TomVista

Smart Card Finder





Apple Find my Google Find Hub

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Apple connection operation video

Works with Apple Find My

Google connection operation video

Works with Android Find Hub

How to use the function buttons

Power on: Press once.

Power off: Quickly press twice, then hold down the button after the second press.

Reset: Press 4 times within 3 seconds, then press and hold the 5th time until you hear a beep.

Charging: Place in the center of the wireless charging pad (fully charged in about 70-80 minutes).



Warning: Please use compliant chargers that support WPC 1.2 protocol and comply with BPP requirements. Non compliant wireless chargers may damage the product.

How to connect to Apple devices:

Before connecting, make sure your phone's Bluetooth is turned on and the WiFi/cellular network signal is at full strength.

1.Press the button once to power on.

2.Make sure the device is in a power on state, then open the Apple Find My app.

3.Click "Add New Item", select "Other Supported Item".

4.Searching item

5.Connect

6.Name item

7.Chose an pattern

8.Agree

9.Finish

How to connect Android devices:

Before connecting, make sure your phone's Bluetooth is turned on and the WiFi/cellular network signal is at full strength.

1.Please download the Google's Find Hub app on Google Play.

2.Press the button once to power on. Your phone will automatically prompt the product connection page.

3.Click "Connect".

4.Read "Use Responsibly" and click "Agree and Continue".

5.Once connected, click "Open App" to be redirected to the product management page.

Specification	
Model	ICARD08
Pop-up	CardX
Size	68.9*43*2mm
Weight	14.4g / 0.49 oz
Power	3.7V CX123030-80mAh
Charging current	≤100MA
Supported wireless charger power	3W
Time required to fully charge	About 70-80 minutes
Wireless	BLE 5.4
Transmission distance	≥40m (Line-of-sight)
Waterproof Rating	IP68
Buzzer	Built-in ≥75db (in 10cm)
Temperature	-10°C~+50°C/0~95%RH
Humidity	0%-95%(no condensation)
System requirements	iPhone and iPod touch models with iOS 14.5 or later iPad models with iPadOS 14.5 or later;Compatible with Android™devices.Requires Android 9 or above and latest software.

1. See on map

Pull up a map view of the space around you to better understand where exactly your tagged item is located. Zoom in and out to track down your item.

2. Activate device

For devices that are particularly hard to find, try audio or visual cues. Ring your lost phone to locate (with sound, or have your tracker tag flash its LED lights.

3.Hot/cold "nearby finding"

You' re sometimes closer to your lost item than you may think. If you know that it' s somewhere in the house, Find Hub will indicate its signal strength so you can narrow down its location.

4.A community for finding

For the moments when you' re really far away from an item, the Find Hub network is here to help. Android devices all over the world - like tablets, phones, and laptops - will work together to support you in finding that tablet you left on an airplane, two layovers ago.

5.Beyond the phone

Google Assistant on your Google Home or Pixel Watch is here to help. Try prompts such as, "Hey Google, Pub wallet" or "Hey Google, find my keys" to quickly find your things.

6.Privacy, built-in

Your location data is end-to-end encrypted, meaning that Google can never view or access it. Only you can see where your items have been and currently are.

7.For your eyes only

With the Find Hub app, Google does not use nor share your data. The information you share about yourselfand your devices remains confidential.

8.Unknown tracker alerts

Your safety comes first. Find Hub is built to deter unwanted tracking. If your Android phone noticesl an unfamiliar device moving with you, you' ll receive a notification.View the unknown device on a map, ring it to find it by sound, or get further help.

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user ' s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF exposure:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- Google's Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Find your belongings quickly and safely – even if your devices are offline. Plus, seamlessly and securely share your location with friends & family for peace of mind.
- The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.
- Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android™ 9+ on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.
- To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.
- This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.
- Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

- Google, Android, Google Play, and Find Hub are trademarks of Google LLC.
- Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Español

Cómo conectar con dispositivos Apple:
Antes de conectar, asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado y de que la señal de red Wi-Fi/celular sea óptima.
1. Presiona el botón una vez para encender.
2. Asegúrate de que el dispositivo esté encendido y abre la app Buscar de Apple.
3. Haz clic en "Añadir nuevo elemento" y selecciona "Otro elemento compatible".
4. Buscar elemento.
5. Conectar.
6. Nombrar elemento.
7. Elegir un patrón.
8. Aceptar.
9. Finalizar.

Cómo conectar con dispositivos Android:
Antes de conectar, asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado y de que la señal de red Wi-Fi/celular sea óptima.
1. Descarga la app Buscar Hub de Google en Google Play.
2. Presiona el botón una vez para encenderlo. Tu teléfono abrirá automáticamente la página de conexión del producto.
3. Haz clic en "Conectar".
4. Lee la sección "Uso responsable" y haz clic en "Aceptar y continuar".
5. Una vez conectado, haga clic en "Abrir aplicación" para acceder a la página de gestión del producto.

Consejo: Si desea un reembolso, asegúrese de eliminar los artículos añadidos antes de devolver el producto para evitar comprometer su privacidad.

Cómo encender: Presione el botón una vez para encender el dispositivo.
Cómo apagar: Presione el botón dos veces y luego manténgalo presionado para apagar el dispositivo.
Cómo reiniciar: Presione el botón 4 veces rápidamente en 3 segundos. A la quinta vez, manténgalo presionado hasta que escuche un pitido. Suéltelo para completar el reinicio.

Deutsch

So verbinden Sie Apple-Geräte:
Stellen Sie vor der Verbindung sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert und das WLAN-/Mobilfunksignal optimal ist.
1. Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und öffnen Sie dann die Apple-App „Wo ist?".
3. Tippen Sie auf „Neues Objekt hinzufügen" und wählen Sie „Anderes unterstütztes Objekt".
4. Objekt suchen.
5. Verbinden.
6. Objekt benennen.
7. Muster auswählen.
8. Zustimmen.
9. Fertig.

So verbinden Sie Android-Geräte:
Stellen Sie vor der Verbindung sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert und das WLAN-/Mobilfunksignal optimal ist.
1. Laden Sie die Google Find Hub-App im Google Play Store herunter.
2. Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten. Ihr Smartphone zeigt automatisch die Produktverbindungsseite an.
3. Tippen Sie auf „Verbinden".
4. Lesen Sie die Hinweise zur verantwortungsvollen Nutzung und tippen Sie auf „Zustimmen und fortfahren".
5. Nach der Verbindung klicken Sie auf „App öffnen", um zur Produktverwaltungsseite weitergeleitet zu werden.

Tipp: Falls Sie eine Rückerstattung wünschen, entfernen Sie bitte alle hinzugefügten Artikel vor der Rücksendung, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
Einschalten: Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten.
Ausschalten: Drücken Sie die Taste zweimal und halten Sie sie anschließend gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
Zurücksetzen: Drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden 4 Mal schnell hintereinander. Halten Sie die Taste beim 5. Drücken gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Lassen Sie die Taste dann los, um das Gerät zurückzusetzen.

Français

Comment connecter un appareil Apple :
Avant de vous connecter, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé et que le signal Wi-Fi/cellulaire est optimal.
1. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est allumé, puis ouvrez l'application Localiser d'Apple.
3. Cliquez sur « Ajouter un nouvel objet », puis sélectionnez « Autre objet compatible ».
4. Lancez la recherche de l'objet.
5. Connectez-vous.
6. Nommez l'objet.
7. Choisissez un schéma.
8. Acceptez.
9. Terminé.

Comment connecter un appareil Android :
Avant de vous connecter, assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé et que le signal Wi-Fi/cellulaire est optimal.
1. Téléchargez l'application Google Find Hub sur Google Play.
2. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer l'appareil. Votre téléphone affichera automatiquement la page de connexion.
3. Cliquez sur « Connecter ».
4. Lisez les conditions d'utilisation et cliquez sur « Accepter et continuer ».
5. Une fois connecté(e), cliquez sur « Ouvrir l'application » pour accéder à la page de gestion des produits.

Conseil : Si vous souhaitez un remboursement, veuillez supprimer les articles ajoutés avant de retourner l'appareil afin de préserver la confidentialité de vos données.
Allumer l'appareil : appuyez une fois sur le bouton.
Éteindre l'appareil : appuyez deux fois rapidement sur le bouton, puis maintenez-le enfoncé.
Réinitialiser l'appareil : appuyez quatre fois rapidement sur le bouton en moins de trois secondes, puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à entendre un bip. Relâchez ensuite le bouton pour terminer la réinitialisation.

Italiano

Come connettersi ai dispositivi Apple:
Prima di connetterti, assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo e che il segnale della rete Wi-Fi/cellulare sia al massimo.
1. Premi il pulsante una volta per accendere.
2. Assicurati che il dispositivo sia acceso, quindi apri l'app Trova il mio di Apple.
3. Fai clic su "Aggiungi nuovo elemento", seleziona "Altri elementi supportati".
4. Cerca elemento
5. Connetti
6. Assegna un nome all'elemento
7. Scegli una sequenza
8. Accetta
9. Completa

Come connettersi ai dispositivi Android:
Prima di connetterti, assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo e che il segnale della rete Wi-Fi/cellulare sia al massimo.
1. Scarica l'app Trova Hub di Google da Google Play.
2. Premi il pulsante una volta per accendere. Il telefono visualizzerà automaticamente la pagina di connessione del prodotto.
3. Fai clic su "Connetti".
4. Leggi "Usa responsabilmente" e fai clic su "Accetta e continua".
5. Una volta connesso, clicca su "Apri app" per essere reindirizzato alla pagina di gestione del prodotto.

Suggerimento: se desideri un rimborso, assicurati di rimuovere gli articoli aggiunti prima di restituirlo per evitare di violare la tua privacy.
Come accendere: premi il pulsante una volta, il dispositivo si accende.
Come spegnere: premi due volte e poi tieni premuto il pulsante, il dispositivo si spegne.
Come resettare: premi rapidamente il pulsante 4 volte entro 3 secondi, poi alla quinta pressione tieni premuto il pulsante finché non senti un segnale acustico, rilascia il pulsante per completare il reset.

日本語

Appleデバイスへの接続方法：
接続する前に、お使いのスマートフォンのBluetoothがオンになっており、Wi-Fi/セルラーネットワークの信号が最大強度であることを確認してください。
1. ボタンを1回押して電源を入れます。
2. デバイスの電源がオンになっていることを確認し、Appleの「探す」アプリを開きます。
3. 「新しい項目を追加」をクリックし、「その他の対応項目」を選択します。
4. 検索中項目を選択します。
5. 接続します。
6. 項目に名前を付けます。
7. パターンを選択します。
8. 同意します。
9. 完了します。

Androidデバイスへの接続方法：
接続する前に、お使いのスマートフォンのBluetoothがオンになっており、Wi-Fi/セルラーネットワークの信号が最大強度であることを確認してください。
1. Google Play でGoogleの「探す」アプリをダウンロードしてください。
2. ボタンを1回押して電源を入れます。お使いのスマートフォンに自動的に製品の接続ページが表示されます。
3. 「接続」をクリックします。
4. 「責任を持って使用してください」を読み、「同意して続行」をクリックします。
5. 接続が完了したら、「アプリを開く」をクリックして製品管理ページに移動します。

ヒント：返金をご希望の場合は、プライバシーの漏洩を防ぐため、返品前に追加したアイテムを必ず削除してください。
電源の入れ方：ボタンを1回押すと、デバイスの電源が入ります。
電源の切り方：ボタンを2回押し、長押しします。デバイスの電源が切れます。
リセットの方法：まず3秒以内にボタンを4回素早く押し、5回目の押し込みでビープ音が鳴るまで押し続けます。ボタンを離すとリセットが完了します。

한국어

Apple 기기 연결 방법:
연결하기 전에 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있고 Wi-Fi/셀룰러 네트워크 신호가 최대인지 확인하세요.
1. 버튼을 한 번 눌러 전원을 켜세요.
2. 기기가 켜진 상태인지 확인한 후 Apple의 나의 찾기 앱을 엽니다.
3. "새 항목 추가"를 클릭하고 "기타 지원 항목"을 선택합니다.
4. 항목을 검색합니다.
5. 연결합니다.
6. 항목 이름을 지정합니다.
7. 패턴을 선택합니다.
8. 동의합니다.
9. 완료합니다.

Android 기기 연결 방법:
연결하기 전에 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있고 Wi-Fi/셀룰러 네트워크 신호가 최대인지 확인하세요.
1. Google Play에서 Google의 Find Hub 앱을 다운로드하세요.
2. 버튼을 한 번 눌러 전원을 켜세요. 휴대폰에 제품 연결 페이지가 자동으로 표시됩니다.
3. "연결"을 클릭합니다.
4. "책임감 있는 사용"을 읽고 "동의하고 계속"을 클릭합니다.
5. 연결되면 "앱 열기"를 클릭하여 제품 관리 페이지로 이동하세요.

팁: 환불을 원하시는 경우, 개인 정보 유출을 방지하기 위해 반품 전에 추가했던 항목을 모두 삭제해 주세요.
전원 켜기: 버튼을 한 번 누르면 기기가 켜집니다.
전원 끄기: 버튼을 두 번 누른 후 길게 누르면 기기가 꺼집니다.
초기화 방법: 연저 3초 이내에 버튼을 빠르게 4번 누릅니다. 그런 다음 5번째 누를 때는 신호음이 들릴 때까지 버튼을 길게 누른 후 손을 떼면 초기화가 완료됩니다.

Čeština

Jak se připojit k zařízením Apple:
Před připojením se ujistěte, že je v telefonu zapnuté Bluetooth a signál WiFi/mobilní sítě je na plné síle.
1. Jedním stisknutím tlačítka zapněte telefon.
2. Ujistěte se, že je zařízení zapnuté, a poté otevřete aplikaci Apple Find My.
3. Klikněte na „Přidat novou položku" a vyberte „Další podporovaná položka".
4. Vyhledávání položky
5. Připojení
6. Pojmenování položky
7. Výběr vzoru
8. Souhlas
9. Dokončení

Jak se připojit k zařízením Android:
Před připojením se ujistěte, že je v telefonu zapnuté Bluetooth a signál WiFi/mobilní sítě je na plné síle.
1. Stáhněte si aplikaci Find Hub od Google Play.
2. Jedním stisknutím tlačítka zapněte telefon. Telefon automaticky zobrazí stránku pro připojení produktu.
3. Klikněte na „Připojit".
4. Přečtěte si „Používejte zodpovědně" a klikněte na „Souhlasím a pokračovat".
5. Po připojení klikněte na „Otevřít aplikaci" a budete přesměrováni na stránku správy produktů.

Tip: Pokud chcete vrátit peníze, před vrácením odstraňte všechny přidané položky, abyste předešli narušení vašeho soukromí.
Jak zapnout: stiskněte jednou tlačítko, zařízení se zapne.
Jak vypnout: stiskněte dvakrát a poté dlouze tlačítko, zařízení se vypne.
Jak resetovat: nejprve stiskněte tlačítko 4krát rychle během 3 sekund, poté při pátém stisknutí podržte tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí, a poté tlačítko uvolněte pro dokončení resetu.

Svenska

Så här ansluter du till Apple-enheter:
Innan du ansluter, se till att telefonens Bluetooth är påslagen och att WiFi-/mobilnätverkssignalen är påslagen.
1. Tryck på knappen en gång för att slå på enheten.
2. Se till att enheten är påslagen och öppna sedan Apples Hitta mitt-app.
3. Klicka på "Lägg till nytt objekt", välj "Andra objekt som stöds".
4. Söker efter objekt
5. Ansluter
6. Namnger objekt
7. Välj ett mönster
8. Godkänner
9. Slutför

Så här ansluter du till Android-enheter:
Innan du ansluter, se till att telefonens Bluetooth är påslagen och att WiFi-/mobilnätverkssignalen är påslagen.
1. Ladda ner Googles Find Hub-app från Google Play.
2. Tryck på knappen en gång för att slå på enheten. Din telefon kommer automatiskt att visa produktens anslutningssida.
3. Klicka på "Anslut".
4. Läs "Använd ansvarsfullt" och klicka på "Godkänner och fortsätt".
5. När du är ansluten klickar du på "Öppna appen" för att omdirigeras till produkthanteringssidan.

Tips: Om du vill ha en återbetalning, se till att ta bort de artiklar du har lagt till innan du returnerar för att undvika att avslöja din integritet.
Så här står du på: tryck på knappen en gång, enheten är påslagen.
Så här stänger du av: dubbeltryck och tryck sedan länge på knappen, enheten är avstängd.
Så här återställer du: tryck först på knappen 4 gånger snabbt inom 3 sekunder, håll sedan ner knappen vid den femte tryckningen tills du hör pipsignalen. Släpp knappen för att slutföra återställningen.

Polski

Jak połączyć się z urządzeniami Apple:
Przed połączeniem upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, a sygnał Wi-Fi/sieci komórkowej jest w pełni silny.
1. Naciśnij przycisk raz, aby włączyć urządzenie.
2. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie otwórz aplikację Apple Find My.
3. Kliknij „Dodaj nowy element", wybierz „Inny obsługiwany element".
4. Wyszukaj element
5. Połącz
6. Nazwij element
7. Wybierz wzór
8. Zgadzam się
9. Zakończ

Jak połączyć się z urządzeniami z systemem Android:
Przed połączeniem upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, a sygnał Wi-Fi/sieci komórkowej jest w pełni silny.
1. Pobierz aplikację Google Find Hub z Google Play.
2. Naciśnij przycisk raz, aby włączyć urządzenie. Telefon automatycznie wyświetli stronę połączenia.
3. Kliknij „Połącz". 4. Przeczytaj „Używaj odpowiedzialnie" i kliknij „Zgadzam się i kontynuuj".
5. Po połączeniu kliknij „Otwórz aplikację", aby przejść do strony zarządzania produktem.

Wskazówka: Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, usuń dodane elementy przed zwrotem, aby uniknąć ujawnienia swojej prywatności.
Włączanie: naciśnij przycisk raz, aby włączyć urządzenie.

Wyłączanie: naciśnij dwukrotnie, a następnie naciśnij długo przycisk, aby wyłączyć urządzenie.
Resetowanie: najpierw naciśnij przycisk szybko 4 razy w ciągu 3 sekund, a następnie przy piątym naciśnięciu przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Puść przycisk, aby zakończyć resetowanie.

Nederlands

Verbinding maken met Apple-apparaten:
Zorg er voor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld en dat het wifi-/mobiele netwerksignaal sterk genoeg is voordat u verbinding maakt.
1. Druk één keer op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
2. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en open vervolgens de Apple Zoek mijn-app.
3. Klik op "Nieuw item toevoegen" en selecteer "Andere ondersteunde items".
4. Zoek naar een item.
5. Klik op Verbinden.
6. Geef het item een naam.
7. Kies een patroon.
8. Klik op Akkoord.
9. Voltooien.

Verbinding maken met Android-apparaten:
Zorg er voor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld en dat het wifi-/mobiele netwerksignaal sterk genoeg is voordat u verbinding maakt.
1. Download de Google Zoek Hub-app in de Google Play Store.
2. Druk één keer op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Uw telefoon zal automatisch de pagina voor productverbinding weergeven.
3. Klik op "Verbinden".
4. Lees "Verantwoord gebruik" en klik op "Akkoord en doorgaan".
5. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, klikt u op "App openen" om naar de pagina voor productbeheer te gaan.

Tip: Als u een terugbetaling wilt, verwijder dan de artikelen die u hebt toegevoegd voordat u het product retourneert om te voorkomen dat uw privacy wordt geschonden.
Inschakelen: druk één keer op de knop om het apparaat in te schakelen.
Uitschakelen: druk twee keer snel achter elkaar op de knop en houd deze vervolgens ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
Resetten: druk eerst 4 keer snel achter elkaar binnen 3 seconden op de knop. Houd bij de 5e druk de knop ingedrukt tot u een piepje hoort en laat de knop los om de reset te voltooien.

Portugal

Como ligar a dispositivos Apple:
Antes de ligar, certifique-se de que o Bluetooth do seu telefone está ativado e que o sinal Wi-Fi/rede móvel está forte.
1.º Pressione o botão uma vez para ligar.
2.º Certifique-se de que o dispositivo está ligado e abra a aplicação Pesquisar da Apple.
3.º Clique em "Adicionar novo item" e selecione "Outro item compatível".
4.º Buscando item
5. Conectando
6.º Nomeando o item
7.º Escolhendo um padrão
8.º Concordando
9.º Concluindo

Como ligar a dispositivos Android:
Antes de ligar, certifique-se de que o Bluetooth do seu telefone está ativado e que o sinal Wi-Fi/rede móvel está forte.
1.º Descarregue a aplicação Find Hub do Google na Google Play.
2.º Pressione o botão uma vez para ligar. O seu telefone exibirá automaticamente a página de ligação do produto.
3.º Clique em "Ligar".
4.º Leia "Utilizar com responsabilidade" e clique em "Concordar e continuar". 5.º Após a ligação, clique em "Abrir aplicação" para ser redirecionado para a página de gestão do produto.

Dica: Se desejar um reembolso, certifique-se de que remove os artigos adicionados antes de os devolver para evitar a divulgação da sua privacidade.
Como ligar: pressione o botão uma vez para ligar o dispositivo.
Como desligar: pressione o botão duas vezes e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão para desligar o dispositivo.
Como repor: primeiro, pressione o botão 4 vezes rapidamente em 3 segundos e, na quinta vez, mantenha-o pressionado até ouvir um sinal sonoro. Solte o botão para concluir a reposição.

Magyar

Apple eszközökhöz való csatlakozás:
Csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth-ja be van kapcsolva, és a WiFi/mobilhálózati jel teljes erősségű.
1. Nyomja meg egyszer a gombot a bekapcsoláshoz.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, majd nyissa meg az Apple Find My alkalmazást.
3. Kattintson az „Új elem hozzáadása" gombra, majd válassza az „Egyéb támogatott elem" lehetőséget.
4. Elem keresése
5. Csatlakozás
6. Elem elnevezése
7. Mintaválasztás
8. Elfogadás
9. Befejezés

Android eszközökhöz való csatlakozás:
Csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth-ja be van kapcsolva, és a WiFi/mobilhálózati jel teljes erősségű.
1. Töltse le a Google Find Hub alkalmazást a Google Play áruházból.
2. Nyomja meg egyszer a gombot a bekapcsoláshoz. A telefon automatikusan megjeleníti a termék csatlakozási oldalát.
3. Kattintson a „Csatlakozás" gombra.
4. Olvassa el a „Felelős használat" részt, majd kattintson az „Elfogadom és folytatom" gombra.
5. A csatlakozás után kattintson az „Alkalmazás megnyitása" gombra, hogy a termékkezelési oldalra kerüljön átirányításra.

Tip: Ha visszatérítést szeretne, kérjük, a visszaküldés előtt távolítsa el a hozzáadott termékeket, hogy elkerülje az adatainak felfedését.
Bekapcsolás: nyomja meg egyszer a gombot, a készülék bekapcsol.
Kikapcsolás: nyomja meg kétszer, majd hosszan nyomja meg a gombot, a készülék kikapcsol.

Visszaállítás: először nyomja meg a gombot 4-szer gyorsan 3 másodpercen belül, majd az ötödik megnyomásakor tartsa lenyomva a gombot, amíg sípoló hangot nem hall, majd engedje el a gombot a visszaállítás befejezéséhez.

Ελληνικά

Πώς να συνδεθείτε με συσκευές Apple:
Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο και το σήμα WiFi/κινητού δικτύου είναι σε πλήρη ισχύ.
1. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να το ενεργοποιήσετε.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη νέου στοιχείου", επιλέξτε "Άλλο υποστηριζόμενο στοιχείο".
4. Αναζήτηση στοιχείου
5. Σύνδεση
6. Ονομασία στοιχείου
7. Επιλογή μοτίβου
8. Συμφωνία
9. Ολοκλήρωση

Πώς να συνδεθείτε με συσκευές Android:
Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο και το σήμα WiFi/κινητού δικτύου είναι σε πλήρη ισχύ.
1. Κατεβάστε την εφαρμογή Find Hub της Google από το Google Play.
2. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να το ενεργοποιήσετε. Το τηλέφωνό σας θα εμφανίσει αυτόματα τη σελίδα σύνδεσης του προϊόντος.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".
4. Διαβάστε την επιλογή "Υπεύθυνη χρήση" και κάντε κλικ στην επιλογή "Συμφωνία και συνέχεια".
5. Μόλις συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "Άνοιγμα εφαρμογής" για να μεταφερθείτε στη σελίδα διαχείρισης προϊόντος.

Συμβουλή: Εάν θέλετε επιστροφή χρημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα στοιχεία που έχετε προσθέσει πριν την επιστροφή, για να αποφύγετε την αποκάλυψη του απορρήτου σας.
Τρόπος ενεργοποίησης: πατήστε το κουμπί μία φορά και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.
Τρόπος απενεργοποίησης: πατήστε δύο φορές και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
Τρόπος επαναφοράς: πρώτα, πατήστε το κουμπί 4 φορές γρήγορα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, στο 5ο πάτημα, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα και αφήστε το κουμπί για να ολοκληρώσετε την επαναφορά.

Dansk

Sådan opretter du forbindelse til Apple-enheder:
Inden du opretter forbindelse, skal du sørge for, at din telefons Bluetooth er tændt, og at WiFi-/mobilnetværkssignalet er på fuld styrke.
1. Tryk én gang på knappen for at tænde.
2. Sørg for, at enheden er tændt, og åbn derefter Apple Find My-appen.
3. Klik på "Tilføj nyt element", og vælg "Andet understøttet element".
4. Søger efter element
5. Opret forbindelse
6. Navngiv element
7. Vælg et mønster
8. Accepter
9. Afslut

Sådan opretter du forbindelse til Android-enheder:
Inden du opretter forbindelse, skal du sørge for, at din telefons Bluetooth er tændt, og at WiFi-/mobilnetværkssignalet er på fuld styrke.
1. Download Googles Find Hub-app på Google Play.
2. Tryk én gang på knappen for at tænde. Din telefon vil automatisk vise produktets forbindelsesside.
3. Klik på "Opret forbindelse".
4. Læs "Brug ansvarligt", og klik på "Accepter og fortsæt".
5. Når du er tilsluttet, skal du klikke på "Åbn app" for at blive omdirigeret til produktadministrationssiden.

Tip: Hvis du ønsker en refusion, skal du sørge for at fjerne de varer, du har tilføjet, før du returnerer den, for at undgå at afsløre dit privatliv.
Sådan tænder du: Tryk på knappen én gang, og enheden er tændt.
Sådan slukker du: Tryk to gange på knappen, og hold den derefter nede, så enheden er slukket.
Sådan nulstiles: Tryk først hurtigt på knappen 4 gange inden for 3 sekunder, og ved det 5. tryk skal du holde knappen nede, indtil du hører bippet. Slip knappen for at fuldføre nulstillingen.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following twoconditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for Compliance could void the user ' s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.