ProRig QSG artwork P02.pdf 1 7/10/2026 7:42:01 PM

ShiftCam Gear

ProRig - QSG Artwork

9 Jul 2026

Mounting your Phone / Fixer votre téléphone

Befestigung Ihres Smartphones / Cómo colocar el teléfono

1 **Choose your Phone Bumper**
Choisissez votre coque de protection
Wähle deine Handyhülle
Elige tu funda protectora para el móvil

2 **Secure phone inside**
Téléphone sécurisé à l'intérieur
Telefon sicher im Inneren
Coloca el teléfono de forma segura en el interior

3 **Secure bumper phone into the Rig**
Fixez la coque avec le téléphone dans le ProRig
Das Handy sicher im Halter befestigen
Fija el teléfono con carcasa protectora al soporte

Installing the S.Mount Adapter / Installation de l'adaptateur S.Mount

Installation des S.Mount-Adapters / Instalación del adaptador S.Mount

1 **Insert Lens Mount**
Insérez la monture d'objectif
Objektivhalterung einsetzen
Inserte la montura del objetivo

2 **Secure bumper phone into the Rig**
Fixez le téléphone à l'étui de protection
Das Handy sicher im Halter befestigen
Fija el teléfono con carcasa protectora al soporte



S.Mount Adapter
Adaptateur S.Mount
S.Mount-Adapter
Adaptador S.Mount

Detaching Handles / Poignées amovibles

Abnehmbare Griffe / Asas desmontables



Squeeze both sides and Pull it out
Pincez les deux côtés et tirez pour retirer la poignée
Beide Seiten zusammendrücken und den Griff herausziehen
Aprieta ambos lados y tira para extraer el asa

Attaching Handles / Fixation des poignées

Griffe anbringen / Colocación de asas

Align and snap it in place
Alignez la poignée et enclenchez-la
Den Griff ausrichten und einrasten lassen
Alinea el asa y encájala en su lugar

The detachable handles can be attached to any of the four corner mounting points on ProRig, allowing you to shoot in landscape or portrait orientation.

Les poignées amovibles sont compatibles avec les quatre points de fixation situés aux coins du ProRig, ce qui permet de prendre des photos en mode paysage ou portrait.

Die abnehmbaren Griffe lassen sich an allen vier Befestigungspunkten an den Ecken des ProRig anbringen und ermöglichen das Aufnehmen im Quer- oder Hochformat.

Las asas desmontables son compatibles con los cuatro puntos de fijación de las esquinas del ProRig, lo que permite rodar tomas tanto en horizontal como en vertical.

Connecting Removable Wireless Shutter

Connexion d'un obturateur sans fil amovible

Abnehmbaren kabellosen Auslöser verbinden

Conexión del obturador inalámbrico extraíble

ProRig S-BG01

Attaching Accessories

Fixation des accessoires

Zubehör anbringen

Colocación de accesorios



ShiftCam Gear

ISED Statement
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause interference, and [2] this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis Innovation, Science et développement économique
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée [1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et [2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

Erklärung Innovation, Science und Wirtschaftsentwicklung Kanada
Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Normen von Innovation, Science und Wirtschaftsentwicklung Kanada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: [1] Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und [2] Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können.

FCC COMPLIANCE STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warnung: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

FCC Konformitätserklärung
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Ce produit est conforme à la limite d'exposition DAS RF générale prévue par la réglementation canadienne. Ce produit peut être utilisé en toute sécurité dans une exposition portable sans restriction.

Erklärung zur Strahlenexposition:
Dieses Produkt entspricht den allgemeinen RF-Expositionsanforderungen. Das Produkt kann unbegrenzt und sicher in tragbarer Ausführung verwendet werden.

Exclusive How-To Videos
Trucs et astuces
Tipps und Tricks
Consejos y recomendaciones