EN 英语

Instructions

1、 Product specifications
Model: S1000 PLUS
Weight: 80G
Acceleration: 10G
Scanning frequency: 6000fps
Movement speed: 60 in/s
Compatibility: Windows 7/8/10 ISO10.0

2、 Mouse installation
1. Remove the wireless mouse from the packaging box, push open the battery cover at the bottom of the mouse, and take out the USB receiver.
2. Insert the USB receiver into the USB port of the computer.
3. Push open the cover at the bottom of the mouse and place the battery in the correct direction inside the mouse.
4. The mouse can now be used.



DE 德语

Anleitung

1.Produktspezifikationen
Modell: S1000 PLUS
Gewicht: 80g
Beschleunigung: 10G
Scanfrequenz: 6000fps
Geschwindigkeit: 60in/s
Kompatibilität: Windows 7/8/10 ISO10.0

2.Maus Installation
1. Nehmen Sie die drahtlose Maus aus der Box, schieben Sie den Batteriedeckel am unteren Ende der Maus ab und nehmen Sie den USB-Empfänger aus.
2. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers ein
.
3. Schieben Sie den Abdeckel am unteren Rand der Maus ab und legen Sie die Batterie in die richtige Richtung in die Maus.
Jetzt kann man die Maus verwenden.



FR 法语

Instructions

I. spécifications du produit
Modèle: s1000 plus
Poids: 80g
Accélération: 10g
Fréquence de balayage: 6000fps
Vitesse de déplacement: 60in / s
Compatibilité: Windows 7 / 8 / 10 iso10.0

II. Installation de la souris
1. Retirez la souris sans fil de la boîte, poussez le couvercle de la batterie au bas de la souris et retirez le récepteur USB.
2. Branchez le récepteur USB dans le port USB de votre PC.
3. Poussez le couvercle au bas de la souris et placez la batterie à l' intérieur de la souris dans la bonne direction.
4. La souris est maintenant disponible.



IT 意大利语

Istruzioni

1.Specifiche del prodotto
Modello: S1000 Plus
Peso: 80g
Accelerazione: 10G
Frequenza di scansione: 6000fps
Velocità: 60in/s
Compatibilità: Windows 7/8/10 ISO10.0

2.Installazione del mouse
1. Rimuovere il mouse wireless dalla scatola, spingere il coperchio della batteria sulla parte inferiore del mouse e rimuovere il ricevitore USB.
Inserisci il ricevitore USB nella porta USB del computer.
Spingere il coperchio sul fondo del mouse e inserire la batteria nel mouse nella direzione giusta.
Ora è possibile utilizzare il mouse.



ES 西班牙语

Instrucciones

I. especificaciones del producto
Modelo: s1000 plus
Peso: 80g
Aceleración: 10g
Frecuencia de escaneo: 6000fps
Velocidad de movimiento: 60 in / s
Compatibilidad: Windows 7 / 8 / 10 iso10.0

II. instalación del ratón
1. retire el ratón inalámbrico de la Caja de embalaje, empuje la tapa de la batería en la parte inferior del ratón y retire el receptor usb.
2. conecte el receptor USB al puerto USB de su computadora.
3. empuje la tapa en la parte inferior del ratón y coloque la batería en el ratón en la dirección correcta.
4. ahora se puede usar el ratón.



JP 日语

説明書

一、製品規格
型番：S 1000 PLUS
重量：80 G
加速度：10 G
スキャン周波数：6000 fps
移動速度：60 in/s
互換性：Windows 7/8/10 ISO 10.0

二、マウスの取り付け
1.包装箱からワイヤレスマウスを取り出し、マウスの底にある電池カバーを押して、USB受信機を取り出します。
2.USB受信機をパソコンのUSBポートに挿入します。
3.マウスの底のカバーを押して、電池を正しい方向にマウスに入れます。
4.マウスを使用できるようになりました。



AR 阿拉伯语

كميعلتل بيتك

1. مواصفات المنتج
الموديل: S1000 PLUS
الوزن: 80g
التسارع: 10G
تردد المسح الضوئي: 6000FPS
سرعة الحركة: 60in / s
التوافق: Windows 7 / 8 / 10 iso10.0

2. تثبيت الماوس
1. أخرج الماوس اللاسلكي من العلبة ، وادفع غطاء البطارية في أسفل الماوس ، وقم بإزالة جهاز استقبال USB.
2. قم بإدخال جهاز استقبال USB في منفذ USB الخاص بالكمبيوتر.
3. ادفع الغطاء في أسفل الماوس ، وضع البطارية في الاتجاه الصحيح داخل الماوس.
4. الآن يمكن استخدام الماوس.



CZ 捷克语

N á vody

1. Specifikace výrobku
Modelové číslo: S1000 Plus
Hmotnost: 80g
Rychlost: 10G
Frekvence skenování: 6000fps
Rychlost pohybu: 60in/s
Kompatibilita: Windows 7/8/10 ISO10.0

2 Instalace myši
1. Vytáhněte bezdrátovou myš z krabice, vytlačte kryt baterie v dolní části myši a vyjměte USB přijímač.
2. Připojte USB přijímač do USB portu počítače.
3. Odtáhněte víko na spodní část myši a vložte baterii do myši správným směrem.
4. Nyní můžete použít myš.



DN 丹麦语

Vejledning

1. Produktspecifikationer
Størrelse: S1000 Plus
Vægt: 80g
Acceleration: 10G
Scanningsfrekvens: 6000fps
Bevægelseshastighed: 60in/s
Kompatibilitet: Windows 7/8/10 ISO10.0

2 Installation af musen
1. Tag den trådløse mus ud af boksen, skub batteriet på bunden af musen og tag USB-modtageren ud.
2. Sæt USB-modtageren i computerens USB-port.
3. Tryk låget fra bunden af musen og sæt batteriet i musen i den rigtige retning.
4. Du kan nu bruge musen.



SD 瑞典语

Anvisning

1. Produktspecifikationer
Modellnummer: S1000 Plus
Vikt: 80g
Acceleration: 10G
Skanningsfrekvens: 6000fps
Förflyttningshastighet: 60in/s
Kompatibilitet: Windows 7/8/10 ISO10.0

2 Installation av musen
1. Ta bort den trådlösa musen från förpackningen, tryck bort batterilocket på botten av musen och ta bort USB-mottagaren.
2. Anslut USB-mottagaren till datorns USB-port.
3. Tryck bort locket på botten av musen och placera batteriet i rätt riktning i musen.
4. Nu kan du använda musen.



FCC Compliance Statment
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment .

英语Hereby. HP（chongqing）Co.,Ltd declares that the radio equipment type Wireless mouse,Model S1000 PLUS is in compliance with Directive 2014/53/EU.
QR code：please scan QR code to get "EU Declaratlon of Conformity (DOC)"

德语Auf diese Weise. HP (Chongqing) Co. .Ltd erklärt, dass das Funkgerät Typ Wireless Maus,Modell S1000 PLUS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
QR-Code: Scannen Sie bitte den QR-Code, um "EU Konformitätserklärung (DOC)" zu erhalten

法语Par ici. HP (Chongqing) Co. Ltd déclare que le type de matériel radio Souris sans fil, Modèle S1000 PLUS est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Code QR: veuillez scanner le code QR pour obtenir "Déclaration de conformité de l'UE (DOC)"

西班牙语Por aquí. Compañía HP (Chongqing) Ltd declara que el equipo de radio tipo ratón inalámbrico, modelo S1000 PLUS cumple con la Directiva 2014/53/UE.
Código QR: por favor escanee el código QR para obtener "Declaración de Conformidad de la UE (DOC)"

意大利语Da qui. HP (Chongqing) Co. , Ltd dichiara che l'apparecchiatura radio tipo Wireless mouse, modello S1000 PLUS è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Codice QR: si prega di scansionare il codice QR per ottenere " Dichiarazione di conformità dell'UE (DOC)"