前行者 EWEADN

USER MANUAL 用户手册

# C2
# 无线鼠标
wireless mouse

## 按键说明 中文

## 灯效设置

长按DPI键切灯效：

①长影呼吸 ②白 ③红 ④绿 ⑤蓝 ⑥紫 ⑦长影常亮 ⑧关闭

**温馨提示**：本说明书内容图片均为示意图，以实物为准，请以实物为准 Warm reminder: The images in this manual are for reference only. Please refer to the physical products for actual details.

## 连接方式

### 2.4G模式

1.2.4G模式上电后将模式切换为2.4G指示灯亮红色，插接收器时间，对应成功即可使用；如未配对成功则蓝灯从快闪，按住蓝键唤醒后继续配对，配对成功后灯常亮3秒

### 蓝牙模式

蓝牙模式上电后将模式切换为BT模式，点击模式切换键切换BT1/BT2，BT1指示灯亮绿色，BT2指示灯亮蓝色，对应成功即可使用；如未配对蓝灯从快闪，按住蓝键唤醒后继续配对，配对成功后灯常亮3秒

型标显示名称：EWEADN C2

## 电量描述

指示灯常亮：正在充电中

指示灯熄灭：电量低(请及时充电)

指示灯常亮：电量充满

***各产品常用计量单位不统一，充电前请仔细阅读说明书常规电量数据仅供参考**

## DPI调节

| | |
|---|---|
| 第一档 | 8000DPI |
| 第二档 | 1600DPI |
| 第三档 | 2400DPI |
| 第四档 | 3200DPI |
| 第五档 | 4000DPI |

## 体眠描述

鼠标无操作1分钟后进入初级休眠，移动唤醒鼠标鼠标无操作10分钟之后进入深度休眠，按键唤醒鼠标

## Button instructions English

## Lamp effect setting

Long press DPI key to switch lighting effects:

①Colorful Breath ②White ③Red ④Green ⑤Blue ⑥Purple ⑦Colorful Gradient ⑧Close

## connection method

### 2.4G pattern

2.4G mode: After powering on, switch the mode to 2.4G mode and the indicator light will turn red. Insert the receiver and check the pairing. Once the code is successfully matched, it can be used. If the mouse is not paired, it will enter sleep mode. Press any key to wake it up and continue pairing. The pairing success indicator light will remain on for 3 seconds

### Bluetooth mode

Bluetooth mode: After powering on, switch the mode to BT mode. Click the mode switch button to switch between BT1/BT2. The BT1 indicator light will turn green, and the BT2 indicator light will turn blue. The code pairing is successfully matched. It can be used. If the mouse is not paired, it will enter sleep mode. Press any key to wake it up and continue pairing. The pairing success indicator light will remain on for 3 seconds

Mouse Bluetooth Name: EWEADN C2

## Electricity Description

***Some versions of this product series do not support fast charging. Please read the instructions carefully before charging and use the matching data cable to connect to the computer for charging**

## DPI Regulation

| | |
|---|---|
| First tier | 8000DPI |
| Second tier | 1600DPI |
| Third gear | 2400DPI |
| Fourth level | 3200DPI |
| Fifth Gear | 4000DPI |

Pressing the DPI toggle button can quickly switch DPI. Press the DPI button to cycle DPI, flashing once for the first level, flashing twice for the second level, and so on

## Sleep description

After 1 minute of inactivity, the mouse enters primary sleep mode and moves to wake up the power

After 10 minutes of inactivity, enter deep sleep mode and press the button to wake up the mouse

## Instructions pour les touches Français

## Réglage de l'effet de la lampe

Appuyez longuement sur DPI pour changer l'effet de la lampe:

① Seven Color Breath ② blanc ③ rouge ④ vert ⑤ bleu ⑥ violet ⑦ Seven Color gradient ⑧ fermer

## Mode de connexion

### 2.4G Mode

Mode 2.4G: commutez le mode à l'indicateur 2.4G rouge «F après la mise sous tension, branchez le Code de paire de récepteurs, Le Code peut être utilisé avec succès; Si la souris non appariée entre en hibernation, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller et continuer l'appariement, le voyant de réussite de l'appariement est toujours allumé pendant 3 secondes

### Mode Bluetooth

Mode Bluetooth: basculez le mode en mode BT après la mise sous tension, appuyez sur la touche de commutation de mode pour basculer BT1 / BT2, le voyant BT1 clignote en vert, le voyant bt2 s'allume en bleu, Le Code peut être utilisé avec succès; Si la souris non appariée entre en hibernation, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller et continuer l'appariement, le voyant de réussite de l'appariement est toujours allumé pendant 3 secondes

Mouse Bluetooth Name: EWEADN C2

## Description de la quantité électrique

Indicateur normalement allumé: en charge

Indicateur lent flashes: faible puissance 10% vous pouvez charger à temps

Indicateur éteint: pleine puissance

*** certains versions de cette famille de produits ne prennent pas en charge la charge rapide, veuillez lire attentivement les instructions et connecter l'ordinateur à l'aide du câble de données compagnon pour la charge avant de charger**

## DPI Régulation

| | |
|---|---|
| Première vitesse | 8000DPI |
| Deuxième rang | 1600DPI |
| Troisième rang | 2400DPI |
| Quatrième rang | 3200DPI |
| Cinquième vitesse | 4000DPI |




Appuyez sur la touche de commutation DPI pour basculer rapidement DPI, appuyez sur la touche DPI pour boucler DPI, clignotant pour la première vitesse, clignotant pour la deuxième vitesse, et ainsi de suite

## Description de la dormance

Souris aucune operation après 1 minute dans l'hibernation primaire, le mouvement réveille la souris

Souris aucune operation après 10 minutes en sommeil profond, appuyez sur la touche pour réveiller la souris

## Taste Beschreibung Deutsch

## Lichteffekteinstellungen

Langdrücken Sie die DPI-Taste, um das Licht zu schalten

①Atem in sieben Farben ②Weiß ③Rot ④Rot ⑤Grün ⑥Blau ⑦Blau ⑧Blau

## Verbindungsmethode

### 2.4G Muster

2.4G-Modus: Wechseln Sie den Modus nach dem Einschalten auf eine 2.4G-Anzeige, die rot leuchtet, und stecken Sie den Empfängercode ein. Der Code kann erfolgreich verwendet werden; Wenn die Maus nicht gekoppelt ist, geht sie in den Ruhezustand, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung fortzusetzen, und die Anzeige für den Erfolg der Kopplung leuchtet für 3 Sekunden.

### 蓝牙模式

Bluetooth-Modus: Wechseln Sie den Modus in den BT-Modus nach dem Einschalten, klicken Sie auf die Schalttaste, um BT1 / BT2 zu wechseln, die BT1-Anzeige ist hellgrün und die BT2-Anzeige ist hellblau, Der Code kann erfolgreich verwendet werden; Wenn die Maus nicht gekoppelt ist, geht sie in den Ruhezustand, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung fortzusetzen, und die Anzeige für den Erfolg der Kopplung leuchtet für 3 Sekunden.

Bluetooth-Name der Maus: EWEADN C2

## Strombeschreibung

Licht auf: wird aufgeladen

Anzeige langsamer Blitz: niedrige Ladung Batte

Licht ausgeschaltet: Voll aufgeladen

***Einige Versionen dieser Serie unterstützen das Schnellladen nicht. Bitte lesen Sie vor dem Laden die Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel zum Laden.**

## DPI Anpassung

| | |
|---|---|
| Erste Datei | 8000DPI |
| Zweite Reihe | 1600DPI |
| Dritte Datei | 2400DPI |
| Vierte Datei | 3200DPI |
| Fünfte Datei | 4000DPI |

Drücken Sie die DPI-Schalttaste, um DPI schnell zu wechseln, drücken Sie die DPI-Taste DPI-Schleife, blinken Sie für Datei 1, blinken Sie für Datei 2 und so weiter

## Schlafbeschreibung

Maus ohne Handlung nach 1 Minute in den primären Schlaf, bewegen Sie die Maus zu wecken

Nach 10 Minuten ohne Mausbetrieb geht die Maus in den Tiefschlaf und weckt die Maus mit der Taste

## Description de la touche Español

## Configuración del efecto de la luz

Presione el botón DPI durante mucho tiempo para cambiar el efecto de la luz:

①respiración colorida ②blanco ③rojo ④verde ⑤azul ⑥púrpura ⑦cambio gradual colorido ⑧cerrado

## Modo de conexión

### 2.4G Modo

Modo 2.4g: después de encender la electricidad, cambie al modo al indicador 2.4G para encender el rojo «marca el Código del receptor, El Código se puede usar con éxito; Si el ratón no está emparejado, entra en hibernación, se despierta con cualquier botón y continúa emparejado, el indicador de éxito de emparejamiento a menudo se enciende durante 3 segundos.

### Modo Bluetooth

Modo bluetooth: después de la electricidad, cambie el modo bt, haga clic en el botón de cambio de modo para cambiar bt1 / bt2, el indicador bt1 se enciende en verde y el indicador bt2 se enciende en Azul, El Código se puede usar con éxito; Si el ratón no está emparejado, entra en hibernación, se despierta con cualquier botón y continúa emparejado, el indicador de éxito de emparejamiento a menudo se enciende durante 3 segundos.

Nombre Bluetooth del ratón: EWEADN C2

## Descripción de la clasificación

El indicador siempre está encendido: se está cargando

El indicador parpadea lentamente: la electricidad es baja (por favor, cargue a tiempo)

Se apaga el indicador: la electricidad está llena

*** algunas versiones de esta serie de productos no admiten carga rápida, lea cuidadosamente las instrucciones antes de cargar y conecte la computadora con un cable de datos de apoyo para carga.**

## DPI Regulación

| | |
|---|---|
| Primera marcha | 8000PI |
| Segunda marcha | 1600DPI |
| Tercera marcha | 2400DPI |
| Cuarta marcha | 3200DPI |
| Quinta marcha | 4000DPI |

Haga clic en la tecla de cambio DPI para cambiar rápidamente dpi, presione la tecla DPI para circular dpi, brille para la primera marcha, brille para la segunda marcha, y así sucesivamente.

## Descripción de la hibernación

El ratón entra en hibernación primaria 1 minuto después de no operar, se mueve para despertar el ratón

El ratón entra en hibernación profunda después de 10 minutos sin operación, y las teclas despiertan el ratón.

## Descrizione del tasto Italia

## Impostazioni della luce

Premere a lungo il tasto DPI per cambiare le luci:

①Respiro sette colori ②Bianco ③Rosso ④Bianco ⑤Rosso⑥Blu ⑦Gradiente a sette colori⑧Chiuso

## Metodo di connessione

### 2.4G Modalità

Modalità 2.4G: dopo l'alimentazione, passare la modalità a 2.4G indicatore di colore rosso, inserire il codice del ricevitore, il codice può essere utilizzato con successo; Se il mouse non è accoppiato, entra in inattività, continua l'accoppiamento dopo aver premuto un tasto arbitrario, l'indicatore di successo dell'accoppiamento si accende per 3 secondi

### Modalità Bluetooth

Modalità Bluetooth: passare la modalità in modalità BT dopo l'alimentazione, fare clic sul tasto di commutazione di modalità per cambiare BT1 / BT2, la luce BT1 è verde e la luce BT2 è blu, il codice può essere utilizzato con successo; Se il mouse non è accoppiato, entra in inattività, continua l'accoppiamento dopo aver premuto un tasto arbitrario, l'indicatore di successo dell'accoppiamento si accende per 3 secondi

None del mouse Bluetooth: EWEADN C2

## Descrizione della potenza

La luce è sempre accesa: in carica

Flash lento: carica bassa (si prega di ricaricare tempestivamente)

Indicatore spento: carica piena

***Alcune versioni di questa gamma di prodotti non supportano la ricarica rapida, leggi attentamente le istruzioni prima di ricaricare e collega il computer con il cavo di supporto per la ricarica**

## DPI regolazione

| | |
|---|---|
| Primo file | 8000DPI |
| Secondo file | 1600DPI |
| Terzo file | 2400DPI |
| Il quarto file | 3200DPI |
| Il quinto file | 4000DPI |




Premere il tasto di commutazione DPI per cambiare rapidamente DPI, premere il tasto DPI DPI loop, lampeggiare per il file 1, lampeggiare secondo per il file 2, e così via

## Descrizione del sonno

Il mouse entra in inattività primaria dopo 1 minuto senza operazione, spostare il mouse per svegliare il mouse

Il mouse entra in sonno profondo dopo 10 minuti senza operazione, pulsante per svegliare il mouse

## Описание клавиш Русский язык

## Установка эффекта фонаря

Длинный нажатие клавиши DPI для переключения эффекта лампы:

Семицветное дыхание, белое, красное, зеленое, синее, фио летовое, семицветные градиенты, закрытие

## Подключение

### 2.4G Модель

Режим 2.4G: После зарядки режим переключается на индика тор 2.4G, освещающий красный цвет, и подключается приемн ик к коду, Код можно использовать успешно; Если мышь не спаривается, входите в спящий режим, нажмите любую кноп ку, чтобы разбудить и продолжить спаривание, индикатор уд ача пары часто горит в течение 3 секунд.

### Режим Bluetooth

Режим Bluetooth: Переключите режим в режим BT после зар ядки, нажмите кнопку переключения режима для переключ ения BT1 / BT2, индикатор BT1 будет зеленым, индикатор BT2 - синим, Код можно использовать успешно; Если мышь не спаривается, входите в спящий режим, нажмите любую к нопку, чтобы разбудить и продолжить спаривание, индикато р успеха пары часто горит в течение 3 секунд.

Название Bluetooth мыши: EWEADN C2

## Электрическое описание

Часто загорается индикатор: при зарядке

Медленная вспышка индикатора: низкий заряд (зарядите вовремя)

Погас индикатор: заряд заполнен

*** В некоторых версиях этой серии не поддерживается быстрая зарядка, пр очтите инструкции внимательно перед зарядкой и используйте прилаг аемый комплектующий кабель для подключения компьютера к заряд ке**

## DPI Регулирование

| | |
|---|---|
| Первый транш | 8000DPI |
| Второй транш | 1600DPI |
| Третий транш | 2400DPI |
| Четвертый транш | 3200DPI |
| Пятый транш | 4000DPI |




Нажмите клавишу переключения DPI, чтобы быстро переко лючить DPI, нажмите клавишу DPI для цикла DPI, сверкните дл я первого транша, сверкните для второго транша и так далее

## Спит описание

После 1 минуты бездействия мышь переходит в первичную спячку и перемещается, чтобы разбудить мышь

После 10 минут бездействия мышь переходит в глубокий сп ящий режим и нажимает кнопку, чтобы разбудить мышь.

## キーの説明 日本語




## ランプエフェクト設定

DPIキーを長押ししてランプを切り替える設定：

①七色呼吸 ②白 ③赤 ④緑 ⑤青 ⑥紫 ⑦七色グラデーション ⑧オフ

## 接続方法

### 2.4G パターン #

2.4Gモード：電源投入後、モードを2.4Gに切り替えて赤色 に点灯し、受信機のコードを挿入する。コードに成功すれば使用 できます。マウスをペアリングしたくない場合はスリープに入 り、任意のキーを押して起動してからペアリングを続け、ペアリ ング成功LEDは常に3秒点灯する

### Bluetoothモード

Bluetoothモード：電源投入後、モードをBTモードに切り替え、 モードボタンをクリックして BT1/BT2 を切り替え、BT1 ランプは緑色、BT2 ランプは青色を点灯する。コードに成功すれば使 用できます。マウスをペアリングしたくない場合はスリープに入 り、任意のキーを押して起動してからペアリングを続け、ペアリ ング成功LEDは常に3秒点灯する

マウス のBluetooth名： EWEADN C2

## 電力量の説明

LEDは常に点灯：充電中

LEDがスローフラッシュ：低電力（速やかに充電をしてください）

LEDは消灯：フル充電

***本製品シリーズの一部のバージョンは急速充電に対応していません。充電前に説明書をよく読んで、付属のデータケーブルを使ってパソコンに接続して充電してください。**

## DPI ちょうせつ

| | |
|---|---|
| 第1段 | 8000DPI |
| セカンドレンジ | 1600DPI |
| 3段目 | 2400DPI |
| 4段目 | 3200DPI |
| 5段目 | 4000DPI |




DPI目盛キーを押すとDPIを手ばやく切り替えることができ、DPI キーのDPIイクルを押すと、1番目に点滅し、2番目に点滅し、この ように続きます。

## スリープの説明

マウスが無操作1分後にプライマリスリープに入り、マウスマウ スを起動するために移動

マウスを操作せずに10分後に深いスリープに入り、キーを押して マウスを起動します

NEVER STOP 不断前行 无限超越

注 意 或 技 术 要 求

名　　称：c2 说明书

材　　质：105克铜板纸(单色印刷)

M　：折页

　　：68*100mm

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.