70.00 mm

490.00 mm

140.00 mm

Può essere controllato a distanza con un telecomando.



① Ripristina: Immagine riportata allo stato iniziale.
② Messa a fuoco: Passa da autofocus a fuoco fisso.
③ Cambia: Passa tra la fotocamera grandangolare e la fotocamera teleobiettivo.
④ Capovolgere: Ruota l'immagine di 180° verticalmente.
⑤ Specchio: Capovolgi l'immagine di 180° orizzontalmente.
⑥ 1X: Ripristina l'immagine alla dimensione originale.
⑦ 3X / 7X / Max: Zoom dell'immagine 3× / 7× / massimo.
⑧ Zoom In/Out: Ingrandire/Ridurre la visualizzazione dell'immagine.
⑨ Nitidezza +/-: Aumenta/Diminuisci la nitidezza.
⑩ Luminosità +/-: Aumentare/Ridurre la luminosità dell'immagine.
⑪ Colore +/-: Aumentare/Ridurre la saturazione del colore dell'immagine.

Italia

Pode ser controlado remotamente com um controle remoto.



① Redefinir: Imagem restaurada ao estado inicial.
② Foco: Alternar entre foco automático e foco fixo.
③ Alternar: Alternar entre a câmera grande angular e a câmera teleobjetiva.
④ Inverter: Girar imagem 180° verticalmente.
⑤ Espelho: Inverter imagem 180° horizontalmente.
⑥ 1X: Restaurar imagem ao tamanho original.
⑦ 3X / 7X / Máx.: Zoom da imagem 3× / 7× / máximo.
⑧ Aproximar/Afastar: Ampliar/Reduzir a exibição da imagem.
⑨ Nitidez +/-: Aumentar/Reduzir a nitidez.
⑩ Brilho +/-: Aumentar/Diminuir o brilho da imagem.
⑪ Cor +/-: Aumentar/Diminuir a saturação de cor da imagem.

Português

リモコンで遠隔操作が可能。



① リセット：画像が初期状態に戻ります。
② フォーカス：オートフォーカスと固定フォーカスを切り替え。
③ 切り替え：広角カメラと望遠カメラを切り替える。
④ 反転：画像を上下に180°回転。
⑤ ミラー：画像を左右に180°反転。
⑥ 1X：画像を元のサイズに戻す。
⑦ 3X / 7X / 最大：画像 3倍 / 7倍 / 最大倍率拡大。
⑧ ズームイン/アウト：画像表示を拡大/縮小。
⑨ シャープネス+/-：シャープネスを増減。
⑩ 明るさ+/-：画像の明るさを増減する。
⑪ 色彩+/-：画像の色彩飽和度を増減する。

日本語

搭配遥控器可遠程操控。



① 復位：圖像恢復為初始狀態。
② 對焦：切換自動對焦和固定對焦。
③ 切換：切換廣角攝像頭與遠焦攝像頭。
④ 翻轉：圖像上下翻轉180°。
⑤ 鏡像：圖像左右翻轉180°。
⑥ 1X：圖像恢復初始大小。
⑦ 3X / 7X / 最大：影像 3 倍 / 7 倍 / 最大倍放大。
⑧ 放大/縮小：圖像畫面變大/縮小。
⑨ 清晰度+/-：清晰度增加/減少。
⑩ 亮度+/-：圖像亮度增加/減少。
⑪ 色彩+/-：圖像色彩飽和度增加/減少。

繁體中文

搭配遥控器可远程操控。



① 复位：图像恢复为初始状态。
② 对焦：自动对焦和固定对焦切换。
③ 切换：切换广角摄像头和远焦摄像头。
④ 翻转：图像上下翻转180°。
⑤ 镜像：图像左右翻转180°。
⑥ 1X：图像恢复初始大小。
⑦ 3X/7X/最大：图像3倍/7倍/最大倍放大。
⑧ 放大/缩小：图像画面变大/缩小。
⑨ 清晰度+/-：清晰度增加/减少。
⑩ 亮度+/-：图像亮度增加/减少。
⑪ 色彩+/-：图像色彩饱和度增加/减少。

简体中文

EMEET

EMEET Remote Control R7 X E5004



English | Deutsch | Francés | España | Italia | Português | 日本語 | 繁體中文 | 简体中文

Connect to Computer.

Mit dem Computer verbinden.
Connecter à l'ordinateur.
Conectar al ordenador.
Collegare al computer.
Conectar ao computador.
コンピューターに接続する。
連接到電腦。
连接到电脑。



Compatible with tripod (tripod sold separately).

Kompatibel mit Stativ (Stativ separat erhältlich).
Compatible avec trépied (trépied vendu séparément).
Compatible con trípode (trípode se vende por separado).
Compatibile con treppiede (treppiede venduto separatamente).
Compatível com tripé (tripé vendido separadamente).
三脚架に対応(別売りの三脚架が必要です)。
可搭配三腳架使用(三腳架需另購)。
可搭配三脚架使用(三脚架需另购)。



Download EMEET STUDIO for Personalization.

Laden Sie EMEET STUDIO herunter, um personalisierte Einstellungen vorzunehmen.
Téléchargez EMEET STUDIO pour des réglages personnalisés.
Descargue EMEET STUDIO para personalizar la configuración.
Scarica EMEET STUDIO per personalizzare le impostazioni.
Baixe o EMEET STUDIO para personalizar as configurações.
EMEET STUDIOをダウンロードして、個別設定を行う。
下載EMEET STUDIO，可進行個性化設置。
下载EMEET STUDIO，可进行个性化设置。

https://emeet.com/pages/software-service-downloads

More frequently asked questions (FAQ) can be found by scanning the QR code below or visiting the corresponding link.

Weitere häufig gestellte Fragen (FAQ) finden Sie, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen oder den entsprechenden Link aufrufen.
Pour plus de questions fréquentes (FAQ), scannez le QR code ci-dessous ou consultez le lien correspondant.
Para más preguntas frecuentes (FAQ), escanee el código QR a continuación o visite el enlace correspondiente.
Per ulteriori domande frequenti (FAQ), scansiona il QR code qui sotto o visita il relativo link.
Para mais perguntas frequentes (FAQ), escaneie o código QR abaixo ou acesse o link correspondente.
よくある質問(FAQ)については、下のQRコードを読み取るか、対応するリンクをご覧ください。
更多常見問題(FAQ)請掃描下方 QR 碼或訪問對應連結查看。
更多常见问题(FAQ)请扫描下方二维码或访问对应链接查看。

https://emeet.com/pages/piko-dual-faq

Can be remotely controlled with a remote control.



① Reset: Image restored to initial state.
② Focus: Switch between Autofocus and Fixed Focus.
③ Switch: Switch between the wide-angle camera and the telephoto camera.
④ Flip: Rotate Image 180° Vertically.
⑤ Mirror: Flip Image 180° Horizontally.
⑥ 1X: Restore Image to Original Size.
⑦ 3X / 7X / Max: Image 3× / 7× / Maximum Zoom.
⑧ Zoom In/Out: Enlarge/Reduce Image Display.
⑨ Sharpness +/-: Increase/Decrease Sharpness.
⑩ Brightness +/-: Increase/Decrease Image Brightness.
⑪ Color +/-: Increase/Decrease Image Color Saturation.

English

Kann mit einer Fernbedienung ferngesteuert werden.



① Zurücksetzen: Bild in den Anfangszustand zurückversetzt.
② Fokus: Zwischen Autofokus und Festfokus wechseln.
③ Umschalten: Wechsel zwischen Weitwinkelkamera und Telekamera.
④ Drehen: Bild um 180° vertikal drehen.
⑤ Spiegeln: Bild um 180° horizontal spiegeln.
⑥ 1X: Bild auf Originalgröße zurücksetzen.
⑦ 3X / 7X / Max: 3-fach / 7-fach / maximale Bildvergrößerung.
⑧ Vergrößern/Verkleinern: Bildanzeige vergrößern/verkleinern.
⑨ Schärfe +/-: Schärfe erhöhen/verringern.
⑩ Helligkeit +/-: Bildhelligkeit erhöhen/verringern.
⑪ Farbe +/-: Bildfarbsättigung erhöhen/verringern.

Deutsch

Peut être contrôlé à distance avec une télécommande.



① Réinitialiser : Image restaurée à l'état initial.
② Mise au point : Basculer entre autofocus et mise au point fixe.
③ Basculer : Basculer entre la caméra grand angle et la caméra téléobjectif.
④ Retourner : Retourner l'image de 180° verticalement.
⑤ Miroir : Retourner l'image de 180° horizontalement.
⑥ 1X : Restaurer l'image à sa taille d'origine.
⑦ 3X / 7X / Max : Zoom de l'image 3× / 7× / maximal.
⑧ Zoom avant/arrière : Agrandir/réduire l'affichage de l'image.
⑨ Netteté +/- : Augmenter/Réduire la netteté.
⑩ Luminosité +/- : Augmenter/Réduire la luminosité de l'image.
⑪ Couleur +/- : Augmenter/Réduire la saturation des couleurs de l'imag.

Francés

Se puede controlar remotamente con un control remoto.



① Restablecer: Imagen restaurada al estado inicial.
② Enfoque: Cambiar entre enfoque automático y enfoque fijo.
③ Cambiar: Cambiar entre la cámara gran angular y la cámara teleobjetivo.
④ Voltear: Voltear imagen 180° verticalmente.
⑤ Espejo: Voltear imagen 180° horizontalmente.
⑥ 1X: Restaurar imagen al tamaño original.
⑦ 3X / 7X / Máx.: Zoom de imagen 3× / 7× / máximo.
⑧ Acercar/Alejar: Ampliar/Reducir la pantalla de imagen.
⑨ Nitidez +/-: Aumentar/Disminuir la nitidez.
⑩ Brillo +/-: Aumentar/Disminuir el brillo de la imagen.
⑪ Color +/-: Aumentar/Disminuir la saturación de color de la imagen.

España