soomfon

Link Creative Life
Version V01



Mini Projector SK1
USER MANUAL

MODEL: SK1

EN User Manual DE Benutzerhandbuch
FR Manuel de l'utilisateur ES Manual del usuario
IT Manuale dell'utente PT Manual do utilizador

3

contents

Safety Instructions 01-02
What's in the Box 02
Overview 03-05
English 06-08
Deutsch 09-11
Français 12-14
Italiano 15-17
Español 18-20
PT 21-22

Safety Instructions

Read all instructions before you use this device. Do not make any changes or create settings that are not described in this manual. A physical injury, loss of data or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Setup

To reduce the risk of fire and/or electric shock, do not expose the device to rain or moisture. Objects/filled with liquids, such as vases, should not be placed on this device. Do not place this device on soft surfaces such asfabricsfs or carpets, otherwise the device couldbe a fire hazard.
Do not place this device in areas susceptible toexcessive dust and dirt or near any heatsources such as radiators or direct sunlight.
To prevent overheating do not block or clog theventilation openings.
Never place this device in a confined space.Always leave enough space around this ventilation openings.
Protect this device from overexposure to directsunlight.heat, large temperature fluctuationand moisture.Avoid extreme temperatures. The suitable operations and storage temperature are from 0°C(32°F)to 40°C(104°F)and 10%-90%RH.
When this device is turning for a long period of time, the surface may become hot. Shut it down immediately and unplug the charger.Reserve operation after this device cooldown.
Always handle this device with care. Avoid touching the lens. Do not allow children to handle the device without supervision.
Never place heavy or sharp objects on this device.
To avoid electric shock, do not disassemble.
Do not disassemble this device unauthorized by the manufacturer only.
Avoid extreme vibrations as they may damage thinternal components.

Hearing Safety

To avoid hearing damage, do not listen forextended periods at high volume. Set the volumeto a safe level.

Cleaning

Use a soft, lint-free cloth. Never use liquid, gaseous or easily flammable cleaners or sprays. Do not use alcohol, solvents, or benzene.
Do not use any liquid cleaning agents to clean the lens to avoid damaging the coating film on thelens. Use lens cleaning paper to clean the lens.

Caution

Possibly hazardous optical radiation emitted from this device.
Do not stare at the operating lens. This brightness may damage your eyes. Children should use the projector under the supervision of adults.
This device is not waterproof and waterproof.
Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
Non-professionals are not broken to disassemble the projector for testing and maintenance.

Packing list

DE Packliste | FR Liste de l'emballage | IT Elenco imballaggio | ES Lista de Embalaje |

Overview

1. Front View



2. Rear View



3. Remote Control



EN service@soomfon.com

Product Specifications

Model No: SK1
Power Supply: AC 100-240V / 50-60Hz
Volume: 7.5×4.0×4.0 inch / 190×102×102mm
Weight: 589 grams / 1.3 lbs
Display Tech: LCD 2.4"
Image size: 40 - 150 inch
Throw ratio: 1.2
Resolution: 1280*720P
Brightness: 260 ANSI Lumens
Bluetooth: V5.1
Interface: HDMI 1.4*1, USB2.0*1, 3.5MM*1
Max. Volume: 85dB
Adjustment: Auto Keystone / Motorized or Manual Focus Correction

Getting Started

1. Placement
Place this device on a stable, flat surface, and squarely point it to face the projection surface. For best results, the project on surface should be white and flat. The distancebetween this device and the projection surface must be a minimum of 3.39 (1 meters) and a maximum of 138 (4 meters) to get a projection image from 40 to 150 inches.

2. Get Started
① Plug in the provided cable and charger to connect the projector.
② Press power button on the remote control to turn it on.
③ Angle the device towards a suitable surface and focus the image.
④ To focus the image, slightly move the projector to engage auto keystone and manually adjust the focus.

Note: For first time use, you need to open the remote control battery compartment, and install two AAA batteries.(The remote control does not comes with AAA batteries.)

Settings

Go through the setup process when you turn on Soomfon Mini Projector SK2 for the first time.

1. OSD Language
Setting - System setting - OSD Language - To choose your language

Using Soomfon SK1

Play from HDMI Playback Devices

SK1 can be connected to various HDMI playback devices such as a TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), gaming consoles, or other devices. Choose one of the following three options to play from HDMI devices that have audio.

① Connect SK1 to an HDMI playback device with an HDMI cable.
② Turn on the HDMI playback device and connect SK1 to an HDMI playback device
③ On the home menu, go to DHMI and follow the on-screen instructions to complete connectionprocess.

Play from a USB Drive

With SK1, you can enjoy music, video, and pictures that are stored on a USB drive.
Tip:pg Drive in USB drive
① On the home menu, select USB icon and press OK.
② Select a file and then press OK
Note: The USB drive should be in FAT32 format, 32G or less.

Play Through External Sound Devices

This projector can also be connected to external sound output devices, including speakers, headphones, when connected to external speakers, the built-in speaker system is disabled.
To play sound through external sound devices:
① Use a 3.5mm audio cable or an adapter (not provided) to connect your headphones or external speakers.
② Connect the other end of the cable to the AUDIO OUT port on this projector.
You will hear audio from external devices.

Note: Before connecting headphones and putting them on,turn down the volume to avoid hurting your ears.

DE service@soomfon.com

Produktspezifikationen

Modellnummer: SK1
Stromversorgung: AC 100-240V / 50-60Hz
Abmessungen: 7.5×4.0×4.0 Zoll / 190×102×102mm
Gewicht: 589 Gramm / 1.3 lbs
Anzeige-Technologie: LCD 2.4"
Bildgröße: 40 - 150 Zoll
Wurfverhältnis: 1.2
Auflösung: 1280 * 720P
Helligkeit: 260 ANSI Lumen
Bluetooth: V5.1
Schnittstellen: HDMI 1.4 * 1, USB2.0 1, 3.5MM * 1
Geräuschpegel: Unter 35dB
Einstellung: Automatische Keystone / Motorisierte oder manuelle Fokuskorrektur

Erste Schritte

1. Platzierung
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache Oberfläche und richten Sie es so aus, dass es direkt auf die Projektionsfläche zeigt. Für optimale Ergebnisse sollte die Projektionsfläche weiß und flach sein. Der Abstand zwischen diesem Gerät und der Projektionsfläche muss mindestens 3.39 (1 Meter) und maximal 138 (4 Meter) betragen, um ein Projektionsbild von 40 bis 150 Zoll zu erhalten.

2. Starten
① Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel und Ladegerät, um den Beamer anzuschließen.
② Drücken Sie die Einhub-Taste auf der Fernbedienung, um den Beamer einzuschalten.
③ Richten Sie das Gerät auf eine geeignete Projektionsfläche und fokussieren.
④ Um das Bild zu scharfzustellen, bewegen Sie den Beamer leicht, um die automatische Keystone-Korrektur zu aktivieren und stellen Sie manuell den Fokus ein.

Hinweis: Bei der ersten Verwendung öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie zwei AAA-Batterien ein. (Die Fernbedienung wird ohne AAA-Batterien geliefert.)

Einstellungen

Gehen Sie beim ersten Einschalten des Soomfon Mini Beamers SK2 durch den Setup-Prozess.

1. OSD-Sprache
Einstellungen - Systemeinstellungen - OSD-Sprache - Wählen Sie Ihre Sprache aus.



Verwendung des Soomfon SK1

Wiedergabe von HDMI-Wiedergabegeräten

SK1 kann an verschiedene HDMI-Wiedergabegeräte angeschlossen werden TV-Box, TV-Stick, DVD-Player, Set-Top-Box (STB), Spielekonsolen oder anderen Geräten verbunden werden. Wählen Sie eine der folgenden drei Optionen, um von Geräten mit einem HDMI-Ausgangsport abzuspielen:

① Verbinden Sie das SK1 mit einem HDMI-Wiedergabegerät über ein HDMI-Kabel.
② Schalten Sie das Wiedergabegerät mit HDMI-Wiedergabe ein und verbinden Wieder gabegerät verbunden ab.
③ Gehen Sie im Home-Menü zu DHMI und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verbindung sprozess abzuschließen.

Wiedergabe von einem USB-Laufwerk

Mit dem SK1 können Sie Musik, Videos und Bilder genießen, die auf einem USB-Laufwerk gespeichert sind.
So spielen Sie von einem USB-Laufwerk ab:
① Gehen Sie im Home-Menü zum USB-Symbol und drücken Sie OK.
② Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie dann OK.
Hinweis: Das USB-Laufwerk sollte im FAT32-Format vorliegen und maximal 32 GB groß sein.

Wiedergabe über externe Audiogeräte

Dieser Projektor kann auch mit externen Audiogeräten wie Kopfhörern und Lautsprechern verbunden werden. Wenn externe Lautsprecher angeschlossen sind, wird das eingebaute Lautsprechersystem deaktiviert.
So gehen Sie den Ton über externe Audiogeräte wieder:
① Verwenden Sie ein 3.5-mm-Audiokabel oder einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihre Kopfhörer oder externen Lautsprecher anzuschließen.
② Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den AUDIO OUT-Anschluss dieses Projektors an.
Sie werden Ton von den externen Geräten hören.

Sie vor dem Anschließen der Kopfhörer und dem Aufsetzen Ausfüllte heruntergestellt ist, um Ihre Ohren zu schonen.

FR service@soomfon.com

Spécifications du produit

Numéro de modèle: SK1
Alimentation: AC 100-240V / 50-60Hz
Volume: 7.5x4.0x4.0 inch / 190×102×102mm
Poids : 589 grams / 1.3 lbs
Tech d'affichage: LCD 2.4"
Taille de l'image : 40 - 150 pouces
Rapport de projection : 1.2
Résolution: 1280*720P
Luminosité: 260 ANSI Lumens
Bluetooth: V5.1
Interface: HDMI 1.4*1, USB2.0*1, 3.5MM*1
Bruit : Moins de 35dB
Réglage : Auto Keystone / Correction de la mise au point motorisée ou manuelle

Premiers pasos

1. Colocación
Coloque este dispositivo sobre una superficie estable y plana y orientelo hacia la superficie de proyección. Para obtener resultados ópticos, la superficie de proyección debe ser blanca y plana. La distancia entre este dispositivo y la superficie de proyección debe ser de un mínimo de 3.39 (1 metro) y un máximo de 138 (4 metros) para obtener una imagen de proyección de 40 a 150 pulgadas.

2. Démarrage
① Utilisez le câble et le chargeur fournis pour connecter le projecteur.
② Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour l'allumer.
③ Placez l'appareil face à une surface appropriée et mettez-le au point.
④ Pour mettre au point l'image, déplacez légèrement le projecteur pour activer la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et régler manuellement la mise au point.

Remarque : Pour la première utilisation, faites glisser la télécommande pour ouvrir le compartiment à piles, puis installez deux piles AAA (la télécommande n'est pas livrée avec des piles AAA).

Paramètres

Suivez le processus de configuration lorsque vous allumez le mini-projecteur Soomfon SK1 pour la première fois.

1. Réglage de la langue de l'OSD
Réglage du système - Langue de l'OSD - Pour choisir votre langue



Utilisation de Soomfon SK1

Lecture à partir d'appareils de lecture HDMI

SK1 peut être connecté à divers appareils de lecture HDMI tels qu'un boîtier TV, une clé TV, un lecteur DVD, un boîtier décodeur (STB), des consoles de jeu ou d'autres appareils. Choisissez l'une des trois options suivantes pour lire à partir d'appareils dotés d'un port de sortie HDMI

① Connectez SK1 à un appareil de lecture HDMI avec un câble HDMI.
② Allumez automatiquement le lecteur HDMI que vous l'avez connecté à un appareil de lecture HDMI
③ Dans le menu d'accueil, allez dans Setting>D-HDMI et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de connexion.

Lecture à partir d'une clé USB

Avec SK2, vous pouvez profiter de la musique, des vidéos et des images stockées sur une clé USB.
Pour lire à partir d'un lecteur USB :
① Dans le menu d'accueil, sélectionnez l'icône USB et appuyez sur OK.
② Sélectionnez un fichier et appuyez sur OK.
Remarque : La clé USB doit être au format FAT32, 32G ou moins. "Lecture à partir d'une clé USB

Lecture via des appareils sonores externes

Ce projecteur peut également être connecté à des appareils de sorte sonore externes, y compris des haut-parleurs et des casques. Lorsque des haut-parleurs externes et des haut-parleurs externes, le système de haut-parleurs intégré est désactivé.
Pour diffuser le son par le biais d'appareils sonores externes.
① Utilisez un câble audio de 3.5 mm ou un adaptateur (non fourni) pour connecter votre casque ou vos haut-parleurs externes.
② Connectez l'autre extrémité du câble au port AUDIO OUT de ce projecteur.
Vous entendrez l'audio provenant des appareils externes.

Remarque : Avant de connecter le casque et de le mettre, baissez le volume pour éviter de vous blesser les oreilles. "Lecture à partir d'un lecteur USB

IT service@soomfon.com

Specifiche del prodotto

Modello: SK1
Alimentazione: AC 100-240V / 50-60Hz
Volume: 7.5×4.0×4.0 pollici / 190×102×102mm
Peso: 589 grammi / 1.3 lbs
Tecn. display: LCD 2.4"
Dimensioni dell'immagine: 40 - 150 pollici
Rapporto di proiezione: 1.3
Risoluzione: 1280*720P
Luminosità: 260 ANSI Lumens
Bluetooth: V5.1
Interfaccia: HDMI 1.4*1, USB2.0*1, 3.5MM*1
Rumore: Sotto i 35dB
Regolazione: Auto Keystone / Correzione motorizzata o manuale della messa a fuoco

Operazioni preliminari

1. Posizionare
Posizionare questa superficie stabile e piana e orientarlo in modo che sia rivolto verso la superficie di proiezione. Per ottenere risultati ottimali, la superficie di proiezione deve essere bianca e piatta. La distanza tra il dispositivo e la superficie di proiezione deve essere compresa tra un minimo di 3.39 (1 metro) e un massimo di 138 (4 metri) per ottenere un'immagine di proiezione da 40 a 150 pollici.

2. Inizio
① Usare il cavo e il caricatore in dotazione per collegare il proiettore.
② Premere il pulsante di accensione del telecomando per accenderlo.
③ Angolare il dispositivo verso una superficie di proiezione o una parete adatta.
④ Per mettere a fuoco l'immagine, muovere leggermente il proiettore per attivare la distorsione automatica e regolare manualmente la messa a fuoco.

Nota: per il primo utilizzo, far scorrere per aprire il vano batterie del telecomando e installare due batterie AAA (il telecomando non viene fornito con batterie AAA).

Impostazioni

Eseguire la procedura di impostazione quando si accende il Soomfon Mini Projector SK2 per la prima volta.

1. Impostazione della lingua OSD
Impostazione - Impostazione del sistema - Lingua OSD - Per scegliere la lingua.

Utilisation di Soomfon SK1

Lecture a partir d'appareils de lecture HDMI

SK1 può essere collegato a diversi dispositivi di lettura HDMI tali quindi un boitier TV, una dé TV, un lettore DVD, un boitier décodeur (STB), dei consoles de jeu ou d'autres appareils. Choisissez l'une des trois options suivantes pour lire à partir d'appareils dotés d'un port de sortie HDMI

① Connettere SK1 a un apparecchio di lettura HDMI avec un cavo HDMI.
② Accendere automaticamente il lettore HDMI che ha connesso a un apparecchio di lettura HDMI
③ Dans le menu d'accueil, allez dans Setting>D-HDMI et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de connexion.

Riproduzione da un'unità USB

Con l'SK1 è possibile ascoltare musica, video e immagini memorizzati su un'unità USB.
Per riprodurre da un'unità USB:
① Nel menu Home, selezionare l'icona USB e premere OK.
② Selezionare un file e premere OK.
Nota: Il drive USB deve essere in formato FAT32, 32G o meno.

Riproduzione tramite dispositivi audio esterni

Questo proiettore può essere collegato a dispositivi di uscita audio esterni, tra cui cuffie e altoparlanti, quando è collegato ad altoparlanti esterni, il sistema di altoparlanti incorporato viene disattivato.
Per riprodurre l'audio attraverso dispositivi audio esterni:
① Utilizzare un cavo audio da 3.5 mm o un adattatore (non fornito) per collegare le cuffie o gli altoparlanti esterni.
② Collegare l'altra estremità del cavo alla porta AUDIO OUT del proiettore
Vi sentirà l'audio dai dispositivi esterni.

Nota: Prima di collegare le cuffie e di indossarle, abbassare il volume per evitare di danneggiare le orecchie

ES service@soomfon.com

Especificaciones del producto

Modelo No: SK1
Fuente de alimentación: AC 100-240V / 50-60Hz
Volumen: 7.5×4.0×4.0 / 190×102×102mm
Peso: 589 gramos / 1.3 lbs
Tecn. pantalla: LCD 2.4"
Imagen size: 40 - 150 inch
Throw ratio: 1.2
Resolución: 1280*720P
Brightness: 260 ANSI Lumens
Bluetooth: V5.1
Interfaz: HDMI 1.4*1, USB2.0*1, 3.5MM*1
Ruido: Menos de 35dB
Ajuste: Corrección trapezoidal automática / enfoque motorizado o manual

Primeros pasos

1. Colocación
Coloque este dispositivo sobre una superficie estable y plana y oriéntelo hacia la superficie de proyección. Para obtener resultados ópticos, la superficie de proyección debe ser blanca y plana. La distancia entre este dispositivo y la superficie de proyección debe ser de un mínimo de 3.39 (1 metro) y un máximo de 138 (4 metros) para obtener una imagen de proyección de 40 a 150 pulgadas.

2. Comenzar
① Utilice el cable y el cargador suministrados para conectar el proyector.
② Pulse el botón de encendido del mando a distancia para encenderlo.
③ Coloque el dispositivo en una superficie de proyección adecuada o en la pared.
④ Si quiere enfocar la imagen, mueva ligeramente el proyector para activar la corrección trapezoidal automática y ajuste manualmente el enfoque.

Nota: Para el primer uso, deslice para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia e instale dos pilas AAA.(El mando a distancia no viene con pilas AAA).

Configuración

Realice el proceso de configuración cuando encienda el Mini proyector SK2 de Soomfon por primera vez.

1. Configuración del idioma OSD
Configuración - Configuración del sistema - Idioma OSD - Para elegir el idioma

Uso de Soomfon SK1

Reproducción desde dispositivos de reproducción HDMI

El SK1 puede conectarse a varios dispositivos de reproducción HDMI como un TV box, TV stick, reproductor DVD, set-top box (STB), consolas de juegos u otros dispositivos. Elija una de las tres opciones siguientes para reproducir dispositivos/fuentes que tengan un puerto de salida HDMI:

① Conectar el SK1 a un dispositivo de reproducción HDMI con un cable HDMI.
Encienda automáticamente la reproducción HDMI que conectó a un dispositivo de reproducción HDMI.
② En el menú de inicio, vaya a DHMI>Ej siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de conexión.

Reproducir desde una

unidad USB Con SK1, puede disfrutar de música, vídeo e imágenes almacenados en una unidad USB.
Para reproducir desde una unidad USB:
① En el menú inicio, seleccione el icono USB y pulse OK.
② Seleccione un archivo y pulse OK.
Nota: La unidad USB debe tener formato FAT32, 32G o menos

Reproducción a través de dispositivos de sonido externos

Este proyector también puede conectarse a dispositivos de sonido externos, incluyendo auriculares y altavoces, cuando se conecta a altavoces externos, el sistema de altavoces incorporado se desactiva.
Para reproducir sonido a través de dispositivos de sonido externos:
① Utilice un cable de audio de 3.5 mm o un adaptador (no suministrado) para conectar los auriculares o los altavoces externos.
② Conecte el otro extremo del cable al puerto AUDIO OUT de este proyector.
Escuchará audio de dispositivos externos.

Nota: Antes de conectar los auriculares y ponérselos,bajar el volumen para evitar dañarse los oídos.

Warranty

Soomfon Warranty Clarence Clarence | **B2B** B2C | 1Y-2Y
Warranty Period: 1-2 Years
1) Limited Warranty: Clarence Clarence 1Y Clarence Clarence 2Y Clarence
2) Warranty Period: 1-2 Years

Lifetime Technical Support

1.Lifetime technical support for free.
2.Tripod for free in 30 days only.
3.Lifetime technical support for free for all products.
4.Tripod Warranty: 1 Year
5.**B2B** 1Y, 2.5x 3Y 5Y **B2B**

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning:Changes or modifications to oaccess apparatus by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This symbol indicates that the product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Manuals version
PART 02
Revision date: 2

IT: REP SLICKER COURIER SL
CALLE RIO TORMES 16,N.1, PLANTA 1, OESECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28942 Spain successoreuk2@hotmail.com

UK REP WEEE Product LTD
Unit 1 Abeja Arcade 13 STX Ensemble hill,Liverpool, GB-HG8@wep-product.com
+00447700479016

Xiamo Group (HK) Limited
Flat/Room 1-3, 6/F, Tai Chi Bldg, Tai Chi Tower, NCB Hyson Avenue, Causeway Bay, HK
Contact info: service@soomfon.com

For helps and more information, please contact:

service@soomfon.com

service@soomfon.com
service@soomfon.com

soomfonOfficial
eroomfonOfficial