Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Instruction Manual

FC CE UK CA RoHS

Made in China

ID Diagram

① Windbreak net
② Connection indicator light
③ Function key
④ Microphone clip
⑤ Charging port
⑥ Mobile interface
⑦ Indicator light
⑧ Battery level display
⑨ Charging port

Note:oppo /vivo/iqoo /realm brand mobile phones can beused normally only when they go to the settings(search"OTG"-turn on OTG power supply)

How to use

Step 1: Turn on the microphone
Press and hold the power button for 2~3 seconds until the indicator light flashes.
This means the microphone is on and ready.
Step 2: Connect the receiver
Plug the receiver into your phone's port. The receiver's indicator light will turn on.
Step 3: Pairing (if needed)
The receiver(RX) and microphone(TX) will pair automatically. When both indicator lights stay steady, pairing is complete.
Open your camera, live streaming app, or any recording app to start recording with the microphone.

About UI

TX

Button function	Operation	LED
Power on	Long press the function key for 3 seconds	Indicator light flash alternately
Shut down	Long press the function key for 3 seconds	All lights off
Pair with RX	Autoconnect	TX green light is always on
Disconnect		TX indicator light alternate flashing
Noise reduction	Enabled by default	The green light is on
Reverb	Double click the function key to turn on/off reverb	On: The red light flashes once and the green light breathes. off: The red light flashes once and the green light stays off.
Low battery alarm	Voltage below 3.3V	The red light flashes once every 5 seconds
Low power shutdown	TX will automatically shut down when the voltage is below 3.1V	
Charge		The charging red light stays on and turns off when fully charged

Note:oppo /vivo/iqoo /realm brand mobile phones can beused normally only when they go to the settings(search"OTG"-turn on OTG power supply)

About UI

RX

Button Function	Operation	LED
Pair with TX	Automatic pairing connection	RX indicator light flash alternately
Connection successful		Connect a TX, the red light is always on Connect two TXs: green light is always on

Precautions

Working frequency: 2.4GHz
Maximum RF transmission power: 4dB



The power provided by the charger must be between the minimum 1 watt and maximum 5 watts required by the wireless device to achieve the highest charging speed.

1. Read instructions carefully before use; keep them in a safe place for future reference.
2. Avoid humid environment, water splashes, and extreme temperatures (50°C/245°C).
3. Do not disassemble/modify. Handle with care; avoid dropping/impacting.
4. Use a charger with appropriate power. Do not exceed product specs.
5. Contains small parts—keep out of reach children (swallowing hazard). Dispose of packaging properly.

Microfono wireless

Manuale d'uso
IT

Illustrazione ID



① Rete antivento
② Collegare l'indicatore
③ Tasto funzionali
④ Clip per microfono
⑤ Interfaccia di ricarica
⑥ Interfaccia cellulare
⑦ Indicatore
⑧ Indicatore di alimentazione
⑨ Interfaccia di ricarica

*** Alcuni modelli Android potrebbero avere problemi di incompatibilità per motivi di sistema, si prega di consultare il rivenditore per i dettagli ***

Modalità d'uso

Passaggio 1: accendere il microfono
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia. Ciò significa che il microfono è acceso e pronto.
Passaggio 2: Collegare il ricevitore
Collegare il ricevitore nella porta del telefono. La luce indicatore del ricevitore si accenderà.
Passaggio 3: accoppiamento automatico
Il ricevitore (RX) e il microfono (TX) si accoppieranno automaticamente. Quando entrambe le luci indicatori rimangono costanti, l'accoppiamento è completo.
Apre la fotocamera, l'app di streaming dal vivo o qualsiasi app di registrazione per iniziare la registrazione con il microfono.

Caratteristiche UI

TX

Funzione tasto	Operazione	LED
Accensione	Premere il tasto funzione per 2 secondi	La luce indicatore lampeggia alternativamente
Spegnere	Premere il tasto funzione per 3 secondi	Tutte le luci spente
Associamento con RX	Connessione automatica	TX luce verde
Sciolegarsi		TX indicatore lampeggiante alternativo
Riduzione del rumore	Abilita predefinita	Luci verdi
Echo	Doppio clic sul tasto funzione per attivare / disattivare l'eco	Acceso: la luce rossa lampeggia una volta dopo che la luce verde lampeggia, spento: la luce rossa lampeggia una volta dopo che la luce verde lampeggia verde
Polizia bassa	Tensione inferiore a 3.3 V	La luce rossa lampeggia per 5 secondi.
Spegnitore a bassa elettricità	Tensione inferiore a 3.1V	spegnimento automatico
Ricarica		Ricarica luce rossa lunga, piena di spegnitori

*** Alcuni modelli Android potrebbero avere problemi di incompatibilità per motivi di sistema, si prega di consultare il rivenditore per i dettagli ***

Caratteristiche UI

RX

Funzione tasto	Operazione	LED
Affinamento con TX	Collegamento automatico	L'indicatore RX lampeggia alternativamente
Connessione riuscita		Collegare un TX: la luce rossa è sempre accesa Collegare due TX: luce verde sempre accesa

Precauzioni

Frequenza di funzionamento: 2.4GHz
Potenza massima di emissione RF: 4dB



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo di 1 watt e il massimo di 5 watt necessari per le apparecchiature radio per raggiungere la velocità di ricarica massima.

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso; conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Evitare ambienti umidi, schizzi d'acqua e temperature estreme (50°C/245°C).
3. Non smontare/modificare. Maneggiare con cautela; evitare cadute/urti.
4. Usare un caricabatterie con potenza adatta. Non superare le specifiche del prodotto.
5. Contiene parti piccole — tenere lontano da bambini (pericolo di ingestione). Disporre dell'imballaggio correttamente.

ワイヤレスマイク

マニュアル
JA

IDアイコン



① 防風網
② 接続LED
③ ファンクションキー
④ マイククリップ
⑤ チャージインタフェース
⑥ 携帯電話インタフェース
⑦ ランプ
⑧ 電力表示
⑨ チャージインタフェース

一部のAndroidモデルではシステムの原因で互換性のない問題が発生します。詳細はディーラーにお問い合わせください

使用方法

ステップ1: マイクをオンにする
電源ボタンを2~3秒間押し続けインジケーターが点滅するまで待ちます。これにより、マイクがオンになり準備完了です。
ステップ2: 受信機を接続する
受信機を携帯電話のポートに差し込みます。受信機のインジケーターライトが点灯します。
ステップ3: 自動ペアリング
受信機(RX)とマイク(TX)は自動的にペアリングされます。両方のインジケーターが点灯し終わると、ペアリングが完了です。
カメラ、ライブストリーミングアプ、またはその他の録画アプリを開いてマイクで録画を開始してください。

UI機能

RX

キー機能	操作	LED
TXとペア	自動ペア接続	RX LEDが交互に点滅
接続成功		1つのTXを接続する: 赤色ライトに点灯する 2つのTXを接続する: 緑の点灯

UI機能

TX

キー機能	操作	LED
電源を入れる	ファンクションキーを3秒間長押し	LEDが交互に点滅
電源を切る	ファンクションキーを3秒間長押し	TXを消す消灯
RXとのペアリング	自動接続	TX青信号は常に点灯し、
接続解除		TX LEDが交互に点滅
ノイズ/ダウンコン	デフォルトのオープン	青信号がともる
ざんきょう	ファンクションキーをダブルクリックして残響をオン/オフする	オン: 赤信号が1回点滅した後、緑信号が点滅し、青信号が点滅します。 オフ: 赤信号が1回点滅した後、緑信号が常に点灯しています。
でいでんけいほう	電圧が3.3V未満	赤信号は5秒に1回点滅する
低電力シャットダウン	電圧3.1V未満で自動シャットダウン	
充電		充電各ランプが点灯し、満灯に達でいる。

一部のAndroidモデルではシステムの原因で互換性のない問題が発生します。詳細はディーラーにお問い合わせください

注意事項

動作周波数: 2.4 GHz
最大無線周波数送信電力: 4dB



充電器が提供する電力は、最高充電速度を実現するために無線デバイスに必要な最小1ワットと最大5ワットの間にある必要があります。

1. 使用前に取扱説明書をよくお読みください。日後の参照のため、安全な場所に保管してください。
2. 湿気の多い環境、水の飛沫、および極端な温度（50℃/245℃）を避けてください。
3. 分解・改造しないでください。取り扱いには注意し、落下・衝撃を避けてください。
4. 適切な電力の充電器を使用してください。製品仕様を超えないでください。
5. 小さな部品を含みます。小児の手の届かない場所に保管してください（飲み込みの危険性があります）。包装は適切に廃棄してください。

Trådløs mikrofon

Vejledning
DA

Id-diagram



① Indikringsnet
② Tilslut lys
③ Funktionstaster
④ Mikrofonklemmer
⑤ Opladningsgrænseflade
⑥ Mobiltelefon grænseflade
⑦ Indikator
⑧ Strømvisning
⑨ Opladningsgrænseflade

*** Nogle Android-modeller kan have problemer med kompatibilitet på grund af systemårsager. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger ***

Anvendelse

Trin 1: Tænd mikrofonen
Tryk og hold på tændknappen i 2-3 sekunder, indtil indikatorlyset blinker, Det betyder, at mikrofonen er tændt og klar.
Trin 2: Tilslut modtageren
Tilslut modtageren til telefonens port. Modtagerens indikatorlys tændes.
Trin 3: Automatisk parring
Modtageren (RX) og mikrofonen (TX) bliver automatisk, når begge indikatorlys fastholder stabilt, er parringen færdig.
Åbn kameraet, live streaming-appen eller en anden optagelsesapp for at starte optagelsen med mikrofonen.

Funktion

RX

Tastefunktioner	Operationer	LED
Samarbejde med TX	Automatisk parring af forbindelser	RX-indikatorlys blinker vekslende
Forbindelse lykkedes		Tilslut en TX: Rødt lys lyser altid Tilslut to TX: Grønt lys lyser altid

Id diagram



① Větrová síť
② Připojte indikátor
③ Funkční klávesy
④ Klipka pro mikrofon
⑤ Nabíjecí rozhraní
⑥ Mobilní rozhraní
⑦ Indikátory
⑧ Zobrazení napájení
⑨ Nabíjecí rozhraní

*** Některé modely s Androidem mohou mít problémy s kompatibilitou z důvodů systému, poraďte se prosím s prodejcem ***

Použití

Krok 1: Zapněte mikrofon
Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí po dobu 2 až 3 sekund, dokud indikátor neblikne. To znamená, že mikrofon je zapnutý a připraven.
Krok 2: Připojte přijímač
Připojte přijímač do portu telefonu. Svítidlo přijímače se zapne.
Krok 3: Automatické spárování
Přijímač (RX) a mikrofon (TX) se automaticky spárí, Když oba indikátory zůstanou stálého, je spárování dokončeno.
Otevřete fotoaparát, aplikaci pro živé streamování nebo jakoukoli aplikaci pro nahrávání a začněte nahrávat pomocí mikrofonu.

Funkce

RX

Funkce kláves	Operace	LED
Párování s TX	Automatické spárování připojení	Indikátor RX střídavě bleská
Připojení úspěšné		Připojte TX: Červené světlo vždy svítí Připojte dva TX: zelené světlo vždy svítí

*** Některé modely s Androidem mohou mít problémy s kompatibilitou z důvodů systému, poraďte se prosím s prodejcem ***

Funkce

TX

Funkce kláves	Operace	LED
Zapnutí	Stiskněte funkční klávesu 2 sekundy	Indikátor světla střídavě bleská
Vypnout	Stiskněte funkční klávesu 3 sekundy	Všechna světla vypnuta.
Spojování s RX	Automatické připojení	TX zelená světlo
Odpojit		TX indikátor světla střídavě blikání
Snížení hluku	Ve výchozím nastavení	Zelené světlo.
Odposlouchávání	Dvakrát klikněte na funkční klávesu pro zapnutí / vypnutí ozvěny	Zapnuto: červené světlo bliká po jednom zelném světle, vypnuto: zelené světlo bliká po jednom zelném světle zelená světlo svítí
Nízký telegram	Napětí nižší než 3.3 V	Červené světlo zůstane 5 sekund.
Vypnutí nízkého proudu	Napětí pod 3.1 V automaticky vypnout	
Nabíjení		Nabíjení červené světlo, plné lampy

*** Některé modely s Androidem mohou mít problémy s kompatibilitou z důvodů systému, poraďte se prosím s prodejcem ***

Bemærk

Arbejdsfrekvens: 2,4 GHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: 4dB



Den strøm, der leveres af opladeren, skal være mellem den mindste 1 W og den maksimale 5 W, der kræves af radioudstyret, for at opnå den maksimale opladningshastighed.

1. Læs instruktionerne omhyggeligt før brug; opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig henvisning.
2. Undgå fugtige miljøer, vandsplatter og ekstreme temperaturer (50°C/245°C).
3. Ikke demonter/modificer. Håndter forsigtigt; undgå fald/impact.
4. Brug en oplader med passende effekt. Overtræd ikke produktspecifikationerne.
5. Indeholder små dele – hold væk fra børn (svælgestusning). Affaldsbehandle emballagen korrekt.

Microphone sans fil

Manuel de l'Utilisateur
FR

Illustration de l'ID

① Réseau de protection contre le vent
② Indicateur de connexion
③ Touche de fonction
④ Clip microphone
⑤ Interface de charge
⑥ Interface pour téléphone portable
⑦ Indicateurs lumineux
⑧ Affichage de la quantité électrique
⑨ Interface de charge

* * * Certains modèles Android ont des problèmes d'incompatibilité en raison du système, veuillez consulter votre revendeur pour plus de détails. * * *

Mode d'emploi

Étape 1 : Allumer le microphone
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. Cela signifie que le microphone est allumé et prêt à l'emploi.
Étape 2 : Connectez le récepteur
Branchez le récepteur dans le port de votre téléphone. Le voyant du récepteur s'allumera.
Étape 3 : Appariement automatique
Le récepteur (RX) et le microphone (TX) s'appareieront automatiquement. Lorsque les deux indicateurs lumineux restent stables, l'appariement est terminé.
Ouvrez votre caméra, votre application de streaming en direct ou toute autre application d'enregistrement pour commencer à enregistrer avec le microphone.

Caractéristiques de l'ID

TX

Fonction des touches	Opération	LED
Mettre en marche	Appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 2 secondes	lampe d'indicateur flash en alternance
Éteindre	Appuyez longuement sur la touche de fonction pendant 3 secondes	Toutes les lumières éteintes
Jumelage avec RX	Connexion automatique	TX vert toujours allumé
Déconnecter		TX indicateur de lumière alternatif clignotant
Réduction du bruit	Ouvert par défaut	Lumière verte allumée
Réverbération	Double-cliquez sur la touche de fonction pour activer / désactiver la réverbération	On: le feu vert clignote après que le feu rouge clignote une fois. off: le feu rouge clignote une fois puis le feu rouge clignote une fois.
Alerte de faible tension	Tension inférieure à 3.3V	La lumière rouge clignote une fois pendant 5 secondes
Arrêt en cas de batterie faible	Tension inférieure à 3.1V arrêt automatique	
Charger		Lumière rouge rechargeable longue et lumineuse, pleine de Lumière éteinte

* * * Certains modèles Android ont des problèmes d'incompatibilité en raison du système, veuillez consulter votre revendeur pour plus de détails. * * *

Précautions

Fréquence de fonctionnement: 2.4GHz
Puissance maximale d'émission RF: 4dB



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum et 5 Watts maximum requis par l'appareil radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

1. Lire attentivement les instructions avant utilisation ; les conserver dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.
2. Éviter les environnements humides, les éclaboussures d'eau et les températures extrêmes (50°C/245°C).
3. Ne pas démonter/modifier. Manipuler avec précaution ; éviter les chutes/impacts.
4. Utiliser un chargeur de puissance appropriée. Ne pas dépasser les spécifications du produit.
5. Contient des petites pièces – garder à l'écart des enfants (risque d'ingestion). Éliminer l'emballage correctement.

Drahtloses Mikrofon

Handbuch
DE

ID-Illustration

① Windschutznetz
② Anschluss der Anzeige
③ Netzschalter
④ Funktionstasten
⑤ Ladeanschluss
⑥ Handy-Schnittstelle
⑦ Anzeigelampe
⑧ Stromanzeige
⑨ Ladeanschluss

Einige Android-Modelle können aus Systemgründen Kompatibilitätsprobleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler

Gebrauchsanweisung

Schritt 1: Aktivieren Sie das Mikrofon.
Halten Sie die Leistungstaste für 2-3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt. Dies bedeutet, dass das Mikrofon eingeschaltet und einsatzbereit ist.
Schritt 2: Verbinden Sie den Empfänger.
Stecken Sie den Empfänger in den Anschluss Ihres Telefons. Die Anzeigeleuchte des Empfängers wird sich einschalten.
Schritt 3: Automatisches Pairing
Der Empfänger (RX) und der Mikrofon (TX) werden automatisch gepaart. Wenn beide Anzeigeleuchten stabil bleiben, ist die Paarung abgeschlossen.
Öffnen Sie Ihre Kamera, Live-Streaming-App oder jede Aufzeichnungs-App, um mit dem Mikrofon aufzunehmen.

UI-Funktionen

RX

Tastenfunktion	Operation	LED
Paarung mit TX	Automatische Verbindung	RX-Anzeigelicht blinkt abwechselnd
Verbindung erfolgreich		Anschließen Sie einen TX: Rotes Licht ist immer hell Verbinden Sie zwei TX: grünes Licht immer hell

UI-Funktionen

TX

Tastenfunktion	Operation	LED
Einschalten	Funktionstasten 2 Sekunden lang drücken	Anzeige Lichtblitz abwechselnd
Ausschalten	Funktionstasten 3 Sekunden lang drücken	Alle Lichter ausgeschaltet
Paarung mit RX	Automatische Verbindung	TX grünes Licht immer hell
Trennen Sie die Verbindung		TX Indikator Licht alternatives Blinken
Geräuschreduzierung	Standard geöffnet	Grünes Licht
Echo	Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste, um Echo zu aktivieren/ausschalten	Ein: Rotes Licht blinkt einmal, nachdem es rot blinkt, ist das Licht aktiviert, aus: Rotes Licht blinkt einmal, nachdem das grüne Licht immer hell ist
Niedriger Telealarm	Spannung unter 3.3 V	Rotes Licht blinkt 5 Sekunden lang
Niederstromschalter	Spannung unter 3.1 V automatisch abschalten	
Aufladen		Aufladen rotes Licht lang hell, voller Licht löschen

Einige Android-Modelle können aus Systemgründen Kompatibilitätsprobleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler

Hinweise

Arbeitsfrequenz: 2,4 GHz
Maximale Radiofrequenzleistung: 4dB

Die Leistung, die das Ladegerät liefert, muss zwischen einem Minimum von 1 und einem Maximum von 5 Watt liegen, die für ein Funkgerät erforderlich sind, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch; bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Bezugnahme auf.
2. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, Wasserverschläge und extreme Temperaturen (50°C/245°C).
3. Nicht demontieren/modifizieren. Vorsichtig handhaben; Fallen/Stöße vermeiden.
4. Verwenden Sie ein Ladegerät mit entsprechender Leistung. Überschreiten Sie nicht die Produktspezifikationen.
5. Enthält kleine Teile – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (Schluckgefahr). Verpackung ordnungsgemäß entsorgen.

Trådlös mikrofon

Anvisning
SV

Id-diagram



① Vindskärhetsnät
② Anslut indikator
③ Funktionsnycklar
④ Mikrofonklämma
⑤ Laddningsgränssnitt
⑥ Mobiltelefongränssnitt
⑦ Indikatorljus
⑧ Laddningsvisning
⑨ Laddningsgränssnitt

*** Vissa Android-modeller kan ha inkompatibilitetsproblem på grund av systemskäl, kontakta återförsäljaren för mer information ***

Användningssätt

Steg 1: Slå på mikrofonen
Tryck och håll ner strömknappen i 2-3 sekunder tills indikatorlampan blinkar, Detta innebär att mikrofonen är på och klar.
Steg 2: Anslut mottagaren
Anslut mottagaren till telefonens port. Mottagarens indikatorljus tänds.
Steg 3: Automatisk parning
Mottagaren (RX) och mikrofonen (TX) kommer att parras automatiskt, När båda indikatorlamporna håller sig stabila är parningen klar.
Öppna kameran, livestreamningsappen eller någon inspelningsapp för att börja inspela med mikrofonen.

Funktion

RX

Knappfunktioner	Operationer	LED
Tillkommans med TX	Automatisk koppling av anslutningar	RX-indikatorljus blinkar alternativt
Anslutning lyckades		Anslut en TX: Röda ljus lyser alltid Anslut två TX: grönt ljus lyser alltid

Funktion

TX

Knappfunktioner	Operationer	LED
Starta	Tryck på funktionsnyckeln i 2 sekunder	Indikatorljus blinkar alternativt.
Stäng av	Tryck på funktionsnyckeln i 3 sekunder	Släck alla ljus.
Kopplar med RX	Automatisk anslutning	TX grönt ljus
Koppla från		TX indikatorljus alternativt blinkande
Ljudminskning	Öppna som standard	Grönt ljus
Echo	Dubbelklicka på funktionstangen för att slå på/stänga av Echo	PÅ: röt ljus blinkar en gång efter grönt ljus blinkar en gång av: röt ljus blinkar en gång efter grönt ljus är alltid tänt.
Lågt telealarm	Spänning under 3.3 V	Rödt ljus blinkar i fem sekunder.
Låg strömavstängning	Automatisk avstängning under 3,1 V	
Laddning		Ladda rött ljus lång, fyllt med slocklampor

*** Vissa Android-modeller kan ha inkompatibilitetsproblem på grund av systemskäl, kontakta återförsäljaren för mer information ***

Micrófono inalámbrico

manual de usuario
ES

ID ilustración



① Red a prueba de viento
② Luz indicadora de conexión
③ Tecla de función
④ Clip de micrófono
⑤ Puerto de carga
⑥ Interfaz del teléfono móvil
⑦ Indicador luminoso
⑧ Visualización de la electricidad
⑨ Puerto de carga

* * * Algunos modelos Android tendrán problemas de incompatibilidad debido al sistema. para más detalles, consulte al distribuidor. * * *

Método de uso

Paso 1: Encienda el micrófono
Presione y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos hasta que parpadee la luz del indicador. Esto significa que el micrófono está encendido y listo.
Paso 2: Conecte el receptor
Conecte el receptor en el puerto de su teléfono, La luz indicadora del receptor se encenderá.
Paso 3: emparejamiento automático
El receptor (RX) y el micrófono (TX) se emparejarán automáticamente. Cuando ambas luces indicadoras se mantienen estables, el emparejamiento está completo.
Abra su cámara, aplicación de transmisión en vivo o cualquier aplicación de grabación para comenzar a grabar con el micrófono.

Funciones de la interfaz de usuario

RX

Función clave	Operación	LED
Emparejamiento con TX	Conexión automática de emparejamiento	La luz indicadora RX parpadea alternativamente
Conexión exitosa		Conectar un tx: la luz roja siempre se enciende Conectar dos tx: luz verde siempre encendida

Funciones de la interfaz de usuario

TX

Función de los botones	Operación	LED
Encender	Mantén presionada la tecla de función para activar	luz indicadora flash alternativamente
Apagar	Mantén presionada la tecla de función durante 3 segundos	Apaga todas las luces.
Emparejamiento con RX	Conexión automática	La luz verde de TX siempre se enciende
Desconectar		TX indicador de luz intermitente alterno
Reducción de ruido	Abierto por defecto	Luz verde
Eco	Doble clic en la tecla de función para activar / desactivar la reverberación	Encendido: luz roja parpadea una vez y la luz verde respira, apagado: la luz roja parpadea una vez y la luz verde siempre se enciende.
Alarma de bajo voltaje	El voltaje es inferior a 3.3V	El semáforo rojo parpadea cada 5 segundos.
Apagado por baja batería	El dispositivo se apagará automáticamente si el voltaje es inferior a 3.1V	
Cargar		La luz roja de carga se enciende permanentemente y se apaga al estar cargado.

* * * Algunos modelos Android tendrán problemas de incompatibilidad debido al sistema. para más detalles, consulte al distribuidor. * * *

Precauciones

Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz
Potencia máxima de transmisión de radiofrecuencia: 4dB

La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre el mínimo de 1 vatio y el máximo de 5 vatios que necesita el dispositivo de radio para lograr la velocidad máxima de carga.

1. Leer las instrucciones cuidadosamente antes del uso; guardarlas en un lugar seguro para consulta futura.
2. Evitar entornos húmedos, salpicaduras de agua y temperaturas extremas (50°C/245°C).
3. No desmontar/modificar. Manejar con cuidado; evitar caídas /impactos.
4. Usar un cargador con potencia adecuada. No exceder las especificaciones del producto.
5. Contiene piezas pequeñas — mantener alejado de niños (riesgo de asfixia por ingesta). Desechar el empaque correctamente.

[DE] Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anleitungen in Ihrer bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.

[DA] Venligst skan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit foretrukne sprog (sprog).

[EN] Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).

[FR] Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue(s) de votre choix.

[IT] Si prega di scansionare il codice QR per accedere alle istruzioni dettagliate nella lingua(o lingue) preferita(e).

[ES] Por favor, escanee el código QR para acceder a instrucciones detalladas en el idioma(o idiomas) preferido(s).

[CS] Prosím naskenujte QR kód, abyste získali podrobné pokyny ve vaší preferované jazyce(jazycích).

[NL] Scan de QR-code om toegang te krijgen tot gedetailleerde instructies in uw voorkeurs taal(talen).

[SV] Var god skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt föredragna språk(språk).

[EL] Παρακαλώ σκανάρετε τον κώδικα QR για πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες στη προτιμώμενη σας γλώσσα (γλώσσες).

[PL] Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać szczegółowe instrukcje w preferowanym języku(językach).

[HU] Kérjük, szkennelje a QR-kódot, hogy hozzáférjen a részletes utasításokhoz a kívánt nyelv(nyelvek) szerint.

[PT] Por favor, escaneie o código QR para acessar instruções detalhadas no idioma(idiomas) de sua preferência.

[BG] Моля, сканирайте QR-кода, за да получите детайлни инструкции на вашия предпочитана език(езици).

[HR] Molimo skenirajte QR kod kako biste pristupili detaljnim uputama na vašem preferiranom jeziku(jezicima).

[TT] Sa pinga ng scanner ng QR code upang ma-access ang mga detalyadong tagubilin sa iyong mga (mga) kagustuhan(s).

[FI] Ole hyvä ja skannaa QR-koodi, jotta voit käyttää yksityiskohtaisia ohjeita haluamassasi kielellä(kielissä).

[LV] Lūdzu, skanējiet QR-kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem jūsu ieciešanīgajā valodā(valodās).

[LT] Prašome nuskanuoti QR kodą, kad gautumėte detalų instrukciją savo mėgstamajame kalbos(kalbose).

[RO] Vă rugăm să scanați codul QR pentru a accesa instrucțiuni detaliate în limba(limbile) preferată (preferate) a dumneavoastră.

[SK] Prosím naskenujte QR kód, aby ste získali podrobné pokyny vo vašej preferovanej jazyku(jazykoch).

[SL] Prosimo skenirajte QR kod, da dostopate do podrobnih navodil v vašem željenem jeziku(jezicima).

[NB] Vær så snill å skanne QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk(språk).

[IS] Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að fá aðgang að ítarlegum leiðbeiningum á uppáhalds tungumáli þínu (tungumálum).

[JA] お好みの言語で詳細な説明書を閲覧するには、QR コードをスキャンしてください。

[KO] 선호하는 언어로 제공되는 상세 안내를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요.

[AR] يرجى مسح رمز QR (QR) للوصول إلى تعليمات مفصلة بلغتك المفضلة (اللغات المفضلة).

[HE] אנא סרוק את הקוד QR כדי לגשת אל הוראות מפורטות בשפה המועדפת עליך (השפות המועדפות).

[RU] Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к детальным инструкциям на предпочитаемом вами языке(языках).

[TR] Lütfen tercih ettiğiniz dil(dillerde) sunulan ayrıntılı talimatlara erişmek için QR kodunu tarayın.

[UK] Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до детальних інструкцій на вашій бажаній мові(мовах).

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.