九国语言： 英语、法语、德语、西班牙语、日语、意大利语、荷兰语、波兰语、瑞典语

尺寸:78*95mm-80g书纸-60页-骑马钉-黑色印刷

78mm

95mm

英语

JUOVI

JUOVI Buds J33
True Wireless Bluetooth Earbuds
Instruction Manual
Model: J3301

Product parameters

• Bluetooth Version	V6.0
• Transmission Distance	10m
• Driver Diameter	Ø10mm
• Driver Impedance	32Ω ±15%
• Sensitivity	104dB±3 3dB
• Frequency Response Range	20Hz~20KHz
• Battery Capacity (Charging Case)	300mAh 3.7V
• Battery Capacity (Earbuds)	40mAh 3.7V
• Charging Time (Charging Case)	~2 Hours
• Play Time (Earbuds)	~9 Hours
• Play Time with Charging Case	~30Hours

Packing list

Schematic description of the product



■ Charge the Charging Case

Connect the charging case to the 5V power adapter with the Type-C charging cable.



Rated input: 5V ⎓ 450mA (⎓ functions) Rated input: 5V ⎓ 300mA (charging case).

Tips:
Remove all the tapes on the earbuds before charging.
Fully charge before use.
If the battery capacity is lower than 20%, suggest to charge promptly to avoid over-discharge.

■ Battery Status LED Display Guide

Status	Battery Status LED Display
Charging Case is Charging	Battery Status LED Display shows 90% and lightening soon blinks slowly (on for one second and off for one second).
Earbuds placed into charging case	Battery Status LED Display on for 8 seconds, then this display off.
Charging Case is fully charged	Battery Status LED Display shows 100% and solid lightening soon.

■ Fit and Comfort

Choose suitable ear tips size (Size L, Size M or Size S), Fit ear tips into the earbuds; Insert the earbuds into ears and rotate to fit comfortably.

Product operating instructions

1.Power On:
Method 1: Take out both earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Method 2: Press and hold both earbuds Multi-Function Button (MFB) for 2 seconds.

2.Power Off
Method 1: Put the earbuds back to charging case and the earbuds will turn off.
Method 2: Under the status of disconnection from the Bluetooth device, the earbuds will automatically turn off.

3.Pairing
Step 1: Take out earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on;
Step 2: Open the Bluetooth list of the smart device, search for "**JUOVI Buds J33**" for pairing, click to connect the Bluetooth name "**JUOVI Buds J33**" to pair.
* If earbuds are out of distance, within 5 minutes of disconnection, back to the effective distance, earbuds will automatically connect the device.



Note:
* If the product is not used for a long time, it should be fully charged first and make sure the device is turned off.
* After charging, please unplug the charging cable to avoid damage to the device caused by prolonged charging.

Multi-Function Button (MFB) operations

■ Regular Mode



- Voice Assistant: Press and hold earbud Left / Right MFB for 2 seconds.
- Leave Voice Assistance function: Press and hold Left/Right MFB for 2 seconds.

Note:
*Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone.

■ Music Mode

- Pause/Play: Tap once Left/Right MFB
- Previous track: Tap 3 times Left/Right MFB
- Next track: Tap twice Left/Right MFB

■ Telephone Mode



- Answer/End a call: Tap once Left/Right MFB
- Reject a call: Press and hold Left / Right MFB for 2 seconds.
- Pick up calls / Put calls on hold/switch calls: Tap twice Left/Right MFB
- Reject calls / Continue the current call: Press and hold Left / Right MFB for 2 seconds
- End the current call and resume on hold calls: Tap twice Left / Right MFB

■ Alert sounds

The earbuds play an alert sound when performing the following functions:

- Ready for pairing
- Connected to Bluetooth
- Powering off the earbuds
- Low battery Level
- Reject a call
- Receiving an incoming call

Restore factory settings

In standby mode, make sure earbud doesn't connect any Bluetooth device, press and hold both MFB buttons for 10 seconds, put both earbuds into the charging case and factory reset is done.

Notes

1. After taking out the charging case, the earbuds automatically turn on, pair, and connect without pressing any button, After the earbuds are placed in the charging case, the charging case will automatically charge the earbuds and turn them off.
2. Please use the charging case to charge the earbuds if they will not be used for a long time, it is recommended to charge once every 10 days to extend the battery life.The surfaces of the charging pads on the earbud stem should be regularly wiped with cotton swabs and alcohol to help smooth charging, avoid poor contact, and affect battery charging.
3. Lithium ion battery packs or combinations of cells) must not be exposed to lighting, baking, or similar excessive heat. It is forbidden to disassemble, impact, crush or throw into fire. If severe swelling occurs, do not continue to use. Never leave a high capacity battery unattended when in use, charging or storage.
4. Since this product adopts wireless connection, in the process of daily use, affected by the environment, mobile phone brand, usage behavior and other factors, it is normal for a short and slight sound to freeze during the process of playing music.

Warnings

1. Using earbuds at high volume for extended periods of time may damage your hearing. It is recommended to listen, call, and listen to music only at the appropriate volume.
2. Do not rinse or immerse the product in water to avoid malfunction.
3. Do not disassemble products and accessories by yourself to avoid damage and loss of warranty.
4. Do not use chemical solvents or detergents to clean the product.

Substance Substance Name of the Parts	Pb (Pb)	Hg (Hg)	Cd (Cd)	Cr(VI) (Hexavalent Chromium)	PBB (Polybrominated Biphenyls)	PBDE (Polybrominated Diphenyl Ether)
Housing	O	O	O	O	O	O
Loud Speakers	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Accessories Power cord, Accessories cable	X	O	O	O	O	O

This table is compiled according to SJ/T 11364.
O: Indicates that this hazardous substance contained in all of homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.

法语

JUOVI

JUOVI Buds J33
Écouteurs Bluetooth sans fil véritables
Manuel d'instructions
Modèle: J3301

Paramètres du produit

• Version Bluetooth	V6.0
• Distance de transmission	10 m
• Diamètre du transducteur	Ø10 mm
• Impédance du transducteur	32Ω ±15%
• Sensibilité	104dB±3 3dB
• Plage de réponse en fréquence	20Hz~20KHz
• Capacité de la batterie (Boîtier de charge)	300mAh 3.7V
• Capacité de la batterie (écouteurs)	40mAh 3.7V
• Temps de charge (Boîtier de charge)	~2 heures
• Temps de jeu (écouteurs)	~9 heures
• Temps de jeu avec l'état de chargement	~30 heures

Liste des bagages

Description schématique du produit



■ Charge la caisse de chargement

Connectez le boîtier de charge à l'adaptateur 5V via le câble de charge Type-C.



Entrée nominale: 5V ⎓ 450mA (⎓ fonctionne) ; Entrée nominale: 5V ⎓ 300mA (boîtier de charge).

Conseils :
Retirez toutes les cassettes des écouteurs avant de les charger.
Chargez complètement avant utilisation.
Si la LED d'état de la batterie affiche moins de 20%, suggérez de recharger rapidement pour éviter une surcharge.

■ Guide de l'affichage LED d'état de la batterie

Statut	Affichage LED d'état de la batterie
Caisse de charge, c'est Charge	L'affichage LED d'état de la batterie affiche 90 % et s'allume de façon légèrement scintillante (allumée pendant une seconde puis éteinte pendant une seconde)
Écouteurs placés dans l'étui de chargement	LED d'état de la batterie allumée pendant 8 secondes, puis cet affichage s'éteint.
La boîtier de chargement est entièrement chargé	L'affichage LED d'état de la batterie affiche 100 % et une lribe d'éclair fixe

■ Ajustement et confort

Choisissez la taille adaptée des embouts d'oreilles (taille L, M ou S), ajoutez les embouts d'oreilles à l'écouteur;
Insérez les écouteurs dans les oreilles et faites pivoter pour qu'ils s'ajustent confortablement.

Instructions d'utilisation du produit

1.Allumer/éteindre
Méthode 1 : Retirez les deux écouteurs de la coque de chargé, les écouteurs s'allument automatiquement.
Méthode 2 : Appuyez et maintenez le bouton multifonction (MFB) des deux écouteurs pendant 2 secondes.

2.Éteindre
Méthode 1 : Remettez les écouteurs dans un étui de chargement et les écouteurs s'éteignent.
Méthode 2 : Après 5 minutes de déconnexion de l'appareil Bluetooth, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

3.Jumelage
Étape 1 : Retirez les écouteurs de l'étui de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement.
Étape 2 : Ouvrez la liste Bluetooth de l'appareil connecté, cherchez **« JUOVI Buds J33 »** pour l'appariage, une fois la connexion réussie, vous entendrez « connecté avec succès ».
* Si les écouteurs sont hors de distance, dans les 5 minutes suivant la déconnexion, revenaient à la distance effective, les écouteurs connecteront automatiquement l'appareil.



Note:
* Si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps, il doit d'abord être complètement chargé et s'assurer que l'appareil est éteint.
* Après la charge, veuillez débrancher le câble de charge pour éviter les dommages causés par une charge prolongée.

Opérations du bouton multifonction (MFB)

■ Mode régulier



- Assistant vocal : Appuyez et maintenez l'écouteur Left / Right MFB pendant 2 secondes.
- Fonction d'assistance vocale : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes.

Note:
* Il faut activer les fonctions d'assistant vocal correspondantes sur votre smartphone.

■ Mode musique

- Pause/Lecture: Appuyez une fois sur gauche/droite MFB
- Piste précédente : Tape 3 fois Gauche/Droite MFB
- Piste suivante : Tape deux fois à gauche/droite MFB

■ Mode téléphonique



- Répondre/Terminer un appel : Appuyez une fois à gauche/droite MFB
- Refuser un appel : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes
- Prendre un appel/Mettre les appels en attente/Changer les appels : Appuyez une fois sur la LG gauche/droite
- Rejeter les appels/Poursuivre les appels en cours : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes
- Raccrocher l'appel en cours et reprendre les appels en attente : Appuyez deux fois sur la LG gauche/droite

■ Sons d'alerte

Les écouteurs diffusent un son d'alerte lors de l'exécution des fonctions suivantes :

- Prêt pour l'association
- Connecté au Bluetooth
- Éteindre les écouteurs
- Niveau de batterie faible
- Refuser un appel
- Réception d'un appel entrant

Restaurez les paramètres d'usine

En mode veille, assurez-vous que l'écouteur ne connecte aucun appareil Bluetooth, appuyez et maintenez les deux boutons du MFB pendant 10 secondes, mettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et la réinitialisation d'usine est faite.

Notes

1. Après avoir retiré la coque de charge, les écouteurs s'allument, s'appairent et se connectent automatiquement sans appuyer sur aucun bouton ; Après que les écouteurs aient été placés dans le boîtier de Chargement, celui-ci recharge automatiquement les écouteurs et les éteint.
2. Un nettoyage régulier peut prolonger la durée de vie du produit. Si elle n'est pas utilisée pendant longtemps, il est recommandé de la recharger une fois tous les 10 jours pour prolonger l'autonomie de la batterie. Les surfaces des plaques de charge sur la tige de l'écouteur doivent être régulièrement essuyées avec des coton-tige cotons et de l'alcool pour faciliter la recharge, éviter un mauvais contact et affecter l'expérience utilisateur.
3. Les batteries (packs de batteries ou combinaisons de cellules) ne doivent pas être exposées à l'éclairage, à la cuisson ou à une chaleur excessive similaire. Il est interdit de démonter, d'impacter, d'écraser ou de le jeter dans le feu. En cas de gonflement sévère, ne continuez pas à utiliser. Ne laissez jamais dans un environnement à haute température, en utilisation, en charge ou en stockage sans surveillance.
4. Comme ce produit adopte une connexion sans fil, dans le processus d'utilisation quotidienne, affecté par l'environnement, la marque du téléphone mobile, le comportement d'utilisation et d'autres facteurs, il est normal qu'un bref et léger bégaie se fige pendant la lecture de la musique.

Avertissements

1. Utiliser des écouteurs à volume élevé pendant de longues périodes peut endommager votre ouïe. Il est recommandé d'écouter, appeler et écouter de la musique uniquement au volume approprié.
2. Ne rincez pas et ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter un dysfonctionnement.
3. Ne démontez pas vous-même les produits et accessoires pour éviter les dommages et la garantie annulée.
4. N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit.

Substance dangereuse Noms des parties	Pb (Pb)	Hg (Hg)	Cd (Cd)	Cr(VI) (Chrome hexavalent)	PBB (Polybromobiphényles)	PBDE (Polybromodiphényléthers)
Logement	O	O	O	O	O	O
Haut-parleurs	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessoires Câble d'alimentation, accessoires	X	O	O	O	O	O

Ce tableau est compilé selon SJ/T 11364.
O : Indique que cette substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes de cette partie est inférieure à la exigence de limite en GB/T 26572.
X : Indique que cette substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour cette partie dépasse la limite requise dans GB/T 26572.

德语

JUOVI

JUOVI Buds J33
Echte kabellose Bluetooth-Ohrhörer
Bedienungsanleitung
Modell: J3301

Produktparameter

• Bluetooth-Version	V6.0
• Übertragungsentfernung	10 m
• Treiberdurchmesser	Ø10 mm
• Treiberimpedanz	32Ω ±15%
• Empfindlichkeit	104 dB±3 3 dB
• Frequenzgangbereich	20Hz~20KHz
• Batteriekapazität (Ladekoffer)	300mAh 3.7V
• Akkukapazität (Ohrhörer)	40mAh 3.7V
• Ladezeit (Ladekoffer)	~2 Std.
• Spielzeit (Ohrhörer)	~9 Stunden
• Spielzeit mit Ladecase	~30 Stunden

Packliste

Schaltplanbeschreibung des Produkts



■ Laden Sie den Ladekoffer auf

Verbinden Sie das Ladegehäuse mit dem 5V-Netzteil über das Type-C-Ladekabel.

Angegebener Eingang: 5V ⎓ 450mA (⎓ Ohrhörer) Angegebener Eingang: 5V ⎓ 300mA (Ladegehäuse).

Tipps:
Entfernen alle Klebebänder der Ohrhörer vor dem Laden.
Laden Sie Ladung vor der Nutzung vollständig auf.
Wenn die Akkukapazität weniger als 20% beträgt, empfiehlt ein rechtzeitiges Laden, um Überentladung zu vermeiden.

■ Batteriestatus-LED-Anzeigeanleitung

Status	Batteriestatus-LED-Anzeige
Ladecase lädt	Die Batteriestatus-LED-Anzeige zeigt 90% an und die Blitzsymbol blinkt langsam (eine Sekunde an, eine Sekunde aus).
Ohrhörer in eine Ladebox eingelegt	Batteriestatus-LED leuchtet 8 Sekunden lang, dann schaltet die Display aus.
Ladekoffer ist voll geladen	Batteriestatus-LED-Display zeigt 100 % und ein fester Blitzsymbol an.

■ Passform und Komfort

Wählen Sie die geeignete Ohrstöpselgröße (Größe L, Größe M oder S), passe Ohrstöpsel in die Ohrhörer ein;
Stecken Sie die Ohrhörer in die Ohren und drehen Sie sie so, dass sie bequem sitzen.

Produktbedienungsanweisungen

1.Power On
Methode 1: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase nehmen, die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.
Methode 2: Beide Ohrhörer für 2 Sekunden gedrückt halten und den Multifunktionsknopf (MFB) gedrückt.

2.Power off
Methode 1: Legen Sie die Ohrhörer zurück ins Ladecase legen und die Ohrhörer schalten sich aus.
Methode 2: Nach 5 Minuten Trennung vom Bluetooth-Gerät schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

3.Paarung
Schritt 1: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase, die Ohrhörer schalten sich automatisch ein;
Schritt 2: Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des Smart-Geräts, suchen Sie nach "**JUOVI Buds J33**" zur Paarung, klicken Sie auf den Bluetooth-Namen "**JUOVI Buds J33**", um eine Verbindung herzustellen.
* Wenn die Ohrhörer außerhalb der Entfernung sind, schalten die Ohrhörer innerhalb von 5 Minuten nach der Trennung automatisch die effektiven Kanäle an.

Anmerkung:
* Wenn das Produkt lange nicht verwendet wird, sollte es zuerst vollständig aufgeladen werden und dann das Gerät ausgeschaltet werden.
* Nach dem Aufladen ziehen Sie das Ladekabel aus, um Schäden am Gerät durch längeres Laden zu vermeiden.

Multifunktionsknopf-(MFB)-Bedienungen

■ Regulärer Modus

- Sprachassistent: Halten Sie den Ohrhörer Links/Rechts MFB für 2 Sekunden lang.
- Sprachassistentfunktion verlassen: Drücken und halten Sie Links/Rechts MFB für 2 Sekunden lang.

Anmerkung:
*Sie müssen die entsprechenden Sprachassistentfunktionen auf Ihrem Smartphone aktivieren.

■ Musikmodus

- Pause/Play: Einmal auf links/rechts MFB tippen
- Vorherige Track: Tap 3 Times Left/Right MFB
- Nächster Track: Tap twice Left/Right MFB

■ Telefonmodus

- Anruf annehmen/beenden: Einmal tippen Links/Rechts MFB
- Anruf ablehnen: Links und Rechts MFB für 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Anruf annehmen/wechseln: Zweimal tippen Links/Rechts MFB
- Anruf ablehnen/Den aktuellen Anruf fortsetzen: Drücken und halten Sie Links/Rechts MFB für 2 Sekunden lang gedrückt
- Beende das aktuelle Gespräch und setze die Warteschleife fort: Zweimal auf Links/Rechts MFB tippen

■ Alarmtöne

Die Ohrhörer geben einen Alarmton ab, wenn sie folgende Funktionen ausführen :

- Bereit zum Paaring
- Mit Bluetooth verbunden
- Die Ohrhörer ausschalten
- Niedriger Batteriestand
- Lehne einen Anruf ab
- Empfangen eines eingehenden Anrufs

Werkseinstellungen wiederherstellen

Im Standby-Modus stelle sicher, dass die Ohrhörer kein Bluetooth-Gerät verbindet, halte beide MFB-Tasten 10 Sekunden lang gedrückt, stecke beide Ohrhörer in die Ladebox und der Werkzeuger ist abgeschlossen.

Notizen

1. Nach dem Herausnehmen der Ladebox schalten sich die Ohrhörer automatisch ein, koppeln sich und verbinden sich ohne Drücken einer Taste. Nachdem die Ohrhörer in die Ladebox gelegt worden sind, aktiv die Ladebox die Ohrhörer automatisch auf und schaltet sie aus.
2. Verwenden Sie die Ladebox, um die Lebensdauer des Produkts verlängern. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, alle 10 Tage einmal zu laden, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Die Oberflächen der Ladepads am Ohrhörerschaft müssen regelmäßig mit Wattestäbchen und Alkohol abgewischt werden, um das Laden zu erleichtern, schlechten Kontakt zu vermeiden und das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
3. Lithium-Ionen-Akkupacks oder Kombinationen von Zellen) dürfen weder Beleuchtung, Backen noch ähnlicher übermäßiger Hitze ausgesetzt werden. Es ist verboten, sie auseinanderzunehmen, zu schlagen, zu zerquetschen oder ins Feuer zu werfen. Bei starker Schwellung darf es nicht weiterverwendet werden. Lassen Sie es niemals in einer Ladegerät, mit Kabel, Temperatur stehen. Die Verwendung ist nach dem Entzachen in Wasser verboten.
4. Da das Produkt eine kabellose Verbindung nutzt, ist es im täglichen Gebrauch Gerät, beeinflusst von Umwelt, Handystyle, Nutzungsverhalten und anderen Faktoren, dass es kurzer und leise Klang beim Abspielen der Musik einfriert.

Warnungen

1. Die Verwendung von Ohrhörern mit hohen Lautstärke über längere Zeit kann Ihr Gehör schädigen. Es wird empfohlen, Musik nur mit der entsprechenden Lautstärke zu hören, zu telefonieren und zu hören.
2. Spülen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
3. Nehmen Sie Produkte und Zubehör nicht selbst auseinander, um Schäden zu vermeiden und Ihre Garantie zu verlieren.
4. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

Gefahrstoff Name der Teile	Pb (Pb)	Hg (Hg)	Cd (Cd)	Cr(VI) (Sechswertiges Chrom)	PBB (Polybromierte Biphenyle)	PBDE (Polybromierte Diphenylether)
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Zubehör Netzkabel, Zubehörkabel	X	O	O	O	O	O

Diese Tabelle ist zusammengestellt entsprechend SJ/T 11364.
O: Bedeutet, dass die Menge dieser giftigen und gefährlichen Stoffe in allen homogenen Materialien dieses Teils unter der Grenzanforderung in GB/T 26572 liegt.
X: Bedeutet, dass die Menge dieser giftigen und gefährlichen Stoffe in mindestens einem der homogenen Materialien dieses Teils über der Grenzanforderung in GB/T 26572 liegt.

西班牙语

JUOVI

JUOVI Buds J33
Auriculares Bluetooth inalámbricos Verdaderos
Manual de instrucciones
Modelo: J3301

Parámetros del producto

• Versión Bluetooth	V6.0
• Distancia de transmisión	10 m
• Diámetro del transductor	Ø10 mm
• Impedancia del transductor	32Ω ±15%
• Sensibilidad	104dB±3 3dB
• Frecuencia respondiendo	20Hz~20KHz
• Capacidad de la batería (Caja de Carga)	300mAh 3.7V
• Batería capacidad (cooldujos)	40mAh 3.7V
• Cabeadhaz (cooldujos)	~2 ua/ol(ons
• Speeltijd (oordoejes)	~9 ore
• Speeltijd met opladacase	~30 uur

Verpakinsgijst

Schematische beschrijving van het product

■ Cargar la caja de carga

Conecta la caja de carga al adaptador de alimentación de 5V con el cable de carga Type-C.

Entrada nominal: 5V ⎓ 450mA (⎓ funciones); Entrada nominal: 5V ⎓ 300mA (caja de carga).

Consejo:
Quite todas las cintas de los auriculares antes de cargarlos. Cárgala completamente antes de usarla.
Si el LED de estado de la batería muestra menos del 20%, sugiere cargar rápidamente para evitar sobrecarga.

■ Guía de pantalla LED de estado de la batería

Estado	Pantalla LED de estado de la batería
La caja de carga se carga	La pantalla LED de estado de la batería muestra 90% y el destello ligeramente parpadeante (encendido durante un segundo y apagado durante un segundo).
Auriculares colocados en la funda de carga	Pantalla LED de estado de la batería encendida durante 8 segundos, luego la pantalla apagada.
La funda de carga está completamente cargada	La pantalla LED de estado de la batería muestra un 100% y el destello ligeramente parpadeante.

■ Ajuste y confort

Elija la talla adecuada de las almohadillas (Talla L, Talla M o Talla S), Coloca las almohadillas en los auriculares;
Inserte los auriculares en los auriculares y gírales para que encajen cómodamente.

Instrucciones de funcionamiento del producto

Encendido/Apagado
Método 1: Saca ambos auriculares de la funda de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.
Método 2: Mantén pulsado el botón multifunción (MFB) de ambos auriculares durante 2 segundos.

2.Apagar
Método 1: Vuelve a poner los auriculares en la funda de carga y se apagarán.
Método 2: Tras 5 minutos de desconexión del dispositivo Bluetooth, los auriculares se apagan automáticamente.

3.Apareamiento
Paso 1: Saca los auriculares de la funda de carga, los auriculares se encenderán automáticamente;
Paso 2: Abre la lista Bluetooth del dispositivo inteligente, busca **"JUOVI Buds J33"** para emparejar, y después de que la conexión sea correcta, visualizará "Conectado con éxito".
* Si los auriculares están fuera de alcance, dentro de los 5 minutos posteriores a la desconexión, cuando estén en la distancia efectiva, los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo.

Nota:
* Si el producto no se usa durante mucho tiempo, primero debe estar completamente cargado y asegurarse de que el dispositivo está apagado.
* Después de cargar, por favor desconecte el cable de carga para evitar daños al dispositivo causados por una carga prolongada.

Operaciones de botones multifunción (MFB)

■ Modo Regular

- Voice Assistant: Press and hold earbud Left / Right MFB for 2 seconds.
- Leave Voice Assistance function: Press and hold Left/Right MFB for 2 seconds.

Note:
*Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone.

■ Modo Música

- Pausa/Reproducir: Pulsa una vez en el botón izquierdo/derecho
- Pista anterior: Pulsa 3 veces izquierda/Derecha MFB
- Siguiente tema: Toca dos veces izquierda/Derecha MFB

■ Modo telefónico

- Contestar/Terminar una llamada: Toque una vez izquierda/Derecha MFB
- Rechazar una llamada: Pulsa y mantén pulsado Left/Right MFB durante 2 segundos
- Contestar llamadas/Poner llamadas en espera/cambiar llamadas: Pulsa una vez izquierda/Derecha MFB
- Rechazar llamadas/Continuar la llamada actual: Pulsa y mantén pulsado Left/Right MFB durante 2 segundos
- Terminar llamada actual y reanudar llamadas en espera: Pulsa dos veces izquierda/Derecha MFB

Sonidos de alerta

Los auriculares emiten un sonido de alerta al realizar las siguientes funciones:

- Listos para la pareja
- Conectado a Bluetooth
- Apagar los auriculares
- Bajo nivel de batería
- Rechazar una llamada
- Recibiendo una llamada entrante

Restaurar la configuración de fábrica

En modo de espera, asegúrate de que los auriculares no conecten ningún dispositivo Bluetooth, mantén pulsados ambos botones del botón de la pantalla inicial durante 10 segundos, meter ambos auriculares en la funda de carga y se hace el restablecimiento de fábrica.

Notas

1. Tras sacar la funda de carga, los auriculares se encienden, emparejan y conectan sin pulsar ningún botón. Después de colocar los auriculares en la funda de carga, esta cargará automáticamente los auriculares y los apagará.
2. Una limpieza regular puede prolongar la vida del producto. Si no se usa durante mucho tiempo, se recomienda cargar una vez cada 10 días para prolongar la duración de la batería. Las superficies de las bases de carga en el vástago del auricular deben limpiarse periódicamente con algodón y alcohol para facilitar la carga, evitar un mal contacto y afectar la experiencia del usuario.
3. Las baterías (paquetes de baterías o combinaciones de celdas) no deben estar expuestas a iluminación, cocción o calor excesivo similar. Está prohibido desmontar, impactar, aplastar o arrojarlo al fuego. Si se produce una inflamación severa, no continúe usándola. Nunca deje en un ambiente de alta temperatura. Está prohibido dejarlo desatendido en uso, carga o almacenamiento.
4. Dado que este producto adopta conexión inalámbrica, en el proceso de uso diario, afectado por el entorno, la marca del teléfono móvil, el comportamiento de uso y otros factores, es normal que un sonido corto y leve se congele durante la reproducción de música.

Advertencias

1. Usar auriculares a alto volumen durante largos periodos puede dañar su audición. Se recomienda escuchar, llamar y escuchar música solo al volumen adecuado.
2. No enjuagues ni sumerjas el producto en agua para evitar fallos.
3. No desmontes productos y accesorios tu mismo para evitar daños y pérdida de la garantía.
4. No utilices disolventes químicos ni detergentes para limpiar el producto.

Sustancia peligrosa Nombre de las partes	Pb (Pb) Plomo	Hg (Hg) Mercurio	Cd (Cd) Cadmio	Cr(VI) (Cromo hexavalente)	PBB (Polibromobifenilos)	PBDE (Difenil polibromados éteres)
Carcasa	O	O	O	O	O	O
Altavoces	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Accesorios Cable de alimentación, accesorios	X	O	O	O	O	O

Esta tabla se compila según SJ/T 11364.
O: Indica que esta sustancia peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del requisito límite en GB/T 26572.
X: Indica que esta sustancia peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte supera el límite requerido en GB/T 26572.

日语

JUOVI

JUOVI Buds J33
真のワイヤレス Bluetooth ヘッドホン
取扱説明書
モデル: J3301

商パラメータ

• Bluetooth バージョン	V6.0
• 送信 距離	10m
• ドライバー直径	ø10mm
• ドライバーインピーダンス	32Ω ±15%
• 感度	104dB±3 3dB
• 周波数 応答範囲	20Hz~20KHz
• バッテリー容量(チャリングケース)	300mAh 3.7V
• バッテリー容量(イヤホン)	40mAh 3.7V
• 充電時間(充電ケース)	~2時間
• プレイタイム(イヤホン)	~9時間
• 充電ケースでプレイ