
EPSON

TM-S1000II

Start Here
Commencer Ici
Inicio aquí
Inicar Aqui



Video manual

Manuel vidéo / Manual en vídeo / Vídeo do manual

https://support.epson.net/p_doc/976/

Setup procedure can also be viewed in the video.

La procédure d'installation peut également être visionnée dans la vidéo.

El procedimiento de instalación también se puede ver en el vídeo.

O procedimento da instalação também pode ser visualizado no vídeo.

Manuals and Software

Manuels et logiciel / Manuales y software / Manuais e Software


https://epson.sn

User's Manual, other detailed instructions, and software are available.

Le manuel d'utilisation, d'autres instructions détaillées et le logiciel sont disponibles.

Están disponibles el Manual de usuario, otras instrucciones detalladas y el software.

Estão disponíveis o Manual do Utilizador, outras instruções detalhadas e software.




*1: Franking cartridge
Cartouche de tampon
Cartucho para franqueo
Cartucho de franqueamento

*2: Power switch cover
Cache d'interrupteur
Tapa del interruptor de alimentación
Tampa do interruptor de alimentação

414459601

1 Remove the packing materials / Retirez les matériaux d'emballage / Retire el material de embalaje / Retirar os materiais de embalagem



2 Install the scanner driver on the host computer / Installez le pilote du scanner sur l'ordinateur hôte / Instale el controlador del escáner en el ordenador host / Instalar o controlador do digitalizador no computador anfitrião

Please contact your local Epson sales company or your sales partner to obtain the driver.
Contactez votre revendeur Epson local ou votre partenaire commercial pour obtenir le pilote.
Póngase en contacto con su empresa local de ventas Epson o con su socio de ventas para obtener el controlador.
Contacte a empresa de vendas local da Epson ou o seu parceiro comercial para adquirir o controlador.

⚠ CAUTION

Do not connect the scanner to the host computer before installing the scanner driver, or the scanner may not be recognized correctly.

⚠ ATTENTION

Ne connectez pas le scanner à l'ordinateur hôte avant d'installer le pilote du scanner. Le scanner pourrait ne pas être correctement détecté.


⚠ PRECAUCIÓN

No conecte el escáner al ordenador host antes de instalar el controlador del escáner, o el escáner podría no reconocerse correctamente.

⚠ CUIDADO

Não ligue o digitalizador ao computador anfitrião antes de instalar o controlador do digitalizador, ou este pode não ser corretamente reconhecido.


3 Connect the USB cable / Connectez le câble USB / Conecte el cable USB / Ligar o cabo USB




USB cable securing hook
Crochet de fixation du câble USB
Gancho para asegurar el cable USB
Gancho de segurança do cabo USB

4 Connect the AC adapter and turn on the scanner / Connectez l'adaptateur secteur et allumez le scanner / Conecte el adaptador de CA y encienda el escáner / Ligar o adaptador CA e ligar o digitalizador


1




2




3



5 Install the franking cartridge / Installez la cartouche d'affranchissement / Instale el cartucho de franqueo / Instalar o cartucho de franquia



6 Extend the pocket guide and ASF guide / Étendez le guide-bac et le guide-chargeur de feuille automatique (ASF) / Extienda la guía de bolsillo y la guía ASF / Aumentar a guia de bolso e a guia ASF




The power switch cover is intended to prevent the power switch from being pressed accidentally.

Le cache d'interrupteur est conçu pour éviter une pression accidentelle sur l'interrupteur.

La cubierta del interruptor de encendido sirve para evitar que este se pulse accidentalmente.

A tampa do interruptor de alimentação destina-se a evitar que este seja acidentalmente premido.




Turn on/off the scanner as shown.

Allumez/éteignez le scanner comme illustré.

Encienda/apague el escáner como se indica.

Ligue/desligue o digitalizador como ilustrado.



User's Manual / Manuel d'utilisation
Manual de usuario / Manual do utilizador


Scan the QR code to quickly access the user's manual and check troubleshooting information.

Scannez le QR code pour accéder rapidement au manuel d'utilisation et consultez les informations de dépannage.

Escanee el código QR para acceder rápidamente al manual del usuario y consultar la información de resolución de problemas.

Digitalize o código QR para aceder rapidamente ao manual do utilizador e verificar as informações de resolução de problemas.

https://support.epson.net/p_doc/8f3/



Paper jam/ Bourrage papier
Atasco de papel / Encravamento de papel





Open the scanner cover or franker cover to remove the jammed paper.

Ouvrez le cache du scanner ou le cache du tampon pour retirer le papier coincé.

Abra la cubierta del escáner o la cubierta de la franqueadora para retirar el papel atascado.

Abra a tampa do digitalizador ou da máquina de franquiar para retirar o papel encravado.





⚠ CAUTION

- Keep the franking cartridges out of the reach of children.
- Do not disassemble franking cartridges.
- Be careful during handling because the ink can permanently stain clothing.
- Seiko Epson recommends using genuine Epson cartridges for your scanner. Products of other manufacturers may adversely affect the scanner and printing quality, and may result in the scanner not being able to achieve the specified performance levels.
- Do not remove the franking cartridge from the packing box until immediately before its installation. Leaving the cartridge out of its packing for a prolonged period of time may adversely affect printing quality.
- Use up the franking cartridge within 18 months from the date of production indicated on the cartridge box.
- Dispose of the franking cartridge in accordance with any relevant national or local laws, ordinances, and regulations.

⚠ ATTENTION

- Conservez les cartouches d'affranchissement hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas les cartouches d'affranchissement.
- Soyez prudent lors de la manipulation car l'encre peut tacher les vêtements de façon permanente.
- Seiko Epson recommande d'utiliser des cartouches Epson authentiques pour votre scanner. Les produits d'autres fabricants peuventnuire à la qualité du scanner et de l'impression, et empêcher le scanner d'atteindre les niveaux de performances spécifiés.
- Ne retirez la cartouche d'affranchissement de l'emballage qu'immédiatement avant son installation. Laisser la cartouche hors de son emballage pendant une période prolongée peut nuire à la qualité d'impression.
- Utiliser la cartouche d'affranchissement dans un délai de 18 mois à compter de la date de production indiquée sur la boîte delacartouche.
- Jetez la cartouche d'affranchissement conformément aux lois, ordonnances et réglementations nationales ou locales en vigueur.

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga los cartuchos de franqueo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte los cartuchos de franqueo.
- Tenga cuidado durante la manipulación porque la tinta puede manchar permanentemente la ropa.
- Seiko Epson recomienda utilizar cartuchos originales de Epson para su escáner. Los productos de otros fabricantes pueden afectar negativamente al escáner ya la calidad de impresión, y pueden hacer que el escáner no alcance los niveles de rendimiento especificados.
- No retire el cartucho de franqueo de la caja de embalaje hasta inmediatamente antes de su instalación. Dejar el cartucho fuera de su embalaje durante un período de tiempo prolongado puede afectar negativamente a la calidad de impresión.
- Utilice el cartucho de franqueo en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de producción indicada en la caja del cartucho.
- Deseche el cartucho de franqueo de acuerdo con las leyes, ordenanzas y reglamentos nacionales o locales pertinentes.

⚠ CUIDADO

- Mantenha os cartuchos de franquia fora do alcance das crianças.
- Não desmonte os cartuchos de franquia.
- Tenha cuidado durante o manuseio, pois a tinta pode manchar permanentemente a roupa.
- A Seiko Epson recomenda o uso de cartuchos originais Epson para o seu scanner. Produtos de outros fabricantes podem afetar adversamente o scanner e a qualidade de impressão e podem fazer com que o scanner não consiga atingir os níveis de desempenho especificados.
- Não remova o cartucho de franquia da caixa de embalagem até imediatamente antes de sua instalação. Deixar o cartucho fora da embalagem por um período prolongado pode afetar negativamente a qualidade da impressão.
- Use o cartucho de franquia dentro de 18 meses a partir da data de produção indicada na caixa do cartucho.
- Descarte o cartucho de franquia de acordo com as leis, portarias e regulamentos nacionais ou locais relevantes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

©Seiko Epson Corporation 2024
Printed in XXXXXX
Pays d'impression : XXXXXX
País de impressão: XXXXXX
Impreso en XXXXXX