




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #5704541  
MODEL/MODELO #Z-RMCL12

## 12-IN BATTERY-POWERED RECHARGEABLE LED UNDERCABINET LIGHT

### LUZ DE LED RECARGABLE PARA DEBAJO DE GABINETES CON FUNCIÓN A BATERÍA DE 30.48 CM



SG24509

Questions, problems or missing parts?  
Before returning, contact us on:  
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or [asc@lowes.com](mailto:asc@lowes.com).  
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?  
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: 866-994-4148, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a [asc@lowes.com](mailto:asc@lowes.com).

Thank you for purchasing this UTILITECH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowe.com](http://Lowe.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto UTILITECH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowe.com](http://Lowe.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

## TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
1. Fixture does not turn on. 1. La lámpara no se enciende.	1. Check batteries. 2. The switch on the light is in OFF position. 1. Revise las baterías. 2. El interruptor de la luz está en la posición de APAGADO.	1. Recharge the light. 2. Slide the switch to ON position. 1. Recargue la luz. 2. Deslice el interruptor a la posición de ENCENDIDO.
1. The motion sensor does not work. 1. El detector de movimiento no funciona.	1. The light is located in a lighted area. 1. La luz está ubicada en una zona iluminada.	1. Move light to a non-lighted location. 1. Mueva la luz a un lugar sin iluminación.

## CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Using a wet or dry soft cloth, clean the fixture, never spray any liquid cleaner or water directly onto the light or LED.  
Con un paño suave húmedo o seco, limpie la lámpara, nunca rocíe ningún limpiador líquido o agua directamente sobre la luz o el LED.

## WARRANTY/GARANTÍA

This product is guaranteed against failure due to factory defects in materials or workmanship for two (2) years from the date of purchase. This warranty is non-transferable and applies only to the original owner. Proof of purchase is required for repair or replacement. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any misuse of the product. Misuse of the product includes, but is not limited to: washing the product, using in extreme weather conditions, opening the product, trying to remodel the product or using in wrong voltage. Important: this warranty is only valid if the product has been purchased through an authorized reseller.

Este producto está garantizado contra defectos en los materiales o en la fabricación durante dos (2) años a partir de la fecha de compra. La garantía no es transferible y corresponde únicamente al comprador original. Para realizar reparaciones o reemplazos, se requiere un comprobante de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños debido al mal uso del producto. El mal uso del producto incluye, entre otros: lavar el producto, usarlo en condiciones climáticas extremas, abrir el producto, intentar remodelar el producto o usarlo con el voltaje incorrecto. Importante: esta garantía solo es válida si el producto se compró a través de un revendedor autorizado.


## PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Estimated Assembly Time: 10 minutes  
Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

## TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)



Printed in China  
Impreso en China


## SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.  
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### WARNING/ADVERTENCIA


- Don't install the lighting near flammable liquids or gas./No instale la luz cerca de líquidos inflamables o gas.
- Turn power off before installation or removing the led light./Desconecte la alimentación antes de la instalación o de retirar la luz LED.
- Please check the voltage before installing the bulb to make sure the voltage is correct./Verifique el voltaje antes de instalar la bombilla para asegurarse de que el voltaje sea el correcto.
- Please do not disassemble or modify the led light for any-purpose./No desmonte ni modifique la luz LED para ningún propósito.
- Do not use the LED light with dimmers./No use la luz LED con atenuadores.
- Discontinue use if damaged./Suspenda el uso si está dañado.
- Suitable for use in damp locations (can be used in covered locations, not exposed to water)./Adecuado para uso en lugares húmedos (se puede usar en lugares cubiertos, no expuestos al agua).
- To prevent permanent eye damage, do not look directly at the LED lights./Para evitar daños oculares permanentes, no mire directamente a las luces LED.
- This device is not intended for use with emergency exits or not for emergency lighting./Este dispositivo no es apto para usarse con lámparas o luces de salidas de emergencia.
- Do not alter or disassemble any parts of the fixture. It is completely enclosed and does not contain replaceable or serviceable parts./No modifique ni desarme ninguna pieza de la lámpara. Está completamente cerrada y no contiene piezas reparables por el usuario.

**PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE**




**HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS**


**Note:** Hardware not shown actual size.  
**Nota:** los aditamentos no se muestran en tamaño real.




**Screw**  
Tornillo  
x2



**USB Charging Cord**  
Cable de carga USB  
x1



**Remote Control**  
Control remoto  
x1



**Sticker Mounting Pad**  
Almohadilla de montaje con calcomanía  
x2

\* Designed for safety to shut off the power to the light before it can cause the light to overheat or catch fire.  
 \* Diseñado por seguridad para cortar la alimentación de la luz antes de que pueda hacer que la luz se sobrecaliente o se incendie.

**INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN**

**1**

For surface mounting, mark the position (A1, A2) of the light on the mounting surface with a marking device or sharpe object. Once the mounting position has been marked, screw-in the mounting screws into place.  
 Para el montaje en una superficie, marque la posición (A1, A2) de la luz en la superficie de montaje con un dispositivo de marcado u objeto puntiagudo. Una vez marcada la posición de montaje, atornille los tornillos de montaje en su lugar.

**2**

Position the light over the pre-installed screw heads and push the light onto the mounted screw heads. Then slide the light into a secured position.  
 Coloque la luz sobre las cabezas de los tornillos preinstalados y empújela sobre las cabezas de los tornillos montados. Luego deslice la luz a una posición segura.

**INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN**

**3**

1. Slide the switch to ON to turn on the light, default light color is Daylight.  
 2. Slide switch to AUTO, to operate the motion sensor mode. Light will work only in dark or lowlighten areas. The light will turn on automatcally when motion is detected. The light will turn off automatically in approximately 30 seconds, or when no motion is detected.The sensor range of 2.5 m - 5 m.  
 3. Slide the switch to OFF to turn off the light and save battery power.  
 4. The charge indicator light will turn RED when being charged.The light will change to GREEN when light is fully charged.

1. Deslice el interruptor a ON (encendido) para encender la luz; el color de luz predeterminado es Luz del día.  
 2. Deslice el interruptor a AUTO (automático) para operar el modo de detector de movimiento. La luz funciona solo en áreas oscuras o con poca iluminación. La luz se activa automáticamente cuando se detecta movimiento. La luz se apagará automáticamente en aproximadamente 30 segundos o cuando no se detecte movimiento. El alcance del sensor es de 2.5 m a 5 m.  
 3. Deslice el interruptor a OFF (apagado) para apagar la luz y ahorrar energía de la batería.  
 4. La luz indicadora de carga se volverá ROJA cuando se esté cargando. La luz cambiará a VERDE cuando esté completamente cargada.

**INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN**

**4**

Always on mode Modo siempre encendido	ON	OFF	Light turns off La luz se apaga
Motion sensor mode Modo de detector de movimiento	AUTO	30%	30% brightness 30% de brillo
Decrease brightness Disminuir brillo	-	+	Increase brightness Aumentar brillo
Decrease CCT Disminuir CCT	Warm	Cool	Increase CCT Aumentar CCT
Timer 1/5/15/30 minutes Temporizador 1/5/15/30 minutos	1, 5, 15, 30		

1. Before using the remote control pull out the plastic tab from the bottom of the remote control.  
 2. You can choose a single light color(2700K-3000K-4000K-5000K-6500K)brightness.You can also choose 1 Min/5Min/15Min/30Min timer and ON/OFF/AUTO.  
 3. Default brightness when turning on the light is at 100 % brightness.

1. Antes de usar el control remoto, extraiga la pestaña de plástico de la parte inferior del control remoto.  
 2. Puede elegir un solo color de luz (2700K-3000K-4000K-5000K-6500K) de brillo. También puede elegir el temporizador de 1 min/5 min/15 min/30 min y ENCENDIDO/APAGADO/AUTO.  
 3. El brillo predeterminado al encender la luz es del 100% de brillo.