



The instruction of Smart Watch

RTL-GPS User Manual

SPORT | Healthy



FitCloudPro

Waterproof:IPX8

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1. English	1
2. Français.....	20
3. Deutsch	25
4. italiano.....	30
5. Spanish.....	35
6. Japanese.....	40
7. Português.....	45
8. Polski.....	50
9. Čeština.....	55
10. Nederlands.....	57
11. Svenska.....	59
12. Ελληνικά (Elliniká).....	61
13. Magyar.....	63
14. Dansk.....	65
15. 한국어 (Hangugeo).....	67
16. العربية (Al-‘Arabīyah).....	69

17. Română.....	71
18. Български (Bălgarski).....	73
19. Bahasa Indonesia.....	75
20. Slovenčina.....	77
21. Hrvatski.....	79
22. Srpski jezik (latinica).....	81
23. Lietuvių.....	83
24. Eesti.....	85
25. Latviešu.....	87
26. Suomi.....	89
27. Slovenščina.....	91
28. Íslenska.....	93
29. Norsk.....	95

Charging and Activation

a. Connect the watch charging cable to a 5V-1A adapter and plug it in. Ensure proper alignment of the cable with the metal contact pins on the back cover of the watch. The built-in magnets will automatically attach to the correct poles for charging.



b. If the watch is newly received or has not been used for a long time, the battery may be in a 0 voltage protection state. Charge the watch for at least 15 minutes to accumulate enough power to activate it. The built-in magnets will automatically attach to the correct poles for charging.

c. It is recommended to charge the device once a month. Keep the device fully charged and power it off when not in use to ensure longevity and optimal performance.

App Download



① Download the "  FitCloudPro" app from the App Store or Google Play.

② Scan QR code to download.




Pair as Follows-IOS

a. Upon first use of the FitCloudPro app, enable it to access Bluetooth, wireless data, and notifications on your compatible smartphone by granting all necessary permissions through your phone's settings.




b. Use the app with "VisitAs Guest" or "Sign In"




Connecting Bluetooth-IOS

a. Select 'Search Now' to discover and connect to the watch Bluetooth device. and tarthe watch to 'agree' grant access and completthe pairing process.





b. "Allow Bluetooth Pairing" and "Allow Notifications"




Setting Up FitCloudPro App on Android: Permissions and Agreement


a."Agree"FitCloudPro Privacy Policy & UserAareement ,Login or Use WithoutAccount:




b.Fill in your personal information and Search/connect nearby permissions Bluetooth request





C.Allow FitCloudPro to discover and connect the watch devices. Tap the watch and select agree to grant access and complete the pairing process.



d.Allow Bluetooth pairing requests and Access to Contacts:




Turning on Push Notifications



a. Note that the watch cannot receive notifications when the phone is in Do Not Disturb mode.



b. Ensure the mobile phone's Bluetooth is active, the FitCloudPro app is running, and the watch is connected to the phone's Bluetooth.

c. Make sure that notifications are visible on the notification bar of your phone,




Turning on weather locator

Turn on the weather reports feature in theFitCloudPro app to get weather forecasts.





Setting the Display Unit of the Watch



Setting/Download Watch Faces


a. Press and hold the watch face for 2 seconds then quickly swipe to switch between watchfaces




b. Download watch faces through FitCloudPro's watch face UI market. Note that only one watch face UI can be saved at a time. A new download will replace the previously saved watch face UI.




c.Displaying touchscreen functionality




Resetting the Watch



Settings



System





Reset

If the exercise, sleep, and heart rate data are inaccurate, or if the Bluetooth connection or call functionality fails, try resetting the watch as shown below and rebind. Alternatively, you can reset or update the firmware through the app!

Turning on/off Call Audio and Media Audio

a. Tap  to enable or disable Bluetooth Calling.



b. To prevent the watch from playing media sounds or making/answering calls, simply turn off the media audio and call audio settings.

Watch Connection Status



BT Call and APP
Disconnected



APP Connected
BT Call Disconnected




APP Connected
BT Call Connected


Note: The watch is paired with the iOS system app, allowing message reminders even if the app is closed. However, for Android phones the app must be open to receive message reminders.

Adding and Syncing Favotite Contacts

a.Add contacts to the watch via FitCloudPro



b.Note some phones require manual activationof Bluetooth contact syncing due to privacyconsiderations



GPS Watch Connect to APP to Improve Positioning Accuracy

Instruction Manual

a. APP Pairing and Synchronization (Key: Update A-GPS)

1) Watch: Restore factory settings (optional, to resolve interference from old data) → Enter pairing mode.

● Phone: Open the corresponding app (FitCloudPro) → Add device → Follow the prompts to complete Bluetooth pairing.

2). Must do before each exercise (30 seconds – 2 minutes)

● Open the APP → Connect the watch → Sync immediately (update today's A-GPS)

● The watch enters sports mode (running/cycling/hiking) → wait for location to be determined

b. Preparation Before Connecting the App (Mandatory)

1). Environmental requirements

● Go to an open, unobstructed area (such as a playground, park, or rooftop), away from tall buildings, trees, metal, tunnels, and under bridges.

● The watch dial should face up and be worn on the outside of the wrist to avoid the arm or sleeve blocking the GPS antenna

2). Phone Settings

● Turn on Bluetooth, Wi-Fi, location (high-accuracy mode), and mobile network

● Ensure the APP: Location permission always allowed, runs in the background, auto-start, unlimited power-saving policy

3).Basic watch inspection

- Battery $\geq 50\%$ (Low battery may cause throttling and inaccurate positioning)
- Restart the watch (clear temporary location cache)

c.Aprecise guide for use in different scenarios

1).Before starting: Stand still on open ground for 30–60 seconds, wait until your position is stable before beginning

- Route: Avoid high-rise canyons, dense tree shade, and under overpasses
- Wearing: With the dial facing up, on the outside of the wrist, slightly lift your hand when turning to maintain a view of the sky



2).At the end of the exercise, you need to ensure that the exercise data meets the conditions for saving in order for the exercise history to be recorded. The end interface will have an exercise summary, displaying the current exercise data status and trajectory chart on the watch.

●Data retention conditions:




Condition 1: Exercise duration is greater than 5 minutes

Condition 2: If the exercise page displays distance, judge based on distance, and the distance is greater than 0.1 km; if the exercise page does not display distance, judge based on calories, and the calories are greater than 5 kcal (kilocalories); (if both distance and calories are displayed, use distance as the criterion)

Conclusion: Data will only be saved if both Condition 1 and Condition 2 are met



d.Sync your exercise data to the app to view detailed exercise data trajectory charts.



e. Frequently Asked Questions and Troubleshooting

1). Slow positioning, few satellites found

- Reason: A-GPS expired, blockage

- Solution: APP synchronizes and updates A-GPS → restart in an open area

2). Trajectory drifts, distance is inaccurate

- Solution: Multi-star mode → Wait 60 seconds before starting → Calibrate stride

3). APP cannot connect / not syncing

Solution: Restart Bluetooth / phone → Clear the app cache → Re-pair → Allow background permissions

f. Summary of Accuracy Improvement

- Before each workout: Sync with the app and wait 60 seconds in an open area for positioning

- Wearing: Dial facing up, outer side of the wrist

Environment: avoid obstructions, choose open areas

Regular: Firmware update A-GPS daily sync

Key Safety Tips

a. Do not expose the watch to extremely high-temperature environments like scorching sun rays or around high-temperature devices like heaters, ovens, microwave ovens, or water heaters. High-temperature environments may cause battery explosions or other safety accidents.

b. The product includes an irremovable pure cobalt battery. Non-professionals are not allowed to disassemble it in case of a safety accident.



c. This product has passed multiple waterproof tests before launch. Considering different using habits, its internal parts may experience wear and tear, which affects its sealing performance. Therefore please wear and use the smartwatch carefully during swimming and diving, but avoid wearing it in a sauna room or for a hot shower.

d. Our products do not belong to medical apparatus. The heart rate, blood oxygen, sleep, calories, and steps and other health data collected by it are only for reference rather than clinical basis.

Télécharger l'application


① Téléchargez l'application "  **FitCloudPro** depuis l'App Store ou Google Play.

② Scannez le code QR pour télécharger.



Procédure de connexion sans fil

Connexion sans fil : Ouvrez l'application, veuillez activer la fonction sans fil du téléphone et de la montre. Lors de la recherche du réseau sans fil, vous pouvez utiliser le nom du réseau ou l'adresse MAC de la montre. Assurez-vous que la montre n'est pas liée à d'autres comptes et que la montre et le téléphone sont le plus proches possible. Avant d'utiliser la fonction sans fil pour passer un appel, assurez-vous que l'icône d'appel dans l'écran de contrôle de la montre est activée, afin de pouvoir rechercher normalement le réseau sans fil de la montre. Ouvrez l'interface À propos dans le menu Paramètres de la montre. Après que la liaison de la montre a réussi, la montre se connectera automatiquement au téléphone chaque fois que vous ouvrez le client. Vous pouvez synchroniser les données en faisant glisser vers le bas la page des données du client.




Appel sans fil

Après avoir connecté la montre intelligente au téléphone, vous pouvez utiliser la montre pour composer des numéros et contrôler le téléphone pour passer et répondre aux appels. Vous pouvez également consulter l'historique des appels de la montre. Vous devez maintenir la connexion entre la montre et le téléphone stable lors de l'utilisation de la fonction d'appel téléphonique.




Sports

La montre intelligente suit automatiquement les pas effectués à l'écran. (REMARQUE : Vos statistiques de mouvement sont remises à zéro à minuit.)




Rappel de messages

L'appareil peut synchroniser les notifications entrantes provenant des logiciels sociaux, etc. Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver les notifications entrantes dans l'application.




Contrôle de la musique

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.



Voix IA

Lorsque la connexion sans fil est activée, la montre peut réveiller l'assistant vocal sur le téléphone.



Manuel d'utilisation : Connecter la montre GPS à l'application pour améliorer la précision de localisation

a. Avant de commencer : Rester immobile sur un terrain ouvert pendant 30 à 60 secondes, attendre que votre position soit stable avant de démarrer.

- Parcours : Éviter les canyons urbains de gratte-ciel, les zones d'ombre dense des arbres et les passages sous les ponts.
- Port : Cadran orienté vers le haut, porté sur le côté extérieur du poignet ; légèrement lever la main lors des virages pour conserver une visibilité vers le ciel.



b.À la fin de l'activité, vous devez vous assurer que les données de l'activité satisfont aux conditions d'enregistrement pour que l'historique soit conservé. L'écran de fin affichera un bilan de l'activité, indiquant l'état des données actuelles et le graphique de trajectoire sur la montre.



Conseils clés de sécurité



a. Ne exposez pas la montre à des environnements à haute température extrême, tels que la lumière directe du soleil ou près d'équipements à haute température comme les chauffages, les fours et les micro-ondes, ou un chauffe-eau. Les environnements à haute température peuvent provoquer l'explosion de la batterie ou d'autres accidents de sécurité.

b. Cette application n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de l'utilisation de cette application sont à titre de référence uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic clinique, de recherche médicale, de diagnostic ou de traitement.

App -Download



① Laden Sie die "  **FitCloudPro** " -App aus dem App Store oder von Google Play herunter.

② QR-Code scannen, um herunterzuladen.



Verfahren für die drahtlose Verbindung

Mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden: Öffnen Sie die APP, bitte aktivieren Sie die drahtlose Funktion des Telefons und der Uhr. Bei der Suche nach drahtlosem Netzwerk können Sie den Namen oder die MAC-Adresse der Uhr verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Uhr nicht mit anderen Konten verbunden ist und dass sich die Uhr und das Telefon so nah wie möglich beieinander befinden. Bevor Sie drahtlos telefonieren, stellen Sie sicher, dass das Anrufsymbol im Uhr-Kontrollbildschirm aktiviert ist, damit Sie das drahtlose Netzwerk der Uhr normal suchen können. Öffnen Sie die 'Über'-Schnittstelle im Menü Einstellungen der Uhr. Nach erfolgreicher Uhrenbindung verbindet sich die Uhr jedes Mal automatisch mit dem Mobiltelefon, wenn Sie den Client öffnen. Sie können Daten synchronisieren, indem Sie auf der Client-Datenseite nach unten ziehen.



Drahtloses Telefonieren


Nach dem Verbinden der Smartwatch mit dem Telefon können Sie die Uhr verwenden, um Anrufe zu tätigen und Anrufe entgegenzunehmen. Sie können auch den Anrufverlauf der Uhr einsehen. Sie müssen die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon aufrechterhalten, während Sie die Telefonfunktion nutzen.



Sport


Die Smartwatch verfolgt automatisch die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte.

HINWEIS: Ihre Bewegungsdaten werden um Mitternacht auf null zurückgesetzt.




Nachrichten-Erinnerung

Das Gerät kann eingehende Benachrichtigungen von sozialen Software-Apps usw. synchronisieren. Hinweis: Sie können die eingehenden Benachrichtigungen in der APP ein- oder ausschalten.




usiksteuerung

Nachdem Sie das Gerät verbunden haben, können Sie den Musikplayer auf Ihrem Telefon aus der Ferne steuern.



KI-Stimme

Im Zustand der drahtlosen Verbindung kann die Uhr den Sprachassistenten auf dem Telefon aktivieren.



Gebrauchsanweisung: GPS-Uhr mit App verbinden zur Verbesserung der Ortungsgenauigkeit

a. Vor dem Start: Bleiben Sie 30 bis 60 Sekunden lang auf offenem Gelände still stehen und warten Sie, bis Ihre Position stabil ist, bevor Sie beginnen.

- Strecke: Vermeiden Sie urbane Hochhausschluchten, dicht bewaldete Schattenbereiche und unterbrückte Passagen.
- Tragen: Zifferblatt nach oben gerichtet, an der Außenseite des Handgelenks tragen; Heben Sie bei Kurven leicht die Hand, um eine Sicht zum Himmel zu gewährleisten.



b. Am Ende der Aktivität müssen Sie sicherstellen, dass die Aktivitätsdaten die Speicherbedingungen erfüllen, damit der Verlauf gespeichert wird. Der Endbildschirm zeigt eine Aktivitätszusammenfassung an, die den aktuellen Status der Daten und das Trajektoriendiagramm auf der Uhr darstellt.

Daten-Speicherbedingungen:



Wichtige Sicherheitstipps



a. Setzen Sie die Uhr nicht extrem hohen Temperaturen aus, wie direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von hochtemperaturigen Geräten wie Heizungen, Öfen und Mikrowellen oder Wassererhitzern. Hohe Temperaturen können zu Batterieexplosionen oder anderen Sicherheitsunfällen führen.

b. Diese App ist kein medizinisches Gerät. Die beim Gebrauch dieser App gewonnenen Daten dienen nur als Referenz und sollten nicht für klinische Diagnosen, medizinische Forschung, Diagnostik oder Behandlungszwecke verwendet werden.

Scarica l'app



① Scarica l'app "  **FitCloudPro** dall'App Store o da Google Play.

② Scansiona il codice QR per scaricare.



Procedura per la connessione wireless

Connettersi al wireless: Apri l'APP, per favore attiva la funzione wireless del telefono e dell'orologio. Durante la ricerca del wireless, puoi utilizzare il nome del wireless o l'indirizzo MAC dell'orologio. Assicurati che l'orologio non sia collegato ad altri account e che l'orologio e il telefono siano il più vicini possibile. Prima di usare il wireless per effettuare una chiamata, assicurati che l'icona della chiamata nella schermata di controllo dell'orologio sia attiva, in modo da poter cercare normalmente il wireless dell'orologio. Apri l'interfaccia Informazioni sotto il menu Impostazioni Orologio. Dopo che il collegamento dell'orologio è riuscito, l'orologio si conatterà automaticamente al telefono ogni volta che apri il client. Puoi sincronizzare i dati trascinando verso il basso nella pagina dei dati del client.



Chiamata wireless


Dopo aver collegato lo Smart Watch al telefono, puoi usare l'orologio per comporre e controllare il telefono per effettuare e rispondere alle chiamate. Puoi anche visualizzare la cronologia delle chiamate sull'orologio. Devi mantenere stabile la connessione tra l'orologio e il telefono durante l'uso della funzione Chiamata.



Sport


Lo Smart Watch traccia automaticamente i passi effettuati sullo schermo.

NOTA: Le statistiche dei tuoi movimenti vengono azzerate a mezzanotte.




Promemoria Messaggi

Il dispositivo può sincronizzare le notifiche in arrivo da software social, ecc. Nota: puoi attivare/disattivare le notifiche in arrivo nell'APP.




Controllo della Musica

Dopo aver collegato il dispositivo, puoi controllare a distanza il lettore musicale sul tuo telefono.



Voce AI

In stato di connessione wireless, l'orologio può attivare l'assistente vocale sul telefono.



Manuale d'uso: Collegare l'orologio GPS all'app per migliorare la precisione di localizzazione

1. Prima di iniziare: Rimani fermo in un' area aperta per 30 – 60

●secondi e attendi che la posizione sia stabile prima di iniziare.

Percorso: Evita le zone urbane con grattacieli, le aree ombreggiate da alberi fitti e i passaggi sotto i ponti.

●Indossamento: Quadrante rivolto verso l' alto, indossato sul lato esterno del polso; alza leggermente la mano in curva per mantenere la visibilità verso il cielo.



b. Al termine dell'attività, devi assicurarti che i dati dell'attività soddisfino le condizioni di registrazione affinché la cronologia venga conservata. La schermata finale mostrerà un riepilogo dell'attività, indicando lo stato attuale dei dati e il grafico della traiettoria sull'orologio.



Suggerimenti chiave per la sicurezza



a. Non esporre l'orologio a temperature estremamente elevate, come la luce diretta del sole o vicino a apparecchi ad alta temperatura come riscaldatori, forni e microonde. Oppure uno scaldabagno. Ambienti ad alta temperatura possono causare esplosioni della batteria o altri incidenti di sicurezza.

b. Questa app non è un dispositivo medico. I dati ottenuti durante l'uso di questa app sono solo a scopo di riferimento e non devono essere utilizzati per diagnosi cliniche, ricerche mediche, diagnosi o scopi di trattamento.

Descargar la aplicación



① Descarga la aplicación"  **FitCloudPro** desde la App Store o Google Play.

② Escanea el código QR para descargar.



Procedimiento para la conexión inalámbrica

Conectar al inalámbrico: Abre la APP, por favor enciende la función inalámbrica del teléfono y del reloj. Al buscar conexiones inalámbricas, puedes usar el nombre inalámbrico o la dirección MAC del reloj. Asegúrate de que el reloj no esté vinculado a otras cuentas y de que el reloj y el teléfono estén lo más cerca posible. Antes de usar la función inalámbrica para hacer una llamada, asegúrate de que el ícono de llamada en la pantalla de control del reloj esté activado, para que puedas buscar la conexión inalámbrica del reloj normalmente. Abre la interfaz Acerca de en el menú de Configuración del Reloj. Después de que la vinculación del reloj sea exitosa, el reloj se conectará automáticamente con el teléfono móvil cada vez que abras la aplicación. Puedes sincronizar los datos deslizando hacia abajo en la página de datos de la aplicación.



Llamadas inalámbricas


Después de conectar el Reloj Inteligente al teléfono, puedes usar el reloj para marcar y controlar el teléfono para realizar y contestar llamadas. También puedes ver el historial de llamadas del reloj. Debes mantener la conexión entre el reloj y el teléfono estable al usar la función de Llamadas.



Deportes

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos mostrados en la pantalla.


NOTA: Tus estadísticas de movimiento se reinician a cero a medianoche.



Recordatorio de mensajes


El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de software social, etc.

Nota: Puedes activar o desactivar las notificaciones entrantes en la aplicación.




Control de música

Después de conectar el dispositivo, puedes controlar a distancia el reproductor de música en tu teléfono.



Voz de IA

En el estado de conexión inalámbrica, el reloj puede activar el asistente de voz en el teléfono.



Manual de uso: Conectar el reloj GPS a la aplicación para mejorar la precisión de localización

a. Antes de empezar: Permanecer inmóvil en un terreno abierto durante 30 a 60 segundos, esperar a que su posición sea estable antes de iniciar.

- Recorrido: Evitar los cañones urbanos de rascacielos, las zonas de sombra densa de árboles y los pasos bajo puentes.
- Porte: Esfera orientada hacia arriba, llevada en el lado exterior de la muñeca; levantar ligeramente la mano en las curvas para mantener la visibilidad hacia el cielo.



b. Al finalizar la actividad, debes asegurarte de que los datos cumplan las condiciones de guardado para que el historial se conserve. La pantalla final mostrará un resumen de la actividad, indicando el estado de los datos actuales y el gráfico de trayectoria en el reloj.



Consejos clave de seguridad



a. No exponga el reloj a ambientes con temperaturas extremadamente altas, como la luz solar directa o cerca de equipos de alta temperatura como calefactores, hornos y microondas, o un calentador de agua. Los ambientes de alta temperatura pueden causar explosiones de la batería u otros accidentes de seguridad.

b. Esta aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos durante el uso de esta aplicación son solo para referencia y no deben utilizarse para diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico o fines de tratamiento.

アプリをダウンロード



①App Store または Google Play から  「FitCloudPro」アプリをダウンロードしてください。

②ダウンロードするには QR コードをスキャンしてください。



ワイヤレス接続の手順

ワイヤレスに接続する：アプリを開き、スマートフォンと時計のワイヤレス機能をオンにしてください。ワイヤレスを検索する際には、時計のワイヤレス名または **MAC** アドレスを使用できます。時計が他のアカウントに紐付けられていないこと、時計とスマートフォンができるだけ近くにあることを確認してください。ワイヤレスで通話を行う前に、時計のコントロール画面で通話アイコンがオンになっていることを確認し、時計のワイヤレスを正常に検索できるようにしてください。時計設定メニューの「情報」画面を開きます。時計のバインディングが成功すると、クライアントを開くたびに時計は自動的にスマートフォンと接続されます。クライアントのデータページで下にスワイプすることでデータを同期できます。



無線通話


スマートウォッチを電話に接続すると、ウォッチを使って電話をかけたり、着信に応答したりすることができます。また、ウォッチの通話履歴を確認することも可能です。電話機能を使用する際は、ウォッチと電話の接続を安定させておく必要があります。



スポーツ

スマートウォッチは画面上で自動的に歩数を記録します。


注意: あなたの運動データは午前 0 時にリセットされます。



メッセージのリマインダー


このデバイスは、ソーシャルソフトなどからの通知を同期することができます。

注意: 受信通知はアプリでオン/オフを切り替えることができます。




音楽コントロール

デバイスを接続した後、スマートフォンで音楽プレーヤーをリモート操作できます。



AI 音声

ワイヤレス接続の状態では、時計から電話の音声アシスタントを起動できます。



GPS 時計をアプリに接続して測位精度を向上させる取扱説明書

a. 開始前：開けた場所で 30～60 秒静止し、測位が安定してから開始する

- 走行ルート：高層ビル街、濃い木陰、高架下を避ける
- 装着方法：文字盤を上に向け、手首の外側に装着。カーブ時は腕を少し上げ、上空が見える状態を保つ



2.運動終了後、運動データが保存条件を満たしていることを確認してください。条件を満たした場合のみ、運動履歴が記録されます。終了画面には運動サマリーが表示され、現在の運動データ状況と時計上の軌跡グラフが確認できます。

●データ保存条件:





重要な安全のヒント

- a. 時計を極端に高温の環境にさらさないでください。例えば、直射日光の下や、ヒーター、オーブン、電子レンジなどの高温機器の近く、または給湯器の近くです。高温の環境は、バッテリーの爆発やその他の安全事故の原因となる可能性があります。
- b. このアプリは医療機器ではありません。このアプリの使用中に得られるデータは参考用であり、臨床診断、医療研究、診断、治療の目的で使用すべきではありません。



Descarregar Aplicação

- ① Descarregar "  FitCloudPro" na App Store ou na Google Play.
- ② Digitalize o código QR para descarregar.



Procedimento para ligação sem fios

Ligar ao wireless: Abra a APP, por favor ative a função wireless do telemóvel e do relógio. Ao procurar o wireless, pode usar o nome do wireless ou o endereço MAC do relógio. Certifique-se de que o relógio não está ligado a outras contas, e que o relógio e o telemóvel estão o mais próximos possível. Antes de usar o wireless para fazer uma chamada, assegure-se de que o ícone de chamada no ecrã de controlo do relógio está ativado, para que possa procurar o wireless do relógio normalmente. Abra a interface 'Sobre' no menu de Definições do Relógio. Após a ligação do relógio ser bem-sucedida, o relógio irá ligar-se automaticamente ao telemóvel sempre que abrir a aplicação. Pode sincronizar dados ao deslizar para baixo na página de dados da aplicação.



Chamada sem fios


Depois de conectar o Smart Watch ao telefone, pode usar o relógio para efetuar chamadas e controlar o telefone para fazer e atender chamadas. Também pode ver o histórico de chamadas no relógio. É necessário manter a ligação entre o relógio e o telefone estável ao utilizar a função de chamadas.



Desporto

Smart Watch acompanha automaticamente os passos dados no ecrã.


NOTA: As suas estatísticas de movimento são redefinidas para zero à meia-noite.



Lembrete de Mensagens


dispositivo pode sincronizar notificações recebidas de aplicações sociais, etc.

Nota: Pode ativar/desativar as notificações recebidas na APP.




Controlo de Música

Após ligar o dispositivo, pode controlar remotamente o leitor de música no seu telefone.



Voz de IA

No estado de ligação sem fios, o relógio pode despertar o assistente de voz no telemóvel.



Manual de Instruções: Conectar o Relógio GPS ao Aplicativo para Melhorar a Precisão de Localização

a. Guia preciso de uso em diferentes cenários

1. Antes de começar: Fique parado em local aberto por 30 a 60 segundos, aguarde a posição ficar estável antes de iniciar.

- Percurso: Evite regiões com muitos prédios altos, sombras densas de árvores e passagens sob viadutos.

- Uso: Com mostrador virado para cima, na parte externa do pulso; levante levemente a mão nas curvas para manter visibilidade para o céu.



b. Ao final do exercício, você deve garantir que os dados do exercício cumpram as condições de salvamento para que o histórico seja registrado. A tela final exibirá um resumo do exercício, mostrando o estado atual dos dados e o gráfico de trajetória no relógio.



Principais dicas de segurança



a. Não exponha o relógio a ambientes de temperatura extremamente elevada, como luz solar direta ou perto de equipamentos de alta temperatura, como aquecedores, fornos e micro-ondas. Ou um aquecedor de água. Ambientes de alta temperatura podem causar explosões da bateria ou outros acidentes de segurança.

b. Esta aplicação não é um dispositivo médico. Os dados obtidos durante a utilização desta aplicação são apenas para referência e não devem ser utilizados para diagnóstico clínico, investigação médica, diagnóstico ou fins de tratamento.

Pobierz aplikację




① Pobierz aplikację "  **FitCloudPro** z App Store lub Google Play.

② Zeskanuj kod QR, aby pobrać.



Procedura połączenia bezprzewodowego

Połączenie z siecią bezprzewodową: Otwórz aplikację, włącz funkcję bezprzewodową w telefonie i zegarku. Podczas wyszukiwania sieci bezprzewodowej możesz użyć nazwy sieci lub adresu MAC zegarka. Upewnij się, że zegarek nie jest powiązany z innymi kontami, a zegarek i telefon znajdują się możliwie najbliżej siebie. Przed nawiązaniem połączenia bezprzewodowego upewnij się, że ikona połączenia w ekranie sterowania zegarka jest włączona, aby można było normalnie wyszukać sieć bezprzewodową zegarka. Otwórz interfejs „O zegarku” w menu ustawień zegarka. Po pomyślnym powiązaniu zegarka, zegarek automatycznie połączy się z telefonem za każdym razem, gdy otworzysz klienta. Dane możesz synchronizować przeciągając w dół na stronie danych klienta.



Bezprzewodowe połączenia


Po podłączeniu Smart Watch do telefonu, możesz używać zegarka do wybierania numerów w celu kontrolowania telefonu przy wykonywaniu i odbieraniu połączeń. Możesz również przeglądać historię połączeń na zegarku. Podczas korzystania z funkcji rozmów telefonicznych należy utrzymać stabilne połączenie między zegarkiem a telefonem.



Sport


Smartwatch automatycznie śledzi liczbę wykonanych kroków na ekranie.

UWAGA: Statystyki Twojej aktywności resetują się do zera o północy.




Przypomnienie o wiadomościach

Urządzenie może synchronizować przychodzące powiadomienia z oprogramowania społecznościowego itp. Uwaga: Możesz włączyć lub wyłączyć przychodzące powiadomienia w aplikacji.




Kontrola muzyki

Po podłączeniu urządzenia możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki na swoim telefonie.



Głos AI

W stanie połączenia bezprzewodowego zegarek może wybudzać asystenta głosowego w telefonie.



Instrukcja obsługi: Podłączenie zegarka GPS do aplikacji w celu poprawy dokładności lokalizacji

a. Przed rozpoczęciem: Stań nieruchomo na otwartym terenie przez 30-60 sekund, poczekaj na stabilizację lokalizacji przed rozpoczęciem.

- Trasa: Unikaj obszarów z gęstymi wysokimi budynkami, gęstym cieniem drzew oraz miejsc pod wiaduktami.
- Sposób noszenia: Tarcza zegarka skierowana do góry, na zewnętrznej stronie nadgarstka; podczas zakrętów lekko podnieś rękę, aby utrzymać dostęp do widoku nieba.



b. Oto tłumaczenie na język polski:

Po zakończeniu treningu musisz upewnić się, że dane treningowe spełniają warunki zapisu, aby historia treningu została zarejestrowana. Na ekranie końcowym wyświetli się podsumowanie treningu, pokazujące aktualny stan danych oraz



Najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



a. Nie narażaj zegarka na ekstremalnie wysokie temperatury, takie jak bezpośrednie działanie światła słonecznego lub bliskość urządzeń o wysokiej temperaturze, takich jak grzejniki, piekarniki, mikrofalówki czy podgrzewacze wody. Środowiska o wysokiej temperaturze mogą powodować wybuchy baterii lub inne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

b. Ta aplikacja nie jest urządzeniem medycznym. Dane uzyskane podczas korzystania z tej aplikacji mają charakter wyłącznie referencyjny i nie powinny być wykorzystywane do diagnozowania, badań medycznych ani celów leczniczych.


Stáhnout aplikaci

① Stáhněte si aplikaci "  **FitCloudPro** " z App Store nebo Google Play.


② Naskenujte QR kód pro stažení.





Zobrazení funkce dotykové obrazovky




Ovládací centrum



Menu



Ciferník





Zprávy


App downloaden

① Download de "  **FitCloudPro** " -app uit de App Store of van Google Play.

② Scan de QR-code om te downloaden.





Weergave van touchscreen-functionaliteit




Ladda ner appen

① Ladda ner appen "  **FitCloudPro**" från App Store eller Google Play.

② Skanna QR-koden för att ladda ner.





Visar pekskärmsfunktionalitet



Λήψη εφαρμογής

① Κατεβάστε την εφαρμογή "  **FitCloudPro** " από το App Store ή το Google Play.

② Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη.





Εμφάνιση λειτουργίας οθόνης αφής



Alkalmazás letöltése

- ① Töltse le a "  **FitCloudPro**" alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről.
- ② Szkennele be a QR-kódot a letöltéshez.





Érintőképernyő-funkció megjelenítése




Download appen

① Download "  **FitCloudPro** " -appen fra App Store eller Google Play.

② Scan QR-koden for at downloade.





Visning af touchskærmsfunktionalitet




앱 다운로드

①App Store 또는  Google Play 에서" **FitCloudPro**" 앱을 다운로드하세요.


②다운로드하려면 QR 코드를 스캔하세요.





터치스크린 기능 표시




제어 센터



메뉴



다이얼





메시지

التطبيق تحميل

① Google Play أو App Store من "FitCloudPro" تطبيق بتنزيل قم

② للتنزيل (QR) السريعة الاستجابة رمز امسح





باللمس تعمل التي الشاشة وظيفة عرض




Descărcare aplicație

① Descarcă aplicația "  **FitCloudPro**" din App Store sau Google Play.


② Scanează codul QR pentru a descărca.




Afișarea funcționalității ecranului tactil





Centru de control



Meniu



Apelare





Mesaje

Изтегляне на приложение

① Изтеглете приложението "  **FitCloudPro** " от App Store или Google Play.

② Сканирайте QR кода, за да изтеглите.





Показване на функционалността на сензорния екран




Unduh Aplikasi

① Unduh aplikasi "  **FitCloudPro** " app from the App Store or Google Play.

② Pindai kode QR kanggo ngunduh.





ampilake fungsi layar tutul




Stiahnuť aplikáciu

① Stiahnite si aplikáciu"  **FitCloudPro**" z App Store alebo Google Play.



② Naskenujte QR kód na stiahnutie.





Zobrazenie funkcie dotykovej obrazovky





Ovládacie centrum



Menu



Vytáčanie





Správy


Preuzmi aplikaciju

①Preuzmite aplikaciju"  **FitCloudPro**" iz App Storea ili Google Playa.

②Skenirajte QR kod za preuzimanje.





Prikaz funkcionalnosti zaslona osjetljivog na dodir




Preuzmi aplikaciju

①Preuzmite aplikaciju  "FitCloudPro" from the App Store but Google Play.

②Skenirajte QR kod za preuzimanje.





Prikaz funkcionalnosti ekrana osetljivog na dodir



Atsisiųsti programėlę

① Atsisiųskite programėlę "  **FitCloudPro** " iš App Store arba Google Play.

② Nuskenauokite QR kodą, kad atsisiųstumėte.





Jutiklinio ekrano funkcionalumo rodymas




Laadi rakendus alla

① Laadige alla "  **FitCloudPro** " rakendus App Store'ist või Google Playst.

② Skaneeri QR-kood allalaadimiseks.





Puuteekraani funktsionaalsuse kuvamine



Lejupielādēt lietotni

① Lejupielādējiet "  **FitCloudPro** " lietotni no App Store vai Google Play.

② Skenē QR kodu, lai lejupielādētu.





Skārienekrāna funkciju attēlošana



Sovelluksen lataus

① Lataa"  **FitCloudPro**" sovelluksen App Storesta tai Google Playsta.

② Skannaa QR-koodi ladataksesi.





Displaying touchscreen functionality




Prenos aplikacije

① Prenesi"  **FitCloudPro**" aplikacija iz App Stora ali Google Playa.

② Skenirajte QR kodo za prenos.




Prikaz funkcionalnosti zaslona na dotik





Nadzorni



Meni





Gumb za klic




Sporočila

Sækja app


- ① Sæktu "  **FitCloudPro** forritið úr App Store eða Google Play.
- ② Skráðu QR kóðann til að hlaða niður.



Sýna snertiskjáaaðgerðir




Stjórnborð



Valmy





Snúningsskífa



Skilaboð

App-nedlasting

- ① Last ned "  **FitCloudPro** app fra App Store eller Google Play.
- ② Skann QR-koden for å laste ned.



Berøringsskjermfunksjonalitet



Radio Work Instructions

Operating Frequency Band:2402-2480MHz

Maximum Radio-Frequency Power: 7.85dBm

Instructions de travail radio

Bande de fréquence de fonctionnement:2402-2480MHz

Puissance radiofréquence maximale: 7.85dBm

Radio-Arbeitsanweisungen

Betriebsfrequenzband:2402-2480MHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 7.85dBm

Potenza massima a radiofrequenza

Banda di frequenza operativa:2402-2480MHz

Potenza massima a radiofrequenza: 7.85dBm

Instrucciones de trabajo de radio

Banda de Frecuencia de Operación:2402-2480MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 7.85dBm

ラジオ作業指示

動作周波数帯:2402-2480MHz

最大無線周波数電力: 7.85dBm

Instruções de Trabalho de Rádio

Banda de Frequência de Operação:2402-2480MHz

Potência Máxima de Radiofrequência: 7.85dBm

Instrukcje pracy radia

Pasma częstotliwości operacyjnej:2402-2480MHz

Maksymalna moc radiowa: 7.85dBm

Pokyny pro práci s rádiem

Provozní frekvenční pásmo:2402-2480MHz

Maximální rádiová frekvenční výkon: 7.85dBm

Radio Werkinstructies

Bedrijfsfrequentieband:2402-2480MHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 7.85dBm

Radioarbetsinstruktioner

Driftfrekvensband:2402-2480MHz

Maximal radiosignaleffekt: 7.85dBm

Οδηγίες Εργασίας Ραδιοφώνου

Ζώνη Λειτουργίας Συχνότητας:2402-2480MHz

Μέγιστη Ραδιοσυχνική Ισχύς: 7.85dBm

Rádió munkautasítások

Működési frekvenciasáv:2402-2480MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 7.85dBm

Radio arbejdsinstruktioner

Driftsfrekvensbånd:2402-2480MHz

Maksimal radiofrekvensstyrke: 7.85dBm

라디오 작업 지침

운용 주파수 대역: 2402-2480MHz

최대 무선 주파수 전력: 7.85dBm

تعليمات عمل الراديو

2480-2402MHz حزمة التردد التشغيلي:

7.85dBm أقصى قدرة للترددات الراديوية:

Instrucțiuni de lucru pentru radio

Banda de frecvență de operare: 2402-2480MHz

Putere maximă de radiofrecvență: 7.85dBm

Инструкции за работа с радиото

Работна честотна лента: 2402-2480MHz

Максимална радио-честотна мощност: 7.85dBm

Tata Cara Ngunakake Radio

Pita Frekuensi Operasi: 2402-2480MHz

Daya Radio-Frekuensi Maksimum: 7.85dBm

Pokyny na prácu s rádiom

Prevádzkové frekvenčné pásmo: 2402-2480MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 7.85dBm

Upute za rad na radiju

Radni frekvencijski opseg: 2402-2480MHz

Maksimalna radio-frekvencijska snaga: 7.85dBm

Srpski jezik

Opseg radne frekvencije:2402-2480MHz

Maksimalna radio-frekventna snaga: 7.85dBm

Radijo darbo instrukcijos

Veikimo dažnio juosta:2402-2480MHz

Didžiausia radijo dažnio galia: 7.85dBm

Raadio tööjuhised

Töötsageduse vahemik:2402-2480MHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 7.85dBm

Radion työohjeet

Operating frequency range:2402-2480MHz

Maksimi radiotaajuus teho: 7.85dBm

Navodila za delo z radiom

Obratovalni frekvenčni pas:2402-2480MHz

Največja radijska frekvenčna moč: 7.85dBm

Hámarks útvvarpsbylgjafl

Frequency domain functionality:2402-2480MHz

Hámarks útvvarpsbylgjafl: 7.85dBm

Radio arbeidsinstruksjoner

Driftsfrekvensbånd:2402-2480MHz

Maksimal radiofrekvenskraft: 7.85dBm