

# 说明书-尺寸75.25\*53\*9-四色双面印刷-折页

53 mm

75.25 mm

**FCC ID:2BD94-TF32PRO**  
Shenzhen Hongsheng wang Technology Co., LTD  
Product name: Functional color screen phone case  
Model No.: TF32PRO

**FCC Warning:**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void

your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

Betriebsfrequenzband: 2402 MHz – 2480 MHz  
Maximale HF-Sendeleistung: +10 dBm  
Bande de fréquences de fonctionnement : 2402 MHz – 2480 MHz  
Puissance radiofréquence maximale : +10 dBm  
Banda di frequenza operativa: 2402 MHz – 2480 MHz  
Potencia máxima de radiofrecuencia: +10 dBm  
Provozní frekvenční pásmo: 2402 MHz – 2480 MHz  
Maximální radiofrenkvenční výkon: +10 dBm  
Driftsfrekvensband: 2402 MHz – 2480 MHz  
Maksimal radiofrenkvenseffekt: +10 dBm  
Driftsfrekvensband: 2402 MHz – 2480 MHz  
Maximal radiofrenkvenseffekt: +10 dBm

## Instruction manual for the product



Magnetic charging

Long press to switch on/off  
single press to return

Read carefully before use

### Installation and Pairing

- Before use, please charge, activate, and power on the device.
- Search for "Podsfine" in the app store, App Store, or scan the QR code to download and install the application.



- Log in to "Podsfine" and complete personal information and permission settings to access the app.
- Click "Add Device" on the "Devices" interface. The app will start searching for nearby devices: find the device address of the product you want to connect to from the list and pair the connection. After completion, the connection is considered successful.
- You can also enter "Settings" on the device and find "QR Code", then use the app to scan the QR code to successfully connect.

### Button Definition

- Screen: Full touch screen, supporting up-down and left-right swiping.
- Function key: Short press: Wake up/lock screen. Long press: Press and hold for 2 seconds to enter the shutdown page, or press and hold for 10 seconds to restart the device

## Brugsvejledning til produktet



Magnetisk opladning

Lang presse  
tosswitch på / off  
single presse  
til at returnere

Læs omhyggeligt før brug

### Installation og paring

- Før brug, skal du oplade, aktivere og strøm på enheden.
- Søg efter "Podsfine" i app store, App Store, or scan QR-koden for at downloade og installere applikationen.



- Log ind på "Podsfine" og udfyld personlige oplysninger og tilladelsesindstillinger for at få adgang til appen.
- Klik på "Tilføj enhed" på "Enheder"-grænsefladen. Appen begynder at søge efter nærliggende enheder: Find enhedsadressen til det produkt, du vil oprette forbindelse til, på listen og parre forbindelsen. Efter afslutningen betragtes forbindelsen som vellykket.
- Du kan også indtaste "Indstillinger" på enheden og finde "QR-kode", og derefter bruge appen til at scanne QR-koden til at forbinde med succes.

### Definition af knappen

- Skærm: Full berøringsskærm, der understøtter op-ned og venstre-højre swiping.
- Funktionstast: Kort tryk: Væk op / lås skærmen. Langt tryk: Tryk og hold i 2 sekunder for at indtaste nedladdings siden, eller tryk og hold i 10 sekunder for at genstarte enheden

## Manuel d'instruction du produit



Chargement magnétique

Presse longue  
Tosswitch sur /  
Offsingle pressto  
retour

Lisez attentivement avant utilisation

### Installation et accouplement

- Avant utilisation, s'il vous plaît charger, activer et alimenter le dispositif.
- Recherchez "Podsfine" dans l'App Store, l'App Store ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.



- Connectez-vous à "Podsfine" et complétez les informations personnelles et les paramètres d'autorisation pour accéder à l'application.
- Cliquez sur "Ajouter un périphérique" sur l'interface "Périphériques". L'application commencera à rechercher les appareils à proximité: trouvez l'adresse de l'appareil du produit auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste et associer la connexion. Une fois terminée, la connexion est considérée comme réussie.
- Vous pouvez également entrer "Paramètres" sur l'appareil et trouver "Code QR", puis utiliser l'application pour numériser le code QR pour vous connecter avec succès.

### Définition du bouton

- écran: écran tactile complet, soutenant le balayage haut-bas and left-droit.
- clé de fonction: presse courte: réveiller / verrouiller l'écran. Appuyez et maintenez appuyé pendant 2 secondes pour entrer dans la page shutdown, ou appuyez et maintenez appuyé pendant 10 secondes pour redémarrer l'appareil

## Istruzioni per il prodotto



Carica magnetica

Long press to switch on/off  
single pressto  
ritorno

Leggi attentamente prima dell'uso

### Installazione e accoppiamento

- Prima dell'uso, carica, attiva e alimenta il dispositivo.
- Cerca "Podsfine" nell'app store, App Store, o scansiona il codice QR per scaricare e installare l'applicazione.



- Accedi a "Podsfine" e compila le impostazioni delle informazioni personali e delle autorizzazioni per accedere all'app.
- Fai clic su "Aggiungi dispositivo" sull'interfaccia "Dispositivi". L'app inizierà a cercare dispositivi nelle vicinanze: trova dall'elenco l'indirizzo del dispositivo al quale si desidera connettersi e accoppia la connessione. Dopo il completamento, la connessione è considerata un successo.
- Puoi anche inserire "Impostazioni" sul dispositivo e trovare "Codice QR", quindi utilizzare l'applicazione per eseguire la scansione del codice QR per connetterti con successo.

### Definizione pulsante

- schermo: schermo tattile completo, che supporta lo scorrimento su-giù and left-destra.
- chiave di funzione: premere breve: sveglia / bloccare lo schermo. Premere e tenere premuto per 2 secondi per entrare nella pagina di chiusura, o premere e tenere premuto per 10 secondi per riavviare il dispositivo

## Manual de instrucciones del producto



Carga magnética

Commutador de  
prensa larga  
enfuera de la  
prensa para volver

Lea cuidadosamente antes de usar

### Instalación y emparejamiento

- Antes del uso, por favor carga, activa y alimenta el dispositivo.
- Buscar "Podsfine" en la tienda de aplicaciones, App Store, o escanear el código QR para descargar e instalar la aplicación.



- Inicie sesión en "Podsfine" y complete la información personal y la configuración de permisos para acceder a la aplicación.
- Haga clic en "Agregar dispositivo" en la interfaz "Dispositivos". La aplicación comenzará a buscar dispositivos cercanos: encuentra la dirección del dispositivo del producto al que desea conectarse en la lista y empareja la conexión. Una vez finalizada, la conexión se considera exitosa.
- También puede ingresar "Configuración" en el dispositivo y encontrar "Código QR", a continuación, utilice la aplicación para escanear el código QR para conectarse con éxito.

### Definición de botón

- pantalla: pantalla táctil completa, que apoya el deslizamiento de arriba hacia abajo e izquierda-derecha.
- Tecla de función: Prensa corta: Despertar/bloquear la pantalla. Presión prolongada: presione y mantenga pulsada durante 2 segundos para entrar en la página de desplazamiento, o presione y mantenga pulsada durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo

## Bedienungsanleitung für das Produkt



Magnetisches Laden

Lange Presse  
Toschalter auf  
/ Offsingle  
Pressto zurück

Vor der Verwendung sorgfältig lesen

### Installation und Kopplung

- Before Gebrauch, bitte laden, aktivieren und Strom auf the device.
- Suchen Sie nach "Podsfine" im App Store, App Store oder scannen Sie den QR-Code, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.



- Melden Sie sich bei "Podsfine" an und füllen Sie Ihre persönlichen Informationen und Berechtigungseinstellungen aus, um auf die App zuzugreifen.
- Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" auf der Schnittstelle "Geräte". Die App beginnt mit der Suche nach Geräten in der Nähe: Finden Sie in der Liste die Geräteadresse des Produkts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und koppeln Sie die Verbindung. Nach Abschluss gilt die Verbindung als erfolgreich.
- Sie können auch "Einstellungen" auf dem Gerät eingeben und "QR-Code" finden, dann verwenden Sie die App, um den QR-Code zu scannen, um sich erfolgreich zu verbinden.

### Button Definition

- Bildschirm: Voller Touchscreen, Unterstützung von oben nach unten und links nach rechts streichen.
- Funktionstaste: Kurze Presse: Wecken / Sperrbildschirm. Langdrücken: Drücken und halten für 2 Sekunden lang, um die Shutdown-Seite zu betreten, oder drücken und halten Sie 10 Sekunden lang, um das Gerät neu zu starten

## Anvisningshandbok för produkten



Magnetisk laddning

Lång tryck  
tosswitch på / off  
single pressto  
återvända

Läs noggrant innan användning

### Installation och parning

- Före användning, ladda, aktivera och ström på enheten.
- Sök efter "Podsfine" i appbutiken, App Store eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



- Logga in på "Podsfine" och fyll i personlig information och behörighetsinställningar för att komma åt appen.
- Klicka på "Lägg till enhet" på gränssnittet "Enheter". Appen börjar söka efter närliggande enheter: hitta enhetsadressen för den produkt du vill ansluta till från listan och koppla ihop anslutningen. Efter slutförandet anses anslutningen vara framgångsrik.
- Du kan också ange "Inställningar" på enheten och hitta "QR-kod", använd sedan appen för att skanna QR-koden för att ansluta framgångsrik.

### Definition av knappar

- Skärm: Fullständig pekskärm, som stöder upp-ned och vänster-höger svepning.
- Funktion nyckel: Kort tryk: Vakna upp / lås skärmen. Långtryck: Tryck och håll i 2 sekunder för att komma in på nedladdningsidan, eller tryck och håll i 10 sekunder för att starta om enheten

## Příručka k použití pro výrobek



Magnetické nabíjení

Dlouhý stisk  
přepínač na  
/ offsingle  
pressto zpět

Před použitím si pečlivě přečtěte

### Instalace a spárování

- Před použitím nabijte, aktivujte a zapněte zařízení.
- Vyhledejte "Podsfine" v obchodě s aplikacemi, App Store nebo skenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace.



- Přihlaste se do "Podsfine" a vyplňte osobní údaje a nastavení oprávnění pro přístup k aplikaci.
- Klikněte na "Přidat zařízení" v rozhraní "Zařízení". Aplikace začne vyhledávat blízká zařízení: naleznete ze seznamu adresu zařízení produktu, k němuž se chcete připojit, a spárujte připojení. Po dokončení je připojení považováno za úspěšné.
- Můžete také zadat "Nastavení" na zařízení a najít "QR kód", pak pomocí aplikace skenovat QR kód úspěšně připojit.

### Definice tlačítka

- obrazovka: plná dotyková obrazovka, podporující posunutí nahoru dolů a vlevo-doprava.
- Funkční klíč: Krátký stisk: Probudit / zamknout obrazovku. Dlouhé stisknutí: Stiskněte a podržte 2 sekundy pro vstup na stránku spuštění nebo stiskněte a podržte 10 sekund pro restartování zařízení

477 mm