

E-mail: [service@buythermopro.com](mailto:service@buythermopro.com)

Horaires: Tous les jours ouvrés de 8:00AM 8:00PM la semaine de (États - Unis et Canada uniquement)

Tous les jours ouvrés de la semaine de 1:00PM - 12:00PM CET(France)

FR

**ThermPro**

## Digital Kitchen Timer Instruction Manual



EN..... 1

FR..... 11

## 1. Introduction


Congratulations on your purchase of the ThermoPro Digital Kitchen Timer. You will now be able to keep track of time with this digital timer!

## 2. Features

1. Large LCD screen displays TIMER or CLOCK by switching the selector.
2. Backlight Display: Touchable backlight button or press any button.
3. 4 adjustable Volume Settings: off, low, medium, and high.
4. 12/24-hour time format for different needs.
5. Function: Countdown timer or count up timer.
6. Countdown Time Range: 99 hour 59 min 59 sec.
7. Count Up Time Range: 99 hour 59 min 59 sec, infinite cycled.

8. Tabletop and magnet-mountable design.
9. 2 x AAA batteries included.

## 3. Key Definition



## 4. Buttons

**MODE:** Switch between TIMER/CLOCK function.

**HR/+:** Press to set the hour in the TIMER mode and increase the digits of hour in CLOCK mode. Press and hold to quickly scroll through digits; Select between 12/24 hour clock.


**MIN/-:** Press to set the minute in the TIMER mode and increase the digits of minute in CLOCK mode. Press and hold to quickly scroll through digits; Select between 12/24 hour clock.

**SEC:** Press to increase the digits of second in TIMER mode and hold to quickly scroll through digits. Press to clear the digits of second in CLOCK mode.

**START/STOP:** Press to start or to pause in the TIMER mode; Select between hour/minute/second in CLOCK mode.

**VOL:** Press to cycle through the volume settings-off,

low, medium, and high.

 : Press to activate a backlight, if no further button presses for 10s, the backlight will automatically turn off.

## 5. Start a Countdown Timer

1. Power on the timer and it should be in the default TIMER mode. If not in TIMER mode, press the **MODE** button to switch between modes.
2. Press **HR/+** to set the hour, press **MIN/-** to set the minutes, press **SEC** to set the seconds. Press and hold the buttons to increase digits rapidly.
3. Press **START/STOP** to start the timer or pause the timer.
4. To clear the timer to zero, press **START/STOP** to pause the timer, then press **HR/+** and **MIN/-** at the same time.
5. When the countdown timer reaches 0:00:00, the

timer will beep and flash for 1 minute and start to count up. Press **START/STOP** to stop the alarm.

EN

## 6. Start a Count Up Timer

1. Press **HR/+** and **MIN/-** together to clear all digits.
2. Press **START/STOP** to start to count up function, and press **START/STOP** to pause it.

## 7. Set Clock

1. Power on the timer, and press **MODE** to select CLOCK.
2. Press and hold the **START/STOP** button to choose between 12-hour or 24-hour time. Press **HR/+** or **MIN/-** to switch between 12Hr and 24Hr then press the **START/STOP** button again to confirm your selection.
3. Press **HR/+** to increase the hour or minutes and

press **MIN/-** to decrease the hours or minutes. Press and hold the buttons to quickly scroll through the digits.

EN

4. Press **START/STOP** to confirm the correct hour then repeat for minute as well.

**NOTE:** If no operation for 20 seconds, all the current flashing digits will be saved as default.

## 8. Adjustable Alarm Volume

The timer has 4 alarm volume settings, press **VOL** to select between off, low, medium and high

⊗=off    ⊙◀=low    ⊙◀■=medium    ⊙◀■█=high

## 9. Backlight Feature

Pressing any buttons or press touchable backlight button will activate a backlight, if no further button presses for 10s, the backlight will automatically turn off.

## \* WARNING FOR ARTIFICIAL CARDIAC PACEMAKER USERS

Please be aware that a magnet installed inside the device may impact the functionality of your artificial cardiac pacemaker. If you have a pacemaker, we recommend always staying up to 1 foot or 0.3 meter away from the device.

## 10. Declaration of Conformity

Herrby, the manufacturer declares that this product complies with the basic requirements and applicable regulations of the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found : <https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

## 11. Disposal



## Meaning of the "Dustbin" Symbol

- Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.
- Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
- This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
- This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.
- Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.



**CAUTION: Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!**

- The batteries must be removed from the appliance.
- Take spent batteries to the appropriate collection point or to a dealer.
- Your town or local authority can provide information about public collection points.

This symbol can be found on batteries/rechargeable batteries which contain hazardous:



- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

## 12. Limited One-Year Warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one years, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

## 13. Customer Service

Call or Text: 1-877-515-7797 (USA & Canada only)  
44-808-164-1683(UK)

Email: [service@buythermopro.com](mailto:service@buythermopro.com)

Hours: Weekdays 8:00AM - 8:00PM EST  
(USA & Canada only)

Weekdays 1:00PM - 12:00PM CET(UK)

**ThermoPro**

## Manuel d'utilisation du minuteur Numérique de cuisine



### 1. Introduction

Merci d'avoir acheté le double minuteur numérique de cuisine ThermoPro. Vous serez désormais en mesure de surveiller le temps grâce à ce minuteur numérique!

FR

### 2. Spécifications

1. Large écran LCD pour afficher le MINUTEUR ou l'HORLOGE en appuyant sur le bouton de mode.
  2. Rétroéclairage : bouton de rétroéclairage ou activation du rétroéclairage en appuyant sur n'importe quel bouton.
  3. Quatre paramètres de volume ajustables: désactivé, faible, moyen et fort.
  4. Format d'heure 12/24 heures.
  5. Compte à rebours ou chronomètre.
  6. Plage de compte à rebours: 99 heures 59 min 59 sec.
  7. Plage de chronomètre: 99 heures 59 min 59 sec,
- 12-


cycle infini.

8. Support de table ou aimant.

9. 2 x AAA piles incluses.

FR

### 3. Explication des boutons



### 4. Boutons

**MODE:** Permet de passer entre MINUTEUR et HORLOGE.

**HR/+:** Appuyez pour augmenter les heures en modes MINUTEUR ou HORLOGE. Laissez appuyer pour augmenter la valeur plus rapidement. Sélectionnez entre une horloge 12 ou 24 heures.

**MIN/-:** Appuyez pour augmenter les minutes en modes MINUTEUR ou HORLOGE. Laissez appuyer pour augmenter la valeur plus rapidement. Sélectionnez entre une horloge 12 ou 24 heures.


**SEC:** Appuyez pour augmenter les chiffres des secondes en mode TIMER et maintenez-la enfoncée pour faire défiler rapidement les chiffres. Appuyez pour effacer les chiffres des secondes en mode CLOCK.

**START/STOP:** Appuyez pour démarrer le MINUTEUR actif ou le mettre en pause en mode MINUTEUR. Sélectionnez entre heure, minute et seconde en mode

FR

HORLOGE.

**VOL** : Appuyez pour passer d'un paramètre de volume à un autre.

 : Appuyez pour activer le rétroéclairage. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement.

## 5. Démarrer un minuteur

1. Allumez le minuteur et il devrait être en mode MINUTEUR par défaut. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton **MODE** pour passer d'un mode à un autre.
2. Appuyez sur **HR/+** pour configurer les heures, **MIN/-** pour les minutes et **SEC** pour les secondes. Laissez appuyer sur les boutons pour changer les valeurs plus rapidement.
3. Appuyez sur **START/STOP** pour démarrer le

minuteur ou le mettre en pause.

4. Pour réinitialiser le minuteur, appuyez sur **START/STOP** pour l'arrêter, puis appuyez simultanément sur **HR/+** et **MIN/-**.
5. Lorsque le minuteur atteint 0:00:00, il se mettra à bipper et à clignoter pendant une minute et le chronomètre se lancera. Appuyez sur **START/STOP** pour arrêter l'alarme.

## 6. Démarrer un chronomètre

1. Appuyez simultanément sur **HR/+** et **MIN/-** pour réinitialiser les valeurs affichées.
2. Appuyez sur **START/STOP** pour lancer le chronomètre et appuyez sur le bouton pour le mettre en pause.

## 7. Configurer l'horloge

1. Allumez le minuteur et appuyez sur **MODE** pour sélectionner HORLOGE.
2. Laissez appuyé sur le bouton **START/STOP** pour choisir entre un affichage de 12 ou 24 heures. Appuyez sur **HR/+** ou **MIN/-** pour passer d'un mode à un autre, puis appuyez sur **START/STOP** pour confirmer votre sélection.
3. Appuyez sur **HR/+** pour augmenter les heures ou les minutes, ou appuyez sur **MIN/-** pour les diminuer. Laissez appuyé sur les boutons pour changer les valeurs plus rapidement.
4. Appuyez sur **START/STOP** pour confirmer l'heure, puis répéter l'opération pour les minutes.

**REMARQUE :** Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, les nombres clignotants actuels seront enregistrés par défaut.

## 8. Ajuster le volume de l'alarme

Le minuteur dispose de quatre niveaux de volume. Appuyez sur **VOL** pour sélectionner entre désactivé, faible, moyen et fort

 =éteint   
  =désactivé   
  =faible  
 =moyen et fort

## 9. Fonction de rétroéclairage

Appuyer sur n'importe quel bouton activera le rétroéclairage. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement.

**\* AVERTISSEMENT POUR LES UTILISATEURS DE STIMULATEUR CARDIAQUE ARTIFICIEL**

**Veillez noter qu'un aimant installé à l'intérieur de l'appareil peut avoir un impact sur la fonctionnalité de votre stimulateur cardiaque artificiel. Si vous**

**avez un stimulateur cardiaque, nous vous recommandons de toujours rester à 1 pied ou 0,3 mètre de l'appareil.**

FR

## 10. Déclaration de conformité

Par la présente, le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux réglementations applicables de la directive EMC 2014/30/EU. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse:

<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

## 11. Élimination



### Signification du symbole "Élimination"

- Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

- Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévue à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.
- Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.
- Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.
- Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.

FR



**ATTENTION: Ne jetez pas les piles/piles rechargeables avec les déchets ménagers!**

FR

- Enlevez les piles de l'appareil.
- Rapportez les piles usagées au point de collecte approprié ou à votre détaillant.
- La ville ou l'autorité locale du lieu de votre domicile

peut vous donner des informations sur les points de collecte public.

Vous pouvez trouver ce symbole sur les piles/piles rechargeables qui contiennent des substances nocives :



- Pb = contient du plomb
- Cd = contient du cadmium
- Hg = contient du mercure
- Li = contient du lithium

## 12. Garantie limitée d'un an

ThermoPro garantie que ce produit est exempt de tout défaut de pièce, de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat.

Si des réparations ou une maintenance sont nécessaires pendant la période de garantie, veuillez contacter le service client par téléphone ou e-mail pour savoir comment emballer et retourner le produit à ThermoPro.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques légaux et certains droits supplémentaires selon l'état où vous êtes domicilié.

## 13. Service à la clientèle

Sonnerie ou message: 1-877-515-7797

(tats Unis et Canada uniquement)

33-975-129-576(France)

FR