



HP100-1, HP200-1, HP100-2, HP200-2



EN	Operator's manual	4-8
BG	Ръководство за експлоатация	9-13
BS	Korisnički priručnik	14-18
CS	Návod k použití	19-23
DA	Brugsanvisning	24-28
DE	Bedienungsanweisung	29-33
EL	Οδηγίες χρήσης	34-38
ES	Manual de usuario	39-43
ET	Kasutusjuhend	44-48
FI	Käyttöohje	49-53
FR	Manuel d'utilisation	54-58
HR	Priručnik za korištenje	59-63
HU	Használati utasítás	64-68
IT	Manuale dell'operatore	69-73
JA	取扱説明書	74-78
LT	Operatoriaus vadovas	79-82
LV	Lietošanas pamācība	83-87
MK	Упатство за оператор	88-92
NL	Gebruiksaanwijzing	93-97
NO	Bruksanvisning	98-101
PL	Instrukcja obsługi	102-106
PT	Manual do utilizador	107-111
RO	Instrucțiuni de utilizare	112-116
RU	Руководство по эксплуатации	117-121
SK	Návod na obsluhu	122-126
SL	Navodila za uporabo	127-131
SR	Priručnik za rukovaoca	132-136
SV	Bruksanvisning	137-140
TR	Kullanım kılavuzu	141-145
UK	Посібник користувача	146-150
EN-US	Operator's manual	151-155
ES-MX	Manual del usuario	156-160
FR-CA	Manuel d'utilisation	161-165

1

	HP100-1							
$f(H_z)$	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	18.2	18.8	22.0	31.1	34.3	33.8	38.4	41.3
Sf (dB)	3.8	3.5	2.0	3.2	3.8	3.4	3.2	3.8
APV (dB)	14.4	15.3	19.9	27.8	30.4	30.4	35.3	37.6
 196.3	HML, dB H: 32, M: 29, L: 22				SNR, dB 31			

2

	HP100-2							
$f(H_z)$	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	16.5	20.2	19.9	29.3	33.3	34.2	37.8	40.6
Sf (dB)	3.1	2.1	2.5	2.7	2.7	2.4	3.3	2.2
APV (dB)	13.4	18.2	17.4	26.5	30.6	31.8	34.5	38.5
 194.0	HML, dB H: 34, M: 28, L: 22				SNR, dB 31			


3

	HP200-1							
$f(H_z)$	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	19.4	19.6	23.4	32.3	33.8	35.3	40.8	41.1
Sf (dB)	3.0	3.7	3.4	3.0	2.5	3.4	3.4	3.6
APV (dB)	16.4	15.9	20.0	29.2	31.3	31.9	37.5	37.5
 216.8	HML, dB H: 34, M: 30, L: 23				SNR, dB 32			


4

	HP200-2							
$f(H_z)$	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	15.5	15.5	20.2	28.0	31.5	35.1	36.7	38.9
Sf (dB)	4.6	2.2	2.1	2.8	2.0	2.8	3.1	3.5
APV (dB)	10.9	13.3	18.2	25.2	29.6	32.3	33.6	35.4
 207.6	HML, dB H: 34, M: 28, L: 20				SNR, dB 30			


5




6




7




8




9




10



11



12



Contents

Introduction.....	4	Transportation, storage and disposal.....	6
Safety.....	4	Technical data.....	6
Assembly.....	5	Accessories.....	7
Operation.....	5	Compliance and approvals.....	8
Maintenance.....	6		

Introduction

Product description

The models HP100-1, HP200-1 are hearing protection with headband and the models HP100-2, HP200-2 are hearing protection for a helmet. The products are made as a protection against harmful noise.

Symbols and markings

Hearing protection

Symbol/mark- ing:	Explanation:
HP100-1, HP200-1	Model reference.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	The relevant European stand- ard number. (Models HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	The relevant European stand- ard number. (Models HP100-2, HP200-2.)

Symbol/mark- ing:	Explanation:
	Indicates that the product is in compliance with PPE Regulation 2016/425.
2797	Notified body for CE certification.
 TP TC 019/2011	Indicates that the product is compli- ance with technical regulations of the Eurasian Customs Union.
	Indicates that the product is compli- ance with technical regulations of Ukraine.
MM/YYYY	Date of manufacture, month/year.
	Manufacturers trademark.

Safety

Safety definitions

The definitions below give the level of severity for each signal word.



WARNING: Injury to persons.



CAUTION: Damage to the product.

Note: This information makes the product easier to use.

General safety



WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Use and save these instructions.
- For optimal fit and function, make sure that you have selected the correct product for your use.
- Do not change or remove parts on the product. Only do changes that are given in this operator's manual.
- The noise attenuation of the product will be severely impaired if you do not follow the instructions in this operator's manual. Ear muffs, and in particular cushions, may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage, for example.

- This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer. Keep away from aggressive substances and clean the product regularly. Use a cloth with water and soap. Do not wash or put fully into water.
- Only use Husqvarna original spare parts.
- Never use the earmuffs longer than 10 years from the manufacturing date stated on the packaging.

Safety instructions for operation

- The wearer should ensure that the earmuffs are worn at all times in noisy environments.
- Be more careful and listen for warning signals when you use the product. The noise from warning signals can be decreased when you use the product.
- Make sure that the product is not hit during transportation and use.
- Only use the product between temperatures -20°C and +55°C. If you use the product in other

temperatures, this can cause damage to the mechanical parts.

- Make sure that you know how to use the product before use.
- The fitting of hygiene covers to the cushions, may affect the acoustic performance of the earmuffs. Always use original accessories.
- Do not push the earmuffs against the helmet shell. If you do that, it can cause cracks around the side of the helmet.

(Fig. 5)

- Do not put the product in storage at temperatures above +55°C, for example on a dashboard. Do not put the product in storage at temperatures below -20°C.
- The wearer should ensure that the earmuffs are fitted, adjusted and maintained in accordance with this operator's manual.

Assembly

Introduction



WARNING: Move your hair to the side before you assemble the product. Make sure that the sealing rings are tight against your head and around your ears before you operate the product.

To assemble the earmuffs to a helmet HP100-2, HP200-2

1. Lift the earmuffs out and up until they lock in standby position. (Fig. 6)
2. Put the helmet attachment in the slot on the helmet. Refer to *Technical data on page 6* for the correct helmet attachment. (Fig. 7)

Operation

To put the earmuffs in operation position HP100-1, HP200-1

1. Put on the headband and adjust the earmuffs around your ears.
2. Adjust the earmuffs until they are tight around your ears and tight against your head. (Fig. 8)
3. For HP200-1: If it is necessary, adjust the pressure of the headband with the tension adjustment slide on the headband. (Fig. 8)

To put the earmuffs in operation position HP100-2, HP200-2

1. Put the helmet on your head.

2. Adjust the earmuffs until they are tight around your ears and tight against your head. (Fig. 9)

To put the earmuffs in standby position HP100-2, HP200-2

- Lift the earmuffs out and up until they lock in standby position. (Fig. 10)

To put the earmuffs in parking position HP100-2, HP200-2

1. Put the earmuffs in standby position.
2. Turn the earmuffs rearward along the side of the helmet until they lock in the parking position. (Fig. 11)

Maintenance

To do maintenance on the product



CAUTION: Do not flush or put the product fully into water.

1. Clean the product regularly. Use a cloth with water and mild soap.
2. Do a check of the condition of the sealing rings and the foam rubber inserts before each use.

3. Replace the sealing rings and the foam rubber inserts 1 time each 6 months or more frequently if it is necessary. Make sure that the bulge on the sealing ring points down during assembly. Use original spare parts. Refer to *Hygiene kit on page 7* (Fig. 12)

Note: HP100-2, HP200-2: If the earmuffs are wet on the inner side, let them dry in parking position. (Fig. 11)

Transportation, storage and disposal

Transportation and storage

- Make sure that the sealing rings on the hearing protection are not compressed.
- For HP100-1, HP200-1: Make sure that the headband is not in tension.
- For HP100-2, HP200-2: Put the earmuffs in operation position. Refer to *To put the earmuffs in operation position HP100-2, HP200-2 on page 5*.

(Fig. 9)

- Put the product in a dry and clean space with correct temperature.
- Do not put the product in sunlight during storage and ensure that they are protected from chemical and/or physical damage.

- Put the product in a safe space during transportation and ensure that they are protected from chemical and/or physical damage.



CAUTION: For HP100-2, HP200-2: Do not push the earmuffs onto the helmet shell. This will lock the earmuff arm and can cause damage to the slots on the side of the helmet.

Disposal

- Obey national regulations.
- Use the local recycling system.

Technical data

Technical data

Refer to the illustrations that follow for technical data on each product:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

For more information about the contents of the technical data, refer to the list that follows:

- F = Frequencies at which attenuation is measured.
- Mf = Mean value.
- Sf = Standard deviation.
- APV (Mf-Sf) = Assumed Protection Value.

- H = High frequency attenuation value (predicted noise level reduction for noise where $L_C - L_A = -2$ dB).
- M = Medium frequency attenuation value (predicted noise level reduction for noise where $L_C - L_A = +2$ dB).
- L = Low frequency attenuation value (predicted noise level reduction for noise where $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = Single Number Rating (the value that is subtracted from the measured C-weighted sound pressure level, L_C , in order to estimate the effective A-weighted sound level inside the ear).

Responsible manufacturer: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500.

Materials

Part	Material	Part	Material
Cups	ABS	Adapter	PA
Attenuation foam	PU	Holder	PA
Sealing rings	ABS, PVC	Spring cover	PP

Part	Material	Part	Material
Headband	POM	Spring	Stainless steel
Cup supporting arm	PA		

Size ranges
Approved helmets HP200-2

Size ranges for models with headband, HP100-1, HP200-1: Small, Medium, Large
Use the product with the helmets below only.

Model	Helmet attachment type number	Approved size
Husqvarna Forest helmet Technical, H300	L= Left: 581 50 74 01 R= Right: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Forest helmet Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Arborist helmet Spire Vent Husqvarna Arborist helmet Spire Vent X	2	Adjustable 53-63cm

Approved helmets HP100-2

Use the product with the helmets below only.

Model	Helmet attachment type number	Approved size
Husqvarna Forest helmet Classic, JSPMK2 EVO	18	L These ear-muffs are of 'small size range' or 'large size range' (as appropriate). Ear muffs complying with EN 352-3 are of 'medium size range' or 'small size range' or 'large size range'. 'Medium size range' ear-muffs will fit the majority of wearers. 'Small size range' or 'large size range' earmuffs are designed to fit wearers for whom 'medium size range' earmuffs are not suitable.

Accessories

Hygiene kit

Model	Part number
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Compliance and approvals

The hearing protection tested and approved in accordance to standard EN 352-1:2020 – Hearing protectors. General requirements – Ear-muffs and EN 352-3:2020 – Industrial safety helmet mounted ear-muffs.

The products are classified as category III followed by conformity of quality assurance of the production process (module D) laid out in Annex VIII of the Regulation 2016/425.

CE type approval carried out by BSI Group The Netherlands B.V. (Notified Body no. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.husqvarna.com. Search for the product.

Съдържание

Въведение.....	9	Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....	11
Безопасност.....	9	Технически данни.....	11
Монтаж.....	10	Принадлежности.....	13
Операция.....	10	Съответствие и одобрения.....	13
Поддръжка.....	11		

Въведение

Описание на продукта

Моделите HP100-1, HP200-1 са антифони с лента за глава, а моделите HP100-2, HP200-2 са антифони за каска. Продуктите са направени като защита срещу вредни шумове.

Символи и маркировки

Средства за защита на слуха

Символ/маркировка:	Обяснение:
HP100-1, HP200-1	Обозначение на модела.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Номерът на съответния европейски стандарт. (Модели HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Номерът на съответния европейски стандарт. (Модели HP100-2, HP200-2.)

Символ/маркировка:	Обяснение:
	Означаваша, че продуктът е в съответствие с Регламента за личните предпазни средства 2016/425.
2797	Нотифициран орган за CE сертификация.
 ТР ТС 019/2011	Означаваша, че продуктът е в съответствие с техническите регламенти на Евразийския митнически съюз.
	Означаваша, че продуктът е в съответствие с техническите регламенти на Украйна.
MM/ГГГГ	Дата на производство, месец/година.
	Търговска марка на производителите.

Безопасност

Дефиниции за безопасност

Дефинициите по-долу предоставят нивото на сериозност за всяка една предупредителна дума.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нараняване на лица.



ВНИМАНИЕ: Повреда на продукта.

Забележка: Тази информация прави продукта по-лесен за използване.

Обща безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.

- Използвайте и запазете тези инструкции.
- За оптимално прилягане и функционалност се уверете, че сте избрали правилния продукт за Вашата цел.
- Не променяйте и не премахвайте части от продукта. Извършвайте единствено промени, които са посочени в настоящата инструкция за експлоатация.
- Заглушаването на шума, осигурено от продукта, ще бъде сериозно нарушено, ако не следвате инструкциите в настоящата инструкция за

експлоатация. Шумозаглушителите – в частност възглавничките – могат да се захаят при употреба и трябва да се преглеждат на чести интервали, например за напукване и теч.

- Този продукт може да бъде повреден от определени химични вещества. Трябва да потърсите повече информация от производителя. Дръжте на страна от агресивни субстанции и почиствайте продукта редовно. Използвайте кърпа, вода и сапун. Не мийте и не потапяйте във вода.
- Използвайте само оригинални резервни части на Husqvarna.
- Никога не използвайте шумозаглушителите повече от 10 години след датата на производство, обозначена върху опаковката.

Инструкции за безопасност за работа

- Потребителят трябва да се увери, че шумозаглушителите се носят винаги в шумни среди.
- Бъдете по-внимателни и нащрек за предупредителни сигнали, когато използвате продукта. Звукът от предупредителни сигнали може да бъде намален, когато използвате продукта.

- Уверете се, че продуктът не се удря по време на транспортиране и употреба.
- Използвайте продукта само при температури между -20°C и $+55^{\circ}\text{C}$. Ако използвате продукта при други температури, това може да причини щети по механичните части.
- Уверете се, че знаете как да използвате продукта преди употреба.
- Поставянето на хигиенното покритие на възглавничките може да се отрази на акустичната производителност на шумозаглушителите. Винаги използвайте оригинални принадлежности.
- Не натискайте шумозаглушителите към повърхността на каската. Ако го направите, рискувате да се получат пукнатини от страни на каската.

(Фиг. 5)

- Не съхранявайте продукта при температури над $+55^{\circ}\text{C}$, например на таблото на автомобил. Не съхранявайте продукта при температури под -20°C .
- Потребителят трябва да се увери, че шумозаглушителите са поставени, регулирани и поддържани в съответствие с тази инструкция за експлоатация.

Монтаж

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отместете косата си настрана, преди да монтирате продукта. Уверете се, че опорните пръстени са плътно прилегли към главата и около ушите Ви, преди да работите с продукта.

За монтиране на шумозаглушителите към каска HP100-2, HP200-2

1. Вдигнете заглушителите навън и нагоре, докато се заключат в положение за готовност. (Фиг. 6)
2. Поставете приставката за каска в жлеба на каската. Направете справка с *Технически данни на страница 11* за правилното закрепване към каска. (Фиг. 7)

Операция

За поставяне на шумозаглушителите в положение за работа HP100-1, HP200-1

1. Поставете лентата за глава и регулирайте шумозаглушителите около ушите си.
2. Регулирайте заглушителите, докато не прилегат плътно към главата и около ушите Ви. (Фиг. 8)
3. За HP200-1: Ако е необходимо, регулирайте натиска на лентата за глава с плъзгача за регулиране на натягането върху лентата за глава. (Фиг. 8)

За поставяне на заглушителите в положение за работа HP100-2, HP200-2

1. Поставете каската на главата си.
2. Регулирайте заглушителите, докато не прилегат плътно към главата и около ушите Ви. (Фиг. 9)

За поставяне на заглушителите в положение за готовност HP100-2, HP200-2

- Вдигнете заглушителите навън и нагоре, докато се заключат в положение за готовност. (Фиг. 10)

За поставяне на заглушителите в положение за престой HP100-2, HP200-2

- Поставете заглушителите в положение за готовност.

- Завъртете заглушителите назад по страната на каската, докато не се блокират в положение за паркинг. (Фиг. 11)

Поддръжка

За техническо обслужване на продукта



ВНИМАНИЕ: Не промивайте и не потапяйте във вода.

- Почиствайте редовно продукта. Използвайте кърпа, вода и мек сапун.
- Правете проверка на състоянието на опорните пръстени и порестите гумени вложки преди всяка употреба.

- Сменяйте опорните пръстени и порестите гумени вложки 1 път на всеки 6 месеца или по-често, ако е необходимо. Уверете се, че издадената част на опорния пръстен сочи надолу по време на монтирането. Използвайте оригинални резервни части. Вижте *Хигиенен комплект на страница 13*. (Фиг. 12)

Забележка: HP100-2, HP200-2: Ако шумозаглушителите са мокри от вътрешната страна, оставете ги да изсъхнат във вдигнато положение. (Фиг. 11)

Транспортиране, съхранение и изхвърляне

Транспорт и съхранение

- Уверете се, че опорните пръстени върху антифона не са притиснати.
- За HP100-1, HP200-1: Уверете се, че лентата за глава не е обтегната.
- За HP100-2, HP200-2: Поставете шумозаглушителите в положение за работа. Вижте *За поставяне на заглушителите в положение за работа HP100-2, HP200-2 на страница 10*.

(Фиг. 9)

- Оставете продукта на сухо и чисто място с подходяща температура.
- Не поставяйте продукта на слънчева светлина по време на съхранение и се уверете, че е защитен от химически и/или физически щети.

- Поставете продукта на безопасно място по време на транспортиране и се уверете, че е защитен от химически и/или физически щети.



ВНИМАНИЕ: За HP100-2, HP200-2: Не натискайте шумозаглушителите към повърхността на каската. Това ще блокира рамото на шумозаглушителя и може да предизвика повреда на жлебовете отстрани на каската.

Изхвърляне

- Съблюдавайте националните разпоредби.
- Използвайте местната система за рециклиране.

Технически данни

Технически характеристики

Направете справка със следните илюстрации за технически характеристики относно всеки продукт:

(Фиг. 1) (Фиг. 2) (Фиг. 3) (Фиг. 4)

За повече информация относно съдържанието на техническите характеристики направете справка със следния списък:

- F = честоти, при които се измерва заглушаването.

- Mf = средна стойност.
 - Sf = стандартно отклонение.
 - APV (Mf-Sf) = предполагаема стойност на защита.
 - H = високочестотна стойност на заглушаване (прогнозно намаляване на нивото на шума за шум, при който $L_C - L_A = -2$ dB). M = средночестотна стойност на заглушаване (прогнозно намаляване на нивото на шума за шум, при който $L_C - L_A = +2$ dB). L = нискочестотна стойност на заглушаване (прогнозно намаляване на нивото на шума за шум, при който $L_C - L_A = +10$ dB).
 - SNR = единична номинална стойност (стойността, която се изважда от измереното C-претеглено ниво на звуково налягане, L_C , за да се оцени ефективното A-претеглено звуково ниво вътре в ухото).
- Отговорен производител: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500.

Материали

Част	Материал	Част	Материал
Чашки	ABS	Адаптер	РА
Пяна за заглушаване	PU	Държач	РА
Уплътнителни пръстени	ABS, PVC	Капак на пружината	PP
Лента за глава	POM	Пружина	Неръждаема стомана
Опорно рамо на чашката	РА		

Диапазони на размери

Диапазони на размер за модели с лента за глава, HP100-1, HP200-1: малък, среден, голям

Одобрени каски HP200-2

Използвайте продукта само с каските по-долу.

Модел	Типов номер на приставката за каска	Одобрен размер
Горска каска Technical Husqvarna, H300	L = ляво: 581 50 74 01 R = дясно: 581 50 74 02	M, L
Горска каска Functional Husqvarna, H200	1	M, L
Каска за арборист Husqvarna, Spire Vent Каска за арборист Husqvarna, Spire Vent X	2	Регулируема, 53 – 63 cm

Одобрени каски HP100-2

Използвайте продукта само с каските по-долу.



Модел	Типов номер на приставката за каска	Одобрен размер
Горска каска Classic Husqvarna, JSPMK2 EVO	18	I Тези заглушители са с "малък размер" или "голям размер" (според необходимостта). Заглушителите, отговарящи на изискванията на стандарт EN 352-3, са със "среден размер", "малък размер" или "голям размер". Шумозаглушителите със "среден размер" ще паснат на повечето хора. Шумозаглушителите с "малък размер" или "голям размер" са предназначени за хора, за които не са подходящи шумозаглушителите със "среден размер".

Принадлежности

Хигиенен комплект

Модел	Сериен номер
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Съответствие и одобрения

Средствата за защита на слуха, тествани и одобрени в съответствие със стандарт EN 352-1:2020 – Антифони. Общи изисквания – Антифони и EN 352-3:2020 – Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността.

Продуктите са класифицирани като категория III, последвано от съответствие за осигуряване на качеството на производствения процес (модул D), посочено в приложение VIII на Регламент 2016/425.

Одобрение на типа по CE, извършено от BSI Group The Netherlands B.V. (нотифициран орган № 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Нидерландия.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: www.husqvarna.com. Потърсете продукта.



Sadržaj

Uvod.....	14	Transport, skladištenje i odbacivanje.....	16
Sigurnost.....	14	Tehnički podaci.....	16
Sastavljanje.....	15	Dodatna oprema.....	17
Rukovanje.....	15	Usklađenost s propisima i odobrenja.....	18
Održavanje.....	16		

Uvod

Opis proizvoda

Modeli HP100-1, HP200-1 predstavljaju zaštitu sluha s trakom za glavu, dok su modeli HP100-2, HP200-2 zaštitna sluha za nošenje na zaštitnoj kacigi. Proizvod je predviđen za zaštitu od štetne buke.

Simboli i oznake

Štitnici za uši

Simbol/oznaka:	Objašnjenje:
HP100-1, HP200-1	Upućivanje na model.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Relevantni evropski standardni broj. (Modeli HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Relevantni evropski standardni broj. (Modeli HP100-2, HP200-2.)

Simbol/oznaka:	Objašnjenje:
	Označava da je proizvod usklađen s Uredbom o ličnoj zaštitnoj opremi 2016/425.
2797	Prijavljeno tijelo za CE oznaku.
	Označava da je proizvod usklađen s tehničkim propisima Evroazijske carinske unije.
	Označava da je proizvod usklađen s tehničkim propisima Ukrajine.
MM/GGGG	Datum proizvodnje, mjesec/godina.
	Zaštitni znak proizvođača.

Sigurnost

Definicija sigurnosti

Definicije u nastavku daju stepen ozbiljnosti za svaku signalnu riječ.



UPOZORENJE: Ozljede kod osoba.



OPREZ: Oštećenje na proizvodu.

Napomena: Ove informacije čine proizvod lakšim za korištenje.

Opća sigurnost



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Koristite ovaj priručnik i čuvajte ga.
- Da bi se ostvarile optimalna udobnost i funkcija, obavezno odaberite odgovarajući proizvod za datu upotrebu.
- Nemojte mijenjati ili uklanjati dijelove na proizvodu. Vršite samo one izmjene koje su navedene u ovom priručniku za upotrebu.
- Prigušivanje buke koje se ostvaruje primjenom proizvoda bit će bitno smanjeno ako ne slijedite upute u priručniku za upotrebu. Štitnici za uši, a posebno jastučići, mogu se vremenom istrošiti i potrebno je redovno pregledavati ima li na njima oštećenja kao što su pukotine i curenja.

- Ovom proizvodu mogu naškoditi određene hemijske supstance. Dodatne informacije možete dobiti od proizvođača. Proizvod držite dalje od agresivnih supstanci i redovno ga čistite. Koristite krpu navlaženu vodom i sapunom. Proizvod nemojte prati i potapati u vodu.
- Koristite samo originalne Husqvarna rezervne dijelove.
- Štitnike za uši nemojte koristiti duže od 10 godina od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.
- Proizvod koristite samo u rasponu temperatura od -20 °C do +55 °C. Ako proizvod koristite na drugim temperaturama, može doći do oštećenja mehaničkih dijelova.
- Prije upotrebe provjerite znate li kako se koristi proizvod.
- Postavljanje higijenskih poklopaca na jastučiće može utjecati na akustičke performanse štitnika za uši. Uvijek koristite originalni pribor.
- Ne gurajte štitnike za uši prema školjki kacige. Ako to radite, mogu nastati pukotine duž bočne stranice zaštitne kacige.

Sigurnosne upute za rad

- Štitnici za uši moraju se nositi prilikom svakog boravka u bučnim okruženjima.
- Budite oprezniji i pratite signale upozorenja kad koristite proizvod. Kad koristite proizvod, može biti teže razaznati buku signala upozorenja.
- Pazite da proizvod ne bude izložen mehaničkim udarima tokom transportiranja i korištenja.

(Sl. 5)

- Nemojte držati proizvod na temperaturama iznad + 55 °C, npr. na upravljačkoj ploči. Nemojte skladištiti proizvod na temperaturama manjim od -20 °C.
- Korisnik mora osigurati da se štitnici za uši koriste, podešavaju i održavaju u skladu s korisničkim priručnikom.

Sastavljanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije postavljanja proizvoda pomjerite kosu ustranu. Prije korištenja proizvoda provjerite jesu li vam zaptivni prstenovi čvrsto priprijeti uz glavu i oko ušiju.

Postavljanje štitnika za uši u zaštitnu kacigu HP100-2, HP200-2

1. Podižite štitnike za uši prema gore dok se ne zaključaju u položaj pripravnosti. (Sl. 6)
2. Umetnite dodatak za zaštitnu kacigu u utor na kacigi. Upute o pravilnom postavljanju na zaštitnu kacigu potražite u odjeljku *Tehnički podaci na strani 16*. (Sl. 7)

Rukovanje

Postavljanje štitnika za uši u radni položaj HP100-1, HP200-1

1. Stavite traku za glavu i podesite štitnike za uši preko ušiju.
2. Podesite štitnike za uši tako da vam stoje čvrsto preko ušiju i na glavi. (Sl. 8)
3. Za HP200-1: Ako je potrebno, podesite zategnutost trake za glavu pomoću klizača za zatezanje na traci za glavu. (Sl. 8)

Postavljanje štitnika za uši u radni položaj HP100-2, HP200-2

1. Stavite kacigu na glavu.

2. Podesite štitnike za uši tako da vam stoje čvrsto preko ušiju i na glavi. (Sl. 9)

Postavljanje štitnika za uši u položaj pripravnosti HP100-2, HP200-2

- Podižite štitnike za uši prema gore dok se ne zaključaju u položaj pripravnosti. (Sl. 10)

Postavljanje štitnika za uši u položaj za transport HP100-2, HP200-2

1. Postavite štitnike za uši u položaj pripravnosti.
2. Okrećite štitnike za uši unatrag duž bočne stranice zaštitne kacige dok se ne zaključaju u položaju za transport. (Sl. 11)

Održavanje

Održavanje proizvoda



OPREZ: Ne ispirite proizvod i ne uranjajte ga u vodu.

1. Redovno čistite proizvod. Koristite krpu navlaženu vodom i blagim sapunom.
2. Prije svakog korištenja provjerite stanje zaptivnih prstenova i pjenastih gumenih umetaka.

3. Zaptivne prstenove i pjenaste gumene umetke mijenjajte svakih 6 mjeseci ili češće ako je potrebno. Prilikom sklapanja pazite da ispušćeni dio na zaptivnom prstenu bude okrenut prema dolje. Koristite originalne rezervne dijelove. Pogledajte *Higijenski pribor na strani 17.* (Sl. 12)

Napomena: HP100-2, HP200-2: Ako su štitnici za uši mokri iznutra, ostavite ih da se osuše u položaju za transport. (Sl. 11)

Transport, skladištenje i odbacivanje

Transport i skladištenje

- Provjerite da zaptivni prstenovi na zaštitni sluha nisu stisnuti.
- Za HP100-1, HP200-1: Provjerite da traka za glavu nije zategnuta.
- Za HP100-2, HP200-2: Postavite štitnike za uši u radni položaj. Pogledajte *Postavljanje štitnika za uši u radni položaj HP100-2, HP200-2 na strani 15.*

(Sl. 9)

- Proizvod držite u suhom i čistom prostoru s odgovarajućom temperaturom.
- Tokom skladištenja proizvod ne izlažite sunčevoj svjetlosti i pazite da bude zaštićen od hemijskih i/ili fizičkih oštećenja.

- Tokom transporta proizvod stavite na sigurno mjesto i pazite da bude zaštićen od hemijskih i/ili fizičkih oštećenja.



OPREZ: Za HP100-2, HP200-2: Ne gurajte štitnike za uši na školjku zaštitne kacige. Ručica štitnika za uši će se zaglaviti i može doći do oštećenja na utorima na bočnoj strani zaštitne kacige.

Odlaganje

- Poštujte zakone date države.
- Koristite lokalni sistem za recikliranje.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Tehničke podatke o pojedinačnim proizvodima potražite na ilustracijama u nastavku:

(Sl. 1) (Sl. 2) (Sl. 3) (Sl. 4)

Više informacija o sadržaju tehničkih podataka potražite na spisku u nastavku:

- F = Frekvencije na kojim se mjeri prigušenje.
- Mf = Srednja vrijednost.
- Sf = Standardno odstupanje.
- APV (Mf-Sf) = Pretpostavljena vrijednost zaštite.
- H = Vrijednost prigušenja na visokoj frekvenciji (predviđeno smanjenje nivoa buke za buku kad

je $L_C - L_A = -2$ dB). M = Vrijednost prigušenja na srednjoj frekvenciji (predviđeno smanjenje nivoa buke za buku kad je $L_C - L_A = +2$ dB). L = Vrijednost prigušenja na niskoj frekvenciji (predviđeno smanjenje nivoa buke za buku kad je $L_C - L_A = +10$ dB).

- SNR = jednobrojna vrijednost prigušenja (vrijednost koja se oduzima od izmjerenog nivoa C-ponderiranog zvučnog pritiska, L_C , radi procjenjivanja efektivnog A-ponderiranog nivoa zvuka unutar uha).

Odgovorni proizvođač: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.: +46-36-146500.

Materijali

Dio	Materijal	Dio	Materijal
Čašice	ABS	Adapter	PA

Dio	Materijal	Dio	Materijal
Pjena za prigušenje	Poliuretan	Držač	PA
Zaptivni prstenovi	ABS, PVC	Poklopac opruge	PP
Traka za glavu	POM	Opruga	Nehrđajući čelik
Noseća poluga čaše	PA		

Rasponi veličina

Odobrene zaštitne kacige HP200-2

Rasponi veličina za modele s trakom za glavu, HP100-1, HP200-1: mala, srednja, velika

Proizvod koristite samo s kacigama navedenim u nastavku.

Model	Broj tipa dodatka za zaštitnu kacigu	Odobrena veličina
Husqvarna zaštitna kaciga za šumske radove, Technical, H300	L = lijevo: 581 50 74 01 R = desno: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna zaštitna kaciga za šumske radove, Functional, H200	1	M, L
Husqvarna zaštitna kaciga za arboriste, Spire Vent Husqvarna zaštitna kaciga za arboriste, Spire Vent X	2	Podesiva 53–63 cm

Odobrene zaštitne kacige HP100-2

Proizvod koristite samo s kacigama navedenim u nastavku.

Model	Broj tipa dodatka za zaštitnu kacigu	Odobrena veličina
Husqvarna zaštitna kaciga za šumske radove, Classic, JSPMK2 EVO	18	I Ovi štitnici za uši su male ili velike veličine (po potrebi). Štitnici za uši usklađeni sa standardom EN 352-3 su srednje, male i velike veličine. Srednja veličina štitnika za uši pristajati će većini korisnika. Mali ili veliki štitnici za uši dizajnirani su za korisnike kojima srednja veličina štitnika ne odgovara.

Dodatna oprema

Higijenski pribor

Model	Broj dijela
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01

Model	Broj dijela
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Usklađenost s propisima i odobrenja

Štitnici za uši su testirani i odobreni u skladu sa standardom EN 352-1:2020 – Štitnici za sluh. Opći zahtjevi – Štitnici za uši i standard EN 352-3:2020 – Štitnici za uši koji se montiraju na kacigu za industrijsku sigurnost.

Proizvodi su klasificirani kao kategorija III nakon usklađivanja s osiguravanjem kvaliteta proizvodnog procesa (modul D) navedenog u Dodatku VIII Propisa 2016/425.

Odobrenje CE izvršila je kompanija BSI Group The Netherlands B.V. (prijavljeno tijelo br. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemska.

Cjeloviti tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.husqvarna.com. Potražite proizvod.

Obsah

Úvod.....	19	Přeprava, skladování a likvidace.....	21
Bezpečnost.....	19	Technické údaje.....	21
Montáž.....	20	Příslušenství.....	22
Provoz.....	20	Předpisy a schválení.....	23
Údržba.....	21		

Úvod

Popis výrobku

Modely HP100-1, HP200-1 jsou chrániče sluchu s náhlavním obloukem a modely HP100-2, HP200-2 jsou chrániče sluchu určené pro přílbu. Účelem výrobků je ochrana proti škodlivému hluku.

Symbody a označení

Ochrana sluchu

Symbol/označení:	Vysvětlení:
HP100-1, HP200-1	Označení modelu.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Číslo příslušné evropské normy. (Modely HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Číslo příslušné evropské normy. (Modely HP100-2, HP200-2.)

Symbol/označení:	Vysvětlení:
	Označuje, že výrobek je v souladu s požadavky nařízení o OOP 2016/425.
2797	Oznámený subjekt pro certifikaci CE.
 TP TC 019/2011	Označuje, že výrobek splňuje technické předpisy Eurasijské celní unie.
	Označuje, že výrobek splňuje technické předpisy Ukrajiny.
MM/RRRR	Datum výroby, měsíc/rok.
	Ochranná známka výrobce.

Bezpečnost

Definice týkající se bezpečnosti

Níže uvedené definice uvádí úroveň vážnosti jednotlivých signálních slov.



VÝSTRAHA: Zranění osob.



VAROVÁNÍ: Poškození výrobku.

Povšimněte si: Díky těmto informacím je používání výrobku snazší.

Obecná bezpečnost



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Jednejte podle nich a uchovejte si je.
- V zájmu optimálního pohodlí a fungování zkontrolujte, zda jste si vybrali vhodný výrobek pro své účely.
- Nevyměňujte ani neodstraňujte díly výrobku. Provádějte pouze změny uvedené v tomto návodu k používání.
- Tlumení hluku, které výrobek zajišťuje, může být výrazně omezeno, pokud nebudete postupovat podle pokynů v tomto návodu k používání. Chrániče sluchu, zejména pak polštářky, se používáním opotřebovávají a je třeba je pravidelně kontrolovat, jestli například nejsou popraskané nebo netěsní.

- Výrobek může být negativně ovlivněn působením některých chemikálií. Další informace získáte od výrobce. Výrobek nesmí být vystaven agresivním látkám a je třeba jej pravidelně čistit. Použijte hadřík s vodou a mýdlem. Výrobek neoplachujte ani plně neponořujte do vody.
- Používejte pouze originální náhradní díly Husqvarna.
- Chrániče sluchu nepoužívejte více než 10 let od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnostní pokyny pro provoz

- Uživatel by měl v hlučném prostředí vždy používat chrániče sluchu.
- Při používání výrobku buďte opatrní a sledujte výstražné signály. Hluk výstražných signálů se může při používání výrobku snížit.
- Během přepravy a používání je třeba zajistit, aby se výrobek během přepravy a používání neotloukl.

- Používejte výrobek pouze v teplotním rozmezí -20°C až $+55^{\circ}\text{C}$. Pokud jej budete používat v jiných teplotách, může dojít k poškození mechanických součástí.
- Před použitím je nutné vědět, jak s výrobkem zacházet.
- Nasazením hygienických návrků na polštářky se mohou zhoršit akustické vlastnosti chráničů sluchu. Vždy používejte originální příslušenství.
- Netlačte chrániče sluchu proti přilbě. Pokud to uděláte, mohou vzniknout praskliny na straně přilby.

(Obr. 5)

- Neuchovávejte výrobek při teplotách nad 55°C , například na palubní desce. Neuchovávejte výrobek při teplotách nižších než -20°C .
- Uživatel musí zajistit, aby chrániče sluchu byly nasazeny, seřizeny a udržovány podle tohoto návodu k používání.

Montáž

Úvod



VÝSTRAHA: Před sestavou výrobku si odhrňte vlasy. Než začnete výrobek používat, zkontrolujte, zda těsnící kroužky pevně přiléhají k hlavě a kolem uší.

Montáž chráničů sluchu na přilbu HP100-2, HP200-2

1. Vyklápějte chrániče sluchu směrem ven a nahoru, dokud nezaklapnou v pohotovostní poloze. (Obr. 6)
2. Vložte nástavec přilby do výřezu na přilbě. Informace o správném nastavení přilby naleznete v části *Technické údaje na straně 21*. (Obr. 7)

Provoz

Nastavení chráničů sluchu do provozní polohy HP100-1, HP200-1

1. Nasadte si náhlavní oblouk a upravte chrániče sluchu kolem uší.
2. Upravte chrániče tak, aby pevně přiléhaly k uším a hlavě. (Obr. 8)
3. Pro model HP200-1: V případě potřeby upravte tlak náhlavního oblouku pomocí posuvníku pro seřízení napnutí na náhlavním oblouku. (Obr. 8)

Nastavení chráničů sluchu do provozní polohy HP100-2, HP200-2

1. Nasadte si přilbu na hlavu.
2. Upravte chrániče tak, aby pevně přiléhaly k uším a hlavě. (Obr. 9)

Nastavení chráničů sluchu do pohotovostní polohy HP100-2, HP200-2

- Vyklápějte chrániče sluchu směrem ven a nahoru, dokud nezaklapnou v pohotovostní poloze. (Obr. 10)

Nastavení chráničů sluchu do skladovací polohy HP100-2, HP200-2

1. Nastavte chrániče sluchu do pohotovostní polohy.
2. Otáčejte chrániče sluchu dozadu podél strany přilby, dokud nezapadnou do skladovací polohy. (Obr. 11)

Údržba

Údržba výrobku



VAROVÁNÍ: Výrobek neoplachujte ani plně neponořujte do vody.

1. Výrobek pravidelně čistěte. Použijte hadřík s vodou a jemným mýdlem.
2. Před každým použitím zkontrolujte stav těsnících kroužků a pěnových pryžových vložek.

3. Těsnící kroužky a pěnové pryžové vložky vyměňujte jednou za 6 měsíců nebo častěji, pokud to je nutné. Během montáže zkontrolujte, zda vyboulení těsnícího kroužku směřuje dolů. Používejte pouze originální náhradní díly. Další informace naleznete v části *Hygienická sada na strani 22*. (Obr. 12)

Povšimněte si: HP100-2, HP200-2: Pokud jsou chrániče sluchu na vnitřní straně vlhké, nechte je uschnout ve skladovací poloze. (Obr. 11)

Přeprava, skladování a likvidace

Přeprava a skladování

- Zkontrolujte, zda nejsou těsnící kroužky na ochraně sluchu stlačené.
- Pro model HP100-1, HP200-1: Zkontrolujte, zda není náhlavní oblouk poškozený.
- Pro model HP100-2, HP200-2: Nasadte si chrániče sluchu do provozní polohy. Další informace naleznete v části *Nastavení chráničů sluchu do provozní polohy HP100-2, HP200-2 na strani 20*.

(Obr. 9)

- Uchovávejte výrobek na suchém a čistém místě s vhodnou teplotou.
- Výrobek během skladování nevystavujte přímému slunečnímu světlu a zajistěte, aby byl chráněn před chemickým a fyzickým poškozením.

- Během přepravy výrobek uložte na bezpečné místo a zajistěte, aby byl chráněn před chemickým a fyzickým poškozením.



VAROVÁNÍ: Pro model HP100-2, HP200-2: Netlačte chrániče sluchu na skořepinu přilby. Tím se zablokuje rameno chrániče sluchu a může dojít k poškození otvorů na straně přilby.

Likvidace

- Dodržujte státní předpisy.
- Použijte místní recyklační systém.

Technické údaje

Technické údaje

Technické údaje o jednotlivých výrobcích naleznete na následujících obrázcích:

(Obr. 1) (Obr. 2) (Obr. 3) (Obr. 4)

Další informace o obsahu technických údajů jsou uvedeny v následujícím seznamu:

- F = Frekvence, při kterých se měří tlumení.
- Sf = Střední hodnota.
- APV (Mf-Sf) = Předpokládaná hodnota ochrany.

- H = hodnota tlumení vysokých frekvencí (předem stanovená úroveň tlumení zvuku, kde $L_C - L_A = -2$ dB). M = hodnota tlumení středních frekvencí (předem stanovená úroveň tlumení zvuku, kde $L_C - L_A = +2$ dB). L = hodnota tlumení nízkých frekvencí (předem stanovená úroveň tlumení zvuku, kde $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = jednočíselné hodnocení (hodnota odvozená od naměřené hodnoty tlaku zvuku prostředí C, L_C , za účelem stanovení odhadované efektivní úrovně zvuku prostředí A uvnitř ucha).

Odpovědný výrobce: Husqvarna AB, SE-561 82
Husqvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500.

Materiály

Díl	Materiál	Díl	Materiál
Mušle	ABS	Adaptér	PA
Tlumič pění	PU	Držák	PA

Díl	Materiál	Díl	Materiál
Těsnící kroužky	ABS, PVC	Kryt pružiny	PP
Náhlavní oblouk	POM	Pružina	Nerezová ocel
Nosné rameno mušle	PA		

Rozsah velikostí

Rozsahy velikostí pro modely s náhlavním obloukem,
HP100-1, HP200-1: Malé, střední, velké

Schválené přílby HP200-2

Používejte výrobek pouze v přilbami uvedenými níže.

Model	Číslo typu nastavce přílby	Schválená velikost
Přilba pro práci v lese Husqvarna Technical, H300	L= levá varianta: 581 50 74 01 R= pravá varianta: 581 50 74 02	M, L
Přilba pro práci v lese Husqvarna Functional, H200	1	M, L
Přilba pro arboristy Husqvarna Spire Vent Přilba pro arboristy Husqvarna Spire Vent X	2	Nastavitelná 53–63 cm

Schválené přílby HP100-2

Používejte výrobek pouze v přilbami uvedenými níže.

Model	Číslo typu nastavce přílby	Schválená velikost
Přilba pro práci v lese Husqvarna Classic, JSPMK2 EVO	18	L Tyto chrániče sluchu patří mezi malé nebo velké (podle potřeby). Chrániče sluchu splňující normu EN 352-3 jsou střední, malé nebo velké velikosti. Střední chrániče sluchu vyhovují většině uživatelů. Malé nebo velké chrániče sluchu jsou určeny uživatelům, kterým nevyhovuje střední velikost.

Příslušenství

Hygienická sada

Model	Objednací číslo dílu
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26



Předpisy a schválení

Ochrana sluchu byla testována a schválena v souladu s normou EN 352-1:2020 – Chrániče sluchu. Obecné požadavky – Mušlové chrániče a EN 352-3:2020 – Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přílbu.

Výrobky jsou klasifikovány jako kategorie III po splnění požadavků na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) uvedených v příloze VIII nařízení 2016/425.

Certifikaci CE provedla společnost BSI Group The Netherlands B.V. (oznámený subjekt č. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemsko.

Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.husqvarna.com. Vyhledejte příslušný výrobek.

Indhold

Indledning.....	24	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	26
Sikkerhed.....	24	Tekniske data.....	26
Montering.....	25	Tilbehør.....	27
Drift.....	25	Overensstemmelse og godkendelser.....	28
Vedligeholdelse.....	26		

Indledning

Produktbeskrivelse

Modellerne HP100-1, HP200-1 er høreværn med bøjle, og modellerne HP100-2, HP200-2 er høreværn til hjelm. Produkterne er fremstillet for at yde beskyttelse mod skadelig støj.

Symboler og mærkninger

Høreværn

Symbol/mærkning:	Forklaring:
HP100-1, HP200-1	Modelreference.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Det relevante europæiske standardnummer. (Modellerne HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Det relevante europæiske standardnummer. (Modellerne HP100-2, HP200-2.)

Symbol/mærkning:	Forklaring:
	Angiver, at produktet er i overensstemmelse med PPE-forordning 2016/425.
2797	Bemyndiget organ til CE-certificering.
	Angiver, at produktet er i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i Eurasian Customs Union.
	Angiver, at produktet er i overensstemmelse med Ukraines tekniske forskrifter.
MM/ÅÅÅÅ	Fremstillingsdato, måned/år.
	Producentens varemærke.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Definitionerne nedenfor angiver alvorsgraden for hvert enkelt signalord.



ADVARSEL: Skade på personer.



BEMÆRK: Beskadigelse af produktet.

Bemærk: Disse oplysninger gør det lettere at bruge produktet.

Generel sikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug og opbevar disse instruktioner.
- For optimal pasform og funktion skal du sikre, at du har valgt det rigtige produkt.
- Undgå at ændre eller fjerne dele på produktet. Foretag kun ændringer, der er beskrevet i denne brugervejledning.
- Støjdæmpningen af produktet vil falde drastisk, hvis du ikke følger instruktionerne i denne brugsanvisning. Høreværn, og især puder, kan forringes, efterhånden som de bruges, og de bør

- hyppigt kontrolleres for f.eks. revnedannelse og lækage.
- Dette produkt kan blive påvirket negativt af visse kemiske stoffer. Der skal indhentes yderligere oplysninger fra producenten. Kom ikke i nærheden af aggressive stoffer, og rengør produktet regelmæssigt. Brug en klud med vand og sæbe. Må ikke vaskes eller nedsænkes i vand.
 - Brug kun originale Husqvarna reservedele.
 - Brug aldrig høreværnet længere end 10 år fra fremstillingsdatoen, som er angivet på emballagen.

Sikkerhedsinstruktioner for drift

- Brugeren skal sikre, at høreværnet altid bæres i støjende omgivelser.
- Vær forsigtig, og lyt efter advarselssignaler, når du bruger produktet. Støjen fra advarselssignaler kan reduceres, når du bruger produktet.
- Sørg for, at produktet ikke rammes under transport og brug.

- Brug kun apparatet i temperaturer mellem -20 °C og +55 °C. Hvis du bruger produktet i andre temperaturer, kan det medføre beskadigelse af de mekaniske dele.
- Sørg for, at du ved, hvordan du bruger produktet før brug.
- Påsætning af hygiejnebræk på puderne kan påvirke høreværnenes akustiske egenskaber. Brug altid originalt tilbehør.
- Skub ikke høreværnet imod hjelmens skal. Hvis du gør det, kan det forårsage revner omkring siden af hjelmen.

(Fig. 5)

- Opbevar ikke produktet ved temperaturer over +55 °C, f.eks. på et instrumentbræt. Opbevar ikke produktet ved temperaturer under -20 °C.
- Brugeren skal sikre, at høreværn er monteret, justeret og vedligeholdt i overensstemmelse med denne brugermanual.

Montering

Indledning



ADVARSEL: Flyt dit hår til siden, før du samler produktet. Sørg for, at tætningsringene ligger stramt mod hovedet og omkring dine ører, før du betjener produktet.

Sådan monteres høreværnet til en hjelm HP100-2, HP200-2

1. Løft høreværnene ud og op, indtil de låses i standby-position. (Fig. 6)
2. Sæt hjelmfastgørelsen i rillen på hjelmen. Se *Tekniske data på side 26* for den korrekte hjelmfastgørelse. (Fig. 7)

Drift

Sådan sættes høreværnet i driftsposition HP100-1, HP200-1

1. Tag hovedbøjlen på, og juster høreværnet omkring dine ører.
2. Juster høreværnene, indtil de sidder tæt omkring øret og tæt mod hovedet. (Fig. 8)
3. For HP200-1: Hvis det er nødvendigt, justeres trykket fra hovedbøjlen ved hjælp af hovedbøjleens justeringsrem. (Fig. 8)

Sådan sættes høreværnet i driftsposition HP100-2, HP200-2

1. Sæt hjelmen på hovedet.

2. Juster høreværnene, indtil de sidder tæt omkring øret og tæt mod hovedet. (Fig. 9)

Sådan sættes høreværnet i standbyposition HP100-2, HP200-2

- Løft høreværnene ud og op, indtil de låses i standby-position. (Fig. 10)

Sådan sættes høreværnet i parkeringsposition HP100-2, HP200-2

1. Sæt høreværnet i standbyposition.
2. Drej høreværnene bagud langs siden af hjelmen, indtil de låses i parkeringspositionen. (Fig. 11)

Vedligeholdelse

Sådan vedligeholder du produktet



BEMÆRK: Undlad at skylle eller lægge produktet i vand.

1. Rengør produktet regelmæssigt. Brug en klud med vand og en mild sæbe.
2. Kontroller tætningsringenes og skumgummiindsatsernes tilstand før hver brug.

3. Udskift tætningsringene og skumgummiindsatserne 1 gang hver 6. måned – eller oftere, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at udbulningen på tætningsringen vender nedad under samlingen. Brug originale reservedele. Se *Hygiejnesæt på side 27*. (Fig. 12)

Bemærk: HP100-2, HP200-2: Hvis høreværnet er vådt på indersiden, skal det tørre i parkeringsposition. (Fig. 11)

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport og opbevaring

- Sørg for, at høreværnets tætningsringe ikke er trykket sammen.
- For HP100-1, HP200-1: Sørg for, at hovedbøjlen ikke stammer.
- For HP100-2, HP200-2: Sæt høreværnet i driftsposition. Se *Sådan sættes høreværnet i driftsposition HP100-2, HP200-2 på side 25*.

(Fig. 9)

- Placer apparatet på et tørt og rent sted med korrekt temperatur.
- Opbevar ikke produktet i sollys, og sørg for, at det er beskyttet mod kemiske og/eller fysiske skader.

- Placer produktet på et sikkert sted under transport, og sørg for, at det er beskyttet mod kemiske og/eller fysiske skader.



BEMÆRK: For HP100-2, HP200-2: Skub ikke høreværnet imod hjelmens skal. Det vil låse høreværnets arm og kan forårsage skader på slidserne på siden af hjelmen.

Bortskaffelse

- Overhold nationale bestemmelser.
- Brug det lokale genanvendelsessystem.

Tekniske data

Tekniske data

Se de medfølgende illustrationer for oplysninger om tekniske data for hvert produkt:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Yderligere oplysninger om indholdet af de tekniske data fremgår af følgende liste:

- F = frekvenser, hvor dæmpning måles.
- Mf = gennemsnitlig værdi.
- Sf = standardafvigelse.
- APV (Mf-Sf) = Antaget beskyttelsesværdi.

- H = Dæmpningsværdi ved høje frekvenser (forventet støjreduktionsniveau for støj, hvor $L_C - L_A = -2$ dB). M = Dæmpningsværdi ved mellemfrekvenser (forventet støjreduktionsniveau for støj, hvor $L_C - L_A = +2$ dB). L = Dæmpningsværdi ved lave frekvenser (forventet støjreduktionsniveau for støj, hvor $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = Single Number Rating (den værdi, der fratrækkes fra det målte, C-vægtede lydtrykniveau, L_C , for at kunne vurdere det effektive, A-vægtede lydniveau inde i øret).

Ansvarshavende producent: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500.

Materialer

Reservedel	Materiale	Reservedel	Materiale
Kopper	ABS	Adapter	PA
Dæmperskum	PU	Holder	PA
Tætningsringe	ABS, PVC	Fjederdæksel	PP

Reservedel	Materiale	Reservedel	Materiale
Hovedbøjle	POM	Fjeder	Rustfrit stål
Støttearm til kop	PA		

Størrelser

Størrelser for modeller med hovedbøjle, HP100-1, HP200-1: Lille, medium, stor

Godkendte hjelme HP200-2

Anvend produktet med hjelme, som er angivet nedenfor.

Model	Hjelmfastgørelse, typenummer	Godkendt størrelse
Husqvarna Skovhjeml Technical, H300	L= Venstre: 581 50 74 01 R= Højre: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Skovhjeml Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Spire Vent-skovarbejder-hjelm Husqvarna Spire Vent X-skovarbejderhjelml	2	Justerbar 53-63 cm

Godkendte hjelme HP100-2

Anvend produktet med hjelme, som er angivet nedenfor.

Model	Hjelmfastgørelse, typenummer	Godkendt størrelse
Husqvarna Skovhjeml Classic, JSPMK2 EVO	18	L Øremufferne fås i "lille størrelse" eller "stor størrelse" (efter behov). Øremuffer, der opfylder EN 352-3, er i "medium størrelse" eller "lille størrelse" eller "stor størrelse". Mellemstore øremuffer passer til de fleste brugere. Små og store øremuffer er udviklet til brugere, der ikke opnår korrekt pasning med mellemstore øremuffer.

Tilbehør

Hygiejnesæt

Model	Reserve­del­snu­mer
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26



Overensstemmelse og godkendelser

Høreværnet er testet og godkendt i overensstemmelse med standarden EN 352-1:2020 – høreværn. Generelle krav - høreværn og EN 352-3:2020 - høreværn monteret på industriel sikkerhedshjelm.

Produkterne klassificeres som kategori III efterfulgt af kvalitetssikring af produktionsprocessens overensstemmelse (modul D), jf. bilag VIII til forordning 2016/425.

CE-typegodkendelse udført af BSI Group The Netherlands B.V. (bemyndiget organ nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holland.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.husqvarna.com. Søg efter produktet.

Inhalt

Einleitung.....	29	Transport, Lagerung und Entsorgung.....	31
Sicherheit.....	29	Technische Angaben.....	31
Montage.....	30	Zubehör.....	33
Betrieb.....	30	Konformität und Zulassungen.....	33
Wartung.....	31		

Einleitung

Produktbeschreibung

Bei den Modellen HP100-1, HP200-1 handelt es sich um einen Gehörschutz mit Kopfbügel und bei den Modellen HP100-2, HP200-2 um einen Gehörschutz für einen Helm. Die Produkte dienen als Schutz gegen schädlichen Lärm.

Symbole und Kennzeichnungen

Gehörschutz

Symbol/Kennzeichnung:	Erklärung:
HP100-1, HP200-1	Modellkennzeichnung
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Nummer der betreffenden europäischen Norm (Modelle HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Nummer der betreffenden europäischen Norm (Modelle HP100-2, HP200-2.)

Symbol/Kennzeichnung:	Erklärung:
	Weist darauf hin, dass das Produkt die Vorschriften der PSA-Verordnung 2016/425 erfüllt.
2797	Benannte Stelle für die CE-Zertifizierung.
 TP TC 019/2011	Weist darauf hin, dass das Produkt den technischen Vorschriften der eurasischen Zollunion entspricht.
	Weist darauf hin, dass das Produkt den technischen Vorschriften der Ukraine entspricht.
MM/JJJJ	Herstellungsdatum, Monat/Jahr
	Herstellermarke.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Die nachstehenden Definitionen geben den Schweregrad für jedes Signalwort an.



WARNUNG: Personenschäden.



ACHTUNG: Schäden am Gerät.

Hinweis: Diese Informationen erleichtern die Verwendung des Geräts.

Allgemeine Sicherheit



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt benutzen.

- Wenden Sie diese Anweisungen an und speichern Sie sie.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Verwendung ausgewählt haben, um eine optimale Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Ändern oder entfernen Sie keine Teile des Produkts. Führen Sie nur Veränderungen aus, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.
- Die Geräuschdämpfung des Produkts wird immens beeinträchtigt, wenn Sie die Anweisungen

in dieser Betriebsanleitung nicht befolgen. Gehörschutzmuscheln, und dabei insbesondere die Dichtkissen, können sich durch den Gebrauch abnutzen. Sie müssen daher in regelmäßigen Abständen zum Beispiel auf Risse und Undichtigkeiten überprüft werden.

- Dieses Produkt kann von bestimmten chemischen Substanzen ungünstig beeinflusst werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller. Halten Sie das Produkt von aggressiven Substanzen fern und reinigen Sie es regelmäßig. Verwenden Sie dazu ein Tuch mit Wasser und Seife. Waschen Sie es nicht in Wasser und tauchen Sie es nicht vollständig in Wasser ein.
- Nur Husqvarna Originalersatzteile verwenden.
- Verwenden Sie die Gehörschutzmuscheln maximal 10 Jahre ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Der Träger muss sicherstellen, dass die Gehörschutzmuscheln in lärmbelasteten Umgebungen zu jeder Zeit getragen werden.
- Seien Sie beim Gebrauch des Produkts vorsichtiger und achten Sie auf Warnsignale. Die Geräusche von Warnsignalen können bei Verwendung des Produkts gedämpft sein.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Transports und der Verwendung keine Schläge abbekommt.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen -20 °C und +55 °C. Wenn Sie das Produkt bei anderen Temperaturen verwenden, kann dies zu Schäden an mechanischen Teilen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verwendung wissen, wie das Produkt verwendet wird.
- Das Beziehen der Ohrkissen mit Hygienebezügen kann die akustische Leistung der Gehörschutzmuscheln beeinträchtigen. Verwenden Sie stets Originalzubehör.
- Drücken Sie die Gehörschutzmuscheln nicht gegen die Helmschale. Wenn Sie dies tun, kann es zu Rissen an der Seite des Helms führen.

(Abb. 5)

- Lagern Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über +55 °C, z. B. auf einem Armaturenbrett. Das Produkt darf nicht bei Temperaturen unter -20 °C gelagert werden.
- Der Träger muss sicherstellen, dass die Gehörschutzmuscheln in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung befestigt, eingestellt und gewartet werden.

Montage

Einleitung



WARNUNG: Halten Sie bei der Montage Ihre Haare vom Gerät fern. Stellen Sie sicher, dass die Dichtringe eng an Ihrem Kopf und an Ihren Ohren sitzen, bevor Sie das Gerät bedienen.

So montieren Sie die Gehörschutzmuscheln an einen Helm HP100-2, HP200-2

1. Heben Sie die Gehörschutzmuscheln heraus und nach oben, bis Sie in der Ruheposition einrasten. (Abb. 6)
2. Setzen Sie die Helmbefestigung in den Schlitz am Helm. Unter *Technische Angaben auf Seite 31* finden Sie die richtige Helmbefestigung. (Abb. 7)

Betrieb

So bringen Sie die Gehörschutzmuscheln in die Betriebsposition HP100-1, HP200-1

1. Setzen Sie den Kopfbügel auf, und passen Sie die Gehörschutzmuscheln an Ihre Ohren an.
2. Passen Sie die Gehörschutzmuscheln so an, dass sie eng um Ihre Ohren und eng am Kopf sitzen. (Abb. 8)
3. Für HP200-1: Stellen Sie falls notwendig den Druck des Kopfbügels mit dem Druck-Einstellschieber ein. (Abb. 8)

So bringen Sie die Kapselgehörschützer in die Betriebsposition HP100-2, HP200-2

1. Setzen Sie den Helm auf Ihren Kopf.
2. Passen Sie die Kapselgehörschützer so an, dass sie eng um Ihre Ohren und eng am Kopf sitzen. (Abb. 9)

So bringen Sie die Kapselgehörschützer in die Ruheposition HP100-2, HP200-2

- Heben Sie die Kapselgehörschützer heraus und nach oben, bis Sie in der Ruheposition einrasten. (Abb. 10)

So bringen Sie die Kapselgehörschützer in die Parkposition HP100-2, HP200-2

1. Bringen Sie die Kapselgehörschützer in die Ruheposition.

2. Drehen Sie die Kapselgehörschützer entlang der Seite des Helms nach hinten, bis sie in der Parkposition einrasten. (Abb. 11)

Wartung

So warten Sie das Produkt



ACHTUNG: Spülen Sie es nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht vollständig in Wasser ein.

1. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Verwenden Sie dazu ein Tuch mit Wasser und milder Seife.
2. Überprüfen Sie den Zustand der Dichtungsringe und die Schaumgummieinsätze vor jedem Gebrauch.

3. Tauschen Sie die Dichtungsringe und die Schaumgummieinsätze 1 Mal alle 6 Monate oder wenn nötig häufiger aus. Stellen Sie sicher, dass die Ausbeulung des Dichtungsringes bei der Montage nach unten zeigt. Verwenden Sie Originalersatzteile. Siehe *Hygiene-Set auf Seite 33*. (Abb. 12)

Hinweis: HP100-2, HP200-2: Wenn die Gehörschutzmuscheln auf der Innenseite feucht sind, lassen Sie sie in der Parkposition trocknen. (Abb. 11)

Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport und Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsringe am Gehörschutz nicht zusammengedrückt sind.
- Für HP100-1, HP200-1: Vergewissern Sie sich, dass der Kopfbügel nicht unter Spannung steht.
- Für HP100-2, HP200-2: Bringen Sie die Gehörschutzmuscheln in die Betriebsposition. Siehe *So bringen Sie die Kapselgehörschützer in die Betriebsposition HP100-2, HP200-2 auf Seite 30*.

(Abb. 9)

- Legen Sie das Produkt an einen trockenen und sauberen Ort mit der richtigen Temperatur.
- Setzen Sie das Produkt während der Lagerung keinem Sonnenlicht aus, und stellen Sie sicher, dass es vor chemischen bzw. physischen Schäden geschützt ist.

- Bewahren Sie das Produkt während des Transports an einem sicheren Ort auf, und stellen Sie sicher, dass es vor chemischen bzw. physischen Schäden geschützt ist.



ACHTUNG: Für HP100-2, HP200-2: Drücken Sie die Gehörschutzmuscheln nicht gegen die Helmschale. Dadurch wird der Gehörschutzmuschelhalter blockiert und es kann zu Schäden an den seitlichen Schlitten des Helms kommen.

Entsorgung

- Beachten Sie die nationalen Vorschriften.
- Nutzen Sie das lokale Recyclingsystem.

Technische Angaben

Technische Daten

Technische Daten zu den einzelnen Geräten finden Sie in folgenden Abbildungen:

(Abb. 1) (Abb. 2) (Abb. 3) (Abb. 4)

Weitere Informationen zum Inhalt der technischen Daten finden Sie in der folgenden Liste:

- F = Frequenzen, bei denen die Dämpfung gemessen wird.
- Mf = Mittelwert.

- Sf = Standardabweichung.
 - APV (Mf-Sf) = Angenommener Schutzwert.
 - H = Dämpfungswert bei Hochfrequenz (vorhergesagte Reduzierung des Geräuschpegels bei Lärm, wobei $L_C - L_A = -2$ dB). M = Dämpfungswert bei mittlerer Frequenz (vorhergesagte Reduzierung des Geräuschpegels bei Lärm, wobei $L_C - L_A = +2$ dB). L = Dämpfungswert bei niedriger Frequenz (vorhergesagte Reduzierung des Geräuschpegels bei Lärm, wobei $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = Single Number Rating (Einzelwert, der vom gemessenen C-bewerteten Schalldruckpegel, L_C , abgezogen wird, um den tatsächlichen A-bewerteten Schallpegel im Ohr zu schätzen).
- Verantwortlicher Hersteller: Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500.

Werkstoffe

Teil	Material	Teil	Material
Muscheln	ABS	Adapter	PA
Dämpfungspolster	PU	Halter	PA
Dichtungsringe	ABS, PVC	Federabdeckung	PP
Kopfbügel	Polyoxymethylen (POM)	Feder	Edelstahl
Muschelhalter	PA		

Größenbereiche

Größenbereiche für Modelle mit Kopfbügel, HP100-1, HP200-1: Klein, Mittel, Groß

Zugelassene Helme HP200-2

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit den unten aufgeführten Helmen.

Model	Typnummer Helmbefestigung	Genehmigte Größe
Husqvarna Forsthelm „Technical“, H300	L = Links: 581 50 74 01 R = Rechts: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Forsthelm „Functional“, H200	1	M, L
Husqvarna Baumpflegerhelm Spire Vent Husqvarna Baumpflegerhelm Spire Vent X	2	Einstellbar von 53 bis 63 cm

Zugelassene Helme HP100-2

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit den unten aufgeführten Helmen.



Modell	Typnummer Helmbefestigung	Genehmigte Größe
Husqvarna Forsthelm „Classic“, JSPMK2 EVO	18	L Diese Gehörschutzmuscheln sind in den Größen „Klein“ oder „Groß“ erhältlich (je nach Bedarf). Gehörschutzmuscheln, die EN 352-3 entsprechen, sind in den Größen „Mittel“, „Klein“ oder „Groß“ erhältlich. Die meisten Personen benötigen Gehörschutzmuscheln der Größe „Mittel“. Für Personen, denen die Gehörschutzmuscheln der Größe „Mittel“ nicht passen, gibt es Gehörschutzmuscheln in den Größen „Klein“ oder „Groß“.

Zubehör

Hygiene-Set

Modell	Teilenummer
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Konformität und Zulassungen

Der Gehörschutz wurde gemäß der Norm „EN 352-1:2020 – Gehörschützer“ geprüft und zugelassen. „Allgemeine Anforderungen – Kapselgehörschützer“ und „EN 352-3:2020 – An Industrieschutzhelmen befestigte Kapselgehörschützer“.

Die Produkte werden in Kategorie III eingestuft, die die Konformität der Qualitätssicherung des Produktionsprozesses (Modul D) gemäß Anhang VIII der Verordnung 2016/425 bestätigt.

CE-geprüft durch die BSI Group The Netherlands B.V. (Nr. der benannten Prüfstelle 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter dieser Internetadresse verfügbar:
www.husqvarna.com. Nach dem Produkt suchen.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	34	Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.....	36
Ασφάλεια.....	34	Τεχνικά στοιχεία.....	37
Συναρμολόγηση.....	35	Αξεσουάρ.....	38
Λειτουργία.....	35	Συμμόρφωση και εγκρίσεις.....	38
Συντήρηση.....	36		

Εισαγωγή

Περιγραφή προϊόντος

Τα μοντέλα HP100-1, HP200-1 είναι προστατευτικά ακοής με ιμάντα κεφαλής και τα μοντέλα HP100-2, HP200-2 είναι προστατευτικά ακοής για κράνος. Τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί για να παρέχουν προστασία από επιβλαβείς θορύβους.

Σύμβολα και σημάνσεις

Προστασία ακοής

Σύμβολο/σήμανση:	Επεξήγηση:
HP100-1, HP200-1	Κωδικός αναφοράς μοντέλου.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Ο αριθμός του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου. (Μοντέλα HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Ο αριθμός του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου. (Μοντέλα HP100-2, HP200-2.)

Σύμβολο/σήμανση:	Επεξήγηση:
	Υποδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό εξοπλισμού ατομικής προστασίας 2016/425.
2797	Κοινοποιημένος φορέας για την πιστοποίηση CE.
	Υποδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους τεχνικούς κανονισμούς της Ευρασιατικής Τελωνειακής Ένωσης.
	Υποδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τους τεχνικούς κανονισμούς της Ουκρανίας.
MM/EEEE	Ημερομηνία κατασκευής, μήνας/έτος.
	Εμπορικό σήμα κατασκευαστή.

Ασφάλεια

Ορισμοί για την ασφάλεια

Οι παρακάτω ορισμοί παρέχουν το βαθμό σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τραυματισμός από μων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζημιά του προϊόντος.

Περιεχόμενα Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν τη χρήση του προϊόντος.

Γενική ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Χρησιμοποιήστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Για βέλτιστη εφαρμογή και λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό προϊόν για τη δική σας χρήση.
- Μην αλλάζετε και μην αφαιρείτε εξαρτήματα από το προϊόν. Θα πρέπει να εκτελείτε μόνο αλλαγές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Η εξασθένιση θορύβου που προσφέρει το προϊόν μπορεί να μειωθεί σημαντικά, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Τα

προστατευτικά ακοής και ειδικότερα τα μαξιλαράκια, μπορεί να φθαρούν με τη χρήση και θα πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά διαστήματα για ρωγμές και διαφυγή ήχου, για παράδειγμα.

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από συγκεκριμένες χημικές ουσίες. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον κατασκευαστή. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από δραστικές ουσίες και φροντίστε να το καθαρίζετε τακτικά. Χρησιμοποιήστε πανί με νερό και σαπούνι. Μην το πλένετε και μην το βάζετε ολόκληρο μέσα στο νερό.
- Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά της Husqvarna.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα προστατευτικά ακοής περισσότερο από 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία

- Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι φορά πάντα τα προστατευτικά ακοής σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και να ακούτε για τυχόν προειδοποιητικά σήματα. Ο θόρυβος από τα προειδοποιητικά σήματα μπορεί να είναι μειωμένος όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

- Φροντίστε να μην χτυπάτε το προϊόν κατά τη μεταφορά και τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 °C και +55 °C. Εάν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε άλλες θερμοκρασίες, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μηχανικά εξαρτήματα.
- Φροντίστε να μάθετε τον τρόπο χρήσης του προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Η τοποθέτηση καλυμμάτων υγιεινής προστασίας στα μαξιλαράκια μπορεί να επηρεάσει την ακουστική απόδοση των προστατευτικών ακοής. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ.
- Μην πιέζετε τα προστατευτικά ακοής πάνω στο κέλυφος του κράνους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στην πλευρική επιφάνεια του κράνους.

(Εικ. 5)

- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω από +55 °C, για παράδειγμα πάνω στο ταμπλό ενός οχήματος. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από -20 °C.
- Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προστατευτικά ακοής έχουν τοποθετηθεί, ρυθμιστεί και συντηρηθεί σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Συναρμολόγηση

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, μετακινήστε τα μαλλιά σας στο πλάι. Βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι σφράγισης εφαρμόζουν σφιχτά γύρω από το κεφάλι και τα αυτιά σας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Τοποθέτηση των προστατευτικών ακοής σε κράνος HP100-2, HP200-2

1. Τραβήξτε προς τα έξω και ανασηκώστε τα προστατευτικά ακοής μέχρι να κλειδώσουν στη θέση αναμονής. (Εικ. 6)
2. Τοποθετήστε το εξάρτημα στερέωσης στην υποδοχή του κράνους. Για το σωστό εξάρτημα στερέωσης στο κράνος, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 37*. (Εικ. 7)

Λειτουργία

Τοποθέτηση των προστατευτικών ακοής στη θέση λειτουργίας HP100-1, HP200-1

1. Φορέστε τον ιμάντα κεφαλής και προσαρμόστε τα προστατευτικά ακοής γύρω από τα αυτιά.
2. Ρυθμίστε τα προστατευτικά ακοής μέχρι να εφαρμόσουν σφιχτά γύρω από τα αυτιά σας και πάνω στο κεφάλι σας. (Εικ. 8)
3. Για το HP200-1: Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε την πίεση του ιμάντα κεφαλής με το ρυθμιστικό τεντώματος που βρίσκεται πάνω στον ιμάντα. (Εικ. 8)

Τοποθέτηση των προστατευτικών ακοής στη θέση λειτουργίας HP100-2, HP200-2

1. Φορέστε το κράνος στο κεφάλι σας.
2. Ρυθμίστε τα προστατευτικά ακοής μέχρι να εφαρμόσουν σφιχτά γύρω από τα αυτιά σας και πάνω στο κεφάλι σας. (Εικ. 9)

Τοποθέτηση των προστατευτικών ακοής στη θέση αναμονής HP100-2, HP200-2

- Τραβήξτε προς τα έξω και ανασηκώστε τα προστατευτικά ακοής μέχρι να κλειδώσουν στη θέση αναμονής. (Εικ. 10)

Τοποθέτηση των προστατευτικών ακοής στη θέση αδράνειας HP100-2, HP200-2

1. Τοποθετήστε τα προστατευτικά ακοής στη θέση αναμονής.

Συντήρηση

Συντήρηση του προϊόντος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεπλένετε το προϊόν με νερό και μην το βάζετε ολόκληρο μέσα στο νερό.

1. Φροντίστε να καθαρίζετε το προϊόν συχνά. Χρησιμοποιήστε ένα πανί με νερό και ήπιο σαπούνι.
2. Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των δακτυλίων σφράγισης και των ένθετων από αφρώδες ελαστικό υλικό.

3. Θα πρέπει να αντικαθιστάτε τους δακτυλίους σφράγισης και τα ένθετα από αφρώδες ελαστικό υλικό 1 φορά κάθε 6 μήνες ή συχνότερα, εάν χρειάζεται. Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή στο στεγανοποιητικό δαχτυλίδι είναι στραμμένη προς τα κάτω. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Kit υγιεινής στη σελίδα 38*. (Εικ. 12)

Περιεχόμενα HP100-2, HP200-2: Εάν τα προστατευτικά ακοής είναι νοτισμένα στην εσωτερική πλευρά τους, αφήστε τα να στεγνώσουν στη θέση αδράνειας. (Εικ. 11)

Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

Μεταφορά και αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι τα στεγανοποιητικά δαχτυλίδια των προστατευτικών ακοής δεν είναι συμπιεσμένα.
- Για το HP100-1, HP200-1: Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας κεφαλής δεν είναι τεντωμένος.
- Για το HP100-2, HP200-2: Τοποθετήστε τα προστατευτικά ακοής στη θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τοποθέτηση των προστατευτικών ακοής στη θέση λειτουργίας HP100-2, HP200-2 στη σελίδα 35*.

(Εικ. 9)

- Τοποθετήστε το προϊόν σε ξηρό και καθαρό χώρο με τη σωστή θερμοκρασία.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία όπου πέφτει το φως του ήλιου και βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από χημικές ή/και υλικές ζημιές.

- Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι τοποθετημένο σε ασφαλές σημείο και ότι προστατεύεται από χημικές ή/και υλικές ζημιές.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το HP100-2, HP200-2: Μην πιέζετε τα προστατευτικά ακοής πάνω στο κέλυφος του κράνους. Αυτό θα οδηγήσει σε κλειδώμα του βραχίονα των προστατευτικών ακοής και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις υποδοχές στο πλάι του κράνους.

Απόρριψη

- Πρέπει να τηρείτε τους κρατικούς κανονισμούς.
- Χρησιμοποιήστε το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης.

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Για τα τεχνικά στοιχεία του κάθε προϊόντος, ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες:

(Εικ. 1) (Εικ. 2) (Εικ. 3) (Εικ. 4)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των τεχνικών στοιχείων, ανατρέξτε στον παρακάτω κατάλογο:

- F = Συχνότητες στις οποίες γίνεται μέτρηση της εξασθένησης.
- Mf = Μέση τιμή.
- Sf = Τυπική απόκλιση.
- APV (Mf-Sf) = Θεωρούμενη τιμή προστασίας.

- H = Τιμή εξασθένησης στις υψηλές συχνότητες (προβλεπόμενη μείωση της στάθμης θορύβου όταν $L_C - L_A = -2$ dB). M = Τιμή εξασθένησης στις μεσαίες συχνότητες (προβλεπόμενη μείωση της στάθμης θορύβου όταν $L_C - L_A = +2$ dB). L = Τιμή εξασθένησης στις χαμηλές συχνότητες (προβλεπόμενη μείωση της στάθμης θορύβου όταν $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = Αξιολόγηση μονού αριθμού (η τιμή που αφαιρείται από τη μετρούμενη C-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης L_C , προκειμένου να εκτιμηθεί η ενεργή A-σταθμισμένη στάθμη ήχου μέσα στο αυτί).

Υπεύθυνος κατασκευαστής: H Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500.

Υλικά

Εξάρτημα	Υλικό	Εξάρτημα	Υλικό
Ακουστικά	ABS	Προσαρμογέας	Πολυαμίδιο (PA)
Αφρός ηχοεξασθένησης	Πολιουρεθάνη (PU)	Στήριγμα	Πολυαμίδιο (PA)
Στεγανοποιητικά δαχτυλίδια	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)	Κάλυμμα με ελατήριο	PP
Ιμάντας κεφαλής	Πολυακετάλη (POM)	Ελατήριο	Ανοξειδωτος χάλυβας
Βραχίονας στήριξης ακουστικών	Πολυαμίδιο (PA)		

Μεγέθη

Μεγέθη για μοντέλα με ιμάντα κεφαλής, HP100-1, HP200-1: Μικρό (Small), Μεσαίο (Medium), Μεγάλο (Large)

Εγκεκριμένα κράνη HP200-2

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα παρακάτω κράνη.

Μοντέλο	Αριθμός τύπου εξαρτήματος στερέωσης σε κράνος	Εγκεκριμένο μέγεθος
Husqvarna Κράνος δασοκομίας Technical, H300	L= Αριστερά: 581 50 74 01 R= Δεξιά: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Κράνος δασοκομίας Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Κράνος δενδροκόμου Spire Vent Husqvarna Κράνος δενδροκόμου Spire Vent X	2	Ρυθμιζόμενο 53-63 cm

Εγκεκριμένα κράνη HP100-2

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα παρακάτω κράνη.

Μοντέλο	Αριθμός τύπου εξαρτήματος στερέωσης σε κράνος	Εγκεκριμένο μέγεθος
Husqvarna Κράνος δασκομίας Classic, JSPMK2 EVO	18	H Αυτά τα προστατευτικά ακοής είναι "μικρού μεγέθους" ή "μεγάλου μεγέθους" (επιλέγονται κατάλληλα). Τα προστατευτικά ακοής που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 352-3 είναι "μεσαίου μεγέθους", "μικρού μεγέθους" ή "μεγάλου μεγέθους". Τα προστατευτικά ακοής "μεσαίου μεγέθους" εφαρμόζουν σωστά στην πλειοψηφία των χρηστών. Τα προστατευτικά ακοής "μικρού μεγέθους" ή "μεγάλου μεγέθους" είναι σχεδιασμένα για να εφαρμόζουν σωστά στους χρήστες για τους οποίους δεν είναι κατάλληλα τα προστατευτικά ακοής "μεσαίου μεγέθους".

Αξεσουάρ

Κιτ υγιεινής

Μοντέλο	Κωδικός
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Συμμόρφωση και εγκρίσεις

Η προστασία ακοής δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 352-1:2020 – Προστατευτικά ακοής. Γενικές απαιτήσεις – Προστατευτικά ακοής και EN 352-3:2020 – Προστατευτικά ακοής τοποθετημένα σε βιομηχανικό κράνος ασφάλειας.

Τα προϊόντα κατατάσσονται στην κατηγορία III και ακολουθούνται από τη συμμόρφωση της διασφάλισης ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (ενότητα Δ) που ορίζεται στο παράρτημα VIII του Κανονισμού 2016/425.

Έγκριση τύπου CE που πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο BSI Group The Netherlands B.V. (αρ. κοινοποιημένου οργανισμού 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Ολλανδία.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση στο Internet: www.husqvarna.com. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για το προϊόν.



Contenido

Introducción.....	39	Transporte, almacenamiento y eliminación.....	41
Seguridad.....	39	Datos técnicos.....	41
Montaje.....	40	Accesorios.....	43
Funcionamiento.....	40	Conformidad y certificaciones.....	43
Mantenimiento.....	41		

Introducción

Descripción del producto

Los modelos HP100-1, HP200-1 son protectores auriculares con diadema y los modelos HP100-2, HP200-2 son protectores auriculares para casco. Los productos están fabricados para proteger contra ruidos nocivos.

Símbolos y marcas

Protectores auriculares

Símbolo/marca-do:	Explicación:
HP100-1, HP200-1	Referencia del modelo.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Número de norma europea pertinente. (Modelos HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Número de norma europea pertinente. (Modelos HP100-2, HP200-2.)

Símbolo/marca-do:	Explicación:
	Indica que el producto cumple la normativa sobre EPI 2016/425.
2797	Organismo notificado para la certificación CE.
 TP TC 019/2011	Indica que el producto cumple las normativas técnicas de la Unión Aduanera Eurasiática.
	Indica que el producto cumple las normativas técnicas de Ucrania.
MM/AAAA	Fecha de fabricación (mes/año).
	Marca comercial del fabricante.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las definiciones siguientes indican el nivel de gravedad para cada palabra de señalización de riesgo.



ADVERTENCIA: Lesiones a personas.



PRECAUCIÓN: Daños en el producto.

Nota: Esta información hace que el producto sea más fácil de usar.

Seguridad general



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Utilice y conserve estas instrucciones.
- Para un ajuste y un funcionamiento óptimos, asegúrese de que ha seleccionado el producto correcto para su aplicación.
- No modifique ni desmonte piezas del producto. Realice únicamente los cambios que se indiquen en este manual de usuario.
- La atenuación de ruido del producto se dañará gravemente si no sigue las instrucciones de este manual de usuario. Las orejeras, especialmente las

- almohadillas, pueden deteriorarse a causa del uso, por lo que se deben examinar con frecuencia para detectar posibles grietas o fugas, por ejemplo.
- Este producto puede verse afectado por algunas sustancias químicas. Si desea más información al respecto, puede solicitarla al fabricante. Mantenga el producto alejado de sustancias agresivas y límpielo con regularidad. Utilice un paño con agua y jabón. No lo lave ni lo sumerja en agua.
 - Utilice únicamente Husqvarna piezas de repuesto originales.
 - No utilice nunca las orejas durante más de 10 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el embalaje.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

- El usuario debe asegurarse de usar las orejas siempre que se encuentre en entornos ruidosos.
- Extreme las precauciones y esté atento a escuchar las señales de advertencia cuando utilice el producto. El sonido de las señales de advertencia puede disminuir cuando utiliza el producto.

- Asegúrese de que el producto no reciba golpes durante el transporte y el uso.
- Utilice el producto solo a temperaturas entre -20 °C y +55 °C. Si lo utiliza a temperaturas fuera de este intervalo, las partes mecánicas podrían sufrir daños.
- Asegúrese de que sabe cómo utilizar el producto antes de usarlo.
- La colocación de cubiertas higiénicas en las almohadillas puede afectar al rendimiento acústico de las orejas. Utilice siempre accesorios originales.
- No presione las orejas contra la calota del casco. Si lo hace, puede causar grietas en el lateral del casco.

(Fig. 5)

- No almacene el producto a temperaturas superiores a +55 °C, por ejemplo, en un salpicadero. No almacene el producto a temperaturas inferiores a -20 °C.
- El usuario debe asegurarse de colocarse, ajustarse y mantener las orejas de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario.

Montaje

Introducción



ADVERTENCIA: Mueva el pelo hacia un lado antes de montar el producto. Asegúrese de que los aros de sellado están apretados contra la cabeza y alrededor de las orejas antes de usar el producto.

Montaje de las orejas en un casco HP100-2, HP200-2

1. Tire de las orejas hacia fuera y hacia arriba hasta que se bloqueen en la posición abierta. (Fig. 6)
2. Ponga la fijación para el casco en la ranura del casco. Consulte *Datos técnicos en la página 41* para obtener información sobre el montaje adecuado en el casco. (Fig. 7)

Funcionamiento

Para ajustar las orejas en la posición de trabajo HP100-1, HP200-1

1. Póngase la diadema y ajústese las orejas en las orejas.
2. Ajuste las orejas hasta que estén apretadas alrededor de las orejas y bien ceñidas a la cabeza. (Fig. 8)
3. Para HP200-1: Si es necesario, ajuste la presión de la diadema con el mecanismo de ajuste de la tensión de la diadema. (Fig. 8)

Para ajustar las orejas en la posición de trabajo HP100-2, HP200-2

1. Ponga el casco en la cabeza.

2. Ajuste las orejas hasta que estén apretadas alrededor de las orejas y bien ceñidas a la cabeza. (Fig. 9)

Para ajustar las orejas en la posición abierta HP100-2, HP200-2

- Tire de las orejas hacia fuera y hacia arriba hasta que se bloqueen en la posición abierta. (Fig. 10)

Para retirar las orejas hacia atrás HP100-2, HP200-2

1. Ponga las orejas en posición abierta.
2. Gire las orejas hacia atrás por el lateral del casco hasta que queden encajadas atrás. (Fig. 11)

Mantenimiento

Para efectuar el mantenimiento del producto



PRECAUCIÓN: No enjuague ni sumerja el producto en agua.

1. Limpie el producto con regularidad. Utilice un paño con agua y jabón suave.
2. Realice una comprobación del estado de los aros de sellado y los insertos de gomaespuma antes de cada uso.

3. Sustituya los aros de sellado y los insertos de gomaespuma cada 6 meses o más a menudo si es necesario. Asegúrese de que la protuberancia del aro de sellado apunte hacia abajo durante el montaje. Utilice piezas de repuesto originales. Consulte la sección *Kit de higiene en la página 43*. (Fig. 12)

Nota: HP100-2, HP200-2: Si el interior de las orejeras está húmedo, déjelas secar en la posición retirada hacia atrás. (Fig. 11)

Transporte, almacenamiento y eliminación

Transporte y almacenamiento

- Asegúrese de que los aros de sellado de los protectores auriculares no están comprimidos.
- Para HP100-1, HP200-1: Asegúrese de que la diadema no está tensa.
- Para HP100-2, HP200-2: Coloque las orejeras en la posición de trabajo. Consulte la sección *Para ajustar las orejeras en la posición de trabajo HP100-2, HP200-2 en la página 40*.

(Fig. 9)

- Ponga el producto en un lugar seco y limpio a temperatura adecuada.
- No guarde el producto en un lugar expuesto a la luz directa del sol y protéjalo contra daños físicos y químicos.

- Coloque el producto en un lugar seguro durante el transporte y protéjalo contra daños físicos y químicos.



PRECAUCIÓN: Para HP100-2, HP200-2: No presione las orejeras contra la calota del casco. Esto puede bloquear el brazo de las orejeras y dañar las ranuras a del lateral del casco.

Eliminación

- Cumpla con las normas nacionales.
- Respete el sistema de reciclaje local.

Datos técnicos

Datos técnicos

Consulte las ilustraciones siguientes para conocer los datos técnicos de cada producto:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Para obtener más información sobre el contenido de los datos técnicos, consulte la lista siguiente:

- F = frecuencias a las que se mide la atenuación.
- Mf = valor medio.
- Sf = desviación estándar.
- APV (Mf-Sf) = valor de protección asumido.

- H = valor de atenuación de alta frecuencia (reducción estimada del nivel de ruido donde $L_C - L_A = -2$ dB). M = valor de atenuación de media frecuencia (reducción estimada del nivel de ruido donde $L_C - L_A = +2$ dB). L = valor de atenuación de baja frecuencia (reducción estimada del nivel de ruido donde $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = valor numérico único (el valor que se restará de la media ponderada C del nivel de presión sonora medido, L_C , a fin de estimar el nivel sonoro ponderado A en el interior del oído).

Fabricante responsable: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia); tel.: +46 36 146500.

Materiales

Pieza	Material	Pieza	Material
Orejeras	ABS	Adaptador	PA

Pieza	Material	Pieza	Material
Espuma de atenuación	PU	Soporte	PA
Aros de sellado	ABS, PVC	Cubierta del muelle	PP
Diadema	POM	Muelle	Acero inoxidable
Brazo de sujeción de las orejeras	PA		

Tallas

Tallas para los modelos con diadema, HP100-1, HP200-1: pequeña, mediana y grande

Cascos homologados HP200-2

Utilice el producto solo con los cascos indicados a continuación.

Modelo	Número del tipo de fijación para casco	Talla homologada
Casco forestal Husqvarna Technical, H300	L= izquierda: 581 50 74 01 R = derecha: 581 50 74 02	M, L
Casco forestal Husqvarna Funcional , H200	1	M, L
Casco para arborista Husqvarna Spire Vent Casco para arborista Husqvarna Spire Vent X	2	Ajustable 53-63 cm

Cascos homologados HP100-2

Utilice el producto solo con los cascos indicados a continuación.

Modelo	Número del tipo de fijación para casco	Talla homologada
Casco forestal Husqvarna Classic, JSPMK2 EVO	18	L Estas orejeras pertenecen a la gama "talla pequeña" o "talla grande" (según corresponda). Las orejeras conformes con la norma EN 352-3 son de la gama "talla mediana" o "talla grande". Las orejeras de gama "talla mediana" son adecuadas para la mayoría de los usuarios. Las orejeras de la gama "talla pequeña" o "talla grande" están diseñadas para personas a las que no les sirven las orejeras de "talla mediana".



Accesorios

Kit de higiene

Modelo	Referencia
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Conformidad y certificaciones

Los protectores auriculares se han probado y aprobado de acuerdo con la norma EN 352-1:2020: Protectores auriculares. Requisitos generales: Orejeras y EN 352-3:2020: Orejeras acopladas en casco de protección para la industria.

Los productos se clasifican como categoría III, seguido de la conformidad del aseguramiento de calidad del proceso de producción (módulo D) establecido en el Anexo VIII del Reglamento 2016/425.

Homologación CE realizada por BSI Group The Netherlands B.V. (organismo notificado n.º 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Ámsterdam (Países Bajos).

El texto íntegro de la declaración de conformidad

CE está disponible en la siguiente dirección:

www.husqvarna.com. Busque el producto.

Sisukord

Sissejuhatus.....	44	Transportimine, hoiualepanek ja utiliseerimine.....	46
Ohutus.....	44	Tehnilised andmed.....	46
Kokkupanek.....	45	Lisatarvikud.....	47
Töö.....	45	Nõuetele vastavus ja heakskiidud.....	47
Hooldamine.....	45		

Sissejuhatus

Toote kirjeldus

Mudelid HP100-1, HP200-1 on peavõruga kuulmiskaitsemed ja mudelid HP100-2, HP200-2 on kuulmiskaitsemed kiivriks. Tooted on valmistatud kaitseks kahjuliku müra eest.

Sümbolid ja tähised

Kuulmiskaitse

Sümbol/tähis:	Selgitus:
HP100-1, HP200-1	Mudeli viide.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Asjakohase Euroopa standardi number. (Mudelid HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Asjakohase Euroopa standardi number. (Mudelid HP100-2, HP200-2.)

Sümbol/tähis:	Selgitus:
	Näitab, et toode vastab isikukaitsevahendite määrusele 2016/425.
2797	Teavitatud asutus CE-sertifikaadiks.
	Näitab, et toode vastab Euraasia tolliliidu tehnilistele määrustele.
	Näitab, et toode vastab Ukraina tehnilistele määrustele.
KK/AAAA	Tootmiskuupäev, kuu/aasta.
	Tootja kaubamärk.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Järgnevad määratlused näitavad märgusõnade raskusastet.



HOIATUS: Kehavigastused.



ETTEVAATUST: Toote kahjustus.

Märkus: See teave hõlbustab toote kasutamist.

Üldine ohutus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Järgige neid juhiseid ja hoidke need alles.
- Optimaalse sobivuse ja talitluse tagamiseks veenduge, et olete valinud enda rakenduse jaoks sobiva toote.
- Ärge vahetage ega eemaldage toote osasid. Vahetage ainult selles kasutusjuhendis välja toodud osasid.
- Selle kasutusjuhendi eiramise tagajärjel võib toote mürasummutusvõime märkimisväärselt halveneda. Kõrvaklapid ja eeskätt kõrvapadjad võivad kasutamisel kuluda ning neid tuleb regulaarselt näiteks mõrde ja lekete suhtes kontrollida.

- Teatud keemilised ained võivad seda toodet tugevalt kahjustada. Lisainfot saate tootjalt. Kaitske toodet argessiivsete ainete eest ja puhastage seda regulaarselt. Kasutage lappi vee ja seebiga. Ärge peske ega kastke täielikult vette.
- Kasutage ainult Husqvarna originaalvaruosi.
- Ärge kunagi kasutage kõrvaklappe kauem kui 10 aastat pakendile märgitud tootmiskuupäevast.

Ohutusjuhised kasutamisel

- Kandja peab veenduma, et ta kannaks kõrvaklappe alati, kui ta viibib müra-rikas keskkonnas.
- Olge toodet kasutades ettevaatlikum ja kuulake hoiatussignaale. Toodet kasutades võivad olla hoiatussignaalid vaiksemad.
- Veenduge, et toode ei saaks transportimise ja kasutamise ajal põrutada.
- Kasutage toodet ainult temperatuuril vahemikus -20...55 °C. Kui kasutate toodet muudel

temperatuuridel, võivad mehaanilised osad kahjustuda.

- Enne kasutamist tehke toote kasutamine endale selgeks.
- Hügieenikatete paigaldamine kõrvapatjadele võib vähendada kõrvaklappide akustilist toimet. Kasutage alati originaalisatavikuid.
- Ärge suruge kõrvaklappe vastu kiivri kesta. See võib tekitada mõrasid ümber kiivri ääre.

(Joon. 5)

- Ärge hoidke toodet temperatuuril üle 55 °C, näiteks armatuurilaua. Ärge hoidke toodet temperatuuril alla -20 °C.
- Kandja peab veenduma, et kõrvaklapid oleksid paigaldatud, reguleeritud ja hooldatud selle kasutusjuhendi juhiste järgi.

Kokkupanek

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kinnitamist lükake juuksed kõrvale. Enne toote kasutamist veenduge, et kõrvapadjad oleksid tihedalt vastu pead ja ümber kõrvade.

Kõrvaklappide kinnitamine kiivri külge HP100-2, HP200-2

1. Tõstke kõrvaklapid välja ja üles, kuni need lukustuvad ooteasendisse. (Joon. 6)
2. Pange kiivrikinnitus kiivril olevasse pessa. Teavet õige kiivrikinnituse kohta vt *Tehnilised andmed Ik 46*. (Joon. 7)

Töö

Kõrvaklappide tööasendisse panemine HP100-1, HP200-1

1. Pange pähe peavõru ja reguleerige kõrvaklappe ümber oma kõrvade.
2. Reguleerige kõrvaklappe, kuni need on tihedalt ümber kõrvade ja tugevalt vastu pead. (Joon. 8)
3. HP200-1 – Vajadusel reguleerige peavõru survet peavõrul oleva pingutusliuguriga. (Joon. 8)

Kõrvaklappide tööasendisse panemine HP100-2, HP200-2

1. Pange kiivri pähe.

2. Reguleerige kõrvaklappe, kuni need on tihedalt ümber kõrvade ja tugevalt vastu pead. (Joon. 9)

Kõrvaklappide ooteasendisse panemine HP100-2, HP200-2

- Tõstke kõrvaklapid välja ja üles, kuni need lukustuvad ooteasendisse. (Joon. 10)

Kõrvaklappide hoiuasendisse panemine HP100-2, HP200-2

1. Pange tooted ooteasendisse.
2. Pöörake kõrvaklapid tahapoole kiivri külgedele, kuni need lukustuvad hoiuasendisse. (Joon. 11)

Hooldamine

Toote hooldamine



ETTEVAATUST: Ärge peske ega kastke toodet täielikult vette.

1. Puhastage toodet regulaarselt. Kasutage lappi vee ja õrna seebiga.
2. Kontrollige enne igat kasutuskorda kõrvapatjasid ja nende vahetumist sisu.

3. Vahetage kõrvapadjad ja nende vahtkummist sisu välja iga 6 kuu järel või vajadusel sagedamini. Veenduge, et kõhüm kõrvapatjadel oleks paigaldamisel allapoole suunatud. Kasutage originaalvaruosi. Vt jaotist *Hügieenikomplekt lk 47.* (Joon. 12)

Märkus: HP100-2, HP200-2: Kui kõrvaklapid on seest niisked, laske neil hoiuasendis kuivada. (Joon. 11)

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

- Veenduge, et kuulmiskaitse kõrvapadjad poleks kokku surutud.
- HP100-1, HP200-1 – Veenduge, et peavõru ei oleks pinges.
- HP100-2, HP200-2 – Pange kõrvaklapid tööasendisse. Vt jaotist *Kõrvaklappide tööasendisse panemine HP100-2, HP200-2 lk 45.*

(Joon. 9)

- Pange toode kuiva ja puhtasse kohta, kus on õige temperatuur.
- Ärge pange toodet hoiustamise ajal päikesevalguse kätte ja veenduge, et need oleksid kaitstud keemilise ja/või füüsilise kahjustuse eest.

- Transportimise ajal pange toode ohutusse kohta ja veenduge, et need oleksid kaitstud keemilise ja/või füüsilise kahjustuse eest.



ETTEVAATUST: HP100-2, HP200-2 – Ärge suruge kõrvaklappe vastu kiivri kesta. See lukustab kõrvaklapi kinnitusvarre ja võib põhjustada kahjustust kinnituskohtadele kiivri küljel.

Kõrvaldamine

- Järgige riiklikke eeskirju.
- Kasutage kohalikku ringlussevõtusüsteemi.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Vaadake jooniseid iga toote tehniliste andmete juures:

(Joon. 1) (Joon. 2) (Joon. 3) (Joon. 4)

Tehniliste andmete sisu kohta lisateabe saamiseks vaadake järgnevat nimekirja.

- F = sagedused, millel mürasummutust mõõdetakse.
- Mf = keskmine väärtus.
- Sf = standardhälve.
- APV (Mf-Sf) = eeldatav kaitseväärtus.
- H = kõrgsagedusliku müra summutusväärtus (prognoositav mürataseme vähenemine, kui $L_C - L_A =$

-2 dB). M = kesksagedusliku müra summutusväärtus (prognoositav mürataseme vähenemine, kui $L_C - L_A = +2$ dB). L = madalsagedusliku müra summutusväärtus (prognoositav mürataseme vähenemine, kui $L_C - L_A = +10$ dB).

- SNR = hinnanguline keskmine mürasummutus (väärtus, mis lahutatakse C-filtriga korrigeeritud helirõhutasemes, L_C , et prognoosida tegelikku A-filtriga korrigeeritud mürataset kõrvas).
- Vastutav tootja: Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Roots, tel: +46 3614 6500.

Materjalid

Osa	Materjal	Osa	Materjal
Klapid	ABS	Kinniti	PA
Helisummutusvaht	Vahtpolüuretaan	Hoidik	PA
Kõrvapadjad	ABS, PVC	Vedrukate	TA
Peavõru	POM	Kevadel	Roostevaba teras
Klapi tugivarras	PA		



Suurusevahemikud

Peavõruga mudelite suurusevahemikud, HP100-1, HP200-1: Väike, keskmine, suur

Heaks kiidetud kiivrid HP200-2

Kasutage toodet ainult allpool loetletud kiivritega.

Mudel	Kiivrikinnituse tüübi number	Heakskiidetud suurused
Husqvarna metsatöökiiver, Technical, H300	L= vasak: 581 50 74 01 R= parem: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna metsatöökiiver, Functional, H200	1	M, L
Husqvarna arboristikiiver, Spire Vent Husqvarna arboristikiiver, Spire Vent X	2	Reguleeritav 53–63cm

Heaks kiidetud kiivrid HP100-2

Kasutage toodet ainult allpool loetletud kiivritega.

Mudel	Kiivrikinnituse tüübi number	Heakskiidetud suurused
Husqvarna metsatöökiiver, Classic, JSPMK2 EVO	18	L Need kõrvaklapid on saadaval nii väikestes kui ka suurtes suurustes (vastavalt vajadusele). Kõrvaklapid, mis vastavad standardile EN 352-3, on saadaval nii keskmistes, väikestes kui ka suurtes suurustes. Enamikele kasutajatele sobivad keskmise suurusega kõrvaklapid. Väiksed või suured kõrvaklapid on mõeldud kasutajatele, kellele keskmise suurusega kõrvaklapid ei sobi.

Lisatarvikud

Hügieenikomplekt

Mudel	Osa number
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Nõuetele vastavus ja heakskiidud

Kuulmiskaitse on testitud ja heaks kiidetud vastavalt standardile EN 352-1:2020 – Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded – Kõrvaklapid ja EN 352-3:2020 – Tööstusliku kaitsekiivri külge kinnitatavad kõrvaklapid.

Tooted on klassifitseeritud III kategooriasse, millele järgneb määruse 2016/425 VIII lisas sätestatud tootmisprotsessi kvaliteedi tagamise nõuetele vastavus (moodul D).

CE-tüübikinnituse viis läbi BSI Group The Netherlands B.V. (teavitatud asutus nr 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holland.

EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgneval veebiaadressil: www.husqvarna.com. Otsi toodet.

Sisällys

Johdanto.....	49	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	51
Turvallisuus.....	49	Tekniset tiedot.....	51
Asentaminen.....	50	Lisävarusteet.....	52
Käyttö.....	50	Vaatimustenmukaisuus ja hyväksynnät.....	53
Huolto.....	51		

Johdanto

Tuotekuvaus

Mallit HP100-1, HP200-1 ovat sankamallisia kuulonsuojaimia ja mallit HP100-2, HP200-2 ovat kypäräkiinnitteisiä kuulonsuojaimia. Tuotteet on suunniteltu suojaamaan haitalliselta melulta.

Symbolit ja merkinnät

Kuulonsuojaimet

Symboli/merkin- tä:	Selitys:
HP100-1, HP200-1	Malli.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Asiaankuuluva EU-standardin numero. (Mallit HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Asiaankuuluva EU-standardin numero. (Mallit HP100-2, HP200-2.)

Symboli/merkin- tä:	Selitys:
	Osoittaa, että tuote on henkilönsuojaimia koskevan asetuksen 2016/425 vaatimusten mukainen.
2797	Ilmoitettu tarkastuslaitos CE-sertifiointia varten.
 TP TC 019/2011	Osoittaa, että tuote on Euraasian tulliliiton teknisten määräysten mukainen.
	Osoittaa, että tuote on Ukrainan teknisten määräysten mukainen.
KK/VVVV	Valmistuspäivä: kuukausi/vuosi.
	Valmistajan tavaramerkki.

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Oheiset määritelmät kertovat huomiosanojen vakavuustason.



VAROITUS: Henkilövahinko.



HUOMAUTUS: Laitevaurio.

Huomautus: Nämä tiedot helpottavat laitteen käyttöä.

Yleiset turvaohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttämistä.

- Säädä nämä ohjeet ja noudata niitä.
- Varmista, että olet valinnut itsellesi parhaiten istuvan ja toimivan tuotteen.
- Älä muuta tai poista tuotteen osia. Tee muutoksia ainoastaan tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen melunvaimennus heikkenee, jos et noudata tämän käyttöohjeen ohjeita. Kuulonsuojaimet, ja erityisesti niiden kupujen tyynyt, voivat kulua käytössä. Ne on tarkastettava usein esimerkiksi halkeamien ja vuotojen varalta.
- Tietyt kemikaalit voivat heikentää tämän tuotteen tehoa. Lisätietoja saa valmistajalta. Pidä tuote

poissa voimakkaiden aineiden läheltä ja puhdista se säännöllisesti. Käytä vedellä ja saippualla kostutettua liinaa. Älä pese äläkä upota kokonaan veteen.

- Käytä vain alkuperäisiä Husqvarna-varaosia.
- Älä koskaan käytä kuulonsuojaimia yli 10:tä vuotta pakkauksessa ilmoitetusta valmistuspäivästä.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten

- Käyttäjän on varmistettava, että kuulonsuojaimia käytetään aina meluisissa ympäristöissä.
- Ole tavallista huoleellisempi ja kuuntele varoitussignaaleja, kun käytät tuotetta. Tuote vaimentaa varoitussignaaleja.
- Varmista, että tuote ei kolhiinnu kuljetuksen ja käytön aikana.
- Käytä tuotetta ainoastaan lämpötilassa -20–55 °C. Jos käytät tuotetta muissa lämpötiloissa, sen mekaaniset osat voivat vioittua.

- Varmista ennen tuotteen käyttöä, että osaat käyttää sitä.
- Hygieniasuojien kiinnittäminen tyynyihin voi vaikuttaa kuulonsuojainten akustisiin ominaisuuksiin. Käytä aina alkuperäisiä lisävarusteita.
- Älä paina kuulonsuojaimia kypärän ulko kuorta vasten. Se voi aiheuttaa halkeamia kypärän sivuille.

(Kuva 5)

- Älä säilytä tuotetta yli 55 °C:n lämpötilassa esimerkiksi kojelaudalla. Älä säilytä tuotetta alle -20°C:n lämpötilassa.
- Käyttäjän on varmistettava, että kuulonsuojaimet sovitetaan ja niitä säädetään ja hoidetaan tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Asentaminen

Johdanto



VAROITUS: Siirrä hiukset sivuun, ennen kuin kokoat tuotteen. Varmista, että tiivistysrenkaat ovat tiiviisti päätä vasten ja korvien ympärillä, ennen kuin käytät tuotetta.

Kuulonsuojausten kiinnittäminen kypärään HP100-2, HP200-2

1. Nosta kuulonsuojaimia ulos- ja ylöspäin, kunnes ne lukittuvat säilytysasentoon. (Kuva 6)
2. Aseta kypärän lisäosa kypärässä olevaan aukkoon. Katso oikea kuulonsuojaimen lisäosa kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 51*. (Kuva 7)

Käyttö

Kuulonsuojainten asettaminen käyttöasentoon HP100-1, HP200-1

1. Aseta sanka paikalleen ja säädä kuulonsuojaimet korvien ympärille.
2. Säädä kuulonsuojaimet siten, että ne ovat tiiviisti korvien ympärillä ja päätä vasten. (Kuva 8)
3. Malleille HP200-1: Säädä tarvittaessa sangan painetta kireyden säätimellä. (Kuva 8)

Kuulonsuojainten asettaminen käyttöasentoon HP100-2, HP200-2

1. Aseta kypärä päähän.
2. Säädä kuulonsuojaimet siten, että ne ovat tiiviisti korvien ympärillä ja päätä vasten. (Kuva 9)

Kuulonsuojainten asettaminen valmiusasentoon HP100-2, HP200-2

- Nosta kuulonsuojaimia ulos- ja ylöspäin, kunnes ne lukittuvat säilytysasentoon. (Kuva 10)

Tuotteen asettaminen kuljetusasentoon HP100-2, HP200-2

1. Aseta kuulonsuojaimet säilytysasentoon.
2. Käännä kuulonsuojaimia taaksepäin kypärän sivuja pitkin, kunnes ne lukittuvat kuljetusasentoon. (Kuva 11)

Huolto

Tuotteen kunnossapito



HUOMAUTUS: Älä huuhtelee tuotetta äläkä upota sitä kokonaan veteen.

1. Puhdista tuote säännöllisesti. Käytä vedellä ja miedolla saippualliuoksella kostutettua liinaa.
2. Tarkista tiivistysrenkaiden ja vaahtokumipehmusteiden kunto aina ennen käyttöä.

3. Vaihda tiivistysrenkaat ja vaahtokumipehmusteet 6 kuukauden välein tai tarvittaessa useamminkin. Varmista, että tiivistysrenkaan ulostyöntävä osa osoittaa alaspäin asennuksen aikana. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Katso kohta *Hygieniasarja sivulla 52*. (Kuva 12)

Huomautus: HP100-2, HP200-2: Jos kuulonsuojainten sisäpuolet ovat märät, anna niiden kuivua kuljetusasennossa. (Kuva 11)

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Kuljetus ja säilytys

- Varmista, että kuulonsuojainten tiivistysrenkaat eivät ole lytyssä.
- Malleille HP100-1, HP200-1: Varmista, että sanka ei ole kireä.
- Malleille HP100-2, HP200-2: Aseta kuulonsuojaimet käyttöasentoon. Katso kohta *Kuulonsuojainten asettaminen käyttöasentoon HP100-2, HP200-2 sivulla 50*.

(Kuva 9)

- Siirrä tuote kuivaan ja siistiin paikkaan, jossa on sopiva lämpötila.
- Älä säilytä tuotetta auringonvalossa ja varmista, että ne ovat suojassa kemiallisilta ja/tai fyysisiltä vahingoilta.

- Kuljeta tuotetta turvallisessa tilassa ja varmista, että ne ovat suojassa kemiallisilta ja/tai fyysisiltä vahingoilta.



HUOMAUTUS: Malleille HP100-2, HP200-2: Älä paina kuulonsuojaimia kypärän ulkokuorta vasten. Tämä lukitsee kuulonsuojainten varren ja voi vahingoittaa kypärän sivuilla olevia kiinnityskohtia.

Hävittäminen

- Noudata kansallisia säädöksiä.
- Käytä paikallista kierrätysjärjestelmää.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Katso kuvia, joissa esitetään kunkin tuotteen teknisiä tietoja:

(Kuva 1) (Kuva 2) (Kuva 3) (Kuva 4)

Lisätietoja teknisten tietojen sisällöstä on seuraavassa luettelossa:

- F = taajuudet, joilla vaimennus mitataan.
- Mf = keskiarvo.
- Sf = vakiopoikkeama.
- APV (Mf-Sf) = oletettu suojausarvo.

- H = suuritaajuinen vaimennusarvo (odotettu äänitason vaimennus äänelle, kun $L_C - L_A = -2$ dB). M = keskitaajuinen vaimennusarvo (odotettu äänitason vaimennus äänelle, kun $L_C - L_A = +2$ dB). L = pienitaajuinen vaimennusarvo (odotettu äänitason vaimennus äänelle, kun $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = Single Number Rating (arvo, joka vähennetään mitatusta C-painotetusta äänenpainetasosta L_C , jotta voidaan arvioida tehollinen A-painotettu äänitaso korvan sisällä).

Tuotteesta vastaava valmistaja: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh: +46 36 146 500.

Materiaalit

Osa	Materiaali	Osa	Materiaali
Kuvut	ABS	Kiinnike	PA
Vaimennusvaahto	PU	Teline	PA

Osa	Materiaali	Osa	Materiaali
Tiivistysrenkaat	ABS, PVC	Jousen suojus	PP
Päälakisanka	POM	Jousi	Ruostumattomasta teräksestä
Kuvun tukivarsi	PA		

Koot

Sankamallien HP100-1, HP200-1 koot: pieni, keskikokoinen, suuri

Hyväksytyt kypärät HP200-2

Käytä tuotetta vain seuraavien kypärien kanssa.

Malli	Kypärän lisäosan tyyppinumero	Hyväksytty koko
Husqvarna Forest helmet Technical, H300	L= vasen: 581 50 74 01 R = oikea: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Forest helmet Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Spire Vent -arboristikypärä Husqvarna Spire Vent X -arboristikypärä	2	Säädettävä 53–63 cm

Hyväksytyt kypärät HP100-2

Käytä tuotetta vain seuraavien kypärien kanssa.

Malli	Kypärän lisäosan tyyppinumero	Hyväksytty koko
Husqvarna Forest helmet Classic, JSPMK2 EVO	18	L Nämä kuulonsuojaimet ovat pienet (S) tai suuret (L) (tilanteen mukaan). EN 352-3 -standardin mukaiset kuulonsuojaimet ovat keskikokoiset (M), pienet (S) tai suuret (L). Useimmille käyttäjille sopivat keskikokoiset (M) kuulonsuojaimet. Pienet (S) ja suuret (L) kuulonsuojaimet on tarkoitettu käyttäjille, joille M-koko ei sovi.

Lisävarusteet

Hygieniasarja

Malli	Osanumero
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01



Malli	Osanumero
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Vaatimustenmukaisuus ja hyväksynnät

Kuulonsuojaimet on testattu ja hyväksytty standardin EN 352-1:2020 – Kuulonsuojaimet mukaisesti. Yleiset vaatimukset – Kuulonsuojaimet ja EN 352-3:2020 – Teollisuuden turvakypärään asennetut kuulonsuojaimet.

Tuotteet luokitellaan luokkaan III, jota seuraa asetuksen (EY) 2016/425 liitteessä VIII vahvistettu tuotantoprosessin laadunvarmistus (moduuli D).

CE-tyyppitarkastuksen on suorittanut BSI Group The Netherlands B.V. (ilmoitettu tarkastuslaitos 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Alankomaat.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on osoitteessa: www.husqvarna.com. Etsi tuotetta.

Sommaire

Introduction.....	54	Transport, entreposage et mise au rebut.....	56
Sécurité.....	54	Caractéristiques techniques.....	56
Montage.....	55	Accessoires.....	58
Utilisation.....	55	Conformité et homologations.....	58
Entretien.....	56		

Introduction

Description du produit

Les modèles HP100-1, HP200-1 sont des protège-oreilles avec serre-tête et les modèles HP100-2, HP200-2 sont des protège-oreilles pour un casque. Les produits sont conçus pour vous protéger contre les nuisances sonores.

Symboles et marquages

Protège-oreilles

Symbole/ marquage :	Explication :
HP100-1, HP200-1	Référence du modèle.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Numéro de la norme européenne correspondante. (Modèles HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Numéro de la norme européenne correspondante. (Modèles HP100-2, HP200-2.)

Symbole/ marquage :	Explication :
	Indique que le produit est conforme au règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuels.
2797	Organisme notifié pour la certification CE.
	Indique que le produit est conforme aux réglementations techniques de l'Union douanière eurasiatique.
	Indique que le produit est conforme aux réglementations techniques de l'Ukraine.
MM/AAAA	Date de fabrication, mois/année.
	Marque déposée du fabricant.

Sécurité

Définitions de sécurité

Les définitions ci-dessous indiquent le niveau de gravité pour chaque mention d'avertissement.



AVERTISSEMENT: Blessures aux personnes.



REMARQUE: Dommages au produit.

Remarque: Cette information facilite l'utilisation du produit.

Consignes générales de sécurité



AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Lisez et conservez ces instructions.
- Pour un confort et un fonctionnement optimaux, assurez-vous d'avoir choisi le produit adapté à votre utilisation.
- Ne modifiez pas et ne retirez pas de pièces sur le produit. Effectuez uniquement les modifications décrites dans le présent manuel d'utilisation.
- L'atténuation du bruit du produit peut être significativement moins efficace si vous ne suivez pas les instructions du présent manuel d'utilisation.

Les protège-oreilles, en particulier les coussinets, peuvent se détériorer, se fissurer ou fuir à l'usage et doivent donc être fréquemment contrôlés.

- Ce produit peut être endommagé par certaines substances chimiques. Pour plus d'informations, contacter le fabricant. Tenez-vous à l'écart des substances agressives et nettoyez régulièrement le produit. Utilisez un chiffon ainsi que de l'eau et du savon. Ne rincez pas le produit et ne l'immergez pas complètement dans l'eau.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine Husqvarna.
- N'utilisez jamais les protège-oreilles au-delà de 10 ans à compter de la date de fabrication figurant sur l'emballage.

Instructions de sécurité pour le fonctionnement

- L'utilisateur doit veiller à toujours porter les protège-oreilles dans les environnements bruyants.
- Soyez très prudent et écoutez les signaux d'avertissement lorsque vous utilisez le produit. Le bruit des signaux d'avertissement peut s'affaiblir lorsque vous utilisez le produit.

- Assurez-vous de ne pas heurter le produit lors du transport et de l'utilisation.
- Utilisez uniquement le produit à des températures comprises entre -20 °C et +55 °C. Si vous utilisez le produit à d'autres températures, cela pourrait endommager les pièces mécaniques.
- Assurez-vous de savoir comment utiliser le produit avant de l'utiliser.
- Recouvrir les coussinets de bonnettes hygiéniques peut affecter l'efficacité acoustique des protège-oreilles. Utilisez uniquement des accessoires d'origine.
- Ne poussez pas les protège-oreilles contre la coque du casque. En effet, cela pourrait fissurer le côté du casque.

(Fig. 5)

- Ne stockez pas le produit à des températures supérieures à +55 °C, par exemple sur un tableau de bord. Ne stockez pas le produit à des températures inférieures à -20 °C.
- L'utilisateur doit s'assurer que le protège-oreilles est installé, ajusté et entretenu conformément à ce manuel d'utilisation.

Montage

Introduction



AVERTISSEMENT: Placez vos cheveux sur le côté avant d'assembler le produit. Assurez-vous que les bagues d'étanchéité sont bien serrées contre votre tête et autour de vos oreilles avant d'utiliser le produit.

Pour monter les protège-oreilles sur un casque HP100-2, HP200-2

1. Tirez les protège-oreilles vers l'extérieur et vers le haut jusqu'à ce qu'ils se bloquent en position de veille. (Fig. 6)
2. Placez la fixation du casque dans la fente du casque. Reportez-vous à la section *Caractéristiques techniques* à la page 56 pour connaître la fixation de casque correcte. (Fig. 7)

Utilisation

Pour régler les protège-oreilles en position de fonctionnement HP100-1, HP200-1

1. Mettez le serre-tête et réglez les protège-oreilles autour de vos oreilles.
2. Réglez les protège-oreilles jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés autour de vos oreilles et contre votre tête. (Fig. 8)
3. Pour HP200-1 : Si nécessaire, réglez la pression du serre-tête à l'aide de la glissière de réglage sur le serre-tête. (Fig. 8)

Pour régler les protège-oreilles en position de fonctionnement HP100-2, HP200-2

1. Placez le casque sur votre tête.
2. Réglez les protège-oreilles jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés autour de vos oreilles et contre votre tête. (Fig. 9)

Pour régler les protège-oreilles en position de veille HP100-2, HP200-2

- Tirez les protège-oreilles vers l'extérieur et vers le haut jusqu'à ce qu'ils se bloquent en position de veille. (Fig. 10)

Pour régler les protège-oreilles en position de repos HP100-2, HP200-2

1. Réglez les protège-oreilles en position de veille.

2. Faites tourner les protège-oreilles vers l'arrière, le long du côté du casque, jusqu'à ce qu'ils se bloquent en position de stationnement. (Fig. 11)

Entretien

Pour entretenir le produit



REMARQUE: Ne rincez pas le produit et ne l'immergez pas complètement dans l'eau.

1. Nettoyez régulièrement le produit. Utilisez un chiffon ainsi que de l'eau et du savon doux.
2. Contrôlez l'état des bagues d'étanchéité et des inserts en caoutchouc mousse avant chaque utilisation.

3. Remplacez les bagues d'étanchéité et les inserts en caoutchouc mousse 1 fois tous les 6 mois ou plus fréquemment si nécessaire. Assurez-vous que la protubérance sur la bague d'étanchéité est orientée vers le bas pendant le montage. Utilisez des pièces de rechange d'origine. Reportez-vous à la section *Kit hygiénique* à la page 58. (Fig. 12)

Remarque: HP100-2, HP200-2: Si la face interne des protège-oreilles est humide, laissez-les sécher en position de repos. (Fig. 11)

Transport, entreposage et mise au rebut

Transport et stockage

- Assurez-vous que les bagues d'étanchéité des protège-oreilles ne sont pas comprimées.
- Pour HP100-1, HP200-1 : Assurez-vous que le serre-tête n'est pas tendu.
- Pour HP100-2, HP200-2 : Réglez les protège-oreilles en position de repos. Reportez-vous à la section *Pour régler les protège-oreilles en position de fonctionnement HP100-2, HP200-2* à la page 55.

(Fig. 9)

- Placez le produit dans un endroit sec, propre et à la bonne température.
- Ne rangez pas le produit dans un endroit exposé à la lumière du soleil et assurez-vous qu'il est protégé des dommages chimiques et/ou matériels.

- Rangez le produit dans un endroit sûr pendant le transport et assurez-vous qu'il est protégé des dommages chimiques et/ou matériels.



REMARQUE: Pour HP100-2, HP200-2 : Ne poussez pas les protège-oreilles sur la coque du casque. Cela verrouille le bras du protège-oreilles et peut endommager les fentes sur le côté du casque.

Mise au rebut

- Respectez les réglementations nationales.
- Utilisez le circuit de recyclage local.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Reportez-vous aux illustrations qui suivent pour connaître les caractéristiques techniques de chaque produit :

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Pour plus d'informations sur le contenu des caractéristiques techniques, reportez-vous à la liste suivante :

- F = fréquence à laquelle est mesurée l'atténuation.
- Mf = valeur moyenne.
- Sf = déviation standard.

- APV (Mf-Sf) = valeur de protection supposée.
- H = valeur d'atténuation des hautes fréquences (réduction du niveau de bruit prévue où $L_C - L_A = -2$ dB). M = valeur d'atténuation des moyennes fréquences (réduction du niveau de bruit prévue où $L_C - L_A = +2$ dB). L = valeur d'atténuation des basses fréquences (réduction du niveau de bruit prévue où $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = indice d'atténuation unique (la valeur qui est retranchée du niveau mesuré de pression acoustique pondéré C, L_C , afin d'estimer le niveau sonore pondéré réel A à l'intérieur de l'oreille).

Fabricant responsable : Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500.

Matériaux

Pièce	Matériau	Pièce	Matériau
Coquilles	ABS	Adaptateur	PA
Mousse isolante	PU	Support	PA
Bagues d'étanchéité	ABS, PVC	Gaine de ressort	PP
Serre-tête	POM	Ressort	Acier inoxydable
Bras de support de coquille	PA		

Tailles

Tailles pour les modèles avec serre-tête, HP100-1, HP200-1 : S, M, L

Casques homologués HP200-2

Utilisez uniquement le produit avec les casques répertoriés ci-dessous.

Modèle	Numéro de type de fixation du casque	Taille homologuée
Casque forestier Technique Husqvarna, H300	L = gauche : 581 50 74 01 R = droite : 581 50 74 02	M, L
Casque forestier Fonctionnel Husqvarna, H200	1	M, L
Casque d'arboriste Spire Vent Husqvarna Casque d'arboriste Spire Vent X Husqvarna	2	Réglable de 53 à 63 cm

Casques homologués HP100-2

Utilisez uniquement le produit avec les casques répertoriés ci-dessous.

Modèle	Numéro de type de fixation du casque	Taille homologuée
Casque forestier Classique Husqvarna, JSPMK2 EVO	18	L Ces protège-oreilles sont de petite taille ou de grande taille (selon les besoins). Les protège-oreilles conformes à la norme EN 352-3 sont de taille moyenne, de petite taille ou de grande taille. Les protège-oreilles de taille moyenne conviennent à la majorité des utilisateurs. Les protège-oreilles de petite ou de grande taille sont conçus pour les utilisateurs auxquels la taille moyenne ne convient pas.



Accessoires

Kit hygiénique

Modèle	Numéro d'article
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Conformité et homologations

Les protège-oreilles ont été testés et homologués conformément à la norme EN 352-1:2020 – Protections d'oreilles. Exigences générales – Protections d'oreilles et EN 352-3:2020 – Serre-tête montés sur dispositif de protection de la tête et/ou du visage.

Les produits sont classés en catégorie III, suivi de la conformité de l'assurance qualité du processus de production (module D) énoncé dans l'annexe VIII du règlement 2016/425.

Homologation de type CE effectuée par BSI Group The Netherlands B.V. (organisme notifié n° 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-Bas.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.husqvarna.com. Rechercher le produit.

Sadržaj

Uvod.....	59	Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje.....	61
Sigurnost.....	59	Tehnički podaci.....	61
Sastavljanje.....	60	Dodatna oprema.....	62
Rad.....	60	Usklađenost i odobrenja.....	62
Održavanje.....	60		

Uvod

Opis proizvoda

Modeli HP100-1, HP200-1 štitnici su za uši s trakom za glavu, a modeli HP100-2, HP200-2 štitnici za uši za kacigu. Ovi su proizvodi izrađeni kao zaštita od štetne buke.

Simboli i oznake

Štitnik za uši

Simbol/oznaka:	Objašnjenje:
HP100-1, HP200-1	Referentni model.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Broj relevantnog europskog standarda. (Modeli HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Broj relevantnog europskog standarda. (Modeli HP100-2, HP200-2.)

Simbol/oznaka:	Objašnjenje:
	Označava da je ovaj proizvod u skladu s Uredbom PPE 2016/425.
2797	Prijavljeno tijelo za CE certifikaciju.
	Označava da je proizvod u skladu s tehničkim propisima Euroazijske carinske unije.
	Označava da je ovaj proizvod u skladu s tehničkim propisima Ukrajine.
MM./GGGG.	Datum proizvodnje, mjesec/godina.
	Žig proizvođača.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Definicije u nastavku prikazuju razinu ozbiljnosti svake signalne riječi.



UPOZORENJE: Ozljede osoba.



OPREZ: Oštećenje proizvoda.

Napomena: Informacije olakšavaju korištenje proizvoda.

Opća sigurnost



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Primjenjujte i sačuvajte ove upute.
- Za optimalno pristajanje i rad provjerite jeste li odabrali proizvod koji odgovara namjeni.
- Nemojte mijenjati dijelove proizvoda niti ih uklanjati. Provodite isključivo promjene navedene u ovom korisničkom priručniku.
- Prigušenje buke proizvodom znatno će se pogoršati ako se ne pridržavate uputa iz korisničkog priručnika. Štitnici za uši, poglavito jastučići, troše se upotrebom i trebate u redovnim intervalima pregledavati jesu li npr. napukli ili propuštaju.
- Na ovaj proizvod mogu negativno utjecati određene kemijske tvari. Daljnje informacije treba zatražiti od proizvođača. Proizvod držite podalje od agresivnih

tvari i redovito ga čistite. Koristite krpu i otopinu sredstva za čišćenje. Nemojte prati niti stavljati pod vodu.

- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove tvrtke Husqvarna.
- Nipošto ne upotrebljavajte štitnike za uši dulje od 10 godina od dana proizvodnje navedenog na ambalaži.

Sigurnosne upute za rad

- Korisnik bi se trebao pobrinuti da štitnike za uši nosi sve vrijeme u bučnim okruženjima.
- Tijekom upotrebe proizvoda budite oprezni i slušajte signale upozorenja. Glasnoća signala upozorenja može biti umanjena tijekom upotrebe proizvoda.
- Onemogućite udaranje proizvoda tijekom transporta i upotrebe.
- Proizvod upotrebljavajte na temperaturama između -20 °C i +55 °C. Ako proizvod upotrebljavate na

drugim temperaturama, možete uzrokovati oštećenja mehaničkih dijelova.

- Naučite primjenjivati proizvod prije upotrebe.
- Položaj higijenskih pokrova na jastučićima može utjecati na akustičnu izvedbu štitnika za uši. Obavezno upotrebljavajte originalne dodatke.
- Štitnike za uši nemojte pritiskati uz školjku kacige. Ako to učinite, možete uzrokovati pukotine na strani kacige.

(Sl. 5)

- Proizvod nemojte skladištiti na temperaturama većima od +55 °C, primjerice na ploči s instrumentima. Proizvod nemojte skladištiti na temperaturama ispod -20 °C.
- Korisnik bi se trebao pobrinuti da štitnike za uši postavi, prilagodi i da ih održava u skladu s ovim uputama za uporabu.

Sastavljanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije postavljanja proizvoda sklonite kosu na stranu. Pri rada s proizvodom provjerite jesu li brtveni prsteni čvrsto priljubljeni uz glavu i oko ušiju.

Postavljanje štitnika za uši na kacigu HP100-2, HP200-2

1. Štitnike za uši podižite prema van i gore dok se ne blokiraju u položaju pripravnosti. (Sl. 6)
2. Umetnite nastavak za kacigu u utor na kacigi. Upute za pravilno postavljanje na kacigu potražite u odjeljku *Tehnički podaci na stranici 61*. (Sl. 7)

Rad

Postavljanje štitnika za uši u položaj za rad HP100-1, HP200-1

1. Stavite traku za glavu pa namjestite štitnike za uši oko svojih ušiju.
2. Podešavajte štitnike za uši dok ih ne postavite čvrsto oko ušiju i uz glavu. (Sl. 8)
3. Za HP200-1: Ako je neophodno, podesite pritisak trake za glavu klizačem za prilagodbu zategnutosti na traci za glavu. (Sl. 8)

Postavljanje štitnika za uši u položaj za rad HP100-2, HP200-2

1. Stavite kacigu na glavu.

2. Podešavajte štitnike za uši dok ih ne postavite čvrsto oko ušiju i uz glavu. (Sl. 9)

Postavljanje štitnika za uši u položaj pripravnosti HP100-2, HP200-2

- Štitnike za uši podižite prema van i gore dok se ne blokiraju u položaju pripravnosti. (Sl. 10)

Postavljanje štitnika za uši u položaj za parkiranje HP100-2, HP200-2

1. Postavite štitnike za uši u položaj pripravnosti.
2. Okrećite štitnike za uši duž bočne strane kacige dok se ne zaustave u položaju za parkiranje. (Sl. 11)

Održavanje

Održavanje proizvoda



OPREZ: Proizvod nemojte ispirati niti potpuno uranjati u vodu.

1. Redovito čistite proizvod. Koristite krpu s vodom i blagim sapunom.
2. Prije svake primjene provjerite stanje brtvenih prstena i umetaka od pjene spužve.

3. Brtvene prstene i umetke od pjenaste spužve zamijenite jednom svakih šest mjeseci, ako je neophodno i češće. Pobrinite se da izbočina na brtvnom prstenu bude usmjerena prema dolje pri postavljanju. Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove. Pročitajte odjeljak *Higijenski pribor na stranici 62*. (Sl. 12)

Napomena: HP100-2, HP200-2: Ako su štitnici za uši mokri s unutarnje strane, osušite ih u položaju za parkiranje. (Sl. 11)

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Prijevoz i skladištenje

- Pobrinite se da brtveni prsteni na zaštitu sluha ne budu zggnječeni.
- Za HP100-1, HP200-1: Pobrinite se da traka za glavu ne bude zategnuta.
- Za HP100-2, HP200-2: Postavite štitnike za uši u položaj za rad. Pročitajte odjeljak *Postavljanje štitnika za uši u položaj za rad HP100-2, HP200-2 na stranici 60*.

(Sl. 9)

- Postavite proizvod u suh i čist prostor odgovarajuće temperature.
- Tijekom skladištenja ne ostavljajte ovaj proizvod na suncu te se pobrinite da on bude zaštićen od kemijskih i/ili fizičkih oštećenja.

- Tijekom prijevoza stavite ovaj proizvod na sigurno mjesto te se pobrinite da on bude zaštićen od kemijskih i/ili fizičkih oštećenja.



OPREZ: Za HP100-2, HP200-2: Štitnike za uši nemojte pritiskati na školjku kacige. Time ćete zaključati krak štitnika za uši te oštetiti uture sa strane kacige.

Odlaganje

- Poštujte državne propise.
- Poslužite se lokalnim sustavom za reciklažu.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Za tehničke podatke o svakom proizvodu pogledajte crteže u nastavku.

(Sl. 1) (Sl. 2) (Sl. 3) (Sl. 4)

Više informacija o sadržaju tehničkih podataka potražite u popisu u nastavku:

- F = frekvencije na kojima je mjereno prigušenje.
- Mf = srednja vrijednost.
- Sf = standardno odstupanje.
- APV (Mf - Sf) = pretpostavljena vrijednost zaštite.

- H = vrijednost prigušenja visoke frekvencije (predviđeno smanjenje razine buke za buku pri $L_C - L_A = -2$ dB). M = vrijednost prigušenja srednje frekvencije (predviđeno smanjenje razine buke za buku pri $L_C - L_A = +2$ dB). L = vrijednost prigušenja niske frekvencije (predviđeno smanjenje razine buke za buku pri $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = jednobrojna ocjenska vrijednost (vrijednost oduzeta od izmjerene C-vrednovane razine tlaka zvuka, L_C , da bi se utvrdila efektivna A-vrednovana razina zvuka unutar uha).

Odgovorni proizvođač: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel: +46-36-146500.

Materijali

Dio	Materijal	Dio	Materijal
Čašice	ABS	Adapter	PA
Pjena za prigušenje	PU	Držać	PA
Brtveni prsteni	ABS, PVC	Poklopac opruge	PP
Traka za glavu	POM	Opruga	Plemeniti čelik
Krak koji podržava čašicu	PA		

Rasponi veličina

Rasponi veličina za modele s trakom za glavom,
HP100-1, HP200-1: Mali, srednji, veliki

Odobrene kacige HP200-2

Proizvod upotrebljavajte samo sa sljedećim kacigama.

Model	Broj vrste priključka za kacigu	Odobrena veličina
Husqvarna Šumarska kaciga Techni- cal, H300	L= lijevo: 581 50 74 01 D= desno: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Šumarska kaciga Func- tional, H200	1.	M, L
Husqvarna Šumarska kaciga Spire Vent Husqvarna Šumarska kaciga Spire Vent X	2	Prilagodljivo 53–63 cm

Odobrene kacige HP100-2

Proizvod upotrebljavajte samo sa sljedećim kacigama.

Model	Broj vrste priključka za ka- cigu	Odobrena veličina
Husqvarna Šumarska kaciga Clas- sic, JSPMK2 EVO	18	L Ovi štitnici za uši dostupni su u maloj ili velikoj ve- ličini (prema potrebi). Štitnici za uši koji ispunjava- nju EN 352--3 dostupni su u „srednjoj“, „maloj“ ili „velikoj“ veličini. Štitnici za uši srednje veličine pri- staju većini nositelja. Mali ili veliki štitnici za uši dizajnirani su za nositelje kojima ne odgovaraju štitnici za uši srednje veličine.

Dodatna oprema

Higijenski pribor

Model	Kat. broj
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Usklađenost i odobrenja

Zaštita za sluh ispitana i odobrena u skladu sa
standardom EN 352-1:2020 – Štitnici za sluh. Opći
zahtjevi – Štitnici za uši i EN 352-3:2020 – Štitnici za
uši koji se montiraju na industrijsku zaštitnu kacigu.

Proizvodi su razvrstani u kategoriju III. uz osiguranje
sukladnosti kvalitete proizvodnog procesa (modul D) iz
Priloga VIII. Uredbe 2016/425.



Tipsko odobrenje CE koje je provela tvrtka BSI Group The Netherlands B.V. (broj prijavljenog tijela 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemska.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: www.husqvarna.com.
Potražite proizvod.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	64	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	66
Biztonság.....	64	Műszaki adatok.....	66
Összeszerelés.....	65	Tartozékok.....	68
Üzemeltetés.....	65	Megfelelőség és engedélyek.....	68
Karbantartás.....	66		

Bevezető

Termékleírás

A HP100-1, HP200-1 modellek fejpánttal rendelkező hallásvédők, a HP100-2, HP200-2 modellek pedig sisakkal használható hallásvédők. A termékeket arra tervezték, hogy védelmet nyújtsanak az ártalmas zajokkal szemben.

Szimbólumok és jelölések

Hallásvédő

Szimbólum/jelölés:	Magyarázat:
HP100-1, HP200-1	Modellszám.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	A vonatkozó Európai Szabvány száma. (Modellek: HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	A vonatkozó Európai Szabvány száma. (Modellek: HP100-2, HP200-2.)

Szimbólum/jelölés:	Magyarázat:
	Azt jelzi, hogy a termék megfelel a személyi védőfelszerelésekről szóló 2016/425 rendeletnek.
2797	CE-tanúsításra bejelentett szervezet.
	Azt jelzi, hogy a termék megfelel az Eurázsiai Vámunió műszaki rendelkezésének.
	Azt jelzi, hogy a termék megfelel Ukrajna műszaki előírásainak.
HH/ÉÉÉÉ	A gyártási dátum, hónap/év.
	A gyártó védjegye.

Biztonság

Biztonsági fogalom meghatározások

Az alábbi fogalom meghatározások az egyes figyelmeztetésekhez tartozó, lehetséges veszélyek súlyosságát határozzák meg.



FIGYELMEZTETÉS: Személyi sérülés veszélye.



VIGYÁZAT: A termék károsodásának veszélye.

Megjegyzés: Ezek az információk a termék használatát könnyítik meg.

Általános biztonság



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Használja és mentse a jelen utasításokat.
- Az opcionális illeszkedés és működés érdekében ügyeljen arra, hogy a megfelelő terméket válassza ki a saját maga általi használatra.
- Ne módosítsa és ne távolítsa el a termék alkatrészeit. Csak a használati utasításban megadott módosításokat végezze el.
- A termék zajtompító képessége jelentősen gyengülhet, ha nem követi a jelen Használati utasításban szereplő utasításokat. A hallásvédők

- különösen a párnák – elhasználódhatnak, ezért gyakran ellenőrizni kell, nem láthatók-e rajtuk például repedés vagy szivárgás nyomai.
- Bizonyos vegyi anyagok káros hatással lehetnek a termékre. További tájékoztatással a gyártó szolgálhat. A terméket tartsa maró hatású anyagoktól távol, és rendszeresen tisztítsa meg. Használjon szappanos vízzel megnedvesített rongyot. Ne mossa le, és ne merítse teljesen vízbe.
- Kizárólag eredeti Husqvarna pótalkatrészeket használjon.
- A hallásvédőt soha ne használja a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 10 évnél tovább.

Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez

- A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy zajos környezetekben végzett munka esetén mindig viselje a hallásvédőt.
- A termék használata során nagyobb körütekintéssel járjon el, és figyeljen a figyelmeztető utasításokra. A termék használata során csökkenhet a figyelmeztető utasítások hangereje.

- Ügyeljen arra, hogy a termék ne ütődhesse meg a szállítása és a használata közben.
- A terméket kizárólag -20 °C és +55 °C közötti hőmérsékleten használja. Ha a terméket más hőmérsékleti tartományban használja, az a mechanikus alkatrészek károsodását okozhatja.
- A használata előtt győződjön meg arról, hogy tisztában van a termék használati módjával.
- A párnák higiéniai borításának felhelyezése hatással lehet a hallásvédő akusztikai teljesítményére. Mindig eredeti tartozékokat használjon.
- Ne nyomja neki a hallásvédő párnákat a sisak borításának. Ha így tesz, az repedéseket okozhat a sisak belsején.

(ábra 5)

- A terméket tilos +55 °C feletti hőmérsékleten, például autó műszerfalán tárolni. A terméket tilos -20 °C alatti hőmérsékleten tárolni.
- A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a hallásvédő viselése, beállítása és karbantartása a jelen használati utasításnak megfelelően történik.

Összeszerelés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: A termék összeszerelése előtt simítsa el oldalra a haját. A termék működtetése előtt biztosítsa, hogy a tömítőgyűrűk szorosan illeszkedjenek a fejéhez és a füle köré.

A hallásvédő párnák sisakhoz rögzítése HP100-2, HP200-2

1. Emelje kifelé és felfelé a hallásvédő párnákat, amíg nem reteszelődnék a készenléti pozícióban. (ábra 6)
2. Helyezze el a sisaktartozékokat a sisakon lévő nyílásban. A megfelelő sisaktartozékkal kapcsolatban lásd: *Műszaki adatok66. oldalon.* (ábra 7)

Üzemeltetés

A hallásvédő párnák működési pozícióba állítása HP100-1, HP200-1

1. Helyezze fel a fejpántot, és igazítsa a fülvédőt a füleire.
2. Igazítsa el úgy a hallásvédő párnákat, hogy szorosan illeszkedjenek a füleire és a fejére. (ábra 8)
3. A(z) HP200-1 esetében: Szükség esetén állítsa szorosabbra vagy lazábbra a fejpántot a rajta található feszességállító csúszka segítségével. (ábra 8)

A hallásvédő párnák működési pozícióba állítása HP100-2, HP200-2

1. Helyezze fel a sisakot a fejére.

2. Igazítsa el úgy a hallásvédő párnákat, hogy szorosan illeszkedjenek a füleire és a fejére. (ábra 9)

A hallásvédő párnák készenléti pozícióba állítása HP100-2, HP200-2

- Emelje kifelé és felfelé a hallásvédő párnákat, amíg nem reteszelődnék a készenléti pozícióban. (ábra 10)

A hallásvédő párnák parkoló pozícióba állítása HP100-2, HP200-2

1. Helyezze készenléti pozícióba a hallásvédő párnákat.
2. Fordítsa el a hallásvédő párnákat a sisak oldala mentén, amíg a parkoló pozíciójukban nem rögzülnek. (ábra 11)

Karbantartás

A termék karbantartása



VIGYZAT: Ne öblítse át és ne merítse teljesen vízbe a terméket.

1. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Használjon enyhe szappanos vízzel megnedvesített rongyot.
2. Minden használat előtt végezze el a tömítőgyűrűk és a habgumi borítás ellenőrzését.

3. Cserélje ki a tömítőgyűrűket és a habgumi borításokat 6 havonta 1-szer vagy szükség esetén ennél gyakrabban. Összeszerelés közben ügyeljen rá, hogy a szigetelőgyűrű kiálló része lefelé nézzen. Eredeti pótalkatrészeket használjon. Lásd: *Higiéniai készlet68. oldal*on. (ábra 12)

Megjegyzés: HP100-2, HP200-2: Ha a hallásvédő párnák belső oldala nedves, hagyja parkoló pozícióban megszáradni őket.
(ábra 11)

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Szállítás és raktározás

- Ügyeljen arra, hogy a hallásvédőn található tömítőgyűrűk ne legyenek megnyomódva.
- A(z) HP100-1, HP200-1 esetében: Ügyeljen arra, hogy a fejpánt ne legyen túlfeszítve.
- A(z) HP100-2, HP200-2 esetében: Állítsa a hallásvédő párnákat működési pozícióba. Lásd: *A hallásvédő párnák működési pozícióba állítása HP100-2, HP200-265. oldal*on.

(ábra 9)

- Helyezze a terméket száraz, tiszta helyre, ahol megfelelő a hőmérséklet.
- A terméket ne tárolja napfénynek kitett helyen, és ügyeljen arra, hogy ne érhesse vegyi és/vagy fizikai sérülés.

- A terméket biztonságosan elhelyezve szállítsa, és ügyeljen arra, hogy ne érhesse vegyi és/vagy fizikai sérülés.



VIGYZAT: A(z) HP100-2, HP200-2 esetében: Ne nyomja neki a hallásvédő párnákat a sisak borításának. Ez rögíti a hallásvédő párnákon lévő karokat, és a sisak oldalán lévő nyílások sérülését okozhatja.

Hulladékkezelés

- Tartsa be a nemzeti előírásokat.
- Használja a helyi újrahasznosítási rendszert.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Lásd az alábbi illusztrációkat az egyes termékek műszaki adataiért:

(ábra 1) (ábra 2) (ábra 3) (ábra 4)

A műszaki adatok tartalmával kapcsolatos további információkért lásd az alábbi listát:

- F = azon frekvenciák, amelyeken elvégezték a csillapítás mérést.
- Mf = átlagérték.
- Sf = szórás.
- APV (Mf-Sf) = Védelem feltételezett értéke.
- H = magas frekvenciájú zajtompítási érték (előrelátható zajszintcsökkenés $L_C-L_A = -2$ dB-lel

jellemzett zaj esetén). M = közepes frekvenciájú zajtompítási érték (előrelátható zajszintcsökkenés $L_C-L_A = +2$ dB-lel jellemzett zaj esetén).

L = alacsony frekvenciájú zajtompítási érték (előrelátható zajszintcsökkenés $L_C-L_A = +10$ dB-lel jellemzett zaj esetén).

- SNR = egyszámos értékelés (az az érték, amely levonásra kerül a mért C-súlyozású hangnyomósszintből, L_C , a fül belsejében fennálló tényleges A-súlyozású zajszint megbecsülése érdekében).

Felelős gyártó: A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédország, tel: +46-36-146500.

Anyagok

Alkatrész	Anyag	Alkatrész	Anyag
Kagylók	ABS	Adapter	PA
Hangtompító hab	PU	Tartó	PA
Tömítőgyűrűk	ABS, PVC	Rugófedél	PP
Fejpánt	POM	Tavaszc	Rozsdamentes acél
Kagylótartó kar	PA		

Mérettartományok

A fejpánttal rendelkező modellek mérettartományai, HP100-1, HP200-1: Kicsi (S), közepes (M), nagy (L)

Jóváhagyott sisakok HP200-2

A terméket kizárólag az alábbi sisakkal szabad használni.

Típus	Sisaktartozék típusszáma	Jóváhagyott méret
Husqvarna Erdészeti sisak, Techni-cal, H300	L= bal oldali: 581 50 74 01 R= jobb oldali: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Erdészeti sisak, funkcionális védelemmel, H200	1	M, L
Husqvarna Spire Vent arborista sisak Husqvarna Spire Vent X arborista sisak	2	Állítható, 53–63 cm

Jóváhagyott sisakok HP100-2

A terméket kizárólag az alábbi sisakkal szabad használni.

Típus	Sisaktartozék típusszáma	Jóváhagyott méret
Husqvarna Erdészeti sisak, klasz-szikus, JSPMK2 EVO	18	L Ezek a hallásvédő párnák „kis mérettartományúak” vagy „nagy mérettartományúak” (értelem-szerűen). Az EN 352-3 előírásainak megfelelő hallásvédők „közepes mérettartományúak” vagy „nagy mérettartományúak”. A felhasználók legna-gyobb része számára megfelelőek a közepes mé-retű hallásvédők. Akinek a „közepes mérettarto-mány” mégsem felel meg, használhatja a „kis mérettartományú” vagy a „nagy mérettartományú” hallásvédőket.



Tartozékok

Higiéniai készlet

Modell	Cikkszám
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Megfelelőség és engedélyek

A fülvédőt az EN 352-1:2020 szabványnak megfelelően tesztelték és hagyták jóvá – Hallásvédők. Általános követelmények – Hallásvédők és az EN 352-3:2020 – Ipari védősisakra rögzített hallásvédő.

A termék a 2016/425 irányelv VIII. függelékében meghatározott, a gyártási folyamatra vonatkozó minőségbiztosítási folyamatot követően (D modul) a III. kategóriába tartozik.

A CE-típusjóváhagyást elvégezte: BSI Group, Hollandia, B.V. (bejelentett szervezet száma: 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amszterdam, Hollandia.

Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
www.husqvarna.com. Keressen rá a termék nevére.

Sommario

Introduzione.....	69	Trasporto, stoccaggio e smaltimento.....	71
Sicurezza.....	69	Dati tecnici.....	71
Montaggio.....	70	Accessori.....	73
Utilizzo.....	70	Conformità e approvazioni.....	73
Manutenzione.....	71		

Introduzione

Descrizione del prodotto

I modelli HP100-1, HP200-1 sono cuffie protettive con archetto e i modelli HP100-2, HP200-2 sono cuffie protettive per caschi. I prodotti sono concepiti come protezione contro i rumori dannosi.

Simboli e contrassegni

Cuffie protettive

Simbolo/ contrassegno:	Descrizione:
HP100-1, HP200-1	Riferimento del modello.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Il numero della norma europea corrispondente. (Modelli HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Il numero della norma europea corrispondente. (Modelli HP100-2, HP200-2.)

Simbolo/ contrassegno:	Descrizione:
	Indica che il prodotto è conforme al regolamento sui DPI 2016/425.
2797	Ente notificato per la certificazione CE.
 TP TC 019/2011	Indica che il prodotto è conforme alle norme tecniche dell'Unione doganale eurasiatica.
	Indica che il prodotto è conforme alle norme tecniche dell'Ucraina.
MM/AAAA	Data di produzione, mese/anno.
	Marchio del produttore.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le definizioni riportate di seguito forniscono il livello di gravità per ciascuna delle parole di avvertenza.



AVVERTENZA: Lesioni alle persone.



ATTENZIONE: Danni al prodotto.

Nota: Queste informazioni rendono più semplice l'uso del prodotto.

Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare e conservare queste istruzioni.
- Per il massimo comfort e funzione, accertarsi di aver selezionato il prodotto corretto per l'uso.
- Non modificare o rimuovere componenti del prodotto. Eseguire esclusivamente i cambiamenti riportati nel presente manuale operatore.
- L'attenuazione del rumore del prodotto sarà gravemente compromessa se non vengono seguite le istruzioni riportate in questo manuale dell'operatore. Le cuffie, e in particolare i cuscinetti, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere

controllati frequentemente per individuare eventuali rotture e perdite, per esempio.

- Il prodotto può essere danneggiato da alcune sostanze chimiche. Per maggiori informazioni contattare il produttore. Tenere lontano da sostanze di tipo aggressivo e pulire il prodotto regolarmente. Utilizzare un panno con acqua e sapone. Non lavare o inserire completamente in acqua.
- Utilizzare unicamente ricambi originali Husqvarna.
- L'utilizzo delle cuffie non deve mai superare i 10 anni a partire dalla data di fabbricazione riportata sulla confezione.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo

- L'operatore deve assicurarsi di indossare sempre le cuffie negli ambienti rumorosi.
- Prestare maggiore attenzione e ascoltare i segnali di avvertimento quando si utilizza il prodotto. Il rumore proveniente dai segnali di allarme può diminuire quando si utilizza il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto non venga colpito durante il trasporto e l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio solo a temperature tra -20 °C e +55 °C. Se si utilizza il prodotto ad altre temperature, ciò può causare danni alle parti meccaniche.
- Assicurarsi di sapere come utilizzare il prodotto prima di utilizzarlo.
- Il montaggio delle protezioni igieniche sui cuscinetti può influire sulla prestazione acustica delle cuffie. Utilizzare sempre accessori originali.
- Non spingere le cuffie contro la struttura del casco. Questo potrebbe provocare delle crepe intorno al casco.

(Fig. 5)

- Non conservare il prodotto a temperature superiori a +55 °C, ad esempio su un cruscotto. Non conservare il prodotto a temperature inferiori a -20 °C.
- L'operatore deve assicurarsi che le cuffie siano montate, regolate e sottoposte a manutenzione secondo quanto indicato nel manuale dell'operatore.

Montaggio

Introduzione



AVVERTENZA: Spostare i capelli di lato prima di montare il prodotto. Assicurarsi che gli anelli di tenuta siano ben saldi contro la testa e intorno alle orecchie prima di utilizzare il prodotto.

Montaggio delle cuffie su un casco HP100-2, HP200-2

1. Sollevare le cuffie verso l'esterno e verso l'alto finché non si bloccano in posizione di standby. (Fig. 6)
2. Mettere l'attacco del casco nella fessura del casco. Per il corretto montaggio, fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 71*. (Fig. 7)

Utilizzo

Posizione di funzionamento delle cuffie HP100-1, HP200-1

1. Indossare l'archetto e regolare le cuffie intorno alle orecchie.
2. Regolare le cuffie fino a quando sono strette intorno alle orecchie e contro la testa. (Fig. 8)
3. Per HP200-1: Se necessario, regolare la pressione dell'archetto con l'apposita guida di regolazione della tensione. (Fig. 8)

Fissaggio delle cuffie in posizione di funzionamento HP100-2, HP200-2

1. Mettere l'elmetto sulla testa.

2. Regolare le cuffie fino a quando sono strette intorno alle orecchie e contro la testa. (Fig. 9)

Posizionare le cuffie in posizione di rientro HP100-2, HP200-2

- Sollevare le cuffie verso l'esterno e verso l'alto finché non si bloccano in posizione di standby. (Fig. 10)

Posizionare le cuffie in posizione di rientro HP100-2, HP200-2

1. Posizionare le cuffie in posizione standby.
2. Ruotare le cuffie all'indietro lungo il lato dell'elmetto finché non scattano in posizione di rientro. (Fig. 11)

Manutenzione

Eseguire la manutenzione del prodotto



ATTENZIONE: Non lavare o inserire il prodotto completamente in acqua.

1. Pulire il prodotto regolarmente. Utilizzare un panno con acqua e sapone delicato.
2. Eseguire un controllo delle condizioni degli anelli di tenuta e gli inserti della gomma in schiuma prima di ogni utilizzo.

3. Sostituire gli anelli di tenuta e gli inserti della gomma in schiuma 1 volta ogni 6 mesi o più spesso se è necessario. Accertarsi che la parte sporgente dell'anello di tenuta sia rivolta verso il basso durante il montaggio. Utilizzare ricambi originali. Vedere *Kit igiene alla pagina 73*. (Fig. 12)

Nota: HP100-2, HP200-2: Se le cuffie sono bagnate sul lato interno, lasciarle asciugare in posizione di rientro.
(Fig. 11)

Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto e rimessaggio

- Accertarsi che gli anelli di tenuta sulle cuffie protettive non siano compressi.
- Per HP100-1, HP200-1: Accertarsi che la fascia non sia in tensione.
- Per HP100-2, HP200-2: Sistemare le cuffie in posizione di funzionamento. Fare riferimento a *Fissaggio delle cuffie in posizione di funzionamento HP100-2, HP200-2 alla pagina 70*.

(Fig. 9)

- Mettere il prodotto in un luogo asciutto e pulito a una temperatura corretta.
- Non esporre il prodotto alla luce solare durante lo stoccaggio e accertarsi che sia protetto da danni fisici e/o chimici.

- Collocare il prodotto in uno spazio sicuro durante il trasporto e accertarsi che sia protetto da danni fisici e/o chimici.



ATTENZIONE: Per HP100-2, HP200-2: Non premere le cuffie contro la struttura del casco. In questo modo si blocca il braccio della cuffia e si possono danneggiare le fessure sul lato del casco.

Smaltimento

- Rispettare le norme nazionali.
- Utilizzare il sistema di smaltimento locale.

Dati tecnici

Dati tecnici

Per i dati tecnici su ciascun prodotto, fare riferimento alle seguenti illustrazioni:

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)

(Fig. 4)

Per ulteriori informazioni sul contenuto dei dati tecnici, fare riferimento all'elenco seguente:

- F = Frequenze in cui l'attenuazione viene misurata.
- MF = Valore medio.
- SF = Deviazione standard.
- APV (Mf-Sf) = Valore presunto protezione.
- H = Valore di attenuazione ad alta frequenza (riduzione del livello di rumore previsto per il rumore

dove $L_{C-L_A} = -2$ dB). M = Valore di attenuazione a media frequenza (riduzione del livello di rumore previsto per il rumore dove $L_{C-L_A} = +2$ dB). L = Valore di attenuazione a bassa frequenza (riduzione del livello di rumore previsto per il rumore dove $L_{C-L_A} = +10$ dB).

- SNR = Single Number Rating (il valore che viene sottratto dal livello di pressione sonora ponderato C misurato, L_C , per stimare il livello acustico effettivo ponderato A all'interno dell'orecchio).

Produttore responsabile: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500.

Materiali

Componente	Materiale	Componente	Materiale
Padiglioni	ABS	Adattatore	PA
Schiuma di attenuazione	PU	Supporto	PA
Anelli di tenuta	ABS, PVC	Copertura molla	PP
Fascia	POM	Molla	Acciaio inossidabile
Braccio di supporto padiglione	PA		

Formati

Formati per i modelli con archetto, HP100-1, HP200-1: piccolo, medio, grande

Caschi omologati HP200-2

Usare il prodotto solo con i seguenti caschi.

Modello	Attacco casco tipo numero	Taglia approvata
Husqvarna Casco forestale tecnico, H300	L= sinistra: 581 50 74 01 R = destra: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Casco forestale funzionale, H200	1	M, L
Husqvarna Elmetto per arboristi, Spire Vent Husqvarna Elmetto per arboristi, Spire Vent X	2	Regolabile 53-63 cm

Caschi omologati HP100-2

Usare il prodotto solo con i seguenti caschi.

Modello	Attacco casco tipo numero	Taglia approvata
Husqvarna Casco forestale classico, JSPMK2 EVO	18	L Queste cuffie sono di taglia "small" o di taglia "large" (a seconda dei casi). Le cuffie conformi alla norma EN 352-3 sono di taglia "medium", taglia "small" o di taglia "large". Le cuffie di taglia "medium" sono adatte per la maggior parte delle persone. La taglia small o large è adatta per le persone a cui non calzano le cuffie medie.



Accessori

Kit igiene

Modello	Codice componente
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Conformità e approvazioni

Le cuffie protettive sono state testate e approvate in conformità alla norma EN 352-1:2020 - Cuffie protettive. Requisiti generali - Cuffie auricolari e EN 352-3:2020 - Cuffie auricolari montate su elmetto di sicurezza industriale.

I prodotti sono classificati come categoria III, seguiti dalla conformità del controllo qualità del processo produttivo (modulo D) di cui all'allegato VIII del regolamento 2016/425.

Approvazione del tipo CE eseguita da BSI Group The Netherlands B.V. (ente notificato n. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Paesi Bassi.

Il testo integrale della Dichiarazione di conformità UE è contenuto al seguente indirizzo Internet: www.husqvarna.com. Cerca prodotto.

目次

はじめに.....	74	搬送、保管、廃棄.....	76
安全性.....	74	主要諸元.....	76
組立.....	75	アクセサリ.....	77
Operation(操作).....	75	適合と認定.....	77
メンテナンス.....	75		

はじめに

製品の説明

モデル HP100-1, HP200-1 はヘッドバンド式イヤマフ、モデル HP100-2, HP200-2 はヘルメット用イヤマフです。本製品は、有害な騒音から耳を保護するように設計されています。

記号とマーク

イヤマフ

シンボル / マーク:	説明:
HP100-1、 HP200-1	モデル番号。
HP100-2、 HP200-2	
EN 352-1:2020	関連する欧州規格の番号。(モデル HP100-1、HP200-1)
EN 352-3:2020	関連する欧州規格の番号。(モデル HP100-2、HP200-2)

シンボル / マーク:	説明:
	製品が PPE 規制 2016/425 に準拠していることを示します。
2797	CE 認証の公認機関。
 TP TC 019/2011	製品がユーラシア関税同盟の技術規制に準拠していることを示します。
	製品がウクライナの技術規制に準拠していることを示します。
MM/YYYY	製造日、月 / 年。
	メーカーの商標。

安全性

安全性の定義

各シグナルワードの重大度の定義は次のとおりです。



警告： 人身傷害。



注意： 製品の損傷。

注記： この情報は、本製品を使用しやすくするためのものです。

安全性に関する一般注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- これらの指示をよく理解したうえで、製品を使用してください。
- 最適なフィット感と機能のために、使用目的に合った製品を選択していることを確認してください。
- 本製品の部品を変更したり取り外したりしないでください。この取扱説明書に記載されている変更のみを行ってください。
- 取扱説明書の指示に従わないと、製品の騒音防止性能が著しく損なわれます。イヤマフ、特にクッションは使用につれて劣化するため、ひびや割れがないか頻繁に点検してください。
- 本製品は、特定の化学物質の影響を受けることがあります。詳細については、メーカーにお問い合わせ

ください。侵食性の物質に近づけないでください。また、定期的に清掃してください。布と水および石鹸を使用します。洗ったり、完全に水に浸したりしないでください。

- Husqvarna 純正のスベアパーツのみを使用してください。
- パッケージに記載されている製造日から 10 年を経過したイヤマフは決して使用しないでください。

操作のための安全注意事項

- 装着者は、騒音のある環境で常にイヤマフを装着していることを確認する必要があります。
- 本製品を使用する際は、通常よりも注意を払い、警告信号に注意してください。本製品の使用中は、警告信号の音量が減衰する場合があります。
- 輸送中および使用中に、本製品をぶつけないでください。

- 本製品は -20 °C ~ +55 °C の温度範囲でのみ使用してください。それ以外の温度で本製品を使用すると、機械部品が損傷するおそれがあります。
- 使用前に本製品の使用方法を確認してください。
- クッションへの衛生カバーの取り付け状態が、イヤマフの音響性能に影響することがあります。常に純正の部品をお使いください。
- イヤマフをヘルメットシエルに押し付けしないでください。ヘルメットの側面に亀裂が発生するおそれがあります。

(図 5)

- ダッシュボードなど、温度が +55 °C を超える場所に本製品を保管しないでください。-20 °C 未満の温度で保管しないでください。
- 装着者は、本取扱説明書に従ってイヤマフを装着、調整、保守していることを確認してください。

組立

はじめに



警告： 本製品を操作する前に、髪が邪魔にならないようまとめます。本製品を操作する前に、シールリングが頭と耳にしっかりと固定されていることを確認してください。

イヤマフをヘルメットに取り付ける HP100-2, HP200-2

1. イヤマフがスタンバイ位置にロックされるまで、イヤマフを広げて持ち上げます。(図 6)
2. ヘルメットアタッチメントをヘルメットのスロットに取り付けます。正しいヘルメットアタッチメントについては、**主要諸元 76** ページを参照してください。(図 7)

Operation (操作)

イヤマフを操作位置にセットする HP100-1, HP200-1

1. ヘッドバンドを装着し、耳の周りのイヤマフを調整します。
2. 頭と耳にぴったりとフィットするように、イヤマフを調整します。(図 8)
3. HP200-1 の場合：必要に応じて、ヘッドバンドの張り調整スライドを使用して圧力を調整します。(図 8)

イヤマフを操作位置にセットする HP100-2, HP200-2

1. ヘルメットを頭部に装着します。

2. 頭と耳にぴったりとフィットするように、イヤマフを調整します。(図 9)

イヤマフをスタンバイ位置にセットする HP100-2, HP200-2

- イヤマフがスタンバイ位置にロックされるまで、イヤマフを広げて持ち上げます。(図 10)

イヤマフをパーキング位置にセットする HP100-2, HP200-2

1. イヤマフをスタンバイ位置にします。
2. イヤマフがパーキング位置にロックされるまで、イヤマフをヘルメットの側面に沿って後方に回します。(図 11)

メンテナンス

本製品のメンテナンス



注意： 本製品に水を掛けたり、完全に水に浸したりしないでください。

1. 定期的に清掃します。水と低刺激性の洗剤を付けた布を使用します。
2. 毎回使用する前に、シールリングと気泡ゴムインサートの状態を点検してください。

3. シールリングおよび気泡ゴムインサートは、6 か月に 1 回、または必要に応じてより頻繁に交換してください。組み立て時に、シールリングの突起部が下を向いていることを確認します。純正のスベアパーツを使用してください。衛生キット 77 ページを参照してください。(図 12)

注記： HP100-2, HP200-2: イヤマフの内側が濡れている場合は、パーキング位置で乾燥させます。(図 11)

搬送、保管、廃棄

搬送と保管

- イヤマフのシールリングが圧迫されていないことを確認します。
- HP100-1, HP200-1 の場合：ヘッドバンドが引っ張られていないか確認します。
- HP100-2, HP200-2 の場合：イヤマフを操作位置にします。イヤマフを操作位置にセットする HP100-2, HP200-275 ページを参照してください。

(図 9)

- 製品を乾燥した清潔な場所に、適切な温度で保管します。
- 保管中は製品を日光に当てないでください。また、製品が化学的または物理的損傷から保護されていることを確認してください。

- 搬送中は製品を安全な場所に置き、化学的または物理的損傷から保護してください。



注意： HP100-2, HP200-2 の場合：イヤマフをヘルメットシェルに押しつけないでください。イヤマフアームがロックされ、ヘルメット側面にあるスロットが破損するおそれがあります。

廃棄

- 国内の規制に従ってください。
- 地域のリサイクルシステムを使用してください。

主要諸元

主要諸元

各製品の主要諸元については、次の図を参照してください。

(図 1) (図 2) (図 3) (図 4)

主要諸元の内容の詳細については、次のリストを参照してください。

- F = 減衰の測定周波数。
- Mf = 平均値。
- Sf = 標準偏差。

- APV (Mf-Sf) = 想定保護値。
- H = 高周波数減衰値 ($L_C-L_A = -2$ dB の騒音に対する予測騒音レベル低減)。M = 中周波数減衰値($L_C-L_A = +2$ dB の騒音に対する予測騒音レベル低減)。L = 低周波数減衰値 ($L_C-L_A = +10$ dB の騒音に対する予測騒音レベル低減)。
- SNR = Single Number Rating (耳内の有効な A 特性音レベルを推定するために測定された、C 特性音圧レベルから減算される値、 L_C)。

製造責任者：Husqvarna AB、SE-561 82 Huskvarna, Sweden (電話：+46-36-146500)。

素材

部品	材質	部品	材質
カップ	ABS	アダプター	PA
減衰フォーム	PU	ホルダー	PA
シールリング	ABS、PVC	スプリングカバー	PP
ヘッドバンド	POM	スプリング	ステンレス鋼
カップサポートアーム	PA		

サイズ

ヘッドバンド付きモデルのサイズ、HP100-1, HP200-1: S、M、L

認証済みヘルメット HP200-2

本製品は次のヘルメットにのみ使用してください。



機種	ヘルメットアタッチメントタイプ番号	認証済みサイズ
Husqvarna フォレストテクニカルヘルメット、H300	L = 左 : 581 50 74 01 R = 右 : 581 50 74 02	M、L
Husqvarna フォレストファンクショナルヘルメット、H200	1	M、L
Husqvarna アーボリストスバイアベントヘルメット Husqvarna アーボリストスバイアベントヘルメット X	2	53 ~ 63 cm の間で調節可能

認証済みヘルメット HP100-2

本製品は次のヘルメットにのみ使用してください。

機種	ヘルメットアタッチメントタイプ番号	認証済みサイズ
Husqvarna フォレストクラシックヘルメット、JSPMK2 EVO	18	L これらのイヤマフは、「スモールサイズレンジ」または「ラージサイズレンジ」(適宜)です。EN352-3に準拠したイヤマフは、「ミディアムサイズレンジ」または「スモールサイズレンジ」または「ラージサイズレンジ」です。大多数の方には、「ミディアムサイズレンジ」のイヤマフが適しています。ミディアムサイズレンジのイヤマフが合わない方のために、「スモールサイズレンジ」または「ラージサイズレンジ」のイヤマフをご用意しています。

アクセサリ

衛生キット

モデル	部品番号
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

適合と認定

イヤマフは、EN 352-1:2020 – 聴覚保護具の一般要件 – イヤマフ、および EN 352-3:2020 – 産業用安全ヘルメット装着型イヤマフの規格に準拠して試験および承認されています。

本製品は、規制 2016/425 の付録 VIII に規定されている生産プロセス (モジュール D) の品質保証に適合するカテゴリー III に分類されています。

CE タイプの承認は、BSI Group The Netherlands B.V.
(公認機関番号 2797) John M. Keynesplein 9、1066 EP
Amsterdam、The Netherlands により実施されました。

EU 適合宣言の全文は、こちらのインターネットアドレスで確認できます：www.husqvarna.com。本製品を検索してください。

TURINYS

Įvadas.....	79	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	81
Sauga.....	79	Techniniai duomenys.....	81
Surinkimas.....	80	Priedai.....	82
Naudojimas.....	80	Atitiktis ir patvirtinimai.....	82
Techninė priežiūra.....	80		

Įvadas

Gaminio aprašas

Modeliai HP100-1, HP200-1 yra apsauginės ausinės su lankeliu ant galvos, o modeliai HP100-2, HP200-2 yra šalmui skirtos apsauginės ausinės. Gaminiai skirti saugoti nuo žalingo triukšmo.

Simboliai ir žymės

Klausos apsaugos priemonės

Simbolis / žymė:	Paaškinimas:
HP100-1, HP200-1	Modelio nuoroda.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Susijusio Europos standarto numeris. (Modeliai HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Susijusio Europos standarto numeris. (Modeliai HP100-2, HP200-2.)

Simbolis / žymė:	Paaškinimas:
	Nurodo, kad gaminys atitinka asmeninių apsaugos priemonių reglamentą 2016/425.
2797	CE patvirtinimo notifikuojači įstaiga.
	Nurodo, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos techninius reikalavimus.
	Nurodo, kad gaminys atitinka Ukrainos techninius reikalavimus.
MM/YYYY	Pagaminimo data, mėnuo / metai.
	Gamintojo prekių ženklas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Toliau apibrėžiamas signalinių žodžių žymimas pavojus.



PERSPĖJIMAS: Gali susižeisti asmenys.



PASTABA: Galima sugadinti gaminį.

Pasižymėkite: Ši informacija padeda gaminį naudoti saugiau.

Bendri saugumo reikalavimai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudokite šias instrukcijas ir išsaugokite ateičiai.
- Norėdami užtikrinti optimalų tinkamumą ir veikimą įsitikinkite, kad pasirinkote jums tinkantį gaminį.
- Nekeiskite ir nenuimkite gaminio dalių. Atlikite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus pakeitimus.
- Gaminio triukšmo slopinimo savybės gali smarkiai pablogėti, jei nesivadovausite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. Apsauginės ausinės, o ypač jų pagalvėlės, naudojant dėvėsi, todėl jas reikia dažnai tikrinti, ar jos neįtrūkusios ir nepralaidžios.
- Šiam gaminui gali kenkti kai kurios cheminės medžiagos. Išsamesnę informaciją turi pateikti tokių medžiagų gamintojas. Venkite agresyvių medžiagų

ir reguliariai valykite gaminį. Naudokite šluostę su vandeniu ir muilu. Neplaukite ir nepamarkinkite vandenį.

- Naudokite tik „Husqvarna“ originalias atsargines dalis.
- Niekada nenaudokite ausinių ilgiau nei 10 metų nuo pakuotėje nurodytos pagaminimo datos.

Naudojimo saugos instrukcijos

- Dirbdamas triukšmingoje aplinkoje naudotojas visada turi dėvėti ausines.
- Naudodami gaminį būkite atsargūs ir klausykites, ar nėra įspėjamųjų signalų. Naudojant gaminį įspėjamųjų signalų keliamas triukšmas gali būti mažesnis.
- Pasirūpinkite, kad naudojant ir gabenant gaminys nebūtų sutrenktas.
- Gaminį naudokite tik aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo -20°C iki $+55^{\circ}\text{C}$. Jei naudosite gaminį

esant kitai temperatūrai, gali sugesti mechaninės dalys.

- Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad mokate jį naudoti.
- Uždėjus ant ausinių pagalvėlių higieninius uždangalus, gali pablogėti ausinių akustinės savybės. Būtinai naudokite originalias atsargines dalis.
- Nespauskite ausinių prie šalmo korpuso. Priešingu atveju aplink šalmo šoną gali atsirasti įtrūkių.

(Pav. 5)

- Nelaikykite gaminio aplinkoje, kurios temperatūra viršija $+55^{\circ}\text{C}$, pavyzdžiui, ant prietaisų skydo. Nelaikykite gaminio žemesnėje nei -20°C temperatūroje.
- Dėvintysis asmuo turi užtikrinti, kad ausinės yra pritvirtintos, sureguliuotos ir prižiūrimos pagal šią naudojimo instrukciją.

Surinkimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perkeltkite plaukus į šoną. Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad sandarinimo žiedai tvirtai užsideda ant galvos ir aplink ausis.

Ausinių montavimas ant šalmo HP100-2, HP200-2

1. Lenkite ausines į viršų, kol jos užsifiksuos parengties padėtyje. (Pav. 6)
2. Įstatykite šalmo priedą į šalme esantį lizdą. Informacijos, kaip tinkamai montuoti ant šalmo, ieškokite *Techniniai duomenys psl. 81*. (Pav. 7)

Naudojimas

Ausinių perkėlimas į darbinę padėtį HP100-1, HP200-1

1. Užsidėkite lankelį ant galvos ir sureguliuokite ausines taip, kad uždengtų ausis.
2. Reguliuokite ausines tol, kol jos gerai priglus prie ausų ir galvos. (Pav. 8)
3. (HP200-1) Jei reikia, sureguliuokite lankelio spaudimą naudodami ant lankelio esantį įtempimo reguliavimo slankiklį. (Pav. 8)

Ausinių perkėlimas į darbinę padėtį HP100-2, HP200-2

1. Užsidėkite šalmą ant galvos.

2. Reguliuokite ausines tol, kol jos gerai priglus prie ausų ir galvos. (Pav. 9)

Ausinių perkėlimas į parengties padėtį HP100-2, HP200-2

- Lenkite ausines į viršų, kol jos užsifiksuos parengties padėtyje. (Pav. 10)

Ausinių perkėlimas į stovėjimo padėtį HP100-2, HP200-2

1. Perkelti ausines į parengties padėtį.
2. Pasukite ausines atgal palei šalmo šoną, kol jos užsifiksuos parengties padėtyje. (Pav. 11)

Techninė priežiūra

Gaminio techninė priežiūra



PASTABA: Neplaukite ir visiškai nepamarkinkite gaminio vandenį.

1. Reguliariai valykite gaminį. Naudokite šluostę su vandeniu ir švelniu muilu.
2. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite sandarinimo žiedų ir aktytos gumos įdėklų būklę.

3. Sandarinimo žiedus ir akytos gumos įdėklus keiskite kartą per 6 mėnesius arba dažniau, jei to reikia. Montavimo metu įsitikinkite, kad sandarinimo žiedo iškilimas yra nukreiptas žemyn. Naudokite originalias atsargines dalis. Žr. *Higieninis rinkinys psl. 82*. (Pav. 12)

Pasižymėkite: HP100-2, HP200-2: jei vidinė ausinių pusė yra drėgna, leiskite joms išdžiūti perkėlę jas į stovėjimo padėtį. (Pav. 11)

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas ir laikymas

- Pasirūpinkite, kad ant apsauginių ausinių esantys sandarinimo žiedai nebūtų suspausti.
- (HP100-1, HP200-1) Įsitikinkite, kad lankelis nėra įtemptas.
- (HP100-2, HP200-2) Perkelkite ausines į darbinę padėtį. Žr. *Ausinių perkėlimas į darbinę padėtį HP100-2, HP200-2 psl. 80*.

(Pav. 9)

- Laikykite gaminį sausoje, švarioje vietoje ir tinkamoje temperatūroje.
- Pasirūpinkite, kad laikymo metu gaminys nebūtų saulės šviesoje ir būtų apsaugotas nuo cheminės ir (arba) fizinės žalos.

- Transportuodami gaminį padėkite jį į saugią vietą, kad apsaugotumėte jį nuo cheminės ir (arba) fizinės žalos.



PASTABA: (HP100-2, HP200-2) Ne-spauskite ausinių prie šarmo korpuso. Tai užkirs ausinės svirtį ir gali pažeisti lizdus šarmo šone.

Šalinimas

- Laikykitės šalyje galiojančių nuostatų.
- Naudokite vietinę perdirbimo sistemą.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Kiekvieno gaminio techninių duomenų ieškokite toliau pateikiamose iliustracijose:

(Pav. 1) (Pav. 2) (Pav. 3) (Pav. 4)

Daugiau informacijos apie techninių duomenų turinį ieškokite toliau pateiktame sąraše:

- F = dažniai, kuriuos nustačius matuojamas slopinimas.
- Mf = vidutinė vertė.
- Sf = standartinis nuokrypis.

- APV (Mf-Sf) = numanoma apsaugos vertė.
- H = aukštų dažnių slopinimo vertė (numatomas triukšmo lygio sumažinimas, kai $L_C - L_A = -2$ dB). M = vidutinių dažnių slopinimo vertė (numatomas triukšmo lygio sumažinimas, kai $L_C - L_A = +2$ dB). L = Žemų dažnių slopinimo vertė (numatomas triukšmo lygio sumažinimas, kai $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = vieno skaičiaus vertinimas (vertė, kuri atimama iš išmatuoto C svertinio garso slėgio lygio – L_C , siekiant apskaičiuoti faktinį A svertinio garso lygį ausyje).

Atsakingas gamintojas: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500.

Medžiagos

Dalis	Medžiaga	Dalis	Medžiaga
Kaušeliai	ABS	Adapteris	PA
Slopinantis putplastis	PU	Laikiklis	PA
Sandarinimo žiedai	ABS, PVC	Spyruokliuojantis dangtelis	PP
Lankelis ant galvos	POM	Spyruoklė	Nerūdijantis plienas.
Kaušelių prilaikanti svirtis	PA		

Dydžiai

Modelių su lankeliu ant galvos, HP100-1, HP200-1, dydžiai: mažas (S), vidutinis (M), didelis (L)

Patvirtinti šalmi HP200-2

Įrenginį naudokite tik su toliau išvardytais šalmais.

Modelis	Šalmo priedo tipo numeris	Patvirtintas dydis
„Husqvarna“ techninis miško šalmas, H300	L = kairė: 581 50 74 01 R = dešinė: 581 50 74 02	M, L
„Husqvarna“ funkcinis miško šalmas, H200	1	M, L
„Husqvarna“ arboristų šalmas, „Spire“ vėdinimo anga „Husqvarna“ arboristų šalmas, „Spire“ vėdinimo anga X	2	Reguliuojama 53–63 cm

Patvirtinti šalmai HP100-2

[renginį naudokite tik su toliau išvardytais šalmais.

Modelis	Šalmo priedo tipo numeris	Patvirtintas dydis
„Husqvarna“ klasikinis miško šalmas, JSPMK2 EVO	18	L Šios ausinės yra mažo dydžio arba didelio dydžio (atitinkamai). EN 352-3 atitinkančios ausinės yra vidutinio dydžio, mažo dydžio arba didelio dydžio. Vidutinio dydžio ausinės tinka daugumai naudotojų. Mažo arba didelio dydžio ausinės skirtos naudotojams, kuriems netinka vidutinio dydžio ausinės.

Priedai

Higieninis rinkinys

Modelis	Dalies numeris
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Atitiktis ir patvirtinimai

Apsauginės ausinės išbandytos ir patvirtintos pagal standartą EN 352-1:2020 – Apsauginės ausinės. Bendrieji reikalavimai – Apsauginės ausinės ir EN 352-3:2020 – Pramoniniame apsauginiame šalme montuojamos ausinės.

Gaminiai priskiriami III kategorijai, kuriai taikoma gamybos proceso kokybės užtikrinimo atitiktis (D modulis), išdėstyta 2016/425 reglamento VIII priede.

CE ženklavimo patvirtinimą atliko „BSI Group“, The Netherlands B.V. (Notifikuotosios įstaigos Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nyderlandai.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti adresu: www.husqvarna.com. Ieškokite gaminio.



Saturs

Ievads.....	83	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	85
Drošība.....	83	Tehniskie dati.....	85
Montāža.....	84	Piederumi.....	87
Lietošana.....	84	Atbilstība un apstiprinājumi.....	87
Apkope.....	85		

Ievads

Izstrādājuma apraksts

Modeļi HP100-1, HP200-1 ir dzirdes aizsarglīdzekļi ar galvas saiti, un modeļi HP100-2, HP200-2 ir dzirdes aizsarglīdzekļi ķiveri. Šie izstrādājumi ir izgatavoti kā aizsarglīdzekļi pret kaitīgu troksni.

Simboli un marķējumi

Dzirdes aizsarglīdzekļi

Simbols/markējums:	Skaidrojums:
HP100-1, HP200-1	Modeļa atsauce.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Atbilstošais Eiropas standarta numurs. (Modelis HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Atbilstošais Eiropas standarta numurs. (Modelis HP100-2, HP200-2.)

Simbols/markējums:	Skaidrojums:
	Norāda, ka ražojums atbilst Regulā 2016/425 par individuālajiem aizsarglīdzekļiem norādītajām prasībām.
2797	Pilnvarotā CE sertifikācijas iestāde.
 TP TC 019/2011	Norāda, ka ražojums atbilst Baltkrievijas, Kazahstānas un Krievijas Muitas savienības tehniskajiem noteikumiem.
	Norāda, ka ražojums atbilst Ukrainas tehniskajiem noteikumiem.
MM/GGGG	Ražošanas datums, mēnesis/gads.
	Ražotāja preču zīme.

Drošība

Drošības definīcijas

Tālāk sniegtās definīcijas norāda katra signālvārda nozīmīguma līmeni.



BRĪDINĀJUMS: Traumas.



IEVĒROJIET: Izstrādājuma bojājumi.

Piezīme: Šī informācija atvieglo izstrādājuma lietošanu.

Vispārīga drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojiet un saglabājiet šos norādījumus.
- Lai nodrošinātu optimālu piemērotību un darbību, noteikti atlasiet pareizo izstrādājumu jūsu izmantošanas mērķim.
- Nemainiet un nenoņemiet izstrādājuma daļas. Veiciet tikai tādas izmaiņas, kas norādītas lietotāja rokasgrāmatā.
- Izstrādājuma trokšņa vājināšana var ievērojami pasliktināties, ja neievērosit norādījumus šajā lietotāja rokasgrāmatā. Austiņas, un jo īpaši to ieliktni, var pasliktināties izmantošanas laika gaitā, tādēļ ir regulāri jāpārbauda, vai tām nav radušās, piemēram, kādas plaisas vai noplūdes.

- Šo izstrādājumu var nelabvēlīgi ietekmēt noteiktu ķīmisko vielu iedarbība. Par sīkāku informāciju jautājiert ražotājam. Nepieļaujiet saskari ar agresīvām vielām un regulāri tīriet izstrādājumu. Izmantojiet drānu ar ūdeni un ziepēm. Nemazgājiert un neievietojiert pilnībā ūdenī.
- Izmantojiert tikai Husqvarna oriģinālās rezerves daļas.
- Nekad nelietojiert austiņas ilgāk par 10 gadiem no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Darba drošības instrukcijas

- Lietotājam jānodrošina, lai trokšņainā vidē vienmēr tiktu lietotas austiņas.
- Kad izmantojiet izstrādājumu, esiet uzmanīgs un klausieties, vai neatskan brīdinājumu signāli. Izmantojot izstrādājumu, brīdinājumu signālu troksnis var samazināties.
- Nodrošiniert, lai izstrādājums transportēšanas un lietošanas laikā netiktu pakļauts triecieniem.

- Izmantojiert izstrādājumu tikai temperatūrā no -20°C līdz +55°C. Ja izstrādājumu izmantojiet citā temperatūrā, tas var izraisīt mehānisko daļu bojājumus.
- Pārļiecinieties, vai zināt, kā izstrādājumu lietot, pirms to lietojiet.
- Higiēnisko pārsegu uzstādīšana uz austiņu ieliktniem var ietekmēt austiņu akustiskās īpašības. Vienmēr izmantojiert oriģinālos piederumus.
- Nespiediert austiņas pret ķiveres apvalku. Pretējā gadījumā ķiveres sānos var rasties plaisas.

(Att. 5)

- Neuzglabājiert izstrādājumu temperatūrā, kas pārsniedz +55 °C, piemēram, uz automašīnas paneļa. Neuzglabājiert izstrādājumu temperatūrā, kas ir zemāka par -20 °C.
- Austiņām ir jābūt atbilstošā izmērā, un tās ir jāpielāgo un jāfira saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu.

Montāža

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms montējat izstrādājumu, pārvietojiert matus uz sāniem. Pārļiecinieties, vai bļivgredzeni cieši pieguļ galvai un ap ausīm, pirms ekspluatējat izstrādājumu

Austiņu montāža pie ķiveres HP100-2, HP200-2

1. Celiet austiņas uz āru un augšu, līdz tās tiek nofiksētas uzgaides pozīcijā. (Att. 6)
2. Ievietojiert ķiveres pierīci ķiveres atverē. Informāciju par pareizu ķiveres stiprinājumu skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 85.* (Att. 7)

Lietošana

Austiņu novietošana ekspluatācijas pozīcijā HP100-1, HP200-1

1. Uzļieciert galvas stīpu un pielāgojiert austiņas uz savām ausīm.
2. Regulējiert austiņas, līdz tās cieši pieguļ ap ausīm un galvai. (Att. 8)
3. Modelim HP200-1: ja nepieciešams, pielāgojiert galvas stīpas spiedienu, izmantojiert nospriegojuma regulēšanas slīdni uz galvas stīpas. (Att. 8)

Austiņu novietošana ekspluatācijas pozīcijā HP100-2, HP200-2

1. Uzļieciert ķiveri galvā.

2. Regulējiert austiņas, līdz tās cieši pieguļ ap ausīm un galvai. (Att. 9)

Austiņu novietošana uzgaides pozīcijā HP100-2, HP200-2

- Celiet austiņas uz āru un augšu, līdz tās tiek nofiksētas uzgaides pozīcijā. (Att. 10)

Austiņu novietošana novietošanas pozīcijā HP100-2, HP200-2

1. Novietojiert austiņas uzgaides pozīcijā.
2. Grieziert austiņas uz aizmuguri gar ķiveres sāniem, līdz tās tiek nofiksētas novietošanas pozīcijā. (Att. 11)

Apkope

Izstrādājuma apkope



IEVĒROJIET: Neskalojiet un neievietojiet izstrādājumu pilnībā ūdenī.

1. Regulāri tīriet izstrādājumu. Izmantojiet drāniņu, ūdeni un ziepes.
2. Veiciet blīvredzenu stāvokļa un putu gumijas ieliktnu pārbaudi pirms katras lietošanas reizes.

3. Nomainiet blīvredzenu un putu gumijas ieliktnus 1 reizi katros 6 mēnešos vai biežāk, ja nepieciešams. Pārļiecinieties, vai montāžas laikā blīvredzenu izcilnis ir vērsts leļup. Izmantojiet oriĝinālās rezerves daļas. Skatiet šeit: *Higiēnas komplekss lpp. 87. (Att. 12)*

Piezīme: HP100-2, HP200-2: Ja austiņas iekšpusē ir mitras, ļaujiet tām nožūt novietošanas pozīcijā. (Att. 11)

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Pārvadāšana un uzglabāšana

- Pārļiecinieties, ka blīvredzeni uz dzirdes aizsarglīdzekļiem nav saspiesti.
- Modelim HP100-1, HP200-1: Pārļiecinieties, vai galvas lenta nav nospriegota.
- Modelim HP100-2, HP200-2: Novietojiet austiņas ekspluatācijas pozīcijā. Skatiet šeit: *Austiņu novietošana ekspluatācijas pozīcijā HP100-2, HP200-2 lpp. 84.*

(Att. 9)

- Novietojiet izstrādājumu sausā un tīrā vietā ar pareizu temperatūru.
- Nenovietojiet izstrādājumu saulē glabāšanas laikā un nodrošiniet, ka tas ir aizsargāts pret ķīmiskiem un/vai fiziskiem bojājumiem.

- Pārvadāšanas laikā novietojiet izstrādājumu drošā vietā un nodrošiniet, ka tas ir aizsargāts pret ķīmiskiem un/vai fiziskiem bojājumiem.



IEVĒROJIET: Modelim HP100-2, HP200-2: Nespiediet austiņas pret ķiveres apvalku. Tā tiek noblokēta austiņu roka, un var tikt bojātas atveres ķiveres sānos.

Utilizēšana

- Ievērojiet nacionālos noteikumus.
- Izmantojiet vietējo pārstrādes sistēmu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

Katra ražojuma tehniskos datus skatiet zemāk ilustrācijās:

(Att. 1) (Att. 2) (Att. 3) (Att. 4)

Papildinformāciju par tehnisko datu saturu skatiet šajā sarakstā:

- F = frekvences, kādās tiek mērīts trokšņa samazinājums.
- Mf = vidējā vērtība.
- Sf = standartnovirze.
- APV (Mf-Sf) = pieņemtā aizsardzības vērtība.
- H = augstas frekvences trokšņa vājinājuma vērtība (prognozētais trokšņa līmeņa samazinājums

troksnim, kur $L_C - L_A = -2$ dB). M = vidējas frekvences trokšņa vājinājuma vērtība (prognozētais trokšņa līmeņa samazinājums troksnim, kur $L_C - L_A = +2$ dB). L = zemas frekvences trokšņa vājinājuma vērtība (prognozētais trokšņa līmeņa samazinājums troksnim, kur $L_C - L_A = +10$ dB).

- SNR = atsevišķa skaitļa vērtējums (vērtība, kas tiek atņemta no izmērītā C svērtā skaņas spiediena līmeņa, L_C , lai aprēķinātu efektīvo A svērtu skaņas līmeni augs iekšpusē).

Atbildīgais ražotājs: Husqvarna AB,
SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. nr.:
+46-36-146500.

Materiāli

Daļa	Materiāls	Daļa	Materiāls
Uzlikas	ABS	Pārejas elements	PA
Trokšņa mazināšanas pu- tas	PU	Turētājs	PA
Blīvredzeni	ABS, PVC	Atsperes pārsegs	PP
Galvas stīpa	POM	Atspere	Nerūsējošais tērauds
Uzlikas balsta svira	PA		

Izmēru diapazoni

Izmēru diapazoni modeļiem ar galvas stīpu, HP100-1, HP200-1: Mazs, vidējs, liels

Apstiprinātās ķiveres HP200-2

Izmantojiet ražojumu tikai ar zemāk norādītajām ķiverēm.

Modelis	Ķiveres stiprinājuma veida numurs	Apstiprinātais izmērs
Husqvarna mežstrādnieka ķivere Technical, H300	L = kreisā puse: 581 50 74 01 R = labā puse: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna mežstrādnieka ķivere Functional, H200	1.	M, L
Husqvarna arborista ķivere Spire Vent Husqvarna arborista ķivere Spire Vent X	2.	Regulējama: 53–63 cm

Apstiprinātās ķiveres HP100-2

Izmantojiet ražojumu tikai ar zemāk norādītajām ķiverēm.

Modelis	Ķiveres stiprinājuma veida numurs	Apstiprinātais izmērs
Husqvarna mežstrādnieka ķivere Classic, JSPMK2 EVO	18	L Šīs austiņas ir pieejamas “maza izmēra diapazonā” vai “liela izmēra diapazonā” (pēc nepieciešamības). Austiņas, kas atbilst EN 352-3, ir “vidēja izmēra diapazonā”, “maza izmēra diapazonā” vai “liela izmēra diapazonā”. Vairumam lietotāju būs piemērotas vidēja izmēra austiņas. Maza vai liela izmēru diapazona austiņas paredzētas tiem, kuriem nav piemērotas vidēja izmēra austiņas.



Piederumi

Higiēnas komplekts

Modelis	Detajas numurs
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Atbilstība un apstiprinājumi

Dzirdes aizsardzība pārbaudīta un apstiprināta saskaņā ar standarta EN 352-1:2020 – dzirdes aizsarglīdzekļi prasībām. Vispārīgās prasības – austiņas un EN 352-3:2020 – rūpnieciskās drošības ķiveres ar piestiprinātām austiņām.

Ražojumi ir klasificēti kā III kategorijas ražojumi, kam seko ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanas atbilstības (D modulis) apliecinājums, kā norādīts regulas 2016/425 VIII pielikumā.

CE tipa apstiprinājums veikts BSI Group The Netherlands B.V. (pilnvarotās iestādes Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nīderlande.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.husqvarna.com. Atrodiet izstrādājumu.

Содржина

Вовед.....	88	Транспорт, чување и фрлање.....	90
Безбедност.....	88	Технички податоци.....	90
Склопување.....	89	Дополнителна опрема.....	92
Работа.....	89	Усогласеност и одобрувања.....	92
Одржување.....	90		

Вовед

Опис на производот

Моделите HP100-1, HP200-1 се заштитници за уши со лента за на глава, а моделите HP100-2, HP200-2 се заштитници за уши за шлем. Производите се создадени за заштита од штетна бучава.

Симболи и ознаки

Заштитник за уши

Симбол/ознака:	Објаснување:
HP100-1, HP200-1	Референтен број за моделот.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Бројот на соодветниот европски стандард. (Модели HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Бројот на соодветниот европски стандард. (Модели HP100-2, HP200-2.)

Симбол/ознака:	Објаснување:
	Укажува дека производот е усогласен со Регулативата PPE 2016/425.
2797	Овластено тело за сертификати CE.
 TP TC 019/2011	Укажува дека производот е усогласен со техничките регулативи на Евроазиската царинска унија.
	Укажува дека производот е усогласен со техничките регулативи на Украина.
MM/ГГГГ	Датум на производство, месец/година.
	Заштитен знак на производителот.

Безбедност

Дефиниции за безбедност

Дефинициите што се наведени подолу го даваат нивото на сериозност за секој сигнален збор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Повреда на лица.



ВНИМАНИЕ: Оштетување на производот.

Напомена: Овие информации го олеснуваат користењето на производот.

Општа безбедност



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги упатствата за предупредување подолу пред да го користите производот.

- Користете ги и зачувајте ги овие упатства.
- За оптимална погодност и функција, уверете се дека сте го избрале точниот производ за користење.
- Не променувајте и не отстранувајте делови од производот. Вршете ги само промените што се наведени во ова упатство за оператор.
- Намалувањето на бучавата на производот значително ќе се намали ако не ги почитувате упатствата што се наведени во ова упатство за оператор. Квалитетот на слушалките, а особено на перничњата, може да се намали со

употребата и треба редовно да се проверуваат поради можни напукнувања или протекувања.

- На производот може негативно да влијаат одредени хемиски супстанции. Дополнителни информации може да се добијат од производителот. Чувајте го производот подалеку од агресивни супстанции и чистете го редовно. Користете крпа со вода и сапун. Не мијте го и не потопувајте го целосно во вода.
- Користете само оригинални резервни делови од Husqvarna.
- Никогаш не ги користете слушалките подолго од 10 години од датумот на производство што е наведен на амбалажата.

Упатства за безбедност при работа

- Лицето кое ги носи слушалките треба да се погрижи слушалките постојано да се носат во бучна околина.
- Бидете повнимателни и слушајте ги сигналите за предупредување кога го користите производот. Бучавата од сигналите за предупредување може да се намали кога го користите производот.

- Внимавајте производот да не се удира при транспортот и при користењето.
- Користете го производот само на температура помеѓу -20°C и $+55^{\circ}\text{C}$. Ако го користите производот на друга температура, тоа може да предизвика оштетување на механичките делови.
- Уверете се дека знаете како да го користите производот пред да го користите.
- Постапувањето на хигиенските прекривки врз перничњата може да влијае врз акустичните перформанси на слушалките. Секогаш користете оригинални додатоци.
- Не туркајте ги слушалките кон оклопот на шлемот. Ако го направите тоа, може да се предизвикаат пукнатини во шлемот.

(Слика 5)

- Не чувајте го производот на температури над $+55^{\circ}\text{C}$, на пример, на контролен пулт. Не чувајте го производот на температури под -20°C .
- Лицето кое ги носи слушалките треба да провери дали слушалките се поставуваат, приспособуваат и одржуваат според ова упатство за операторот.

Склопување

Вовед



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Тргнете ја косата настрана пред да го склопите производот. Уверете се дека заптивните прстени се цврсто поставени на главата и околу ушите пред да ракувате со производот.

За да ги склопите слушалките на шлемот HP100-2, HP200-2

1. Подигнете ги слушалките нанадвор и нагоре додека не се прицврстат во позиција на подготвеност. (Слика 6)
2. Ставете го додатокот за шлемот во отворот на шлемот. За правилниот додаток за шлем, погледнете во *Технички податоци* на страница 90. (Слика 7)

Работа

За да ги ставите слушалките во работна положба HP100-1, HP200-1

1. Ставете ја лентата за на глава и приспособете ги слушалките околу ушите.
2. Приспособете ги слушалките додека не се постават цврсто на ушите и цврсто на главата. (Слика 8)
3. За HP200-1: доколку е неопходно, приспособете го притисокот на лентата за на глава со затегнувачот на лентата. (Слика 8)

За да ги ставите слушалките во работна положба HP100-2, HP200-2

1. Ставете го шлемот на главата.

2. Приспособете ги слушалките додека не се постават цврсто на ушите и цврсто на главата. (Слика 9)

За да ги ставите слушалките во положба на подготвеност HP100-2, HP200-2

- Подигнете ги слушалките нанадвор и нагоре додека не се прицврстат во позиција на подготвеност. (Слика 10)

За да ги ставите слушалките во неактивна положба HP100-2, HP200-2

1. Ставете ги слушалките во положба на подготвеност.

2. Свртете ги слушалките наназад покрај страната од шлемот додека не се заклучат во собрана позиција. (Слика 11)

Одржување

За да извршите одржување на производот



ВНИМАНИЕ: Не мијте го производот и не потопувајте го целосно во вода.

1. Редовно чистете го производот. Користете крпа со вода и благ сапун.
2. Проверувајте ја состојбата на заптивните прстени и на гумените пени пред секое користење.

3. Заменете ги заптивните прстени и гумените пени по еднаш на секои 6 месеци или почесто ако е потребно. Проверете дали испакнатиот дел на заптивниот прстен е свртен надолу при склопувањето. Користете оригинални резервни делови. Видете во *Комплет за хигиенана страница 92*. (Слика 12)

Напомена: HP100-2, HP200-2: Ако слушалките се мокри од внатрешната страна, оставете ги да се исушат во неактивна положба. (Слика 11)

Транспорт, чување и фрлање

Транспорт и чување

- Уверете се дека заптивните прстени на заштитниците за уши не се притиснати.
- За HP100-1, HP200-1: Уверете се дека лентата за на глава не е затегната.
- За HP100-2, HP200-2: Ставете ги слушалките во работна положба. Видете во *За да ги ставите слушалките во работна положба HP100-2, HP200-2 на страница 89*.

(Слика 9)

- Ставете го производот на суво и чисто место со соодветна температура.
- Не го оставајте производот на сончева светлина при складирањето и погрижете се да е заштитен од хемиско и/или од физичко оштетување.

- Ставете го производот на безбедно место за време на транспортот и погрижете се да е заштитен од хемиско и/или од физичко оштетување.



ВНИМАНИЕ: За HP100-2, HP200-2: Не ги туркајте слушалките кон оклопот на шлемот. Тоа ќе го заклучи кракот на слушалката и може да предизвика оштетување на отворите на страничниот дел од шлемот.

Фрлање

- Почитувајте ги националните прописи.
- Користете го локалниот систем за рециклирање.

Технички податоци

Технички податоци

Погледнете ги следните илустрации за технички податоци за секој производ:

(Слика 1) (Слика 2) (Слика 3) (Слика 4)

За повеќе информации за содржината на техничките податоци, погледнете ја следната листа:

- F = фреквенции на кои се мери придушувањето на звукот.
- M_f = средна вредност.
- S_f = стандардно отстапување.
- APV ($M_f - S_f$) = претпоставена вредност на заштита.
- H = Вредност на придушување на висока фреквенција (претпоставено ниво на намалување

на бучава за бучава каде што $L_C - L_A = -2$ dB). M = Вредност на придушување на средна фреквенција (претпоставено ниво на намалување на бучава за бучава каде што $L_C - L_A = +2$ dB). L = Вредност на придушување на ниска фреквенција (претпоставено ниво на намалување на бучава за бучава каде што $L_C - L_A = +10$ dB).

- SNR = Степен на придушување на бучава (вредноста која се одзема од измереното C -пондерирано ниво на звучен притисок, L_C , за да се процени ефективното A -пондерирано ниво на звучен притисок во увото).

Одговорен производител: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, тел.: +46-36-146500.

Материјали

Дел	Материјал	Дел	Материјал
Школки	ABS	Адаптер	РА
Пена за придушување	Полиуретан	Држач	РА
Заптивни прстени	ABS, PVC	Прекрытие за пружина	РР
Лента за на глава	POM	Пружина	Не'рфосувачки челик
Рачка што ја држи школката	РА		

Опсези на големина

Големини на моделите со лента за на глава, HP100-1, HP200-1: Мала, средна, голема

Одобрени шлемови HP200-2

Користете го производот само со шлемовите наведени подолу.

Модел	Број на тип додаток за шлем	Одобрена големина
Husqvarna Шумски шлем Технички, H300	L= лево: 581 50 74 01 R= десно: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Шумски шлем Функционален, H200	1	M, L
Husqvarna Шлем за арбористи Spire Vent Husqvarna Шлем за арбористи Spire Vent X	2	Приспособлива 53-63 cm

Одобрени шлемови HP100-2

Користете го производот само со шлемовите наведени подолу.

Модел	Број на тип додаток за шлем	Одобрена големина
Husqvarna Шумски шлем Класичен, JSPMK2 EVO	18	L Овие антифони се со „мал опсег на големината“ или „голем опсег на големината“ (како што е соодветно). Антифоните кои ги исполнуваат предусловите на EN 352-3 се со „среден опсег на големината“, „мал опсег на големината“ или „голем опсег на големината“. Антифоните со „среден опсег на големината“ ќе одговараат за повеќето корисници. Антифоните со „мал опсег на големината“ или со „голем опсег на големината“ се дизајнирани за корисници кај кои не одговараат антифоните со „среден опсег на големината“.



Дополнителна опрема

Комплет за хигиена

Модел	Број на делот
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Усогласеност и одобрувања

Заштитата за слух е тестирана и одобрена во согласност со стандардот EN 352-1:2020 – Заштитници за уши. Општи предуслови – Антифони и EN 352-3:2020 – Антифони поставени на шлемот за индустриска безбедност.

Производите се класифицирани како категорија III и се усогласени со гаранцијата за квалитет на производствениот процес (модул D) наведена во Анекс VIII од Регулативата 2016/425.

Одобрување на типот CE спроведено од BSI Group The Netherlands B.V. (Овластено тело бр. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands.

Целосниот текст на Декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса: www.husqvarna.com. Пребарајте го производот.

Inhoud

Inleiding.....	93	Vervoer, opslag en verwerking.....	95
Veiligheid.....	93	Technische gegevens.....	95
Montage.....	94	Accessoires.....	96
Werking.....	94	Naleving en goedkeuringen.....	97
Onderhoud.....	95		

Inleiding

Productbeschrijving

De modellen HP100-1, HP200-1 zijn gehoorbescherming met hoofdband en de modellen HP100-2, HP200-2 zijn gehoorbescherming voor een helm. De producten zijn gemaakt als bescherming tegen schadelijk geluid.

Symbolen en markeringen

Gehoorbescherming

Symbool/markering:	Uitleg:
HP100-1, HP200-1	Model.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Het nummer van de relevante Europese norm. (Modellen HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Het nummer van de relevante Europese norm. (Modellen HP100-2, HP200-2.)

Symbool/markering:	Uitleg:
	Geeft aan dat het product voldoet aan PBM Verordening 2016/425.
2797	Aangemelde instantie voor CE-certificering.
 TP TC 019/2011	Geeft aan dat het product voldoet aan de technische voorschriften van de Euraziatische Douane-unie.
	Geeft aan dat het product voldoet aan de technische voorschriften van Oekraïne.
MM/YYYY	Productiedatum, maand/jaar.
	Handelsmerk van de fabrikant.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

De onderstaande definities geven de mate van ernst weer voor elk trefwoord.



WAARSCHUWING: Letsel aan personen.



OPGELET: Schade aan het product.

Let op: Deze informatie maakt het product eenvoudiger in gebruik.

Algemene veiligheid



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik en bewaar deze instructies.
- Voor een optimale pasvorm en functie moet u ervoor zorgen dat u het juiste product voor uw gebruik hebt geselecteerd.
- Vervang en verwijder geen onderdelen op het product. Breng alleen wijzigingen aan die in deze bedieningshandleiding beschreven staan.
- De geluidsdemping van het product kan ernstig worden verminderd als u de instructies in deze bedieningshandleiding niet opvolgt. Oorkappen, en

met name de kussens, kunnen door gebruik verslechteren en dienen regelmatig te worden gecontroleerd op bijvoorbeeld scheurvorming en lekkage.

- Dit product kan slecht reageren op bepaalde chemische stoffen. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Houd de gehoorbescherming uit de buurt van agressieve stoffen en reinig het product regelmatig. Gebruik een doek met water en zeep. Niet wassen of volledig in water leggen.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Husqvarna.
- Gebruik de oorkappen nooit langer dan 10 jaar vanaf de productiedatum op de verpakking.

Veiligheidsinstructies voor bediening

- De drager dient ervoor te zorgen dat de oorkappen te allen tijde worden gedragen in lawaaierige omgevingen.
- Wees voorzichtig en blijf alert op waarschuwingssignalen wanneer u het product gebruikt. Het geluid van waarschuwingssignalen kan afnemen wanneer u het product gebruikt.

- Zorg ervoor dat het product niet wordt geraakt tijdens transport en gebruik.
- Gebruik het product alleen tussen temperaturen van -20 °C tot +55 °C. Als u het product bij andere temperaturen gebruikt, kan dit leiden tot beschadiging van de mechanische onderdelen.
- Zorg ervoor dat u weet hoe u het product gebruikt alvorens het in gebruik te nemen.
- Het aanbrengen van hygiënehoesjes over de kussens kan de akoestische werking van de oorkappen negatief beïnvloeden. Gebruik altijd originele accessoires.
- Duw de oorkappen niet tegen de helmschaal. Indien u dat wel doet, dan kunnen er scheurtjes rond de zijkant van de helm ontstaan.

(Fig. 5)

- Sla het product niet op bij temperaturen boven +55 °C, bijvoorbeeld op een dashboard. Sla het product niet op bij temperaturen onder -20 °C.
- De drager dient ervoor te zorgen dat de oorkappen worden aangebracht, afgesteld en onderhouden overeenkomstig deze gebruikshandleiding.

Montage

Inleiding



WAARSCHUWING: Beweeg uw haar naar de zijkant voordat u het product monteert. Zorg ervoor dat de afdichtingen strak tegen uw hoofd en rond uw oren zitten voordat u het product gebruikt.

De oorkappen aan een helm monteren HP100-2, HP200-2

1. Til de oorkappen naar buiten en omhoog tot ze in de ruststand vastklikken. (Fig. 6)
2. Plaats de helmbevestiging in de sleuf op de helm. Raadpleeg *Technische gegevens* op pagina 95 voor de juiste helmbevestiging. (Fig. 7)

Werking

De oorkappen in de werkstand zetten HP100-1, HP200-1

1. Zet de hoofdband op en stel de oorkappen rond uw oren af.
2. Pas de oorkappen aan totdat ze strak rond uw oren en strak tegen uw hoofd zitten. (Fig. 8)
3. Voor HP200-1: Pas indien nodig de druk van de hoofdband aan met de spanningsafstelschuif op de hoofdband. (Fig. 8)

De oorkappen in de werkstand zetten HP100-2, HP200-2

1. Zet de helm op uw hoofd.

2. Pas de oorkappen aan totdat ze strak rond uw oren en strak tegen uw hoofd zitten. (Fig. 9)

De oorkappen in de ruststand zetten HP100-2, HP200-2

- Til de oorkappen naar buiten en omhoog tot ze in de ruststand vastklikken. (Fig. 10)

De oorkappen in de parkeerstand zetten HP100-2, HP200-2

1. Zet de oorkappen in de ruststand.
2. Draai de oorkappen naar achteren langs de zijkant van de helm tot ze in de parkeerstand vastklikken. (Fig. 11)

Onderhoud

Onderhoud uitvoeren aan het product



OPGELET: Spoel het product niet af en leg het niet volledig in water.

1. Maak het product regelmatig schoon. Gebruik een doek met water en milde zeep.
2. Controleer de staat van de afdichtingen en de schuimrubber inzetstukken voor elk gebruik.

3. Vervang de afdichtingen en de schuimrubber inzetstukken 1 keer per 6 maanden, of vaker indien nodig. Zorg ervoor dat de verdikking op de afdichting naar beneden wijst tijdens de montage. Gebruik originele reserveonderdelen. Zie *Hygiëneset op pagina 96*. (Fig. 12)

Let op: HP100-2, HP200-2: Als de oorkappen nat zijn aan de binnenzijde, moet u ze laten drogen in parkeerstand. (Fig. 11)

Vervoer, opslag en verwerking

Transport en opslag

- Controleer of de afdichtingen op de gehoorbescherming niet ingedrukt zijn.
- Voor HP100-1, HP200-1: Controleer of de hoofdband niet onder spanning staat.
- Voor HP100-2, HP200-2: Zet de oorkappen in de werkstand. Zie *De oorkappen in de werkstand zetten HP100-2, HP200-2 op pagina 94*.

(Fig. 9)

- Plaats het product in een droge en schone ruimte met de juiste temperatuur.
- Plaats het product niet in de zon tijdens opslag en zorg ervoor dat het wordt beschermd tegen chemische en/of fysieke schade.

- Plaats het product tijdens transport in een veilige ruimte en zorg ervoor dat het wordt beschermd tegen chemische en/of fysieke schade.



OPGELET: Voor HP100-2, HP200-2: Duw de oorkappen niet tegen de helm-schaal. Hierdoor wordt de arm van de oorkap vergrendeld en kunnen de sleuven aan de zijkant van de helm beschadigd raken.

Afvoeren

- Houd u aan de nationale regelgeving.
- Gebruik het lokale recyclingsstelsel.

Technische gegevens

Technische gegevens

Raadpleeg de volgende afbeeldingen voor de technische gegevens van elk product:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Raadpleeg de onderstaande lijst voor meer informatie over de inhoud van de technische gegevens:

- F = frequenties waarop demping is gemeten.
- Mf = gemiddelde waarde.
- Sf = standaardafwijking.
- APV (Mf-Sf) = aangenomen beschermingswaarde.
- H = Dempingswaarde bij hoge frequentie (verwachte demping van het geluidsniveau voor geluid met

$L_{C-L_A} = -2$ dB). M = Dempingswaarde bij middelhoge frequentie (verwachte demping van het geluidsniveau voor geluid met $L_{C-L_A} = +2$ dB). L = Dempingswaarde bij lage frequentie (verwachte demping van het geluidsniveau voor geluid met $L_{C-L_A} = +10$ dB).

- SNR = Single Number Rating (de waarde die wordt afgetrokken van het gemeten C-gewogen geluidsdruk-niveau, L_C , om het effectieve A-gewogen geluidsniveau in het oor te schatten).

Verantwoordelijke fabrikant: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500.

Materialen

Onderdeel	Materiaal	Onderdeel	Materiaal
Schelpen	ABS	Adapter	PA

Onderdeel	Materiaal	Onderdeel	Materiaal
Dempingsschuim	PU	Houder	PA
Afdichtringen	ABS, PVC	Veerkap	PP
Hoofdband	POM	Veer	Roestvast staal
Arm voor ondersteuning van schelp	PA		

Maten

Maten voor modellen met hoofdband, HP100-1, HP200-1: small, medium, large

Goedgekeurde helmen HP200-2

Gebruik het product uitsluitend met de hieronder genoemde helmen.

Model	Typenummer helmbevestiging	Goedgekeurde maat
Husqvarna Boshelm, Technical, H300	L= Links: 581 50 74 01 R= Rechts: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Boshelm, Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Helm voor boomverzorgers, spire vent Husqvarna Helm voor boomverzorgers, spire vent X	2	Instelbaar 53-63 cm

Goedgekeurde helmen HP100-2

Gebruik het product uitsluitend met de hieronder genoemde helmen.

Model	Typenummer helmbevestiging	Goedgekeurde maat
Husqvarna Boshelm, Classic, JSPMK2 EVO	18	L Deze oorkappen zijn "klein" of "groot" (zoals passend). Oorkappen conform EN 352-3 zijn "medium" of "klein" of "groot". Medium oorkappen zijn geschikt voor de meeste gebruikers. Kleine of grote oorkappen zijn bedoeld voor dragers voor wie medium oorkappen niet geschikt zijn.

Accessoires

Hygiëneset

Model	Onderdeelnummer
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01



Model	Onderdeelnummer
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Naleving en goedkeuringen

De gehoorbescherming is getest en goedgekeurd conform de norm EN 352-1:2020 - Gehoorbeschermers.
 Algemene eisen - Gehoorkappen en EN 352-3:2020
 - Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen.

De producten zijn geclassificeerd als categorie III, gevolgd door de conformiteit van de kwaliteitsborging van het productieproces (module D) zoals uiteengezet in bijlage VIII van de Verordening 2016/425.

CE-typegoedkeuring uitgevoerd door BSI Group The Netherlands B.V. (Aangemelde instantie nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.husqvarna.com. Zoek naar het product.

INNHold

Innledning.....	98	Transport, oppbevaring og avhending.....	100
Sikkerhet.....	98	Tekniske data.....	100
Montering.....	99	Tilbehør.....	101
Drift.....	99	Samsvar og godkjenninger.....	101
Vedlikehold.....	99		

Innledning

Produktbeskrivelse

Modellene HP100-1, HP200-1 er hørselsvern med hodebøyle, og modellene HP100-2, HP200-2 er hørselsvern for hjelm. Produktene er laget som en beskyttelse mot skadelig støy.

Symboler og merker

Hørselsvern

Symbol/merke:	Forklaring:
HP100-1, HP200-1	Modellreferanse.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Relevante europeisk standardnummer. (Modell HP100-1, HP200-1)
EN 352-3:2020	Relevante europeisk standardnummer. (Modell HP100-2, HP200-2)

Symbol/merke:	Forklaring:
	Angir at produktet er i samsvar med PVU-forordningen 2016/425.
2797	Teknisk kontrollorgan for CE-sertifisering.
 TP TC 019/2011	Angir at produktet er i samsvar med tekniske forskrifter i Den eurasiske tollunion.
	Angir at produktet er i samsvar med tekniske forskrifter i Ukraina.
MM/ÅÅÅÅ	Produksjonsdato, måned/år.
	Produsentens varemerke.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Definisjonene nedenfor angir alvorlighetsgraden for hvert signalord.



ADVARSEL: Skade på personer.



OBS: Skade på produktet.

Merk: Denne informasjonen gjør produktet lettere å bruke.

Generell sikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Følg og ta vare på disse instruksjonene.
- For optimal tilpasning og funksjon må forsikre deg om at du har valgt riktig produkt til din bruk.
- Ikke endre eller fjerne deler av produktet. Bare utfør endringer som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Støydempingen til produktet vil reduseres kraftig hvis du ikke følger instruksjonene i denne bruksanvisningen. Øreklokkene og særlig øreputene kan bli svekket gjennom bruk, og de må derfor undersøkes regelmessig for blant annet sprekker og skader.
- Dette produktet kan bli skadet av bestemte kjemiske stoffer. Kontakt forhandleren hvis du ønsker mer informasjon. Hold produktet unna aggressive stoffer,

og rengjør produktet regelmessig. Bruk en klut med vann og såpe. Ikke legg produktet i vann.

- Bruk bare originale Husqvarna-reservedeler.
- Bruk aldri øreklokkene lenger enn 10 år fra produksjonsdatoen som er angitt på emballasjen.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

- Brukeren må sørge for at øreklokkene brukes til enhver tid i støyende omgivelser.
- Vær mer varsom, og lytt etter faresignaler når du bruker produktet. Lyden fra faresignaler kan bli redusert når du bruker produktet.
- Pass på at produktet ikke får slag under transport og bruk.
- Produktet skal bare brukes i temperaturer mellom -20 og 55 °C. Hvis du bruker produktet i andre

temperaturer, kan dette føre til skade på de mekaniske delene.

- Før bruk må du sørge for at du vet hvordan du bruker produktet.
- Bruk av hygienetrekk på putene kan påvirke øreklokkenes akustiske egenskaper. Bruk alltid originalt tilbehør.
- Ikke skyv øreklokkene mot hjelmskallet. Dette kan forårsake sprekker på sidene på hjelmen.

(Fig. 5)

- Ikke oppbevar produktet ved temperaturer over +55 °C, for eksempel på et dashbord. Ikke oppbevar produktet ved temperaturer under -20 °C.
- Brukeren må sørge for at øreklokkene er montert, justert og vedlikeholdt i samsvar med denne bruksanvisningen.

Montering

Innledning



ADVARSEL: Flytt håret ditt til siden før du setter på produktet. Kontroller at tetningsringene sitter tett mot hodet og rundt ørene før du begynner å bruke produktet.

Slik fester du øreklokkene til en hjelm HP100-2, HP200-2

1. Løft øreklokkene ut og opp til de låses i standby-posisjon. (Fig. 6)
2. Sett hjelmtilbehøret i sporet på hjelmen. Se *Tekniske data på side 100* for riktig montering på hjelm. (Fig. 7)

Drift

Slik setter du øreklokkene i driftsposisjon HP100-1, HP200-1

1. Legg på hodebøylen, og juster øreklokkene rundt ørene.
2. Juster øreklokkene til de sitter stramt rundt ørene og tett opp mot hodet. (Fig. 8)
3. For HP200-1: Hvis det er nødvendig, justerer du trykket på hodebøylen med glidebryteren for justering av stramming på hodebøylen. (Fig. 8)

Slik setter du øreklokkene i driftsposisjon HP100-2, HP200-2

1. Sett hjelmen på hodet.

2. Juster øreklokkene til de sitter stramt rundt ørene og tett opp mot hodet. (Fig. 9)

Slik setter du øreklokkene i standby-posisjon HP100-2, HP200-2

- Løft øreklokkene ut og opp til de låses i standby-posisjon. (Fig. 10)

Slik setter du øreklokkene i parkeringsposisjon HP100-2, HP200-2

1. Sett øreklokkene i standby-posisjon.
2. Skyv øreklokkene bakover langs siden av hjelmen til de låses i parkeringsposisjonen. (Fig. 11)

Vedlikehold

Slik utfører du vedlikehold på produktet



OBS: Ikke spyl produktet eller legg det i vann.

1. Rengjør produktet regelmessig. Bruk en klut med vann og mild såpe.

2. Sjekk tilstanden til tetningsringene og skumgummiinnleggene før hver gangs bruk.
3. Skift ut tetningsringene og skumgummiinnleggene én gang hver sjuende måned, eller oftere om nødvendig. Kontroller at bulen på tetningsringen vender nedover under montering. Bruk bare originale reservedeler. Se *Hygienesett på side 101*. (Fig. 12)

Merk: HP100-2, HP200-2: Hvis øreklokkene er våte på innsiden, må du la dem tørke i parkeringsposisjonen.

(Fig. 11)

Transport, oppbevaring og avhending

Transport og oppbevaring

- Pass på at tetningsringene på hørselsvernet ikke presses sammen.
- For HP100-1, HP200-1: Kontroller at hodebøylen ikke er strammet.
- For HP100-2, HP200-2: Sett øreklokkene i bruksposisjon. Se *Slik setter du øreklokkene i driftsposisjon HP100-2, HP200-2 på side 99.*

(Fig. 9)

- Plasser produktet på et tørt og rent sted med riktig temperatur.
- Ikke legg produktet i sollys under oppbevaring, og sørg for at det er beskyttet mot kjemiske og/eller fysiske skader.

- Plasser produktet på et trygt sted under transport, og sørg for at det er beskyttet mot kjemiske og/eller fysiske skader.



OBS: For HP100-2, HP200-2: Ikke skyv øreklokkene opp på hjelmskallet. Dette låser øreklokkearmen og kan forårsake skade på sporene på siden av hjelmen.

Kassering

- Følg nasjonale forskrifter.
- Bruk det lokale gjenvinningssystemet.

Tekniske data

Tekniske data

Se illustrasjonene som følger for tekniske data om hvert produkt:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Hvis du vil ha mer informasjon om innholdet i de tekniske dataene, kan du se listen som følger:

- F = frekvensen dempingen ble målt ved.
- Mf = gjennomsnittsverdi.
- Sf = standardavvik.
- APV (Mf-Sf) = antatt beskyttelsesverdi.

- H = dempingsverdi ved høy frekvens (antatt støynivåreduksjon for støy der $L_C - L_A = -2$ dB).
- M = dempingsverdi ved middels frekvens (antatt støynivåreduksjon for støy der $L_C - L_A = +2$ dB).
- L = dempingsverdi ved lav frekvens (antatt støynivåreduksjon for støy der $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = Single Number Rating (klassifisering i tall) (Verdien som trekkes fra det målte C-vektede lydtryknivået, L_C , for å anslå det effektive A-vektede lydtryknivået inne i øret).

Ansvarlig produsent: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf: +46 36 146500.

Materialer

Del	Materiale	Del	Materiale
Klokker	ABS	Adapter	PA
Dempeskum	PU	Brakett	PA
Tetningsringer	ABS, PVC	Fjærdeksel	PP
Hodebøyle	POM	Vår	Rustfritt stål
Støttearm for kopper	PA		

Størrelsesområder

Størrelsesområder for modeller med hodebøyle, HP100-1, HP200-1: liten, middels, stor

Godkjente hjelmer HP200-2

Bruk produktet kun med hjelmene nedenfor.



Modell	Typenummer for hjelmtilbehør	Godkjent størrelse
Husqvarna skogshjelm, Technical, H300	L = venstre: 581 50 74 01 R = høyre: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna skogshjelm, Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Arboristhjelm Spire Vent Husqvarna Arboristhjelm Spire Vent X	2	Justerbar 53–63 cm

Godkjente hjelmer HP100-2

Bruk produktet kun med hjelmene nedenfor.

Modell	Typenummer for hjelmtilbehør	Godkjent størrelse
Husqvarna skogshjelm, Classic, JSPMK2 EVO	18	L Disse øreklokkene leveres i størrelsene small eller large (etter behov). Øreklokker som samsvarer med EN 352-3, leveres i størrelsene medium, small eller large. Øreklokker i størrelse medium passer til de fleste brukere. Øreklokker i størrelse small og large er laget for brukere som øreklokkene i størrelse medium ikke passer for.

Tilbehør

Hygienesett

Modell	Delnummer
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Samsvar og godkjenninger

Hørselsvernet er testet og godkjent i henhold til standarden EN 352-1:2020 – hørselsvern. Generelle krav – øreklokker og EN 352-3:2020 – hjelmonterte øreklokker for industriell sikkerhet.

Produktene klassifiseres som kategori III i henhold til kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D) fastsatt i vedlegg VIII til forordning 2016/425.

CE-typegodkjenning utført av BSI Group The Netherlands B.V. (kontrollorgan nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.husqvarna.com. Søk etter produkt.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	102	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	104
Bezpieczeństwo.....	102	Dane techniczne.....	104
Montaż.....	103	Akcesoria.....	106
Przeznaczenie.....	103	Zgodność i normy.....	106
Przegląd.....	104		

Wstęp

Opis produktu

Modele HP100-1, HP200-1 to ochronniki słuchu z pałąkiem, a modele HP100-2, HP200-2 to ochronniki słuchu do kasku. Te produkty zapewniają zabezpieczenie słuchu przed szkodliwym poziomem hałasu.

Symbole i oznaczenia

Ochronniki słuchu

Symbol / oznaczenie:	Wyjaśnienie:
HP100-1, HP200-1	Nr referencyjny modelu.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Odpowiedni numer normy europejskiej. (Modele HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Odpowiedni numer normy europejskiej. (Modele HP100-2, HP200-2.)

Symbol / oznaczenie:	Wyjaśnienie:
	Wskazuje, że produkt jest zgodny z normą dot. ŚOI 2016/425.
2797	Jednostka notyfikowana dla certyfikatu CE.
 TP TC 019/2011	Wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami technicznymi Eurazjatyckiej Unii Celnej.
	Wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami technicznymi Ukrainy.
MM/RRRR	Data produkcji, miesiąc/rok.
	Znak towarowy producenta.

Bezpieczeństwo

Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe definicje nadają poziom znaczenia każdemu słowu sygnałowemu.



OSTRZEŻENIE: Obrażenia osób.



UWAGA: Uszkodzenie produktu.

Uwaga: Ta informacja ułatwia używanie maszyny.

Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Stosować się do niniejszych instrukcji i zachować je w celu wykorzystania w przyszłości.
- Aby zapewnić optymalne dopasowanie i działanie, upewnić się, że wybrano produkt odpowiedni dla danego zastosowania.
- Nie wymienić ani nie usuwać części z produktu. Zmiany należy przeprowadzać wyłącznie w sposób określony w instrukcji obsługi.
- W przypadku nieprzestrzegania wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi tłumienie hałasu ulegnie znacznemu pogorszeniu. Nauszniki, a szczególnie poduszeczki, mogą się zużywać,

więc należy je regularnie sprawdzać, czy nie mają pęknięć i uszkodzeń.

- Niektóre substancje chemiczne mogą wpływać negatywnie na ten produkt. Więcej informacji można uzyskać u producenta. Trzymać z dala od agresywnych substancji i regularnie czyścić produkt. Używać ściereczki nasączonej wodą z mydłem. Nie myć ani nie zanurzać w wodzie.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Husqvarna.
- Nigdy nie używać nauszników dłużej niż 10 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi

- W głośnym środowisku nauszники powinny być noszone przez cały czas.
- Zachować szczególną ostrożność i słuchać sygnałów ostrzegawczych podczas użytkowania produktu. Poziom hałasu powodowany sygnałami ostrzegawczymi można zmniejszyć podczas eksploatacji produktu.
- Upewnić się, że produkt nie uderzy w żadne przedmioty podczas transportu i użytkowania.

- Używać produktu tylko w temperaturze od -20°C do +55°C. Jeśli produkt będzie użytkowany w innych temperaturach, może to spowodować uszkodzenie części mechanicznych.
- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy poznać sposób jego obsługi.
- Dopasowanie nakładek higienicznych do poduszczek może wpływać na wydajność nauszników. Zawsze należy korzystać z oryginalnych akcesoriów.
- Nie nakładać nauszników na skorupę kasku. W takim przypadku może to powodować występowanie pęknięć z boku kasku.

(Rys. 5)

- Nie przechowywać produktu w temperaturze przekraczającej +55°C, np. na desce rozdzielczej.
- Nie przechowywać produktu w temperaturze poniżej -20°C.
- Użytkownik powinien zadbać o to, by nauszники były poprawnie nałożone, dopasowane i konserwowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Montaż

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed założeniem produktu odsunąć włosy na bok. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu upewnić się, że pierścienie uszczelniające odpowiednio przylegają do głowy i uszu.

Mocowanie nauszników do kasku HP100-2, HP200-2

1. Podnosić nauszники, aż do zablokowania w położeniu gotowości. (Rys. 6)
2. Umieścić mocowanie kasku w gnieździe na kasku. Aby uzyskać informacje na temat właściwego mocowania kasku, patrz *Dane techniczne na stronie 104*. (Rys. 7)

Przeznaczenie

Ustawienie nauszników w pozycji roboczej HP100-1, HP200-1

1. Założyć pałąk na głowę i wyreguluj nauszники, aż będą odpowiednio przylegały do uszu.
2. Regulować nauszники, aż będą odpowiednio przylegały do uszu i do głowy. (Rys. 8)
3. Dla HP200-1: W razie potrzeby wyreguluj nacisk pałąka na głowę za pomocą suwaka regulacji nacisku na pałąku. (Rys. 8)

Ustawienie nauszników w pozycji roboczej HP100-2, HP200-2

1. Założyć kask na głowę.

2. Regulować nauszники, aż będą odpowiednio przylegały do uszu i do głowy. (Rys. 9)

Ustawianie nauszników w pozycji gotowości

- Podnosić nauszники, aż do zablokowania w położeniu gotowości. (Rys. 10)

Ustawianie nauszników w pozycji spoczynkowej

1. Ustawić nauszники w pozycji spoczynkowej.
2. Obrócić nauszники do tyłu wzdłuż boku kasku, aż do zablokowania w pozycji spoczynkowej. (Rys. 11)

Przegląd

Konserwacja produktu



UWAGA: Nie splukiwać produktu ani nie zanurzać go w wodzie.

1. Czyścić produkt regularnie. Używać ściereczki nasączonej wodą z mydłem.
2. Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę stanu pierścieni uszczelniających i gumowych wkładek piankowych.

3. Wymieniać pierścienie uszczelniające i gumowe wkładki piankowe 1 raz na 6 miesięcy lub częściej w razie konieczności. Upewnić się, że wyrzuczenie na pierścieniu uszczelniającym jest skierowane na dół podczas montażu. Używać oryginalnych części zamiennych. Patrz *Zestaw higieniczny na stronie 106*. (Rys. 12)

Uwaga: HP100-2, HP200-2: Jeśli nauszники są mokre po stronie wewnętrznej, poczekać na ich wyschnięcie w położeniu spoczynkowym. (Rys. 11)

Transport, przechowywanie i utylizacja

Transport i przechowywanie

- Upewnić się, że pierścienie uszczelniające na ochronnikach słuchu nie są ściśnięte.
- Dla HP100-1, HP200-1: Należy sprawdzić, czy pałąk nie jest napięty.
- Dla HP100-2, HP200-2: Ustawić nauszники w pozycji roboczej. Patrz *Ustawienie nauszników w pozycji roboczej HP100-2, HP200-2 na stronie 103*.

(Rys. 9)

- Umieścić produkt w suchym i czystym miejscu, w którym panuje odpowiednia temperatura.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych podczas przechowywania i upewnić się, że jest ono chronione przed substancjami chemicznymi i/lub uszkodzeniami fizycznymi.

- Podczas transportu produkt należy umieścić w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że jest on zabezpieczony przed uszkodzeniami chemicznymi i/lub fizycznymi.



UWAGA: Dla HP100-2, HP200-2: Nie nakładać nauszników na powłokę kasku. Spowoduje to zablokowanie ramienia nausznego i może spowodować uszkodzenie gniazd z boku kasku.

Utylizacja

- Należy przestrzegać krajowych przepisów.
- Należy korzystać z lokalnego systemu recyklingu.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne każdego produktu znajdują się na następujących ilustracjach:

(Rys. 1) (Rys. 2) (Rys. 3) (Rys. 4)

Więcej informacji na temat zawartości danych technicznych można znaleźć na poniższej liście:

- F = częstotliwości, przy których mierzone jest tłumienie.
- Mf = wartość średnia.
- Sf = odchylenie standardowe.
- APV (Mf-Sf) = zakładana wartość ochrony.

- H = wartość tłumienia wysokich częstotliwości (przewidywane zmniejszenie poziomu hałasu, gdzie $L_C - L_A = -2$ dB). M = wartość tłumienia średnich częstotliwości (przewidywane zmniejszenie poziomu hałasu, gdzie $L_C - L_A = +2$ dB). L = wartość tłumienia niskich częstotliwości (przewidywane zmniejszenie poziomu hałasu, gdzie $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = klasyfikacja jednoliczbowa (wartość odjęta od ważonego poziomu dźwięku C, L_C w celu oszacowania efektywnego ważonego poziomu dźwięku A wewnątrz ucha).

Producent odpowiedzialny: Firma Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500.

Materiały

Część	Materiał	Część	Materiał
Obudowy nauszników	ABS	Adapter	PA

Część	Materiał	Część	Materiał
Pianka tłumiąca	Poliuretan	Oprawa	PA
Pierścienie uszczelniające	ABS, PVC	Pokrywa sprężyny	PP
Pałąk	POM	Sprężyna	Stal nierdzewna
Ramię wspornika obudowy nausznika	PA		

Zakresy rozmiarów

Zakresy rozmiarów dla modeli z pałąkiemHP100-1, HP200-1: Mały, Średni, Duży

Zatwierdzone kaski HP200-2

Używać produktu tylko w połączeniu z kaskami przedstawionymi poniżej.

Model	Numer typu mocowania kasku	Zatwierdzony rozmiar
Kask Forest Technical Husqvarna, H300	L= lewa strona: 581 50 74 01 R= prawa strona: 581 50 74 02	M, L
Kask Forest Functional Husqvarna, H200	1	M, L
Kask arborystyczny Husqvarna, Spi-re Vent Kask arborystyczny Husqvarna, Spi-re Vent X	2	Regulacja w zakresie 53–63 cm

Zatwierdzone kaski HP100-2

Używać produktu tylko w połączeniu z kaskami przedstawionymi poniżej.

Model	Numer typu mocowania kasku	Zatwierdzony rozmiar
Kask Forest Classic Husqvarna, JSPMK2 EVO	18	L Nauszniki mają „mały rozmiar” lub „duży rozmiar” (odpowiednio). Nauszniki, zgodne z normą EN 352-3, mają „średni rozmiar”, „mały rozmiar” lub „duży rozmiar”. Nauszniki o „średnim rozmiarze” będą pasowały do większości użytkowników. Nauszniki o „małym rozmiarze” lub „dużym rozmiarze” przystosowane są dla użytkowników, którym nie pasuje „średni rozmiar”.



Akcesoria

Zestaw higieniczny

Model	Numer części
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Zgodność i normy

Ochronniki słuchu zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 352-1:2020 — ochronniki słuchu.

Wymogi ogólne — nauszники i EN 352-3:2020 — nauszники mocowane do kasków przemysłowych.

Produkty zostały sklasyfikowane jako kategoria III w następstwie zgodności potwierdzonej w trakcie kontroli jakości procesu produkcyjnego (moduł D), zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia 2016/425.

Certyfikat typu CE udzielony przez BSI Group Netherlands B.V. (jednostka notyfikowana nr 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia.

Kompletna treść deklaracji zgodności z wymogami UE jest dostępna na stronie internetowej:
www.husqvarna.com. Wyszukiwanie produktu.

ÍNDICE

Introdução.....	107	Transporte, armazenamento e eliminação.....	109
Segurança.....	107	Especificações técnicas.....	109
Montagem.....	108	Acessórios.....	111
Funcionamento.....	108	Conformidade e aprovações.....	111
Manutenção.....	109		

Introdução

Descrição do produto

Os modelos HP100-1, HP200-1 são protetores acústicos com fita para a cabeça e os modelos HP100-2, HP200-2 são protetores acústicos para capacete. Os produtos são concebidos como proteção contra ruídos prejudiciais.

Símbolos e marcações

Protetores acústicos

Símbolo/marcação:	Explicação:
HP100-1, HP200-1	Referência do modelo.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	O número da norma europeia relevante. (Modelos HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	O número da norma europeia relevante. (Modelos HP100-2, HP200-2.)

Símbolo/marcação:	Explicação:
	Indica que o produto está em conformidade com o regulamento 2016/425 relativo a equipamentos de proteção pessoal.
2797	Organismo notificado para certificação CE.
 TP TC 019/2011	Indica que o produto está em conformidade com os regulamentos técnicos da União Aduaneira Europeia.
	Indica que o produto está em conformidade com os regulamentos técnicos da Ucrânia.
MM/AAAA	Data de fabrico, mês/ano.
	Marca registada do fabricante.

Segurança

Definições de segurança

As definições abaixo indicam o nível de gravidade para cada palavra do sinal.



ATENÇÃO: Ferimentos pessoais.



CUIDADO: Danos no produto.

Nota: Esta informação facilita a utilização do produto.

Segurança geral



ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Utilize e guarde estas instruções.
- Para um ajuste e funcionamento ideais, certifique-se de que selecionou o produto correto para a utilização que pretende.
- Não altere ou retire partes do produto. Realize apenas as alterações indicadas neste manual do utilizador.
- A atenuação do ruído do produto é gravemente prejudicada se não seguir as instruções indicadas neste manual do utilizador. Os protetores auriculares, e em especial os almofadados,

podem deteriorar-se com a utilização e devem ser examinados frequentemente para detetar, por exemplo, possíveis fissuras e fugas.

- Este produto pode ser afectado adversamente por determinadas substâncias químicas. Para mais informações, contacte o fabricante. Mantenha o produto afastado de substâncias agressivas e limpe-o regularmente. Utilize um pano com água e sabão. Não lave o produto nem o coloque totalmente dentro de água.
- Utilize sempre peças sobresselentes originais Husqvarna.
- Nunca utilize os protetores auriculares durante mais de 10 anos a contar da data de fabrico indicada na embalagem.

Instruções de segurança para funcionamento

- O utilizador deve garantir que os protetores auriculares são sempre utilizados em ambientes ruidosos.
- Tenha mais cuidado e esteja mais atento a sinais de aviso quando estiver a utilizar o produto. O ruído dos sinais de aviso pode ser atenuado durante a utilização do produto.

- Certifique-se de que o produto não é atingido durante o transporte e utilização do mesmo.
- Utilize o produto apenas a temperaturas compreendidas entre os -20 °C e os +55 °C. Utilizar o produto a outras temperaturas pode causar danos nos componentes mecânicos.
- Certifique-se de que sabe como utilizar o produto antes de o utilizar.
- A colocação de coberturas higiénicas nas almofadas pode afetar o desempenho acústico dos protetores auriculares. Utilize sempre acessórios originais.
- Não pressione os protetores auriculares contra o casco do capacete. Se o fizer, poderá provocar fissuras nas partes laterais do capacete.

(Fig. 5)

- Não armazene o produto a temperaturas superiores a +55 °C, por exemplo num painel de instrumentos. Não armazene o produto a temperaturas inferiores a -20 °C.
- O utilizador deve garantir que os protetores auriculares são instalados, ajustados e mantidos de acordo com o manual do utilizador.

Montagem

Introdução



ATENÇÃO: Mova o cabelo para o lado antes de colocar o produto. Certifique-se de que os vedantes circulares estão bem apertados na cabeça e em redor das suas orelhas antes de utilizar o produto.

Instalar os protetores auriculares num capacete HP100-2, HP200-2

1. Levante os protetores auriculares para cima e para fora até que encaixem na posição de espera. (Fig. 6)
2. Coloque o acessório do capacete na ranhura do capacete. Consulte *Especificações técnicas na página 109* para obter o acessório do capacete correto. (Fig. 7)

Funcionamento

Colocar os protetores auriculares na posição de funcionamento HP100-1, HP200-1

1. Coloque a fita para a cabeça e ajuste os protetores acústicos à volta das orelhas.
2. Ajuste os protetores auriculares até que estejam justos à volta das orelhas e da cabeça. (Fig. 8)
3. Para HP200-1: Se for necessário, ajuste a pressão da fita para a cabeça com o regulador deslizante de tensão na fita para a cabeça. (Fig. 8)

Colocar os protetores auriculares na posição de funcionamento HP100-2, HP200-2

1. Coloque o capacete na cabeça.

2. Ajuste os protetores auriculares até que estejam justos à volta das orelhas e da cabeça. (Fig. 9)

Colocar os protetores auriculares na posição de espera HP100-2, HP200-2

- Levante os protetores auriculares para cima e para fora até que encaixem na posição de espera. (Fig. 10)

Colocar os protetores auriculares na posição de repouso HP100-2, HP200-2

1. Coloque os protetores auriculares na posição de espera.
2. Vire os protetores auriculares para trás ao longo da lateral do capacete até que encaixem na posição de repouso. (Fig. 11)

Manutenção

Efetuar a manutenção do produto



CUIDADO: Não verta água no produto nem o coloque totalmente dentro de água.

1. Limpe regularmente o produto. Utilize um pano com água e sabão suave.
2. Verifique o estado dos vedantes circulares e dos perfis de espuma de borracha antes de cada utilização.

3. Substitua os vedantes circulares e os perfis de espuma de borracha 1 vez a cada 6 meses ou com maior frequência, se necessário. Certifique-se de que a protuberância do anel de vedação está virada para baixo durante a montagem. Utilize peças sobresselentes originais. Consulte *Kit de higiene na página 111*. (Fig. 12)

Nota: HP100-2, HP200-2: Se a parte interior dos protetores auriculares estiver molhada, deixe-os secar na posição de repouso. (Fig. 11)

Transporte, armazenamento e eliminação

Transporte e armazenamento

- Certifique-se de que os anéis de vedação dos protetores acústicos não se encontram comprimidos.
- Para HP100-1, HP200-1: Certifique-se de que a fita para a cabeça não está esticada.
- Para HP100-2, HP200-2: Coloque os protetores auriculares na posição de funcionamento. Consulte *Colocar os protetores auriculares na posição de funcionamento HP100-2, HP200-2 na página 108*.

(Fig. 9)

- Coloque o produto num local seco e limpo à temperatura adequada.
- Não coloque o produto num local exposto à luz do sol durante o armazenamento e certifique-se de que estão protegidos contra danos físicos e/ou químicos.

- Coloque o produto num local seguro durante o transporte e certifique-se de que está protegido contra danos físicos e/ou químicos.



CUIDADO: Para HP100-2, HP200-2: Não pressione os protetores auriculares contra o casco do capacete. Isto irá bloquear o braço do protetor auricular e pode causar danos nas ranhuras laterais do capacete.

Eliminação

- Respeite os regulamentos nacionais.
- Utilize o sistema de reciclagem local.

Especificações técnicas

Especificações técnicas

Consulte as ilustrações que se seguem para obter as especificações técnicas de cada produto:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Para obter mais informações sobre o conteúdo das especificações técnicas, consulte a lista que se segue:

- F = Frequências às quais é medida a atenuação.
- Mf = Valor médio.
- Sf = Desvio padrão.
- APV (Mf-Sf) = Valor de proteção assumido.
- H = Valor de atenuação de alta frequência (redução do nível previsto de ruído para ruídos em que L_C -

$L_A = -2$ dB). M = Valor de atenuação de média frequência (redução do nível previsto de ruído para ruídos em que L_C - $L_A = +2$ dB). L = Valor de atenuação de baixa frequência (redução do nível previsto de ruído para ruídos em que L_C - $L_A = +10$ dB).

- SNR = Classificação de Número Único (valor que é subtraído ao nível de pressão sonora ponderado C medido, L_C , para determinar o nível sonoro ponderado A efetivo no interior do ouvido).

Fabricante responsável: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500.

Materiais

Peça	Material	Peça	Material
Conchas dos auriculares	ABS	Adaptador	PA
Espuma de atenuação	PU	Suporte	PA
Vedantes circulares	ABS, PVC	Cobertura da mola	PP
Fita para a cabeça	POM	Mola	Aço inoxidável
Braço de suporte da concha dos auriculares	PA		

Gamas de tamanhos

Gamas de tamanhos para modelos com fita para a cabeça, HP100-1, HP200-1: Pequeno, Médio, Grande

Capacetes aprovados HP200-2

Utilize o produto apenas com os capacetes abaixo indicados.

Modelo	Número do tipo de acessório para capacete	Tamanho aprovado
Capacete florestal técnico Husqvarna, H300	L = Esquerdo: 581 50 74 01 R = Direito: 581 50 74 02	M, L
Capacete florestal funcional Husqvarna, H200	1	M, L
Capacete de arborista Spire Vent Husqvarna Capacete de arborista Spire Vent X Husqvarna	2	Ajustável entre 53–63 cm

Capacetes aprovados HP100-2

Utilize o produto apenas com os capacetes abaixo indicados.

Modelo	Número do tipo de acessório para capacete	Tamanho aprovado
Capacete florestal clássico Husqvarna, JSPMK2 EVO	18	L Estes protetores auriculares são de "tamanho pequeno" ou de "tamanho grande" (conforme adequado). Os protetores auriculares em conformidade com a norma EN 352-3 são de "tamanho médio", "tamanho pequeno" ou "tamanho grande". Os protetores auriculares de "tamanho médio" são indicados para a maioria dos utilizadores. Os protetores auriculares de "tamanho pequeno" ou de "tamanho grande" são concebidos para os utilizadores aos quais os protetores auriculares de "tamanho médio" não servem.



Acessórios

Kit de higiene

Modelo	Número da peça
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Conformidade e aprovações

Os protetores acústicos foram testados e aprovados de acordo com a norma EN 352-1:2020 – Protetores acústicos. Requisitos gerais – Protetores auriculares e norma EN 352-3:2020 – Protetores auriculares de montagem no capacete de segurança industrial.

Os produtos são classificados na Categoria III, na sequência da conformidade da garantia de qualidade do processo de produção (módulo D), estabelecida no Anexo VIII do Regulamento 2016/425.

Homologação CE efetuada pelo BSI Group The Netherlands B.V. (organismo notificado n.º 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Países Baixos.

O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: www.husqvarna.com. Pesquise pelo produto.

CUPRINS

Introducere.....	112	Transportul, depozitarea și eliminarea.....	114
Siguranță.....	112	Date tehnice.....	114
Asamblarea.....	113	Accesorii.....	116
Funcționarea.....	113	Conformitate și aprobări.....	116
Întreținerea.....	114		

Introducere

Descrierea produsului

Modelele HP100-1, HP200-1 sunt protecție auditivă cu bandă de susținere pe cap și modelele HP100-2, HP200-2 sunt protecție auditivă pentru o cască. Produsele sunt realizate ca protecție împotriva zgomotului dăunător.

Simboluri și marcate

Protecție pentru auz

Simbol/marcă:	Explicație:
HP100-1, HP200-1	Referință model.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Numărul standardului european relevant. (Modelele HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Numărul standardului european relevant. (Modelele HP100-2, HP200-2.)

Simbol/marcă:	Explicație:
	Indică faptul că produsul respectă Regulamentul privind EIP 2016/425.
2797	Organismul notificat pentru certificarea CE.
 TP TC 019/2011	Indică faptul că produsul respectă regulamentele tehnice ale Uniunii Vamale Eurasiatice.
	Indică faptul că produsul respectă regulamentele tehnice din Ucraina.
LL/AAAA	Data de fabricație, luna/anul.
	Marca comercială a producătorului.

Siguranță

Definiții privind siguranța

Definițiile de mai jos indică nivelul de gravitate pentru fiecare cuvânt de semnalizare.



AVERTISMENT: Vătămări corporale.



ATENȚIE: Deteriorarea produsului.

Nota: Aceste informații facilitează utilizarea produsului.

Siguranța generală



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Utilizați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Pentru confort și funcționare optime, asigurați-vă că ați selectat produsul corect pentru utilizarea proprie.
- Nu schimbați și nu eliminați piese de pe produs. Efectuați numai modificările care se regăsesc în acest manual al operatorului.
- Atenuarea zgomotului produsului poate fi serios afectată dacă nu urmați instrucțiunile din acest manual al operatorului. Căștile pentru ureche și, în special, pernele se pot deteriora prin utilizare și

trebuie examinate la intervale frecvente pentru a se depista, de exemplu, fisurile și scurgerile.

- Acest produs poate fi afectat negativ de anumite substanțe chimice. Solicitați informații suplimentare de la producător. Feriți produsul de substanțele agresive și curățați-l periodic. Utilizați o lavetă cu apă și săpun. Nu spălați și nu scufundați complet în apă.
- Utilizați doar piese de schimb originale Husqvarna.
- Nu utilizați niciodată căști pentru urechi mai mult de 10 ani de la data de fabricație indicată pe ambalaj.

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizare

- Purtătorul trebuie să se asigure de purtarea în permanență în medii zgomotoase a căștilor pentru urechi.
- Fiți mai prudenți și ascultați dacă există semnale de avertizare atunci când utilizați produsul. Zgomotul provenit de la semnalele de avertizare poate fi redus atunci când utilizați produsul.
- Asigurați-vă că produsul nu este supus loviturilor în timpul transportului și al utilizării.

- Utilizați produsul numai la temperaturi cuprinse între -20 °C și +55 °C. Dacă utilizați produsul la alte temperaturi, aceasta poate cauza deteriorarea pieselor mecanice.
- Asigurați-vă că știți cum să utilizați produsul înainte de utilizare.
- Aplicarea capacelor igienice pe pernuțe poate afecta performanța acustică a căștilor pentru ureche. Utilizați întotdeauna accesorii originale.
- Nu apăsați căștile pentru ureche pe scutul căștii de protecție. Dacă faceți acest lucru, pot fi cauzate fisuri în jurul părții laterale a căștii de protecție.

(Fig. 5)

- Nu depozitați produsul la temperaturi peste +55 °C, de exemplu pe un panou de bord. Nu depozitați produsul la temperaturi sub -20 °C.
- Purtătorul trebuie să se asigure de purtarea, reglarea și întreținerea căștilor pentru urechi în conformitate cu acest manual al operatorului.

Asamblarea

Introducere



AVERTISMENT: Dați-vă părul într-o parte înainte de a asambla produsul. Asigurați-vă că inelele de etanșare sunt strânse pe cap și în jurul urechilor înainte de a utiliza produsul.

Pentru a monta căștile pentru ureche pe o cască de protecție HP100-2, HP200-2

1. Ridicați căștile pentru ureche până când se blochează în poziția de stand-by. (Fig. 6)
2. Așezați accesoriul pentru casca de protecție în fanta de pe casca de protecție. Consultați *Date tehnice la pagina 114* pentru accesoriul corect al căștii de protecție. (Fig. 7)

Funcționarea

Așezarea căștilor pentru ureche în poziția de funcționare HP100-1, HP200-1

1. Puneți-vă banda de fixare pe cap și ajustați căștile în jurul urechilor.
2. Reglați căștile pentru urechi până când acestea sunt strânse în jurul urechilor și pe cap. (Fig. 8)
3. Pentru HP200-1: Dacă este necesar, reglați presiunea benzii de fixare pe cap cu ajutorul glisorului de reglare a întinderii de pe banda de fixare pe cap. (Fig. 8)

Pentru a pune căștile pentru urechi în poziția de funcționare HP100-2, HP200-2

1. Așezați casca de protecție pe cap.

2. Reglați căștile pentru urechi până când acestea sunt strânse în jurul urechilor și pe cap. (Fig. 9)

Pentru a pune căștile pentru urechi în poziția de standby HP100-2, HP200-2

- Ridicați căștile pentru urechi până când se blochează în poziția de stand-by. (Fig. 10)

Pentru a pune căștile pentru urechi în poziția de repaus HP100-2, HP200-2

1. Puneți căștile pentru urechi în poziția de stand-by.
2. Rotiți căștile pentru urechi spre partea din spate de-a lungul părții laterale a căștii de protecție până când acestea se blochează în poziția de repaus. (Fig. 11)

Întreținerea

Pentru a întreține produsul



ATENȚIE: Nu spălați și nu scufundați produsul complet în apă.

1. Curățați produsul periodic. Utilizați o lavetă cu apă și săpun delicat.
2. Verificați starea inelelor de etanșare și a inserțiilor din spumă de cauciuc înainte de fiecare utilizare.

3. Înlocuiți inelele de etanșare și inserțiile din spumă de cauciuc 1 dată la 6 luni sau mai frecvent dacă este necesar. Asigurați-vă că partea ieșită de pe punctele inelului de etanșare este îndreptată în jos în timpul asamblării. Utilizați piese de schimb originale. Consultați *Kitul igienic la pagina 116*. (Fig. 12)

Nota: HP100-2, HP200-2: În cazul în care căștile pentru ureche sunt umede pe partea interioară, lăsați-le la uscat în poziția de repaus. (Fig. 11)

Transportul, depozitarea și eliminarea

Transportul și depozitarea

- Asigurați-vă că inelele de etanșare de pe protecția auditivă nu sunt comprimate.
- Pentru HP100-1, HP200-1: Asigurați-vă că banda de fixare pe cap nu este tensionată.
- Pentru HP100-2, HP200-2: Puneți căștile pentru urechi în poziția de funcționare. Consultați *Pentru a pune căștile pentru urechi în poziția de funcționare HP100-2, HP200-2 la pagina 113*.

(Fig. 9)

- Așezați produsul într-un spațiu uscat și curat cu o temperatură corectă.
- Nu puneți produsul la soare în timpul depozitării și asigurați-vă că sunt protejate de deteriorări chimice și/sau fizice.

- Puneți produsul într-un spațiu sigur în timpul transportului și asigurați-vă că este protejat de deteriorări chimice și/sau fizice.



ATENȚIE: Pentru HP100-2, HP200-2: Nu apăsați căștile pentru urechi pe carcasa căștii de protecție. Acest lucru va bloca brațul căștilor pentru urechi și poate cauza deteriorarea fantelor de pe partea laterală a căștii de protecție.

Dezafectarea

- Respectați reglementările naționale.
- Utilizați sistemul local de reciclare.

Date tehnice

Date tehnice

Consultați ilustrațiile de mai jos pentru datele tehnice ale fiecărui produs:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Pentru mai multe informații despre conținutul datelor tehnice, consultați lista de mai jos:

- F = frecvențele la care este măsurată atenuarea.
- Mf = valoarea medie.
- Sf = abatere standard.
- APV (Mf-Sf) = valoarea estimată a protecției.
- H = valoarea de atenuare pentru frecvențe înalte (reducerea nivelului de zgomot prevăzută pentru

zgomot unde $L_C - L_A = -2$ dB). M = valoarea de atenuare pentru frecvențe medii (reducerea nivelului de zgomot prevăzută pentru zgomot unde $L_C - L_A = +2$ dB). L = valoarea de atenuare pentru frecvențe joase (reducerea nivelului de zgomot prevăzută pentru zgomot unde $L_C - L_A = +10$ dB).

- SNR = număr unic nominal (valoarea care este scăzută din nivelul de presiune sonoră ponderată C măsurată, L_C , pentru a estima nivelul de zgomot ponderat efectiv A în ureche.

Producător responsabil: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel.: +46-36-146500.

Materiale

Piesă	Material	Piesă	Material
Cupe	ABS	Adaptor	PA
Spumă de atenuare	Poliuretanică	Suport	PA
Inele de etanșare	ABS, PVC	Carcasă cu arc	PP
Bandă de fixare pe cap	POM	Arc	Oțel inoxidabil
Braț suport cupă	PA		

Intervale de dimensiuni

Intervale de dimensiuni pentru modelele cu bandă de susținere pe cap, HP100-1, HP200-1: Mic, mediu, mare

Căști de protecție aprobate HP200-2

Utilizați produsul numai cu căștile de protecție de mai jos.

Model	Numărul tipului de accesoriu pentru casca de protecție	Dimensiune aprobată
Cască forestieră de protecție, Husqvarna Technical, H300	L = stânga: 581 50 74 01 R= dreapta: 581 50 74 02	M, L
Cască forestieră de protecție, Husqvarna Functional, H200	1	M, L
Cască de arboricultor, Husqvarna Spire Vent Cască de arboricultor, Husqvarna Spire Vent X	2	Reglare între 53-63 cm

Căști de protecție aprobate HP100-2

Utilizați produsul numai cu căștile de protecție de mai jos.

Model	Numărul tipului de accesoriu pentru casca de protecție	Dimensiune aprobată
Cască forestieră de protecție Husqvarna Classic, JSPMK2 EVO	18	L Aceste căști pentru urechi sunt de „dimensiuni mici” sau de „dimensiuni mari” (după caz). Căștile pentru urechi care sunt conforme cu EN 352-3 sunt de „dimensiuni medii”, de „dimensiuni mici” sau de „dimensiuni mari”. Căștile pentru urechi de „dimensiuni medii” se vor potrivi pentru majoritatea utilizatorilor. Căștile pentru urechi de „dimensiuni mici” sau de „dimensiuni mari” sunt proiectate să se potrivească utilizatorilor pentru care cele de dimensiuni medii nu se potrivesc.



Accesorii

Kitul igienic

Model	Cod piesă
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Conformitate și aprobări

Protecția pentru auz a fost testată și aprobată în conformitate cu standardul EN 352-1:2020 – Protecții pentru auz. Cerințe generale – Căștile pentru urechi și EN 352-3:2020 – Căști pentru urechi montate pe casca de protecție industrială.

Produsele au fost încadrate în categoria III, urmate de conformitatea pentru asigurarea calității a procesului de producție (modulul D) prevăzută în anexa VIII la Regulamentul 2016/425.

Aprobarea de tip CE a fost efectuată de BSI Group The Netherlands B.V. (organismul notificat nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Țările de Jos.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.husqvarna.com. Căutați produsul.

Содержание

Введение.....	117	Транспортировка, хранение и утилизация.....	119
Безопасность.....	117	Технические данные.....	119
Сборка.....	118	Принадлежности.....	121
Эксплуатация.....	118	Соответствие и одобрения.....	121
Техническое обслуживание.....	119		

Введение

Описание изделия

Модели HP100-1, HP200-1 представляют собой защитные наушники с оголовьем, а модели HP100-2, HP200-2 — защитные наушники, устанавливаемые на шлем. Данные изделия предназначены для защиты от вредного шума.

Символы и маркировка

Защитные наушники

Символ/маркировка:	Объяснение:
HP100-1, HP200-1	Название модели.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Номер соответствующего Европейского стандарта. (Модели HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Номер соответствующего Европейского стандарта. (Модели HP100-2, HP200-2.)

Символ/маркировка:	Объяснение:
	Указывает на то, что изделие соответствует требованиям Регламента 2016/425 о средствах индивидуальной защиты (СИЗ).
2797	Уполномоченная организация по сертификации CE.
	Указывает на то, что изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС.
	Указывает на то, что изделие соответствует требованиям технических регламентов Украины.
ММ/ГГГГ	Дата производства, месяц/год.
	Торговая марка производителя.

Безопасность

Инструкции по технике безопасности

Ниже приведены определения уровня опасности для каждого сигнального слова.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Травмирование человека.



ВНИМАНИЕ:

Повреждение изделия.

Примечание: Эта информация поможет упростить эксплуатацию изделия.

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
- Правильный выбор изделия гарантирует его оптимальное прилегание и функционирование.
- Не заменяйте и не снимайте детали изделия. Допустимыми считаются только те замены,

которые указаны в данном руководстве по эксплуатации.

- Невыполнение инструкций из руководства по эксплуатации может значительно ухудшить шумоподавляющую способность изделия. Противושумные наушники, и в частности амбушюры, могут изнашиваться по мере использования и должны проверяться через короткие промежутки времени на предмет растрескивания и утечек.
- Определенные химические вещества могут оказывать негативное воздействие на данное изделие. За более подробной информацией следует обратиться к производителю. Не допускайте контакта изделия с агрессивными веществами; регулярно чистите изделие. Для очистки изделия используйте ткань, смоченную в мыльном растворе. Не мойте изделие и не погружайте его в воду.
- Используйте только оригинальные запчасти Husqvarna.
- Ни в коем случае не используйте наушники по прошествии 10 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации

- Пользователь должен следить за тем, чтобы наушники всегда использовались при работе в шумной среде.

- При использовании изделия будьте бдительны и прислушивайтесь к звуковым предупреждениям. Надетые наушники могут понизить громкость звуковых предупреждений.
- Не допускайте ударов по изделию во время транспортировки и использования.
- Изделие разрешается использовать только при температуре от -20 °C до +55 °C. Температуры за пределами этого диапазона могут стать причиной поломки механических деталей.
- Перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что вы понимаете правила пользования им.
- Гигиенические чехлы на амбушюрах могут влиять на акустические характеристики наушников. Всегда пользуйтесь только оригинальными принадлежностями.
- Не прижимайте наушники к оболочке шлема. Это может привести к возникновению трещин на боковых поверхностях шлема.

(Рис. 5)

- Не оставляйте изделие в местах с температурой выше +55°C, например, на пульте управления. Не оставляйте изделие в местах с температурой ниже -20°C.
- Пользователь должен следить за тем, чтобы наушники использовались, регулировались и обслуживались в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Сборка

Введение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем надеть изделие, уберите волосы в сторону. Перед включением изделия убедитесь, что уплотнительные кольца плотно прилегают к голове и ушам.

Установка наушников на шлем HP100-2, HP200-2

1. Потяните наушники наружу и вверх таким образом, чтобы они зафиксировались в положении готовности к работе. (Рис. 6)
2. Вставьте переходник в паз на шлеме. Правильную процедуру установки переходника на шлем см. в разделе *Технические данные на стр. 119*. (Рис. 7)

Эксплуатация

Установка наушников в рабочее положение HP100-1, HP200-1

1. Наденьте наушники и отрегулируйте оголовье для надлежащего расположения наушников на ушах.
2. Отрегулируйте положение наушников таким образом, чтобы они плотно прилегали к ушам и голове. (Рис. 8)

3. Для HP200-1: При необходимости отрегулируйте степень прилегания оголовья с помощью регулятора натяжения на нем. (Рис. 8)

Установка наушников в рабочее положение HP100-2, HP200-2

1. Наденьте шлем на голову.
2. Отрегулируйте положение наушников таким образом, чтобы они плотно прилегали к ушам и голове. (Рис. 9)

Установка наушников в положение готовности к работе HP100-2, HP200-2

- Потяните наушники наружу и вверх таким образом, чтобы они зафиксировались в положении готовности к работе. (Рис. 10)

Установка наушников в положение хранения HP100-2, HP200-2

1. Переведите наушники в положение готовности к работе.
2. Поворачивайте наушники назад вдоль боковой поверхности шлема до тех пор, пока они не зафиксируются в положении хранения. (Рис. 11)

Техническое обслуживание

Техобслуживание изделия



ВНИМАНИЕ: Не мойте изделие и не погружайте его в воду.

1. Регулярно очищайте изделие от загрязнений. Для очистки изделия используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе.
2. Каждый раз перед использованием проверяйте состояние уплотнительных колец и поролоновых вставок.

3. Замена уплотнительных колец и поролоновых вставок выполняется не реже 1 раза каждые 6 месяцев или чаще, если требуется. Следите, чтобы выступающая часть уплотнительного кольца во время сборки была направлена вниз. Используйте оригинальные запчасти. См. раздел *Гигиенический комплект на стр. 121*. (Рис. 12)

Примечание: HP100-2, HP200-2: Если наушники влажные изнутри, дайте им просохнуть в положении хранения. (Рис. 11)

Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка и хранение

- Убедитесь, что уплотнительные кольца средства защиты слуха не сжаты.
- Для HP100-1, HP200-1: Убедитесь, что оголовье не перетянуто.
- Для HP100-2, HP200-2: Переведите наушники в рабочее положение. См. раздел *Установка наушников в рабочее положение HP100-2, HP200-2 на стр. 118*.

(Рис. 9)

- Поместите изделие в сухое и чистое место с допустимой температурой.
- Не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей во время хранения и убедитесь, что оно защищено от химических и/или физических повреждений.

- Для транспортировки поместите изделие в безопасное место и убедитесь, что оно защищено от химических и/или физических повреждений.



ВНИМАНИЕ: Для HP100-2, HP200-2: Не прижимайте наушники к оболочке шлема. Это приведет к блокировке крепления наушников, а также может стать причиной повреждения пазов на боковой стороне шлема.

Утилизация

- Соблюдайте местное законодательство.
- Воспользуйтесь услугами местной системы переработки.

Технические данные

Технические данные

Технические данные каждого изделия см. на следующих изображениях:

(Рис. 1) (Рис. 2) (Рис. 3) (Рис. 4)

Дополнительные сведения о технических данных см. в следующем списке:

- F = частоты, на которых измеряется подавление.
- Mf = среднее значение.

- Sf = стандартное отклонение.
- APV (Mf-Sf) = принятый уровень защиты.
- H = значение подавления на высоких частотах (ожидаемое снижение уровня шума, где $L_C - L_A = -2$ дБ). M = значение подавления на средних частотах (ожидаемое снижение уровня шума, где $L_C - L_A = +2$ дБ). L = значения подавления на низких частотах (ожидаемое снижение уровня шума, где $L_C - L_A = +10$ дБ).
- SNR = одиночный показатель поглощения шума (значение, которое вычитается из измеренного C-

Материалы

Деталь	Материал	Деталь	Материал
Амбушюры	ABS	Адаптер	РА
Шумопоглощающая пена	PU	Держатель	РА
Уплотнительные кольца	ABS, PVC	Крышка пружины	PP
Оголовье	POM	Пружина	Нержавеющая сталь
Крепление амбушюр	РА		

Размеры

Размеры моделей с оголовьем, НР100-1, НР200-1: S (малый), М (средний), L (большой)

Одобрённые шлемы НР200-2

Изделие совместимо только с перечисленными ниже шлемами.

Модель	Номер типа переходника шлема	Допустимые размеры
Шлем для работы в лесу Husqvarna серии Technical, H300	L= левый: 581 50 74 01 R= правый: 581 50 74 02	М, L
Шлем для работы в лесу Husqvarna серии Functional, H200	1	М, L
Шлем для арбористов Husqvarna Spire Vent Шлем для арбористов Husqvarna Spire Vent X	2	Регулировка в диапазоне 53–63 см

Одобрённые шлемы НР100-2

Изделие совместимо только с перечисленными ниже шлемами.

Модель	Номер типа переходника шлема	Допустимые размеры
Шлем для работы в лесу Husqvarna серии Classic, JSPMK2 EVO	18	L Размер наушников может быть от малого до большого (по ситуации). Наушники, соответствующие стандарту EN 352-3, могут быть малого, среднего и большого размера. Наушники среднего размера подойдут большинству людей. Наушники малого и большого размера предназначены для тех, кому не подходят наушники среднего размера.



Принадлежности

Гигиенический комплект

Модель	Артикул детали
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Соответствие и одобрения

Защитные наушники протестированы и одобрены в соответствии со стандартом EN 352-1:2020 "Средства защиты органов слуха. Общие технические требования. Противошумные наушники" и EN 352-3:2020 "Промышленные противошумные наушники, совмещенные со средствами индивидуальной защиты головы".

Изделия относятся к СИЗ категории III, что подтверждается результатами оценки, основанной на процессе обеспечения качества продукции (модуль D), в соответствии с положениями, изложенными в приложении VIII к Регламенту 2016/425.

Типовой сертификат CE, выданный BSI Group The Netherlands B.V. (уполномоченная организация № 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Нидерланды.

Полный текст декларации соответствия требованиям ЕС доступен на сайте: www.husqvarna.com.
Выполните поиск по изделию.

Obsah

Úvod.....	122	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	124
Bezpečnosť.....	122	Technické údaje.....	124
Montáž.....	123	Príslušenstvo.....	125
Prevádzka.....	123	Súlad a schválenia.....	126
Údržba.....	124		

Úvod

Popis výrobku

Modely HP100-1, HP200-1 sú chrániče sluchu s hlavovým pásom a modely HP100-2, HP200-2 sú chrániče sluchu na prilbu. Výrobky sú vyrobené ako ochrana proti škodlivému hluku.

Symbols a štítky

Ochrana sluchu

Symbol/Označenie:	Vysvetlenie:
HP100-1, HP200-1	Číslo modelu.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Číslo príslušnej Európskej normy. (modely HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Číslo príslušnej Európskej normy. (modely HP100-2, HP200-2.)

Symbol/Označenie:	Vysvetlenie:
	Označuje, že výrobok je v súlade s nariadením o OOP 2016/425.
2797	Upovedomený orgán pre CE certifikáciu.
 TP TC 019/2011	Označuje, že výrobok je v súlade s technickými predpismi Euroázijskej colnej únie.
	Označuje, že výrobok je v súlade s technickými predpismi Ukrajiny.
MM/RRRR	Dátum výroby, mesiac/rok.
	Ochranná známka výrobcov.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Nižšie uvedené definície označujú úroveň závažnosti pre každé signálne slovo.



VÝSTRAHA: Poranenie osôb.



VAROVANIE: Poškodenie výrobku.

Poznámka: Táto informácia napomáha k jednoduchšiemu používaniu výrobku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Používanie a uloženie týchto pokynov.
- Na zaistenie optimálneho prispôsobenia a funkcie vyberte správny výrobok na príslušné použitie
- Nemeňte ani neodstraňujte súčasti výrobku. Vykonávajte len zmeny uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Účinnosť tlmenia hluku výrobkom môže byť vážne narušená v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. Chrániče sluchu, najmä ušnice, sa používaním môžu opotrebovať a v pravidelných intervaloch by sa na nich mali kontrolovať napríklad prípadné praskliny a netesnosti.

- Tento výrobok môže byť nepriaznivo ovplyvnený určitými chemickými látkami. Ďalšie informácie si vyžiadajte od výrobcu. Výrobok nevystavujte pôsobeniu agresívnych látok a pravidelne ho čistite. Používajte handričku a mydlovú vodu. Neumývajte ani úplne neponárajte do vody.
- Používajte iba originálne náhradné diely Husqvarna.
- Nikdy nepoužívajte chrániče sluchu dlhšie ako 10 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku

- Používateľ musí zabezpečiť, aby mal v hlučnom prostredí po celý čas nasadené chrániče sluchu.
- Pri používaní výrobku venujte zvýšenú pozornosť výstražným signálom. Pri používaní výrobku sa intenzita výstražných signálov môže znížiť.
- Zaisťte, aby sa výrobok nepoškodil nárazom počas prepravy alebo používania.
- Výrobok používajte len v teplotnom rozsahu od -20 °C do +55 °C. Ak výrobok používate pri

iných teplotách, môže to spôsobiť poškodenie mechanických častí.

- Pred používaním výrobku sa oboznámte so spôsobom jeho používania.
- Nasadenie hygienických krytov na ušnice môže ovplyvniť akustickú výkonnosť chráničov sluchu. Vždy používajte originálne príslušenstvo.
- Chrániče sluchu nepritláčajte o prilbu. Mohlo by to spôsobiť praskliny na boku prilby.

(Obr. 5)

- Výrobok neodkladajte na miesta s teplotou presahujúcou +55 °C, napríklad na palubnú dosku. Výrobok neodkladajte na miesta s teplotou nižšou než -20 °C.
- Používateľ musí zabezpečiť, aby bolo nasadenie, upravenie a udržiavanie chráničov sluchu v súlade s návodom na obsluhu.

Montáž

Úvod



VÝSTRAHA: Pred zostavením výrobku si presuňte vlasy nabok. Pred používaním výrobku skontrolujte, či vám tesniace krúžky tesne priliehajú k hlave a ušiam.

Montáž chráničov sluchu na prilbu HP100-2, HP200-2

1. Nadvihnite chrániče sluchu a posuňte ich smerom von a nahor, aby sa zaistili v pohotovostnej polohe. (Obr. 6)
2. Nastavec prilby vložte do štrbiny na prilbe. Informácie o správnom nastavení prilby nájdete v časti *Technické údaje na strane 124*. (Obr. 7)

Prevádzka

Nastavenie chráničov sluchu do prevádzkovej polohy HP100-1, HP200-1

1. Nasadte si hlavový pás a upravte chrániče sluchu tak, aby vám sedeli na ušiach.
2. Upravte chrániče sluchu tak, aby vám pevne sedeli na ušiach a a na hlave. (Obr. 8)
3. Pre modely HP200-1: V prípade potreby nastavte tlak hlavového pásu pomocou klzného mechanizmu nastavenia napnutia na hlavovom pásu. (Obr. 8)

Nastavenie chráničov sluchu do prevádzkovej polohy HP100-2, HP200-2

1. Nasadte si prilbu na hlavu.

2. Upravte chrániče sluchu tak, aby vám pevne sedeli na ušiach a a na hlave. (Obr. 9)

Nastavenie chráničov sluchu do pohotovostnej polohy HP100-2, HP200-2

- Nadvihnite chrániče sluchu a posuňte ich smerom von a nahor, aby sa zaistili v pohotovostnej polohe. (Obr. 10)

Nastavenie chráničov sluchu do odkladacej polohy HP100-2, HP200-2

1. Nastavte chrániče sluchu do pohotovostnej polohy.
2. Otočte chrániče sluchu dozadu po boku prilby tak, aby sa zaistili v odkladacej polohe. (Obr. 11)

Údržba

Údržba výrobku



VAROVANIE: Výrobok neoplachujte ani ho úplne neponárajte do vody.

1. Výrobok pravidelne čistite. Používajte handričku navlhčenú vodou a šetrným mydlom.
2. Pred každým použitím skontrolujte stav tesniacich krúžkov a vložiek s penovej gumy.

3. Tesniace krúžky vymieňajte raz za 6 mesiacov, prípadne častejšie. Skontrolujte, či vypuklina na tesniacom krúžku počas montáže smeruje nadol. Používajte originálne náhradné diely. Pozrite si časť *Hygienická súprava na strane 125*. (Obr. 12)

Poznámka: HP100-2, HP200-2: Ak sú chrániče sluchu na vnútornej strane mokré, nechajte ich vyschnúť v odkladacej polohe. (Obr. 11)

Preprava, skladovanie a likvidácia

Preprava a uskladnenie

- Skontrolujte, či tesniace krúžky na chráničoch sluchu nie sú stlačené.
- Pre modely HP100-1, HP200-1: Skontrolujte, či hlavový pás nie je napnutý.
- Pre modely HP100-2, HP200-2: Nastavte chrániče sluchu do prevádzkovej polohy. Pozrite si časť *Nastavenie chráničov sluchu do prevádzkovej polohy HP100-2, HP200-2 na strane 123*.

(Obr. 9)

- Výrobok odložte na suché a čisté miesto so správnou teplotou.
- Počas skladovania výrobok nevystavujte slnečnému žiareniu a zabezpečte jeho ochranu pred chemickým alebo fyzickým poškodením.

- Pri preprave odložte výrobok na bezpečné miesto a zabezpečte jeho ochranu pred chemickým alebo fyzickým poškodením.



VAROVANIE: Pre modely HP100-2, HP200-2: Chrániče sluchu neprítlačajte o prilbu. Zablokuje sa tým rameno chráničov sluchu a môže dôjsť k poškodeniu otvorov naboku prilby.

Likvidácia

- Dodržiavajte vnútroštátne predpisy.
- Používajte miestny recyklačný systém.

Technické údaje

Technické údaje

Pozrite si nasledujúce schémy s technickými údajmi o každom výrobku:

(Obr. 1) (Obr. 2) (Obr. 3) (Obr. 4)

Ďalšie informácie o obsahu technických údajov sú uvedené v nasledujúcom zozname:

- F = frekvencie, pri ktorých sa meria útlm.
- Mf = priemerná hodnota.
- Sf = štandardná odchýlka.
- APV (Mf – Sf) = predpokladaná hodnota ochrany.
- H = hodnota útlmu pri vysokých frekvenciách (predpokladané zníženie hladiny hluku pre hluk, kde

$L_C - L_A = -2$ dB). M = hodnota útlmu pri stredných frekvenciách (predpokladané zníženie hladiny hluku pre hluk, kde $L_C - L_A = +2$ dB). L = hodnota útlmu pri nízkych frekvenciách (predpokladané zníženie hladiny hluku pre hluk, kde $L_C - L_A = +10$ dB).

- SNR = jednočíselné ohodnotenie (hodnota, ktorá sa odčíta od nameranej úrovne váženého akustického tlaku na stupnici C – L_C – s cieľom získať odhad efektívneho váženého akustického tlaku na stupnici A vnútri ucha.

Zodpovedný výrobca: Husqvarna AB, SE-561 82
Husqvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500.

Materiály

Diel	Materiál	Diel	Materiál
Ťlmiče	ABS	Adaptér	PA

Diel	Materiál	Diel	Materiál
Tlmivá pena	PU	Držiak	PA
Tesniace krúžky	ABS, PVC	Pružinový kryt	PP
Hlavový pás	POM	Pružina	Nehrdzavejúca oceľ
Rameno na podporu tlmiča	PA		

Veľkosti

Schválené prilby HP200-2

Veľkosti modelov s hlavovým pásom, HP100-1, HP200-1: Malá, stredná, veľká

Výrobok používajte len s nasledujúcimi prilbami.

Model	Číslo typu nastavca prilby	Schválená veľkosť
Technická lesnícka prilba Husqvarna, H300	L = ľavé: 581 50 74 01 R = pravé: 581 50 74 02	M, L
Funkčná lesnícka prilba Husqvarna, H200	1	M, L
Arboristická prilba Husqvarna Spire Vent Arboristická prilba Husqvarna Spire Vent X	2	Nastaviteľné 53 – 63 cm

Schválené prilby HP100-2

Výrobok používajte len s nasledujúcimi prilbami.

Model	Číslo typu nastavca prilby	Schválená veľkosť
Klasická lesnícka prilba Husqvarna, JSPMK2 EVO	18	Ľ Tieto chrániče sluchu majú malú alebo veľkú veľkosť (podľa potreby). V súlade s normou EN 352-3 majú chrániče sluchu strednú, malú alebo veľkú veľkosť. Chrániče sluchu strednej veľkosti sú vhodné pre väčšinu používateľov. Chrániče sluchu malej alebo veľkej veľkosti sú určené pre používateľov, pre ktorých nie sú vhodné chrániče strednej veľkosti.

Príslušenstvo

Hygienická súprava

Model	Číslo dielu
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01

Model	Číslo dielu
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Súlاد a schválenia

Prostriedky ochrany sluchu sú testované a schválené v súlade s normou EN 352-1:2020 – Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky – Chrániče sluchu a EN 352-3:2020 – Priemyselné bezpečnostné prilby s pripevnenými chráničmi sluchu.

Výrobky sú klasifikované ako kategória III, pri čom nasleduje zhoda so zabezpečením kvality výrobného procesu (modul D) uvedenej v prílohe VIII nariadenia 2016/425.

Typové schválenie CE vykonané skupinou BSI Group The Netherlands B.V. (notifikovaný orgán č. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandsko.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na tejto internetovej adrese: www.husqvarna.com. Vyhládajte požadovaný výrobok.

VSEBINA

Uvod.....	127	Transport skladiščenje in odstranitev.....	129
Varnost.....	127	Tehnični podatki.....	129
Montaža.....	128	Dodatki.....	130
Delovanje.....	128	Skladnost in odobritve.....	130
Vzdrževanje.....	128		

Uvod

Opis izdelka

Modeli HP100-1, HP200-1 so zaščita sluha z naglavnim trakom, modeli HP100-2, HP200-2 pa so zaščita sluha za čelado. Izdelki so namenjeni zaščiti sluha pred škodljivim hrupom.

Simboli in oznake

Zaščita za sluh

Simbol/oznaka:	Razlaga:
HP100-1, HP200-1	Oznaka modela.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Ustrezna številka evropskega standarda. (Modela HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Ustrezna številka evropskega standarda. (Modela HP100-2, HP200-2.)

Simbol/oznaka:	Razlaga:
	Označuje, da je izdelek v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi.
2797	Priglašeni organ za certificiranje CE.
 TP TC 019/2011	Označuje, da je izdelek v skladu s tehničnimi uredbami Evrazijske carinske unije.
	Označuje, da je izdelek v skladu s tehničnimi uredbami Ukrajine.
MM/LLLL	Datum izdelave, mesec/leto.
	Blagovna znamka proizvajalca.

Varnost

Varnostne definicije

Spodnje definicije označujejo stopnjo resnosti posameznih opozorilnih besed.



OPOZORILO: Poškodbe oseb.



POZOR: Poškodbe izdelka.

Opomba: Te informacije olajšajo uporabo izdelka.

Splošna varnost



OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Uporaba in shranjevanje teh navodil.
- Za optimalno prileganje in delovanje preverite, ali ste izbrali pravi izdelek za namen uporabe.
- Ne spreminjajte ali odstranjujte delov izdelka. Izvajajte samo spremembe, ki so navedene v teh navodilih za uporabo.
- Stopnja zmanjševanja hrupa izdelka se lahko ob neupoštevanju navodil v navodilih za uporabo močno zmanjša. Glušniki, še posebej blazinice, se lahko sčasoma obrabijo, zato jih morate redno pregledovati zaradi morebitnih razpoke in posledičnega netesnjenja.

- Nekateri kemični snovi lahko škodljivo vplivajo na ta izdelek. Dodatne informacije poiščite pri proizvajalcu. Ne izpostavljajte agresivnim sredstvom in izdelek redno čistite. Uporabljajte krpo in milnico. Ne operite ali potopite v vodo.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Husqvarna.
- Glušnikov nikoli ne uporabljajte, če so starejši od 10 let, od datuma izdelave, navedenega na embalaži.

Varnostna navodila za uporabo

- Uporabnik mora glušnike uporabljati kadar koli je v hrupnem okolju.
- Med uporabo izdelka bodite previdnejši in pozornejši na opozorilne signale. Med uporabo izdelka so opozorilni zvočni signali lahko pridrušeni.
- Med transportom in uporabo izdelek ne sme biti izpostavljen udarcem.

- Izdelek uporabljajte samo v temperaturnem območju med -20°C in $+55^{\circ}\text{C}$. Med uporabo izdelka v drugih temperaturnih območjih lahko pride do poškodb mehanskih delov.
- Pred začetkom uporabe se morate seznaniti z načinom uporabe izdelka.
- Če na naušnike namestite higiensko zaščito, lahko to vpliva na akustično zmogljivost glušnikov. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo.
- Glušnikov ne pritiskajte ob lupino čelade. V tem primeru lahko pride do razpok ob straneh čelade.

(Sl. 5)

- Izdelka ne skladiščite pri temperaturah nad $+55^{\circ}\text{C}$, na primer na nadzorni plošči. Izdelka ne skladiščite pri temperaturah pod -20°C .
- Uporabnik mora glušnike nositi in vzdrževati v skladu s temi navodili za uporabo.

Montaža

Uvod



OPOZORILO: Pred nameščanjem izdelka, odmaknite lase. Pred uporabo izdelka se morajo tesnilni obročki tesno prilagati glavi in okrog ušes.

Namestitev glušnikov na čelado HP100-2, HP200-2

1. Glušnika povlecite navzven in ju dvignite dokler se ne zaskočita v položaj za mirovanje. (Sl. 6)
2. Nastavek vstavite v režo v čeladi. Pravilno namestitev na čelado si oglejte v *Tehnični podatki na strani 129*. (Sl. 7)

Delovanje

Postavitev glušnikov v delovni položaj HP100-1, HP200-1

1. Namestite si naglavni trak in na ušesa namestite glušnika.
2. Glušnike si prilagodite tako, da se bodo tesno pritisnjeni ob glavo. (Sl. 8)
3. Za HP200-1: Naglavni trak po potrebi nastavite z drsnikom za nastavek napetosti na naglavnem traku. (Sl. 8)

Postavitev glušnikov v delovni položaj HP100-2, HP200-2

1. Čelado namestite na glavo.

2. Glušnike si prilagodite tako, da se bodo tesno pritisnjeni ob glavo. (Sl. 9)

Postavitev glušnikov v položaj za mirovanje HP100-2, HP200-2

- Glušnika povlecite navzven in ju dvignite dokler se ne zaskočita v položaj za mirovanje. (Sl. 10)

Postavitev glušnikov v vmesni položaj HP100-2, HP200-2

1. Glušnike premaknite v položaj za mirovanje.
2. Glušnike obrnite nazaj na stran čelade, dokler se ne zaklenejo v vmesnem položaju. (Sl. 11)

Vzdrževanje

Vzdrževanje izdelka



POZOR: Izdelka ne izpirajte ali potapljajte v vodo.

1. Redno čistite izdelek. Uporabljajte krpo z vodo in blago milnico.
2. Pred vsako uporabo preverite stanje tesnilnih obročkov in vložkov iz penaste gume.

3. 1-krat na vsakih 6 mesecev, ali po potrebi pogosteje, zamenjajte tesnilne obročke in vložke iz penaste gume. Izboklina na tesnilnem obroču naj bo med sestavljanjem obrnjena navzdol. Uporabljajte originalne nadomestne dele. Glejte razdelek *Komplet za higieno na strani 130*. (Sl. 12)

Opomba: HP100-2, HP200-2: Če so glušniki na notranji strani mokri, naj se posušijo v vmesnem položaju. (Sl. 11)

Transport skladiščenje in odstranitev

Prevoz in skladiščenje

- Tesnilni obročki na zaščit za sluh ne smejo biti stisnjeni.
- Za HP100-1, HP200-1: Trak ne sme biti napet.
- Za HP100-2, HP200-2: Glušnike premaknite v položaj za mirovanje. Glejte razdelek *Postavitev glušnikov v delovni položaj HP100-2, HP200-2 na strani 128*.

(Sl. 9)

- Izdelek odložite v suhem in čistem prostoru s primerno temperaturo.
- Med shranjevanjem izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi in pazite, da ga zaščitite pred kemičnimi in/ali fizičnimi poškodbami.

- Izdelek med prevozom postavite na varen prostor in poskrbite, da bo zaščiten pred kemičnimi in/ali fizičnimi poškodbami.



POZOR: Za HP100-2, HP200-2: Glušnikov ne pritiskajte ob lupino čelade. Tako zaklenete roko glušnika in lahko poškodujete reže na strani čelade.

Odstranitev

- Spoštujte državne predpise.
- Uporabite lokalni reciklažni sistem.

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Za tehnične podatke o posameznem izdelku glejte slike v nadaljevanju:

(Sl. 1) (Sl. 2) (Sl. 3) (Sl. 4)

Za več informacij o vsebini tehničnih podatkov glejte naslednji seznam:

- F = frekvence, pri katerih je izmerjena raven zniževanja.
- Mf = povprečna vrednost.
- Sf = standardno odstopanje.

- APV (Mf-Sf) = ocenjena stopnja zaščite.
- H = rednost zniževanja visokih frekvenc (predvideno zniževanje ravni hrupa pri $L_C-L_A = -2$ dB). M = vrednost zniževanja srednjih frekvenc (predvideno zniževanje ravni hrupa pri $L_C-L_A = +2$ dB). L = vrednost zniževanja nizkih frekvenc (predvideno zniževanje ravni hrupa pri $L_C-L_A = +10$ dB).
- SNR = enoštevilska ocena (vrednost odšeta od C-vrednotene ravni zvočnega tlaka, L_C , za oceno A-vrednotene ravni zvoka znotraj ušesa).

Odgovoren proizvajalec: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500.

Materiali

Del	Material	Del	Material
Čašice	ABS	Vmesnik	PA
Zvočnoizolacijska pena	PU	Držalo	PA
Tesnilni obroči	ABS, PVC	Vzmeten pokrov	PP
Naglavni trak	POM	Pomlad	Nerjavno jeklo
Nosilna roka čašice	PA		

Velikosti

Velikosti za modele z naglavnim trakom: HP100-1, HP200-1: Majhna, srednja, velika

Homologirane čelade HP200-2

Izdelek uporabljajte samo skupaj s spodaj navedenimi čeladami.

Model	Tipška številka nastavka čelade	Odobrena velikost
Husqvarna Gozdarska čelada Technical, H300	L = levo: 581 50 74 01 R = desno: 581 50 74 02	M, L
Gozdarska čelada Husqvarna Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Arboristična čelada Spire Vent Husqvarna Arboristična čelada Spire Vent X	2	Nastavljivo območje 53–63 cm

Homologirane čelade HP100-2

Izdelek uporabljajte samo skupaj s spodaj navedenimi čeladami.

Model	Tipška številka nastavka čelade	Odobrena velikost
Gozdarska čelada Husqvarna Classic, JSPMK2 EVO	18	L Ti glušniki so na voljo v majhni ali veliki velikosti (po potrebi). Glušniki, skladni z EN 352-3, so na voljo v majhni, srednji ali veliki velikosti. Glušniki srednjih velikosti bi morali ustrezati večini uporabnikov. Glušniki majhnih ali velikih velikosti so namenjeni uporabnikom, ki jim glušniki srednjih velikosti ne ustrezajo.

Dodatki

Komplet za higieno

Model	Številka dela
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Skladnost in odobritve

Zaščita za sluh je bila preizkušena in odobrena v skladu s standardom EN 352-1:2020 – varovala sluha. Splošne zahteve – Naušniki in EN 352-3:2020 – Naušniki za pritrditev na industrijsko varnostno čelado.

Izdelki so razvrščeni v kategorijo III z opravljenim preverjanjem skladnosti kakovosti proizvodnega postopka (modul D) iz Priloge VIII k Uredbi 2016/425.
Odobritev tipa CE je izvedlo podjetje BSI Group The Netherlands B.V. (priglašeni organ št. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.



Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo
na naslednjem spletnem naslovu: www.husqvarna.com.
Poiščite izdelek.

Sadržaj

Uvod.....	132	Transport, skladištenje i odlaganje.....	134
Bezbednost.....	132	Tehnički podaci.....	134
Sklapanje.....	133	Dodaci.....	135
Rukovanje.....	133	Usaglašenost i odobrenja.....	135
Održavanje.....	133		

Uvod

Opis proizvoda

Modeli HP100-1, HP200-1 su štitnici za uši sa trakom za glavu, a modeli HP100-2, HP200-2 su štitnici za uši za šlem. Proizvodi su napravljeni kao zaštita od štetne buke.

Simboli i oznake

Zaštita za sluh

Simbol/oznaka:	Objašnjenje:
HP100-1, HP200-1	Referentni model.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Broj relevantnog evropskog standarda. (Modeli HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Broj relevantnog evropskog standarda. (Modeli HP100-2, HP200-2.)

Simbol/oznaka:	Objašnjenje:
	Ukazuje da je proizvod usaglašen sa PPE regulativom 2016/425.
2797	Ovlašćeno telo za CE sertifikaciju.
 TP TC 019/2011	Ukazuje da je proizvod usaglašen sa tehničkim propisima Evroazijske carinske unije.
	Ukazuje da je proizvod usaglašen sa tehničkim propisima Ukrajine.
MM. GGGG.	Datum proizvodnje, mesec/godina.
	Žig trgovačke marke proizvođača.

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Definicije navedene u nastavku pružaju nivo ozbiljnosti za svaku signalnu reč.



UPOZORENJE: Telesne povrede osoba.



OPREZ: Oštećenje proizvoda.

Napomena: Ove informacije olakšavaju korišćenje proizvoda.

Opšta bezbednost



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Pročitajte i sačuvajte ova uputstva.
- Za optimalno uklanjanje i funkcionisanje, pobrinite se da izaberete odgovarajući proizvod za svoju upotrebu.
- Nemojte menjati niti uklanjati delove na proizvodu. Vršite samo one izmene koje su navedene u ovom korisničkom priručniku.
- Step en prigušenja buke proizvoda će se ozbiljno smanjiti ako ne pratite uputstva u ovom korisničkom priručniku. Antifoni, a posebno jastučici, mogu se oštetiti upotrebom i trebalo bi ih redovno pregledati da bi se utvrdilo da li imaju pukotina i oštećenja.
- Određene hemijske supstance mogu da imaju negativan uticaj na ovaj proizvod. Dodatne

informacije možete zatražiti od proizvođača. Držite proizvod dalje od agresivnih supstanci i redovno ga čistite. Koristite krpu sa vodom i sapunicom. Nemojte ga prati ili potapati u vodu.

- Koristite samo Husqvarna originalne rezervne delove.
- Nikada nemojte da koristite antifone duže od 10 godina od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

Bezbednosna uputstva za rad

- Korisnik bi trebalo da obezbedi da se antifoni nose sve vreme u bućnim okruženjima.
- Budite pažljiviji i osluškujte signale upozorenja kada koristite proizvod. Jačina signala upozorenja može biti umanjena kada koristite proizvod.
- Vodite računa da proizvod ne bude udaren tokom transporta i korišćenja.

- Koristite proizvod samo na temperaturama između -20 °C i +55 °C. Ako koristite proizvod na drugim temperaturama, to može uzrokovati oštećenje mehaničkih delova.
- Postarajte se da znate kako da koristite proizvod pre njegovog korišćenja.
- Postavljanje higijenskih presvlaka na jastučiće može uticati na akustične performanse antifona. Uvek upotrebljavajte originalnu opremu.
- Nemojte pritiskati antifone o školjku šlema. Ako to uradite, može doći do pukotina oko strane šlema.

(Sl. 5)

- Nemojte ostavljati proizvod na temperaturama iznad +55 °C, na primer, na komandnu tablu. Nemojte skladištiti proizvod na temperaturama ispod -20 °C.
- Korisnik bi trebalo da obezbedi da su antifoni postavljeni na mestu, podešeni i održavani u skladu sa ovim korisničkim uputstvom.

Skapanje

Uvod



UPOZORENJE: Pomerite kosu u stranu pre nego što sklopite proizvod. Pobrinite se da zaptivni prstenovi dobro naležu na vašu glavu i oko ušiju pre nego što pustite proizvod u rad.

Postavljanje antifona na šlem HP100-2, HP200-2

1. Podignite antifone izvan i nagore dok se ne zaključaju u položaju mirovanja. (Sl. 6)
2. Postavite držač za šlem u prorez na šlemu. Postupak ispravnog postavljanja na šlem potražite u odeljku *Tehnički podaci na stranici 134*. (Sl. 7)

Rukovanje

Stavljanje antifona u položaj za rad HP100-1, HP200-1

1. Stavite traku za glavu i prilagodite antifone oko ušiju.
2. Podesite antifone dok ne nalegnu dobro na vaše uši i čvrsto oko vaše glave. (Sl. 8)
3. Za HP200-1: Po potrebi prilagodite pritisak trake pomoću klizača za podešavanje zategnutosti na traci za glavu. (Sl. 8)

Stavljanje antifona u položaj za rad HP100-2, HP200-2

1. Stavite šlem na glavu.

2. Podesite antifone dok ne nalegnu dobro na vaše uši i čvrsto oko vaše glave. (Sl. 9)

Stavljanje antifona u položaj mirovanja HP100-2, HP200-2

- Podignite antifone izvan i nagore dok se ne zaključaju u položaju mirovanja. (Sl. 10)

Stavljanje antifona u neaktivni položaj HP100-2, HP200-2

1. Stavite antifone u položaj mirovanja.
2. Okrenite antifone unazad duž ivice šlema dok se ne zaključaju u neaktivnom položaju. (Sl. 11)

Održavanje

Održavanje proizvoda



OPREZ: Nemojte stavljati proizvod pod mlaz vode ili ga potapati u vodu.

1. Redovno čistite proizvod. Koristite krpu sa vodom i blagom sapunicom.
2. Proverite stanje zaptivnih prstenova i umetaka od sunderaste gume pre svake upotrebe.

3. Zamenite zaptivne prstenove i umetke od sunderaste gume jedanput na svakih 6 meseci ili češće ako je potrebno. Vodite računa da u toku postavljanja ispuščenje na zaptivnom prstenu bude okrenuto nadole. Koristite originalne rezervne delove. Pogledajte *Komplet za održavanje higijene na stranici 135*. (Sl. 12)

Napomena: HP100-2, HP200-2: Ako su antifoni vlažni na unutrašnjoj strani, ostavite ih da se osuše u neaktivnom položaju.
(Sl. 11)

Transport, skladištenje i odlaganje

Transport i skladištenje

- Uverite se da su zaptivni prstenovi na štitniku za uši nisu utisnuti.
- Za HP100-1, HP200-1: Uverite se da traka za glavu nije zategnuta.
- Za HP100-2, HP200-2: Stavite antifone u položaj za rad. Pogledajte *Stavljanje antifona u položaj za rad HP100-2, HP200-2 na stranici 133*.

(Sl. 9)

- Ostavite proizvod na suvom i čistom mestu na kojem je odgovarajuća temperatura.
- Nemojte ostavljati proizvod izložen sunčevoj svetlosti tokom skladištenja i pobrinite se da je zaštićen od hemikalija i/ili fizičkog oštećenja.

- Stavljajte proizvod na bezbedno mesto tokom transporta i pobrinite se da je zaštićen od hemikalija i/ili fizičkog oštećenja.



OPREZ: Za HP100-2, HP200-2: Ne-mojte pritiskati antifone o školjku šlema. To će blokirati krak antifona i može izazvati oštećenje otvora sa strane šlema.

Odlaganje

- Poštujte nacionalne propise.
- Koristite lokalni sistem za reciklažu.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Pogledajte ilustracije u nastavku da biste videli tehničke podatke o svakom proizvodu:

(Sl. 1) (Sl. 2) (Sl. 3) (Sl. 4)

Dodatne informacije o sadržaju tehničkih podataka potražite u spisku u nastavku:

- F = frekvencije pri kojima se prigušenje buke meri.
- Mf = srednja vrednost.
- Sf = standardno odstupanje.
- APV (Mf-Sf) = pretpostavljena vrednost zaštite.
- H = vrednost prigušenja buke visoke frekvencije (predviđeno smanjenje nivoa buke za buku gde

je $L_C - L_A = -2$ dB). M = vrednost prigušenja buke srednje frekvencije (predviđeno smanjenje nivoa buke za buku gde je $L_C - L_A = +2$ dB). L = vrednost prigušenja buke niske frekvencije (predviđeno smanjenje nivoa buke za buku gde je $L_C - L_A = +10$ dB).

- SNR = stepen prigušenja buke (vrednost koja se oduzima od izmerenog C-ponderisanog nivoa zvučnog pritiska, L_C , kako bi se procenio efektivni A-ponderisani nivo zvuka u uvu).

Odgovorni proizvođač: Husqvarna AB, SE-561 82
Husqvarna, Švedska, tel: +46-36-146500.

Materijali

Deo	Materijal	Deo	Materijal
Školjke	ABS	Adapter	PA
Pena za prigušenje	PU	Držač	PA
Zaptivni prstenovi	ABS, PVC	Poklopac sa oprugom	PP
Traka za glavu	POM	Opruga	Nerđajući čelik
Nosač školjki	PA		



Opsezi veličina

Opsezi veličina za modele sa trakom za glavu, HP100-1, HP200-1: Mali, srednji, veliki

Odobreni šlemovi HP200-2

Koristite proizvod samo sa šlemovima navedenim u nastavku.

Model	Broj tipa držača za šlem	Odobrena veličina
Husqvarna šlem Forest, Technical, H300	L= levi: 581 50 74 01 R= desni: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna šlem Forest, Functional, H200	1	M, L
Husqvarna šlem za arboriste, Spire Vent Husqvarna šlem za arboriste, Spire Vent X	2	Prilagodljivo, 53–63 cm

Odobreni šlemovi HP100-2

Koristite proizvod samo sa šlemovima navedenim u nastavku.

Model	Broj tipa držača za šlem	Odobrena veličina
Husqvarna šlem Forest, Classic, JSPMK2 EVO	18	L Ovi antifoni su „male veličine“ ili „velike veličine“ (prema potrebi). Antifoni koji su u skladu sa standardom EN 352-3 su „srednje veličine“ ili „male veličine“ ili „velike veličine“. Antifoni „srednje veličine“ odgovaraju najvećem broju korisnika. Antifoni „male veličine“ ili „velike veličine“ napravljeni su tako da odgovaraju osobama kojima ne odgovaraju antifoni „srednje veličine“.

Dodaci

Komplet za održavanje higijene

Model	Broj dela
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Usaglašenost i odobrenja

Zaštita za sluh je testirana i odobrena u skladu sa standardom EN 352-1:2020 – štitnici za sluh. Opšti

zahtevi – antifoni i standard EN 352-3:2020 – antifoni postavljeni na industrijski zaštitni šlem.



Proizvodi su klasifikovani kao kategorija III praćeno usaglašenošću garancije kvaliteta proizvodnog procesa (modul D) navedene u Aneksu VIII Regulative 2016/425.

CE tip odobrenje sproveo je BSI Group The Netherlands B.V. (ovlašćeno telo br. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandija.

Celokupan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:
www.husqvarna.com. Potražite proizvod.

Innehåll

Introduktion.....	137	Transport, förvaring och kassering.....	139
Säkerhet.....	137	Tekniska data.....	139
Montering.....	138	Tillbehör.....	140
Drift.....	138	Överensstämmelse och godkännanden.....	140
Underhåll.....	138		

Introduktion

Produktbeskrivning

Modell HP100-1, HP200-1 är hörselskydd med hjässsbygel och modell HP100-2, HP200-2 är hörselskydd för hjälmar. Produkterna är utformade för att skydda mot skadligt buller.

Symboler och märkningar

Hörselskydd

Symbol/märkning:	Förklaring:
HP100-1, HP200-1	Modellreferens.
HP100-2, HP200-2	
SS-EN 352-1:2020	Relevant nummer på den europeiska standarden. (Modellerna HP100-1, HP200-1.)
SS-EN 352-3:2020	Relevant nummer på den europeiska standarden. (Modellerna HP100-2, HP200-2.)

Symbol/märkning:	Förklaring:
	Innebär att produkten uppfyller kraven i PPE-förordning 2016/425.
2797	Anmält organ för CE-certifiering.
	Innebär att produkten uppfyller kraven i den eurasiska tullunionens tekniska föreskrifter.
	Innebär att produkten uppfyller kraven i de tekniska föreskrifter som gäller i Ukraina.
MM/ÅÅÅÅ	Tillverkningsdatum, månad/år.
	Tillverkarens varumärke.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden för varje signalord.



WARNING: Personskador.



OBSERVERA: Skador på produkten.

Notera: Denna information gör produkten lättare att använda.

Allmän säkerhet



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd och spara dessa anvisningar.
- För optimal passform och funktion ska du se till att du har valt rätt produkt för din användning.
- Ändra inte och ta inte bort delar på produkten. Utför endast ändringar enligt den här bruksanvisningen.
- Produktens ljuddämpning minskar drastiskt om du inte följer anvisningarna i den här bruksanvisningen. Hörselkåpor, särskilt kuddarna, kan slitas ut vid användning och du bör med jämna mellanrum se efter om de har fått sprickor eller läcker.

- Vissa kemiska ämnen kan ha negativ inverkan på denna produkt. Kontakta tillverkaren för mer information. Håll dig borta från aggressiva ämnen och rengör produkten regelbundet. Använd en trasa med vatten och tvål. Tvätta inte och sätt in ned det helt i vatten.
- Använd endast originaltillbehör från Husqvarna.
- Använd aldrig hörselkåpor längre än tio år från tillverkningsdatumet som anges på förpackningen.

Säkerhetsinstruktioner för drift

- Du måste alltid använda de hjälmmonterade hörselkåporna i bullriga miljöer.
- Var försiktigare och lyssna efter varningssignaler när du använder produkten. Ljudet från varningssignaler kan minskas när du använder produkten.
- Se till att produkten inte träffas under transport och användning.

- Använd endast produkten vid temperaturer mellan -20 och $+55$ °C. Om du använder produkten vid andra temperaturer kan det orsaka skador på elektronik, batteri och mekaniska delar.
- Se till att du vet hur du ska använda produkten före användning.
- Om du använder hygienskydd på kuddarna kan det påverka hörselkåporns akustiska prestanda. Använd alltid originaltillbehör.
- Tryck inte hörselkåporna mot hjälm skalet. Om du gör det kan det leda till sprickor på sidan av hjälmen.

(Fig. 5)

- Placera inte produkten i förvaring vid temperaturer över $+55$ °C, exempelvis på en instrumentpanel. Placera inte produkten i förvaring vid temperaturer under -20 °C.
- Du måste se till att de hörselkåporna sitter ordentligt fast och underhålls enligt den här bruksanvisningen.

Montering

Inledning



WARNING: För undan håret innan du monterar produkten. Se till att tätningsringarna sitter tätt mot huvudet och runt öronen innan du använder produkten.

Montera hörselkåporna på hjälmar (HP100-2, HP200-2)

1. Lyft hörselkåporna utåt och uppåt så att de låser sig i standbyläge. (Fig. 6)
2. Placera hjälmfästet i spåret på hjälmen. Se *Tekniska data på sida 139* för korrekt hjälmfäste. (Fig. 7)

Drift

Sätta hörselkåporna i arbetsläge (HP100-1, HP200-1)

1. Sätt på hjässbygeln och justera hörselkåporna runt öronen.
2. Justera hörselkåporna tills de ligger tätt runt öronen och tätt mot huvudet. (Fig. 8)
3. För HP200-1: Om det behövs justerar du trycket på hjässbygeln med hjälp av spänningsjusteringsreglaget på hjässbygeln. (Fig. 8)

Sätta hörselkåporna i arbetsläge (HP100-2, HP200-2)

1. Sätt hjälmen på huvudet.

2. Justera hörselkåporna tills de ligger tätt runt öronen och tätt mot huvudet. (Fig. 9)

Sätta hörselkåporna i standbyläge (HP100-2, HP200-2)

- Lyft hörselkåporna utåt och uppåt så att de låser sig i standbyläge. (Fig. 10)

Sätta hörselkåporna i parkeringsläge (HP100-2, HP200-2)

1. Sätt hörselkåporna i standbyläge.
2. Vrid hörselkåporna bakåt längs sidan av hjälmen tills de låser sig i parkeringsläge. (Fig. 11)

Underhåll

Underhålla produkten



OBSERVERA: Spola inte och placera inte produkten helt i vatten.

1. Rengör produkten regelbundet. Använd en trasa med vatten och mild tvål.
2. Kontrollera skicket på tätningsringarna och av skumgummiinläggen före varje användning.

3. Byt ut tätningssringarna och skumgummiinläggen en gång var sjätte månad eller oftare om det behövs. Se till att utbuktningen på tätningssringen pekar nedåt vid montering. Använd originaldelar. Se *Hygienkit på sida 140*. (Fig. 12)

Notera: HP100-2, HP200-2: Om hörselkåporna är våta på insidan låter du dem torka i parkeringsläget. (Fig. 11)

Transport, förvaring och kassering

Transport och förvaring

- Se till att tätningssringarna på hörselskyddet inte är hoptryckta.
- För HP100-1, HP200-1: Se till att hjässbygeln inte är spänd.
- För HP100-2, HP200-2: Sätt hörselkåporna i arbetsläget. Se *Sätta hörselkåporna i arbetsläge (HP100-2, HP200-2) på sida 138*.

(Fig. 9)

- Placera produkten på en torr och ren plats med rätt temperatur.
- Placera inte produkten i solljus under förvaring och se till att den är skyddad från kemiska och/eller fysiska skador.

- Placera produkten på en säker plats under transport och se till att den är skyddad från kemiska och/eller fysiska skador.



OBSERVERA: För HP100-2, HP200-2: Tryck inte hörselkåporna mot hjälm skalet. Om du gör det låses armen till hörselkåporna vilket kan skada spåren på sidan av hjälmen.

Kassering

- Följ nationella bestämmelser.
- Använda det lokala återvinningssystemet.

Tekniska data

Tekniska data

Bilderna nedan innehåller tekniska data för alla produkter:

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Mer information om innehållet i avsnittet om tekniska data finns i följande lista:

- F = frekvenser där dämpning mäts.
- Mf = medelvärde.
- Sf = standardavvikelse.
- APV (Mf-Sf) = förväntat skyddsvärde.

- H = dämpningsvärde vid högfrekvent buller (förväntad ljudnivåreducering för buller där $L_C - L_A = -2$ dB). M = dämpningsvärde vid mellanfrekvent buller (förväntad ljudnivåreducering för buller där $L_C - L_A = +2$ dB). L = dämpningsvärde vid lågfrekvent buller (förväntad ljudnivåreducering för buller där $L_C - L_A = +10$ dB).
- SNR = Single Number Rating (det värde som dras bort från uppmätt C-viktad ljudtrycksnivå, L_C , för att uppskatta effektiv A-viktad ljudnivå i örat).

Ansvarig tillverkare: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500.

Material

Del	Material	Del	Material
Kåpor	ABS	Adapter	PA
Dämpningsskum	PU	Hållare	PA
Tätningssringar	ABS och PVC	Fjäderkåpa	PP
Hjässbygel	POM	Fjäder	Rostfritt stål
Kåpstödarm	PA		

Storleksintervall

Storleksintervall för modeller med hjässbygel, HP100-1, HP200-1: small, medium, large

Godkända hjälmar (HP200-2)

Använd endast produkten med hjälmarna nedan.

Modell	Hjälmfäste, typnummer	Godkända storlekar
Husqvarna skogshjälm Technical, H300	L = Vänster: 581 50 74 01 R = Höger: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna skogshjälm Functional, H200	1	M, L
Husqvarna arboristhjälm Spire Vent Husqvarna arboristhjälm Spire Vent X	2	Justerbar 53–63 cm

Godkända hjälmar (HP100-2)

Använd endast produkten med hjälmarna nedan.

Modell	Hjälmfäste, typnummer	Godkända storlekar
Husqvarna skogshjälm Classic, JSPMK2 EVO	18	L Dessa hörselkåpor finns i små storlekar eller stora storlekar (som tillämpligt). Hörselkåpor som uppfyller EN 352-3 finns i medelstorlekar, små storlekar och stora storlekar. Hörselkåpor i medelstorlekar passar majoriteten av användarna. Hörselkåpor i storlekarna small och large är utformade för att passa personer som storleken medium inte passar för.

Tillbehör

Hygienkit

Modell	Artikelnummer
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Överensstämmelse och godkännanden

Hörselskyddet är testat och godkänt i enlighet med standarden EN 352-1:2020 – Hörselskydd. Allmänna krav – Hörselkåpor och EN 352-3:2020 – Industriella skyddshjälmmonterade hörselkåpor.

Produkterna klassificeras som kategori III följt av överensstämmelse av kvalitetsssäkring av tillverkningsprocessen (modul D) som anges i bilaga VIII till förordning 2016/425.

CE-typgodkännande utfört av BSI Group The Netherlands B.V. (anmält organ nr 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederländerna.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbplats: www.husqvarna.com. Du kan söka efter produkten där.



İçindekiler

Giriş.....	141	Taşıma, depolama ve atma.....	143
Güvenlik.....	141	Teknik veriler.....	143
Montaj.....	142	Aksesuarlar.....	144
Çalışma.....	142	Uyumluluk ve onaylar.....	144
Bakım.....	142		

Giriş

Ürün açıklaması

HP100-1, HP200-1 modelleri kafa bantlı kulak koruma ekipmanıdır ve HP100-2, HP200-2 modelleri de baret için kulak koruma ekipmanıdır. Ürünler, gürültünün zararlarına karşı koruma sağlama amacı taşır.

Semboller ve işaretler

Kulak koruma ekipmanı

Sembol/işaret:	Açıklama:
HP100-1, HP200-1	Model referansı.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	İlgili Avrupa standardı numarası. (HP100-1, HP200-1 Modelleri.)
EN 352-3:2020	İlgili Avrupa standardı numarası. (HP100-2, HP200-2 Modelleri.)

Sembol/işaret:	Açıklama:
	Ürünün KKE Yönetmeliği 2016/425'e uygun olduğunu belirtir.
2797	CE sertifikası için onaylanmış kuruluş.
	Ürünün Avrasya Gümrük Birliği'nin teknik yönetmeliklerine uygun olduğunu belirtir.
TP TC 019/2011	
	Ürünün Ukrayna'nın teknik yönetmeliklerine uygun olduğunu belirtir.
AA/YYYY	Ay/yıl olarak üretim tarihi.
	Üreticinin ticari markası.

Güvenlik

Güvenlik tanımları

Aşağıdaki tanımlar, her bir sinyal kelimesinin önem derecesini belirtir.



UYARI: Yaralanma tehlikesi.



DİKKAT: Ürünün hasar görme tehlikesi.

Not: Bu bilgiler, ürünün kullanımını kolaylaştırır.

Genel güvenlik



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bu talimatları uygulayın ve kaybetmeyin.
- En iyi uyumu ve işlevselliği sağlayabilmek için kullanımınıza uygun doğru ürünü seçtiğinizden emin olun.
- Üründeki parçaları değiştirmeyin veya çıkarmayın. Yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen değişiklikleri gerçekleştirin.
- Bu kullanım kılavuzundaki talimatları izlemediğiniz takdirde ürünün gürültü azaltma performansı önemli ölçüde düşer. Kulaklıklar ve özellikle kulak yastıkları kullanıldıkça yıpranabilir. Kulaklıklar örneğin çatlak ve sızıntı bakımından düzenli aralıklarla incelenmelidir.

- Bu ürün belli kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. Daha ayrıntılı bilgiler üreticiden talep edilmelidir. Ürünü aşındırıcı maddelerden uzak tutun ve düzenli olarak temizleyin. Su ve sabun ile birlikte bir bez kullanın. Yıkamayın veya tamamen suya batırmayın.
- Yalnızca orijinal Husqvarna yedek parçaları kullanın.
- Kulaklığı, ambalajda belirtilen üretim tarihinden sonraki 10 yıldan daha uzun bir süre boyunca kullanmayın.

Kullanım için güvenlik talimatları

- Kullanıcının, gürültülü ortamlarda kulaklığı daima takması gerekir.
- Ürünü kullanırken daha dikkatli olun ve uyarı sinyallerini dinleyin. Ürünü kullanırken uyarı sinyallerinden gelen ses azalabilir.
- Ürünün taşıma ve kullanım esnasında herhangi bir yere çarpılmadığından emin olun.

- Ürünü yalnızca -20°C ve +55°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Ürünü bu aralık dışındaki sıcaklıklarda kullanmamanız mekanik parçalarda hasara neden olabilir.
- Kullanmadan önce ürünün nasıl kullanılacağını bildiğinizden emin olun.
- Kulak yastıklarına hijyen kılıflarının takılması kulaklıkların akustik performansını olumsuz etkileyebilir. Her zaman orijinal aksesuarları kullanın.
- Kulaklıkları baret gövdesine doğru bastırmayın. Bunu yaparsanız baretin yan kısmında çatlaklar oluşabilir.

(Şek. 5)

- Ürünü +55°C üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin (ör. araba panosu üzerinde). Ürünü -20°C altındaki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.
- Kullanıcının, kulaklığın kullanım kılavuzuna uygun şekilde takıldığından, ayarlandığından ve bakımının yapıldığından emin olması gerekir.

Montaj

Giriş



UYARI: Ürünü takmadan önce saçınızı yüzünüzden çekin. Ürünü çalıştırmadan önce keçe bileziklerinin başınıza ve kulaklarınızın çevresine sıkıca oturduğundan emin olun.

Kulaklıkların barete takılması HP100-2, HP200-2

1. Kulaklıkları, bekleme konumunda sabitlenene kadar dışa ve yukarı doğru kaldırın. (Şek. 6)
2. Baret ataşmanını baret üzerindeki yuvaya yerleştirin. Doğru baret ataşmanı için bkz. *Teknik veriler sayfa: 143*. (Şek. 7)

Çalışma

Kulaklıkları çalışma konumuna getirme HP100-1, HP200-1

1. Kafa bandını takın ve kulaklıkları kulaklarınıza göre ayarlayın.
2. Kulaklıkları, kulaklarınızın çevresine ve başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarlayın. (Şek. 8)
3. HP200-1 için: Gerekirse kafa bandındaki gerginlik ayarlama sürgüsünü kullanarak kafa bandının sıkılığını ayarlayın. (Şek. 8)

Kulaklıkları çalışma konumuna getirme HP100-2, HP200-2

1. Bareti başınıza takın.

2. Kulaklıkları, kulaklarınızın çevresine ve başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarlayın. (Şek. 9)

Kulaklığı bekleme konumuna getirme HP100-2, HP200-2

- Kulaklıkları, bekleme konumunda sabitlenene kadar dışa ve yukarı doğru kaldırın. (Şek. 10)

Kulaklığı park konumuna getirme HP100-2, HP200-2

1. Kulaklıkları bekleme konumuna getirin.
2. Kulaklıkları, park konumunda sabitlenene kadar baretin yan tarafından geriye doğru çevirin. (Şek. 11)

Bakım

Üründe bakım yapılması



DİKKAT: Ürüne su tutmayın veya ürünü tamamen suya batırmayın.

1. Ürünü düzenli olarak temizleyin. Su ve yumuşak sabun ile birlikte bir bez kullanın.
2. Her kullanımdan önce keçe bileziklerinin ve köpük lastik parçaların durumunu kontrol edin.

3. Keçe bileziklerini ve köpük plastik parçaları 6 ayda 1 veya gerekirse daha sık değiştirin. Montaj sırasında keçe bileziği noktaları üzerindeki çıkıntının aşağıya baktığından emin olun. Orijinal yedek parçalar kullanın. Bkz. *Hijyen kiti sayfa: 144.* (Şek. 12)

Not: HP100-2, HP200-2: Kulaklıkların içi ıslaksa park konumunda kurumaya bırakın. (Şek. 11)

Taşıma, depolama ve atma

Taşıma ve saklama

- Kulak koruma ekipmanındaki keçe bileziklerinin sıkışmadığından emin olun.
- HP100-1, HP200-1 için: Kafa bandının gerilmiş olmadığından emin olun.
- HP100-2, HP200-2 için: Kulaklıkları çalışma konumuna getirin. Bkz. *Kulaklıkları çalışma konumuna getirme HP100-2, HP200-2 sayfa: 142.*

(Şek. 9)

- Ürünü doğru sıcaklıktaki kuru ve temiz bir yere koyun.
- Muhafaza esnasında ürünü güneş ışığına maruz bırakmayın ve kimyasal ve/veya fiziksel hasarlardan korunduğundan emin olun.

- Taşıma sırasında ürünü güvenli bir yere koyun ve kimyasal ve/veya fiziksel hasarlardan korunduğundan emin olun.



DİKKAT: HP100-2, HP200-2 için: Kulaklıkları baret gövdesine doğru bastırmayın. Bu durumda kulaklık kolu kilitlenir ve baretin yan tarafındaki yuvalarda hasar meydana gelebilir.

Atma

- Ulusal düzenlemelere uyun.
- Yerel geri dönüşüm sistemini kullanın.

Teknik veriler

Teknik veriler

Her bir ürüne ilgili teknik özellikler için aşağıdaki resimlere bakın:

(Şek. 1) (Şek. 2) (Şek. 3) (Şek. 4)

Teknik verilerin içeriği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki listeye bakın:

- F = Azaltmanın ölçüldüğü frekanslar.
- Mf = Ortalama değer.
- Sf = Standart sapma.
- APV (Mf-Sf) = Varsayılan Koruma Değeri.

- H = Yüksek frekans azaltma değeri ($L_C - L_A = -2$ dB olan gürültü ortamı için tahmini gürültü düzeyi azaltma). M = Orta frekans azaltma değeri ($L_C - L_A = +2$ dB olan gürültü ortamı için tahmini gürültü düzeyi azaltma). L = Düşük frekans azaltma değeri ($L_C - L_A = +10$ dB olan gürültü ortamı için tahmini gürültü düzeyi azaltma).
- SNR = Tek Sayı Oranı (kulağın içindeki etkili A ağırlıklı ses düzeyini tahmin etmek için ölçülen C ağırlıklı ses basıncı düzeyinden çıkarılmış değer, L_C).

Sorumlu üretici: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500.

Malzemeler

Parça	Malzeme	Parça	Malzeme
Kulaklıklar	ABS	Adaptör	PA
Azaltma köpüğü	PU	Tutucu	PA
Keçe bilezikler	ABS, PVC	Yaylı kapak	PP
Kafa bandı	POM	Yay	Paslanmaz çelik
Kulaklık destek kolu	PA		

Boyut aralıkları

Kafa bantlı modeller için boyutlar, HP100-1, HP200-1: Küçük, Orta, Büyük

Onaylı baretler HP200-2

Ürünü yalnızca aşağıda belirtilen baretlerle kullanın.

Model	Baret ataşmanı tip numarası	Onaylı boyut
Husqvarna Orman bareti Technical, H300	L= Sol: 581 50 74 01 R= Sağ: 581 50 74 02	M, L
Husqvarna Orman bareti Functional, H200	1	M, L
Husqvarna Ağaç uzmanı bareti Spire Vent Husqvarna Ağaç uzmanı bareti Spire Vent X	2	Ayarlanabilir 53-63 cm

Onaylı baretler HP100-2

Ürünü yalnızca aşağıda belirtilen baretlerle kullanın.

Model	Baret ataşmanı tip numarası	Onaylı boyut
Husqvarna Orman bareti Klasik, JSPMK2 EVO	18	L Bu kulaklıklar "küçük boy ürün grubu" veya "büyük boy ürün grubu" dahilindedir (uygun durumda). EN 352-3 ile uyumlu kulaklıklar "orta boy ürün grubu", "küçük boy ürün grubu" veya "büyük boy ürün grubu" dahilindedir. "Orta boy ürün grubu" dahilindeki kulaklıklar kullanıcıların çoğuna uygundur. "Küçük boy ürün grubu" veya "büyük boy ürün grubu" dahilindeki kulaklıklar, "orta boy ürün grubu" dahilindeki kulaklıkların uygun olmadığı kullanıcıların takması için tasarlanmıştır.

Aksesuarlar

Hijyen kiti

Model	Parça numarası
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Uyumluluk ve onaylar

Kulak koruma ekipmanı, EN 352-1:2020 - Kulak koruma ekipmanları standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Genel gereksinimler - Kulaklıklar ve

EN 352-3:2020 - Endüstriyel güvenlik baretine monte kulaklıklar.

Ürünler, 2016/425 sayılı Yönetmelik Ek VIII'de belirtilen üretim sürecinin (modül D) kalite güvencesi uygunluğu sağlandıktan sonra kategori III olarak sınıflandırılır.

BSI Group The Netherlands B.V. (Onaylanmış Kuruluş no. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Hollanda tarafından CE tip onayı gerçekleştirilmiştir.

AB uyumluluk bildirimi metninin tamamı şu internet adresinde mevcuttur: www.husqvarna.com. Ürünü arayın.

Зміст

Вступ.....	146	Транспортування, зберігання й утилізація.....	148
Безпека.....	146	Технічні характеристики.....	148
Збирання.....	147	Додаткове приладдя.....	150
Експлуатація.....	147	Відповідність вимогам і схвалення.....	150
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	148		

Вступ

Опис виробу

Моделі HP100-1, HP200-1 — засоби захисту органів слуху з наголов'ям, і моделі HP100-2, HP200-2 — засоби захисту органів слуху для шолому. Вироби призначені для захисту від шкідливого шуму.

Символи та маркування

Засоби захисту органів слуху

Символ/маркування:	Пояснення:
HP100-1, HP200-1	Посилання на модель.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020.	Номер відповідного європейського стандарту. (Моделі HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020.	Номер відповідного європейського стандарту. (Моделі HP100-2, HP200-2.)

Символ/маркування:	Пояснення:
	Означає, що виріб відповідає вимогам Регламенту 2016/425 про засоби індивідуального захисту.
2797	Уповноважений орган для сертифікації CE.
	Означає, що виріб відповідає технічним регламентам Митного союзу ЄАЕС.
	Означає, що виріб відповідає технічним регламентам України.
MM/PPPP	Дата виготовлення: місяць/рік.
	Торгова марка виробника.

Безпека

Визначення щодо безпеки

Визначення, наведені нижче, пояснюють рівень серйозності кожного сигнального слова.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека травми для людини.



УВАГА: Небезпека пошкодження виробу.

Зверніть увагу: Ця інформація спрощує використання виробу.

Загальні правила техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Збережіть ці інструкції і дотримуйтеся їх.
- Для комфортного носіння та оптимальної роботи навушників потрібно правильно вибрати модель.
- Не можна змінювати або знімати жодні деталі виробу. Виконуйте лише ті зміни, які наведені в цьому посібнику користувача.
- Якщо ви не будете дотримуватися інструкцій у цьому посібнику користувача, рівень ослаблення шуму виробу буде значно нижчим. Захисні навушники, зокрема їх амбушури, можуть із часом

зношуватися, тому через короткі проміжки часу їх потрібно перевіряти на наявність тріщин та зношення.

- Певні хімічні речовини можуть чинити негативний вплив на цей виріб. По більш детальну інформацію слід звернутися до виробника. Уникайте потрапляння агресивних речовин на виріб і регулярно чистьте його. Використовуйте для цього тканину, змочену в мильному розчині. Не мийте виріб під струменем води й не занурюйте його у воду.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини Husqvarna.
- Заборонено використовувати захисні навушники довше ніж 10 років із дати виготовлення, що зазначена на пакуванні.

Правила техніки безпеки під час використання виробу

- Користувач має завжди носити захисні навушники під час перебування в шумному середовищі.
- Будьте обережні та прислухайтесь до попереджувальних сигналів, коли використовуєте виріб. Під час використання навушників

попереджувальні сигнали може бути погано чути.

- Обережно транспортуйте й використовуйте виріб, уникайте ударів.
- Використовуйте виріб лише за температури від -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$. Якщо використовувати його за інших температур, це може призвести до пошкодження механічних деталей.
- Перед використанням вивчіть порядок експлуатації виробу.
- Надягання гігієнічних чохлаів на амбушури може негативно вплинути на акустичні характеристики навушників. Використовуйте лише оригінальні приладдя.
- Не притискайте навушники до корпусу шолома. Через це збоку шолома можуть з'явитися тріщини.

(Мал. 5)

- Не зберігайте виріб за температури вище ніж $+55^{\circ}\text{C}$, наприклад на панелі приладів. Не зберігайте виріб за температури нижче ніж -20°C .
- Надягати, регулювати навушники й проводити їх технічне обслуговування потрібно відповідно до інструкцій цього посібника користувача.

Збирання

Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим, як закріпити виріб, приборіть від нього волосся. Перед використанням виробу переконайтеся, що кільця ущільнювання щільно прилягають до голови та навколо вух.

Закріплення навушників на шоломі HP100-2, HP200-2

1. Потягніть навушники назовні й догори, доки вони не зафіксуються в положенні очікування. (Мал. 6)
2. Вставте кріплення для шолома в отвір на шоломі. Інформацію про правильне закріплення навушників на шоломі див. у розділі *Технічні характеристики на сторінці 148*. (Мал. 7)

Експлуатація

Встановлення навушників у робоче положення HP100-1, HP200-1

1. Надіньте й відрегулюйте навушники так, щоб вони закривали вуха,
2. а також щільно прилягали до вух і голови. (Мал. 8)
3. Для HP200-1: За потреби відрегулюйте тиск наголов'я за допомогою розташованого на ньому регулятора натягу. (Мал. 8)

Встановлення навушників у робоче положення HP100-2, HP200-2

1. Надягніть шолом на голову.
2. Налаштуйте навушники, щоб вони щільно прилягали до вух і голови. (Мал. 9)

Встановлення навушників у положення очікування HP100-2, HP200-2

- Потягніть навушники назовні й догори, поки вони не зафіксуються в положенні очікування. (Мал. 10)

Встановлення навушників у неробоче положення HP100-2, HP200-2

1. Встановіть навушники в положення очікування.
2. Перемістіть навушники назад на бік шолома, доки вони не зафіксуються в неробочому положенні. (Мал. 11)

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування виробу



УВАГА: Не мийте виріб під струменем води й не занурюйте його у воду.

1. Регулярно очищуйте виріб. Використовуйте для цього тканину, змочену в м'якому мильному розчині.
2. Перед кожним використанням перевіряйте стан ущільнювальних кілець і поролонових вкладишів.

3. Замінюйте ущільнювальні кільця та поролонові вкладиші раз на 6 місяців або частіше, якщо це необхідно. Під час встановлення переконайтеся, що опуклість ущільнювального кільця розташована знизу. Використовуйте оригінальні запасні частини. Див. *Гігієнічний набір на сторінці 150*. (Мал. 12)

Зверніть увагу: HP100-2, HP200-2: Якщо всередину навушників потрапила рідина, дайте їм висохнути в неробочому положенні. (Мал. 11)

Транспортування, зберігання й утилізація

Транспортування та зберігання

- Переконайтеся, що ущільнювальні кільця навушників не затиснуті.
- Для HP100-1, HP200-1: переконайтеся, що наголов'я не занадто натягнені.
- Для HP100-2, HP200-2: Встановіть навушники в робоче положення. Див. *Встановлення навушників у робоче положення HP100-2, HP200-2 на сторінці 147*.

(Мал. 9)

- Зберігайте виріб у сухому та чистому приміщенні з відповідною температурою.
- Не зберігайте навушники під прямими сонячними променями й переконайтеся, що вони захищені від хімічних і фізичних пошкоджень.

- Під час транспортування навушники мають лежати в безпечному місці й бути захищені від хімічних та/або фізичних пошкоджень.



УВАГА: Для HP100-2, HP200-2: не притискайте навушники до корпусу шолома. Це спричинить блокування спиць навушників і може призвести до пошкодження пазів збоку шолома.

Утилізація

- Дотримуйтеся нормативних вимог вашої країни.
- Користуйтеся послугами місцевої системи переробки відходів.

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Технічні дані кожного виробу див. у наведених далі рисунках:

(Мал. 1) (Мал. 2) (Мал. 3) (Мал. 4)

Детальнішу інформацію щодо технічних даних див. у наведеному далі списку:

- F — частоти, за яких вимірюється ослаблення.
- Mf — середнє значення.
- Sf — стандартне відхилення.
- APV (Mf-Sf) — припустимий індекс захисту.
- H — значення ослаблення високих частот (передбачене зниження рівня шуму, де L_C — L_A

= -2 дБ). M — значення ослаблення середніх частот (передбачене зниження рівня шуму, де L_C — L_A = +2 дБ). L — значення ослаблення низьких частот (передбачене зниження рівня шуму, де L_C — L_A = +10 дБ).

- SNR — акустична ефективність (значення, що віднімається від рівня звукового тиску за шкалою C, L_C , для оцінки ефективного рівня звукового тиску всередині вуха за шкалою A).

Відповідальний виробник: Ми, компанія Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (Швеція), телефон: +46-36-146500.

Матеріали

Деталь	Матеріал	Деталь	Матеріал
Чашки	АБС-пластик	Адаптер	ПА
Вкладиші	Поролон	Тримач	ПА
Уціплювальні кільця	АБС-пластик, ПВХ	Кришка пружини	ПП
Наголов'я	Поліоксиметілен	Пружина	Нержавіюча сталь
Опорний кронштейн ча-шок	ПА		

Розміри

Розміри для моделей із наголов'ям, НР100-1, НР200-1: маленький, середній, великий

Схвалені шоломи НР200-2

Використовуйте виріб лише з наведеними нижче шоломами.

Модель	Номер типу кріплення шолома	Схвалений розмір
Husqvarna Шолом для лісгосподарських робіт, серія Technical, модель Н300	Л= лівий: 581 50 74-01 П= правий: 581 50 74-02	M, L
Husqvarna Шолом для лісгосподарських робіт, серія Functional, модель Н200	1	M, L
Husqvarna Шолом для арбористів, серії Spire Vent Husqvarna Шолом для арбористів, серії Spire Vent X	2	Можливість регулювання 53–63 см

Схвалені шоломи НР100-2

Використовуйте виріб лише з наведеними нижче шоломами.

Модель	Номер типу кріплення шолома	Схвалений розмір
Husqvarna Шолом для лісгосподарських робіт, серія Classic, модель JSPMK2 EVO	18	L (довжина) Ці навушники доступні тільки в малому (S) та великому (L) розмірах (відповідно). Навушники, що відповідають вимогам EN 352-3, доступні в малому (S), середньому (M) та великому (L) розмірах. Для більшості користувачів підійдуть навушники середнього (M) розміру. Малий (S) та великий (L) розміри призначені для користувачів, яким не підходять навушники середнього розміру.



Додаткове приладдя

Гігієнічний набір

Модель	Номер частини
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Відповідність вимогам і схвалення

Засоби захисту органів слуху протестовано й схвалено відповідно до стандарту EN 352-1:2020 — засоби захисту органів слуху. Загальні вимоги — навушники і стандарт EN 352-3:2020 — навушники, приєднані до промислового захисного шолому.

Вироби належать до категорії III, що передбачає перевірку відповідності вимогам забезпечення якості виробничого процесу (модуль D), зазначені в Додатку VIII до Регламенту 2016/425.

Сертифікацію типу CE виконала компанія BSI Group The Netherlands B.V. (уповноважений орган № 2797), що зареєстрована за адресою: John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (Нідерланди).

Текст усієї Декларації відповідності ЄС доступний за наведеною далі адресою в Інтернеті: www.husqvarna.com. Виконайте пошук по своєму виробу.

Contents

Introduction.....	151	Transportation, storage and disposal.....	153
Safety.....	151	Technical data.....	153
Assembly.....	152	Accessories.....	155
Operation.....	152	Compliance and approvals.....	155
Maintenance.....	153		

Introduction

Product description

The models HP100-1, HP200-1 are hearing protection with headband and the models HP100-2, HP200-2 are hearing protection for a helmet. The products are made as a protection against harmful noise.

Symbols and markings

Hearing protection

Symbol/mark- ing:	Explanation:
HP100-1, HP200-1	Model reference.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	The relevant European stand- ard number. (Models HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	The relevant European stand- ard number. (Models HP100-2, HP200-2.)

Symbol/mark- ing:	Explanation:
	Indicates that the product is in compliance with PPE Regulation 2016/425.
2797	Notified body for CE certification.
	Indicates that the product is compli- ance with technical regulations of the Eurasian Customs Union.
	Indicates that the product is compli- ance with technical regulations of Ukraine.
MM/YYYY	Date of manufacture, month/year.
	Manufacturers trademark.

Safety

Safety definitions

The definitions below give the level of severity for each signal word.



WARNING Injury to persons.



CAUTION Damage to the product.

Note This information makes the product easier to use.

General safety



WARNING Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Use and save these instructions.
- For optimal fit and function, make sure that you have selected the correct product for your use.
- Do not change or remove parts on the product. Only do changes that are given in this operator's manual.
- The noise attenuation of the product will be severely impaired if you do not follow the instructions in this operator's manual. Earmuffs, and in particular cushions, may deteriorate with use and should be examined at frequent intervals for cracking and leakage, for example.

- This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer. Keep away from aggressive substances and clean the product regularly. Use a cloth with water and soap. Do not wash or put fully into water.
- Only use Husqvarna original spare parts.
- Never use the earmuffs longer than 10 years from the manufacturing date stated on the packaging.

Safety instructions for operation

- The wearer should ensure that the earmuffs are worn at all times in noisy environments.
- Be more careful and listen for warning signals when you use the product. The noise from warning signals can be decreased when you use the product.
- Make sure that the product is not hit during transportation and use.
- Only use the product between temperatures -20°C and +55°C. If you use the product in other

temperatures, this can cause damage to the mechanical parts.

- Make sure that you know how to use the product before use.
- The fitting of hygiene covers to the cushions, may affect the acoustic performance of the earmuffs. Always use original accessories.
- Do not push the earmuffs against the helmet shell. If you do that, it can cause cracks around the side of the helmet.

(Fig. 5)

- Do not put the product in storage at temperatures above +55°C, for example on a dashboard. Do not put the product in storage at temperatures below -20°C.
- The wearer should ensure that the earmuffs are fitted, adjusted and maintained in accordance with this operator's manual.

Assembly

Introduction



WARNING Move your hair to the side before you assemble the product. Make sure that the sealing rings are tight against your head and around your ears before you operate the product.

To assemble the earmuffs to a helmet HP100-2, HP200-2

1. Lift the earmuffs out and up until they lock in standby position. (Fig. 6)
2. Put the helmet attachment in the slot on the helmet. Refer to *Technical data on page 153* for the correct helmet attachment. (Fig. 7)

Operation

To put the earmuffs in operation position HP100-1, HP200-1

1. Put on the headband and adjust the earmuffs around your ears.
2. Adjust the earmuffs until they are tight around your ears and tight against your head. (Fig. 8)
3. For HP200-1: If it is necessary, adjust the pressure of the headband with the tension adjustment slide on the headband. (Fig. 8)

To put the earmuffs in operation position HP100-2, HP200-2

1. Put the helmet on your head.

2. Adjust the earmuffs until they are tight around your ears and tight against your head. (Fig. 9)

To put the earmuffs in standby position HP100-2, HP200-2

- Lift the earmuffs out and up until they lock in standby position. (Fig. 10)

To put the earmuffs in parking position HP100-2, HP200-2

1. Put the earmuffs in standby position.
2. Turn the earmuffs rearward along the side of the helmet until they lock in the parking position. (Fig. 11)

Maintenance

To do maintenance on the product



CAUTION Do not flush or put the product fully into water.

1. Clean the product regularly. Use a cloth with water and mild soap.
2. Do a check of the condition of the sealing rings and the foam rubber inserts before each use.

3. Replace the sealing rings and the foam rubber inserts 1 time each 6 months or more frequently if it is necessary. Make sure that the bulge on the sealing ring points down during assembly. Use original spare parts. Refer to *Hygiene kit on page 155* (Fig. 12)

Note HP100-2, HP200-2: If the earmuffs are wet on the inner side, let them dry in parking position. (Fig. 11)

Transportation, storage and disposal

Transportation and storage

- Make sure that the sealing rings on the hearing protection are not compressed.
- For HP100-1, HP200-1: Make sure that the headband is not in tension.
- For HP100-2, HP200-2: Put the earmuffs in operation position. Refer to *To put the earmuffs in operation position HP100-2, HP200-2 on page 152*.

(Fig. 9)

- Put the product in a dry and clean space with correct temperature.
- Do not put the product in sunlight during storage and ensure that they are protected from chemical and/or physical damage.

- Put the product in a safe space during transportation and ensure that they are protected from chemical and/or physical damage.



CAUTION For HP100-2, HP200-2: Do not push the earmuffs onto the helmet shell. This will lock the earmuff arm and can cause damage to the slots on the side of the helmet.

Disposal

- Obey national regulations.
- Use the local recycling system.

Technical data

Performance information and limitations

The level of noise entering a person's ear, when hearing protection is worn as directed, is closely approximated by the difference between the A-weighted environmental level and the NRR.

Example:

1. The environmental noise level at the ear is 92 dB (A).
2. The NRR is 24 decibels (dB).
3. The level of noise entering the ear is approximately equal to 68 dB (A).



CAUTION For noise environments dominated by frequencies below 500 Hz, the C-weighted environmental noise level should be used. Improper fit of this device will reduce its effectiveness in attenuation noise. Although hearing protections can be recommended for protection against harmful effect of impulse noise, the Noise Reduction Rating (NRA) is based on the attenuation of continuous noise and may not be an accurate indicator of the protection attainable impulse noise, such as gunfire.

Materials

Part	Material	Part	Material
Cups	ABS	Adapter	PA
Attenuation foam	PU	Holder	PA

Part	Material	Part	Material
Sealing rings	ABS, PVC	Spring cover	PP
Headband	POM	Spring	Stainless steel
Cup supporting arm	PA		

Attenuation data

HP100-1, hearing protection with headband										
Fre- quen- cies (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Mean at- tenua- tion (dB)	16.6	20.3	29.4	35.4	32.2	36.0	37.9	41.3	40.8	24 dB
Stand- ard devi- ation (dB)	3.4	2.1	2.7	3.1	2.5	3.6	2.3	2.7	2.0	

HP200-1, hearing protection with headband										
Fre- quen- cies (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Mean at- tenua- tion (dB)	17.3	21.1	31.7	33.2	34.6	39.2	42.7	42.7	41.9	25 dB
Stand- ard devi- ation (dB)	3.3	2.5	2.9	2.3	2.7	3.2	3.4	2.4	3.4	



HP200-2, hearing protection for a helmet										
Fre- quen- cies (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Mean at- tenua- tion (dB)	17.9	19.9	29.5	32.8	36.4	36.2	38.6	42.4	41.6	24 dB
Stand- ard devi- ation (dB)	3.2	2.4	2.9	3.2	2.6	2.8	2.3	2.3	2.4	

Accessories

Hygiene kit

Model	Part number
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Compliance and approvals

Tested in accordance to ANSI Specifications S3.19-1974 and S12.6-2016 and meet CSA Z94.2-M 1984 requirements for Class "A" hearing.

Contenido

Introducción.....	156	Transporte, almacenamiento y eliminación de residuos.....	158
Seguridad.....	156	Datos técnicos.....	158
Montaje.....	157	Accesorios.....	160
Funcionamiento.....	157	Cumplimiento y aprobaciones.....	160
Mantenimiento.....	158		

Introducción

Descripción del producto

Los modelos HP100-1, HP200-1 corresponden a protectores auriculares con vincha y los modelos HP100-2, HP200-2 corresponden a protectores auriculares para casco. Los productos están diseñados como protección contra los ruidos nocivos.

Símbolos y marcas

Protectores auriculares

Símbolo/marca:	Explicación:
HP100-1, HP200-1	Referencia de modelo.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	El número de la norma europea correspondiente. (Modelos HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	El número de la norma europea correspondiente. (Modelos HP100-2, HP200-2.)

Símbolo/marca:	Explicación:
	Indica que el producto cumple con la regulación relacionada con el EPP 2016/425.
2797	Organismo notificado para el certificado de la CE.
 TP TC 019/2011	Indica que el producto cumple con las regulaciones técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática.
	Indica que el producto cumple con las regulaciones técnicas de Ucrania.
MM/YYYY	Fecha de fabricación, mes/año.
	Marca registrada del fabricante.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las siguientes definiciones proporcionan el nivel de gravedad de cada palabra clave.



ADVERTENCIA: Lesiones a personas.



AVISO: Daños en el producto.

Tenga en cuenta: Esta información hace que el producto sea más fácil de usar.

Seguridad general



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de usar el producto.

- Utilice y guarde estas instrucciones.
- Para lograr un funcionamiento y un ajuste perfectos, asegúrese de que haber seleccionado el producto correcto para su uso.
- No modifique ni desmonte las piezas del producto. Solo realice las modificaciones que se indican en este manual de usuario.
- La atenuación del ruido del producto se verá gravemente afectada si no sigue las instrucciones incluidas en este manual de usuario. Es posible que las orejeras y, en especial, las almohadillas,



se deterioren con el uso y se deben examinar en intervalos frecuentes para detectar grietas y fugas, por ejemplo.

- Este producto puede ser afectado negativamente por algunas sustancias químicas. Para obtener más información al respecto, consulte al fabricante. Manténgase alejado de sustancias agresivas y limpie el producto con regularidad. Utilice un paño con agua y jabón. No lave ni sumerja completamente en agua.
- Solo utilice piezas de repuesto originales Husqvarna.
- Nunca utilice las orejas por más de 10 años a partir de la fecha de fabricación que se indica en el empaque.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

- El usuario debe asegurarse de que las orejas se utilicen en todo momento en entornos ruidosos.
- Sea más cuidadoso y escuche si se producen señales de advertencia cuando utilice el producto. El ruido de las señales de advertencia se puede reducir cuando utilice el producto.

- Asegúrese de que el producto no se golpee durante el transporte y el uso.
- Utilice el producto solo a temperaturas de entre -20 °C y +55 °C. Si utiliza el producto a otras temperaturas, las piezas mecánicas podrían dañarse.
- Asegúrese de saber cómo utilizar el producto antes de usarlo.
- Es posible que la colocación de recubrimientos higiénicos en las almohadillas afecte el rendimiento acústico de las orejas. Siempre utilice accesorios originales.
- No presione las orejas contra la carcasa del casco. Si lo hace, puede causar grietas alrededor del lateral del casco.

(Fig. 5)

- No almacene el producto a temperaturas superiores a +55 °C, por ejemplo, en un panel. No almacene el producto a temperaturas inferiores a -20 °C.
- El usuario debe asegurarse de que las orejas estén colocadas, ajustadas y que se les realice mantenimiento de conformidad con este manual de usuario.

Montaje

Introducción



ADVERTENCIA: Mueva el pelo hacia un lado antes de montar el producto. Asegúrese de que los aros de sellado estén apretados contra su cabeza y alrededor de sus orejas antes de usar el producto.

Para montar las orejas en un casco HP100-2, HP200-2

1. Levante las orejas hacia fuera y hacia arriba hasta que queden en posición de espera. (Fig. 6)
2. Ponga el accesorio del casco en la ranura del casco. Consulte *Datos técnicos en la página 158* para conocer el accesorio correcto del casco. (Fig. 7)

Funcionamiento

Para colocar las orejas en posición de funcionamiento HP100-1, HP200-1

1. Colóquese la vincha y ajuste las orejas alrededor de las orejas.
2. Ajuste las orejas hasta que estén apretadas alrededor de las orejas y contra su cabeza. (Fig. 8)
3. Para HP200-1: Si es necesario, ajuste la presión de la vincha con el deslizamiento de ajuste de tensión en el cintillo. (Fig. 8)

Para colocar las orejas en posición de funcionamiento HP100-2, HP200-2

1. Póngase el casco en la cabeza.

2. Ajuste las orejas hasta que estén apretadas alrededor de las orejas y contra su cabeza. (Fig. 9)

Para colocar las orejas en posición de espera HP100-2, HP200-2

- Levante las orejas hacia fuera y hacia arriba hasta que queden en posición de espera. (Fig. 10)

Para colocar las orejas en posición de reposo HP100-2, HP200-2

1. Ponga las orejas en posición de espera.
2. Gire las orejas hacia atrás a lo largo del lateral del casco hasta que queden en la posición de estacionamiento. (Fig. 11)

Mantenimiento

Para realizar mantenimiento en el producto



AVISO: No enjuague ni sumerja el producto completamente en agua.

1. Limpie el producto con regularidad. Utilice un paño con agua y jabón suave.
2. Realice una comprobación del estado de los aros de sellado y los insertos de gomaespuma antes de cada uso.

3. Sustituya los aros de sellado y los insertos de gomaespuma 1 vez cada 6 meses o más a menudo si es necesario. Asegúrese de que la protuberancia en el aro de sellado apunte hacia abajo durante el montaje. Use piezas de repuesto originales. Consulte *Kit de higiene en la página 160*. (Fig. 12)

Tenga en cuenta: HP100-2, HP200-2: Si las orejeras están mojadas en el lado interior, déjelas secar en posición de reposo. (Fig. 11)

Transporte, almacenamiento y eliminación de residuos

Transporte y almacenamiento

- Asegúrese de que los aros de sellado en los protectores auriculares no estén comprimidos.
- Para HP100-1, HP200-1: Asegúrese de que la vincha no esté tensada.
- Para HP100-2, HP200-2: Colocar las orejeras en posición de funcionamiento. Consulte *Para colocar las orejeras en posición de funcionamiento HP100-2, HP200-2 en la página 157*.

(Fig. 9)

- Ponga el producto en un lugar seco y limpio con la temperatura correcta.
- No almacene el producto a la luz solar directa y asegúrese de que estén protegidos de los daños químicos o físicos.

- Coloque el producto en un lugar seguro durante el transporte y asegúrese de que esté protegidos de los daños químicos o físicos.



AVISO: Para HP100-2, HP200-2: No presione las orejeras contra la carcasa del casco. Esto bloqueará el brazo de las orejeras y puede provocar daños en las ranuras laterales del casco.

Eliminación

- Siga las normativas nacionales.
- Utilice el sistema de reciclaje local.

Datos técnicos

Información y limitaciones de rendimiento

El nivel de ruido que ingresa al oído de una persona cuando utiliza los protectores auriculares según lo indicado es muy similar a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental A ponderado y la NRA.

Ejemplo:

1. El nivel de ruido ambiental en el oído es de 92 dB (A).
2. La NRR es de 24 decibelios (dB).
3. El nivel de ruido que ingresa al oído es aproximadamente igual a 68 dB (A).



AVISO: Para los entornos ruidosos dominados por frecuencias inferiores a

los 500 Hz, se debe utilizar el nivel de ruido ambiental C ponderado. La colocación incorrecta de este dispositivo puede reducir su eficacia para atenuar el ruido. A pesar de que los protectores auriculares se pueden recomendar para protegerse de los efectos nocivos del ruido de tipo impulsivo, la Clasificación de Reducción de Ruido (NRR, del inglés Noise Reduction Rate) se basa en la atenuación del ruido continuo y es posible que no sea un indicador preciso de la protección contra el ruido de tipo impulsivo, como un disparo.

Materiales

Pieza	Material	Pieza	Material
Cazoletas	ABS	Adaptador	PA
Espuma de atenuación	PU	Soporte	PA
Anillos de estanqueidad	ABS, PVC	Cubierta de resorte	PP
Vincha	POM	Resorte	Acero inoxidable
Brazo de soporte de la cazoleta	PA		

Datos de atenuación

HP100-1, protectores auriculares con vincha										
Fre-cuen-cias (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenua-ción me-dia (dB)	16,6	20,3	29,4	35,4	32,2	36,0	37,9	41,3	40,8	24 dB
Desvia-ción es-tándar (dB)	3,4	2,1	2,7	3,1	2,5	3,6	2,3	2,7	2,0	

HP200-1, protectores auriculares con vincha										
Fre-cuen-cias (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenua-ción me-dia (dB)	17,3	21,1	31,7	33,2	34,6	39,2	42,7	42,7	41,9	25 dB
Desvia-ción es-tándar (dB)	3,3	2,5	2,9	2,3	2,7	3,2	3,4	2,4	3,4	



HP200-2, protectores auriculares para casco										
Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	17,9	19,9	29,5	32,8	36,4	36,2	38,6	42,4	41,6	24 dB
Desviación estándar (dB)	3,2	2,4	2,9	3,2	2,6	2,8	2,3	2,3	2,4	

Accesorios

Kit de higiene

Modelo	Número de pieza
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Cumplimiento y aprobaciones

Los productos se probaron de conformidad con las especificaciones ANSI S3.19-1974 y S12.6-2016, y cumplen con los requisitos de la norma CSA Z94.2-M 1984 para protectores auriculares de la clase "A".



Table des matières

Introduction.....	161	Transport, entreposage et mise au rebut.....	163
Sécurité.....	161	Caractéristiques techniques.....	163
Montage.....	162	Accessoires.....	165
Fonctionnement.....	162	Conformité aux normes et homologations.....	165
Entretien.....	163		

Introduction

Description du produit

Les modèles HP100-1, HP200-1 sont des protecteurs d'oreilles avec serre-tête et les modèles HP100-2, HP200-2 sont des protecteurs d'oreilles pour casque. Les produits sont conçus pour offrir une protection contre les bruits nuisibles.

Symboles et marquages

Protecteurs d'oreille

Symbole/ marquage :	Explication :
HP100-1, HP200-1	Référence du modèle.
HP100-2, HP200-2	
EN 352-1:2020	Numéro de la norme européenne correspondante. (Modèles HP100-1, HP200-1.)
EN 352-3:2020	Numéro de la norme européenne correspondante. (Modèles HP100-2, HP200-2.)

Symbole/ marquage :	Explication :
	Indique que le produit est conforme au règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuels.
2797	Organisme notifié pour la certification CE.
	Indique que le produit est conforme aux réglementations techniques de l'Union douanière eurasiatique.
	Indique que le produit est conforme aux réglementations techniques de l'Ukraine.
MM/AAAA	Date de fabrication, mois/année.
	Marque déposée du fabricant.

Sécurité

Définitions relatives à la sécurité

Les définitions ci-dessous indiquent le niveau de gravité pour chaque mot signal.



AVERTISSEMENT : Blessures aux personnes.



MISE EN GARDE : Dommages causés à l'outil.

Remarque : Cette information facilite l'utilisation de l'outil.

Consignes générales de sécurité



AVERTISSEMENT : Lire les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser l'appareil.

- Utiliser et conserver ces instructions.
- Pour une adaptation et une utilisation optimales, prendre soin de sélectionner le bon produit.
- Ne pas changer ou retirer des pièces du produit. N'effectuer que les modifications indiquées dans ce manuel d'utilisation.
- La fonction d'atténuation du bruit du produit sera gravement compromise si on ne suit pas les instructions du présent manuel d'utilisation. Les protecteurs d'oreilles, en particulier les coussinets,

peuvent se détériorer à l'usage et doivent faire l'objet, à intervalles fréquents, d'examen visant notamment à détecter les fissures et les fuites.

- Ce produit peut être endommagé par certaines substances chimiques. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquer avec le fabricant. Rester à l'écart des substances agressives et nettoyer le produit régulièrement. Utiliser un chiffon avec de l'eau et du savon. Ne pas laver ou tremper complètement dans de l'eau.
- Utiliser des pièces de rechange d'origine Husqvarna.
- Ne jamais utiliser les protecteurs d'oreilles après plus de 10 ans à compter de la date de fabrication figurant sur l'emballage.

Consignes de sécurité pour l'utilisation

- Dans un environnement bruyant, l'utilisateur doit s'assurer de porter les protecteurs d'oreilles en permanence.
- Être plus prudent et écouter les signaux d'avertissement lors de l'utilisation du produit. Le bruit provenant de signaux d'avertissement peut être réduit lorsqu'on utilise le produit.
- S'assurer de ne pas heurter l'outil pendant le transport.

- Utiliser le produit seulement à des températures comprises entre -20 °C et +55 °C. L'utilisation du produit à d'autres températures peut causer des dommages aux pièces mécaniques.
- Avant de faire fonctionner le produit, s'assurer de savoir comment l'utiliser.
- L'adaptation de bonnettes hygiéniques aux coussinets peut réduire l'efficacité acoustique des protecteurs d'oreilles. Toujours utiliser des accessoires d'origine.
- Ne pas appuyer les protecteurs d'oreilles contre la coque du casque. Dans le cas contraire, cela pourrait engendrer des fissures autour du côté du casque.

(Fig. 5)

- Ne pas ranger le produit à des températures supérieures à +55 °C, par exemple sur un tableau de bord. Ne pas ranger le produit à des températures inférieures à -20 °C.
- L'utilisateur doit s'assurer que les protecteurs d'oreilles sont installés, ajustés et entretenus conformément à ce manuel d'utilisation.

Montage

Introduction



AVERTISSEMENT : Déplacer les cheveux sur le côté avant d'assembler le produit. S'assurer que les anneaux d'étanchéité sont serrés contre votre tête et autour de votre oreille avant d'utiliser le produit.

Pour monter les protecteurs d'oreilles sur un casque HP100-2, HP200-2

1. Soulever le protecteur d'oreilles vers l'extérieur et vers le haut jusqu'à ce qu'il se bloque à la position d'attente. (Fig. 6)
2. Placer l'accessoire de casque dans la fente située sur le casque. Se reporter à *Caractéristiques techniques à la page 163* pour connaître l'accessoire de casque approprié. (Fig. 7)

Fonctionnement

Pour placer les protecteurs d'oreilles à la position d'utilisation HP100-1, HP200-1

1. Placer le serre-tête et régler les protecteurs d'oreilles autour des oreilles.
2. Ajuster les protecteurs d'oreilles jusqu'à ce qu'ils soient bien posés sur les oreilles et bien serrés contre la tête. (Fig. 8)
3. Pour HP200-1 : Si nécessaire, régler la pression du serre-tête à l'aide du bouton coulissant de réglage de tension situé sur le serre-tête. (Fig. 8)

Pour placer les protecteurs d'oreilles à la position d'utilisation HP100-2, HP200-2

1. Placer le casque sur la tête.
2. Ajuster les protecteurs d'oreilles jusqu'à ce qu'ils soient bien posés sur les oreilles et bien serrés contre la tête. (Fig. 9)

Pour placer les protecteurs d'oreilles à la position d'attente HP100-2, HP200-2

- Soulever le protecteur d'oreilles vers l'extérieur et vers le haut jusqu'à ce qu'il se bloque à la position d'attente. (Fig. 10)

Pour placer les protecteurs d'oreilles à la position de stationnement HP100-2, HP200-2

1. Placer les protecteurs d'oreille à la position de veille

2. Tourner les protecteurs d'oreilles vers l'arrière le long du côté du casque jusqu'à ce qu'ils bloquent à la position de stationnement. (Fig. 11)

Entretien

Pour entretenir le produit



MISE EN GARDE : Ne pas laver ou tremper complètement le produit dans de l'eau.

1. Nettoyer le produit régulièrement. Utiliser un chiffon avec de l'eau et du savon doux.
2. Effectuer un contrôle de l'état des anneaux d'étanchéité et des insertions en caoutchouc mousse avant chaque utilisation.

3. Remplacer les anneaux d'étanchéité et les insertions en caoutchouc mousse une fois chaque 6 mois ou plus fréquemment, si nécessaire. S'assurer que le renflement sur la bague d'étanchéité est orienté vers le bas pendant le montage. Utiliser des pièces de rechange d'origine. Se reporter à la section *Trousse hygiénique à la page 165*. (Fig. 12)

Remarque : HP100-2, HP200-2: Si l'intérieur des protecteurs d'oreilles est humide, laisser ceux-ci sécher à la position de stationnement. (Fig. 11)

Transport, entreposage et mise au rebut

Transport et entreposage

- S'assurer que les bagues d'étanchéité des protecteurs d'oreilles ne sont pas comprimées.
- Pour HP100-1, HP200-1 : S'assurer que le serre-tête n'est pas tendu.
- Pour HP100-2, HP200-2 : Placer les protecteurs d'oreilles à la position d'utilisation. Se reporter à la section *Pour placer les protecteurs d'oreilles à la position d'utilisation HP100-2, HP200-2 à la page 162*.

(Fig. 9)

- Placer le produit dans un endroit sec et nettoyer l'espace à la température adéquate.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil pendant son stockage et s'assurer qu'il est protégé contre les produits chimiques et les dommages physiques.

- Placer le produit dans un endroit sûr pendant le transport et s'assurer qu'il est protégé contre les produits chimiques et les dommages physiques.



MISE EN GARDE : Pour HP100-2, HP200-2 : Ne pas appuyer les protecteurs d'oreilles contre la coque du casque. Cela bloquerait le bras des protecteurs d'oreilles et pourrait endommager les fentes sur le côté du casque.

Mise au rebut

- Respecter les règlements nationaux.
- Utiliser le système de recyclage local.

Caractéristiques techniques

Renseignements sur les performances et limitations

Le niveau de bruit entrant dans l'oreille, lorsque les protecteurs d'oreilles sont portés conformément aux instructions, est proche de la différence entre le niveau sonore de l'environnement pondéré en A et le niveau d'atténuation sonore.

Exemple :

1. Le niveau sonore de l'environnement mesuré à l'oreille est de 92 dB(A).

2. Le niveau d'atténuation sonore est de 24 décibels (dB).
3. Le niveau de bruit entrant dans l'oreille est égal à environ 68 dB(A).



MISE EN GARDE : Dans les milieux bruyants dominés par des fréquences inférieures à 500 Hz, on doit utiliser le niveau sonore environnemental pondéré en C. Un mauvais positionnement de l'appareil réduira ses propriétés d'atténuation du bruit. Même si des protecteurs d'oreilles peuvent

être recommandés pour protéger contre les effets nocifs du bruit impulsif, le niveau d'atténuation sonore se base sur l'atténuation du bruit continu et ne saurait

être un indicateur précis de la protection possible contre un bruit impulsif, comme celui d'une arme à feu.

Matériaux

Pièce	Matériau	Pièce	Matériau
Coquilles	ABS	Adaptateur	PA
Mousse d'atténuation	PU	Support	PA
Bagues d'étanchéité	ABS, PVC	Couvercle à ressort	PP
Serre-tête	POM	Ressort	Acier inoxydable
Bras de support de coquille	PA		

Données d'atténuation

HP100-1, protecteurs d'oreilles avec serre-tête										
Fréquences (Hz)	125	250	500	1 000	2000	3150	4 000	6300	8 000	Niveau d'atténuation sonore
Atténuation moyenne (dB)	16,6	20,3	29,4	35,4	32,2	36,0	37,9	41,3	40,8	24 dB
Écart-type (dB)	3,4	2,1	2,7	3,1	2,5	3,6	2,3	2,7	2,0	

HP200-1, protecteurs d'oreilles avec serre-tête										
Fréquences (Hz)	125	250	500	1 000	2000	3150	4 000	6300	8 000	Niveau d'atténuation sonore
Atténuation moyenne (dB)	17,3	21,1	31,7	33,2	34,6	39,2	42,7	42,7	41,9	25 dB
Écart-type (dB)	3,3	2,5	2,9	2,3	2,7	3,2	3,4	2,4	3,4	



HP200-2, protecteurs d'oreilles pour casque										
Fré- quences (Hz)	125	250	500	1 000	2000	3150	4 000	6300	8 000	Niveau d'atté- nuation sonore
Atténua- tion moyen- ne (dB)	17,9	19,9	29,5	32,8	36,4	36,2	38,6	42,4	41,6	24 dB
Écart-ty- pe (dB)	3,2	2,4	2,9	3,2	2,6	2,8	2,3	2,3	2,4	

Accessoires

Trousse hygiénique

Modèle	Référence
Husqvarna HP100-1, HP100-2	597 79 52-01
Husqvarna HP200-1, HP200-2	505 66 53-26

Conformité aux normes et homologations

Les produits sont testés conformément aux spécifications ANSI S3.19-1974 et S12.6-2016 et sont conformes aux exigences de la norme CSA Z94.2-M 1984 pour la protection auditive de classe A.



www.husqvarna.com

Original instructions
Оригинални инструкции
Originalna uputstva
Původní pokyny
Originale instruktioner
Originalanweisungen
Αρχικές οδηγίες
Instrucciones originales
Originaaljuhend
Alkuperäiset ohjeet
Instructions d'origine

Originalne upute
Eredeti útmutatás
Istruzioni originali
取扱説明書原本
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība

Оригинални упатства
Originele instructies
Originale instruksjoner
Oryginalne instrukcje
Instruções originais
Instrucțiuni inițiale
Оригинальные инструкции
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Originalna uputstva
Bruksanvisning i original
Orijinal talimatlar
Оригінальні інструкції
Instrucciones originales
Instructions d'origine



1141569-38



2024-07-01