

User Manual

Air Purifier Large

Manuel de l'utilisateur

Purificateur d'air grand

Manual del usuario

Purificador de aire grande

B0DT63BVN3



Contents

Safety Instructions.....	3
Package Contents.....	4
Parts Overview.....	4
Setting Up Your Air Purifier	5
Using Your Air Purifier	5
Cleaning and Maintenance	7
Troubleshooting	8
Specifications.....	9
Feedback and Help	9

Safety Instructions

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this air purifier is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children and pets - these materials are a potential source of danger, such as suffocation.

⚠ WARNING Risk of injury! Avoid contact with moving parts. Wait until all components have completely stopped before touching them.

⚠ CAUTION DO NOT DEFEAT INTERLOCK.

⚠ WARNING DISCONNECT POWER SUPPLY BEFORE SERVICING.

⚠ CAUTION HIGH VOLTAGE.

⚠ CAUTION This equipment should be inspected frequently and collected dirt removed from it regularly to prevent excessive accumulation that may result in flashover or a risk of fire.

- ▶ Before connecting your air purifier to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- ▶ Do not use this air purifier if any parts are missing or damaged.
- ▶ Do not insert fingers or foreign objects in any opening of your air purifier, and do not obstruct the air inlet or air outlet.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not use your air purifier if the main cord, plug, or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped. Take it to the nearest authorized service facility or a qualified serviceman for examination and repair in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not place this air purifier near a heat source or under direct sunlight.
- ▶ To protect against a risk of electric shock, never immerse your air purifier in water or other liquids. If this has happened, do not use this air purifier anymore. Dispose of it.
- ▶ Never place your air purifier under running water or expose it to liquids.
- ▶ To protect against a fire hazard, do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route the cord under furniture or appliances.
- ▶ Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- ▶ Do not place clothes or curtains on the air purifier as they could be sucked into your air purifier during operation and damage the product.
- ▶ Unplug or disconnect your air purifier from the power supply before cleaning and maintenance.
- ▶ To protect against a fire hazard, regularly inspect and clean this air purifier according to the requirements listed in this user manual.
- ▶ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ▶ Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- ▶ This air purifier is intended for household use only. Not for commercial use.
- ▶ Use only in dry, indoor areas.
- ▶ No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

⚠ WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK – These servicing instructions are for use by qualified personnel only.


- ▶ To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- ▶ This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period.
- ▶ To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

Package Contents


- ▶ Air purifier
- ▶ Filter (pre-installed)
- ▶ User manual

Parts Overview


Front




Back



Control Panel




Display



Setting Up Your Air Purifier

1. Remove all packaging materials.
2. Check your air purifier for any damages that may have occurred in transport.
3. Press down on the filter cover latch to remove the filter cover.
4. Take out the filter, then carefully remove the plastic packaging and the packaging reminder insert.






WARNING Before using, remove the plastic bag from the filter.


5. Secure the filter back in place. Make sure the filter cover latch faces outward.
6. Replace the filter cover. Make sure it clicks into place.





Using Your Air Purifier

NOTICE: Do not operate your air purifier with blocked air outlets or with the air inlet facing the wall.

1. Choose a flat, hard surface that will not obstruct the air inlet or air outlet.



2. Plug your air purifier into a working power outlet. Your air purifier beeps once, and the indicator light ring flashes blue, yellow, then red.
3. Press the  power button. Your air purifier beeps three times, and the  auto mode indicator light turns on. The indicator light ring flashes sequentially in blue, yellow, and red within 30 seconds, then changes to steady with the color indicating the current air quality.
4. Select your wind speed. The default wind speed is automatic. Your air purifier will adjust the wind speed as necessary. Press the  speed button on the control panel to select your desired wind speed: Speed 1, 2, 3, or 4. Speed 1 is the lowest wind and speed 4 is the highest. Once you select your wind speed, the corresponding indicator light will glow solid on the display.




5. Select your mode by pressing the  mode button. There are two modes:
 - ▶ **Auto mode:** The wind speed is automatic. Your air purifier adjusts the wind speed depending on your current air quality:
 - ▶ **Blue indicator light ring (good):** Wind speed 1
 - ▶ **Yellow indicator light ring (moderate):** Wind speed 2
 - ▶ **Red indicator light ring (poor):** Wind speed 3
 - ▶ **Sleep mode:** Air purifier volume adjusts for undisturbed sleeping. Wind speed is the lowest possible, and all indicator lights turn off on the display panel except for the  sleep mode light.
6. Press the  power button once to enter standby mode. Your air purifier will stop working and all lights and the display will turn off. Press the  power button again to turn back on. To power off completely, unplug the power cord from the outlet.




NOTICE: Your air purifier has a power off memory function. When shut down properly using the power button, it will remember the last settings used.

Using the Child Lock

1. Press and hold the  child lock button for two seconds to turn on the child lock. The  child lock indicator light glows.

Notice: When child lock is on, only the power button will function. To change settings, turn off the child lock.
2. Press and hold the  child lock button for two seconds to turn off the child lock.

Using the Night Light

1. Press the  night light button to turn on the night light. The indicator light ring glows at 50 percent brightness.
2. Press the  night light button again to turn off the night light.
3. Press the  night light button again to turn on the default light setting. The indicator light ring glows at 100 percent brightness.

Indicator Light Ring

The indicator light ring around the display indicates the air quality for 30 seconds when you turn on your air purifier:

- ▶ **Solid blue:** air quality is good.

- ▶ **Solid yellow:** air quality is moderate.
- ▶ **Solid red:** air quality is poor. Clean the sensor if necessary. See "Cleaning the Sensor" on page 7.
- ▶ It also functions as a night light and glows white at 50 percent of the normal brightness. See "Using the Night Light" on page 6.

Negative Ion Generator Function

Negative ions capture airborne particles, helping to improve air quality. The negative ions function will be automatically turned on at the highest speed and automatically turned off at other speeds.


Cleaning and Maintenance

- ▶ Wipe your air purifier with a soft, dry cloth.
- ▶ For stubborn stains, use a warm, damp cloth. Make sure to keep the air purifier dry.
- ▶ Gently clean the air outlets with a small, soft brush.
- ▶ Clean the filter and filter cover inside and out with a soft brush or vacuum to remove hair, dust, and large debris every month or 720 hours. Do not use water or liquids.
- ▶ Replace the filter at least once a year. For the best performance, it is recommended to replace the filter every three months or 2,160 hours, depending on the frequency of use. See "Replacing the filter" on page 7.
- ▶ Clean the sensor once every three months/2,160 hours.

Cleaning the Sensor

When the indicator light ring glows solid red, and the  filter replacement indicator is off, the sensor is blocked and requires cleaning. It is recommended to clean the sensor once every three months/2,160 hours.


1. Pinch the tabs on the sensor cover and remove it to reveal the sensor.
2. Use a cotton swab to wipe out dust and debris from the sensor.
3. Replace the sensor cover. Make sure it is secure.




Replacing the filter

After the air purifier is turned on, the filter usage time (three months/2,160 hours) is calculated based on the operating status and an internal algorithm. Replace your filter with the B0DT63D49X Amazon Basics Replacement Filter.


NOTICE: Excessive amounts of pet dander, dust, smoke, or other debris may decrease the life expectancy of the filter.

If the filter needs to be replaced, your air purifier will beep constantly and the  filter replacement indicator light on the display will glow red.


1. Turn off and unplug your air purifier.
2. Press down on the filter cover latch to remove the filter cover.





3. Take out and dispose of the old filter.
4. Secure the replacement filter into place. Make sure the filter handle and text face outward.







5. Replace the filter cover.



6. Plug in and turn on your air purifier.
7. Reset the filter usage time by pressing and holding the  night light button. The alarm and the  filter replacement indicator turn off. The calculation time should be zero.

Troubleshooting

Problem	Solutions
My air purifier does not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure your air purifier is plugged into a working power source and turned on. ▶ Make sure the air inlet and air outlet are not blocked.
The fan is too loud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ It is normal for your air purifier to make some noise while operating. ▶ Make sure the air inlet and air outlet are not blocked. ▶ Make sure no objects are in the air inlet or air outlet. ▶ Decrease the wind speed using the  speed button. ▶ Turn on sleep mode to use the lowest wind speed possible.

My air purifier leaves odors in the air or seems to produce odors.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Move your air purifier closer to the offending odors. ▶ Replace the filter. ▶ Make sure the air filter is installed correctly and that the filter cover is secure. ▶ Make sure the air inlet or air outlet are not blocked. ▶ Make sure no objects are in the air inlet or air outlet. ▶ Increase the wind speed using the  speed button.
Airflow is reduced/not enough.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure your air purifier is plugged into a working power source and turned on. ▶ Make sure the air filter is installed correctly and that the filter cover is secure. ▶ Make sure the plastic bag on the air filter is removed. ▶ Make sure your filter does not need to be replaced. Replace if necessary. If the Filter has not been replaced in a year or longer, replace the filter. ▶ Make sure the air inlet and air outlet are not blocked. ▶ Your air purifier may be in sleep mode, which uses the lowest wind speed possible. Switch to automatic mode and increase the wind speed. ▶ Increase the wind speed using the  speed button.
My air purifier is beeping.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The filter may need to be replaced. If the filter needs to be replaced, your air purifier will beep constantly and the  filter replacement indicator light on the display will glow red. Replace the filter.

Specifications

Model Number	AP5110-UL (B0DT63BVN3)
Replacement Filter	B0DT63D49X
Compliance	Energy Star Certified
Voltage	120V ~ 60Hz
Rated power	45W
Noise	Max 55dB, 30dB at sleep mode
CADR	580 m ³ /h

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Contenu

Consignes de sécurité.....	11
Contenu de l'emballage	12
Aperçu des pièces	12
Installation de votre purificateur d'air.....	13
Utilisation de votre purificateur d'air	14
Nettoyage et entretien	15
Dépannage	17
Spécifications.....	18
Commentaires et aide	18

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce purificateur d'air est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, notamment ce qui suit :

⚠ DANGER **Risque d'étouffement!** Comme les matériaux d'emballage sont une source potentielle de danger, par exemple de suffocation, conservez-les hors de portée des enfants et des animaux.

⚠ ATTENTION **Risque de blessure!** Évitez tout contact avec des pièces mobiles. Attendez que tous les composants soient complètement à l'arrêt avant de les toucher.

⚠ MISE EN GARDE NE PAS CONTOURNER LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.

⚠ ATTENTION DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN.

⚠ MISE EN GARDE HAUTE TENSION.

⚠ MISE EN GARDE **Cet équipement doit être inspecté fréquemment et les saletés qui s'y accumulent doivent être régulièrement éliminées afin d'éviter toute accumulation excessive pouvant entraîner un embrasement ou un risque d'incendie.**

- ▶ Avant de brancher le purificateur d'air à la source d'alimentation, vérifiez que la tension et l'intensité nominale correspondent aux données de l'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.
- ▶ N'utilisez pas ce purificateur d'air si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- ▶ N'insérez pas vos doigts ou des objets étrangers dans une ouverture du purificateur d'air et n'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air.
- ▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes disposant de qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
- ▶ N'utilisez pas le purificateur d'air si le cordon principal, la fiche ou l'appareil lui-même présente des dommages visibles ou si l'appareil est tombé. Apportez-le au centre de service autorisé le plus proche ou à un technicien qualifié pour le faire examiner et réparer afin d'éviter tout danger.
- ▶ Ne placez pas le purificateur d'air près d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- ▶ Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le purificateur d'air dans l'eau ou tout autre liquide. Si cela devait se produire, cessez d'utiliser le purificateur d'air. Mettez-le au rebut.
- ▶ Ne placez jamais le purificateur d'air sous l'eau courante et ne l'exposez pas à des liquides.
- ▶ Pour éviter tout risque d'incendie, ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des tapis de couloir ou des recouvrements de sol semblables. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers.
- ▶ Placez le cordon loin des zones de passage et ne le placez pas dans un endroit où il pourrait faire trébucher.
- ▶ Ne placez pas de vêtements ou de rideaux sur le purificateur d'air, car ils pourraient être aspirés par le purificateur d'air pendant son fonctionnement et l'endommager.
- ▶ Débranchez ou déconnectez le purificateur d'air de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- ▶ Pour éviter tout risque d'incendie, inspectez et nettoyez régulièrement le purificateur d'air conformément aux exigences indiquées dans ce manuel d'utilisation.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- ▶ Vous devez superviser les enfants, cet appareil n'est pas un jouet.

- ▶ Ce purificateur d'air est destiné à un usage domestique seulement. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- ▶ Utilisez uniquement dans des endroits secs et à l'intérieur.
- ▶ Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou de la non-conformité avec ces instructions.

⚠ ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – Ces instructions d'entretien sont réservées à l'usage du personnel qualifié.


- ▶ Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucune opération d'entretien autre que celles décrites dans le mode d'emploi, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
- ▶ Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d'ozone de 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.
- ▶ Pour réduire le risque de choc électrique, cet équipement est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que dans un sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, retournez-la. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, contactez un personnel qualifié pour installer une prise de courant appropriée. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

Contenu de l'emballage


- ▶ Purificateur d'air
- ▶ Manuel de l'utilisateur
- ▶ Filtre (préinstallé)

Aperçu des pièces


Avant




Arrière



Panneau de commande




Affichage



Installation de votre purificateur d'air

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifiez que le purificateur d'air n'a pas été endommagé pendant le transport.
3. Appuyez sur le loquet du cache filtre pour retirer le cache filtre.

- Retirez le filtre, puis retirez délicatement l'emballage en plastique et la notice d'emballage.




ATTENTION Avant l'utilisation, retirez le sac en plastique du filtre.

- Fixez le filtre en place. Assurez-vous que le cache filtre est orienté vers l'extérieur.
- Remettez le cache filtre en place. Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

Utilisation de votre purificateur d'air

AVIS : Ne faites pas fonctionner le purificateur d'air si les sorties d'air sont bloquées ou si l'entrée d'air est orientée vers le mur.

- Choisissez une surface plane et dure qui n'obstrue pas l'entrée ou la sortie d'air.
- Branchez votre purificateur d'air sur une prise de courant en état de marche. Votre purificateur d'air émet un bip et l'anneau lumineux clignote en bleu, jaune, puis rouge.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation . Votre purificateur d'air émet un bip trois fois et le voyant du mode automatique s'allume. L'anneau lumineux clignote successivement en bleu, jaune et rouge pendant 30 secondes, puis reste allumé avec la couleur indiquant la qualité de l'air ambiant.
- Sélectionnez votre vitesse de ventilation. Par défaut, la vitesse de ventilation est automatique. Votre purificateur d'air ajustera la vitesse de ventilation au besoin. Appuyez sur le bouton de vitesse du panneau de commande pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée : Vitesse 1, 2, 3 ou 4. La vitesse 1 est la plus basse et la vitesse 4 est la plus élevée. Une fois que vous avez sélectionné la vitesse de ventilation, le voyant correspondant s'allume en continu sur l'affichage.



- Sélectionnez le mode en appuyant sur le bouton de mode . Il existe deux modes :

► **Mode automatique :** La vitesse de ventilation est automatique. Votre purificateur d'air ajuste la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant :



- **Anneau lumineux bleu (bon) :** Vitesse de ventilation 1
- **Anneau lumineux jaune (modérée) :** Vitesse de ventilation 2
- **Anneau lumineux rouge (médiocre) :** Vitesse de ventilation 3

► **Mode veille :** Le volume du purificateur d'air s'ajuste pour ne pas perturber le sommeil. La vitesse de ventilation est la plus basse possible, et tous les voyants lumineux s'éteignent sur le panneau d'affichage, à l'exception du voyant du mode veille .

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode veille. Le purificateur d'air cessera de fonctionner et toutes les lumières et l'écran s'éteindront. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour rallumer. Pour éteindre complètement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

AVIS : Le purificateur d'air est doté d'une fonction de mémorisation lors de sa mise hors tension. Lorsqu'il est éteint correctement à l'aide du bouton d'alimentation, il mémorisera les derniers réglages utilisés.




Utilisation du verrouillage enfant

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour activer le verrouillage enfant. Le voyant de verrouillage enfant  s'allume.

Avi s : Lorsque le verrouillage enfant est activé, seul le bouton d'alimentation fonctionne. Pour modifier les réglages, désactivez le verrouillage enfant.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour éteindre la fonction de verrouillage enfant.

Utilisation de la veilleuse

1. Appuyez sur le bouton de veilleuse  pour allumer la veilleuse. L'anneau lumineux s'allume à 50 % de sa luminosité.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton de veilleuse  pour éteindre la veilleuse.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de veilleuse  pour activer le réglage par défaut de la lumière. L'anneau lumineux s'allume à 100 % de sa luminosité.

Anneau lumineux

L'anneau lumineux autour de l'écran indique la qualité de l'air pendant 30 secondes lorsque vous allumez le purificateur d'air :

- **Bleu fixe :** la qualité de l'air est bonne.
- **Jaune fixe :** la qualité de l'air est modérée.
- **Rouge fixe :** la qualité de l'air est médiocre. Nettoyez le capteur au besoin. Consultez "Panneau de commande" on page 13.
- Il fonctionne également comme une veilleuse et s'allume en blanc à 50 % de sa luminosité normale. Consultez "Utilisation de la veilleuse" on page 15.


Fonction de générateur d'ions négatifs

Les ions négatifs capturent les particules en suspension dans l'air, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'air. La fonction d'ions négatifs sera automatiquement activée à la vitesse la plus élevée et automatiquement désactivée à d'autres vitesses.

Nettoyage et entretien


- Essayez le purificateur d'air avec un chiffon doux et sec.
- Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon chaud et humide. Assurez-vous de garder le purificateur d'air sec.
- Nettoyez délicatement les sorties d'air à l'aide d'une petite brosse douce.
- Nettoyez le filtre et le cache filtre à l'intérieur et à l'extérieur avec une brosse douce ou un aspirateur pour enlever les poils, la poussière et les gros débris tous les mois ou toutes les 720 heures. N'utilisez pas d'eau ni de liquides.
- Remplacez le filtre au moins une fois par an. Pour une performance optimale, il est recommandé de remplacer le filtre tous les trois mois ou toutes les 2 160 heures, selon la fréquence d'utilisation. Consultez "Panneau de commande" on page 13.
- Nettoyez le capteur une fois tous les trois mois ou toutes les 2 160 heures.

Nettoyage du capteur

Lorsque l'anneau lumineux est rouge fixe et que l'indicateur de remplacement du filtre  est éteint, le capteur est bloqué et doit être nettoyé. Il est recommandé de nettoyer le capteur une fois tous les trois mois ou toutes les 2 160 heures.

1. Pincez les languettes sur le couvercle du capteur et retirez-le pour exposer le capteur.

- Utilisez un coton-tige pour éliminer la poussière et les débris du capteur.
- Remettez le couvercle du capteur en place. Assurez-vous qu'il est bien en place.




Remplacement du filtre

Une fois le purificateur d'air allumé, la durée d'utilisation du filtre (trois mois/2 160 heures) est calculée en fonction du statut de fonctionnement et d'un algorithme interne. Remplacez le filtre par le filtre de rechange Amazon Basics B0DT63D49X.


AVIS : Une quantité excessive de squames d'animaux, de poussière, de fumée ou d'autres débris peut réduire la durée de vie du filtre.

Si le filtre doit être remplacé, votre purificateur d'air émettra un bip continu et le voyant de remplacement du filtre s'allumera en rouge sur l'écran.


- Éteignez et débranchez votre purificateur d'air.
- Appuyez sur le loquet du cache filtre pour retirer le cache filtre.





- Retirez et jetez l'ancien filtre.
- Fixez le filtre de rechange en place. Assurez-vous que la poignée du filtre et le texte sont orientés vers l'extérieur.







5. Remettez le cache filtre en place.



6. Branchez et allumez votre purificateur d'air.

7. Réinitialisez le temps d'utilisation du filtre en maintenant enfoncé le bouton de veilleuse . L'alarme et le voyant de remplacement du filtre  s'éteignent. La durée calculée doit être nulle.

Dépannage

Problème	Solutions
Mon purificateur d'air ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que votre purificateur d'air est branché sur une source d'alimentation en état de marche et qu'il est allumé. ▶ Assurez-vous que l'entrée d'air et la sortie d'air ne sont pas bloquées.
Le ventilateur est trop bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Il est normal que le purificateur d'air fasse du bruit lorsqu'il fonctionne. ▶ Assurez-vous que l'entrée d'air et la sortie d'air ne sont pas bloquées. ▶ Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve dans l'entrée ou la sortie d'air. ▶ Réduisez la vitesse de ventilation à l'aide du bouton de vitesse . ▶ Activez le mode veille pour utiliser la vitesse de ventilation la plus basse possible.
Mon purificateur d'air laisse des odeurs dans l'air ou semble produire des odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Déplacez votre purificateur d'air plus près des sources d'odeur. ▶ Remplacez le filtre. ▶ Assurez-vous que le filtre à air est installé correctement et que le cache filtre est bien fixé. ▶ Assurez-vous que l'entrée ou la sortie d'air ne sont pas bloquées. ▶ Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve dans l'entrée ou la sortie d'air. ▶ Augmentez la vitesse de ventilation à l'aide du bouton de vitesse .
Le débit d'air est réduit/insuffisant.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que votre purificateur d'air est branché sur une source d'alimentation en état de marche et qu'il est allumé. ▶ Assurez-vous que le filtre à air est installé correctement et que le cache filtre est bien fixé. ▶ Assurez-vous que le sac en plastique sur le filtre à air a été retiré. ▶ Assurez-vous que le filtre n'a pas besoin d'être remplacé. Remplacez-le au besoin. Si le filtre n'a pas été remplacé depuis un an ou plus, remplacez-le. ▶ Assurez-vous que l'entrée d'air et la sortie d'air ne sont pas bloquées. ▶ Le purificateur d'air est peut-être en mode veille, ce qui utilise la vitesse de ventilation la plus basse possible. Passez en mode automatique et augmentez la vitesse de ventilation. ▶ Augmentez la vitesse de ventilation à l'aide du bouton de vitesse .
Mon purificateur d'air émet un bip.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Il se peut qu'il soit nécessaire de remplacer le filtre. Si le filtre doit être remplacé, le purificateur d'air émettra un bip continu et le voyant de remplacement du filtre  s'allumera en rouge sur l'écran. Remplacez le filtre.

Spécifications

Numéro de modèle	AP5110-UL (BODT63BVN3)
Filtre de rechange	BODT63D49X
Conformité	Certifié Energy Star
Tension	120V ~ 60Hz
Puissance nominale	45W
Bruit	55dB maximum, 30 dB en mode veille
CADR	580m ³ /h

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad.....	20
Contenido del paquete.....	21
Descripción general de las piezas	21
Configuración del purificador de aire	22
Uso del purificador de aire	23
Limpieza y mantenimiento.....	24
Solución de problemas	26
Especificaciones	26
Comentarios y ayuda.....	27

Instrucciones de seguridad

Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este purificador de aire se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, entre las cuales se encuentran las siguientes:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantén todos los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas; estos materiales son un origen posible de peligro, por ejemplo, de asfixia.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones! Evita el contacto con las piezas móviles. Espera hasta que todos los componentes se hayan detenido por completo antes de tocarlos.

⚠ PRECAUCIÓN NO DESACTIVES EL BLOQUEO.

⚠ ADVERTENCIA DESCONECTA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE REALIZAR REPARACIONES.

⚠ PRECAUCIÓN ALTA TENSIÓN.

⚠ PRECAUCIÓN Hay que revisar con frecuencia este equipo y quitar la suciedad acumulada con regularidad para evitar una acumulación excesiva que pueda provocar una descarga eléctrica o un riesgo de incendio.

- Antes de conectar el purificador de aire a la fuente de energía, revisa que la tensión y capacidad nominales de esta correspondan con los detalles de la fuente de energía indicados en la respectiva etiqueta del producto.
- No uses este purificador de aire si faltan piezas o están dañadas.
- No introduzcas los dedos ni objetos extraños en ninguna abertura del purificador de aire y no obstruyas la entrada o salida de aire.
- Si el cable está dañado, deberá cambiarlo el fabricante, su agente de mantenimiento o cualquier persona cualificada para evitar peligro.
- No utilices el purificador de aire si el cable principal, el enchufe o el propio aparato presentan daños visibles, o si el aparato se ha caído. Llévalo al centro de mantenimiento autorizado más cercano o a un técnico de reparación cualificado para que lo examinen y lo reparen a fin de evitar cualquier peligro.
- No coloques este purificador de aire cerca de una fuente de calor ni bajo la luz solar directa.
- Para protegerte contra el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerjas el purificador de aire en agua u otros líquidos. Si esto ha ocurrido, no utilices más este purificador de aire. Deséchalo.
- Nunca coloques el purificador de aire bajo agua corriente ni lo expongas a líquidos.
- Para protegerte contra el riesgo de incendio, no coloques el cable debajo de alfombras. No cubras el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No coloques el cable debajo de muebles u otros aparatos.
- Coloca el cable lejos de las zonas de paso, en un lugar donde no puedas tropezarte con él.
- No coloques ropa ni cortinas sobre el purificador de aire, ya que el purificador de aire podría absorberlas durante el funcionamiento y dañar el producto.
- Desenchufa o desconecta el purificador de aire de la fuente de alimentación antes de proceder a su limpieza y mantenimiento.
- Para protegerte contra el peligro de incendio, inspecciona y limpia regularmente este purificador de aire de acuerdo con los requisitos que figuran en este manual del usuario.
- Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Este purificador de aire está diseñado únicamente para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Úsalo solo en espacios interiores secos.

- ▶ No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños que resulten del uso indebido o incumplimiento de estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal cualificado.


- ▶ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realices ningún servicio que no sea el que figura en las instrucciones de funcionamiento, a menos que estés cualificado para hacerlo.
- ▶ Este producto cumple con la concentración máxima permitida de ozono de 0,050 partes por millón en volumen (ppmv) en un período de 24 horas.
- ▶ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe solo cabe en una toma polarizada de una única manera. Si el enchufe no encaja en la toma, gíralo. Si aún no encaja, contacta con personal cualificado para instalar una toma de corriente adecuada. No modifiques el enchufe de ninguna manera.

Contenido del paquete


- ▶ Purificador de aire
- ▶ Filtro (preinstalado)
- ▶ Manual del usuario

Descripción general de las piezas


Parte delantera




Parte trasera



Panel de control




Pantalla



Configuración del purificador de aire

1. Retira los materiales del embalaje.
2. Comprueba si el purificador de aire tiene daños que se hayan producido en el transporte.
3. Presiona hacia abajo el cierre de la tapa del filtro para quitarlo.
4. Saca el filtro y, a continuación, retira con cuidado el embalaje de plástico y el folleto recordatorio del embalaje.




⚠ ADVERTENCIA Antes de usarlo, retira la bolsa de plástico del filtro.

5. Vuelve a colocar el filtro en su lugar. Asegúrate de que el cierre de la tapa del filtro esté orientado hacia fuera.
6. Vuelve a colocar la tapa del filtro. Asegúrate de que encaje en su lugar.

Uso del purificador de aire

AVISO: No enciendas el purificador de aire si las salidas de aire están bloqueadas o si la entrada de aire está orientada hacia la pared.



1. Elige una superficie plana y dura que no obstruya la entrada o salida de aire.
2. Conecta el purificador de aire a una toma de corriente que funcione. El purificador de aire emite un pitido y el anillo indicador luminoso parpadea en azul, amarillo y luego rojo.
3. Presiona el botón de encendido (🔘). El purificador de aire emite tres pitidos y se enciende la luz indicadora del modo automático (🔄). El anillo indicador luminoso parpadea secuencialmente en azul, amarillo y rojo en 30 segundos y, a continuación, cambia a fijo con el color que indica la calidad del aire actual.
4. Selecciona la velocidad del aire. La velocidad del aire predeterminada es automática. El purificador de aire ajustará la velocidad del aire según sea necesario. Pulsa el botón de velocidad (🔘) del panel de control para seleccionar la velocidad de aire deseada: velocidad 1, 2, 3 o 4. La velocidad 1 es la más baja y la 4 es la más alta. Una vez que selecciones la velocidad del aire, la luz indicadora correspondiente se iluminará de forma fija en la pantalla.



5. Para seleccionar tu modo, pulsa el botón de modo (🔄). Hay dos modos:
 - ▶ **Modo automático:** la velocidad del aire es automática. El purificador de aire ajusta la velocidad en función de la calidad del aire actual:
 - ▶ **Anillo indicador luminoso azul (buena):** velocidad del aire 1
 - ▶ **Anillo indicador luminoso amarillo (moderada):** velocidad del aire 2
 - ▶ **Anillo indicador luminoso rojo (deficiente):** velocidad del aire 3
 - ▶ **Modo de reposo:** el volumen del purificador de aire se ajusta para entrar en modo reposo sin interrupciones. La velocidad del aire es la más baja posible y todas las luces indicadoras del panel de la pantalla se apagan, excepto la luz del modo de reposo (🌙).
6. Pulsa el botón de encendido (🔘) una vez para entrar en el modo de espera. El purificador de aire dejará de funcionar y todas las luces y la pantalla se apagarán. Vuelve a pulsar el botón de encendido (🔘) para volver a encenderlo. Para apagarlo por completo, desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente.

AVISO: El purificador de aire tiene una función de memoria de apagado. Cuando se apague correctamente con el botón de encendido, recordará los últimos ajustes utilizados.




Uso del bloqueo para niños

1. Mantén pulsado el botón de bloqueo para niños  durante dos segundos para activarlo. La luz indicadora de bloqueo para niños  se ilumina.

Aviso: Cuando el bloqueo para niños esté activado, solo funcionará el botón de encendido. Para cambiar la configuración, desactiva el bloqueo para niños.

2. Mantén pulsado el botón de bloqueo para niños  durante dos segundos para desactivarlo.

Uso de la luz nocturna

1. Presiona el botón de luz nocturna  para encender la luz nocturna. El anillo indicador luminoso se ilumina al 50 %.
2. Vuelve a presionar el botón de luz nocturna  para apagar la luz nocturna.
3. Vuelve a presionar el botón de luz nocturna  para activar la configuración de luz nocturna predeterminada. El anillo indicador luminoso se ilumina al 100 %.

Anillo indicador luminoso

El anillo indicador luminoso que rodea la pantalla indica la calidad del aire durante 30 segundos cuando enciendes el purificador de aire:

- ▶ **Azul fijo:** la calidad del aire es buena.
- ▶ **Amarillo fijo:** la calidad del aire es moderada.
- ▶ **Rojo fijo:** la calidad del aire es deficiente. Limpia el sensor si es necesario. Consulta "Panel de control" on page 22.
- ▶ También funciona como luz nocturna y brilla en blanco al 50 % del brillo normal. Consulta "Uso de la luz nocturna" on page 24.


Función de generador de iones negativos

Los iones negativos capturan las partículas suspendidas en el aire y ayudan a mejorar la calidad del aire. La función de iones negativos se activará automáticamente a la velocidad más alta y se apagará automáticamente a otras velocidades.


Limpieza y mantenimiento

- ▶ Limpia el purificador de aire con un paño suave y seco.
- ▶ Para las manchas persistentes, utiliza un paño húmedo y tibio. Asegúrate de mantener el purificador de aire seco.
- ▶ Limpia suavemente las salidas de aire con un cepillo pequeño y suave.
- ▶ Limpia el filtro y la tapa del filtro por dentro y por fuera con un cepillo suave o una aspiradora para eliminar el pelo, el polvo y los residuos grandes cada mes o cada 720 horas. No utilices agua ni líquidos.
- ▶ Cambia el filtro al menos una vez al año. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda reemplazar el filtro cada tres meses o cada 2160 horas, según la frecuencia de uso. Consulta "Panel de control" on page 22.
- ▶ Limpia el sensor una vez cada tres meses/2160 horas.

Limpieza del sensor

Cuando el anillo indicador luminoso se ilumine en rojo fijo y el indicador de reemplazo del filtro  se apague, el sensor se bloqueará y se deberá limpiar. Se recomienda limpiar el sensor una vez cada tres meses/2160 horas.


1. Aprieta las lengüetas de la cubierta del sensor y retírala para ver el sensor.
2. Usa un bastoncillo de algodón para limpiar el polvo y la suciedad del sensor.
3. Vuelve a colocar la tapa del sensor. Asegúrate de que esté bien colocada.




Sustitución del filtro

Una vez encendido el purificador de aire, el tiempo de uso del filtro (tres meses/2160 horas) se calcula en función del estado de funcionamiento y de un algoritmo interno. Sustituye el filtro por el filtro de repuesto de Amazon Basics B0DT63D49X.


AVISO: Las cantidades excesivas de caspa de las mascotas, polvo, humo u otros residuos pueden reducir la vida útil del filtro.

Si es necesario reemplazar el filtro, el purificador de aire emitirá un pitido constante y la luz indicadora de reemplazo del filtro  en la pantalla se iluminará en rojo.


1. Apaga y desenchufa el purificador de aire.
2. Presiona hacia abajo el cierre de la tapa del filtro para quitarlo.





3. Saca y desecha el filtro viejo.
4. Fija el filtro de repuesto en su lugar. Asegúrate de que el asa del filtro y el texto estén orientados hacia fuera.







5. Vuelve a colocar la tapa del filtro.



6. Enchufa y enciende el purificador de aire.

7. Restablece el tiempo de uso del filtro manteniendo pulsado el botón de luz nocturna . La alarma y el indicador de reemplazo del filtro  se apagan. El tiempo de cálculo debe ser cero.

Solución de problemas

Problema	Soluciones
Mi purificador de aire no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegúrate de que el purificador de aire esté enchufado a una fuente de alimentación que funcione y encendido. ▶ Asegúrate de que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas.
El ventilador hace demasiado ruido.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Es normal que el purificador de aire haga algo de ruido cuando está en funcionamiento. ▶ Asegúrate de que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas. ▶ Asegúrate de que no haya objetos en la entrada o salida de aire. ▶ Disminuye la velocidad del aire con el botón de velocidad . ▶ Activa el modo de reposo para utilizar la velocidad del aire más baja posible.
Mi purificador de aire deja olores en el aire o parece producirlos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Acerca el purificador de aire a los malos olores. ▶ Sustituye el filtro. ▶ Asegúrate de que el filtro de aire esté instalado correctamente y de que la tapa del filtro esté bien colocada. ▶ Asegúrate de que la entrada o la salida de aire no estén bloqueadas. ▶ Asegúrate de que no haya objetos en la entrada o salida de aire. ▶ Aumenta la velocidad del aire con el botón de velocidad .
El flujo de aire es escaso o no es suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegúrate de que el purificador de aire esté enchufado a una fuente de alimentación que funcione y encendido. ▶ Asegúrate de que el filtro de aire esté instalado correctamente y de que la tapa del filtro esté bien colocada. ▶ Asegúrate de retirar la bolsa de plástico del filtro de aire. ▶ Asegúrate de que no se tenga que reemplazar el filtro. Sustitúyelo si es necesario. Si el filtro no se ha sustituido en un año o más, cámbialo. ▶ Asegúrate de que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas. ▶ Es posible que el purificador de aire esté en modo de reposo, que utiliza la velocidad del aire más baja posible. Cambia al modo automático y aumenta la velocidad del viento. ▶ Aumenta la velocidad del aire con el botón de velocidad .
El purificador de aire emite un pitido.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Es posible que se tenga que reemplazar el filtro. Si es necesario reemplazar el filtro, el purificador de aire emitirá un pitido constante y la luz indicadora de reemplazo del filtro  en la pantalla se iluminará en rojo. Sustituye el filtro.

Especificaciones

Número de modelo	AP5110-UL (BODT63BVN3)
Filtro de repuesto	BODT63D49X
Cumplimiento	Certificación Energy Star
Tensión	120 V ~ 60 Hz
Potencia nominal	45 W
Ruido	Máx. 55 dB, 30 dB en modo de reposo

CADR

580 m³/h

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

amazon.com/pbhelp

22
PAP

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001