

size: 14. 5x21cm (Wf)

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate  
www.vevor.com/support

**Woodworking Roller Stands**  
**User Manual**  
MODEL: YH-WB004

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half, Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Woodworking Roller Stands

MODEL: YH-WB004



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

**NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1

**Dear Customers**

Before use please familiarise yourself with the correct use and operation of the work stand and retain these operating instructions for future reference.

These operating instructions contain important details for the handling and use of the work stand.

Please read the safety instructions carefully and observe the correct method of use for each function.

These instructions will make it easier for you to handle the work stand appropriately and help prevent misuse, injury and possible damage.

**Safety Notes**

Please adhere to the following safety notes to avoid malfunctions, damage or physical injury:

- Keep this manual with the work stand. It contains important notes on operating the unit.
- Do not wear loose fitting clothing, neckties, rings, bracelets, or other jewellery that can get caught in moving parts. Non-slip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Use the work stand only for its intended purpose. Do not use the work stand as scaffold, ladder, stool or similar.
- Do not stand on the work stand.
- Keep bystanders and obstacles away from the work area.
- Use the work stand on solid level ground and make sure the ground will support the weight of the work stand and the weight of the workpiece.
- Do not exceed the maximum load capacities contained in these instructions. See technical data for details.
- When working with a heavy or large workpiece please consider getting assistance from another person.
- Inspect the work stand prior to use. Do not use the work stand if any parts are damaged or bent.
- Do not drop the work stand, throw it, or otherwise misuse the work stand.
- Dispose of the packaging materials carefully; the plastic bags may become a deadly toy for children.

- Always wear suitable protection when working with the work stand.

2

**Technical Data**

Work Stand Dimensions	680x750x823/1277mm
Max. Load Capacity for Working Table	200 kg
Max. Load Capacity for Rollers and Ball Bearings	100 kg
Max. Load Capacity for V-Shaped Rollers	45 kg

**Components**


Carefully examine the contents of the pack to ensure that you have all the required components as shown in the list below.

A	1x		I	8x		M6 37mm
B	2x		J	8x		M6
C	1x		K	8x		M6
D	2x		L	2x		1
E	2x		M	2x		G
F	8x		N	4x		N
G	16x		O	2x		M8
H	8x		P	1x		M8 16mm
			Q	1x		M8

The assembly of the product will require the use of the following tools:  
10mm spanner and two 13mm spanners or an adjustable wrench.  
Cross slot No.3 or an 8mm slotted screwdriver.

3

**Assembly**



4

**Assembly**

Please read through the instructions to familiarise yourself with the construction of the product prior to beginning assembly.

**Leg stand assembly**

Fit plastic stabiliser feet part 'N' to the bottom of leg stands 'E' (Fig 1).

Bolt the leg support bars part 'B' to part 'E' using eight M6 x 37mm bolts and nuts and eight washers - part no I, J & K as (Fig 2) to form assembly as (Fig 3).

**Rotating head assembly**

Insert the adjuster bars part 'D' into the rotating head assembly part 'A' (Fig 4) and fix in place using four M8 x 40mm bolts and nuts and eight washers - parts F, G & H.

Pull back the locking bar 'R' and rotate the head assembly so that the trestle head fixing brackets are facing upwards as (Fig 5). The head may be fixed in one position when required by using a locking bolt, nut and washer - parts O, P & Q. See page 6 for further details.

Slot the trestle head assembly 'C' over the fixing brackets (Fig 6) and fix in place using four M8 x 40mm bolts and nuts and eight washers - parts F, G & H.

**Final assembly**

Slide the completed head assembly into the leg stand (Fig 7). Adjust to the required height ensuring the adjuster bar and stand locking holes are aligned, insert the holding clips part 'M' into position on both bars to hold the head in position. Lock the entire assembly in place by screwing in the locking levers part 'L' into the frame (Fig 8). Both sides must be set to the same level.

5


**Assembly**

**V-Roller adjustment**



Push down the spring mechanism to tilt the V-shaped Rollers.

**Fixed head mounting**



Locking Point Locking Bolt with Nut

For additional security the head can be fixed in one position.

Use the locking bolt, washer and nut - parts O, P & Q as provided to lock head in one position.

**Disposal**

**Dear Customer,**

Please help avoid waste materials. If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled. Please do not dispose of with household waste, but check with your local council for recycling facilities in your area.

6

**Rotary Head**

The four function head can be easily rotated to the suitable manoeuvring support for the job and material being worked.



**Stationary Support:**  
for use as conventional trestle.  
Max. load capacity: 200kg



**Roller Support:**  
for use with bench saws.  
Max. load capacity: 100kg



**Ball Support:**  
for multi-directional movement (e.g. when milling).  
Max. load capacity: 100kg



**V-Support:**  
for centered guiding of round material.  
For this setting the trestle head should be removed.  
Max. load capacity: 45kg

7



taille : 14. 5x21cm (L x l)

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certification de garantie électronique  
www.vevor.com/support

Supports à rouleaux pour le travail du bois  
Manuel d'utilisation  
MODÈLE : YH-WB 0 0 4

Nous continuons à nous engager à fournir à vos outils des prix compétitifs.  
« Économisez la moitié », « Meilleure offre » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supports à rouleaux pour le travail du bois

MODÈLE : YH-WB 0 0 4



(L'image est à titre indicatif seulement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Avez-vous des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit d'une instruction d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de son manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous recevrez. Veuillez nous informer que nous ne vous informons pas à nouveau s'il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

1

Chers clients

Avant utilisation, veuillez vous familiariser avec l'utilisation et le fonctionnement corrects du poste de travail et conserver ces instructions d'utilisation pour référence ultérieure.

Ces instructions d'utilisation contiennent des détails importants pour la manipulation et l'utilisation du poste de travail.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et respecter la méthode d'utilisation correcte pour chaque fonction.

Ces instructions vous permettront de gérer plus facilement le poste de travail de manière appropriée et d'éviter toute utilisation abusive.

Notes de sécurité

**Veuillez respecter les notes de sécurité suivantes pour éviter tout dysfonctionnement, dommage ou blessure physique :**

- Conservez ce manuel avec le poste de travail. Il contient des notes importantes sur le fonctionnement du produit.
- Ne portez pas de vêtements amples, de cravates, de bagues, de bracelets et d'autres bijoux, qui ne peuvent pas être coincés dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recommandées. Portez une housse de protection pour contenir la longueur.
- Utilisez le support de travail qui est destiné à cet usage. N'utilisez pas le support de travail comme échafaudage, bien que tabouret ou similaire.
- Ne restez pas sur le poste de travail.
- Gardez les spectateurs et les obstacles éloignés de la zone de travail.
- Utilisez le support de travail sur un sol solide et plat et assurez-vous que le sol soutient le poids total du support de travail et le poids total de la pièce à usiner.
- Ne pas dépasser les capacités de charge maximales contenues dans ces instructions. Voir les données techniques pour les détails.
- Lorsque vous travaillez avec des pièces lourdes ou de grande taille, veuillez considérer l'assistance d'une autre personne.

• Inspectez le poste de travail avant de l'utiliser. N'utilisez pas le poste de travail si des pièces sont endommagées ou pliées.  
Ne laissez pas tomber le

poste de travail, jetez-le, ou bien, faites un mauvais usage du travail et.

• Éliminez les matériaux d'emballage avec précaution : les sacs en plastique peuvent devenir des déchets écologiques. Jouet mortel pour les enfants.

Portez toujours une protection adaptée lorsque vous travaillez avec l'outil.  
Ne restez pas.

2

Données techniques

Dimensions standard de travail	6 80x7 50x8 23 / 12 77 mm
Capacité de charge max. pour la table de travail	2 00 kg
Capacité de charge max. pour les rouleaux et les roulements à billes	1 00 kg
Capacité de charge max. pour rouleaux en V	4 5 kg

Composants


Examinez attentivement le contenu du paquet pour vous assurer que vous disposez de tous les composants requis, comme indiqué dans la liste ci-dessous.

A 1x	J 8 x	M 6 3 7 mm
B 2x	K 8 x o	M 6
C 1x	L 2 x	1
D 2x	M 2 x	G
E 2x		
F 8x	M 8 40mm	4x
G 16x	M 8	NON 2 x ou M 8
H 8x	M 8	P 1 x M 8 1 6 mm
		Q 1 x M 8

L'assemblage du produit nécessitera l'utilisation des outils suivants : une clé de 10 mm et deux clés de 13 mm ou une clé réglable.  
Tournevis à fente cruciforme n° 3 Oran 8 mm

3

Assemblée



4

Assemblée

Veuillez lire attentivement les instructions pour que les familles puissent s'intégrer à la construction du produit avant de commencer l'assemblage.

Ensemble de béquille

Pieds stabilisateurs en plastique adaptés N au bas des pieds se trouve « E » (Fig 1).

Boulez les barres de support des jambes, partie « B », à la partie « E », à l'aide de huit boulons et écrous M6 x 37 mm et de huit rondelles - pièces n° 1, J et K (figure 2) pour former l'assemblage (figure 3).

Ensemble de tête rotative

Insérez les barres de réglage, partie D', dans l'assemblage de la tête de boulon, partie A' (Fig 4) et fixer en place à l'aide de quatre boulons et écrous M 8 x 4 0 mm et de huit rondelles - pièces F, G et H.

Tirez vers l'arrière la barre de réglage et faites tourner l'ensemble de tête de sorte que la tête du chevalet verrouille. Les supports de fixation sont indiqués comme (F ig 5). La tête peut être fixée dans une position lorsque cela est nécessaire à l'aide d'un boulon de verrouillage P - nutandw ash is - pièces O, Q. Voir page 6 pour plus de détails.

Ensemble de tête de chevalet à fente Couvrez les supports de fixation (figure 6) et fixez-les en place à l'aide de quatre boulons et écrous M 8 x 4 0 mm et de huit rondelles - pièces F, G et H.

Assemblage final

Faites glisser l'ensemble de tête complet dans le pied (figure 7). Réglez la hauteur requise en vous assurant que la barre de serrage de la tête et le pied et les trous de verrouillage sont alignés, insérez les clips de maintien (pièce « M ») en position sur les deux barres pour maintenir la tête en position. Verrouillez l'ensemble en place en vissant les leviers de verrouillage (pièce L' dans le cadre (Fig. 8). Les deux côtés doivent être placés au même niveau.

5


Assemblée

Réglage du V-Roller



Appuyez sur le mécanisme à ressort pour incliner les rouleaux en forme de V.

Montage à tête fixe



Point de verrouillage Boulon de verrouillage avec écrou

Élimination

Cher client

Si vous plaît, aidez-nous à éviter le gaspillage de matériaux.  
Si vous avez l'intention de vous débarrasser de cet article à un moment donné, alors s'il vous plaît gardez cela à l'esprit donné, sachez que de nombreux composants sont constitués de matériaux précieux qui peuvent être recyclés.

Veuillez ne pas les jeter dans les installations de recyclage des déchets ménagers de votre région.

6


Tête rotative

La tête à quatre fonctions peut être facilement tournée vers le support de manœuvre approprié pour le travail et le matériel en cours de travail.



Soutien :

à utiliser comme appareil convenant à cheval.  
Capacité de charge max. : 200 kg




Soutien :

à utiliser avec des scies à table.  
Capacité de charge max. : 100 kg



Soutien en V :

pour le guidage centré des matériaux longs.  
Pour ce réglage, la tête du tréteau doit être retirée.  
M ou L. Le poids est : 4 5kg



7

Größe: 14,5 x 21 cm (B x T)

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technischer Support und E-Garantie-Zertifizierung  
www.vevor.com/support

**Rollenständer für die Holzbearbeitung**  
Bedienungsanleitung  
MODELL: YH-WB 0 0 4

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Autos zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu überprüfen, ob Sie im Vergleich zu den Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Rollenständer für die Holzbearbeitung  
MODELL: YH-WB 0 0 4



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

**BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:  
**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich die Auslegung aller Bedienungsanleitungen vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Softwareupdates für unser Produkt gibt.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Machen Sie sich vor der Verwendung mit der richtigen Verwendung und Bedienung des Arbeitsstandards vertraut und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Nachschlagen auf.  
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Handhabung und Verwendung des Werkstücks.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie für jede Funktion die richtige Anwendung.

**Sicherheitshinweise**

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten und hilft, Fehleranwendungen vorzubeugen. → zu Verletzungen und möglichen Schäden führen.

**Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Funktionsstörungen und Verletzungen zu vermeiden:**

- Bewahren Sie dieses Handbuch bei der Arbeit auf. Es enthält wichtige Hinweise zum Betrieb deines Autos.
- Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung, Krawatten, Ringe, Armbänder oder anderen Schmuck, die in beweglichen Teilen hängen bleiben können. Rutschfestes Schuhwerk wird empfohlen. Verschleißschützende Handabdeckung, die lange hält.
- Verwenden Sie den Werkzustand nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie den Werkzustand nicht als Gerüst, Stuhl oder Ähnliches.
- Stehen Sie nicht auf der Arbeitsfläche.
- Halten Sie unbefugte Personen und Hindernisse vom Arbeitsbereich fern.
- Benutzen Sie den Arbeitsständer auf einem festen, ebenen Untergrund und stellen Sie sicher, dass der Untergrund Unterstützt das Gewicht des Werkstückständers und das Gewicht des Werkstücks.
- Überschreiten Sie nicht die in dieser Anleitung angegebenen maximalen Tragfähigkeiten. Einzelheiten finden Sie in den technischen Daten.
- Wenn Sie mit einem großen oder großen Werkstück arbeiten, denken Sie bitte darüber nach Hilfe von einer anderen Person.
- Überprüfen Sie den Arbeitstisch vor der Verwendung. Verwenden Sie den Arbeitstisch nicht, wenn Teile beschädigt oder verbogen sind.
- Lassen Sie den Arbeitstisch nicht fallen, oder andernfalls das Werk missbrauchen und.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig. Die Plastiktrichter können zu groß werden. tödliches Spielzeug für Kinder.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Werkstück immer geeignete Schutzkleidung. Stand.

**Technische Daten**

Funktionierende Standardabmessungen	6 8 0x7 5 0x8 2 3 / 1 2 7 7 mm
M ax. Tragfähigkeit für Arbeitstisch	2 0 0 kg
M ax. Tragfähigkeit für Rollen und Kugellager	1 0 0 kg
M ax. Tragfähigkeit für V-förmige Rollen	4 5 kg









**Komponenten**

Prüfen Sie den Inhalt des Pakets sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Komponenten haben, wie in der Liste unten aufgeführt.

A 1x	Ich 8 x	M 6 3 7 mm
B 2x	J 8 x o	M 6
C 1x	K 8 x o	M 6
D 2x	L 2 x	1
E 2x	M 2 x	G
F 8x	M 8 40mm	4x
G 16x	M 8	NEIN 2 x o M 8
H 8x	M 8	P 1 x M 8 1 6 mm
		Q 1 x M 8

Für die Montage des Produkts sind die folgenden Werkzeuge erforderlich: ein 1,0-mm-Schraubenschlüssel und zwei 1,3-mm-Schraubenschlüssel oder ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Kreuzschlitz Nr. 3, orange, 8 mm Schlitzschraubendreher

**Montage**

1. Einstecken von Teil E in Teil N.

2. Anbringen der Teile E, B und A.

3. Zusammenbau des Hauptrahmens.

4. Anbringen des Teils D.

5. Anbringen des Teils R.

6. Anbringen des Teils C.

7. Höhenverstellung.

8. Endmontage mit den Teilen M und L.

**Montage**

Bitte lesen Sie die Anleitung durch, um sich mit dem Aufbau des Produkts vertraut zu machen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

**Beinständermontage**

Passender Kunststoff-Stützfußteil N an der Unterseite der Beinständer \* E \* (Abb. 1).

Schrauben Sie die Beinstützstangen Teil „B“ mit acht M6 x 37 mm Schrauben und Muttern und acht Unterlegscheiben – Teilenummern I, J und K – an Teil „E“ (Abb. 2), um die Baugruppe wie (Abb. 3) zu bilden.

**R otierende Kopfbaugruppe**

Setzen Sie die Einstellstangen Teil D in die Schwenkkopfbaugruppe Teil „ein.“ A (Abb. 4) und mit vier M8 x 40 mm Schrauben und Muttern sowie acht Unterlegscheiben befestigen - Teile F, G & H.

Ziehen Sie die Befestigungsklammern / drehen Sie die Kopfeinheit, so dass der Bockkopf der Verriegelungsstange nach oben nach hinten (Abb. 5). Der Kopf kann bei Bedarf in einer Position fixiert werden, indem ein Verriegelungsbolzen von P & Q verwendet wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 6.


Die Bockkopfmontage über die Befestigungswinkel schieben (Abb. 6) und mit vier M8 x 40 mm Schrauben und Muttern und acht Unterlegscheiben befestigen - Teile F, G & H.

**Endmontage**

Schieben Sie die komplette Kopfbaugruppe in das Bein (Abb. 7). Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und stellen Sie sicher, dass Kopfverstellstange und Stange sowie Verriegelungslöcher ausgerichtet sind. Setzen Sie die Halteklammer Teil „M“ in die richtige Position an beiden Stangen, um den Kopf in Position zu halten. Fixieren Sie die gesamte Baugruppe, indem Sie die Verriegelungshebel Teil einschrauben. M in den Rahmen (Abb. 8). Beide Seiten müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden.


**Montage**

**V - Rolleneinstellung**



Drücken Sie den Federmechanismus nach unten, um die V-förmigen Rollen zu kippen.

**Festkopfmontage**



Zusätzliche Sicherheit: Der Kopf kann in einer Position fixiert werden. Verwenden Sie die mitgelieferten , waschen ist Sicherungsschrauben und P & Q als Muttern (Teile Q), um den Kopf in einer Position zu verriegeln.

**Entsorgung**

**Lieber Kunde**

Bitte helfen Sie mit, Abfälle zu vermeiden. Sollten Sie die Artikel irgendwann einmal entsorgen wollen, bedenken, dann denken Sie bitte daran Sie, dass viele ihrer Bestandteile aus wertvollen Materialien bestehen, die recycelt werden können.

Bitte entsorgen Sie es nicht beim Hausmüll, sondern bei den Recyclinghöfen in Ihrer Nähe.

**Drehkopf**

Der vierfunktionale Kopf kann leicht gedreht werden, um eine flexible Manövrierfähigkeit für die zu bearbeitende Arbeit und das bearbeitete Material zu ermöglichen.

**Stationär**  
Unterstützung : zur Verwendung als konventionelles Gestell.  
Max. Tragkraft: 200kg

**Rolle**  
Unterstützung: zur Verwendung mit Tischkreissägen.  
Max. Tragkraft: 100kg

**Ballunterstützung:**  
für multidirektionale Bewegung (zB beim Fräsen).  
Max. Tragkraft: 100kg

**V-Auflage:** zur zentrierten Führung von Rundmaterial.  
Für diese Einstellung muss der Bockkopf abgenommen werden.  
M ja. Das Gewicht beträgt: 4-5kg



dimensioni: 14,5x21 cm (larghezza x larghezza)

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificazione E - Garanzia  
www.vevor.com/supporto

**Supporti a rulli per lavorazione del legno**  
**Manuale d'uso**  
MODELLO : YH - WB 0 0 4

Continuiamo a impegnarci a fornire ai vostri oli per auto un prezzo competitivo.  
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio di cui potresti beneficiare acquistando determinati utensili con noi rispetto ai marchi più importanti e non intendiamo necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporti a rulli per lavorazione del legno

MODELLO : YH - WB 0 0 4



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento all'oggetto reale)

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:  
**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di rimetterlo in funzione. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto ricevuto. Si prega di notare che non vi informeremo più se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

**Cari Clienti**

Prima dell'uso, familiarizzare con l'uso e il funzionamento corretti del banco di lavoro e conservare queste istruzioni per l'uso per riferimento futuro.  
Le presenti istruzioni per l'uso contengono dettagli importanti per la movimentazione e l'uso della macchina.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di osservare il metodo di utilizzo corretto per ciascuna funzione.

Queste istruzioni ti semplificheranno la gestione del lavoro in modo corretto e ti aiuteranno a prevenire l'uso improprio, in caso di lesioni e possibili danni.

**Note sulla sicurezza**

**Si prega di attenersi alle seguenti note di sicurezza per evitare danni da malfunzionamento o lesioni fisiche:**


















- Conservare il presente manuale con il luogo di lavoro. Contiene note importanti sul funzionamento della tua nota.
- Non indossare abiti larghi, cravatte, anelli, bracciali o altri gioielli che possono rimanere incastrati in parti in movimento. Si raccomanda di indossare calzature antiscivolo. Copertura protettiva antiusura per contenere a lungo.
- Utilizzare il banco di lavoro solo per lo scopo previsto. Non utilizzare il banco di lavoro come scapolare, sgabello o simile.
- Non scostare sul posto di lavoro.
- Tenere le persone e gli ostacoli lontani dall'area di lavoro.
- Utilizzare la postazione di lavoro su un terreno solido e livellato e assicurarsi che il terreno sostenga il peso del supporto di lavoro e il peso del pezzo in lavorazione.
- Non superare le capacità di carico massime contenute nelle presenti istruzioni. Per maggiori dettagli consultare i dati tecnici.
- Quando si lavora con pezzi grandi o di grandi dimensioni, si prega di considerare di dimenticare assistenza da un'altra persona.
- Ispezionare il banco di lavoro prima dell'uso. Non utilizzare il banco di lavoro se una qualsiasi delle parti è danneggiata o è in posizione orizzontale. • Non far cadere il banco di lavoro o altrimenti abusare del lavoro steso.
- Smaltire con cura i materiali di imballaggio; i sacchetti di plastica possono essere ecologici giocattolo mortale per i bambini.
- Indossare sempre protezioni adeguate quando si lavora con in piedi.

**Dati tecnici**

Dimensioni standard di lavoro	6 8 0x7 5 0x8 2 3 / 1 2 7 7 millimetri
Capacità di carico massima per tavolo da lavoro	2 0 0kg
Capacità di carico massima per cuscinetto a rulli e a sfere	1 0 0kg
Capacità di carico massima per rulli a V	4 5kg


**Componenti**


Esaminare attentamente il contenuto della confezione per assicurarsi di avere tutti i componenti richiesti come mostrato nell'elenco seguente.


<b>A</b> 1x		<b>I</b> 8 x		Misura 6 3 7 mm
<b>B</b> 2x		<b>J</b> 8 x o		II 6
<b>C</b> 1x		<b>K</b> 8 x o		II 6
<b>D</b> 2x		<b>L</b> 2 x		1
<b>E</b> 2x		<b>M</b> 2x		<b>G</b>
<b>F</b> 8x		<b>N</b> 4x		
<b>G</b> 16x		<b>O</b> 2 x M 8		
<b>H</b> 8x		<b>P</b> 1 x		Misura 8 1 6mm
		<b>Domanda</b> 1 x		<b>L'8</b>


Per il montaggio del prodotto sarà necessario l'uso dei seguenti utensili: una chiave inglese da 10 mm e due chiavi inglesi da 13 mm oppure una chiave inglese regolabile. Cacciavite a taglio trasversale n. 3 arancione da 8 mm


**Un'assemblea**


1. 


2. 


3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

**Un'assemblea**

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per familiarizzare con la costruzione del prodotto prima di iniziare il montaggio.

**Montaggio del cavalletto**

Montare il piedino stabilizzatore in plastica **N** fino alla parte inferiore dei supporti per le gambe **E** (Fig. 1).

Avvitare le barre di supporto delle gambe parte **B** alla parte **E** utilizzando otto bulloni e dadi M 6 x 3,7 mm e otto rondelle - parte I, J e K come (Figura 2) per formare l'assemblaggio come (Figura 3).

**Gruppo testa rotante**

Inserire le barre di regolazione parte **D** nel gruppo testa rotante parte **A** (Fig. 4) e fissare in posizione utilizzando quattro bulloni e dadi M 8 x 4 0 mm e otto rondelle - parti **F, G & H**.

Tirare indietro le staffe di fissaggio **G** ruotare il gruppo testa in modo che la testa del cavalletto della barra di bloccaggio **R** rivolte verso l'alto (Fig. 5). La testa può essere fissata in una posizione quando richiesto utilizzando un bullone di bloccaggio **P & Q**. Vedere pagina 6 per ulteriori dettagli.


Infilare il gruppo testa del cavalletto **C** sopra le staffe di fissaggio (Fig. 6) e fissarlo in posizione utilizzando quattro bulloni e dadi M 8 x 4 0 mm e otto rondelle - parti **F, G & H**.

**Assemblaggio finale**

Far scorrere il gruppo testa completo nel supporto gamba e (Fig. 7). Regolare l'altezza richiesta, il supporto testa e i fori di bloccaggio sono allineati, inserire le clip di fissaggio parte **M** in posizione su entrambe le barre per tenere la testa in posizione. Bloccare l'intero gruppo in posizione avvitando le leve di bloccaggio parte **L** nel telaio (Fig. 8). Entrambi i lati devono essere impostati allo stesso livello.


**Un'assemblea**

**V - Regolazione del rullo**



Spingere verso il basso il meccanismo a molla per inclinare i rulli a forma di V.

**Montaggio a testa fissa**



Per una maggiore sicurezza, la testa può essere fissata in una posizione. Utilizzare il bullone di bloccaggio e il dado **P & Q** come (parti O fornite) per bloccare la testa in una posizione.

Punto di bloccaggio Bullone di bloccaggio con dado

**Disposizione**

**Gentile Cliente**

Aiutateci a evitare sprechi di materiali. Se a un certo punto intendi smaltire questo articolo, molti dei suoi componenti sono costituiti da materiali preziosi che possono essere riciclati.

Si prega di non smaltire presso gli impianti di riciclaggio dei rifiuti, ma verifica con il tuo locale del consiglio nella propria zona.

**Testa rotante**

La testa delle quattro funzioni può essere facilmente ruotata per adattarla al supporto di manovra più adatto al lavoro e al materiale in lavorazione.

**Stazionario Supporto :**  
da utilizzare come convenzionale cavalletto.  
Capacità di carico massima: 200 kg

**Rullo Supporto:**  
per l'uso con seghe da banco.  
Capacità di carico massima: 100 kg

**Supporto della palla:**  
per multidirezionale movimento (ad esempio durante la fresatura).  
Capacità di carico massima: 100 kg

**Supporto a V:**  
per la guida centrata di materiali rotondi.  
Per questa impostazione la testa del cavalletto dovrebbe essere rimossa M si. Il peso è: 4,5 kg

Tamaño: 14,5 x 21 cm (ancho x fondo)

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificación de garantía electrónica  
www.vevor.com/support

Soportes para rodillos para trabajar la madera  
Manual del usuario  
MODELO: YH-WB 0 0 4

Sequimos comprometidos a proporcionarle herramientas a un precio competitivo. "Almora la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente pretende cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soportes para rodillos para trabajar la madera  
MODELO: YH-WB 0 0 4

(La imagen es sólo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de volver a utilizarlo. VEVOR garantiza una interpretación clara de este manual de uso. La apariencia del producto estará sujeta al producto que haya recibido. Por favor, tenga en cuenta que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Estimados clientes

Antes de usarlo, familiarícese con el uso y funcionamiento correctos del soporte de trabajo y conserve estas instrucciones de funcionamiento para futuras referencias. Estas instrucciones de funcionamiento contienen detalles importantes para el manejo y uso del puesto de trabajo. Lea atentamente las instrucciones de seguridad y observe el método de uso correcto para cada función. Estas instrucciones le facilitarán el manejo adecuado del trabajo y le ayudarán a evitar el uso indebido, en lesiones y posibles daños.

Notas de seguridad

**Siga las siguientes notas de seguridad para evitar fallos de funcionamiento, daños o lesiones físicas:**

- Guarde este manual junto con el soporte de trabajo. Contiene notas importantes sobre el funcionamiento, el uso y la seguridad.
- No use ropa holgada, corbatas, anillos, pulseras u otras joyas que no puedan quedar atrapados en partes móviles. Se recomienda calzado antideslizante. Utilice una cubierta protectora para proteger la duración.
- Utilice el soporte de trabajo únicamente para el propósito previsto. No utilice el soporte de trabajo como andamio, bien taburete o similar.
- No permanezca de pie en el lugar de trabajo.
- Mantenga a los transeúntes y obstáculos alejados del área de trabajo.
- Utilice el soporte de trabajo sobre un terreno sólido y nivelado y asegúrese de que el suelo esté nivelado. Apoyar los ocho pies del soporte de obra y los ocho pies de la pieza de trabajo.
- No exceda las capacidades de carga máximas contenidas en estas instrucciones. Consulte los datos técnicos para obtener más detalles.
- Cuando trabaje con piezas de trabajo grandes o grandes, tenga en cuenta la ayuda de otra persona.
- Inspeccione el soporte de trabajo antes de usarlo. No use el soporte de trabajo si alguna de sus piezas está dañada o doblada. • No deje caer el soporte de trabajo. • Tirelo o de lo contrario hacer un mal uso de la obra.
- Deseche los materiales de embalaje con cuidado; las bolsas de plástico pueden resultar tóxicas. Juguete mortal para niños.
- Utilice siempre protección adecuada cuando trabaje con el equipo.

Datos técnicos

Dimensiones estándar de trabajo	6.8 D x 5 D x 8.2 3 / 1 2.7 7 mm
Capacidad de carga máxima para la mesa de trabajo	2000 kilos
Capacidad de carga máxima para rodamientos de bolas y rodillos	1 0 0 kilos
Capacidad de carga máxima para rodillos en forma de V	4.5 kilos

Componentes

Examine cuidadosamente el contenido del paquete para asegurarse de que tiene todos los componentes necesarios como se muestra en la lista a continuación.

<b>A</b> 1x		<b>Y</b> 8x		M6 3 7 mm
<b>B</b> 2x		<b>J</b> 8 x o		M 6
<b>C</b> 1x		<b>K</b> 8 x o		M 6
<b>D</b> 2x		<b>L</b> 2x		
<b>E</b> 2x		<b>M</b> 2x		
<b>F</b> 8x		<b>4x</b>		
<b>G</b> 16x		<b>N</b> 2 x o M 8		
<b>H</b> 8x		<b>P</b> 1x		M8 1,6 mm
		<b>Q</b> 1x		M 8

El montaje del producto requerirá el uso de las siguientes herramientas: llave de 10 mm y dos llaves de 13 mm o una llave ajustable. Ranura en cruz n.º 3 destornillador ranurado de 8 mm

Asamblea

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**

**6.**

**7.**

**8.**

Asamblea

Lea las instrucciones para familiarizarse con la construcción del producto antes de comenzar el montaje.

**Montaje del caballete**

Ajuste de la parte del pie de apoyo de plástico hasta la parte inferior de las patas se encuentra 'E' (Fig. 1).

Atornille las barras de soporte de las patas, parte "B" a la parte "E", utilizando ocho pernos y tuercas M6 x 37 mm y ocho arandelas, piezas n.º 1, J y K (Fig. 2), para formar el conjunto como (Fig. 3).

**Conjunto de cabezal giratorio**

Inserte las barras de ajuste, parte "D", en el conjunto del cabezal giratorio, parte "A" (Fig. 4) y fíjelo en su lugar utilizando cuatro pernos y tuercas M 8 x 40 mm y ocho arandelas - piezas F, G & H.

Tire hacia atrás de la barra de bloqueo. Gire el conjunto del cabezal de modo que el cabezal del caballete Los soportes de fijación están orientados hacia arriba como (Fig. 5). El cabezal se puede fijar en una posición cuando sea necesario utilizando un perno de bloqueo P - la cabeza de nutand es - partes O & Q. Consulte la página 6 para obtener más detalles.

Coloque la ranura del conjunto del cabezal del caballete sobre los soportes de fijación (Fig. 6) y fíjelo en su lugar utilizando cuatro pernos y tuercas M8 x 40 mm y ocho arandelas (piezas F).

**Montaje final**

Deslice el conjunto de cabezal completo en el soporte de la pata (Fig. 7). Ajustelo a la altura requerida y alinee la barra de ajuste de cabezal y los orificios de bloqueo. Inserte las pinzas de sujeción, parte "M", en su posición en ambas barras para sujetar el cabezal en su posición. Bloquee todo el conjunto en su lugar atornillando la parte de las palancas de bloqueo, parte "L" en el marco (Fig. 8). Ambos lados deben estar al mismo nivel.

Asamblea

**Ajuste del rodillo en V**

Empuje hacia abajo el mecanismo de resorte para inclinar los rodillos en forma de V.

**Montaje de cabezal fijo**

Punto de bloqueo Perno de bloqueo con tuerca

Para seguridad adicional, el cabezal se puede fijar en una posición. Utilice el perno y la tuerca de bloqueo (partes O & Q como provistas) para bloquear la cabeza en una posición.

Desecho

Estimado cliente,

Por favor, ayude a evitar el desperdicio de materiales. Si en algún momento tiene intención de deshacerse de este artículo, entonces por favor tenga en cuenta muchos de sus componentes están compuestos por materiales valiosos, que pueden reciclarse.

Por favor, no los desheche en los contenedores de residuos que se encuentran en las instalaciones de reciclaje del consejo en su área.

Cabezal giratorio

El cabezal de cuatro funciones se puede girar fácilmente hasta lograr un soporte de maniobra adecuado para el trabajo y el material que se está trabajando.

**Estacionario**  
Apoyo para uso como conve n tio n al caballete.  
Capacidad de carga máxima: 200 kg

**Rodillo**  
Apoyo: Para utilizar con sierras de banco.  
Capacidad de carga máxima: 100 kg

**Soporte de pelota:**  
Para multidireccional movimiento (por ejemplo al fresar).  
Capacidad de carga máxima: 100 kg

**Soporte en V:**  
para guiado centrado de material redondo.  
Para esta configuración se debe quitar el cabezal del caballete.  
M si. El peso es: 4.5 kg.

rozmiar: 14,5x21c m (szer. x wys.)

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

W sparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji  
www.vevor.com/support

### Stojaki na rolki do obróbki drewna Instrukcja obsługi MODEL: YH - WB 0 0 4

Nieustannie zobowiązujemy się do zapewnienia naszym klientom konkurencyjnej ceny. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek innego podobnego wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia u nas w porównaniu z najlepszymi markami i niekoniecznie obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Upraszamy przypominać, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Stojaki na rolki do obróbki drewna

MODEL: YH - WB 0 0 4



(Zdjęcie jest wyłącznie poglądowe, proszę odnieść się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed ponownym uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację instrukcji użytkownika. Wygląd produktu będzie zależał od otrzymanego produktu. Prosimy o poinformowanie nas, że nie będziemy Ci ponownie informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

1

## Drodzy Klienci

Przed użyciem zapoznaj się z prawidłowym sposobem użytkowania i obsługi urządzenia oraz przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aby móc do niej wrócić w przyszłości.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące obsługi i użytkowania stanowiska roboczego.

Przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa i przestrzegaj prawidłowej metody użytkowania funkcji zasięgu.

Niniejsze instrukcje ułatwiają Ci wykonywanie pracy w sposób właściwy i pomagają zapobiec niewłaściwemu użyciu, w obrażeniach i możliwych uszkodzeniach.

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć nieprawidłowego działania, uszkodzeń lub obrażeń fizycznych, należy zapoznać się z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa:

- Zachowaj instrukcję obsługi w miejscu pracy. Zawiera ona ważne uwagi dotyczące obsługi, twoja noc
- Noś luźną odzież, krawaty, pierścionki, bransoletki i inną biżuterię, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Zalecane jest obowiązkowe pierścionki chroniące przed zużyciem, który będzie służył przez długi czas.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia jako urządzenia rusztowania. Dobry stolec lub coś podobnego.
- Nie stój w pracy i nie stój.
- Nie dopuszczaj osób postronnych i osób nadzorujących do miejsca pracy.
- Stosuj stanowisko robocze na solidnym, równym podłożu i zadбай o to, aby podłoże było równe, podęprzyć osiem stanowisk roboczych i osiem przedmiotów obrabianych.
- Nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń podanych w niniejszej instrukcji. Więcej szczegółów można znaleźć w danych technicznych.
- Pracując z ciężkimi lub dużymi przedmiotami, należy włączyć pod uwagę dergeting poprosić o pomoc inną osobę.
- Przed użyciem sprawdź stanowisko robocze. Nie używaj stanowiska roboczego, jeśli jakiegokolwiek część jest uszkodzona lub uszkodzona. - Nie upuszczaj stanowiska roboczego i rzuć to lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystaj stację roboczą i.
- Materiały opakowaniowe należy usuwać ostrożnie; plastikowe torby mogą być ekologiczne, niebezpieczna zabawa dla dzieci. - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony podczas pracy z urządzeniem.



2

## Dane techniczne

Wymiary robocze	6 8 0x7 5 0x8 2 3 / 1 2 7 7 mm
Maksymalna ładowność stołu roboczego	2 0 0 kg
Maksymalna nośność dla rolek i łożysk kulkowych	1 0 0 kg
Maksymalna ładowność dla rolek w kształcie litery V	4 5 kg

## Komponenty


Dokładnie sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że znajdują się w nim wszystkie wymagane komponenty pokazane na liście poniżej.

A	1x		Ja	8x		Słownica 6 3 7 mm
B	2x		J	8 x 0		M6
C	1x		K	8 x 0		M6
D	2x		LZ	x		
E	2x		M	2x		G
F	8x			4x		
G	16x					NIE 2 x 0 M 8
H	8x		P	1 x		Słownica 8 1 6 mm
			Pytanie	1 x		M8

Do montażu produktu wymagane jest użycie następujących narzędzi: klucza 10 mm, dwóch kluczy 13 mm lub klucza nastawnego. Śruba z rowkiem krzyżowym nr 3 lub 8 mm z rowkiem

3

## Montaż



4

## Montaż

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu produktu.

## Montaż stojaka na nogi

Dopasuj plastikową część stopy do bilise "N" do spodu nogi stoł "E" (Rys. 1).

Przykręć wsporniki nóg, część „B”, do części „E”, używając ośmiu śrub M6 x 3,7 mm i nakrętek oraz ośmiu podkładek - części nr L, J & K (rys. 2), aby utworzyć zespół, jak pokazano na rysunku (rys. 3).

## Zespół głowicy obrotowej

Włóż część D prętów regulacyjnych do części montażowej głowicy cynowej „A” (Rys. 4) i zamocuj na miejscu za pomocą czterech śrub M8 x 40 mm i nakrętek oraz ośmiu podkładek - części F, G & H.

Odłączny rygiel blokujący R obróć zespół głowicy tak, aby głowica koła mocowanie blokad w miejscu działania jak (Rys. 5). Głowicę można zamocować w jednej pozycji, gdy jest to wymagane, za pomocą blokad P & Q. Dalsze szczegóły orzech i popiół jest - część ts 0, znajdziesz na stronie 6.

Nasuń głowicę koła C na wsporniki mocujące (rys. 6) i zamocuj na miejscu za pomocą czterech śrub M8 x 40 mm i nakrętek oraz ośmiu podkładek - części F, G & H.

## Montaż końcowy


Wsuń kompletny zespół głowicy do otworu na nogi (Rys. 7). Wyreguluj wymaganą wysokość, aby zapewnić wyrównanie pręta regulacyjnego głowicy i otworów blokujących. Włóż część zaciśków mocujących „M” na miejsce na obu prętach, aby przytrzymać głowicę w pozycji. Zablokuj cały zespół na miejscu, wkręcając część dźwigni blokujących.

L, w ramce (rys. 8). Obie strony muszą być ustawione na tym samym poziomie.

5


## Montaż

## V - Regulacja rolki



Naciśnij mechanizm sprężynowy, aby przełożyć rolki w kształcie litery V.

## Mocowanie na stałe



Punkt blokujący Śruba blokująca z nakrętką

## Sprzedaż

Stanowisko Klienta

Pomóż nam uniknąć marnowania materiałów.

Jeśli w pewnym momencie zamierzasz pozbyć się tego przedmiotu, w takim razie proszę o tym pamiętać, pamiętaj, że wiele jego składników składa się z cennych materiałów, które można poddać recyklingowi.

Prosimy nie wyrzucać odpadów do zakładów recyklingu w Twojej, ale sprawdź u swojego lokalnego okolicy.

6

## Głowica obrotowa

Głowicę czterofunkcyjną można łatwo obracać w celu uzyskania odpowiedniego wsparcia dla pracy i materiałów w trakcie pracy.




## Stacjonarny Wsparcie :

do stosowania jako konwencjonalne stojak.  
Maksymalna ładowność: 200 kg



## Walek Wsparcie:

do stosowania z pilami stołowymi.  
Maksymalna ładowność: 100 kg



## Wsparcie piłki:

do wielokierunkowego ruchu (np. podczas frezowania).  
Maksymalna ładowność: 100 kg



## V-Support: do

centrowanego prowadzenia materiałów okrągłych. W tym ustawieniu należy zdjąć głowicę koła.

M tak. Waga wynosi: 4 5 kg

7

maat: 14,5x21cm (B f)



Technische ondersteuning en E-Garantiecificering  
www.vevor.com/support

Houtbewerkingsrollenstandaards  
Gebruikershandleiding  
MODEL: YH - WB 0 0 4

Wij blijven ons inzetten om u een concurrerende prijs te bieden.  
"Bijnaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde hulpmiddelen bij ons te kopen in vergelijking met de bovenste merken en zijn niet noodzakelijkerwijs bedoeld om alle categorieën hulpmiddelen die wij aanbieden te dekken. U wordt vriendelijk verzocht om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de bovenste merken.



MODEL: YH - WB 0 0 4



(De afbeelding is alleen ter referentie, verwijst naar het werkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: [Technische ondersteuning en E-garantiecificering](http://www.vevor.com/support)

ons op: [Technische ondersteuning en E-garantiecificering](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product opnieuw gebruikt. Wij garanderen een duidelijke interpretatie voor handmatig gebruik. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Geef ons alstublieft door dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates op ons product staan.

Beste klanten

Zorg ervoor dat u zich voor gebruik vertrouwd maakt met het juiste gebruik en de juiste bediening van het apparaat en bewaar deze bedieningsinstructies voor toekomstig gebruik.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke details over de bediening en het gebruik van de werktuigen.

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door en gebruik het product op de juiste manier voor elke functie.

Deze instructies maken het voor u gemakkelijker om het werk op de juiste manier uit te voeren en helpen misbruik te voorkomen, in letsel en mogelijke schade.

Veiligheidsaankuwingen

Please adhere to the following safety notes to avoid malfunction, damage or physical injury:

- Bewaar zijn handleiding bij de werkvloer. Deze bevat belangrijke opmerkingen over de bediening, jouw nacht
- Draag geen loszittende kleding, stropdassen, ringen, armbanden of andere sieraden die in bewegende delen kunnen blijven haken. Antislipschoeisel wordt aanbevolen. Slijtagebeschermende h on-afdekking die lang kan blijven zitten.
- Gebruik het werktuig alleen voor het beoogde doel. Gebruik het werktuig niet als steiger, Goed, kruk of soortgelijk.
- Sta niet op het werk.
- Houd omstanders en obstakels uit de buurt van het werkgebied.
- Gebruik de werkstandaard op een stevige, vlakke ondergrond en zorg ervoor dat de ondergrond stevig is. Ondersteun het gewicht van de werkstandaard en het gewicht van het werktuig.
- Overschrijd de in deze instructies aangegeven maximale belastingcapaciteiten niet. Bekijk de technische gegevens van de details.
- Wanneer u met een groot of groot werktuig werkt, houd dan rekening met hulp van een andere persoon.
- Inspecteer de werktafel en vóór gebruik. Gebruik de werktafel niet als er onderdelen beschadigd of gebogen zijn. • Laat de werktafel niet vallen en gooi het , of op een andere manier het werk verkeerd gebruiken.
- Gooi de verpakkingsmaterialen zorgvuldig weg; de plastic zakken kunnen milieuvriendelijk zijn, dodelijk speelgoed voor kinderen. • Draag altijd geschikte bescherming wanneer u met de werkkleding werkt, stelling.

Technische gegevens

Werkende standaardafmetingen	6 8 0x7 5 0x8 2 3 / 1 2 7 7 mm
M ax. Laadvermogen voor werktafel	2 0 0 kg
Max. draagvermogen voor rollen en kogelagars	1 0 0 kg
Max. draagvermogen voor V-vormige rollen	4 5kg


Componenten

Controleer de inhoud van het pakket zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u alle benodigde componenten hebt zoals weergegeven in de onderstaande lijst.

A	1x		Ik 8x		M 6 3 7mm	
B	2x		J 8 x o		M6	
C	1x		K 8 x o		M6	
D	2x		L 2x		1	
E	2x		M 2x		G	
F	8x			4x		
G	16x				NEE 2 x of M 8	
H	8x				P 1x	M 8 1 6 mm
					Vraag 1 x	M 8

Voor de montage van het product hebt u de volgende gereedschappen nodig: een steeksleutel van 1,0 mm en twee steeksleutels van 1,3 mm of een verstelbare sleutel. Kruisgleuf nr. 3 of 8 mm sleufschroevendraaier

Montage



Montage

Lees de instructies van de familie zorgvuldig door voordat u met de montage begint.

L egstandmontage

Plaas het kunststof stabilisatiegedeelte van de voet aan 'N' aan de onderkant van de poten staat 'E' (Figuur 1).

Schroef de pootsteunen, deel 'B', vast aan deel 'E' met acht M 6 x 3,7 mm bouten, moeren en acht ringen - onderdelen. I, J en K (Figuur 2) om de montage te vormen (Figuur 3).

Roterende kopmontage

Plaats de afstelstangen, deel 'D', in het montagegedeelte van de kop. A (Figuur 4) en bevestig deze met vier M 8 x 4,0 mm bouten en moeren en achtringen - onderdelen F, G & H.

Trek de vergrendelstang R- en draai de kopconstructie zodat de bokkop bevestigingsbeugels naar achteren, zoals (Fig. 5). Het hoofd kan indien nodig in één positie worden vastgezet door gebruik te maken van een vergrendelknop P , nutandw als is - onderdelen Q, S en Q. S pagina 6 voor verdere details.

Schuif de bokkop over de bevestigingsbeugels (Figuur 6) en bevestig deze met vier M 8 x 4,0 mm bouten en moeren en acht ringen - onderdelen F, G & H.

Eindmontage

Schuif de complete kopconstructie in de beensteun en (Fig. 7). Een dj-apparaat om de vereiste hoogte van de verstelstang van de kop en de steun- en vergrendelingsgaten uit te lijnen, plaatst de bevestigingsclips, deel 'M', op beide stangen om de kop op zijn plaats te houden. Vergrendel de hele constructie door de vergrendelingshendels, deel N in het frame (Figuur 8). Beide zijden moeten op hetzelfde niveau worden ingesteld.

Montage

V - Rollenverstelling



Duw het veermechanisme naar beneden om de V-vormige rollen te kantelen.

Vaste kopmontage



Voor extra veiligheid kan de kop in één positie worden vastgezet. Gebruik de meegeleverde, was is borgbout en moer om P & Q als de kop in één positie te vergrendelen.

Beschikbaarheid

Beste klant

Help mee om verspilling van materialen te voorkomen. Als u op enig moment van plan bent om uw artikel af te voeren, moet u er rekening mee houden dat veel van de onderdelen ervan bestaan uit waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Gooi het niet weg bij de gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf maar controleer dit bij uw lokale in uw omgeving.

Roterende kop

De vier functionele kop kan eenvoudig worden gedraaid naar de geschikte manoeuvreerbare ondersteuning voor het werk en het materiaal dat wordt gewerkt.



S tationair Steun :

voor gebruik als conventioneel schraag. Max. draagvermogen: 200kg



Rol Steun:

voor gebruik met tafeltzagen. Max. draagvermogen: 100kg



Balondersteuning:

voor multidirectionele beweging (bijvoorbeeld bij het frezen). Max. draagvermogen: 100kg



V-Support:

voor het gecentreerd geleiden van rond materiaal. Voor deze instelling moet de bokkop worden verwijderd. M ja. Het gewicht bedraagt 4,5 kg



# storlek: 14. 5x21c m (B f)

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tekniskt stöd och E - Garanticertifiering  
www.vevor.com/support

## Träbearbetning R eller S tands Användarmanual

MODELL: YH - WB 0 0 4

Vårt företag är ett företag som erbjuder ett konkurrenskraftigt pris. "Sparsnål", "halv pris" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar som du kanske passar från att köpa till jul med oss jämförda med den ortopädiska andelen av inte nödvändigtvis avsedd att täcka alla kategorier av redskap som erbjuds av oss. Du minns gärna för att vara noggrann när du ordnar med oss om du agerar såvitt gäller H.alf. in. co mpa riso n wit hitetopm aj orbran ds.

**VEVOR**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Träbearbetning R eller S tands

MODELL: YH - WB 0 0 4



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKT !

Har du produktfrågor? Behöver du tekniskt stöd? Vänligen kontakta oss gärna: **Tekniskt stöd och e-**

garanticertifikat [www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)

Detta är en teoretisk inställning, läs alla manuella inställningar noggrant innan du använder den igen. VEVOR reser en tydlig tolkning utan användningsmanual. Utsett på produkten ska alltid vara föremål för produkten ditt mottagande. Var snäll och ge oss att vi inte informerar dig om det finns någon teknologi eller mjukvaruuppdateringar för vår produkt.

1

### Dra kunder

Innan du återanvänder, vänligen ta familjen upp dig med den korrekta användningen och driften av arbetet, och andret är de här driftinstruktionerna för framtidsreferens.

Dessa driftinstruktioner innehåller viktiga detaljer för handläggningen och användningen av arbetsplatsen och .

Vänligen läs säkerhetsinstruktionerna noggrant och följ den korrekta metoden för användning för räddningsfunktioner.

Dessa instruktioner kommer att göra det lättare för dig att sköta arbetet och ange rätt och hjälpa till att förhindra missbruk , vid jury och potentiell skada.

### Säkerhetsmärkingar

**Vänligen följ nedanstående vingsäkerhetsmärkning som gör att felfunktionsskador eller fysisk skada:**

• Håll din handbok med arbete och . Det innehåller viktiga noter vid drift din natt

• Klä dig löst sittande klädsel, slipsar, ringar, armband eller andra smycken som kan fångas i förflytningsdelar. Halkfria skor rekommenderas. Wörnskyddande h on hölje för att innehålla länga.

• Använd arbetssticken enbart för dess avsedda ändamål. Använd inte arbetsmaskorna och om sca fford , bra , st o ot eller si mila r .

• Stå inte och på arbetsst .

• Håll b yst ande rs och o bst ad e s borta från arbetsområdet.

• Använd arbetsvägen och på fast, jämn mark och se till att marken är korrekt stödd på åtta av arbetsstycket och det åtta av arbetsstycket .

• Överskrid inte de axi mala belastningskapaciteterna som finns i dessa inställningar. Ställ in ek niska data f o r detta ller.

• V e n du arbetar med hahe avy eller la rgewo r kpiece ple ase co nsi derget tin g hjälpa en oce från en annan person.

• Inspektera arbetet och före användning. ANVÄND inte arbetsstängen och om några delar är skadade eller böjda. • Släpp inte arbetsst och , kasta den , annars missbrukar man arbetsstängen och .

• Kassera ofta ep akmaterial; plastpåsen kan vara eco mea dödlig t oy för barn. • Bär

alltid lämpligt skydd när du arbetar med arbetet st och .

2

### Tekniska data

Fungerande standardmätt	6 8 0x7 5 0x8 2 3 / 1 2 7 7 mm
M ax. LASTKAPACITET FÖR ARBETSTABEL	2 0 0 kg
M ax. LASTKAPACITET FÖR ROLLER OCH B ALL B EARING	1 0 0 kg
M ax. LASTKAPACITET FÖR V - FORMADE R OLLER	4 5 kg

### Komponenter


Undersök noggrant innehållet i säkerhetsrapporten förutsatt att du har alla nödvändiga komponenter som finns i listan nedan.

A	1x		Jag 8 x		M 6 3 7 mm
B	2x		K 8 x o		M 6
C	1x		L 2 x		M 6
D	2x		M 2 x		M 6
E	2x		N		M 6
F	8x		O		M 8 40 mm
G	16x		P		M 8
H	8x		Q		M 8 1 6 mm
					M 8

SAMMANSTÄLLNINGEN AV PRODUKTEN kommer att kräva användningen av följande vin gverkyg: 1 0 mm sp anner och två 1 3 mm sp anner eller anpassa en blek skruvtryckel. C r oss sl of N o . 3 oran 8 mm slitsad skruv räf r

3

### En sammansättning



4

### En sammansättning

Vänligen läs igenom inställningarna för att höja dig själv med konstant rullningen av produkten innan du börjar montera.

### Lagmontering

Montera plast st en bilise rfordel N till botten av benet och "E" (Fig 1).

Bolt the leg support rs del "B" toppart "E" med åtta M 6 x 3 7 mm bultar och muttrar och åtta vaskade - delar - parno I , J & K as ( Fig 2 ) till fo rmontera som ( Fig 3 ).

### Roterande huvudenhet

Sätt in justerstängerna del "D" i den andra delen av plåthuvudet "A" ( Fig 4 ) och fixera med fyra M 8 x 4 0 mm bultar och muttrar och åtta vaskade - delar F , G & H .

Dra tillbaka lässtängerna . Huvudet och rotera huvudmonteringen så att det stänger huvudet kan fixeras i en position när det krävs av att använda läsbara P & Q . S esida 6 för ytterligare detaljer. nutandw aska är - delar O ,

Släpphuvudsmontering Överför fixeringsfästena ( Fig 6 ) och fixera dem med hjälp av fyra M 8 x 4 0 mm bultar och muttrar och åtta vaskade F , G & H .


### Finalmontering

Skjut in den kompletta huvudenheten i benen och ( Fig 7 ). En justering för att det krävs edh åtta nsu rin gtheadj ust erbarand st och låshälarna är inriktade, sätt in hållarklämmorna del "M" på plats på båda stängerna för att hålla huvudet på plats. Läs hela enheten på plats genom att skruva i låspsäksdelen "L" i ramen ( bild 8 ) . Båda sidorna måste ställas in på samma nivå.

5

### En sammansättning

### V - R ellerjustering



Tryck ner spinnrim och en nism för att lita de V-formade rullarna.

### Fixeradheadmontering



L ocki ng P point L ocki ng B olt with H N ut

### Förfogande

**Dra kund** , Snälla hjälp undvik elände. Om du någon gång avser att göra dig av med hans artikel , håll då i min d består den av dess beståndsdelar av värdefulla material, som kan kretslopp.

Släng inte med dig som använder gammalt vattenråd för , men kolla med din lokala cykling i ditt område.

6

### Rotera H head

T hefvår fu rktio huvud kan på ett enkelt sätt roteras till kostymen och få stöd för arbetskamraten som arbetar.



### Stationary

**Stöd:** för användning som konvention bock.

Max. lastkapacitet: 200kg



### Roller

**Stöd:** för användning med blänksågar.

Max. lastkapacitet: 100 kg



### Boltstöd:

för flervägs rörelse

(t.ex. vid fräsning).

Max. lastkapacitet: 100 kg



### V-Support:

för centrerad styrning av runt material.

För den här installationen ska bordskruvde vara uppe

M ja. Vikten är: 45kg

7