


26 lbs Countertop Bullet Ice Maker

Machine à glaçons de comptoir de 26 livres

Máquina de hielo en bala de 26 libras



OWNER'S MANUAL

Manuel de L'utilisateur

Manual del Propietario



Intertek

3098825

Manual v1.0

A Name You Can Trust

Trust should be earned and we will earn yours. Customer happiness is the focus of our business.

From the factory to the warehouse, from the sales floor to your home, the whole Newair family promises to provide you with innovative products, exceptional service, and support when you need it the most.

Count on Newair

As a proud Newair owner, welcome to our family. There are no robots here, real people shipped your product and real people are here to help you.

Contact Us

Please reach out to our customer service team before making a return to your store of purchase. We are happy to help with any questions or concerns!

Mon-Fri from 8-4 PST at:

Call: 1-855-963-9247 | **Email:** support@newair.com | **Online:** www.newair.com

A team member will respond to you within 24 hours.

Follow Us



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE

Register Your Newair Product Online Today!

Take advantage of all the benefits product registration has to offer:



Service and Support

Diagnose troubleshooting and service issues faster and more accurately



Recall Notifications

Stay up to date for safety, system updates and recall notifications



Special Promotions

Opt-in for Newair promotions and offers

Registering your product information online is safe & secure and takes less than 2 minutes to complete:

newair.com/register

Alternatively, we recommend you attach a copy of your sales receipt below and record the following information, located on the manufacturer's nameplate on the rear of the unit. You will need this information if it becomes necessary to contact the manufacturer for service inquiries.

Date of Purchase:	
Serial Number:	
Model Number:	

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

Table Of Contents	3
Specifications	3
Packing List.....	3
Safety Information & Warnings	4
Parts List.....	7
Operating Instructions	8
Unpacking your ice maker	8
Control Panel Functions.....	9
Operating Your Ice Maker.....	9
Cleaning & Maintenance.....	10
Cleaning & Use Guidance.....	10
Disposing Your Ice Maker	11
Troubleshooting.....	12
Limited Manufacturer's Warranty	13

SPECIFICATIONS

MODEL NO.	AI-110SS
ICE TYPE	Bullet
RATED VOLTAGE/FREQUENCY	110-120V / 60Hz
RATED CURRENT	2.0A
RATED POWER	120W
REFRIGERANT	R600a (15g)
NET WEIGHT	13.0 lbs
DIMENSION	7.3" W x 10.8" D x 11.9" H

PACKING LIST

- | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| • Ice Maker | x 1 set | • User Manual | x 1 piece |
| • Ice Scoop | x 1 piece | | |

SAFETY INFORMATION & WARNINGS

Your safety and the safety of others are very important.












Serious injury or death may occur if you don't follow instructions.



All safety messages will tell you what the potential hazard is, how to reduce the chance of injury, what can happen if the instructions are not followed.

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property. Read all instructions before using this ice maker.













SAFETY INSTRUCTIONS

To minimize potential hazards, be sure to read the following precautions carefully before installation and use.

-  Do not operate this or any other appliance with a damaged cord. If the supply cord is damaged, contact customer service.
-  Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord, and keep cord away from traffic areas
-  Unplug the ice maker before cleaning or making any repairs or servicing.
-  Exercise caution and use reasonable supervision when appliance is used near children.
-  Do not use the ice makers outdoors.
-  Do not upend this product or incline it over a 45° angle or tip over.
-  If the ice maker is brought in from outside in wintertime, give it a few hours to warm up to room temperature before plugging it in.
-  The ice maker must be plugged into a three-hole socket with a grounding wire when in use. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.
-  Do not use outdoors or in extreme environments (high heat, ultra-low temperatures, etc.)
-  Do not plug and unplug the power supply with wet hands.
-  Do not use the ice maker next to high heat sources such as ovens and cookers.

-  Do not attempt to modify or add any parts.
-  Do not pour water on cord, plug and ventilation, immerse the appliance in water or any other liquid.

WARNING

-  **Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.**
 -  **Ensure the voltage is compliant with the voltage range stated on the rating label, and ensure the earthing of the socket is in good condition.**
 -  **When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.**
 -  **Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.**
 -  **Do not damage the refrigerant circuit.**
 -  **Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless recommended by the manufacturer.**
 -  **Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.**
 -  **Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.**
 -  **Do not switch on the power button frequently (ensure at least 5 minutes) to avoid the damage of compressor.**
 -  **When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to a flame.**
 -  **Do not use other liquid to make the ice-cube other than water.**
 -  **Component parts shall be replaced with only recommended parts and that servicing shall be done by qualified persons so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.**
- **DANGER:** Risk of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do Not Use Mechanical Devices to Defrost Ice Maker. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.

CAUTION: Risk of fire / Flammable materials.



- The refrigerant isobutene (**R600a**) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. If the refrigerant circuit should be damaged:
 - Avoid open flames and sources of ignition
 - Thoroughly ventilate the room in which the ice maker is situated.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| ① Viewing Lid | ④ Display Panel | ⑦ Ice Shovel |
| ② Evaporator | ⑤ Power Button | ⑧ Water Reservoir |
| ③ Ice Basket | ⑥ Upper Water Box | ⑨ Exhaust Vent |



OPERATING INSTRUCTIONS

UNPACKING YOUR ICE MAKER

1. During transportation, do not tilt the machine more than 45 degrees, do not reverse the machine. This may damage the compressor and refrigerant system.
2. Remove all packaging material and check to make sure that there is no damage to the ice maker or power cord. If the power supply cord is damaged, please contact customer service.
3. Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth.
4. Do not use your ice maker outdoors. Place the ice maker on a level surface away from direct sunlight. Keep away from the oven, radiator, or other heat sources.
5. Make sure that there is at least 6 inches of space between the back and sides of your ice maker with the wall to ensure good ventilation.
6. Allow at least 2 hours for the refrigerant fluid to settle before plugging in your ice maker. The power plug must be accessible directly.

WARNING: Fill with potable water only. Only use drinking water.

NOTE: All Ice Makers are fully tested to ensure that all functions are operating normally before shipment. If there are a few residual water droplets or moisture inside the machine, it is considered normal.

⚠ DANGER

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, please call our customer service.

1. This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a grounding plug which mates with standard grounding wall outlets to minimize the possibility of electric shock.
2. Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounding wall outlet. Do not under any circumstances; damage the grounding means of the plug. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.
3. This appliance requires a standard 110-120V, 60Hz electrical outlet with good grounding means.

CONTROL PANEL FUNCTIONS



POWER: Ice making indicator


ICE FULL: Ice full indicator

ADD WATER: Water shortage indicator


: START/STOP button

OPERATING YOUR ICE MAKER

Making Ice

1. Open lid and remove the ice basket.
2. Add water to the reservoir up to the MAX mark and place the ice basket back. Should water exceed this marking during the ice making process, your ice will partially be submerged in water causing it to melt quicker.
3. Make sure your ice maker is plugged into power and press the  button to start making ice. The POWER light will turn on. Press it again to stop making ice and enter standby mode. The POWER light will now blink intermittently. You can also hold this button for 3 seconds to enter rinsing mode.

Rinsing Mode

Press and hold the  button for at least 3 seconds to enter rinsing mode. The light will flash in the order of POWER>ICE FULL> ADD WATER. In rinsing mode, water will circulate from the reservoir to the evaporator prongs back into the reservoir. This process will repeat for 5 cycles.

NOTE: When the ice basket is full, remove and use ice. Ice will melt into the reservoir if not used immediately. When pressing the button to stop making ice. Allow 3-5 minutes before starting an ice cycle again.

CLEANING & MAINTENANCE

Clean the ice maker before using it for the first time or after a long period of time. It is recommended to have regular cleaning and maintenance according to the local water quality and actual use.


Use solvent-based cleaning agents to clean, otherwise, it may cause damage or harmful substance residues; do not rinse the ice maker with water, use a damp cloth to wipe the inside and outside.

- Unplug the appliance after using or before cleaning.
- Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Never clean with scouring powders or hard implements.

CLEANING & USE GUIDANCE

Follow these cleaning instructions to make sure your ice maker is clear of mineral deposits and the longevity of your ice maker is maintained.

For disinfectant, use water with either vinegar or citric acid (10:1 ratio).



1. Clean the inner liner, ice collecting tray, water tank and ice shovel frequently. When cleaning, unplug the unit and remove the ice. Use the diluted solution of water and vinegar/citric acid to clean the inside and the outside surface of the Ice maker. Rinse thoroughly before using.
2. Keep ventilation openings in the appliance enclosure clear of obstruction. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



3. To ensure the cleanness of ice, please change water for water reservoir at least once per day. If not using for a long time, please drain the water out and clean it up.
4. If the compressor does not work due to lack of water, ice full or power failure, it will delay for 3 minutes to start up after restarted.
5. Always use potable water before starting ice production either at initial installation or after a long shut-off period.
6. Remove the ice basket and filter cover from the water tank in turn, clean the filter cover with clean water with a brush, and then put it back in place.

Note: For best hygienic practices, do not leave water in the reservoir for over 24 hours. If the unit is not to be used for a while, drain all the water & dry the reservoir.

DISPOSING YOUR ICE MAKER

Dispose of this ice maker's material in accordance with national regulations.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Solution
“Add Water” indicator lights up	There is no water in the water tank	Add water until it reaches the MAX position, and press the  button again to restart the unit.
	There is water, but the amount is not sufficient	
“Ice Full” indicator is on, but the ice basket is not full.	Ice Full Sensor is blocked	Check if ice is blocking the sensor.
	Ice Full Sensor is damaged	Contact Customer Service for assistance.
When ice basket is full but “Ice Full” indicator does not light up	Ice Full Sensor is damaged	Contact Customer Service for assistance.
	Solar light interference	Keep ice maker away from sunlight.
All indicator lights flash at the same time	The water box* is blocked by ice	Remove ice under the ice shovel, plug into power, and press  again. After 3 minutes, the machine will restart automatically.
	The motor is stuck or damaged.	Contact Customer Service for assistance.
	Micro switch is damaged	
Ice making process was correct, but no ice comes out.	Ambient temperature or water temperature in inner tank is too high.	Make sure ambient and water temperature are both under 90°F
	Refrigeration system malfunctions.	Contact qualified technician or customer service
Water leakage	Drain Plug is not in place	Check and make sure the Drain Plug is in place
	Water tube in the ice maker might be loose	Contact qualified technician or customer service
Ice has been working, but the water is warm	Solenoid broke down	Contact Customer Service for assistance.
Indicator lights on control panel do not light	Blown fuse/ No power	Replace fuse/ Turn on power
Compressor works but makes an abnormal buzzing noise	The voltage is lower than recommended	Stop the ice maker and do not restart until voltage is normal.

LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

This appliance is covered by a limited manufacturer's warranty. For one year from the original date of purchase, the manufacturer will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials and workmanship, provided the appliance has been used under normal operating conditions as intended by the manufacturer.

Warranty Terms:

During the first year, any components of this appliance found to be defective due to materials or workmanship will be repaired or replaced, at the manufacturer's discretion, at no charge to the original purchaser. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs.

Warranty Exclusions:

The warranty will not apply if damage is caused by any of the following:

- Power failure
- Damage in transit or when moving the appliance.
- Improper power supply such as low voltage, defective household wiring or inadequate fuses
- Accident, alteration, misuse, or abuse of the appliance such as using non-approved accessories, inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extreme temperatures)
- Use in commercial or industrial applications.
- Use of force or damage caused by external influences.
- Partially or completely dismantled appliances
- Excess wear and tear by the user

Obtaining Service:

When making a warranty claim, please have the original bill of purchase with the purchase date available. Once confirmed that your appliance is eligible for warranty service, all repairs will be performed by a Newair™ authorized repair facility. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs. Replacement parts and/or units will be new, re-manufactured or refurbished and is subject to the manufacturer's discretion. For technical support and warranty service, please email support@newair.com

Un Nombre en el que Puedes Confiar

La confianza debe ganarse y nosotros nos ganaremos la suya. La felicidad del cliente es el centro de nuestro negocio. Desde la fábrica hasta el almacén, desde el piso de ventas hasta su hogar, toda la familia Newair se compromete a brindar productos innovadores, un servicio excepcional y asistencia cuando más lo necesite.

Cuenta con Newair

Como orgulloso propietario de Newair, bienvenido a nuestra familia. Aquí no hay robots, personas reales enviaron su producto y personas reales están aquí para ayudarlo.

Contáctenos

Por favor contacte a nuestro equipo de atención a clientes antes de realizar una devolución de producto. Estaremos felices de poder ayudar con cualquier pregunta o duda.

Lun-Vie de 8-4 (Hora del Pacífico)

Llame: 1-855-963-9247 | Email: support@newair.com | En Línea: www.newair.com

Un miembro de nuestro equipo le responderá dentro de un lapso de 24 hrs.

Síguenos:



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA

¡Registre su producto Newair en línea hoy!

Aproveche todos los beneficios que ofrece el registro de productos:



Servicio y soporte

Diagnostique y resuelva problemas de servicio de forma más rápida y precisa



Notificaciones

Manténgase actualizado sobre seguridad y actualizaciones del sistema por medio de notificaciones



Promociones especiales

Inscríbese para recibir promociones y ofertas de Newair

Registrar la información de tu producto en línea de forma segura y en menos de 2 minutos:

newair.com/register

Le recomendamos que adjunte una copia de su recibo de compra a continuación y registre la siguiente información, que se encuentra en la placa de identificación del fabricante en la parte posterior de la unidad. Necesitará esta información si es necesario ponerse en contacto con el fabricante para consultas de servicio.

Fecha de Compra:	
Número de Serie:	
Número del modelo:	

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INDICE

Indice.....	15
Especificaciones Técnicas	15
Lista del Paquete.....	15
Instrucciones de Seguridad	16
Liste des Pièces	19
Instrucciones de Funcionamiento.....	20
Desempaque de La Máquina De Hielo	20
Funciones del Panel De Control.....	21
Cómo Operar Su Máquina de Hielo	21
Limpieza Y Mantenimiento	22
Instrucciones de Limpieza Y Uso.....	22
Cómo Desechar Su Máquina de Hielo	23
Solución de Problemas	24
Garantía del Fabricante	26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NUM. DEL MODELO.	AI-110SS
TIPO DE HIELO	Bala
TENSIÓN NOMINAL/FRECUENCIA	110-120V / 60Hz
CORRIENTE NOMINAL	2.0A
POTENCIA NOMINAL	120W
REFRIGERANTE	R600a (15g)
PESO NETO	13.0 libras
DIMENSIONES	7.3" ancho x 10.8" profundo x 11.9" alto

LISTA DEL PAQUETE

- | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • Máquina de Hielo | x 1 Set | • Manual del Usuario | x 1 Pieza |
| • Pala de Hielo | x 1 pieza | | |

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.











Pueden producirse lesiones graves o la muerte si no sigue las instrucciones.




Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el riesgo potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas o propiedades. Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta máquina para hacer hielo.













INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para minimizar los posibles riesgos, asegúrese de leer atentamente las siguientes precauciones antes de la instalación y el uso.

-  No utilice este ni ningún otro aparato con un cable dañado. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
-  No pase el cable de alimentación sobre alfombras ni otros aislantes térmicos. No cubra el cable y manténgalo alejado de las zonas de tránsito.
-  Desenchufe la máquina de hielo antes de limpiarla o realizar cualquier reparación o mantenimiento.
-  Tenga cuidado y utilice una supervisión razonable cuando el aparato se utilice cerca de niños.
-  No utilice las máquinas para fabricar hielo al aire libre.
-  No voltee este producto ni lo incline en un ángulo de 45° ni lo vuelque.
-  Si la máquina de hielo se trae desde el exterior durante el invierno, déjela calentar durante algunas horas hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de enchufarla.
-  La máquina de hielo debe enchufarse a un tomacorriente de tres orificios con un cable de conexión a tierra cuando esté en uso. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo.
-  No utilizar en exteriores o en entornos extremos (calor elevado, temperaturas ultrabajas, etc.)
-  No enchufe ni desenchufe la fuente de alimentación con las manos mojadas.

-  No utilice la máquina de hielo cerca de fuentes de calor intenso, como hornos y cocinas.
-  No intente modificar ni agregar ninguna pieza.
-  No vierta agua sobre el cable, el enchufe ni la ventilación, ni sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA

-  **Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.**
-  **Asegúrese de que el voltaje cumpla con el rango de voltaje indicado en la etiqueta de clasificación y asegúrese de que la conexión a tierra del enchufe esté en buenas condiciones.**
-  **Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.**
-  **No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.**
-  **No dañe el circuito refrigerante.**
-  **No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que lo recomiende el fabricante.**
-  **No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsor inflamable en este aparato.**
-  **No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.**
-  **No encienda el botón de encendido con frecuencia (asegúrese de hacerlo durante al menos 5 minutos) para evitar dañar el compresor.**
-  **A la hora de desechar el aparato, hágalo únicamente en un centro de eliminación de residuos autorizado. No lo exponga al fuego.**
-  **No utilice ningún otro líquido para hacer el cubito de hielo que no sea agua.**
-  **Los componentes deben reemplazarse únicamente con piezas recomendadas y el mantenimiento debe ser realizado por personas calificadas para minimizar el riesgo de posible ignición debido a piezas incorrectas o servicio inadecuado.**

PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar la máquina de hielo. No perfore los conductos de refrigerante.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio / Materiales inflamables.



- El circuito refrigerante del aparato contiene el refrigerante isobutano (**R600a**), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, pero que, no obstante, es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito frigorífico resulte dañado. En caso de que el circuito frigorífico resulte dañado:
 - Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
 - Ventile bien la habitación en la que se encuentra la máquina de hielo.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas rurales y para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos de tipo bed and breakfast.


Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| ① Tapa con ventana | ④ Panel de Visualización | ⑦ Pala de hielo |
| ② Evaporador | ⑤ Botón de encendido | ⑧ Depósito de agua |
| ③ Canasta de Hielo | ⑥ Caja de agua superior | ⑨ Ventilación de escape |



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

DESEMPAQUE DE LA MÁQUINA DE HIELO

1. Durante el transporte, no incline la máquina más de 45 grados ni la invierta. Esto puede dañar el compresor y el sistema de refrigeración.
2. Retire todo el material de embalaje y verifique que no haya daños en la máquina de hielo ni en el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
3. Limpie el interior con agua tibia y un paño suave.
4. No utilice la máquina de hielo al aire libre. Coloque la máquina de hielo sobre una superficie nivelada, alejada de la luz solar directa. Manténgala alejada del horno, el radiador u otras fuentes de calor.
5. Asegúrese de que haya al menos 6 pulgadas de espacio entre la parte posterior y los lados de la máquina de hielo y la pared para garantizar una buena ventilación.
6. Espere al menos 2 horas para que el líquido refrigerante se asiente antes de enchufar la máquina de hielo. El enchufe de alimentación debe ser accesible directamente.

ADVERTENCIA: Llénelo únicamente con agua potable. Utilice únicamente agua potable.

NOTA: Todas las máquinas para fabricar hielo se prueban completamente para garantizar que todas las funciones funcionen con normalidad antes del envío. Si quedan algunas gotas de agua o humedad residuales dentro de la máquina, se considera normal.

PELIGRO

El uso inadecuado del enchufe con toma de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, llame a nuestro servicio de atención al cliente.


1. Esta unidad debe estar correctamente conectada a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe con conexión a tierra que se acopla a las tomas de corriente de pared estándar con conexión a tierra para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.
2. Enchufe el aparato en una toma de corriente de pared exclusiva, correctamente instalada y con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia dañe el medio de conexión a tierra del enchufe. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado.

Este aparato requiere una toma de corriente estándar de 110-120 V, 60 Hz con un buen medio de conexión a tierra.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL




POWER: Indicador de fabricación de hielo **ICE FULL:** Indicador de hielo lleno


ADD WATER: Indicador de escasez de agua : Botón de INICIO/PARADA

CÓMO OPERAR SU MÁQUINA DE HIELO

Fabricación de hielo

1. Abra la tapa y retire la cesta de hielo.
2. Agregue agua al depósito hasta la marca MAX y vuelva a colocar la canasta de hielo. Si el agua excede esta marca durante el proceso de fabricación de hielo, el hielo quedará parcialmente sumergido en agua, lo que hará que se derrita más rápido.
3. Asegúrese de que su máquina de hielo esté enchufada a la corriente y presione el botón  para comenzar a fabricar hielo. La luz de POWER se encenderá. Presiónelo nuevamente para dejar de fabricar hielo y entrar en el modo de espera. La luz de ENCENDIDO parpadeará de manera intermitente. También puede mantener presionado este botón durante 3 segundos para ingresar al modo de enjuague.

Modo de enjuague

Mantenga presionado el botón  durante al menos 3 segundos para ingresar al modo de enjuague. La luz parpadeará en el orden POWER>ICE FULL>ADD WATER. En el modo de enjuague, el agua circulará desde el depósito hasta las puntas del evaporador y regresará al depósito. Este proceso se repetirá durante 5 ciclos.

NOTA: Cuando la canasta de hielo esté llena, retírela y use hielo. El hielo se derretirá en el depósito si no se usa inmediatamente. Al presionar el botón para detener la producción de hielo, espere de 3 a 5 minutos antes de comenzar un ciclo de hielo nuevamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la máquina de hielo antes de usarla por primera vez o después de un largo período de tiempo. Se recomienda realizar una limpieza y un mantenimiento regulares de acuerdo con la calidad del agua local y el uso real.


Utilice agentes de limpieza a base de solventes para limpiar, de lo contrario, puede causar daños o residuos de sustancias nocivas; no enjuague la máquina de hielo con agua, use un paño húmedo para limpiar el interior y el exterior.

- Desconecte el aparato después de usarlo o antes de limpiarlo.
- No limpie la máquina de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
- Nunca limpie con detergentes abrasivos ni con objetos duros.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y USO

Siga estas instrucciones de limpieza para asegurarse de que su máquina de hielo esté libre de depósitos minerales y se mantenga su larga vida útil.

Como desinfectante, utilice agua con vinagre o ácido cítrico (proporción 10:1).



1. Limpie con frecuencia el revestimiento interior, la bandeja recolectora de hielo, el tanque de agua y la pala para hielo. Al limpiar, desenchufe la unidad y retire el hielo. Use la solución diluida de agua y vinagre/ácido cítrico para limpiar la superficie interior y exterior de la máquina de hielo. Enjuague bien antes de usar.
2. Mantenga las aberturas de ventilación en el gabinete del aparato libres de obstrucciones. No use dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.

3. Para garantizar la limpieza del hielo, cambie el agua del depósito de agua al menos una vez al día. Si no lo usa durante un tiempo prolongado, drene el agua y límpielo.
4. Si el compresor no funciona debido a la falta de agua, porque tiene mucho hielo o porque falla la energía, demorará 3 minutos en encenderse después de reiniciarlo.
5. Siempre use agua potable antes de comenzar a producir hielo, ya sea en la instalación inicial o después de un período prolongado de apagado.
6. Retire la canasta de hielo y la cubierta del filtro del tanque de agua, limpie la cubierta del filtro con agua limpia con un cepillo y luego vuelva a colocarla en su lugar.

Nota: Para una mejor higiene, no deje agua en el depósito durante más de 24 horas. Si no va a utilizar la unidad durante un tiempo, vacíe toda el agua y seque el depósito.

CÓMO DESECHAR SU MÁQUINA DE HIELO

Deseche el material de esta máquina para fabricar hielo de acuerdo con las regulaciones nacionales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas	Solución
“Add Water” El indicador se enciende	No hay agua en el tanque de agua.	Agregue agua hasta que llegue a la posición MAX y presione el botón  nuevamente para reiniciar la unidad.
	Hay agua, pero la cantidad no es suficiente	
“Ice Full” El indicador está encendido, pero la canasta de hielo no está llena.	el sensor de Ice Full esta bloqueado	Compruebe si el hielo está bloqueando el sensor.
	El sensor Ice Full esta dañado	Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
Cuando la cesta de hielo está llena pero el indicador “Ice full” no se enciende	El sensor Ice Full esta dañado	Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
	Interferencia de la luz solar	Mantenga la máquina de hielo alejada de la luz solar.
Todas las luces indicadoras parpadean al mismo tiempo	La caja de agua* está bloqueada por hielo	Retire el hielo debajo de la pala para hielo y conéctelo a la corriente. presione  de nuevo. Después de 3 minutos, la máquina se reiniciará automáticamente.
	El motor está atascado o dañado.	Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
	El microinterruptor está dañado	
El proceso de fabricación de hielo fue correcto, pero no sale hielo.	La temperatura ambiente o la temperatura del agua en el tanque interior es demasiado alta.	Asegúrese de que la temperatura ambiente y la del agua estén por debajo de los 90 °F.
	Mal funcionamiento del sistema de refrigeración.	Póngase en contacto con un técnico calificado o con el servicio de atención al cliente.

Problema	Posibles causas	Solución
Fuga de agua	El tapón de drenaje no está cerrado correctamente	Verifique y asegúrese de que el tapón de drenaje esté en su lugar
	El tubo de agua en la máquina de hielo podría estar suelto	Póngase en contacto con un técnico calificado o con el servicio de atención al cliente.
El hielo ha estado funcionando, pero el agua está tibia.	El solenoide se averió	Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
Las luces indicadoras en el panel de control no se encienden	Blown fuse/ No power	Reemplazar el fusible/Encender la alimentación
El compresor funciona pero hace un zumbido anormal	El voltaje es inferior al recomendado	Detenga la máquina de hielo y no la reinicie hasta que el voltaje sea normal.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Este aparato está cubierto por una garantía limitada del fabricante. Durante un año a partir de la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará cualquier pieza de este electrodoméstico que demuestre tener defectos de materiales y mano de obra, siempre que el electrodoméstico se haya utilizado en las condiciones de funcionamiento normales previstas por el fabricante.

Términos de garantía:

Durante el primer año, cualquier componente de este electrodoméstico que se encuentre defectuoso debido a los materiales o la mano de obra será reparado o reemplazado, a discreción del fabricante, sin cargo para el comprador original. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte.

Exclusiones de garantía:

La garantía no se aplicará si el daño es causado por cualquiera de los siguientes:

- Fallo de alimentación
- Daños durante el transporte o al mover el aparato
- Suministro de energía inadecuado, como bajo voltaje, cableado doméstico defectuoso o fusibles inadecuados
- Accidente, alteración, mal uso o abuso del aparato como el uso de accesorios no aprobados, circulación de aire inadecuada en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas extremas)
- Uso en aplicaciones comerciales o industriales
- Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidad o casos fortuitos como huracanes, inundaciones, etc.
- Uso de fuerza o daño causado por influencias externas
- Aparatos parcial o totalmente desmontados
- Exceso de desgaste por parte del usuario

Obtención del servicio:

Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra original con la fecha de compra. Una vez confirmado que su electrodoméstico es elegible para el servicio de garantía, todas las reparaciones serán realizadas por un centro de reparación autorizado de Newair™. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte. Las piezas y / o unidades de reemplazo serán nuevas, refabricadas o reacondicionadas y están sujetas a la discreción del fabricante. Para soporte técnico y servicio de garantía, envíe un correo electrónico a support@newair.com.