

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GRAIN GRINDER USER MANUAL

**MODEL: HC-150 HC300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y
HC-750Y HC-1000Y HC-2000Y HC-2500Y**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

GRAIN GRINDER





<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p style="text-align: center;">CORRECT DISPOSAL</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

Note: Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package content list and hardware contents. Do not attempt to assemble the unit if any parts are missing or damaged. Contact customer service for replacement parts.

Warnings

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

SAVE THIS INSTRUCTION!

1. READ ALL OPERATING INSTRUCTIONS AND PRODUCT SAFETY LABELS! FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE!

2. CHECK FOR DAMAGED PARTS: Before using the grinder, check whether all parts work normally and perform the expected functions. Check for alignment, binding and installation of moving parts. and any other conditions that may affect the operation. If any parts, the Power Cord or the Grinder are damaged, call the Customer Service number shown in this manual.

3. Always unplug power cord from outlet when not in use, before putting on or taking off parts or accessories, and before cleaning. After unplugging the unit, turn power switch ON, then OFF to ensure that all power has been discharged from the grinder.

4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

5. NEVER LEAVE GRINDER UNATTENDED WHILE IT IS RUNNING!

6. Wait until all moving parts have stopped and turn off power before removing any part from the grinder.

7. DO NOT use outdoors, this product is intended for INDOOR USE ONLY.

8. DO NOT pull the power cord to disconnect.

9. DO NOT USE WITH EXTENSION CORD. Always plug directly into a grounded wall receptacle.

10. This grinder uses a grounded, three prong plug (hot, neutral and ground), the grounding plug is used for electrical appliances with metal shell to prevent electric shock. DO NOT change or alter the plug in any way. NEVER break off a grounding prong from a 3-- conductor plug. Doing so will invalidate the warranty and may cause electric shock.

11. Place the grinder on a firm and stable surface. Ensure that the grinder is not placed near the edge of the worktop, where it can be easily pushed off or fall.

12. The Gear Housing and the Motor Cover may become HOT during operation. This is normal. DO NOT TOUCH these parts while operating.

13. To reduce the risk of unintentional starting, check that the control is OFF before plugging the cord into wall outlet. To disconnect, turn the controller to OFF, then remove plug from wall outlet.

14. DO NOT operate your grinder under a wall cabinet. Always unplug the unit from the electrical outlet when storing it. Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches

s the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

15. NEVER plug the grinder in where water may flood the area.

16. To protect against risk of electrical shock, DO NOT submerge the grinder in water or other liquids. Be sure the grinder is disconnected from the power source before cleaning. NEVER rinse the Grinder Motor under running water, only use a moist cloth to clean the Grinder Motor Unit.

17. The use of attachments or parts not specifically recommended or sold by the manufacturer for this grinder will void the warranty and may cause fire, electric shock or injury.

18. HANDS WASH ALL PARTS! DO NOT USE DISHWASHER. Never put the unit near a hot burner, in an oven, or in a dishwasher.

19. NEVER use abrasive cleaning agents or abrasive cloths when cleaning the grinder.

20. The Manufacturer disclaims any responsibility in the case of improper use of Grinder. Improper use of the Grinder voids the warranty.

21. DO NOT REMOVE WARNING LABELS FROM THE GRINDER. Doing so will void the product warranty and may result in serious personal injury.

22. This appliance must be grounded while in use to protect the operator from electrical shock. This grinder uses a grounded, three prong plug that should be connected directly to a grounded 120V(US)/230V(EC), three prong grounded wall outlet receptacle. Grounded plugs are used on metal-encased electric appliances in order to provide protection from an electric shock. DO NOT change or alter the plug in anyway. NEVER break off a grounding prong from a 3-conductor plug. Doing so voids the warranty and may result in electric shock.

23. Type X attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

24. Do not fill the grinding tank to full otherwise it will cause overload. The material you gonna to grind one time must cover the long blade in the middle and no more than 2/3 of the tank. Because this machine needs a space to complete the cycle of the blades and the material to be grind.

25. Even if grinding stone, it only takes 2 minutes, so don't use it for too


long. It takes 5-10 minutes to rest after every 3 minutes of work. If you grinding some hard items, there should has a interval which is to prevent bearing overheating, damage to the motor. General grains only need 30s to be ground into powder. If you are not satisfied with the grinding effect, you can sieve out the coarse particles with a mesh screen and grind it again for finer powder.


26.To ensure safety, the nut should be tightened before grinding. After long-term use, blades and carbon brushes need to be replaced if they are worn.

27.The motor of the grinder is the brush motor, the sparks and the odor is normal when the first several uses. The sparks and the brush frictional odor will disappear after you use the machine some times later.

You can Grind some rice or tea leaves first for several times to eliminate the odor.

PRODUCT STRUCTURE





OPERATING INSTRUCTION

1. Operations Guide:

- 1)Open the upper cover and put the dried material inside;
- 2)Close the upper cover tightly; (Please make sure the lid is rotated to the end and locked tightly on the top.)
- 3)Plug in and turn on the timer switch, then turn on the switch for grinding(Rolling sound will be heard);
- 4)Turn off the switch; (When you hear the sound rolling evenly, the material has been grinded into powder, then you can turn off the switch)
- 5)Disconnect power supply before opening
- 6)Open the upper cover and brush the powder out

2.Grinding Cautions:

Wet or water-containing materials cannot be ground, dry materials only. Grinding time varies depending on the type of material used, and different types of materials require different grinding methods for better results.

1) Before using the grinder for the first time, put some rice and dry tea leaves to grind for about 30 seconds to clean the inner wall and remove oil stains.

2) For seasonings, it is generally recommended to grind for about 20 seconds and do not grind for too long. (Chili, Pepper, Fennel, etc.)

3) For ordinary grains, it is recommended to set the timer for about 30 seconds, if the desired effect is not achieved, grind again. (Soybeans, Millet, Black rice, Corn, etc.)

4) For general materials, it is recommended to set the timer for about 1-2 minutes. (Ginseng, Astragalus, Asparagus, etc.)

5) For greasy materials, it is recommended to first dry and de-oil the materials, and then grind them intermittently. Grind for about 10 seconds and pause 5 seconds. Check the grinding effect during the process to avoid the machine getting overheated, causing the materials to become burnt. (Sesame, Peanuts, Walnuts, etc.)

6) For super hard materials, it is recommended to first break the materials into small pieces and then grind them, pause for 10 seconds after grinding for about 1 minute. The grinding can be completed after about 2-3 minutes. (Crystal sugar, Cumin, Cinnamon, etc.)

7) For fibrous materials, the material itself is a fibrous structure, so instead of being ground into powder, it will appear fluffy. It is recommended to grind these materials intermittently. (Barly, Ganoderma lucidum, etc.)

Notice: When you first use the machine, you'd better clean the machine with cloth moistened with vinegar or medical alcohol, and then put some rice and dried tea leaves into grinding bin, grind them for 30~50 seconds, then pour the powder out, clean the grinding bin.

3. Common Questions:

***Why the grinder cannot be started?**

First check whether the indicator light is on.

If the indicator light is not on, check whether the power supply is plugged in tightly and whether the power cord is damaged (you can replace the power cord of other household appliances).

If the indicator light is on, the possible reason is that the induction switch in the two buckles of the cover is not triggered yet.



***What to do if the grinder suddenly stops working?**

If the grinder stopped working, the reason may be that the blades bottom is stuck or the overload protector function works because of overload and the carbon brush is worn. It's easy to solve this problem.

You just need clean the blades bottom or re-install the carbon brush on the both sides again and then press the overload protector button again, then the grinder could work well, Please see the overload protector and carbon brush in the attached pictures, please check that.

***Why the motor becomes hot?**

It is normal for the grinding machine to be slightly heat, because the working principle of the machine is to pulverize the material into powder through the high-speed rotation of the blades. The whole process is carried out in the closed grinding bin, which will generate heat and cause the machine to heat up.

There may be several reasons for machine overheat:

1)The materials ground is wet, moisture.

Please Dry the materials as much as possible before grinding, and then grind it when it is completely cool.

2)Grinding time is too long.

The machine must take 5-10 minutes to rest after every 3 minutes of work. If you grinding some hard items, there should has a interval which is to

prevent bearing overheating, damage to the motor.

3) Put too much materials into the grinding bin one time.

The material you gonna to grind one time must cover the long blade in the middle and no more than 2/3 of the tank. Because this machine needs a space to complete the cycle of the blades and the material to be grind.

If the machine overheat makes ono-working, you can also solve it by re-installing the carbon brushes on the both sides again and then pressing the overload protector button again, then the grinder could work well.

INSTRUCTIONS OF AIR OVERLOAD PROTECTOR

When blades are jammed in grinding bin, it will happen that air overload protector pop up and the machine automatically cut off the power supply. If this situation happens, turn off the power and check the grinding bin. You just need clean the blades bottom and press the overload protector button again, then the grinder could work well.



*** Upright type grinder:**



***Swing type grinder:**



HOW TO CLEAN UP THE GRINDING BIN

You can clean up the grinding bin of grinder with a brush first, and then clean it with dry cloth.



After using blades for a long time, you can remove them and clean them with water. (The blades of new grinder must be very tight, you need to use for a long time, then blades can be removed.)


- Firstly, loosen the nut by using a pincer and remove the blade.
- Secondly, wipe the grinding bin with a dry rag after removal of the blade, and please do not clean with water directly.

Please Note: If you clean the blades by using the wet rag or with water directly, please make sure grinding bin and the blades be dry enough before re-install the blades.


- Lastly, install the blades and tighten the nut, it is finished.

HOW TO REPLACE THE BLADE

OPERATING PROCEDURES OF REPLACING BLADES




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use ascrewdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade








Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stuck the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

HOW TO REPLACE CARBON BRUSHES

- The upright type grinder:



• The swing type grinder:



TROUBLE SHOOTING

Trouble	Cause	Elimination method (*Please cut off the power when doing following)
The machine does not operate after power on.	Poor contact between the plug and socket.	repair or change the plug or socket.
	Poor contact between the lid and induction switched.	Adjust the position of the screws on both sides of the lid in advance so that they can trigger the induction switches in the ears when close the lid.
	Air over-load protector protecting.	Press the air over-load protector to restart.
	Carbon brush ware out.	Change the carbon brush.
Motor run slowly,or not runs, even vibrates,making noise.	Stuck inside of crush cabin by material, or foreign subject.	Remove the stuck stuff.
	Low power voltage.	Insert the plug directly wall socket instead of the terminal block. Then try another place to see if the machine can be turned on.

Motor cabin over heat.	Over load capacity.	Reducing the amount of grinding and decreasing the working pressure.
	Material not dry enough.	Dry the material in the sun or bake it.
	Low power voltage.	Insert the plug directly into the wall socket instead of the terminal block. Then try another place to see if the machine can be turned on.
Spark on the carbon brush surface.	Carbon brush is not smooth.	remove the stuff on the surface

PACKING LIST

No.	Item	Qty	Remark
1	Grain Grinder	1 set	
2	Manual	1 pcs	
3	carbon brush	1 pcs	
4	hairbrush	1 pcs	
5	blade	1 set	
6	mesh sieve	1 pcs	
7	socket spanner	1 pcs	

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DU MOULIN À GRAINS

MODÈLE : HC-150 HC300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y
HC-750Y HC-1000Y HC-2000Y HC-2500Y

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

MOULIN À GRAINS





<Photo à titre indicatif seulement>

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>ÉLIMINATION CORRECTE</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

Remarque : Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le contenu du matériel. N'essayez pas d'assembler l'appareil si des pièces manquent ou sont endommagées. Contactez le service client pour les pièces de rechange.

Avertissements

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes : **CONSERVEZ CETTE INSTRUCTION !**

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET LA SÉCURITÉ DU PRODUIT ÉTIQUETTES ! LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER BLESSURES GRAVES OU DOMMAGES MATÉRIELS !

2. VÉRIFIEZ LES PIÈCES ENDOMMAGÉES : Avant d'utiliser le broyeur, vérifiez si toutes les pièces fonctionnent normalement et remplissent les fonctions attendues.

Vérifiez l'alignement, le serrage et l'installation des pièces mobiles, ainsi que toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement. Si des pièces, le cordon d'alimentation ou la meuleuse sont endommagés, appelez le numéro du service clientèle indiqué dans ce manuel.

3. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le mettre en marche. ou de retirer des pièces ou des accessoires, et avant de le nettoyer. Après avoir débranché l'appareil, mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON, puis sur OFF pour vous assurer que toute l'alimentation est a été déchargé du broyeur.

4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

5. **NE LAISSER JAMAIS LE MOULIN SANS SURVEILLANCE PENDANT QU'IL FONCTIONNE !**

6. Attendez que toutes les pièces mobiles soient arrêtées et coupez l'alimentation avant retirer une pièce du broyeur.

7. **NE PAS** utiliser à l'extérieur, ce produit est destiné à une **UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.**

8. **NE** tirez **PAS** sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

9. **NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE.** Branchez toujours directement sur une prise prise murale avec mise à la terre.

10. Ce broyeur utilise une fiche à trois broches reliée à la terre (chaud, neutre et (terre), la prise de terre est utilisée pour les appareils électriques avec du métal coque pour éviter les chocs électriques. **NE PAS** changer ou altérer la fiche de quelque manière que ce soit **Ne cassez JAMAIS** une broche de mise à la terre d'une fiche à 3 conducteurs. Cela annulerait la garantie et pourrait provoquer un choc électrique.

11. Placez le moulin sur une surface ferme et stable. Assurez-vous que le moulin est n'est pas placé près du bord du plan de travail, où il peut être facilement poussé ff ou tomber.

12. Le carter d'engrenage et le couvercle du moteur peuvent devenir **CHAUDS** pendant le fonctionnement. Ceci est normal. **NE TOUCHEZ PAS** ces pièces pendant le fonctionnement.

13. Pour réduire le risque de démarrage involontaire, vérifiez que la commande est **OF** F avant de brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, tournez la commande r sur **OFF**, puis retirez la fiche de la prise murale.

14. **NE PAS** utiliser votre broyeur sous une armoire murale. Débranchez toujours l'appareil. l'appareil de la prise électrique lors du stockage

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie, notamment si l'appareil touche

si les murs du garage ou la porte touche l'unité en se fermant.

15. NE JAMAIS brancher le broyeur dans un endroit où l'eau pourrait inonder la zone.

16. Pour éviter tout risque de choc électrique, NE PAS immerger la meule dans l'eau ou d'autres liquides. Assurez-vous que le moulin est débranché de l'alimentation avant de nettoyer. NE rincez JAMAIS le moteur du broyeur sous l'eau courante.

g d'eau, utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le bloc moteur du broyeur.

17. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non spécifiquement recommandés ou vendus par le fabricant pour ce broyeur annulera la garantie et peut provoquer des incendies, incendie, choc électrique ou blessure.

18. LAVEZ TOUTES LES PIÈCES À LA MAIN ! N'UTILISEZ PAS DE LAVE-VAISSELLE. Ne mettez jamais l'appareil près d'un brûleur chaud, dans un four ou dans un lave-vaisselle.

19. N'utilisez JAMAIS de produits de nettoyage abrasifs ou de chiffons abrasifs lors du nettoyage. le broyeur.

20. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée. se du broyeur. Une utilisation incorrecte du broyeur annule la garantie.

21. NE RETIREZ PAS LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT DU BROYEUR. cela annulerait la garantie du produit et pourrait entraîner des blessures corporelles graves.

22. Cet appareil doit être mis à la terre pendant son utilisation pour protéger l'opérateur. d'un choc électrique. Cette meuleuse utilise une prise à trois broches reliée à la terre qui doit être connecté directement à une prise de terre de 120 V (US)/230 V (EC), trois prise murale à broches avec mise à la terre. Les fiches avec mise à la terre sont utilisées sur appareils électriques sous boîtier métallique afin de les protéger contre une choc électrique. NE PAS changer ou altérer la fiche de quelque manière que ce soit. NE JAMAIS casser débrancher une broche de mise à la terre d'une prise à 3 conducteurs. Cela annule la garantie et peut entraîner un choc électrique.

23. Fixation de type X : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de ses agent de service.

24. Ne remplissez pas complètement le réservoir de broyage, car cela entraînerait une surcharge. le matériau que vous allez broyer une fois doit couvrir la longue lame dans le milieu et pas plus de 2/3 du réservoir. Parce que cette machine a besoin d'un espace pour compléter le cycle des lames et du matériau à broyer.

25. Même si vous meulez de la pierre, cela ne prend que 2 minutes, alors ne l'utilisez pas trop longtemps.


longue. Il faut 5 à 10 minutes de repos après chaque 3 minutes de travail. Si vous lors du broyage d'objets durs, il doit y avoir un intervalle qui doit empêcher surchauffe du roulement, endommagement du moteur. Les grains généraux n'ont besoin que de 30 s à réduire en poudre. Si vous n'êtes pas satisfait de l'effet de broyage, vous pouvez tamiser les grosses particules avec un tamis à mailles et les broyer


encore une fois pour une poudre plus fine.

26. Pour assurer la sécurité, l'écrou doit être serré avant le meulage. Après utilisation à long terme, les lames et les balais de charbon doivent être remplacés s'ils sont porté.

27. Le moteur du broyeur est le moteur à brosse, les étincelles et l'odeur sont normal lors des premières utilisations. Les étincelles et le frottement de la brosse l'odeur disparaîtra après avoir utilisé la machine quelques temps plus tard. Vous pouvez d'abord moulin du riz ou des feuilles de thé plusieurs fois pour éliminer l'odeur.

STRUCTURE DU PRODUIT





MODE D'EMPLOI

1. Guide d'utilisation : 1) Ouvrez

le couvercle supérieur et placez le matériau séché à l'intérieur ; 2) Fermez

hermétiquement le couvercle supérieur ; (Veuillez vous assurer que le couvercle est tourné jusqu'au bout et bien verrouillé sur le dessus.)

3) Branchez et allumez l'interrupteur de la minuterie, puis allumez l'interrupteur pour le broyage (un bruit de roulement se fera

entendre) ; 4) Éteignez l'interrupteur ; (Lorsque vous entendez le bruit de roulement uniforme, le matériau a été broyé en poudre, vous pouvez alors éteindre l'interrupteur)

5) Débranchez l'alimentation électrique avant

l'ouverture 6) Ouvrez le couvercle supérieur et brossez la poudre

2. Précautions de broyage : les

matériaux humides ou contenant de l'eau ne peuvent pas être broyés, uniquement les matériaux secs.

Le temps de broyage varie en fonction du type de matériau utilisé, et différents types de matériaux nécessitent différentes méthodes de broyage pour de meilleurs résultats.

1) Avant d'utiliser le moulin pour la première fois, mettez du riz et des feuilles de thé sèches à moudre pendant environ 30 secondes pour nettoyer la paroi intérieure et éliminer les taches d'huile.

2) Pour les assaisonnements, il est généralement recommandé de moudre pendant environ 20 secondes et de ne pas moudre trop longtemps. (Piment, Poivre, Fenouil, etc.)

3) Pour les céréales ordinaires, il est recommandé de régler la minuterie sur environ 30 secondes, si l'effet souhaité n'est pas obtenu, broyez à nouveau. (Soja, millet, riz noir, maïs, etc.)

4) Pour les matières générales, il est recommandé de régler la minuterie sur environ 1 à 2 minutes. (Ginseng, Astragale, Asperges, etc.)

5) Pour les matières grasses, il est recommandé de sécher et de déshuiler d'abord les matières, puis de les broyer par intermittence. Broyez pendant environ 10 secondes et faites une pause de 5 secondes. Vérifiez l'effet de broyage pendant le processus pour éviter que la machine ne surchauffe, ce qui provoquerait la brûlure des matières. (Sésame, cacahuètes, noix, etc.)

6) Pour les matériaux très durs, il est recommandé de casser d'abord les matériaux en petits morceaux, puis de les broyer, en faisant une pause de 10 secondes après le broyage pendant environ 1 minute. Le broyage peut être terminé après environ 2 à 3 minutes.

(Sucre cristallisé, cumin, cannelle, etc.)

7) Pour les matériaux fibreux, le matériau lui-même est une structure fibreuse, donc au lieu d'être réduit en poudre, il apparaîtra pelucheux. Il est recommandé de broyer ces matériaux par intermittence. (Barly, Ganoderma lucidum, etc.)

Remarque : lorsque vous utilisez la machine pour la première fois, il est préférable de la nettoyer avec un chiffon imbibé de vinaigre ou d'alcool médical, puis de mettre du riz et des feuilles de thé séchées dans le bac de broyage, de les broyer pendant 30 à 50 secondes, puis de vider l'alimentation et de nettoyer le bac de broyage.

3. Questions courantes : *Pourquoi

le broyeur ne peut-il pas être démarré ?

Vérifiez d'abord si le voyant est allumé.

Si le voyant lumineux ne s'allume pas, vérifiez si le bloc d'alimentation est bien branché et si le cordon d'alimentation est endommagé (vous pouvez remplacer le cordon d'alimentation d'autres appareils électroménagers).

Si le voyant est allumé, la raison possible est que l'interrupteur à induction est dans les deux boucles du couvercle ne sont pas encore déclenchées.



*Que faire si le broyeur cesse soudainement de fonctionner ?

Si le broyeur a cessé de fonctionner, la raison peut être que les lames sont en bas et bloqué ou la fonction de protection contre les surcharges fonctionne en raison d'une surcharge et le balai de charbon est usé. Il est facile de résoudre ce problème.

Il vous suffit de nettoyer le bas des lames ou de réinstaller le balai de charbon sur le des deux côtés à nouveau, puis appuyez à nouveau sur le bouton de protection contre les surcharges, puis le broyeur pourrait bien fonctionner, veuillez consulter le protecteur de surcharge et le carbone pinceau dans les images ci-jointes, veuillez vérifier cela.

*Pourquoi le moteur devient chaud ?

Il est normal que la rectifieuse soit légèrement chaude, car la Le principe de fonctionnement de la machine consiste à pulvériser le matériau en poudre grâce à la rotation à grande vitesse des lames. L'ensemble du processus est effectué dans le bac de broyage fermé, ce qui générera de la chaleur et provoquera la machine à chauffer.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la surchauffe de la machine :

1) Le sol est humide et humide.

Veuillez sécher les matériaux autant que possible avant de les broyer, puis broyez-le lorsqu'il est complètement refroidi.

2) Le temps de broyage est trop long.

La machine doit prendre 5 à 10 minutes de repos après chaque 3 minutes de travail.

Si vous broyez des objets durs, il devrait y avoir un intervalle qui est

éviter la surchauffe des roulements et les dommages au moteur.

3) Mettez trop de matériaux dans le bac de broyage une seule fois.

Le matériau que vous allez broyer une fois doit couvrir la longue lame dans le milieu et pas plus de 2/3 du réservoir. Parce que cette machine a besoin d'un espace pour compléter le cycle des lames et du matériau à broyer.

Si la surchauffe de la machine l'empêche de fonctionner, vous pouvez également résoudre le problème en réinstallant les balais de charbon des deux côtés, puis

en appuyant à nouveau sur le bouton de protection contre les surcharges, le broyeur pourrait alors fonctionner bien.

INSTRUCTIONS POUR LE PROTECTEUR DE SURCHARGE D'AIR

Lorsque les lames sont coincées dans le bac de broyage, il peut arriver qu'une surcharge d'air se produise. Le protecteur apparaît et la machine coupe automatiquement l'alimentation électrique.

Si cette situation se produit, coupez l'alimentation et vérifiez le bac de broyage.

Il suffit de nettoyer le bas des lames et d'appuyer sur le bouton de protection contre les surcharges encore une fois, le broyeur pourrait bien fonctionner.



* Broyeur vertical :



*Broyeur de type pivotant :



COMMENT NETTOYER LE RÉCIPENT DE BROYAGE

Vous pouvez d'abord nettoyer le bac de broyage du broyeur avec une brosse, puis nettoyez-le avec un chiffon sec.



Après avoir utilisé les lames pendant une longue période, vous pouvez les retirer et les nettoyer avec de l'eau. (Les lames du nouveau broyeur doivent être très serrées, vous devez utiliser pendant une longue période, les lames peuvent ensuite être retirées.) • Tout d'abord, desserrez l'écrou à l'aide d'une pince et retirez la lame. •


Deuxièmement, essuyez le bac de broyage avec un chiffon sec après avoir retiré la lame, et ne nettoyez pas directement avec de l'eau.

Remarque : si vous nettoyez les lames à l'aide d'un chiffon humide ou avec de l'eau directement, assurez-vous que le bac de broyage et les lames sont suffisamment secs avant de réinstaller les lames.


• Enfin, installez les lames et serrez l'écrou, c'est terminé.

COMMENT REMPLACER LA LAME


PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE REMPLACEMENT DES LAMES




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use a screwdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade




Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stick the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

COMMENT REMPLACER LES BALAIS DE CHARBON

- Le broyeur de type vertical :



• Le broyeur à bascule :



DÉPANNAGE

Inquiéter	Cause	Méthode d'élimination (*Veuillez couper l'alimentation lorsque vous faites suivant)
La machine fait ne pas fonctionner après allumer.	Mauvais contact entre la prise et prise.	réparer ou changer la prise ou douille.
	Mauvais contact entre le couvercle et commutation par induction.	Ajustez la position du vis des deux côtés du couvercle à l'avance afin qu'ils puissent déclencher les interrupteurs à induction dans les oreilles quand on ferme le couvercle.
	Surcharge d'air protecteur protégeant.	Appuyez sur la surcharge d'air protecteur pour redémarrer.
	Balais de charbon dehors.	Changer le balai de charbon.
Le moteur tourne lentement, ou ne court pas, même vibre, faisant bruit.	Coincé à l'intérieur de l'écrasement cabine par matériau, ou sujet étranger.	Retirez les éléments coincés.
	Basse tension.	Insérez la prise directement dans le mur prise au lieu du terminal bloquer. Ensuite, essayez un autre endroit pour voir si la machine peut être allumé.

Cabine moteur terminée chaleur.	Capacité de surcharge.	Réduire la quantité de broyage et diminution de la pression de travail.
	Matériau non sec assez.	Sécher le matériau au soleil ou fais-le cuire.
	Basse tension.	Insérez la fiche directement dans la prise murale au lieu de la bornier. Essayez ensuite un autre endroit pour voir si le la machine peut être allumée.
Étincelle sur le balai de charbon surface.	Le balai de charbon n'est pas lisse.	retirer les trucs sur le surface

LISTE DE COLISAGE

Non.	Article	Quantité	Remarque
1	Moulin à grains	1 ensemble	
2	Manuel	1 pièce	
3	balai de charbon	1 pièce	
4	brosse à cheveux	1 pièce	
5	lame	1 ensemble	
6	tamis à mailles	1 pièce	
7	clé à douille	1 pièce	

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par le parti. responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites de un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les effets nocifs interférence dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela le produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, le l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes. •

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. • Connecter le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel il est connecté. le récepteur est connecté. •

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GETREIDEMÜHLE BENUTZERHANDBUCH

**MODELL: HC-150 HC300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y
HC-750Y HC-1000Y HC-2000Y HC-2500Y**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

GETREIDEMÜHLE





<Bild nur als Referenz>

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
	<p style="text-align: center;">KORREKTE ENTSORGUNG</p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.</p> <p>Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt.</p> <p>Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.</p> <p>So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.</p>

Hinweis: Stellen Sie vor Beginn der Montage des Produkts sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Packungsinhaltsliste und dem Hardwareinhalt.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Kontaktieren Sie den Kundendienst für Ersatzteile.

Warnhinweise

Beim Umgang mit Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter Folgendes: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

1. **LESEN** Sie alle **BEDIENUNGSANLEITUNGEN UND PRODUKTSICHERHEIT ETIKETTEN!** DIE NICHTBEFOLGUNG ALLER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN!

2. **ÜBERPRÜFEN, OB BESCHÄDIGTE TEILE VORHANDEN SIND:** Überprüfen Sie vor der Verwendung der Mühle, ob alle Teile normal funktionieren und die erwarteten Funktionen ausführen. Überprüfen Sie die Ausrichtung, Blockierung und Installation beweglicher Teile sowie alle anderen Bedingungen, die den Betrieb beeinträchtigen könnten. Wenn Teile, das Netzkabel oder die Schleifmaschine beschädigt sind, rufen Sie die in diesem Handbuch angegebene Kundendienstnummer an.

wenn die Garagenwände oder das Tor beim Schließen das Gerät berühren.

15. Schließen Sie die Mühle NIEMALS an einen Ort an, an dem sie von Wasser überflutet werden könnte.

16. Um sich vor einem elektrischen Schlag zu schützen, tauchen Sie den Mahlwerk NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass die Mühle vom Stromnetz getrennt ist. Quelle vor der Reinigung. Spülen Sie den Mahlwerkmotor NIEMALS unter laufendem

B. Wasser, verwenden Sie zum Reinigen der Mahlwerk-Motoreinheit nur ein feuchtes Tuch.

17. Die Verwendung von Zubehör oder Teilen, die nicht ausdrücklich empfohlen oder verkauft werden vom Hersteller für diese Mühle führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu

Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

18. ALLE TEILE MIT DER HAND WASCHEN! KEINE SPÜLMASCHINE VERWENDEN.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer heißen Kochplatte, eines Ofens oder einer Spülmaschine.

19. Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel oder Scheuerlappen zum Reinigen die Mühle.

20. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung im Falle unsachgemäßer Verwendung ab. s der Mühle. Bei unsachgemäßer Verwendung der Mühle erlischt die Garantie.

21. ENTFERNEN SIE KEINE WARNHINWEISE VON DER MÜHLE.

Dadurch erlischt die Produktgarantie und es kann zu schweren Verletzungen kommen.

22. Dieses Gerät muss während des Gebrauchs geerdet sein, um den Bediener zu schützen vor Stromschlag. Diese Mühle verwendet einen geerdeten Stecker mit drei Stiften, der sollte direkt an eine geerdete 120V (US)/230V (EC)-Steckdose angeschlossen werden, geerdete Steckdose. Geerdete Stecker werden verwendet bei

Elektrogeräte mit Metallgehäuse zum Schutz vor

Stromschlag. Ändern oder verändern Sie den Stecker auf keinen Fall. Brechen Sie NIEMALS Erdungsstift von einem 3-poligen Stecker abtrennen. Dadurch erlischt die erlischt die Garantie und es kann zu einem Stromschlag kommen.

23. Typ X-Anschluss: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe, die beim Hersteller oder dessen Kundendienst.

24. Füllen Sie den Mahlbehälter nicht zu voll, da dies zu einer Überlastung führen kann.

Material, das Sie einmal schleifen werden, muss die lange Klinge in der Mitte und nicht mehr als 2/3 des Tanks. Da diese Maschine eine

Platz, um den Zyklus der Klingen und des zu schleifenden Materials abzuschließen.

25. Auch wenn Schleifstein, dauert es nur 2 Minuten, also verwenden Sie es nicht zu


lang. Nach jeweils 3 Minuten Arbeit braucht man 5-10 Minuten Pause. Wenn Sie beim Schleifen von harten Gegenständen sollte eine Pause eingelegt werden, um zu verhindern, dass Überhitzung der Lager, Beschädigung des Motors. Allgemeine Körner benötigen nur 30s zu Pulver gemahlen werden. Wenn Sie mit der Mahlwirkung nicht zufrieden sind, können Sie die groben Partikel mit einem Maschensieb aussieben und mahlen nochmal für feineres Pulver.


26. Aus Sicherheitsgründen sollte die Mutter vor dem Schleifen festgezogen werden. Nach Bei längerem Gebrauch müssen Klingen und Kohlebürsten ausgetauscht werden, wenn sie abgenutzt.

27. Der Motor der Mühle ist der Bürstenmotor, die Funken und der Geruch sind normal bei den ersten paar Anwendungen. Die Funken und die Bürstenreibung Der Geruch verschwindet, nachdem Sie die Maschine einige Male benutzt haben.

Sie können zuerst einige Reis- oder Teeblätter mehrmals mahlen, um den Geruch beseitigen.

PRODUKTSTRUKTUR





BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Bedienungsanleitung: 1)

Öffnen Sie die obere Abdeckung und legen Sie das getrocknete Material hinein. 2) Schließen Sie die obere Abdeckung fest. (Bitte stellen Sie sicher, dass der Deckel bis zum Anschlag gedreht und oben fest verriegelt ist.) 3) Stecken Sie den Stecker ein und schalten Sie den Zeitschalter ein. Schalten Sie dann den Schalter zum Mahlen ein (es ist ein Rollgeräusch zu hören). 4) Schalten Sie den Schalter aus. (Wenn Sie ein gleichmäßiges Rollgeräusch hören, wurde das Material zu Pulver gemahlen. Dann können Sie den Schalter ausschalten.) 5) Trennen Sie die Stromversorgung vor dem Öffnen. 6) Öffnen Sie die obere Abdeckung und bürsten Sie das Pulver heraus.

2. Hinweise zum Schleifen:

Nasse oder wasserhaltige Materialien können nicht gemahlen werden, nur trockene Materialien. Die Schleifzeit variiert je nach Art des verwendeten Materials. Für bessere Ergebnisse sind bei unterschiedlichen Materialarten auch unterschiedliche Schleifmethoden erforderlich.

1) Bevor Sie die Mühle zum ersten Mal verwenden, geben Sie etwas Reis und trockene Teeblätter hinein und mahlen Sie sie etwa 30 Sekunden lang, um die Innenwand zu reinigen und Ölflecken zu entfernen.

2) Bei Gewürzen empfiehlt es sich im Allgemeinen, etwa 20 Sekunden zu mahlen und nicht zu lange zu mahlen. (Chili, Pfeffer, Fenchel usw.)

3) Bei gewöhnlichem Getreide empfiehlt es sich, den Timer auf etwa 30 Sekunden einzustellen. Wenn der gewünschte Effekt nicht erreicht wird, mahlen Sie erneut. (Sojabohnen, Hirse, schwarzer Reis, Mais usw.)

4) Für allgemeine Materialien wird empfohlen, den Timer auf etwa 1–2 Minuten einzustellen. (Ginseng, Tragant, Spargel usw.)

5) Bei fettigen Materialien empfiehlt es sich, diese zunächst zu trocknen und zu entölen und sie dann in Intervallen zu mahlen. Mahlen Sie etwa 10 Sekunden lang und machen Sie dann eine Pause von 5 Sekunden. Überprüfen Sie während des Vorgangs die Mahlwirkung, um zu vermeiden, dass die Maschine überhitzt und die Materialien verbrennen. (Sesam, Erdnüsse, Walnüsse usw.)

6) Bei sehr harten Materialien empfiehlt es sich, diese zunächst in kleine Stücke zu zerbrechen und dann zu mahlen. Nach etwa 1 Minute Mahlen sollten Sie 10 Sekunden Pause machen. Das Mahlen kann nach etwa 2-3 Minuten abgeschlossen sein. (Kristallzucker, Kreuzkümmel, Zimt usw.)

7) Bei faserigen Materialien ist das Material selbst eine faserige Struktur, sodass es nicht zu Pulver gemahlen wird, sondern flockig erscheint. Es wird empfohlen, diese Materialien mit Unterbrechungen zu mahlen. (Gerste, Ganoderma lucidum usw.)

Hinweis: Wenn Sie die Maschine zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie sie am besten mit einem in Essig oder medizinischen Alkohol getauchten Tuch. Geben Sie dann etwas Reis und getrocknete Teeblätter in den Mahlbehälter und mahlen Sie sie 30 bis 50 Sekunden lang. Gießen Sie dann das Pulver aus und reinigen Sie den Mahlbehälter.

3. Häufige Fragen: *Warum lässt

sich die Mühle nicht starten?

Prüfen Sie zunächst, ob die Kontrollleuchte leuchtet.

Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, prüfen Sie, ob das Netzteil fest eingesteckt ist und ob das Netzkabel beschädigt ist (bei anderen Haushaltsgeräten können Sie das Netzkabel austauschen).

Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, liegt dies möglicherweise daran, dass der Induktionsschalter in Die beiden Schnallen der Abdeckung sind noch nicht gelöst.



***Was tun, wenn die Mühle plötzlich nicht mehr funktioniert?**

Wenn die Mühle nicht mehr funktioniert, kann dies daran liegen, dass die Klingen unten klemmt oder die Überlastschutzfunktion wird aufgrund von Überlastung aktiviert und die Kohlebürste ist abgenutzt. Dieses Problem lässt sich ganz einfach lösen.

Sie müssen nur die Unterseite der Klingen reinigen oder die Kohlebürste wieder anbringen. beide Seiten erneut und drücken Sie dann erneut die Überlastschutztaste.

die Mühle könnte gut funktionieren, Bitte beachten Sie den Überlastungsschutz und Kohlenstoff Pinsel in den beigefügten Bildern, bitte überprüfen Sie das.

***Warum wird der Motor heiß?**

Es ist normal, dass die Schleifmaschine leicht heiß wird, weil die

Das Funktionsprinzip der Maschine besteht darin, das Material zu Pulver zu pulverisieren durch die Hochgeschwindigkeitsrotation der Klingen. Der gesamte Prozess ist im geschlossenen Mahlbehälter durchgeführt, wodurch Hitze entsteht und die Maschine aufheizen.

Eine Überhitzung der Maschine kann mehrere Gründe haben:

1) Der Boden des Materials ist nass und feucht.

Bitte trocknen Sie die Materialien so weit wie möglich vor dem Schleifen, und dann Mahlen Sie es, wenn es vollständig abgekühlt ist.

2) Die Mahlzeit ist zu lang.

Nach jeweils 3 Minuten Arbeit muss die Maschine eine Ruhepause von 5–10 Minuten einlegen. Wenn Sie harte Gegenstände mahlen, sollte es ein Intervall geben, das

Verhindert eine Überhitzung der Lager und damit eine Beschädigung des Motors.

3) Geben Sie zu viel Material auf einmal in den Mahlbehälter.

Das Material, das Sie einmal schleifen werden, muss die lange Klinge in der Mitte und nicht mehr als 2/3 des Tanks. Da diese Maschine eine

Platz, um den Zyklus der Klingen und des zu schleifenden Materials abzuschließen.

Wenn die Maschine überhitzt und nicht mehr funktioniert, können Sie das Problem auch lösen, indem Sie

Installieren Sie die Kohlebürsten auf beiden Seiten erneut und dann

Durch erneutes Drücken der Überlastschutz Taste kann die Mühle funktionieren gut.

ANLEITUNG ZUM LUFTÜBERLASTSCHUTZ

Wenn die Klingen im Mahlbehälter stecken bleiben, kommt es zu einer Luftüberlastung

Der Schutz springt hoch und die Maschine unterbricht automatisch die Stromzufuhr.

Wenn diese Situation eintritt, schalten Sie den Strom ab und überprüfen Sie den Mahlbehälter.

Reinigen Sie einfach die Unterseite der Klingen und drücken Sie den Überlastungsschutzknopf.

nochmal, dann könnte das Mahlwerk gut funktionieren.



Standschleifer:



***Schwingschleifer:**



SO REINIGEN SIE DEN MAHLBEHÄLTER

Sie können den Mahlbehälter der Mühle zunächst mit einer Bürste reinigen und dann

Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.



Nach längerem Gebrauch können Sie die Klingen herausnehmen und reinigen.

mit Wasser.(Die Klingen der neuen Mühle müssen sehr fest sein, Sie müssen verwenden

für längere Zeit, dann können die Klingen entfernt werden.) • Lösen

Sie zuerst die Mutter mit einer Zange und entfernen Sie die Klinge. • Wischen Sie zweitens den

Mahlbehälter nach dem Entfernen der Klinge mit einem trockenen Lappen ab und reinigen Sie ihn bitte nicht direkt mit Wasser.

Bitte beachten: Wenn Sie die Klingen mit dem feuchten Lappen oder mit Wasser reinigen


Stellen Sie sicher, dass der Mahlbehälter und die Klingen trocken genug sind

bevor Sie die Klingen wieder installieren.


• Zum Schluss die Klingen montieren und die Mutter festziehen, fertig.

SO ERSETZEN SIE DIE KLINGE


VORGEHENSWEISE ZUM AUSTAUSCH DER KLINGEN




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use ascrewdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade








Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stuck the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

SO ERSETZEN SIE KOHLEBÜRSTEN

• Die Standschleifmaschine:



• Die Schwingmühle:



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Eliminationsmethode (*Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie folgendes)
Die Maschine nicht funktionieren nach einschalten.	Schlechter Kontakt zwischen dem Stecker und Steckdose.	reparieren oder austauschen oder Buchse.
	Schlechter Kontakt zwischen Deckel und Induktion geschaltet.	Passen Sie die Position des Schrauben auf beiden Seiten des Deckels im Voraus, damit sie die Induktionsschalter auslösen in den Ohren beim Schließen des Deckels.
	Luftüberlastung Beschützer, schützend.	Drücken Sie die Luftüberlast Neustart des Protektors.
	Kohlebürsten-Waren aus.	Wechseln Sie die Kohlebürste.
Motor läuft langsam, oder läuft nicht, auch vibriert, macht Lärm.	Im Schwarm festgefahren Kabine nach Material oder Fremdes Thema.	Entfernen Sie das festsitzende Material.
	Niedrige Netzspannung.	Stecken Sie den Stecker direkt in die Wand Buchse anstelle der Klemme Block. Versuchen Sie es dann an einem anderen Ort um zu sehen, ob die Maschine eingeschaltet.

Motorkabine über Hitze.	Überladekapazität.	Reduzierung der Menge an Schleifen und Verringern der Arbeitsdruck.
	Material nicht trocken genug.	Trocknen Sie das Material in der Sonne oder backe es.
	Niedrige Netzspannung.	Stecken Sie den Stecker direkt in die Wandsteckdose anstelle der Klemmenblock. Versuchen Sie dann ein weiterer Ort, um zu sehen, ob die Maschine kann eingeschaltet werden.
Funke auf dem Kohlebürste Oberfläche.	Kohlebürste ist nicht glatt.	entfernen Sie das Material auf dem Oberfläche

PACKLISTE

NEIN.	Artikel	Menge	Bemerkung
1	Getreidemühle	1 Satz	
2	Handbuch	1 Stck.	
3	Kohlebürste	1 Stck.	
4	Haarbürste	1 Stck.	
5	Klinge	1 Satz	
6	Maschensieb	1 Stck.	
7	Steckschlüssel	1 Stck.	

FCC-Informationen

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt an die folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt werden, kann zum Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind dazu bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen.

Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Das Produkt verursacht keine Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang.

Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

folgende Maßnahmen: •

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie

woanders auf. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. •

Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den es angeschlossen der Receiver ist angeschlossen. •

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DEL MACINACERE

MODELLO: HC-150 HC300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y

Modello HC-750Y Modello HC-1000Y Modello HC-2000Y Modello HC-2500Y

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

MACINAGRAMMI PER GRANI





<Immagine solo per riferimento>

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p style="text-align: center;">SMALTIMENTO CORRETTO</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici</p>

Nota: prima di iniziare l'assemblaggio del prodotto, assicurarsi che tutti i pezzi siano presenti.

Confrontare i pezzi con l'elenco del contenuto della confezione e il contenuto dell'hardware.

Non tentare di montare l'unità se alcune parti risultano mancanti o danneggiate.

Contattare il servizio clienti per i pezzi di ricambio.

Avvertenze

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PER L'USO E LA SICUREZZA DEL PRODOTTO ETICHETTE! LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI POTREBBE COMPORTARE GRAVI LESIONI O DANNI ALLA PROPRIETÀ!

2. CONTROLLARE LA PRESENZA DI PARTI DANNEGGIATE: prima di utilizzare il macinacaffè, controllare che tutte le parti funzionino normalmente e svolgano le funzioni previste.

Controllare l'allineamento, il fissaggio e l'installazione delle parti mobili e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento. Se una qualsiasi parte, il cavo di alimentazione o il Grinder sono danneggiati, chiamare il numero del Servizio Clienti indicato in questo manuale.

3. Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa quando non è in uso, prima di indossarlo. o smontando parti o accessori, e prima della pulizia. Dopo aver scollegato l'unità, accendere l'interruttore di alimentazione, quindi spegnerlo per assicurarsi che tutta l'alimentazione sia stata è stato scaricato dal macinacaffè.

4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

5. NON LASCIARE MAI IL MACININO INCUSTODITO MENTRE È IN FUNZIONE!

6. Attendere che tutte le parti mobili si siano fermate e spegnere l'alimentazione prima rimuovere qualsiasi parte dal macinino.

7. NON utilizzare all'aperto, questo prodotto è destinato ESCLUSIVAMENTE all'USO INTERNO.

8. NON tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo.

9. NON USARE CON UNA PROLUNGA. Collegare sempre direttamente a una presa a muro con messa a terra.

10. Questo macinino utilizza una spina a tre poli con messa a terra (fase, neutro e messa a terra), la spina di messa a terra viene utilizzata per gli apparecchi elettrici con metallo guscio per evitare scosse elettriche. NON cambiare o alterare la spina in nessun modo. NON rompere MAI un perno di messa a terra da una spina a 3 conduttori. Ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare scosse elettriche.

11. Posizionare il macinino su una superficie solida e stabile. Assicurarsi che il macinino sia non è posizionato vicino al bordo del piano di lavoro, dove può essere facilmente spinto fuori o caduta.

12. L'alloggiamento degli ingranaggi e il coperchio del motore potrebbero diventare CALDI durante il funzionamento. Ciò è normale. NON TOCCARE queste parti durante il funzionamento.

13. Per ridurre il rischio di avviamento involontario, verificare che il comando sia OFF prima di collegare il cavo alla presa a muro. Per scollegare, ruotare il controllo su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.

14. NON azionare il tuo macinino sotto un mobiletto a muro. Scollega sempre il unità dalla presa elettrica quando si ripone

In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio di incendio, soprattutto se l'apparecchio viene toccato

quando le pareti del garage o la porta toccano l'unità mentre si chiude.

15. NON collegare MAI la smerigliatrice a una presa dove l'acqua potrebbe allagare la zona.

16. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, NON immergere la macina in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che il macinino sia scollegato dalla presa di corrente. fonte di calore prima della pulizia. NON sciacquare MAI il motore del macinino sotto l'acqua corrente g acqua, utilizzare solo un panno umido per pulire l'unità motore del macinacaffè.

17. L'uso di accessori o parti non specificamente raccomandati o venduti dal produttore per questo macinino invaliderà la garanzia e potrebbe causare guasti rischio di scosse elettriche o lesioni.

18. LAVARE A MANO TUTTE LE PARTI! NON USARE LA LAVASTOVIGLIE. Non mettere mai t L'unità vicino a un fornello caldo, in un forno o in una lavastoviglie.

19. NON utilizzare MAI detersivi abrasivi o panni abrasivi durante la pulizia il macinino.

20. Il Produttore declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. di Grinder. L'uso improprio del Grinder invalida la garanzia.

21. NON RIMUOVERE LE ETICHETTE DI AVVERTENZA DAL MACININO.

ciò invaliderà la garanzia del prodotto e potrebbe causare gravi lesioni personali.

22. Questo apparecchio deve essere collegato a terra durante l'uso per proteggere l'operatore da scosse elettriche. Questo macinino utilizza una spina a tre poli con messa a terra che dovrebbe essere collegato direttamente a una presa di terra da 120 V (USA)/230 V (CE), tre presa a muro con messa a terra a 3 poli. Le spine con messa a terra sono utilizzate su apparecchi elettrici rivestiti in metallo per garantire protezione da un scossa elettrica. NON cambiare o alterare in alcun modo la spina. NON rompere MAI da un perno di messa a terra da una spina a 3 conduttori. In questo modo si annulla la garanzia e potrebbe causare scosse elettriche.

23. Attacco tipo X: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito mediante un cavo o un assemblaggio speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.

24. Non riempire completamente il serbatoio di macinazione altrimenti si verificherà un sovraccarico. il materiale che intendi macinare una volta deve coprire la lama lunga nel al centro e non più di 2/3 del serbatoio. Poiché questa macchina necessita di un spazio per completare il ciclo delle lame e del materiale da macinare.

25. Anche se si tratta di una pietra, ci vogliono solo 2 minuti, quindi non usarla per troppo tempo

lungo. Ci vogliono 5-10 minuti per riposare dopo ogni 3 minuti di lavoro. Se macinando alcuni oggetti duri, dovrebbe esserci un intervallo che serve a prevenire surriscaldamento dei cuscinetti, danni al motore. I grani generici necessitano solo di 30 secondi per essere macinato in polvere. Se non sei soddisfatto dell'effetto di macinazione, puoi setacciare le particelle grossolane con un setaccio a maglie e macinarle


di nuovo per ottenere una polvere più fine.


26. Per garantire la sicurezza, il dado deve essere serrato prima della rettifica. Dopo uso a lungo termine, lame e spazzole di carbone devono essere sostituite se sono logoro.

27. Il motore del macinino è il motore a spazzole, le scintille e l'odore sono normale quando i primi utilizzi. Le scintille e l'attrito della spazzola l'odore scomparirà dopo qualche minuto di utilizzo della macchina.

Puoi macinare prima un po' di riso o foglie di tè più volte per eliminare l'odore.

STRUTTURA DEL PRODOTTO





ISTRUZIONI PER L'USO

1. Guida operativa: 1) Aprire

il coperchio superiore e inserire il materiale essiccato all'interno; 2)

Chiudere saldamente il coperchio superiore; (assicurarsi che il coperchio sia ruotato fino in fondo e bloccato saldamente nella parte superiore).

3) Collegare e accendere l'interruttore del timer, quindi accendere l'interruttore per la macinazione (si sentirà un suono di

rotolamento); 4) Spegnerne l'interruttore; (Quando si sente un suono di rotolamento uniforme, il materiale è stato macinato in polvere, quindi è possibile spegnere l'interruttore)

5) Scollegare l'alimentazione prima di aprire 6)

Aprire il coperchio superiore e spazzolare via la polvere

2. Avvertenze per la

macinazione: i materiali bagnati o contenenti acqua non possono essere macinati, ma solo quelli asciutti.

Il tempo di macinazione varia a seconda del tipo di materiale utilizzato; materiali diversi richiedono metodi di macinazione diversi per ottenere risultati migliori.

1) Prima di utilizzare il macinino per la prima volta, macinare del riso e delle foglie di tè secche per circa 30 secondi per pulire la parete interna e rimuovere le macchie di olio.

2) Per i condimenti, in genere si consiglia di macinare per circa 20 secondi e di non macinare troppo a lungo. (Peperoncino, Pepe, Finocchio, ecc.)

3) Per i cereali comuni, si consiglia di impostare il timer su circa 30 secondi; se non si ottiene l'effetto desiderato, macinare nuovamente. (Soia, miglio, riso nero, mais, ecc.)

4) Per i materiali generici, si consiglia di impostare il timer su circa 1-2 minuti. (Ginseng, Astragalo, Asparagi, ecc.)

5) Per i materiali grassi, si consiglia di asciugarli e disolirli prima, quindi macinarli a intermittenza. Macinare per circa 10 secondi e fare una pausa di 5 secondi. Controllare l'effetto di macinazione durante il processo per evitare che la macchina si surriscaldi, causando la bruciatura dei materiali. (Sesamo, arachidi, noci, ecc.)

6) Per materiali super duri, si consiglia di rompere prima i materiali in piccoli pezzi e poi macinarli, fare una pausa di 10 secondi dopo la macinazione per circa 1 minuto. La macinazione può essere completata dopo circa 2-3 minuti. (Zucchero cristallizzato, cumino, cannella, ecc.)

7) Per i materiali fibrosi, il materiale stesso è una struttura fibrosa, quindi invece di essere macinato in polvere, apparirà soffice. Si consiglia di macinare questi materiali a intermittenza. (Orzo, Ganoderma lucidum, ecc.)

Nota: quando si utilizza la macchina per la prima volta, è consigliabile pulirla con un panno inumidito con aceto o alcol medicale, quindi mettere del riso e delle foglie di tè essiccate nel contenitore di macinazione, macinarle per 30~50 secondi, quindi svuotare l'apparecchio e pulire il contenitore di macinazione.

3. Domande frequenti: *Perché

il macinino non si avvia?

Per prima cosa controllare se la spia è accesa.

Se la spia luminosa non è accesa, controllare che l'alimentatore sia collegato saldamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato (è possibile sostituire il cavo di alimentazione di altri elettrodomestici).

Se la spia è accesa, il motivo possibile è che l'interruttore a induzione è in
le due fibbie della copertura non sono ancora attivate.



***Cosa fare se il macinino smette improvvisamente di funzionare?**

Se il macinino ha smesso di funzionare, il motivo potrebbe essere che le lame sono scese in basso
è bloccato o la funzione di protezione da sovraccarico funziona a causa del sovraccarico e
la spazzola di carbone è usurata. È facile risolvere questo problema.

Devi solo pulire la parte inferiore delle lame o reinstallare la spazzola di carbone sulla
entrambi i lati di nuovo e quindi premere nuovamente il pulsante di protezione da sovraccarico, quindi
il macinino potrebbe funzionare bene, si prega di vedere la protezione da sovraccarico e il carbonio
pennello nelle immagini allegate, per favore controllalo.

***Perché il motore diventa caldo?**

È normale che la macchina per la macinazione sia leggermente calda, perché la
il principio di funzionamento della macchina è quello di polverizzare il materiale in polvere
attraverso la rotazione ad alta velocità delle pale. L'intero processo è
effettuato nel contenitore di macinazione chiuso, che genererà calore e causerà
la macchina per riscaldarsi.

Le cause del surriscaldamento della macchina possono essere diverse:

1) Il terreno è bagnato, umido.

Si prega di asciugare il più possibile i materiali prima di macinarli, quindi
macinarlo quando è completamente freddo.

2) Il tempo di macinazione è troppo lungo.

La macchina deve riposare per 5-10 minuti ogni 3 minuti di lavoro.

Se stai macinando oggetti duri, dovrebbe esserci un intervallo che è

prevenire il surriscaldamento dei cuscinetti e danni al motore.

3) Mettere troppi materiali nel contenitore di macinazione in una sola volta.

Il materiale che andrai a macinare una volta deve coprire la lama lunga nel al centro e non più di 2/3 del serbatoio. Poiché questa macchina necessita di un spazio per completare il ciclo delle lame e del materiale da macinare.

Se il surriscaldamento della macchina rende il lavoro impossibile, puoi anche risolverlo reinstallando nuovamente le spazzole di carbone su entrambi i lati e quindi premendo nuovamente il pulsante di protezione da sovraccarico, il macinino potrebbe funzionano bene.

ISTRUZIONI PER IL PROTETTORE DA SOVRACCARICO DELL'ARIA

Quando le lame si inceppano nel contenitore di macinazione, si verifica un sovraccarico d'aria la protezione si apre e la macchina interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica.

Se si verifica questa situazione, spegnere l'alimentazione e controllare il contenitore di macinazione. basta pulire la parte inferiore delle lame e premere il pulsante di protezione da sovraccarico di nuovo, allora il macinino potrebbe funzionare bene.



* Smerigliatrice verticale:



*Smerigliatrice a sbalzo:



COME PULIRE IL CONTENITORE DI MACINAZIONE

Puoi pulire prima il contenitore di macinazione del macinino con una spazzola, quindi pulirlo con un panno asciutto.



Dopo aver utilizzato le lame per un lungo periodo, puoi rimuoverle e pulirle con acqua. (Le lame del nuovo macinino devono essere molto strette, è necessario utilizzare per un lungo periodo, quindi le lame possono essere rimosse.)


- Innanzitutto, allentare il dado utilizzando una pinza e rimuovere la lama. • In secondo luogo, pulire il contenitore di macinazione con uno straccio asciutto dopo aver rimosso la lama e non pulire direttamente con acqua.

Nota bene: se si puliscono le lame utilizzando uno straccio umido o con acqua direttamente, assicurarsi che il contenitore di macinazione e le lame siano sufficientemente asciutti prima di reinstallare le lame.


- Infine, installare le lame e stringere il dado, il gioco è fatto.

COME SOSTITUIRE LA LAMA


MODALITÀ OPERATIVE DI SOSTITUZIONE DELLE LAME




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use ascrewdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade








Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stuck the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

COME SOSTITUIRE LE SPAZZOLE DI CARBONIO

• Il macinacaffè verticale:



• Il grinder di tipo oscillante:



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guaio	Causa	Metodo di eliminazione (*Si prega di interrompere l'alimentazione quando si esegue seguente)
La macchina fa non operare dopo accendere.	Contatto scarso tra la spina e presa.	riparare o cambiare la spina o PRESA.
	Contatto scarso tra il coperchio e induzione commutata.	Regola la posizione del viti su entrambi i lati del coperchio in anticipo in modo che possano attivare gli interruttori a induzione nelle orecchie quando si chiude la palpebra.
	Sovraccarico d'aria protettore che protegge.	Premere il sovraccarico dell'aria protettore per riavviare.
	Articoli per spazzole di carbone fuori.	Sostituire la spazzola di carbone.
Il motore gira lentamente, oppure non corre, nemmeno vibra, rendendo rumore.	Intrappolato in una cotta cabina per materiale, o soggetto straniero.	Rimuovere la roba incastrata.
	Bassa tensione di alimentazione.	Inserire la spina direttamente nella parete presa al posto del terminale blocco. Quindi prova un altro posto per vedere se la macchina può essere acceso.

Cabina motore sopra Calore.	Capacità di sovraccarico.	Ridurre la quantità di macinando e diminuendo la pressione di esercizio.
	Materiale non asciutto Abbastanza.	Asciugare il materiale al sole o cuocerlo.
	Bassa tensione di alimentazione.	Inserire la spina direttamente nella presa a muro al posto della morsettiera. Quindi prova un altro posto per vedere se il la macchina può essere accesa.
Scintilla sul spazzola di carbone superficie.	La spazzola di carbone non è liscio.	rimuovere la roba sul superficie

LISTA IMBALLAGGIO

NO.	Articolo	Quantità	Osservazione
1	Macinatore per cereali	1 set	
2	Manuale	1 pz	
3	spazzola di carbone	1 pz	
4	spazzola per capelli	1 pz	
5	lama	1 set	
6	setaccio a maglie	1 pz	
7	chiave a bussola	1 pz	

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro i danni interferenza in un impianto residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, il l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure. •

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato.
- il ricevitore è collegato.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DEL MOLINILLO DE GRANOS

**MODELO: HC-150 HC300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y
HC-750Y HC-1000Y HC-2000Y HC-2500Y**

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

MOLINILLO DE GRANOS





<Imagen solo como referencia>

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p style="text-align: center;">ELIMINACIÓN CORRECTA</p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE.</p> <p>El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.</p> <p>Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.</p> <p>Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.</p>

Nota: Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y el contenido del hardware.

No intente ensamblar la unidad si faltan piezas o están dañadas.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Advertencias

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. ETIQUETAS! SI NO SE SIGUEN TODAS LAS INSTRUCCIONES, PUEDE RESULTAR EN ¡LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES!

2. COMPRUEBE SI HAY PIEZAS DAÑADAS: Antes de utilizar el molinillo, verifique si todas las piezas funcionan normalmente y realizan las funciones esperadas.

Verifique la alineación, la fijación y la instalación de las piezas móviles y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento. Si alguna pieza, el cable de alimentación o la amoladora están dañados, llame al número de Servicio al Cliente que se muestra en este manual.

3. Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ponérselo. o quitar piezas o accesorios, y antes de limpiar. Después de desenchufar la unidad, encienda el interruptor de encendido y luego apáguelo para asegurarse de que haya suficiente energía. sido descargado del molinillo.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender Los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberá ser realizado por niños sin supervisión.
5. ¡NUNCA DEJE LA AMOLADORA DESATENDIDA MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO!
6. Espere hasta que todas las partes móviles se hayan detenido y apague el dispositivo antes de... quitar cualquier pieza del molinillo.
7. NO lo use en exteriores, este producto está diseñado SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
8. NO tire del cable de alimentación para desconectarlo.
9. NO UTILICE CON CABLE DE EXTENSIÓN. Siempre conéctelo directamente a un receptáculo de pared con conexión a tierra.
10. Esta amoladora utiliza un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra (caliente, neutro y tierra), el enchufe de conexión a tierra se utiliza para aparatos eléctricos con metal carcasa para evitar descargas eléctricas. NO cambie ni altere el enchufe en ningún caso. manera. NUNCA rompa una clavija de conexión a tierra de un enchufe de 3 conductores. Si lo hace, invalidará la garantía y podría provocar una descarga eléctrica.
11. Coloque el molinillo sobre una superficie firme y estable. Asegúrese de que el molinillo esté No se debe colocar cerca del borde de la encimera, donde se pueda empujar fácilmente. ff o caer.
12. La caja de engranajes y la cubierta del motor pueden CALENTARSE durante el funcionamiento. Esto es normal. NO TOQUE estas piezas mientras esté en funcionamiento.
13. Para reducir el riesgo de arranque involuntario, verifique que el control esté apagado. F antes de enchufar el cable a la toma de corriente de la pared. Para desconectarlo, gire el control r en OFF, luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
14. NO utilice el molinillo debajo de un armario de pared. Desconecte siempre el aparato. unidad de la toma eléctrica al guardarla No hacerlo podría crear un riesgo de incendio, especialmente si el aparato toca

s las paredes del garaje o la puerta tocan la unidad al cerrarse.

15. NUNCA enchufe el molinillo en un lugar donde el agua pueda inundar el área.

16. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja el molinillo

No sumerja el molinillo en agua ni en otros líquidos. Asegúrese de que esté desconectado de la red eléctrica.

fuelle de agua antes de limpiarlo. NUNCA enjuague el motor del molinillo con el motor en marcha.

g agua, utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la unidad del motor del molinillo.

17. El uso de accesorios o piezas no específicamente recomendados o vendidos

por el fabricante para este molinillo anulará la garantía y puede causar daños.

re, descarga eléctrica o lesiones.

18. ¡LAVE TODAS LAS PIEZAS A MANO! NO USE LAVAVAJILLAS. Nunca coloque el aparato en el lavavajillas.

la unidad cerca de un quemador caliente, en un horno o en un lavavajillas.

19. NUNCA use agentes de limpieza abrasivos ni paños abrasivos al limpiar.

El molinillo.

20. El Fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de uso indebido.

Uso inadecuado del molinillo. El uso inadecuado del molinillo anula la garantía.

21. NO QUITE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DEL MOLINILLO.

Esto anulará la garantía del producto y podría ocasionar lesiones personales graves.

22. Este aparato debe estar conectado a tierra durante su uso para proteger al operador.

contra descargas eléctricas. Esta amoladora utiliza un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra que

debe conectarse directamente a una toma de tierra de 120 V (EE. UU.)/230 V (CE), tres

Toma de corriente de pared con clavijas conectadas a tierra. Los enchufes con conexión a tierra se utilizan en

aparatos eléctricos revestidos de metal para proporcionar protección contra un

descarga eléctrica. NO cambie ni altere el enchufe de ninguna manera. NUNCA rompa

Desconecte una clavija de conexión a tierra de un enchufe de 3 conductores. Al hacerlo, se anula la

garantía y puede provocar una descarga eléctrica.

23. Accesorio tipo X: Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse.

mediante un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.

24. No llene el tanque de molienda por completo, ya que esto provocará una sobrecarga.

El material que va a moler una vez debe cubrir la hoja larga en el

medio y no más de 2/3 del tanque. Porque esta máquina necesita un

espacio para completar el ciclo de las cuchillas y el material a moler.

25. Incluso si se trata de una piedra de afilar, solo toma 2 minutos, así que no la use por demasiado tiempo.

largo. Se necesitan entre 5 y 10 minutos para descansar después de cada 3 minutos de trabajo. Si Al moler algunos elementos duros, debe haber un intervalo para evitarlo.

Sobrecalentamiento de los cojinetes, daños en el motor. Los granos generales solo necesitan 30 segundos.

Para moler hasta convertirlo en polvo. Si no está satisfecho con el efecto de molienda, puede tamizar las partículas gruesas con un tamiz de malla y molerlo.

De nuevo para un polvo más fino.

26. Para garantizar la seguridad, la tuerca debe apretarse antes de moler. Después

Uso a largo plazo, las cuchillas y las escobillas de carbón deben reemplazarse si están gastado.


27.El motor del molinillo es el motor del cepillo, las chispas y el olor son


normal durante los primeros usos. Las chispas y la fricción del cepillo

El olor desaparecerá después de utilizar la máquina varias veces.

Primero puedes moler un poco de arroz o de hojas de té varias veces para eliminar el olor.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO





INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Guía de operaciones: 1)

Abra la cubierta superior y coloque el material seco dentro; 2) Cierre bien la cubierta superior; (Asegúrese de que la tapa esté girada hasta el final y bien bloqueada en la parte superior).

3) Enchufe y encienda el interruptor del temporizador, luego encienda el interruptor para moler (se escuchará un sonido de rodadura); 4) Apague el interruptor; (Cuando escuche el sonido de rodadura uniforme, el material se habrá molido hasta convertirlo en polvo, luego puede apagar el interruptor)
5) Desconecte la fuente de alimentación antes de abrir. 6) Abra la cubierta superior y cepille el polvo.

2. Precauciones al moler: No

se pueden moler materiales húmedos o que contengan agua, solo materiales secos. El tiempo de molienda varía según el tipo de material utilizado, y los diferentes tipos de materiales requieren diferentes métodos de molienda para obtener mejores resultados.

1) Antes de utilizar el molinillo por primera vez, coloque un poco de arroz y hojas de té secas para moler durante unos 30 segundos para limpiar la pared interior y eliminar las manchas de aceite.

2) Para los condimentos, generalmente se recomienda moler durante unos 20 segundos y no moler por mucho tiempo. (Chile, pimienta, hinojo, etc.)

3) Para granos comunes, se recomienda programar el temporizador por unos 30 segundos, si no se logra el efecto deseado, volver a moler. (Soja, mijo, arroz negro, maíz, etc.)

4) Para materiales generales, se recomienda programar el temporizador durante aproximadamente 1 o 2 minutos. (Ginseng, astrágalo, espárragos, etc.)

5) Para materiales grasosos, se recomienda secarlos y desengrasarlos primero, y luego molerlos de manera intermitente. Moler durante unos 10 segundos y hacer una pausa de 5 segundos. Controlar el efecto de molienda durante el proceso para evitar que la máquina se sobrecaliente y provoque que los materiales se quemen. (Sésamo, maní, nueces, etc.)

6) Para materiales muy duros, se recomienda primero romperlos en pedazos pequeños y luego molerlos. Haga una pausa de 10 segundos después de molerlos durante aproximadamente 1 minuto. La molienda se puede completar después de aproximadamente 2 a 3 minutos. (Azúcar cristal, comino, canela, etc.)

7) En el caso de los materiales fibrosos, el material en sí es una estructura fibrosa, por lo que en lugar de estar molido hasta convertirse en polvo, tendrá un aspecto esponjoso. Se recomienda moler estos materiales de forma intermitente. (Cebada, Ganoderma lucidum, etc.)

Aviso: Cuando utilice la máquina por primera vez, es mejor limpiarla con un paño humedecido con vinagre o alcohol medicinal, y luego coloque un poco de arroz y hojas de té secas en el recipiente de molienda, muélelos durante 30 a 50 segundos, luego apague y limpie el recipiente de molienda.

3. Preguntas frecuentes: *¿Por

qué no se puede poner en marcha el molinillo?

Primero verifique si la luz indicadora está encendida.

Si la luz indicadora no está encendida, verifique si la fuente de alimentación está bien enchufada y si el cable de alimentación está dañado (puede reemplazar el cable de alimentación de otros electrodomésticos).

Si la luz indicadora está encendida, la posible razón es que el interruptor de inducción está en Las dos hebillas de la tapa aún no están activadas.



*¿Qué hacer si el molinillo deja de funcionar de repente?

Si el molinillo dejó de funcionar, la razón puede ser que las cuchillas estén en la parte inferior. está atascado o la función de protección contra sobrecarga funciona debido a una sobrecarga y La escobilla de carbón está desgastada. Este problema se puede solucionar fácilmente.

Solo necesitas limpiar la parte inferior de las cuchillas o reinstalar la escobilla de carbón en la ambos lados nuevamente y luego presione nuevamente el botón protector de sobrecarga, luego La amoladora podría funcionar bien, consulte el protector de sobrecarga y el carbón. Cepille en las imágenes adjuntas, por favor verifique eso.

*¿Por qué se calienta el motor?

Es normal que la rectificadora se caliente un poco, porque El principio de funcionamiento de la máquina es pulverizar el material hasta convertirlo en polvo. mediante la rotación a alta velocidad de las cuchillas. Todo el proceso es se lleva a cabo en el recipiente de molienda cerrado, lo que generará calor y provocará la máquina se caliente.

Puede haber varias razones para el sobrecalentamiento de la máquina:

1) El suelo del material está húmedo, hay humedad.

Seque los materiales tanto como sea posible antes de molerlos y luego Muelelo cuando esté completamente frío.

2)El tiempo de molienda es demasiado largo.

La máquina debe tomar entre 5 y 10 minutos de descanso después de cada 3 minutos de trabajo.

Si está moliendo algunos elementos duros, debe haber un intervalo que sea

Evitar el sobrecalentamiento de los cojinetes y daños al motor.

3) Coloque demasiados materiales en el recipiente de molienda de una sola vez.

El material que vas a moler una vez debe cubrir la cuchilla larga en el medio y no más de 2/3 del tanque. Porque esta máquina necesita un espacio para completar el ciclo de las cuchillas y el material a moler.

Si la máquina se sobrecalienta y no funciona, también puedes solucionarlo reinstalar las escobillas de carbón en ambos lados nuevamente y luego

Al presionar nuevamente el botón de protección contra sobrecarga, la amoladora podría trabajar bien

INSTRUCCIONES DEL PROTECTOR DE SOBRECARGA DE AIRE

Cuando las cuchillas se atascan en el recipiente de molienda, se producirá una sobrecarga de aire.

El protector aparece y la máquina corta automáticamente el suministro de energía.

Si ocurre esta situación, apague el aparato y verifique el recipiente de molienda.

Solo necesita limpiar la parte inferior de las cuchillas y presionar el botón protector de sobrecarga.

De nuevo, entonces el molinillo podría funcionar bien.



* Molinillo tipo vertical:



* Amoladora tipo oscilante:



CÓMO LIMPIAR EL CONTENEDOR DE MOLIENDA

Primero puedes limpiar el recipiente de molienda del molinillo con un cepillo y luego...

Límpielo con un paño seco.



Después de utilizar las cuchillas durante mucho tiempo, puedes quitarlas y limpiarlas con agua. (Las cuchillas del molinillo nuevo deben estar muy apretadas, es necesario utilizar

- En primer lugar, afloje la tuerca con una pinza y retire la cuchilla.
- En segundo lugar, limpie el recipiente de molienda con un trapo seco después de quitar la cuchilla y no lo limpie directamente con agua.


Nota: Si limpia las cuchillas con un trapo húmedo o con agua

Directamente, asegúrese de que el recipiente de molienda y las cuchillas estén lo suficientemente secos antes de volver a instalar las cuchillas.


- Por último instala las cuchillas y aprieta la tuerca y listo.

CÓMO REEMPLAZAR LA HOJA


PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA REEMPLAZAR LAS CUCHILLAS




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use a screwdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade




Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stuck the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

CÓMO SUSTITUIR LAS ESCOBILLAS DE CARBÓN

- El molinillo de tipo vertical:



- El molinillo de tipo oscilante:



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Método de eliminación (*Por favor cortar la energía al hacer siguiente)
La máquina lo hace no operar después encendido.	Mal contacto Entre el enchufe y zócalo.	reparar o cambiar el enchufe o enchufe.
	Mal contacto entre la tapa y conmutado por inducción.	Ajuste la posición de la tornillos en ambos lados de la tapa con antelación para que puedan Activar los interruptores de inducción en los oídos al cerrar el párpado.
	Sobrecarga de aire protector protegiendo.	Presione la sobrecarga de aire protector para reiniciar.
	Artículos de escobillas de carbón afuera.	Cambie la escobilla de carbón.
El motor funciona lentamente, o No corre, ni siquiera vibra,haciendo ruido.	Atrapado dentro del aplastamiento cabina por material, o sujeto extranjero	Retire el material atascado.
	Voltaje de baja potencia.	Inserte el enchufe directamente en la pared. zócalo en lugar del terminal Bloquear. Luego prueba en otro lugar. para ver si la máquina puede ser encendido.

Cabinas del motor encima calor.	Capacidad de sobrecarga.	Reducir la cantidad de moliendo y disminuyendo la Presión de trabajo.
	Material no seco suficiente.	Seque el material al sol o Hornearlo.
	Voltaje de baja potencia.	Inserte el enchufe directamente en el toma de pared en lugar de la bloque de terminales. Luego prueba Otro lugar para ver si el La máquina se puede encender.
Chispa en el Escobilla de carbón superficie.	La escobilla de carbón no es liso.	Quitar las cosas del superficie

LISTA DE EMBALAJE

No.	Artículo	Cantidad	Observación
1	Molinillo de granos	1 juego	
2	Manual	1 uds.	
3	Escobilla de carbón	1 uds.	
4	cepillo para el pelo	1 uds.	
5	cuchilla	1 juego	
6	tamiz de malla	1 uds.	
7	llave de tubo	1 uds.	

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la garantía del usuario. autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra daños Interferencia en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si esto El producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión.

recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, la

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos: siguientes medidas. •

Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. • Conectar el producto a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado.

El receptor está conectado. •

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI MŁYNKA DO ZIARNA

MODELE: HC-150 HC-300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y
HC-750Y HC-1000Y HC-2000Y HC-2500Y

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

MŁYNEK DO ZIARNA





<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA</p> <p>Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.</p>

Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu produktu upewnij się, że wszystkie części są obecne.

Porównaj części z listą zawartości opakowania i zawartością sprzętu.

Nie próbuj montować urządzenia, jeżeli jakiegokolwiek części brakuje lub jest ona uszkodzona.

W celu uzyskania części zamiennych skontaktuj się z obsługą klienta.

Ostrzeżenia

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym: **ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!**

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

ETYKIETY! NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA MIENIA!

2. **SPRAWDŹ, CZY NIE MA USZKODZONYCH CZĘŚCI:** Przed użyciem szlifierki należy sprawdzić, czy wszystkie części działają prawidłowo i wykonują oczekiwane funkcje.

Sprawdź wyrównanie, wiązanie i montaż ruchomych części oraz wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie. Jeśli jakiegokolwiek części, przewód zasilający lub szlifierka są uszkodzone, zadzwoń pod numer obsługi klienta podany w tej instrukcji.

3. Zawsze odłączaj przewód zasilający od gniazdka, gdy nie jest używany, przed podłączeniem lub zdejmowania części lub akcesoriów, a także przed czyszczeniem. Po odłączeniu włącz urządzenie, a następnie wyłącz je, aby upewnić się, że całe zasilanie jest włączone został wyrzucony ze szlifierki.

4. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.

oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o ich braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub

instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia

zagrożenia związane z urządzeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie

a dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

5. NIGDY NIE ZOSTAWIAJ SZLIFIERKI BEZ NADZORU, GDY JEST WŁĄCZONA!

6. Przed przystąpieniem do pracy należy odczekać, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się i wyłączyć zasilanie. wyjmując jakąkolwiek część ze szlifierki.

7. NIE stosować na zewnątrz, produkt jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

8. NIE ciągnij za przewód zasilający w celu odłączenia.

9. NIE UŻYWAĆ Z PRZEDŁUŻACZEM. Zawsze podłączać bezpośrednio do uziemione gniazdko ściennie.

10. W tym młynku zastosowano uziemioną wtyczkę trójpolcową (przewodu pod napięciem, przewodu neutralnego i przewodu uziemienie) – wtyczka uziemiająca stosowana jest w przypadku urządzeń elektrycznych z metalowymi elementami skorupa, aby zapobiec porażeniu prądem. NIE zmieniaj ani nie modyfikuj wtyczki w żadnym sposób. NIGDY nie odłamuj bolca uziemiającego z wtyczki 3-żyłowej.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje utratę gwarancji i może spowodować porażenie prądem.

11. Umieść młynek na twardej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że młynek jest

nie należy umieszczać go w pobliżu krawędzi blatu roboczego, gdzie można go łatwo odsunąć ff lub upadek.

12. Obudowa przekładni i pokrywa silnika mogą się nagrzewać podczas pracy.

acji. Jest to normalne. NIE DOTYKAJ tych części podczas pracy.

13. Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia, sprawdź, czy sterowanie jest wyłączone.

F przed podłączeniem przewodu do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, przekręć pokrętko

Ustaw r na OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

14. NIE używaj szlifierki pod szafką ścienną. Zawsze odłączaj ją od zasilania.

odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego podczas przechowywania

Niedokonanie tego może spowodować ryzyko pożaru, zwłaszcza jeśli urządzenie dotknie

gdy ściany garażu lub drzwi dotykają jednostki podczas zamykania.

15. NIGDY nie podłączaj szlifierki w miejscu, w którym istnieje ryzyko zalania wodą.

16. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, NIE zanurzaj młynka

w wodzie lub innych płynach. Upewnij się, że młynek jest odłączony od zasilania.

źródło przed czyszczeniem. NIGDY nie płucz silnika szlifierki pod bieżącą wodą

Do czyszczenia jednostki silnika młynka należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki.

17. Stosowanie akcesoriów lub części, które nie są specjalnie zalecane lub sprzedawane przez producenta tego młynka spowoduje unieważnienie gwarancji i może spowodować ponowne porażenie prądem lub obrażenia.

18. MYJ RĘCZNIE WSZYSTKIE CZĘŚCI! NIE UŻYWAJ ZMYWARKI. Nigdy nie wkładaj

Urządzenie należy trzymać w pobliżu gorącego palnika, w piekarniku lub w zmywarce.

19. NIGDY nie używaj ściernych środków czyszczących ani szorstkich ściereczek podczas czyszczenia młynka.

20. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania se of Grinder. Niewłaściwe użycie Grindera unieważnia gwarancję.

21. NIE USUWAJ ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH Z MŁYNKA.

Spowoduje to unieważnienie gwarancji produktu i może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

22. Urządzenie to musi być uziemione podczas użytkowania w celu ochrony operatora.

przed porażeniem prądem. Ta szlifierka używa uziemionej wtyczki z trzema bolcami, która

należy podłączyć bezpośrednio do uziemionego gniazda 120 V (USA)/230 V (EC), trzy

uziemione gniazdo ściennie. Wtyczki uziemione są używane na

urządzeń elektrycznych w obudowie metalowej w celu zapewnienia ochrony przed

porażenie prądem. NIE zmieniaj ani nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. NIGDY nie łam

od bolca uziemiającego z wtyczki 3-żyłowej. W ten sposób unieważnia się

gwarancji i może spowodować porażenie prądem.

23. Nakładka typu X: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić

za pomocą specjalnego sznurka lub zestawu dostępnego u producenta lub jego agent serwisowy.

24. Nie napełniaj zbiornika do mielenia do pełna, w przeciwnym razie może to spowodować przeciążenie.

materiał, który będziesz szlifować jednorazowo, musi zakrywać długie ostrze

środek i nie więcej niż 2/3 zbiornika. Ponieważ ta maszyna potrzebuje

przestrzeń do dokończenia cyklu ostrzy i materiału przeznaczonego do zmielenia.

25. Nawet jeśli używasz kamienia szlifierskiego, zajmuje to tylko 2 minuty, więc nie używaj go zbyt długo.


długo. Po każdym 3 minutach pracy potrzeba 5-10 minut na odpoczynek. Jeśli szlifowanie twardych przedmiotów powinno odbywać się w odstępie czasu, który ma na celu zapobieganie przegrzaniu łożyska, uszkodzenie silnika. Ogólne ziarna potrzebują tylko 30s zmielić na proszek. Jeśli nie jesteś zadowolony z efektu mielenia, możesz odsiać grube cząstki za pomocą sita i zmielić je


ponownie w celu uzyskania drobniejszego proszku.

26. Aby zapewnić bezpieczeństwo, nakrętkę należy dokręcić przed szlifowaniem. Po przy długotrwałym użytkowaniu należy wymienić ostrza i szczotki węglowe, jeśli ulegną zużyciu noszony.

27. Silnikiem szlifierki jest silnik szczotkowy, iskry i zapach są normalne przy pierwszych kilku użyciach. Iskry i tarcie szczotki zapach zniknie po pewnym czasie od użycia urządzenia. Możesz najpierw zmielić kilka razy trochę ryżu lub liści herbaty, aby uzyskać wyeliminować zapach.

STRUKTURA PRODUKTU





INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Instrukcja obsługi: 1) Otwórz

górną pokrywę i włóż wysuszony materiał do środka; 2) Zamknij górną pokrywę

szczerlnie; (Upewnij się, że pokrywa jest obrócona do końca i szczerlnie zablokowana na górze.)

3) Podłącz i włącz wyłącznik czasowy, a następnie włącz przełącznik mielenia

(będzie słychać dźwięk toczenia); 4) Wyłącz

przełącznik; (gdy usłyszysz dźwięk równomiernego toczenia, materiał został zmielony na proszek, możesz wyłączyć przełącznik)

5) Przed otwarciem odłącz zasilanie. 6) Otwórz

górną pokrywę i wyczyść proszek.

2. Środki ostrożności dotyczące

szlifowania: Nie wolno mielić materiałów mokrych lub zawierających wodę, wolno mielić wyłącznie materiały suche.

Czas szlifowania różni się w zależności od rodzaju użytego materiału. Różne rodzaje materiałów wymagają różnych metod szlifowania w celu uzyskania lepszych rezultatów.

1) Przed pierwszym użyciem młynka wsyp ryż i suche liście herbaty i mielij je przez około 30 sekund, aby oczyścić wewnętrzną ściankę i usunąć plamy oleju.

2) W przypadku przypraw zaleca się mielenie przez około 20 sekund i nie mielenie zbyt długo. (Chili, pieprz, koper włoski itp.)

3) W przypadku zwykłych zbóż zaleca się ustawienie timera na około 30 sekund, jeśli nie uzyskano pożądanego efektu, należy zmilić je ponownie. (Soja, proso, czarny ryż, kukurydza itp.)

4) W przypadku materiałów ogólnych zaleca się ustawienie timera na około 1–2 minuty. (Żeń-szeń, traganek, szparagi itp.)

5) W przypadku tłustych materiałów zaleca się najpierw osuszyć i odoleić materiały, a następnie mielić je okresowo. Mielić przez około 10 sekund i pauzować 5 sekund. Sprawdzać efekt mielenia w trakcie procesu, aby uniknąć przegrzania maszyny, co może spowodować spalenie materiałów. (Sesam, orzeszki ziemne, orzechy włoskie itp.)

6) W przypadku materiałów supertwardych zaleca się najpierw rozdrobnienie materiałów na małe kawałki, a następnie ich zmielenie, po czym należy odczekać 10 sekund po zmieleniu przez około 1 minutę. Mielenie można zakończyć po około 2-3 minutach.

(Cukier kryształ, kminek, cynamon, itp.)

7) W przypadku materiałów włóknistych sam materiał jest strukturą włóknistą, więc zamiast zostać zmielony na proszek, będzie wyglądał na puszysty. Zaleca się okresowe mielenie tych materiałów. (Barly, Ganoderma lucidum itp.)

Uwaga: Przy pierwszym użyciu urządzenia najlepiej wyczyścić je szmatką zwilżoną octem lub alkoholem medycznym, a następnie wsypać ryż i suszone liście herbaty do pojemnika mielącego, mielić przez 30–50 sekund, po czym odłączyć zasilanie i wyczyścić pojemnik mielący.

3. Najczęściej zadawane pytania:

*Dlaczego nie można uruchomić szlifierki?

Najpierw sprawdź czy kontrolka się świeci.

Jeśli kontrolka nie świeci, sprawdź, czy zasilacz jest dobrze podłączony i czy przewód zasilający nie jest uszkodzony (możesz wymienić przewód zasilający innego sprzętu AGD).

Jeżeli kontrolka świeci się, prawdopodobną przyczyną jest przełącznik indukcyjny w dwa zamki na pokrowcu nie są jeszcze zapięte.



*Co zrobić, gdy młynek nagle przestanie działać?

Jeżeli młynek przestał działać, przyczyną może być dolna część ostrzy jest zablokowany lub funkcja zabezpieczenia przed przeciążeniem działa z powodu przeciążenia i szczotka węglowa jest zużyta. Łatwo rozwiązać ten problem.

Wystarczy wyczyścić dolną część ostrzy lub ponownie zamontować szczotkę węglową.

obie strony ponownie, a następnie naciśnij ponownie przycisk zabezpieczenia przeciążeniowego, a następnie szlifierka może działać dobrze, proszę sprawdzić zabezpieczenie przeciążeniowe i węglowe Proszę sprawdzić, czy na załączonych zdjęciach widać pędzel.

*Dlaczego silnik się nagrzewa?

Normalne jest, że szlifierka jest lekko gorąca, ponieważ

Zasada działania maszyny polega na rozdrabnianiu materiału na proszek poprzez szybki obrót łopatek. Cały proces jest

przeprowadzane w zamkniętym pojemniku do mielenia, co powoduje generowanie ciepła i maszyna się nagrzewa.

Przyczyn przegrzania się maszyny może być kilka:

1)Materiały mielone są mokre, wilgotne.

Przed szlifowaniem należy jak najbardziej osuszyć materiały, a następnie zmielić, gdy będzie całkowicie zimne.

2)Czas mielenia jest zbyt długi.

Maszyna powinna odpocząć 5-10 minut po każdym 3 minutach pracy.

Jeśli mielisz twarde przedmioty, powinna być przerwa, która

zapobiega przegrzaniu łożysk i uszkodzeniu silnika.

3) Wrzucić do pojemnika mielącego jednorazowo zbyt dużą ilość materiałów.

Materiał, który będziesz szlifować jednorazowo, musi zakrywać długie ostrze.

Środek i nie więcej niż 2/3 zbiornika. Ponieważ ta maszyna potrzebuje

przestrzeń do dokończenia cyklu ostrzy i materiału przeznaczonego do zmielenia.

Jeżeli przegrzanie maszyny powoduje, że nie działa, można temu zaradzić w następujący sposób:

ponownie instalując szczotki węglowe po obu stronach, a następnie

ponowne naciśnięcie przycisku zabezpieczenia przeciążeniowego spowoduje, że szlifierka będzie mogła pracować dobrze.

INSTRUKCJA OBSŁUGI OCHRONNIKA PRZECIWPRECIĄŻENIOWEGO POWIETRZA

Gdy ostrza zablokują się w pojemniku szlifierskim, może dojść do przeciążenia powietrza zabezpieczenie wyskakuje, a urządzenie automatycznie odcina zasilanie.

Jeśli taka sytuacja się zdarzy, wyłącz zasilanie i sprawdź pojemnik na mielenie.

Wystarczy wyczyścić dolną część ostrzy i nacisnąć przycisk zabezpieczenia przeciążeniowego wtedy młynek mógłby działać dobrze.



* Szlifierka pionowa:



* Młynek typu swing:



JAK CZYŚCIĆ POJEMNIK DO SZLIFOWANIA

Najpierw możesz wyczyścić pojemnik młynka szczotką, a następnie wyczyścić suchą szmatką.




Po dłuższym użytkowaniu ostrzy można je wyjąć i wyczyścić wodą. (Ostrza nowego młynka muszą być bardzo mocno dokręcone, należy użyć (po dłuższym czasie można wyjąć ostrza.) • Po pierwsze, poluzuj nakrętkę za pomocą szypiec i wyjmij ostrze. • Po drugie, wytrzyj pojemnik do mielenia suchą szmatką po wyjęciu ostrza i nie czyść go bezpośrednio wodą.

Uwaga: Jeśli czyścisz ostrza moką szmatką lub wodą, bezpośrednio, upewnij się, że pojemnik do mielenia i ostrza są wystarczająco suche przed ponownym zamontowaniem ostrzy.


• Na koniec zamontuj ostrza i dokręć nakrętkę. Gotowe.

JAK WYMIENIĆ OSTRZE


PROCEDURY OPERACYJNE WYMIANY OSTRZY




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use a screwdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade








Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stick the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

JAK WYMIENIĆ SZCZOTKI WĘGLOWE

- Szlifierka pionowa:



- Szlifierka typu swing:



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kłopoty	Przyczyna	Metoda eliminacji (*Proszę odłączyć zasilanie podczas robienia następnego)
Maszyna to robi nie działać po włączeniu zasilania.	Słaby kontakt między wtyczką i gniazdo.	napraw lub wymień wtyczkę lub gniazdo.
	Słaby kontakt między pokrywką a przełączany indukcyjnie.	Dostosuj położenie śruby po obu stronach pokrywy z wyprzedzeniem, aby mogli włączyć przełączniki indukcyjne w uszach po zamknięciu pokrywy.
	Przeciążenie powietrza obrońca chroniący.	Naciśnij przeciążenie powietrza obrońca, aby ponownie uruchomić.
	Szczotka węglowa <small>na zewnątrz.</small>	Wymień szczotkę węglową.
Silnik pracuje powoli lub nie działa, nawet wibruje, tworząc hałas.	Utknąłem w środku zauroczenia kabina według materiału lub podmiot zagraniczny.	Usuń przyklejone rzeczy.
	Niskie napięcie zasilania.	Włóż wtyczkę bezpośrednio do ściany gniazdo zamiast terminala blok. Następnie spróbuj w innym miejscu aby sprawdzić, czy maszyna może być włączony.

Kabina silnika ponad ciepło.	Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia.	Zmniejszenie ilości szlifowanie i zmniejszanie ciśnienie robocze.
	Materiał nie jest suchy wystarczająco.	Wysuszyć materiał na słońcu lub upiec to.
	Niskie napięcie zasilania.	Włóż wtyczkę bezpośrednio do gniazdko ściennie zamiast blok zaciskowy. Następnie spróbuj inne miejsce, aby sprawdzić, czy Maszyna może zostać włączona.
Iskra na szczotka węglowa powierzchnia.	Szczotka węglowa nie jest gładki.	usuń to co jest na powierzchnia

LISTA PAKOWANIA

NIE.	Przedmiot	Ilość	Uwaga
1	Młynec do ziarna	1 zestaw	
2	Podręcznik	1 szt.	
3	szczotka węglowa	1 szt.	
4	szczotka do włosów	1 szt.	
5	ostrze	1 zestaw	
6	sito oczkowe	1 szt.	
7	klucz nasadowy	1 szt.	

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyraźnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawa użytkownika upoważnienie do obsługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia są zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłócenia w instalacji domowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego odbiór, który można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,

Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących sposobów: następujące środki. •

Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej. •

Zwiększyć odległość między produktem a odbiornikiem. • Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest produkt. odbiornik jest podłączony. •

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KORNGRINDER ANVÄNDARHANDBOK

**MODELL: HC-150 HC300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y
HC-750Y HC-1000Y HC-2000Y HC-2500Y**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

KORNMASKIN





<Endast bild för referens>

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	<p>Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.</p>
	<p>KORREKT AVFALLSHANTERING</p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater</p>

Obs: Innan du börjar montera produkten, se till att alla delar finns med. Jämför delar med paketets innehållslista och hårdvaruinnehåll.

Försök inte att montera enheten om några delar saknas eller är skadade.

Kontakta kundtjänst för reservdelar.

Varningar

När du använder elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas inklusive följande: SPARA DENNA INSTRUKTION!

1. LÄS ALLA DRIFTSINSTRUKTIONER OCH PRODUKTSÄKERHET ETIKETTER! UNDERLÅTANDE ATT FÖLJA ALLA INSTRUKTIONER KAN RESULTERA I ALLVARLIG SKADA ELLER EGENDOMSSKADA!

2. KONTROLLERA FÖR SKADADE DELAR: Innan du använder kvarnen, kontrollera om alla delar fungerar normalt och utför de förväntade funktionerna.

Kontrollera om rörliga delar är inriktade, bindning och installation. och andra tillstånd som kan påverka verksamheten. Om några delar, nätsladden eller slipmaskinen är skadade, ring kundtjänstnumret som visas i denna manual.

3. Dra alltid ur nätsladden från uttaget när den inte används innan du sätter på den eller ta bort delar eller tillbehör, och före rengöring. Efter att ha kopplat ur enheten, slå PÅ och sedan AV för att säkerställa att all ström har tömts ur kvarnen.

4. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist av erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

5. LÄMNA ALDRIG KVARNEN UNDER ÖVERVAKNING NÄR DEN KÅR!

6. Vänta tills alla rörliga delar har stannat och stäng av strömmen innan ta bort någon del från kvarnen.

7. Använd INTE utomhus, denna produkt är ENDAST avsedd för INOMHUS.

8. Dra INTE i nätsladden för att koppla ur.

9. ANVÄND INTE MED FÖRLÄNGNINGSSLAD. Anslut alltid direkt till en jordat vägguttag.

10. Denna kvern använder en jordad trestiftskontakt (het, neutral och jord), används jordkontakten för elektriska apparater med metall skal för att förhindra elektriska stötar. Ändra eller ändra INTE kontakten i någon sätt. Bryt ALDRIG bort ett jordat stift från en 3-ledare kontakt.

Om du gör det ogiltigförklaras garantin och kan orsaka elektriska stötar.

11. Placera kvarnen på en stadig och stabil yta. Se till att kvarnen i s inte placerad nära bänkskivans kant, där den lätt kan skjutas o ff eller falla.

12. Växelhuset och motorkåpan kan bli VARMA under drift tion. Detta är normalt. RÖR INTE dessa delar under drift.

13. För att minska risken för oavsiktlig start, kontrollera att reglaget är AV F innan du ansluter sladden till vägguttaget. För att koppla bort, vrid på reglaget r till OFF och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.

14. Använd INTE din kvern under ett väggskåp. Dra alltid ur kontakten enheten från eluttaget vid förvaring det. Om du inte gör det kan det skapa brandrisk, särskilt om apparaten berörs

s väggarna i garaget eller dörren vidrör enheten när den stängs.

15. Koppla ALDRIG in kvarnen där vatten kan svämma över området.

16. För att skydda mot risken för elektriska stötar, sänk INTE ner slipen är i vatten eller andra vätskor. Se till att kvarnen är bortkopplad från po var källa innan rengöring. Skölj ALDRIG kvarnmotorn under körning g vatten, använd endast en fuktig trasa för att rengöra grindermotorenheten.

17. Användning av tillbehör eller delar som inte specifikt rekommenderas eller säljs av tillverkaren för denna kvarn upphäver garantin och kan orsaka fi re, elektrisk stöt eller skada.

18. HANDTVÄTTAR ALLA DELAR! ANVÄND INTE DISKMASKINEN. Lägg aldrig t enheten nära en varm brännare, i en ugn eller i en diskmaskin.

19. Använd ALDRIG slipande rengöringsmedel eller slipande trasor vid rengöring kvarnen.

20. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar i händelse av felaktig u se av Grinder. Felaktig användning av grindern upphäver garantin.

21. TA INTE BORT VARNINGSETIKETTER FRÅN KLIPPEN. Göra så ogiltigförklarar produktgarantin och kan leda till allvarliga personskador.

22. Denna apparat måste vara jordad när den används för att skydda operatören från elektriska stötar. Denna kvarn använder en jordad, tre stiftskontakt som ska anslutas direkt till en jordad 120V(US)/230V(EC), tre jordat vägguttag. Jordade pluggar används på metallkapslade elektriska apparater för att ge skydd mot en elektrisk stöt. Ändra eller ändra INTE kontakten på något sätt. bryt ALDRIG av ett jordat uttag från en 3-ledarkontakt. Om du gör det ogiltigförklaras garanti och kan leda till elektriska stötar.

23. Typ X-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut med en speciell sladd eller enhet tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.

24. Fyll inte sliptanken till full, annars kommer det att orsaka överbelastning. De material du ska slipa en gång måste täcka det långa bladet i mitten och inte mer än 2/3 av tanken. Eftersom den här maskinen behöver en utrymme för att slutföra cykeln för bladen och materialet som ska slipas.

25. Även om du slipar sten tar det bara 2 minuter, så använd den inte för


lång. Det tar 5-10 minuter att vila efter var 3:e minuts arbete. Om du slipa några hårda föremål, det bör ha ett intervall som är för att förhindra överhettning av lager, skador på motorn. Allmänna spannmål behöver bara 30s att malas till pulver. Om du inte är nöjd med malningseffekten kan du sila bort de grova partiklarna med en nätsikt och mala den igen för finare pulver.


26. För att garantera säkerheten bör muttern dras åt innan slipning. Efter långvarig användning, blad och kolborstar måste bytas ut om de är slitna.

27. Motorn i kvarnen är borstmotorn, gnistorna och lukten är normalt när de första flera använder. Gnistorna och borsten friktionsmässigt lukt kommer att försvinna efter att du har använt maskinen några gånger senare.

Du kan mala lite ris eller teblad först flera gånger för att eliminera lukten.

PRODUKTSTRUKTUR





DRIFTSINSTRUKTION

1. Driftguide: 1) Öppna

den övre luckan och lägg in det torkade materialet; 2) Stäng det övre locket ordentligt; (Se till att locket är vridet till slutet och låst ordentligt på toppen.)

3) Koppla in och slå på timeromkopplaren, slå sedan på omkopplaren för slipning (Rullande ljud kommer att höras);

4) Stäng av strömbrytaren; (När du hör ljudet rulla jämnt har materialet malts till pulver, då kan du stänga av strömbrytaren)

5) Koppla bort strömförsörjningen innan du öppnar

6) Öppna den övre luckan och borsta ut pulvret

2. Varningar för slipning:

Våta eller vattenhaltiga material kan inte malas, endast torra material.

Sliptiden varierar beroende på vilken typ av material som används och olika typer av material kräver olika slipmetoder för bättre resultat.

1) Innan du använder kvarnen för första gången, lägg lite ris och torra teblad för att mala i cirka 30 sekunder för att rengöra innerväggen och ta bort oljefläckar.

2) För kryddor rekommenderas i allmänhet att mala i cirka 20 sekunder och inte mala för länge. (Chili, peppar, fänkål, etc.)

3) För vanliga spannmål rekommenderas att ställa in timern på cirka 30 sekunder, om önskad effekt inte uppnås, mal igen. (Sojabönor, hirs, svart ris, majs, etc.)

4) För allmänt material rekommenderas att ställa in timern på cirka 1-2 minuter. (Ginseng, Astragalus, Sparris, etc.)

5) För feta material rekommenderas att först torka och avolja materialen och sedan mala dem periodvis. Mal i cirka 10 sekunder och pausa 5 sekunder. Kontrollera slipeffekten under processen för att undvika att maskinen blir överhettad, vilket gör att materialen bränns. (Sesam, jordnötter, valnötter, etc.)

6) För superhårda material rekommenderas att först bryta materialet i små bitar och sedan mala dem, pausa i 10 sekunder efter slipning i cirka 1 minut. Slipningen kan avslutas efter ca 2-3 minuter.

(Kristallsocker, spiskummin, kanel, etc.)

7) För fibrösa material är själva materialet en fibrös struktur, så istället för att malas till pulver kommer det att se fluffigt ut. Det rekommenderas att slipa dessa material intermittent. (Barly, Ganoderma lucidum, etc.)

Observera: När du först använder maskinen är det bättre att rengöra maskinen med en trasa fuktad med vinäger eller medicinsk alkohol, och sedan lägga lite ris och torkade teblad i malningsbehållaren, mala dem i 30 ~ 50 sekunder, håll sedan på kraften ut, rengör slipbehållaren.

3. Vanliga frågor: *Varför

går det inte att starta kvarnen?

Kontrollera först om indikatorlampan lyser.

Om indikatorlampan inte lyser, kontrollera om strömförsörjningen är ordentligt ansluten och om nätsladden är skadad (du kan byta ut nätsladden till andra hushållsapparater).

Om indikeringslampan lyser är den möjliga orsaken att induktionen slår in skyddets två spännen är inte utlösta ännu.



***Vad ska man göra om kvarnen plötsligt slutar fungera?**

Om kvarnen slutade fungera kan orsaken vara att bladen bottnar har fastnat eller så fungerar överbelastningsskyddsfunktionen på grund av överbelastning och kolborsten är sliten. Det är lätt att lösa det här problemet.

Du behöver bara rengöra bladens botten eller återinstallera kolborsten på båda sidor igen och tryck sedan på överbelastningsskyddsknappen igen kvarnen kan fungera bra, se överbelastningsskyddet och kolborsta i bifogade bilder, kontrollera det.

***Varför blir motorn varm?**

Det är normalt att slipmaskinen är något varm, eftersom den maskinens arbetsprincip är att pulverisera materialet till pulver genom höghastighetsrotation av bladen. Hela processen är utförd i den stängda slipbehållaren, vilket kommer att generera värme och orsaka att maskinen värms upp.

Det kan finnas flera orsaker till att maskinen överhettas:

1) Materialet merken är våt, fukt.

Torka materialet så mycket som möjligt före slipning och sedan mal den när den är helt kall.

2) Sliptiden är för lång.

Maskinen måste ta 5-10 minuter att vila efter var 3:e minuts arbete.

Om du slipar några hårda föremål, bör det ha ett intervall som är till

förhindra överhettning av lager, skador på motorn.

3) Lagg för mycket material i slipbehållaren en gång.

Materialet du ska slipa en gång måste täcka det långa bladet i mitten och inte mer än 2/3 av tanken. Eftersom den här maskinen behöver en utrymme för att slutföra cykeln för bladen och materialet som ska slipas.

Om maskinen överhettas gör ono-working kan du också lösa det genom återinstallera kolborstarna på båda sidorna igen och sedan trycka på överbelastningsskyddsknappen igen, då kunde kvarnen fungera bra.

INSTRUKTIONER FÖR LUFTÖVERBELASTNINGSSKYDD

När bladen fastnar i slipbehållaren kommer det att hända att luften överbelastas skydd dyker upp och maskinen stänger automatiskt av strömförsörjningen.

Om denna situation inträffar, stäng av strömmen och kontrollera slipbehållaren. Du behöver bara rengöra bladens botten och trycka på överbelastningsskyddsknappen igen, då kunde kvarnen fungera bra.



*

kvarn av stående typ:



***Kvarn av svängtyp:**



HUR MAN RENGÖR SLIPBINGEN

Du kan rensa upp slipbehållaren på kvarnen med en borste först och sedan rengör den med en torr trasa.




Efter att ha använt bladen under en längre tid kan du ta bort dem och rengöra dem med vatten. (Skniven på den nya kvarnen måste vara mycket tät, du måste använda under lång tid, då kan bladen tas bort.) • Lossa först muttern med en tång och ta bort bladet. • För det andra, torka av slipbehållaren med en torr trasa efter att bladet tagits bort, och rengör inte direkt med vatten.

Observera: Om du rengör bladen med den våta trasan eller med vatten direkt, se till att slipbehållaren och bladen är tillräckligt torra innan du sätter tillbaka knivarna.


• Montera till sist knivarna och dra åt muttern, det är klart.

HUR MAN BYTER BLADET


ANVÄNDNINGSPROCEDURER FÖR ATT BYTA BLAD




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use ascrewdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade








Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stuck the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

HUR MAN BYTER KOLBORSTAR

- Den upprättstående slipmaskinen:



• Kvarnen av svängtyp:



FELSÖKNING

Problem	Orsaka	Elimineringsmetod (*Vänligen slå av strömmen när du gör det följande)
Det gör maskinen inte fungerar efter strömmen på.	Dålig kontakt mellan kontakten och uttag.	reparera eller byt kontakt eller uttag.
	Dålig kontakt mellan locket och induktion kopplad.	Justera positionen för skruvar på båda sidor av locket i förväg så att de kan utlösa induktionsbrytarna i öronen när du stänger locket.
	Överbelastning av luft beskyddare som skyddar.	Tryck på luftöverbelastningen skydd för att starta om.
	Kolborstegods ut.	Byt kolborste.
Motorn går långsamt, eller springer inte ens vibrerar, gör buller.	Fastnat inuti krossen stuga efter material, eller främmande subjekt.	Ta bort det som fastnat.
	Låg effektspänning.	Sätt i kontakten direkt i väggen uttag istället för terminalen blockera. Prova sedan ett annat ställe för att se om maskinen kan vara påslagen.

Motorhytt över värme.	Överlastkapacitet.	Att minska mängden slipa och minska arbetstryck.
	Materialet är inte torrt tillräckligt.	Torka materialet i solen eller baka den.
	Låg effektspänning.	Sätt i kontakten direkt i vägguttag istället för plint. Försök sedan ett annat ställe att se om maskinen kan sättas på.
Gnista på kolborste yta.	Kolborste är det inte jämna.	ta bort sakerna på yta

PACKLISTA

Inga.	Punkt	Antal	Anmärkning
1	Kornkvarn	1 set	
2	Manuell	1 st	
3	kolborste	1 st	
4	hårborste	1 st	
5	blad	1 set	
6	nätsikt	1 st	
7	hylsnyckel	1 st	

FCC-information

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål

till följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna, dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen

garantera att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV

mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten

användaren uppmanas att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder. • Rikta

om eller flytta mottagningsantennen. • Öka avståndet

mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en

annan krets än den till vilken

mottagaren är ansluten. • Kontakta

återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GRAANMOLEN

**MODEL: HC-150 HC300 HC-550 HC-750 HC-300Y HC-500Y
HC-750Y HC-1000Y HC-2000Y HC-2500Y**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

GRAANMOLEN





<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p style="text-align: center;">CORRECTE VERWIJDERING</p> <p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

Let op: Controleer voor het monteren van het product of alle onderdelen aanwezig zijn. Vergelijk de onderdelen met de inhoud van het pakket en de hardware-inhoud.

Probeer het apparaat niet te monteren als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.

Waarschuwingen

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen: BEWAAR DEZE INSTRUCTIE!

1. LEES ALLE GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN PRODUCTVEILIGHEID

ETIKETTEN! ALS U NIET ALLE INSTRUCTIES OPVOLGT, KAN DIT RESULTEREN IN ERNSTIG LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN!

2. CONTROLEER OP BESCHADIGDE ONDERDELEN: Controleer voor gebruik van de molen of alle onderdelen normaal functioneren en de verwachte functies uitvoeren.

Controleer de uitlijning, binding en installatie van bewegende onderdelen. en alle andere omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden. Als onderdelen, het netsnoer of de slijpmachine beschadigd zijn, bel dan het klantenservicenummer dat in deze handleiding staat.

3. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u het aanzet. of het verwijderen van onderdelen of accessoires, en vóór het schoonmaken. Na het loskoppelen Zet de schakelaar van het apparaat op AAN en vervolgens op UIT om er zeker van te zijn dat alle stroom is ingeschakeld. uit de molen is gelost.

4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar.

en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek daaraan van ervaring en kennis als zij toezicht hebben gekregen of

instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen

de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging

en het onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

5. LAAT DE MOLEN NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL DEZE WERKT!

6. Wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en schakel de stroom uit voordat u verdergaat. het verwijderen van een onderdeel uit de molen.

7. NIET buiten gebruiken. Dit product is UITSLUITEND bedoeld voor BINNENGEBRUIK.

8. Trek NIET aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen.

9. GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER. Sluit altijd rechtstreeks aan op een geaard stopcontact.

10. Deze slijpmachine maakt gebruik van een geaarde stekker met drie pinnen (warm, neutraal en aarding) wordt de aardingsstekker gebruikt voor elektrische apparaten met metalen om elektrische schokken te voorkomen. Verander of wijzig de stekker NIET in welke vorm dan ook. manier. Breek NOOIT een aardingspen af van een stekker met 3 geleiders.

Als u dit wel doet, vervalt de garantie en bestaat het risico op een elektrische schok.

11. Plaats de grinder op een stevig en stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat de grinder niet dicht bij de rand van het werkblad geplaatst, waar het gemakkelijk weggeduwd kan worden of vallen.

12. De tandwielkast en de motorkap kunnen tijdens het gebruik HEET worden.

atie. Dit is normaal. RAAK deze onderdelen NIET AAN tijdens het gebruik.

13. Om het risico op onbedoeld starten te verkleinen, controleert u of de bediening UIT staat F voordat u het snoer in het stopcontact steekt. Om het los te koppelen, draait u de regelaar Zet de schakelaar op UIT en haal de stekker uit het stopcontact.

14. Gebruik uw grinder NIET onder een wandkast. Haal altijd de stekker uit het stopcontact. apparaat uit het stopcontact halen bij het opbergen

Als u dit niet doet, kan er brandgevaar ontstaan, vooral als het apparaat in aanraking komt met

Bijvoorbeeld als de wanden van de garage of de deur de unit raakt als deze sluit.

15. Sluit de molen NOOIT aan op een plek waar water in de buurt kan komen.

16. Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u de maalschijf NIET onderdompelen er in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat de grinder losgekoppeld is van de po bron voor het schoonmaken. Spoel de Grinder Motor NOOIT af terwijl deze draait. g water, gebruik alleen een vochtige doek om de maalmotoreenheid schoon te maken.

17. Het gebruik van hulpstukken of onderdelen die niet specifiek worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant voor deze molen zal de garantie ongeldig maken en kan leiden tot schade aan het apparaat. brand, elektrische schokken of letsel.

18. WAS ALLE ONDERDELEN MET DE HANDEN! GEBRUIK GEEN VAATWASSER. Doe de Plaats het apparaat in de buurt van een hete kookplaat, in een oven of in een vaatwasser.

19. Gebruik NOOIT schurende schoonmaakmiddelen of schurende doeken bij het schoonmaken de molen.

20. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van onjuist gebruik. se van Grinder. Onjuist gebruik van de Grinder maakt de garantie ongeldig.

21. VERWIJDER GEEN WAARSCHUWINGSLABELS VAN DE MAALMACHINE.

Hierdoor vervalt de productgarantie en kan er ernstig persoonlijk letsel ontstaan.

22. Dit apparaat moet tijdens gebruik geaard zijn om de gebruiker te beschermen. van elektrische schokken. Deze grinder gebruikt een geaarde stekker met drie pinnen die moet rechtstreeks worden aangesloten op een geaarde 120V(VS)/230V(EC), drie geaard stopcontact met pennen. Geaarde stekkers worden gebruikt op elektrische apparaten met een metalen behuizing om bescherming te bieden tegen een elektrische schok. Verander of verander de stekker op geen enkele manier. Breek NOOIT van een aardingspen van een 3-aderige stekker. Hierdoor vervalt de garantie en kan leiden tot een elektrische schok.

23. Type X-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal koord of een speciale assemblage die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicemedewerker.

24. Vul de maalbak niet te vol, anders ontstaat er overbelasting. materiaal dat je in één keer gaat malen moet het lange blad bedekken midden en niet meer dan 2/3 van de tank. Omdat deze machine een ruimte om de cyclus van de messen en het te slijpen materiaal te voltooiën.

25. Zelfs als je steen slijpt, duurt het maar 2 minuten, dus gebruik het niet te lang.


lang. Het duurt 5-10 minuten om te rusten na elke 3 minuten werk. Als je Bij het slijpen van sommige harde voorwerpen moet er een interval zijn om te voorkomen dat oververhitting van lagers, schade aan de motor. Algemene korrels hebben slechts 30s nodig tot poeder vermalen. Als u niet tevreden bent met het maaleffect, kunt u de grove deeltjes eruit zeven met een gaasscherm en het malen opnieuw voor fijner poeder.


26.Om de veiligheid te garanderen, moet de moer worden vastgedraaid voordat er wordt geslepen. Na Bij langdurig gebruik moeten de messen en koolborstels vervangen worden als ze versleten.

27.De motor van de slijpmachine is de borstelmotor, de vonken en de geur zijn normaal bij de eerste paar keer gebruiken. De vonken en de borstelwrijving De geur verdwijnt nadat u het apparaat een aantal keer hebt gebruikt.

Je kunt eerst wat rijst of theebladeren een paar keer malen om de geur verwijderen.

PRODUCTSTRUCTUUR





GEBRUIKSAANWIJZING

1. Gebruiksaanwijzing: 1)

Open de bovenste klep en doe het gedroogde materiaal erin. 2) Sluit de bovenste klep goed. (Zorg ervoor dat het deksel helemaal is gedraaid en goed vastzit aan de bovenkant.)

3) Steek de stekker in het stopcontact en zet de timerschakelaar aan. Zet vervolgens de schakelaar voor het malen aan (u hoort een rollend geluid). 4) Zet de schakelaar uit (als u het geluid gelijkmatig hoort rollen, is het materiaal tot poeder vermalen. U kunt de schakelaar dan uitzetten). 5) Koppel de stroomtoevoer los voordat u het apparaat opent. 6) Open de bovenste klep en borstel het poeder eruit.

2. Waarschuwingen bij het

malen: Natte of waterhoudende materialen kunnen niet worden gemalen, alleen droge materialen. De slijptijd varieert afhankelijk van het type materiaal dat wordt gebruikt. Bovendien vereisen verschillende soorten materialen verschillende slijpmethoden voor betere resultaten.

- 1) Voordat u de molen voor de eerste keer gebruikt, doet u er wat rijst en droge theebladeren in. Maal de blaadjes ongeveer 30 seconden lang, zodat de binnenwand schoon is en olievlekken verwijderd worden.
 - 2) Voor kruiden wordt over het algemeen aanbevolen om ongeveer 20 seconden te malen en niet te lang. (Chili, peper, venkel, enz.)
 - 3) Voor gewone granen is het aan te raden om de timer in te stellen op ongeveer 30 seconden. Als het gewenste resultaat niet wordt bereikt, maalt u opnieuw. (Sojabonen, gierst, zwarte rijst, maïs, enz.)
 - 4) Voor algemene materialen is het raadzaam om de timer in te stellen op ongeveer 1-2 minuten. (Ginseng, Astragalus, Asperges, etc.)
 - 5) Voor vette materialen is het aan te raden om de materialen eerst te drogen en te ontvetten, en ze vervolgens met tussenpozen te malen. Maal ongeveer 10 seconden en pauzeer 5 seconden. Controleer het maaleffect tijdens het proces om te voorkomen dat de machine oververhit raakt, waardoor de materialen verbranden. (Sesam, pinda's, walnoten, etc.)
 - 6) Voor superharde materialen is het aan te raden om de materialen eerst in kleine stukjes te breken en ze vervolgens te vermalen, pauzeer 10 seconden na het vermalen gedurende ongeveer 1 minuut. Het vermalen kan na ongeveer 2-3 minuten voltooid zijn. (Kristalsuiker, Komijn, Kaneel, etc.)
 - 7) Voor vezelachtige materialen is het materiaal zelf een vezelachtige structuur, dus in plaats van vermalen tot poeder, zal het er pluizig uitzien. Het is aan te raden om deze materialen met tussenpozen te vermalen. (Gerst, Ganoderma lucidum, etc.)
- Let op: Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u het het beste schoonmaken met een doek die u hebt bevochtigd met azijn of medische alcohol. Doe vervolgens wat rijst en gedroogde theebladeren in de maalbak en maal ze gedurende 30 tot 50 seconden. Giet vervolgens de machine leeg en maak de maalbak schoon.

3. Veelgestelde vragen: *Waarom

start de grinder niet?

Controleer eerst of het indicatielampje brandt.

Als het indicatielampje niet brandt, controleer dan of de stekker goed in het stopcontact zit en of het netsnoer beschadigd is (u kunt het netsnoer van andere huishoudelijke apparaten vervangen).

Als het indicatielampje brandt, is de mogelijke reden dat de inductieschakelaar in de twee gespen van de hoes zijn nog niet geactiveerd.



***Wat moet ik doen als de molen plotseling stopt met werken?**

Als de molen niet meer werkt, kan dat komen doordat de messen onderaan de machine zitten. zit vast of de overbelastingsbeveiliging werkt door overbelasting en de koolborstel is versleten. Dit probleem is eenvoudig op te lossen.

U hoeft alleen de onderkant van de messen schoon te maken of de koolborstel opnieuw te installeren beide kanten opnieuw en druk vervolgens nogmaals op de knop van de overbelastingsbeveiliging, dan de molen zou goed kunnen werken, zie de overbelastingsbeveiliging en koolstof penseel in de bijgevoegde foto's, controleer dat alstublieft.

***Waarom wordt de motor heet?**

Het is normaal dat de slijpmachine een beetje warm is, omdat de Het werkprincipe van de machine is om het materiaal tot poeder te verpulveren door de hogesnelheidsrotatie van de bladen. Het hele proces is uitgevoerd in de gesloten maalbaak, die warmte zal genereren en het apparaat opwarmen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het apparaat oververhit raakt:

1) De ondergrond van het materiaal is nat, vochtig.

Laat de materialen zo goed mogelijk drogen voordat u ze gaat slijpen, en Maal het pas als het volledig is afgekoeld.

2) De maaltijd is te lang.

De machine moet na elke 3 minuten werk 5-10 minuten rust krijgen.

Als u harde voorwerpen maalt, moet er een interval zijn om

Voorkom oververhitting van het lager en schade aan de motor.

3) Doe in één keer te veel materiaal in de maalbak.

Het materiaal dat u in één keer gaat malen, moet het lange blad bedekken midden en niet meer dan 2/3 van de tank. Omdat deze machine een

ruimte om de cyclus van de messen en het te slijpen materiaal te voltooien.

Als de machine oververhit raakt en daardoor niet meer werkt, kunt u dit ook oplossen door: de koolborstels aan beide kanten opnieuw monteren en dan door nogmaals op de overbelastingsbeveiligingsknop te drukken, kon de slijpmachine weer aan werken goed.

INSTRUCTIES VOOR LUCHTOVERBELASTINGSBESCHERMER

Wanneer messen vastlopen in de slijpbak, kan er luchtverbelasting optreden

De beschermer springt omhoog en de machine schakelt automatisch de stroomtoevoer uit.

Als deze situatie zich voordoet, schakel dan de stroom uit en controleer de maalbak.

U hoeft alleen de onderkant van de messen schoon te maken en op de knop voor overbelastingsbeveiliging te drukken dan zou de molen weer goed kunnen werken.



Rechtopstaande slijpmachine:



***Swing type slijpmachine:**



HOE JE DE MAALBAK SCHOONMAAKT

U kunt de maalbak van de molen eerst met een borstel schoonmaken en daarna

Maak het schoon met een droge doek.




Nadat u de messen langere tijd hebt gebruikt, kunt u ze verwijderen en schoonmaken met water. (De messen van een nieuwe grinder moeten heel strak zitten, u moet (als het mes langere tijd niet wordt gebruikt, kunnen de messen worden verwijderd.) • Maak eerst de moer los met een tang en verwijder het mes. • Veeg ten tweede de maalbak schoon met een droge doek nadat u het mes hebt verwijderd. Maak het niet rechtstreeks schoon met water.

Let op: Als u de messen schoonmaakt met een natte doek of met water direct, zorg ervoor dat de slijpbak en de messen droog genoeg zijn voordat u de messen opnieuw monteert.


• Monteer als laatste de messen en draai de moer vast. Klaar.

HOE HET MESJE TE VERVANGEN

BEDIENINGSPROCEDURES VOOR HET VERVANGEN VAN MESSEN




The machine has been upgraded to a three-blades one




Use a screwdriver to fix the screw under crushing warehouse, stuck the blade to prevent slipping, use a professional tool counter-clockwise to unscrew the nut



After loosening the nut, as the state is shown in the picture, remove the pad and two above blade








Remove the blade and install with a new one according to the original order




When installing the blade, you need to use a screwdriver to stick the blade to prevent slipping and tighten it clockwise by the professional tool

HOE KOOLBORSTELS TE VERVANGEN

- Het staande type grinder:



• De swing-type grinder:



PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Eliminatiemethode (*Gelieve Schakel de stroom uit wanneer u dit doet volgend)
De machine doet niet opereren na inschakelen.	Slecht contact tussen de stekker en stopcontact.	de stekker repareren of vervangen of stopcontact.
	Slecht contact tussen het deksel en inductie geschakeld.	Pas de positie van de schroeven aan beide zijden van het deksel van tevoren zodat ze kunnen activeer de inductieschakelaars in de oren als het deksel gesloten is.
	Lucht overbelasting beschermer, beschermend.	Druk op de luchtoverbelasting beschermer opnieuw opstarten.
	Koolborstels uit.	Vervang de koolborstel.
Motor draait langzaam, of niet rennen, zelfs trilt, waardoor lawaai.	Vast in de crush hut per materiaal, of buitenlands onderwerp.	Verwijder het vastzittende spul.
	Lage spanning.	Steek de stekker direct in het stopcontact socket in plaats van de terminal blok. Probeer dan een andere plek om te kijken of de machine kan worden aangezet.

Motorcabine over warmte.	Overbelastbaarheid.	Het verminderen van de hoeveelheid het malen en verminderen van de werkdruk.
	Materiaal niet droog genoeg.	Laat het materiaal in de zon drogen of bak het.
	Lage spanning.	Steek de stekker rechtstreeks in de stopcontact in plaats van de terminal blok. Probeer dan een andere plek om te kijken of de machine kan worden aangezet.
Vonk op de koolborstel oppervlak.	Koolborstel is niet zacht.	verwijder de spullen op de oppervlak

PAKLIJST

Nee.	Item	Hoeveelheid	Opmerking
1	Graanmolen	1 set	
2	Handmatig	1 st.	
3	koolborstel	1 st.	
4	haarborstel	1 st.	
5	blad	1 set	
6	zeef met mazen	1 st.	
7	dopsleutel	1 st.	

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de gebruikersrechten ongeldig verklaren bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie met radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, de De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen. •

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. •

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**