

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

PNEUMATIC ENGRAVING MACHINE INSTRUCTIONS

MODEL: KD-Q101

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PNEUMATIC ENGRAVING MACHINE

MODEL: KD-Q101



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:






Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Engraving machine needs to connect 60psi/ min, 80psi oil-free and water-free air compressor, if the existing is not oil-free and water-free air compressor, please install oil-water filter before connecting the engraving machine.
2. The air source is connected with oil and water, which will damage the engraving machine.

| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |
|  | Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product. |
|  | Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product. |
|  | Warning- Be sure to wear dust masks when using this product. |
|  | Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

WARNING:

1. Please wear protective glasses when using the machine. In case your eyes hurt.
2. Before replacing the tool, please disconnect the power supply of the machine to avoid accidents.
3. Unplug the socket when not in use, before replacing parts and maintaining the machine.
4. Unplug when assembling and disassembling the unit.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

6. To avoid jamming, do not force the unit to operate with excessive pressure.
7. Do not immerse wires or machines in water, as this can cause electric shock.
8. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. Do not operate this appliance if the cord or plug is damaged. Return it to the store of service or repair by a professional serviceman.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

| | |
|----------------------------------|----------|
| Model | KD-Q101 |
| Voltage | 120V |
| Frequency | 60HZ |
| Power | 60W |
| Hand piece Working Speed | 2800RPM |
| Range of Pressure Display | 15-30psi |
| Max Pressure | 60psi |

STRUCTURE DIAGRAM



1.Handle quick connection ports

2.Power switch

3.Control working air pressure

4.Gas-pressure gauge

5.Bottom drainage needle

6.Air pressure adjustment knob for auxiliary equipment

7.Auxiliary air pressure connections for other devices









8.Foot switch connection port

9.Air intake connection port

10.Power input port

11.Fuse holder

COMPONENTS

| No. | Picture | Name | Qty |
|-----|------------------|---|-----|
| 1 | Host equipment |  | 1 |
| 2 | Foot switch |  | 1 |
| 3 | handpiece |  | 1 |
| 4 | Power cord |  | 1 |
| 5 | air tube |  | 1 |
| 6 | Hexagonal wrench |  | 1 |
| 7 | Spring |  | 1 |
| 8 | Sealing ring |  | 5 |

OPERATION




Connect the original foot switch with the foot icon port on the fuselage back, ensure that the hose has a good access interface and there will be no air leakage after the equipment works.



The device has a carving handle insertion interface, and the force control is controlled by the size of the compressed air



Pull the knob up one step, the impact speed can be adjusted and the air pressure can be controlled.




The carving handle is compact and flexible, convenient and efficient, and can be operated with multiple functions



The two carving handles can be installed with different carving knives to carve different patterns




All kinds of carving knife display map, not come with the equipment.




Bottom drainage needle

After you use the engraving machine for a period of time, you should discharge the water in the air filter in time, just press and hold the needle at the bottom of the air filter up.


Maintenance Guidelines



If the pneumatic machine is not working, first check the internal motor spindle and rotate it by hand to check if it is stuck. You can also turn on the machine to see if the spindle can be started. If the spindle and graphite converter are stuck.



After starting up, the pressure gauge can adjust the pressure, but the machine handle cannot work. First, check the internal motor spindle. Rotate the spindle by hand and check if it is stuck. Replace the circuit board without jamming.



After starting up, the pressure gauge can adjust the pressure, the internal motor can work, the handle does not work, and there is no air output, which is due to damage to the internal solenoid valve



When you use the handle for 24 hours, you find that the handle is not strong enough, you can unscrew the handle, take out the elastic circle and small round bar in the handle with a soft paper or cloth to clean it, and also clean the inner diameter of the handle, add two drops of special oil for pneumatic lubrication, and install it back after completion.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

GRAVURE PNEUMATIQUE

INSTRUCTIONS MACHINES

MODÈLE : KD-Q101

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAVURE PNEUMATIQUE
MACHINE

MODÈLE : KD-Q101



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous






contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. La machine à graver doit connecter 60 psi/min, 80 psi sans huile et compresseur d'air sans eau, si l'air existant n'est pas sans huile et sans eau Compresseur, veuillez installer un filtre huile-eau avant de connecter la gravure machine.
2. La source d'air est connectée à l'huile et à l'eau, ce qui endommagera le machine à graver.

| | |
|---|--|
|  | Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin. |
|  | Avertissement - Assurez-vous de porter des protecteurs d'oreilles lorsque vous utilisez ce produit. |
|  | Avertissement - Assurez-vous de porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit. |
|  | Avertissement - Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit. |
|  | Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin. |

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez la machine. Au cas où votre mal aux yeux.
2. Avant de remplacer l'outil, veuillez débrancher l'alimentation électrique du machine pour éviter les accidents.
3. Débranchez la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant de remplacer des pièces et entretenir la machine.
4. Débranchez lors du montage et du démontage de l'appareil.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité enfants.

6. Pour éviter tout bourrage, ne forcez pas l'appareil à fonctionner avec une pression.
7. Ne plongez pas les fils ou les machines dans l'eau, car cela pourrait provoquer choc.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et connaissances à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de son sécurité.
9. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le appareil.
10. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Rends le au magasin de service ou de réparation par un réparateur professionnel.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Modèle | KD-Q101 |
| Tension | 120V |
| Fréquence | 60HZ |
| Pouvoir | 60W |
| Vitesse de travail de la pièce à main | 2800 tr/min |
| Plage d'affichage de la pression | 15-30psi |
| Pression maximale | 60 psi |

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Gérer les ports de connexion rapide

2. Interrupteur d'alimentation

3. Contrôler la pression de l'air de travail

4. Manomètre de gaz

5. Aiguille de drainage inférieure

6. Bouton de réglage de la pression d'air pour l'équipement auxiliaire

7. Raccordements de pression d'air auxiliaire pour d'autres appareils

8. port de connexion du commutateur au pied

9. port de connexion d'admission d'air

10. port d'entrée d'alimentation

11. Porte-fusible

COMPOSANTS

| Non. | Image | Nom | Qté |
|------|-----------------------|---|-----|
| 1 | Équipement d'accueil |  | 1 |
| 2 | Interrupteur au pied |  | 1 |
| 3 | pièce à main |  | 1 |
| 4 | Cordon d'alimentation |  | 1 |
| 5 | tube à air |  | 1 |
| 6 | Clé hexagonale |  | 1 |
| 7 | Printemps |  | 1 |
| 8 | Bague d'étanchéité |  | 5 |

OPÉRATION




Connectez l'interrupteur au pied d'origine au port de l'icône du pied à l'arrière du fuselage, assurez-vous que le tuyau a un bon interface d'accès et il n'y aura pas fuite d'air après le fonctionnement de l'équipement.



L'appareil dispose d'une interface d'insertion de poignée de sculpture et le contrôle de la force est contrôlé par la taille de l'air comprimé



Tirez le bouton d'un cran vers le haut, la vitesse d'impact peut être ajustée et la pression de l'air peut être contrôlée.




La poignée de sculpture est compacte et flexible, pratique et efficace, et peut être utilisée avec plusieurs fonctions



Les deux poignées à découper peuvent être installées avec différents couteaux à découper pour sculpter différents motifs




Toutes sortes de cartes d'affichage de couteaux à découper ne sont pas fournies avec l'équipement.




Bottom drainage needle

Après avoir utilisé la machine à graver pendant un certain temps, vous devez évacuer l'eau du filtre à air à temps, il suffit d'appuyer et de maintenir l'aiguille au bas du filtre à air vers le haut.


Directives d'entretien



Si la machine pneumatique ne fonctionne pas, vérifiez d'abord l'axe moteur interne et faites-le tourner à la main pour vérifier s'il est bloqué. Vous pouvez également allumer la machine pour voir si la broche peut démarrer. Si la broche et le convertisseur en graphite sont bloqués.



Après le démarrage, le manomètre peut régler la pression, mais la poignée de la machine ne peut pas fonctionner. Tout d'abord, vérifiez la broche interne du moteur. Faites tourner la broche à la main et vérifiez si elle est bloquée. Remplacez le circuit imprimé sans coincer.



Après le démarrage, le manomètre peut ajuster la pression, le moteur interne peut fonctionner, la poignée ne fonctionne pas et il n'y a pas de sortie d'air, ce qui est dû à des dommages à l'électrovanne interne.



Lorsque vous utilisez la poignée pendant 24 heures, vous constatez que la poignée n'est pas assez solide, vous pouvez dévisser la poignée, retirer le cercle élastique et la petite barre ronde de la poignée avec un papier ou un chiffon doux pour la nettoyer, et également nettoyer le diamètre intérieur de la poignée, ajoutez deux gouttes d'huile spéciale pour la lubrification pneumatique et réinstallez-la une fois terminé.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

PNEUMATISCHE GRAVUR MASCHINENANLEITUNG MODELL: KD-Q101

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PNEUMATISCHE GRAVUR
MASCHINE

MODELL: KD-Q101



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:






Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Graviermaschine muss 60psi/min, 80psi ölfrei und wasserfreier Luftkompressor, wenn der vorhandene nicht öl- und wasserfreie Luft ist Kompressor, installieren Sie bitte Öl-Wasser-Filter vor dem Anschluss der Gravur Maschine.
2. Die Luftquelle ist mit Öl und Wasser verbunden, was die Graviermaschine.

| | |
|---|--|
|  | Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen <small>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.</small> |
|  | Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz. |
|  | Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz. |
|  | Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske. |
|  | Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen <small>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.</small> |

WARNUNG:

1. Bitte tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie die Maschine benutzen. Falls Ihr Augen schmerzen.
2. Bevor Sie das Werkzeug austauschen, trennen Sie bitte die Stromversorgung des Maschine, um Unfälle zu vermeiden.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen, bevor Sie Teile austauschen und Wartung der Maschine.
4. Ziehen Sie beim Zusammenbauen und Zerlegen des Geräts den Stecker.
5. Bei der Benutzung von Geräten in der Nähe von Kinder.


6. Um ein Blockieren zu vermeiden, treiben Sie das Gerät nicht mit übermäßiger Druck.
7. Tauchen Sie Kabel oder Maschinen nicht in Wasser, da dies zu Stromschlägen führen kann. Schock.
8. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angewiesen über die Verwendung des Gerätes durch eine Person, die für deren Sicherheit.
9. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät.
10. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Bringen Sie es zur Wartung oder Reparatur durch einen professionellen Servicetechniker ins Geschäft.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

MODELL UND PARAMETER





| | |
|---|------------|
| Modell | KD-Q101 |
| Stromspannung | 120 V |
| Frequenz | 60 Hz |
| Leistung | 60W |
| Handstück Arbeitsgeschwindigkeit | 2800 U/min |
| Bereich der Druckanzeige | 15–30 psi |
| Maximaler Druck | 60 psi |

STRUKTURDIAGRAMM



1. Griff Schnellanschluss-Ports
2. Netzschalter
3. Kontrollieren Sie den Arbeitsluftdruck
4. Gasdruckmessgerät
5. Bodenentwässerungsnadel
6. Luftdruck-Einstellknopf für Zusatzgeräte
7. Hilfsluftdruckanschlüsse für andere Geräte
8. Anschlussport für Fußschalter
9. Anschluss für Lufteinlass
10. Stromeingangsanschluss
11. Sicherungshalter

KOMPONENTEN

| NEIN. | Bild | Name | Menge |
|-------|--------------------|---|-------|
| 1 | Host-Ausrüstung |  | 1 |
| 2 | Fußschalter |  | 1 |
| 3 | Handstück |  | 1 |
| 4 | Netzkabel |  | 1 |
| 5 | Luftschlauch |  | 1 |
| 6 | Sechskantschlüssel |  | 1 |
| 7 | Frühling |  | 1 |
| 8 | Siegelring |  | 5 |

BETRIEB




Verbinden Sie den originalen Fußschalter mit dem Fußsymbolanschluss auf der Rumpfrückseite. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gut Zugriffsschnittstelle und es wird keine Luftleckage nach dem Betrieb des Geräts.



Das Gerät verfügt über eine Schnittstelle zum Einsetzen des Schnitzgriffs und die Kraftregelung wird durch die Größe der Druckluft gesteuert



Durch Ziehen des Drehknopfes eine Stufe nach oben lässt sich die Schlaggeschwindigkeit verstellen und der Luftdruck regeln.




Der Schnitzgriff ist kompakt und flexibel, bequem und effizient und kann mit mehreren Funktionen bedient werden



Die beiden Schnitzgriffe können mit verschiedenen Schnitzmessern ausgestattet werden, um verschiedene Muster zu schnitzen




Für alle Arten von Tranchiermessern liegen eine Karte und eine Beschreibung bei, sie werden nicht im Lieferumfang enthalten sein.




Bottom drainage needle

Nachdem Sie die Graviermaschine eine Zeit lang benutzt haben, sollten Sie das Wasser im Luftfilter rechtzeitig ablassen. Drücken und halten Sie dazu einfach die Nadel an der Unterseite des Luftfilters nach oben.


Wartungshinweise



Wenn die pneumatische Maschine nicht funktioniert, überprüfen Sie zuerst die interne Motorspindel und drehen Sie sie von Hand, um festzustellen, ob sie feststeckt. Sie können die Maschine auch einschalten, um zu prüfen, ob die Spindel gestartet werden kann. Wenn die Spindel und der Graphitkonverter feststecken.



Nach dem Start kann der Druck mit dem Manometer eingestellt werden, aber der Maschinengriff funktioniert nicht. Überprüfen Sie zunächst die interne Motorspindel. Drehen Sie die Spindel von Hand und prüfen Sie, ob sie feststeckt. Ersetzen Sie die Platine, ohne dass sie sich verklemmt.



Nach dem Start kann das Manometer den Druck einstellen, der interne Motor kann arbeiten, der Griff funktioniert nicht und es wird keine Luft ausgegeben, was auf eine Beschädigung des internen Magnetventils zurückzuführen ist



Wenn Sie den Griff 24 Stunden lang verwenden und feststellen, dass er nicht stabil genug ist, können Sie den Griff abschrauben, den elastischen Kreis und die kleine runde Stange im Griff herausnehmen und mit einem weichen Papier oder Tuch reinigen. Reinigen Sie auch den Innendurchmesser des Griffs, geben Sie zwei Tropfen Spezialöl zur pneumatischen Schmierung hinzu und installieren Sie ihn nach Abschluss der Arbeiten wieder.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

INCISIONE PNEUMATICA

ISTRUZIONI DELLA MACCHINA

MODELLO: KD-Q101

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INCISIONE PNEUMATICA

MACCHINA

MODELLO: KD-Q101



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto






**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. La macchina per incidere deve essere collegata a 60 psi/min, 80 psi senza olio e compressore d'aria senza acqua, se l'aria esistente non è priva di olio e acqua compressore, installare il filtro olio-acqua prima di collegare l'incisione macchina.
2. La fonte d'aria è collegata a olio e acqua, che potrebbero danneggiarla macchina per incisione.

| | |
|---|--|
|  | Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione. |
|  | Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per le orecchie quando si utilizza questo prodotto. |
|  | Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto. |
|  | Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto. |
|  | Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione. |

AVVERTIMENTO:

1. Indossare occhiali protettivi quando si utilizza la macchina. Nel caso in cui il tuo gli occhi fanno male.
2. Prima di sostituire lo strumento, scollegare l'alimentazione elettrica dello macchina per evitare incidenti.
3. Scollegare la presa quando non in uso, prima di sostituire parti e manutenzione della macchina.
4. Scollegare durante il montaggio e lo smontaggio dell'unità.
5. È necessaria un'attenta supervisione quando si utilizza un apparecchio nelle vicinanze bambini.

6. Per evitare inceppamenti, non forzare l'unità a funzionare in modo eccessivo pressione.
7. Non immergere cavi o macchine nell'acqua, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche shock.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenze a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile sicurezza.
9. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il apparecchio.
10. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Restituirlo al negozio di assistenza o riparazione da parte di un tecnico professionista.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI

| | |
|--|---------------|
| Modello | KD-Q101 |
| Voltaggio | 120 V |
| Frequenza | 60 Hz |
| Energia | 60 W |
| Velocità di lavoro del manipo | 2800 giri/min |
| Intervallo di visualizzazione della pressione | 15-30psi |
| Pressione massima | 60psi |

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Gestire le porte di connessione rapida

2. Interruttore di alimentazione

3. Controllare la pressione dell'aria di lavoro

4. Manometro del gas

5. Ago di drenaggio inferiore

6. Manopola di regolazione della pressione dell'aria per apparecchiature ausiliarie

7. Collegamenti pressione aria ausiliaria per altri dispositivi

8. Porta di connessione dell'interruttore a pedale

9. Porta di collegamento della presa d'aria

10. Porta di ingresso alimentazione

11. Portafusibile

COMPONENTI

| NO. | Immagine | Nome | Qtà |
|-----|-----------------------|---|-----|
| 1 | Attrezzatura ospite |  | 1 |
| 2 | Interruttore a pedale |  | 1 |
| 3 | manipolo |  | 1 |
| 4 | Cavo di alimentazione |  | 1 |
| 5 | tubo d'aria |  | 1 |
| 6 | Chiave esagonale |  | 1 |
| 7 | Primavera |  | 1 |
| 8 | Anello di tenuta |  | 5 |

OPERAZIONE



Collegare l'interruttore a pedale originale con la porta dell'icona del piede sul retro della fusoliera, assicurarsi che il tubo sia in buone condizioni interfaccia di accesso e non ci sarà n perdite d'aria dopo il funzionamento dell'apparecchiatura.



Il dispositivo è dotato di un'interfaccia di inserimento della maniglia per intaglio e il controllo della forza è controllato dalla dimensione dell'aria compressa



Tirare la manopola verso l'alto di un passo, è possibile regolare la velocità dell'impatto e controllare la pressione dell'aria.




La maniglia per intaglio è compatta e flessibile, comoda ed efficiente e può essere utilizzata con molteplici funzioni



Le due maniglie da intaglio possono essere installate con diversi coltelli da intaglio per intagliare modelli diversi




Tutti i tipi di mappa di visualizzazione del coltello da intaglio, non forniti con l'attrezzatura.




Bottom drainage needle

Dopo aver utilizzato la macchina per incidere per un periodo di tempo, è necessario scaricare tempestivamente l'acqua nel filtro dell'aria, basta premere e tenere premuto l'ago nella parte inferiore del filtro dell'aria verso l'alto.


Linee guida per la manutenzione



Se la macchina pneumatica non funziona, controllare prima il mandrino motore interno e ruotarlo a mano per verificare se è bloccato. Puoi anche accendere la macchina per vedere se il mandrino può essere avviato. Se il mandrino e il convertitore di grafite sono bloccati.



Dopo l'avvio, il manometro può regolare la pressione, ma la maniglia della macchina non può funzionare. Innanzitutto, controlla il mandrino motore interno. Ruotare manualmente il mandrino e verificare se è bloccato. Sostituire la scheda senza incepparla.



Dopo l'avvio, il manometro può regolare la pressione, il motore interno può funzionare, la maniglia non funziona e non c'è uscita d'aria, a causa del danneggiamento dell'elettrovalvola interna



Quando usi la maniglia per 24 ore, scopri che la maniglia non è abbastanza resistente, puoi svitare la maniglia, estrarre il cerchio elastico e la piccola barra rotonda nella maniglia con una carta morbida o un panno per pulirla e anche pulire il diametro interno della maniglia, aggiungere due gocce di olio speciale per la lubrificazione pneumatica e reinstallarlo al termine.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

GRABADO NEUMÁTICO

INSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA

MODELO: KD-Q101

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRABADO NEUMÁTICO
MÁQUINA

MODELO: KD-Q101



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte






técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. La máquina de grabado necesita conectar 60 psi/min, 80 psi sin aceite y Compresor de aire sin agua, si el existente no es aire libre de aceite y agua Compresor, instale el filtro de aceite y agua antes de conectar el grabado. máquina.
2. La fuente de aire está conectada con aceite y agua, lo que dañará el máquina de grabado.

| | |
|---|--|
|  | Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente. |
|  | Advertencia: asegúrese de usar protectores auditivos cuando utilice este producto. |
|  | Advertencia: asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto. |
|  | Advertencia: asegúrese de usar máscaras antipolvo cuando utilice este producto. |
|  | Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente. |

ADVERTENCIA:

1. Utilice gafas protectoras cuando utilice la máquina. En caso de que tu Ojos duelen.
2. Antes de reemplazar la herramienta, desconecte la fuente de alimentación del máquina para evitar accidentes.
3. Desenchufe el enchufe cuando no esté en uso, antes de reemplazar piezas y mantenimiento de la máquina.
4. Desenchufe al montar y desmontar la unidad.
5. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca niños.


6. Para evitar atascos, no fuerce la unidad a funcionar con excesiva presión.
7. No sumerja cables o máquinas en agua, ya que esto puede causar daños eléctricos. choque.
8. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
10. No opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados. Devolverlo al taller de servicio o reparación por un técnico de servicio profesional.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

| | |
|--|----------|
| Modelo | KD-Q101 |
| Voltaje | 120V |
| Frecuencia | 60HZ |
| Fuerza | 60W |
| Velocidad de trabajo de la pieza de mano | 2800RPM |
| Rango de visualización de presión | 15-30psi |
| Presión máxima | 60 psi |

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Manejar puertos de conexión rápida

2. Interruptor de encendido

3. Controlar la presión del aire de trabajo

4. Manómetro de gas

5. Aguja de drenaje inferior

6. Perilla de ajuste de presión de aire para equipos auxiliares.

7. Conexiones auxiliares de presión de aire para otros dispositivos.

8. Puerto de conexión del interruptor de pie

9. Puerto de conexión de entrada de aire

10. Puerto de entrada de energía

11. Portafusibles

COMPONENTES

| No. | Imagen | Nombre | Cantidad |
|-----|-----------------------|---|----------|
| 1 | Equipo anfitrión |  | 1 |
| 2 | Interruptor de pie |  | 1 |
| 3 | pieza de mano |  | 1 |
| 4 | Cable de alimentación |  | 1 |
| 5 | tubo de aire |  | 1 |
| 6 | llave hexagonal |  | 1 |
| 7 | Primavera |  | 1 |
| 8 | anillo de sellado |  | 5 |

OPERACIÓN




Conecte el interruptor de pie original con el puerto del icono de pie en la parte trasera del fuselaje, asegúrese de que la manguera tenga una buena interfaz de acceso y no habrá fuga de aire después de que el equipo funcione.



El dispositivo tiene una interfaz de inserción de mango tallado y el control de fuerza está controlado por el tamaño del aire comprimido.



Tire de la perilla hacia arriba un paso, se puede ajustar la velocidad del impacto y se puede controlar la presión del aire.




El mango para tallar es compacto y flexible, conveniente y eficiente, y puede operarse con múltiples funciones.



Los dos mangos de trinchar se pueden instalar con diferentes cuchillos de trinchar para tallar diferentes patrones.




Todo tipo de mapas de visualización de cuchillos de trinchar, no vienen con el equipo.




Bottom drainage needle

Después de usar la máquina de grabado por un período de tiempo, debe descargar el agua en el filtro de aire a tiempo, simplemente presione y mantenga hacia arriba la aguja en la parte inferior del filtro de aire.


Pautas de mantenimiento



Si la máquina neumática no funciona, primero revise el eje interno del motor y gírelo con la mano para verificar si está atascado. También puede encender la máquina para ver si se puede iniciar el husillo. Si el husillo y el convertidor de grafito están atascados.



Después del arranque, el manómetro puede ajustar la presión, pero el mango de la máquina no puede funcionar. Primero, verifique el eje interno del motor. Gire el eje con la mano y compruebe si está atascado. Reemplace la placa de circuito sin atascarse.



Después del arranque, el manómetro puede ajustar la presión, el motor interno puede funcionar, la manija no funciona y no hay salida de aire, lo que se debe a daños en la válvula solenoide interna.



Cuando usa el mango durante 24 horas, descubre que el mango no es lo suficientemente fuerte, puede desenroscar el mango, sacar el círculo elástico y la pequeña barra redonda del mango con un papel suave o un paño para limpiarlo y también limpiarlo. El diámetro interior del mango, agregue dos gotas de aceite especial para lubricación neumática y vuelva a instalarlo una vez finalizado.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

GRAWEROWANIE PNEUMATYCZNE

INSTRUKCJA MASZyny

MODEL: KD-Q101

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRAWEROWANIE PNEUMATYCZNE
MASZYNA

MODEL: KD-Q101



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie






techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Maszyna do grawerowania wymaga podłączenia 60 psi/min, 80 psi bez oleju i bezwodna sprężarka powietrza, jeśli istniejące powietrze nie jest wolne od oleju i wody kompresora, przed podłączeniem graweru należy zainstalować filtr olejowo-wodny maszyna.
2. Źródło powietrza jest połączone z olejem i wodą, co spowoduje uszkodzenie Maszyna do grawerowania.

| | |
|--|---|
|  | Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie. |
|  | Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić ochroniacze uszu. |
|  | Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić okulary ochronne. |
|  | Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić maski przeciwpyłowe. |
|  | Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie. |

OSTRZEŻENIE:

1. Podczas korzystania z urządzenia należy nosić okulary ochronne. W przypadku Twojego oczy bolą.
2. Przed wymianą narzędzia należy odłączyć zasilanie urządzenia maszynę, aby uniknąć wypadków.
3. Odłącz gniazdko, gdy nie jest używane, przed wymianą części i konserwacja maszyny.
4. Odłączaj wtyczkę podczas montażu i demontażu urządzenia.
5. Jeśli w pobliżu używane jest jakiegokolwiek urządzenie, konieczny jest ścisły nadzór dzieci.


6. Aby uniknąć zakleszczenia, nie zmuszaj urządzenia do nadmiernej pracy ciśnieniu.
7. Nie zanurzaj przewodów ani maszyn w wodzie, gdyż może to spowodować porażenie prądem zaszokować.
8. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci). ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego użytkowanie bezpieczeństwo.
9. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem urządzenie.
10. Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Zwróć to do serwisu lub naprawy przez profesjonalnego serwisanta.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Model | KD-Q101 |
| Napięcie | 120 V |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Moc | 60 W |
| Rękojeść Prędkość robocza | 2800 obr./min |
| Zakres wyświetlania ciśnienia | 15-30 psi |
| Maksymalne ciśnienie | 60 psi |

SCHEMAT STRUKTURY



1. Obsługuj porty szybkiego połączenia
2. Przełącznik zasilania
3. Kontroluj robocze ciśnienie powietrza
4. Manometr gazu
5. Dolna igła drenażowa
6. Pokrętło regulacji ciśnienia powietrza dla urządzeń pomocniczych
7. Przyłącza dodatkowego ciśnienia powietrza dla innych urządzeń
8. Port przyłączeniowy przełącznika nożnego
9. Przyłącze wlotu powietrza
10. Port wejściowy zasilania
11. Uchwyt bezpiecznika

SKŁADNIKI

| NIE. | Zdjęcie | Nazwa | Ilość |
|------|--------------------|---|-------|
| 1 | Sprzęt gospodarza |  | 1 |
| 2 | Przełącznik nożny |  | 1 |
| 3 | rękojeść |  | 1 |
| 4 | Kabel zasilający |  | 1 |
| 5 | rura powietrza |  | 1 |
| 6 | Klucz sześciokątny |  | 1 |
| 7 | Wiosna |  | 1 |
| 8 | Uszczelka |  | 5 |

OPERACJA




Podłącz oryginalny przełącznik nożny do portu ikony stopy z tyłu kadłuba i upewnij się, że wąż jest dobrze podłączony interfejs dostępu i nie będzie wyciek powietrza po pracy urządzenia.



Urządzenie posiada interfejs do wkładania uchwytu rzeźbionego, a kontrola siły jest kontrolowana wielkością sprężonego powietrza



Pociągnij pokrętko o jeden stopień w górę, można regulować prędkość uderzenia i kontrolować ciśnienie powietrza.




Uchwyt do rzeźbienia jest kompaktowy i elastyczny, wygodny i wydajny oraz może być obsługiwany z wieloma funkcjami



Do dwóch uchwytów rzeźbiarskich można zamontować różne noże rzeźbiarskie, aby wyrzeźbić różne wzory




Wszelkiego rodzaju mapy wyświetlające noże rzeźbiarskie, nie są dostarczane z wyposażeniem.




Bottom drainage needle

Po pewnym czasie używania grawerki należy w porę spuścić wodę z filtra powietrza, wystarczy nacisnąć i przytrzymać igłę znajdującą się na dole filtra powietrza do góry.

Wytyczne dotyczące konserwacji




Jeśli maszyna pneumatyczna nie działa, najpierw sprawdź wewnętrzne wrzeciono silnika i obróć je ręcznie, aby sprawdzić, czy się nie zacięło. Możesz także włączyć maszynę, aby sprawdzić, czy wrzeciono można uruchomić. Jeśli wrzeciono i konwerter grafitowy są zablokowane.



Po uruchomieniu manometr może regulować ciśnienie, ale uchwyt maszyny nie działa.

Najpierw sprawdź wewnętrzne wrzeciono silnika. Obróć ręcznie wrzeciono i sprawdź, czy się zacięło. Wymień płytkę drukowaną bez zacinania się.



Po uruchomieniu manometr może regulować ciśnienie, silnik wewnętrzny może pracować, kłamek nie działa i nie ma wypływu powietrza, co jest spowodowane uszkodzeniem wewnętrznego elektrozaworu



Po 24 godzinach użytkowania uchwytu okaże się, że uchwyt nie jest wystarczająco mocny, można odkręcić uchwyt, wyjąć elastyczne kółko i mały okrągły pręt z uchwytu miękkim papierem lub szmatką, aby go wyczyścić, a także wyczyścić do wewnętrznej średnicy uchwytu, dodaj dwie krople specjalnego oleju do smarowania pneumatycznego i po zakończeniu zamontuj go z powrotem.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

PNEUMATISCHE GRAVURE

MACHINE-INSTRUCTIES

MODEL: KD-Q101

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**PNEUMATISCHE GRAVURE
MACHINE**

MODEL: KD-Q101



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische






**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. De graveermachine moet 60 psi / min, 80 psi olievrij aansluiten
watervrije luchtcompressor, als de bestaande niet olievrije en watervrije lucht is
compressor, installeer het olie-waterfilter voordat u de gravure aansluit
machine.
2. De luchtbron is verbonden met olie en water, wat de luchtbron zal beschadigen
graveermachine.

| | |
|---|--|
|  | Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig. |
|  | Waarschuwing- Zorg ervoor dat u gehoorbeschermers draagt wanneer u dit product gebruikt. |
|  | Waarschuwing- Zorg ervoor dat u oogbeschermers draagt wanneer u dit product gebruikt. |
|  | Waarschuwing- Zorg ervoor dat u stofmaskers draagt wanneer u dit product gebruikt. |
|  | Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig. |

WAARSCHUWING:

1. Draag een veiligheidsbril wanneer u de machine gebruikt. In het geval dat uw
ogen doen pijn.
2. Voordat u het gereedschap vervangt, koppelt u de voeding van het apparaat los
machine om ongelukken te voorkomen.
3. Haal de stekker uit het stopcontact als u deze niet gebruikt, voordat u onderdelen vervangt en
het onderhouden van de machine.
4. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat monteert en demonteert.
5. Er is nauwlettend toezicht nodig wanneer een apparaat in de buurt wordt gebruikt
kinderen.


6. Om vastlopen te voorkomen, mag u het apparaat niet met overmatige kracht laten werken druk.
7. Dompel draden of machines niet onder in water, omdat dit elektrische spanning kan veroorzaken schok.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de spelen apparaat.
10. Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het terug naar de winkel voor onderhoud of reparatie door een professionele onderhoudsmonteur.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS




| | |
|--------------------------------|-----------|
| Model | KD-Q101 |
| Spanning | 120V |
| Frequentie | 60 Hz |
| Stroom | 60W |
| Handstuk Werksnelheid | 2800 tpm |
| Bereik van drukweergave | 15-30 psi |
| Maximale druk | 60 psi |

STRUCTUURDIAGRAM



1. Handvat snelle verbindingsoorten
2. Aan/uit-schakelaar
3. Controleer de werkluchtdruk
4. Gasdrukmeter
5. Bodemdrainagenaald
6. Luchtdrukinstelknop voor hulpapparatuur
7. Extra luchtdrukaansluitingen voor andere apparaten
8. Aansluitpoort voetschakelaar
9. Aansluitpoort voor luchtinlaat
10. Voedingsingang
11. Zekeringhouder

COMPONENTEN

| Nee. | Afbeelding | Naam | Aantal |
|------|--------------------|---|--------|
| 1 | Gastheerapparatuur |  | 1 |
| 2 | Voetschakelaar |  | 1 |
| 3 | handstuk |  | 1 |
| 4 | Stroomdraad |  | 1 |
| 5 | lucht buis |  | 1 |
| 6 | Zeshoekige sleutel |  | 1 |
| 7 | Lente |  | 1 |
| 8 | Afsluitring |  | 5 |

OPERATIE



Sluit de originele voetschakelaar aan op de voetpictogrampoort op de achterkant van de romp, zorg ervoor dat de slang goed aansluit toegangsinterface en er zal geen zijn luchtlekkage nadat de apparatuur werkt.



Het apparaat heeft een interface voor het inbrengen van een snijhandgreep en de krachtcontrole wordt geregeld door de grootte van de perslucht



Trek de knop een stap omhoog, de impactsnelheid kan worden aangepast en de luchtdruk kan worden geregeld.




Het snijhandvat is compact en flexibel, handig en efficiënt en kan met meerdere functies worden bediend



De twee snijhandgrepen kunnen met verschillende vleesmesses worden geïnstalleerd om verschillende patronen te snijden




Alle soorten vleesmes-displaykaarten worden niet bij de uitrusting geleverd.




Bottom drainage needle

Nadat u de graveermachine een tijdje hebt gebruikt, moet u het water in het luchtfilter op tijd afvoeren, druk gewoon op de naald aan de onderkant van het luchtfilter en houd deze omhoog.


Onderhoudsrichtlijnen



Als de pneumatische machine niet werkt, controleer dan eerst de interne motorspindel en draai deze met de hand om te controleren of deze vastzit. Ook kunt u de machine aanzetten om te kijken of de spil gestart kan worden. Als de spil en de grafietomvormer vastzitten.



Na het opstarten kan de manometer de druk aanpassen, maar de handgreep van de machine kan niet werken. Controleer eerst de interne motorspindel. Draai de spindel met de hand en controleer of deze vastzit. Vervang de printplaat zonder vastlopen.



Na het opstarten kan de manometer de druk aanpassen, de interne motor kan werken, de hendel werkt niet en er is geen luchtopbrengst, wat te wijten is aan schade aan de interne magneetklep



Als je het handvat 24 uur gebruikt, merk je dat het handvat niet sterk genoeg is. Je kunt het handvat losschroeven, de elastische cirkel en het kleine ronde staafje in het handvat verwijderen met zacht papier of een zachte doek om het schoon te maken, en ook schoonmaken de binnendiameter van de handgreep, voeg twee druppels speciale olie toe voor pneumatische smering en installeer deze na voltooiing terug.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

PNEUMATISK GRAVER

MASKININSTRUKTIONER

MODELL: KD-Q101

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**PNEUMATISK GRAVER
MASKIN**

MODELL: KD-Q101



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!






Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

VARNING:

1. Graveringsmaskinen behöver ansluta 60psi/min, 80psi oljefri och vattenfri luftkompressor, om den befintliga inte är oljefri och vattenfri luft kompressor, installera olje-vattenfilter innan du ansluter graveringen maskin.
2. Luftkällan är ansluten till olja och vatten, vilket kommer att skada gravyr maskin.

| | |
|---|---|
|  | Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant. |
|  | Varning- Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt. |
|  | Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt. |
|  | Varning- Var noga med att bära dammasker när du använder denna produkt. |
|  | Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant. |

VARNING:

1. Använd skyddsglasögon när du använder maskinen. I fall din ögon gör ont.
2. Innan du byter ut verktyget, vänligen koppla bort strömförsörjningen maskin för att undvika olyckor.
3. Koppla ur uttaget när det inte används, innan du byter ut delar och underhåll av maskinen.
4. Dra ut kontakten vid montering och demontering av enheten.
5. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används i närheten barn.


6. För att undvika att den fastnar, tvinga inte enheten att arbeta med för mycket tryck.
7. Sänk inte ner kablar eller maskiner i vatten, eftersom detta kan orsaka elektriska chock.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de inte har fått handledning eller instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
9. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.
10. Använd inte denna apparat om sladden eller kontakten är skadad. Lämna tillbaka den till butiken för service eller reparation av en professionell serviceman.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR


| | |
|----------------------------------|----------|
| Modell | KD-Q101 |
| Spänning | 120V |
| Frekvens | 60HZ |
| Kraft | 60W |
| Hand piece Working Speed | 2800 RPM |
| Visning av tryckintervall | 15-30psi |
| Max tryck | 60psi |

STRUKTURDIAGRAM



1. Hantera snabbanslutningsportar
2. Strömbrytare
3. Kontrollera arbetslufttrycket
4. Gastrycksmätare
5. Bottendräneringsnål
6. Justeringsratt för lufttryck för extrautrustning
7. Extra lufttrycksanslutningar för andra enheter
8. Anslutningsport för fotkontakt
9. Anslutningsport för luftintag
10. Strömingångsport
11. Säkringshållare

KOMPONENTER

| Nej. | Bild | namn | Antal |
|------|-----------------|---|-------|
| 1 | Vård utrustning |  | 1 |
| 2 | Pedal |  | 1 |
| 3 | handstycke |  | 1 |
| 4 | Strömsladd |  | 1 |
| 5 | luftrör |  | 1 |
| 6 | Sexkantnyckel |  | 1 |
| 7 | Vår |  | 1 |
| 8 | Tätningring |  | 5 |

DRIFT



Anslut den ursprungliga fotkontakten med fotikonporten på flygkroppens baksida, se till att slangen har en bra åtkomstgränssnitt och det blir ingen luftläckage efter att utrustningen fungerar.



Enheten har ett gränssnitt för införande av skärande handtag och kraftkontrollen styrs av storleken på tryckluften



Dra upp vredet ett steg, slagastigheten kan justeras och luftrycket kan styras.




Carvinghandtaget är kompakt och flexibelt, bekvämt och effektivt och kan manövreras med flera funktioner



De två carvinghandtagen kan installeras med olika carvingknivar för att skapa olika mönster




Alla typer av carving kniv visa karta, kommer inte med utrustningen.




Bottom drainage needle

Efter att du använt graveringsmaskinen under en period bör du tömma ut vattnet i luftfiltret i tid, bara tryck och håll nålen i botten av luftfiltret uppe.


Riktlinjer för underhåll



Om den pneumatiska maskinen inte fungerar, kontrollera först den interna motorspindeln och vrid den för hand för att kontrollera om den har fastnat. Du kan också slå på maskinen för att se om spindeln kan startas. Om spindeln och grafitomvandlaren har fastnat.



Efter uppstart kan tryckmätaren justera trycket, men maskinhandtaget kan inte fungera. Kontrollera först den interna motorspindeln. Vrid spindeln för hand och kontrollera om den har fastnat. Byt ut kretskortet utan att fastna.



Efter uppstart kan tryckmätaren justera trycket, den interna motorn kan fungera, handtaget fungerar inte och det finns ingen luftutgång, vilket beror på skada på den interna magnetventilen



När du använder handtaget i 24 timmar upptäcker du att handtaget inte är tillräckligt starkt, du kan skruva loss handtaget, ta ut den elastiska cirkeln och den lilla runda stängningen i handtaget med ett mjukt papper eller trasa för att rengöra det, och även rengöra handtagets innerdiameter, tillsätt två droppar specialolja för pneumatisk smörjning och installera tillbaka den efter färdigställandet.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support