

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

COIN SORTER

USER MANUAL

MODEL NO.: KSW550-4 LDM DM

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Coin Sorter

MODEL NO.: KSW550-4 LDM DM



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 **WARNING:**

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

For your safety, it is very important that you always follow the simple Precautions as below:

- Do not operate the machine if you, or it, are damp. Operating the machine under wet, damp conditions can lead to an electrical shock hazard that might result in serious injury.

-Use only the same type and rating when replacing a fuse. Using an incorrect Fuse can cause a potential fire hazard if a higher rating Fuse is used.

-Ensure that both the machine and the domestic mains supply system are of the same voltage. An incorrect supply voltage could cause a potential fire hazard.

-Turn off and unplug the power before performing maintenance.

-Do not start the machine when the back cover is open.

-Do not put your fingers inside the hopper or channel when the machine is under operation.

-Turn off and unplug the power when not in use for a long time.

-Should you have any doubts, please contact your local distributor, or sales agent, for further advice.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	KSW550-4 LDM DM
Rating(s)	120Vac, 60Hz, 20W
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	340*300*280
Net Weight(kg)	About 4.4

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

MACHINE OVERVIEW

Keyboard

Coin Hopper



Back Cover

Power Switch

Electrical Wire

Coin Drawer Fuse(at the bottom)

OPERATION

1. Make sure that the machine is put on level and then turn on the machine.

2. Set an expected batch.

Each channel can be set an expected batch (from 0 to 999).

Press the “**SET**” key to select the channel, and the “**BAT**” key, “**+**” key and “**-**” key to set the expected batch number.

Note 1: If some channels set the batch to 0, the machine will not stop this channel even the drawer is full, unless the “**START/STOP**” key is pressed or no coin drop though the channel within 20 seconds.

Note 2: Keep “-” key pressed in 7 seconds can set all the channels to batch 0.

Note 3:The batch setting can be automatically memorized.

3.Start counting

Put coins in the hopper, and press the “**START/STOP**” key to start counting.

Press the “**START/STOP**” again to stop the counting.

4.Check the report

Press the “**REPORT**” key circularly when the machine in standby state can check the counting amount or number of each channel. Press the “**C**” key can exit this checking procedure.

Coin tube attachments

1.This machine allow you to use coin tube attachments,after sorting,you can wrap the coins with standard paper rolling wrappers.

2.The operation is the same as above.



MAINTENANCE

WARNING!

TURN OFF THE MACHINE AND UNPLUG THE POWER BEFORE THE FOLLOWING MAINTENANCE!

1. Foreign object falls into the hopper will cause jamming or even damage the machine! Please do avoid the foreign object falling in. As following shown, to remove the foreign object, just open the back Cover and pick out the foreign object.



2. To remove the coin jamming, as the following pictures show, use a finger to push up the jammed coin and let it fall out from the gap between the channels.



3. If the machine is switched on, the electron undergoes a test itself. It may result in one of the following error messages:

EA: Means the optical sensor is blocked. In this instance, Stop the machine and unplug from the mains. Remove the back cover, clear the sensor. If it doesn't work, replace the sensor with a new one.

E1 to E8 Means the count sensor is blocked.
(According to the coin diameter from short to long range)

E9 Means the running sensor is blocked.

To restore to working order simply cleaning the inner parts as well as sensors, should this fail to remove the error message the machine needs repairing.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules; these limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and the receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

TRIEUR DE PIÈCES

MANUEL D'UTILISATION

N° DE MODÈLE : KSW550-4 LDM DM

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Trieur de pièces

N° DE MODÈLE : KSW550-4 LDM DM



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions
cela pourrait entraîner des blessures graves.

Pour votre sécurité, il est très important que vous suiviez toujours les simples

Précautions à prendre comme ci-dessous :

- N'utilisez pas la machine si vous ou elle êtes mouillés. Utilisation de la machine

dans des conditions humides et mouillées, cela peut entraîner un risque de choc électrique
pourrait entraîner des blessures graves.

-Utilisez uniquement le même type et la même valeur nominale lors du remplacement d'un fusible.

Un fusible incorrect peut entraîner un risque d'incendie potentiel si un fusible de calibre supérieur est utilisé.
utilisé.

-Assurez-vous que la machine et le système d'alimentation électrique domestique sont
de la même tension. Une tension d'alimentation incorrecte pourrait provoquer un potentiel
risque d'incendie.

- Coupez et débranchez l'alimentation avant d'effectuer l'entretien.

-Ne démarrez pas la machine lorsque le capot arrière est ouvert.

-Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur de la trémie ou du canal lorsque la machine est
en cours d'opération.

-Éteignez et débranchez l'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

-Si vous avez des doutes, veuillez contacter votre distributeur local ou votre service commercial.
agent, pour plus de conseils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	KSW550-4 LDM DM
Note(s)	120 Vca, 60 Hz, 20 W
Dimensions du produit (L x l x H) (mm)	340*300*280
Poids net (kg)	À propos de 4.4

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

VUE D'ENSEMBLE DE LA MACHINE

Clavier

Trémie à pièces



B Couverture arrière

Interrupteur d'alimentation P

E Fil électrique

Fusible du tiroir à pièces (en bas)

OPÉRATION

1. Assurez-vous que la machine est mise à niveau, puis allumez-la.
machine.

2. Définissez un lot attendu.

Pour chaque canal, un lot attendu peut être défini (de 0 à 999).

Appuyez sur la touche « SET » pour sélectionner la chaîne, puis sur la touche « BAT » et la touche « + »
et la touche « - » pour définir le numéro de lot attendu.

Remarque 1 : si certains canaux définissent le lot sur 0, la machine ne s'arrêtera pas ce canal même si le tiroir est plein, à moins que la touche « START/STOP » ne soit pressé ou aucune pièce ne tombe dans le canal dans les 20 secondes.

Remarque 2 : Maintenez la touche « - » enfoncée pendant 7 secondes pour régler tous les canaux sur lot 0.

Remarque 3 : Le réglage du lot peut être automatiquement mémorisé.

3. Commencez à compter

Mettez des pièces dans la trémie et appuyez sur la touche « START/STOP » pour démarrer compte.

Appuyez à nouveau sur « START/STOP » pour arrêter le comptage.

4. Vérifiez le rapport

Appuyez sur la touche « REPORT » de manière circulaire lorsque la machine est en état de veille peut vérifier le nombre de comptage ou le nombre de chaque canal. Appuyez sur le « C » la clé peut quitter cette procédure de vérification.

Fixations pour tubes à pièces

1. Cette machine vous permet d'utiliser des accessoires pour tubes à pièces, après le tri, vous peut emballer les pièces avec des emballages en papier standard.

2. L'opération est la même que ci-dessus.



ENTRETIEN

AVERTISSEMENT!

ÉTEIGNEZ LA MACHINE ET DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT LA SUITE A L'ENTRETIEN !

1. Un objet étranger tombe dans la trémie et peut provoquer un blocage, voire des dommages. la machine ! Veuillez éviter que des objets étrangers ne tombent à l'intérieur.

Comme indiqué ci-dessous, pour retirer l'objet étranger, ouvrez simplement le couvercle arrière et retirez l'objet étranger.



2. Pour éliminer le blocage des pièces, comme le montrent les images suivantes, utilisez un doigt pour pousser la pièce coincée et la laisser tomber de l'espace entre les chaînes.



3. Si la machine est allumée, l'électron subit lui-même un test. Il peut entraîner l'un des messages d'erreur suivants :

EA : Cela signifie que le capteur optique est bloqué. Dans ce cas, arrêtez la machine et débranchez-la du secteur. Retirez le couvercle arrière, nettoyez le capteur. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le capteur par un neuf.

E1 à E8 signifie que le capteur de comptage est bloqué.

(Selon le diamètre de la pièce de courte à longue portée)

E9 signifie que le capteur de fonctionnement est bloqué.

Pour remettre en état de fonctionnement, il suffit de nettoyer les pièces intérieures ainsi que capteurs, si cela ne parvient pas à supprimer le message d'erreur dont la machine a besoin réparation.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites de un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC ; ces limites sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela Le produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragés à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

MÜNZSORTIERER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL-NR.: KSW550-4 LDM DM

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Münzsortierer

MODELL-NR.: KSW550-4 LDM DM



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Für Ihre Sicherheit ist es sehr wichtig, dass Sie immer die einfachen

Vorsichtsmaßnahmen wie unten:

- Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie oder die Maschine feucht sind.

Unter nassen, feuchten Bedingungen kann es zu einem Stromschlagrisiko kommen, das kann zu schweren Verletzungen führen.

-Verwenden Sie beim Austauschen einer Sicherung nur Sicherungen des gleichen Typs und der gleichen Leistung.

Eine falsche Sicherung kann eine Brandgefahr darstellen, wenn eine Sicherung mit höherer Leistung verwendet wird.
gebraucht.

-Stellen Sie sicher, dass die Maschine und das Hausstromnetz der gleichen Spannung. Eine falsche Versorgungsspannung kann zu einem möglichen Brandgefahr.

- Schalten Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.

-Starten Sie die Maschine nicht, wenn die hintere Abdeckung geöffnet ist.

- Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Trichter oder Kanal, wenn die Maschine eingeschaltet ist.
im Betrieb.

- Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen.

- Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an den Agent, für weitere Beratung.

TECHNISCHE DATEN

Modell	KSW550-4 LDM DM
Bewertung(en)	120 V Wechselstrom, 60 Hz, 20 W
Technische Daten (L x B x H) (mm)	340*300*280
Nettogewicht (kg)	Über 4.4

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design unterliegen
Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

MASCHINENÜBERSICHT

Tastatur

Münzbehälter



B Rückseite

P Netzschalter

E Elektrisches Kabel

Sicherung der Münzschublade (unten)

BETRIEB

1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine waagrecht steht und schalten Sie dann die Maschine.

2. Legen Sie eine erwartete Charge fest.

Für jeden Kanal kann ein erwarteter Batch (von 0 bis 999) eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste „**SET**“, um den Kanal auszuwählen, und die Taste „**BAT**“, die Taste „**+**“ und die Taste „**-**“, um die erwartete Chargennummer einzustellen.

Hinweis 1: Wenn einige Kanäle den Batch auf 0 setzen, stoppt die Maschine nicht dieser Kanal auch wenn die Schublade voll ist, es sei denn, die Taste „**START/STOP**“ gedrückt oder es fällt innerhalb von 20 Sekunden keine Münze durch den Kanal.

Hinweis 2: Halten Sie die Taste „-“ 7 Sekunden lang gedrückt, um alle Kanäle auf Charge 0.

Hinweis 3: Die StapelEinstellung kann automatisch gespeichert werden.

3. Beginnen Sie zu zählen

Legen Sie Münzen in den Hopper und drücken Sie die Taste „**START/STOP**“, um zu beginnen zählen.

Drücken Sie „**START/STOP**“ erneut, um die Zählung zu stoppen.

4. Überprüfen Sie den Bericht

Drücken Sie die Taste „**REPORT**“ kreisförmig, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet können Sie den Zählbetrag oder die Nummer jedes Kanals überprüfen. Drücken Sie die Taste „**C**“ Mit der Taste kann dieser Prüfvorgang beendet werden.

Münztubenaufsätze

1. Diese Maschine ermöglicht Ihnen die Verwendung von Münzrohraufsätzen, nach dem Sortieren, Sie Sie können die Münzen mit handelsüblichen Papierrollen verpacken.

2. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie oben.



WARTUNG

WARNUNG!

SCHALTEN SIE DIE MASCHINE AUS UND ZIEHEN SIE DEN STROMNETZ, BEVOR DIE FOLGENDE WARTUNG!

1. Fremdkörper fallen in den Trichter und verursachen Verstopfungen oder sogar Schäden die Maschine! Bitte vermeiden Sie, dass Fremdkörper hineinfallen.

Um den Fremdkörper zu entfernen, öffnen Sie einfach die hintere Abdeckung, wie im Folgenden gezeigt und den Fremdkörper herausuchen.



2. Um den Münzstau zu beheben, wie die folgenden Bilder zeigen, verwenden Sie ein Drücken Sie mit dem Finger die eingeklemmte Münze nach oben und lassen Sie sie aus dem Spalt zwischen die Kanäle.



3. Wenn die Maschine eingeschaltet wird, wird das Elektron selbst einem Test unterzogen. Es kann führt zu einer der folgenden Fehlermeldungen:

EA: Bedeutet, dass der optische Sensor blockiert ist. In diesem Fall stoppen Sie die Maschine und ziehen den Netzstecker. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und reinigen Sie den Sensor. Wenn das nicht funktioniert, ersetzen Sie den Sensor durch einen neuen.

E1 bis E8 bedeutet, dass der Zählsensor blockiert ist.
(Je nach Münzdurchmesser von kurzer bis langer Reichweite)

E9 bedeutet, dass der Laufsensoren blockiert ist.

Zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit genügt die Reinigung der Innenteile sowie Sensoren, sollte dies die Fehlermeldung nicht beseitigen, muss die Maschine Reparieren.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt die folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurde, kann zum Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen; diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies Das Produkt verursacht Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang. Dies kann durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden. Der Benutzer ist ermutigt, die Störung durch einen oder mehrere der Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Receiver ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

SELETTORE DI MONETE

MANUALE D'USO

MODELLO N.: KSW550-4 LDM DM

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Selezionatore di monete

MODELLO N.: KSW550-4 LDM DM



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni.

Per la tua sicurezza è molto importante che tu segua sempre le semplici istruzioni

Precauzioni come di seguito:

- Non utilizzare la macchina se si è umidi o bagnati. Utilizzo della macchina in condizioni di bagnato e umidità può comportare un rischio di scossa elettrica che potrebbe causare lesioni gravi.

- Utilizzare solo lo stesso tipo e la stessa potenza quando si sostituisce un fusibile. Utilizzando un fusibile non corretto può causare un potenziale rischio di incendio se si utilizza un fusibile con un valore nominale più elevato. usato.

- Assicurarsi che sia la macchina che l'impianto elettrico domestico siano della stessa tensione. Una tensione di alimentazione non corretta potrebbe causare un potenziale rischio di incendio.

- Spegnere e scollegare l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione.

- Non avviare la macchina quando il coperchio posteriore è aperto.

- Non mettere le dita all'interno della tramoggia o del canale quando la macchina è in funzione in funzione.

- Spegnere e scollegare l'alimentazione quando non si utilizza per un lungo periodo.

- In caso di dubbi, contattare il distributore locale o il reparto vendite. agente, per ulteriori consigli.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	KSW550-4 LDM DM
Valutazione(i)	120 V CA, 60 Hz, 20 W
Dimensioni del prodotto <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)(mm)</small>	Dimensioni: 340*300*280
Peso netto (kg)	Circa 4.4

*Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

PANORAMICA DELLA MACCHINA

Tastiera

Tramoggia per monete



B Copertina posteriore

Interruttore di alimentazione P

E filo elettrico

Fusibile del cassetto delle monete (in basso)

OPERAZIONE

1. Assicurarsi che la macchina sia posizionata in piano e quindi accenderla macchina.

2. Impostare un batch previsto.

Per ogni canale è possibile impostare un batch previsto (da 0 a 999).

Premere il tasto “**SET**” per selezionare il canale, e il tasto “**BAT**”, il tasto “**+**” e il tasto “**-**” per impostare il numero di lotto previsto.

Nota 1: Se alcuni canali impostano il batch su 0, la macchina non si fermerà questo canale anche se il cassetto è pieno, a meno che non venga premuto il tasto **“START/STOP”** premuto o nessuna moneta cade attraverso il canale entro 20 secondi.

Nota 2: tenendo premuto il tasto **“-”** per 7 secondi è possibile impostare tutti i canali su lotto 0.

Nota 3: l'impostazione del batch può essere memorizzata automaticamente.

3. Inizia a contare

Inserire le monete nella tramoggia e premere il tasto **“START/STOP”** per avviare conteggio.

Premere nuovamente il tasto **“START/STOP”** per interrompere il conteggio.

4. Controllare il rapporto

Premere il tasto **“REPORT”** circolarmente quando la macchina è in stato di standby puoi controllare la quantità di conteggio o il numero di ogni canale. Premi il tasto **“C”** chiave può uscire da questa procedura di controllo.

Attacchi per tubi per monete

1. Questa macchina consente di utilizzare gli accessori per tubi per monete, dopo la selezione, è possibile avvolgere le monete con le normali confezioni di carta arrotolabile.

2. Il funzionamento è lo stesso di cui sopra.



MANUTENZIONE

AVVERTIMENTO!

SPENGERE LA MACCHINA E SCOLLEGARE LA CORRENTE PRIMA DELL'USO SEGUENTE MANUTENZIONE!

1. Un oggetto estraneo che cade nella tramoggia può causare inceppamenti o addirittura danni alla macchina! Si prega di evitare che oggetti estranei cadano all'interno.

Come mostrato di seguito, per rimuovere l'oggetto estraneo, basta aprire il coperchio posteriore e individuare l'oggetto estraneo.



2. Per rimuovere l'inceppamento delle monete, come mostrato nelle immagini seguenti, utilizzare un dito per spingere verso l'alto la moneta incastrata e lasciarla cadere dallo spazio tra i canali.



3. Se la macchina è accesa, l'elettrone stesso viene sottoposto a un test. Può causare uno dei seguenti messaggi di errore:

EA: Significa che il sensore ottico è bloccato. In questo caso, arrestare la macchina e scollegarla dalla rete elettrica. Rimuovere il coperchio posteriore, pulire il sensore. Se non funziona, sostituire il sensore con uno nuovo.

Da E1 a E8 significa che il sensore di conteggio è bloccato.
(A seconda del diametro della moneta, da corta a lunga distanza)

E9 Significa che il sensore di corsa è bloccato.

Per ripristinare il funzionamento è sufficiente pulire le parti interne e sensori, se questo non dovesse riuscire a rimuovere il messaggio di errore, la macchina ha bisogno di riparazione.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a le due condizioni seguenti:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC; questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, l'utente è incoraggiati a provare a correggere l'interferenza da uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato. il ricevitore è connesso.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

CLASIFICADOR DE MONEDAS

MANUAL DEL USUARIO

N.º DE MODELO: KSW550-4 LDM DM

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clasificador de monedas

N.º DE MODELO: KSW550-4 LDM DM



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Si no se cumple con las instrucciones, Hacerlo podría provocar lesiones graves.

Para tu seguridad, es muy importante que siempre sigas las sencillas instrucciones Precauciones como las siguientes:

- No utilice la máquina si usted o la máquina están húmedos.

En condiciones húmedas y mojadas puede provocar un peligro de descarga eléctrica.

Podría provocar lesiones graves.

-Utilice únicamente el mismo tipo y clasificación al reemplazar un fusible.

Un fusible incorrecto puede causar un riesgo potencial de incendio si se utiliza un fusible de mayor capacidad usado.

-Asegúrese de que tanto la máquina como el sistema de suministro eléctrico doméstico estén del mismo voltaje. Un voltaje de suministro incorrecto podría causar un potencial peligro de incendio

-Apague y desenchufe la alimentación antes de realizar mantenimiento.

-No ponga en marcha la máquina cuando la cubierta trasera esté abierta.

-No introduzca los dedos dentro de la tolva o canal cuando la máquina esté en funcionamiento. En operación.

-Apague y desenchufe el dispositivo cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado.

-Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local o con el departamento de ventas. agente, para mayor asesoramiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	KSW550-4 LDM-DM
Calificación(es)	120 V CA, 60 Hz, 20 W
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	340*300*280
Peso neto (kg)	Acerca de 4.4

*Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño están sujetos a modificación sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Teclado

Tolva de monedas



B Contraportada

P Interruptor de encendido

E Cable eléctrico

Fusible del cajón de monedas (en la parte inferior)

OPERACIÓN

1. Asegúrese de que la máquina esté nivelada y luego enciéndala. máquina.

2. Establezca un lote esperado.

A cada canal se le puede configurar un lote esperado (de 0 a 999).

Pulse la tecla "SET" para seleccionar el canal, y la tecla "BAT" , tecla "+"

y la tecla "-" para establecer el número de lote esperado.

Nota 1: Si algunos canales establecen el lote a 0, la máquina no se detendrá.

Este canal incluso el cajón está lleno, a menos que se presione la tecla "START/STOP".
presionado o no cae moneda a través del canal dentro de los 20 segundos.

Nota 2: Mantenga presionada la tecla "-" durante 7 segundos para configurar todos los canales.
lote 0.

Nota 3: La configuración del lote se puede memorizar automáticamente.

3. Empieza a contar

Coloque monedas en la tolva y presione la tecla "START/STOP" para comenzar.
cálculo.

Pulse "START/STOP" nuevamente para detener el conteo.

4. Verifique el informe

Presione la tecla "REPORT" circularmente cuando la máquina esté en estado de espera

Puede comprobar la cantidad de conteo o el número de cada canal. Presione la tecla "C"

La tecla puede salir de este procedimiento de comprobación.

Accesorios para tubos de monedas

1. Esta máquina le permite utilizar accesorios de tubo de monedas, después de clasificar,
Puede envolver las monedas con envoltorios de papel estándar.

2. El funcionamiento es el mismo que el anterior.



MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA!

APAGUE LA MÁQUINA Y DESENCHUFE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE

¡SIGUIENTE MANTENIMIENTO!

1. La caída de objetos extraños en la tolva puede provocar atascos o incluso daños.

¡La máquina! Evite que caigan objetos extraños en ella.

Como se muestra a continuación, para quitar el objeto extraño, simplemente abra la cubierta posterior.

y sacar el objeto extraño.



2. Para eliminar el atasco de monedas, como muestran las siguientes imágenes, utilice un

dedo para empujar hacia arriba la moneda atascada y dejarla caer del espacio entre

Los canales.



3. Si se enciende la máquina, el electrón se somete a una prueba. Puede

dar lugar a uno de los siguientes mensajes de error:

EA: Significa que el sensor óptico está bloqueado. En este caso, detenga la máquina y desconéctela de la red eléctrica. Retire la tapa posterior y limpie el sensor. Si no funciona, reemplace el sensor por uno nuevo.

E1 a E8 significa que el sensor de conteo está bloqueado.

(Según el diámetro de la moneda de corto a largo plazo)

E9 Significa que el sensor de funcionamiento está bloqueado.

Para restablecer el funcionamiento, simplemente limpie las partes internas y sensores, si esto no logra eliminar el mensaje de error que la máquina necesita reparando.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la garantía del usuario. autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC; estos límites Están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas. en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si esto

El producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, el usuario


Se anima a intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

SORTOWNIK MONET

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: KSW550-4 LDM DM

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie cie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sortownik monet

NR MODELU: KSW550-4 LDM DM



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Nieprzestrzeganie

nie stosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnymi obrażeniami.

Dla Twojego bezpieczeństwa bardzo ważne jest, abyś zawsze postępował zgodnie z prostymi zasadami Środki ostrożności podane poniżej:

- Nie używaj maszyny, jeśli Ty lub ona jesteście wilgotni. Używanie maszyny

w mokrych i wilgotnych warunkach może prowadzić do zagrożenia porażenia prądem elektrycznym, może spowodować poważne obrażenia.

- Używaj tylko tego samego typu i wartości znamionowej bezpiecznika podczas wymiany. Używając

nieprawidłowy bezpiecznik może spowodować potencjalne zagrożenie pożarem, jeśli zostanie użyty bezpiecznik o wyższej wartości znamionowej używany.

- Upewnij się, że zarówno maszyna, jak i sieć elektryczna są podłączone do sieci.

o tym samym napięciu. Nieprawidłowe napięcie zasilania może spowodować potencjalne zagrożenie pożarem.

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

- Nie uruchamiaj maszyny, gdy tylna pokrywa jest otwarta.

- Nie wkładaj palców do leja lub kanału, gdy maszyna jest włączona. w trakcie operacji.

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub działem sprzedaży.

skontaktuj się z agentem, aby uzyskać dalsze porady.

DANE TECHNICZNE

Model	KSW550-4 LDM DM
Ocena(y)	120 V prądu przemiennego, 60 Hz, 20 W
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	340*300*280
Masa netto (kg)	Około 4.4

*Produkty, takie jak specyfikacje, wygląd i projekt podlegają zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PRZEGLĄD MASZyny

Klawiatura

Podajnik monet



B Tylna okładka

P Wyłącznik zasilania

E Przewód elektryczny

Bezpiecznik szuflady na monety (na dole)

DZIAŁANIE

1. Upewnij się , że maszyna jest ustawiona poziomo, a nastę pnie włącz ją. maszyna.

2. Ustaw oczekiwaną partię .

Dla każdego kanału można ustawić oczekiwaną partię (od 0 do 999).

Naciśnij przycisk „SET” , aby wybrać kanał, a nastę pnie naciśnij przycisk „BAT” , przycisk „+”.

i klawisz „-” , aby ustawić oczekiwany numer partii.

Uwaga 1: Jeśli niektóre kanały ustawią partię na 0, maszyna nie zatrzyma się ten kanał nawet szuflada jest pełna, chyba że naciśnię ty jest przycisk „START/STOP” naciśnię ty lub moneta nie wpadła do kanału w ciągu 20 sekund.

Uwaga 2: Przytrzymaj przycisk „-” przez 7 sekund, aby ustawić wszystkie kanały na partia 0.

Uwaga 3: Ustawienia partii mogą zostać automatycznie zapamiętane.

3. Zaczynj liczyć

Włóż monety do zasobnika i naciśnij przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć rachunkowość.

Aby zatrzymać odliczanie, naciśnij ponownie przycisk „START/STOP” .

4.Sprawdź raport

W trybie gotowości naciśnij przycisk „RAPORT” okrę żnie.

można sprawdzić ilość lub liczbę zliczanych kanałów. Naciśnij „C”

klawisz umożliwia wyjście z tej procedury sprawdzania.

Nakładki na tuby na monety

1. Ta maszyna pozwala na użycie przystawek do tub na monety, po sortowaniu monety można owinąć standardowymi papierowymi opakowaniami.

2. Operacja jest taka sama jak powyżej.



KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE!

WYŁĄCZ URZĄDZENIE I ODŁĄCZ ZASILANIE PRZED
PO KONSERWACJI!

1. Obcy przedmiot, który dostanie się do leja, może spowodować zacięcie lub nawet uszkodzenie maszyna! Proszę unikać wpadania obcych przedmiotów.

Jak pokazano poniżej, aby usunąć obcy przedmiot, wystarczy otworzyć tylną pokrywę i wyjąć obcy przedmiot.



2. Aby usunąć zablokowane monety, należy użyć narzędzia, jak pokazano na poniższych zdjęciach. palcem wypchnąć zablokowaną monetę i pozwolić jej wypaść z przerwy między kanały.



3. Jeśli maszyna jest włączona, elektron sam przechodzi test. Może

może spowodować wyświetlenie jednego z następujących komunikatów o błędach:

EA: Oznacza, że czujnik optyczny jest zablokowany. W takim przypadku zatrzymaj maszynę i odłącz ją od zasilania. Zdejmij tylną pokrywę, wyczyść czujnik. Jeśli to nie zadziała, wymień czujnik na nowy.

E1 do E8 Oznacza, że czujnik zliczania jest zablokowany.
(Według średnicy monety od krótkiego do długiego zasięgu)

E9 Oznacza, że czujnik biegu jest zablokowany.

Aby przywrócić sprawność roboczą wystarczy wyczyścić wewnętrzne części i czujniki, jeśli to nie pomoże, maszyna musi usunąć komunikat o błędach naprawianie.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyraźnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. Zaprojektowana przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić licencję użytkownika upoważnienie do obsługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami urządzenia cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC; te ograniczenia są zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie produktu, użytkownik zachęca do podjęcia próby skorygowania zakłóceń przez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

MUNTENSORTEERDER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNR.: KSW550-4 LDM DM

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Muntensorteerder

MODELNR.: KSW550-4 LDM DM



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet,

Als u dit toch doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voor uw veiligheid is het erg belangrijk dat u altijd de eenvoudige instructies opvolgt

Voorzorgsmaatregelen zoals hieronder:

- Gebruik de machine niet als u of de machine vochtig is. De machine bedienen onder natte, vochtige omstandigheden kan er een gevaar voor een elektrische schok ontstaan, kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

- Gebruik alleen hetzelfde type en dezelfde classificatie bij het vervangen van een zekering. Gebruik een Een onjuiste zekering kan een potentieel brandgevaar opleveren als er een zekering met een hogere waarde wordt gebruikt. gebruikt.

- Zorg ervoor dat zowel de machine als het huishoudelijk elektriciteitsnet zijn aangesloten. van dezelfde spanning. Een onjuiste voedingsspanning kan een potentiële brandgevaar.

- Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

- Start het apparaat niet als de achterklep open is.

- Steek uw vingers niet in de trechter of het kanaal wanneer de machine aan staat. in bedrijf.

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Mocht u twijfels hebben, neem dan contact op met uw lokale distributeur of verkoopmedewerker. agent, voor verder advies.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	KSW550-4 LDM-DM
Beoordeling(en)	120V wisselstroom, 60Hz, 20W
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	340*300*280
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 4.4

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

MACHINE OVERZICHT

Toetsenbord

Muntenhopper



B Achterkant

P-schakelaar

E Elektrische draad

Zekering muntlade (onderaan)

WERKING

1. Zorg ervoor dat de machine waterpas staat en zet vervolgens de machine.

2. Stel een verwachte batch in.

Voor elk kanaal kan een verwachte batch worden ingesteld (van 0 tot 999).

Druk op de toets "**SET**" om het kanaal te selecteren, en op de toets "**BAT**", "**+**" toets en de toets "**-**" om het verwachte batchnummer in te stellen.

Opmerking 1: Als sommige kanalen de batch op 0 zetten, stopt de machine niet dit kanaal is zelfs vol als de lade niet vol is, tenzij de toets "**START/STOP**" wordt ingedrukt ingedrukt of er valt geen munt door het kanaal binnen 20 seconden.

Opmerking 2: Houd de toets "-" 7 seconden ingedrukt om alle kanalen in te stellen partij 0.

Opmerking 3: De batchinstelling kan automatisch worden opgeslagen.

3. Begin met tellen

Doe munten in de trechter en druk op de "**START/STOP**" -knop om te beginnen tellen.

Druk nogmaals op "**START/STOP**" om het tellen te stoppen.

4. Controleer het rapport

Druk op de toets "**RAPPORT**" terwijl de machine in de stand-bystand staat.

kan het telbedrag of nummer van elk kanaal controleren. Druk op de "C"

Met de toets kunt u deze controleprocedure verlaten.

Muntbuisbevestigingen

1. Met deze machine kunt u muntbuisbevestigingen gebruiken, na het sorteren kunt u kan de munten inpakken met standaard papieren rolwikkels.

2. De werking is hetzelfde als hierboven.



ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

ZET DE MACHINE UIT EN HAAL DE STROOM UIT HET STOPCONTACT VOORDAT DE VOLGENDE ONDERHOUD!

1. Als er een vreemd voorwerp in de trechter valt, kan dit leiden tot vastlopen of zelfs schade de machine! Zorg ervoor dat er geen vreemd voorwerp in valt.

Zoals hieronder getoond, hoeft u alleen maar de achterklep te openen om het vreemde voorwerp te verwijderen en het vreemde voorwerp eruit halen.



2. Om de vastgelopen munt te verwijderen, zoals de volgende afbeeldingen laten zien, gebruikt u een vinger om de vastgelopen munt omhoog te duwen en deze uit de opening tussen de twee munten te laten vallen de kanalen.



3. Als de machine wordt ingeschakeld, ondergaat het elektron zelf een test. Het kan resulteren in een van de volgende foutmeldingen:

EA: Betekent dat de optische sensor geblokkeerd is. Stop in dit geval de machine en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de achterklep, maak de sensor schoon. Als het niet werkt, vervang de sensor dan door een nieuwe.

E1 tot E8 Betekent dat de telsensor geblokkeerd is.

(Volgens de diameter van de munt van korte tot lange afstand)

E9 Betekent dat de loopsensor geblokkeerd is.

Om het apparaat weer in werkende staat te krijgen, hoeft u alleen maar de interne onderdelen schoon te maken en sensoren, mocht dit de foutmelding niet verhelpen, dan heeft de machine repareren.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de rechten van de gebruiker ongeldig maken bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels; deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, de gebruiker is aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het apparaat is aangesloten. De ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

MYNTSORTERING

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: KSW550-4 LDM DM

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Myntsorterare

MODELLNR: KSW550-4 LDM DM



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

 **VARNING:**

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att om du gör det kan det leda till allvarliga skador.

För din säkerhet är det mycket viktigt att du alltid följer det enkla

Försiktighetsåtgärder enligt nedan:

- Använd inte maskinen om du eller den är fuktig. Användning av maskinen under våta, fuktiga förhållanden kan leda till risk för elektriska stötar som kan resultera i allvarliga skador.

-Använd endast samma typ och klassificering när du byter en säkring. Att använda en felaktig säkring kan orsaka en potentiell brandrisk om en säkring har en högre klassificering begagnad.

-Se till att både maskinen och hemnätet är det av samma spänning. En i korrekt matningsspänning kan orsaka en potential brandrisk.

- Stäng av och koppla ur strömmen innan du utför underhåll.

- Starta inte maskinen när bakluckan är öppen.

- Stick inte in fingrarna i behållaren eller kanalen när maskinen är under drift.

-Stäng av och koppla ur strömmen när den inte används under en längre tid.

-Om du har några tvivel, vänligen kontakta din lokala distributör eller försäljning agent, för ytterligare råd.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	KSW550-4 LDM DM
Betyg(er)	120Vac, 60Hz, 20W
Produktens mått (LxBxH)(mm)	340*300*280
Nettovikt (kg)	Cirka 4,4

*Produkter som specifikationer, utseende och design är föremål för
ändring utan föregående meddelande.

MASKINÖVERSIKT

Tangentbord

Myntbehållare



B Bakre omslag

P Strömbrytare

E Elektrisk tråd

Myntlådas säkring (längst ner)

DRIFT

1. Se till att maskinen står i nivå och slå sedan på maskin.

2. Ställ in en förväntad batch.

Varje kanal kan ställas in en förväntad batch (från 0 till 999).

Tryck på "**SET**" -tangenten för att välja kanal och på "**BAT**" -tangenten, "**+**" -tangenten och "**-**" för att ställa in det förväntade batchnumret.

Obs 1: Om vissa kanaler ställer in batchen till 0 kommer maskinen inte att stanna denna kanal är även lådan full, om inte **"START/STOPP"** -tangenten är nedtryckt eller inget mynt faller genom kanalen inom 20 sekunder.

Obs 2: Håll "-" - tangenten intryckt i 7 sekunder kan ställa in alla kanaler på parti 0.

Obs 3: Batchinställningen kan lagras automatiskt.

3. Börja räkna

Lägg mynt i behållaren och tryck på **"START/STOPP"** -tangenten för att starta räkning.

Tryck på **"START/STOPP"** igen för att stoppa räkningen.

4. Kontrollera rapporten

Tryck på knappen **"RAPPORTERA"** cirkulärt när maskinen är i standbyläge kan kontrollera räknebeloppet eller antalet för varje kanal. Tryck på **"C"** nyckel kan avsluta denna kontrollprocedur.

Myntrörsfästen

1. Denna maskin låter dig använda myntrörsfästen, efter sortering, dig kan slå in mynten med vanliga pappersrullar.

2. Operationen är densamma som ovan.



UNDERHÅLL

VARNING!

STÄNG AV MASKINEN OCH KOPPLA UR STRÖMMEN INNAN EFTER UNDERHÅLL!

1. Främmande föremål faller in i behållaren kommer att orsaka stopp eller till och med skada maskinen! Undvik att främmande föremål faller in.

Som nedan visas, för att ta bort det främmande föremålet, öppna bara den bakre luckan och plocka ut det främmande föremålet.



2. För att ta bort mynt som fastnar, som följande bilder visar, använd a fingret för att trycka upp det fastnade myntet och låta det falla ut från springan mellan kanalerna.



3. Om maskinen är påslagen genomgår elektronen ett test själv. Det kanske resultera i ett av följande felmeddelanden:

EA: Betyder att den optiska sensorn är blockerad. I det här fallet, stoppa maskinen och dra ur kontakten från vägguttaget. Ta bort bakstycket, rensa sensorn. Om det inte fungerar, byt ut sensorn mot en ny.

E1 till E8 Betyder att räknensensorn är blockerad.
(Beroende på myntdiametern från kort till lång räckvidd)

E9 Betyder att löpsensorn är blockerad.

För att återställa till funktionsdugligt skick är det bara att rengöra de inre delarna samt sensorer, om detta misslyckas med att ta bort felmeddelandet som maskinen behöver reparation.

FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna; dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsanläggning.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, användaren är uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support