

Signal LED	Solid blue	Connected to your existing WiFi router and is in a suitable location. Or set up as Wireless Access Point Mode successfully.
	Blinking blue	Pairing with your existing WiFi router.
	Solid orange	Connected to your existing WiFi router while receiving a weak signal.
	Blinking orange	Restoring to factory default settings.
	Off	Failed to connect to your existing WiFi router.
Ethernet LED	Solid blue	Connected with a wired device or an Internet-enabled port.
	Off	No device is connected to the Ethernet port.
Internet LED	Solid blue	Successfully connected to the Internet.
	Blinking blue	Not connected to the Internet.

WPS/Reset Button	<p>For resetting the adapter, or starting WPS connection.</p> <ul style="list-style-type: none"> WPS: Press the button on your WiFi router, and press and hold this button on the adapter for 1 second within 2 minutes. The Signal LED of the device should change from blinking blue to solid blue, which indicates a successful connection between your router and this adapter. Reset: Press and hold the button for 7 seconds then release it. The Signal LED should start blinking orange and all the LED indicators light off. The device is restored to its factory default setting. The whole process may take around 2 minutes. Please do not power off this device during the reset process, otherwise you may damage it.
Ethernet Port	Connect to a wired device when set up as WiFi to Ethernet Adapter Mode, or connect to an Internet-enabled port when set up as Wireless Access Point Mode.

Quick Installation Guide

WiFi to Ethernet Adapter | Wireless Access Point | WiFi Extender

Installation Video Guide

<https://mywifiassist.com/pages/video>

24/7 Technical Support Email
support@mywifiassist.com

Model: AC8/A8/E8


WiFi to Ethernet Adapter or Extender Mode

There are two ways to set up the adapter: via a web browser, or via the WPS button. Please choose either Method 1 or Method 2 to set up as WiFi to Ethernet Adapter or WiFi Extender.

> Method 1: Via a Web Browser


1 Power on your adapter

Plug the adapter in the same room as your WiFi router.




2 Connect your adapter to your existing WiFi network

2.1 Connect your wireless device to the adapter's default network: mywifi_xxxx. Default WiFi key is: 12345678




* Ensure that the Mobile Data (if any) function of your wireless device is disabled.

2.2 Launch a web browser, enter setupwifi.net in the address bar. Default login password is: admin




2.3 Create your new login password for future logins (recommended). Select **WiFi to Ethernet Adapter and Extender Mode**. Click **Next**.




2.4 Select the existing network that you want to extend.



2.5 Enter the correct password of the network you selected and customize the name of your extended networks.




2.6 Check if the adapter connects to your WiFi router successfully according to the Signal LED status:




3 Connect your Wired or Wireless Devices to this adapter

3.1 Work as WiFi to Ethernet Adapter


Connect your Wired Device to the Ethernet port of this adapter for Internet connection with an Ethernet cable. The location where you install this adapter should be within the WiFi coverage of your existing router. The Signal LED of this adapter should be in solid blue or orange color for a successful Internet connection. Otherwise, you should move your adapter closer to your existing WiFi router for better signal.



3.1.1 For optimal connection for your wired device, we do not recommend connecting other Wi-Fi devices to the extended networks created by this adapter, which may lower the speed of your wired device. You can log back into the web management page of this adapter to turn off the extended network.



3.1.2 In most cases, you need to configure the IP address and DNS server address of your wired device as **AUTO OBTAIN**.



3.2 Work as WiFi Extender


Connect your Wireless Devices to the extended WiFi network created by this adapter.

3.2.2 Please use the setup information that you have confirmed to connect your wireless devices to the extended networks.



3.2.1 Relocate your Adapter

For optimal WiFi coverage and performance, please plug the adapter about halfway between your WiFi router and the WiFi deadzone. The location you choose must be within the range of your existing network. Wait until the Signal LED turns solid blue or orange.




> Method 2: Via the WPS Button

You can use this method if your router has a WPS button (the button may look like one of these:). Otherwise, use Method 1. By pressing the WPS buttons on both of your existing router and this adapter, you can connect this adapter to your router.

1 Power on

Plug the adapter in the same room as your WiFi router.



2 Connect to your existing WiFi network

2.1 Press the WPS button on your WiFi router, and then press and hold the WPS button on the adapter for 1 second within 2 minutes. Signal LED starts blinking blue.

2.2 Wait until the Signal LED changes from blinking blue to solid blue, which indicates a successful connection between your router and this adapter.

Note: The extended networks should come with your existing network's name and suffixes of _EXT/5GEXT. The WiFi password by default is the same as your existing network.


3 Connect your Devices to this adapter

Please refer to Step 3 in Method 1.

Wireless Access Point Mode

1 Power on

Plug the access point into an electrical outlet.




2 Create your new AP network

2.1 Connect your wireless device to the default network: mywifi_xxxx. Default WiFi key is: 12345678




* Ensure that the Mobile Data (if any) function of your wireless device is disabled.


2.2 Launch a web browser, enter setupwifi.net in the address bar. Default login password is: admin




2.3 Create your new login password for future logins (recommended). Select **Wireless Access Point Mode**. Click **Next**.



2.4 Customize your new WiFi network name and password. Click **Next**.





2.5 Confirm the setup information. Take a screenshot for future usage. Then click **Apply**.



3 Connect to the Internet

Connect the access point to your router or an Internet-enabled Ethernet port with an Ethernet cable. Setup Completed! You can now connect to your new dual band WiFi network for fast Internet connection!



FAQ

Q1: How to reset the device back to its factory default settings?

When the device is powered on, press and hold the **WPS/Reset** button for 7 seconds and then release it. The Signal LED should firstly start blinking orange and then all the LED indicators will light off. Then the device is restored back to its factory default setting. Please do not power off the device during this reset process, otherwise, you may damage the device.

Q2: What should I do if I forget my login password?

Please refer to Q1 to reset the device, then reconnect to the default network **mywifi_xxxx** and visit setupwifi.net to create a new login password.

Note: Default WiFi key for the default network is: 12345678. Default login password for setupwifi.net is: admin. After you reset this device, you need to reconfigure it to have access to the Internet again. Please write down your login password on a piece of paper for future logins.

Q3: What should I do if I cannot access the Web management page?

- Make sure that your wireless device has connected to the adapter's network. Or you can also use an Ethernet cable to connect the Ethernet port of the adapter to your computer directly.
- Verify that setupwifi.net is correctly entered in the Web browser.
- Make sure the IP address and DNS server address of your configured as **AUTO OBTAIN**.
- In case you are setting up as Wireless Access Point Mode, please do not connect the Ethernet port of this adapter to your unlinked router before you finish the initial web page setup.

Q4: What should I do if the adapter cannot find the WiFi network of my router?

- Your router may be encrypted with WEP or WPA/WPA (Enterprise) algorithm. Please change the encryption type to **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** or **WPA-PSK/WPA2-PSK**, and try scanning again.
- Please change the WiFi channel of your router and try again.

Deutsch

LED-Beschreibungen

		Verbunden mit Ihrem vorhandenen WiFi-Router und befindet sich an einem geeigneten Ort. Oder erfolgreich als Wireless Access Point-Modus eingerichtet.
Dauerhaft blau		Verbunden mit Ihrem vorhandenen WiFi-Router
Blinkend blau		Pairing mit Ihrem vorhandenen WiFi-Router.
Signal-LED		
Dauerhaft orange		Verbunden mit Ihrem vorhandenen WiFi-Router, empfängt jedoch ein schwaches Signal.
Blinkend orange		Wiederherstellung auf die Werkseinstellungen.
Aus		Keine Verbindung zum vorhandenen WiFi-Router hergestellt.
Ethernet-LED		
Dauerhaft blau		Verbunden mit einem kabelgebundenen Gerät oder einem Internet-fähigen Port.
Aus		Kein Gerät ist mit dem Ethernet-Port verbunden.
Internet-LED		
Dauerhaft blau		Erfolgreich mit dem Internet verbunden.
Blinkend blau		Nicht mit dem Internet verbunden.

Español

Descripción de los LEDs

		Conectado a su router WiFi existente y está en una ubicación adecuada. O configurado con éxito como modo de punto de acceso inalámbrico.
LED de señal		
Azul sólido		Conectado a su router WiFi existente y está en una ubicación adecuada.
Azul parpadeante		Emparejando con su router WiFi existente.
Naranja sólido		Conectado a su router WiFi existente mientras recibe una señal débil.
Naranja parpadeante		Restaurando a la configuración de fábrica.
Apagado		No se pudo conectar a su router WiFi existente.
LED de Ethernet		
Azul sólido		Conectado con un dispositivo cableado a un puerto habilitado para Internet.
Apagado		No hay dispositivo conectado al puerto Ethernet.
LED de Internet		
Azul sólido		Conexión exitosa a Internet.
Azul parpadeante		No hay conexión a Internet.

Français

Descriptions des voyants LED

		Connecté à votre router WiFi existante et est dans un emplacement approprié. O configuré avec succès en mode point d'accès sans fil.
Voyant de signal		
Bleu fixe		Connecté à votre router WiFi existant et se trouve dans une position adéquate. Ou configuré avec succès en mode point d'accès sans fil.
Bleu clignotant		Appariement avec votre routeur WiFi existant.
Orange fixe		Connecté à votre routeur WiFi existant tout en recevant un signal faible.
Orange clignotant		Restauration des paramètres d'usine.
Éteint		Échec de la connexion à votre routeur WiFi existant.
Ethernet LED		
Bleu fixe		Connecté à un périphérique câblé ou à un port activé par Internet.
Éteint		Aucun périphérique n'est connecté au port Ethernet.
Internet LED		
Bleu fixe		Connexion réussie à Internet.
Bleu clignotant		Non connecté à Internet.

Italiano

Descrizione LED

		connesso al tuo router WiFi esistente e in una posizione adeguata. Oppure impostato con successo come modalità di accesso wireless.
LED di segnale		
Lampeggio blu		abbinamento con il tuo router WiFi esistente.
Arancione solido		connesso al tuo router WiFi esistente ma ricevendo un segnale debole.
Lampeggio arancione		ripristinò alle impostazioni di fabbrica predefinite.
Spento		Impossibile connettersi al tuo router WiFi esistente.
Ethernet LED		
Luce blu fissa		connesso a un dispositivo cablato o a una porta abilitata per Internet.
Spento		Nessun dispositivo è collegato alla porta Ethernet.
Internet LED		
Luce blu fissa		connessione Internet riuscita.
Luce blu lampeggiante		non connesso a Internet.

Português

Descrição de LEDs

		Conectado a su router WiFi existente y está en una ubicación adecuada. O configurado con éxito como modo de punto de acceso inalámbrico.
LED de señal		
Azul sólido		Conectado a su router WiFi existente y está en una ubicación adecuada.
Azul parpadeante		Emparejando con su router WiFi existente.
Naranja sólido		Conectado a su router WiFi existente mientras recibe una señal débil.
Naranja parpadeante		Restaurando a la configuración de fábrica.
Apagado		No se pudo conectar a su router WiFi existente.
LED de Ethernet		
Azul sólido		Conectado con un dispositivo cableado a un puerto habilitado para Internet.
Apagado		No hay dispositivo conectado al puerto Ethernet.
LED de Internet		
Azul sólido		Conexión exitosa a Internet.
Azul parpadeante		No hay conexión a Internet.

Русский

Описание светодиодов

		Подключен к существующему маршрутизатору WiFi и находится в подходящем месте. Или настроен как беспроводной режим точки доступа.
Светодиод сигнала		
Синий свет		Подключен к существующему маршрутизатору WiFi и находится в подходящем месте.
Синий мигающий		Соединение с существующим маршрутизатором WiFi.
Оранжевый свет		Подключен к существующему маршрутизатору WiFi, но получает слабый сигнал.
Оранжевый мигающий		Восстановление заводских параметров.
Выключен		Не удалось подключиться к существующему маршрутизатору WiFi.
Светодиод Ethernet		
Синий свет		Подключен к устройству по кабелю к порту, предназначенному для Интернета.
Выключен		Нет устройства, подключенного к порту Ethernet.
Светодиод Интернета		
Синий свет		Успешное подключение к Интернету.
Синий мигающий		Не подключено к Интернету.

Safety and Statement

Manufacturer: Early Sail Technology Co., Limited
Address: Flat 3B, 3/F, Bank Tower, Nos.351&353 King's Road, North Point, Hong Kong
Website: https://mywifiassist.com
Telephone: +86-13267655053
Technical Support Email: support@mywifiassist.com

<p>For EU/CEFTA, this product can be used in the following countries:</p> 	
--	---

IC RSS Warning (RSS-Gen Issue 4)
This device operates in the band 510-5200 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 510-5200 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
This device may cause interference and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device is restricted to use in the indoor.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. (2) This device must not cause interference and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device is restricted to use in the indoor.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. (2) This device must not cause any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Radiation Exposure Statement:
This transmitter must not be operated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and located with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être exploité ou ne fonctionner en même temps qu'un autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure limits can be obtained Canadian Information on RF exposure and compliance.
Le dispositif respecte l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102, les utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de RF.
Operating Temperature: 0°C - 40°C
Operating Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing

Intellectual Property Statement:
This transmitter must not be operated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and located with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être exploité ou ne fonctionner en même temps qu'un autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure limits can be obtained Canadian Information on RF exposure and compliance.
Le dispositif respecte l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102, les utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de RF.
Operating Temperature: 0°C - 40°C
Operating Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing

5. You do not require to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you are implicitly accepting the conditions, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program, or works based on it.

6. Each time you modify the Program for any work based on the Program, the recipient automatically receives a License from the original Licensee to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipient's exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. As a consequence of a court judgment or arbitration of patent infringement claims (whether or not patented patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent holder asserts a claim against you for infringement that may prohibit your use or sale of certain articles of software, then you should not distribute the Program at all. Those who receive copies directly or indirectly through you, then only you could satisfy both a and this License would be satisfied entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographic distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

Einleitung zu Knöpfen und Anschlüssen

		Zum Zurücksetzen des Adapters oder zum Starten einer WPS-Verbindung.
WPS-Reset-Knopf		<ul style="list-style-type: none">WPS: Drücken Sie den Knopf auf Ihrem WLAN-Router und halten Sie dann innerhalb von 2 Minuten den Knopf an dem Adapter für 1 Sekunde gedrückt. Die Signal-LED des Adapters sollte von blinkendem Blau auf dauerhaftes Blau wechseln, was eine erfolgreiche Verbindung zwischen Ihrem Router und diesem Adapter anzeigt. Reset: Drücken und halten Sie den Knopf 7 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los. Die Signal-LED sollte anfangen, orange zu blinken und alle LED-Anzeigen gehen aus. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der gesamte Vorgang kann etwa 2 Minuten dauern. Schalten Sie während des Zurücksetzungs Vorgangs dieses Gerät nicht aus, da Sie es sonst beschädigen können.
Ethernet-Port		Verbinden Sie ein verkabeltes Gerät, wenn es als WiFi-zu-Ethernet-Adapter und Extender-Modus eingerichtet ist, oder verbinden Sie es mit einem internetfähigen Anschluss, wenn es als Wireless Access Point-Modus eingerichtet ist.

Introduction de Botes y Puertos

		Para restablecer el adaptador o iniciar la conexión WPS.
Botón de WPS/Reset		<ul style="list-style-type: none">WPS: Presione el botón en su enrutador WiFi y presione y mantenga presionado este botón en el adaptador durante 1 segundo dentro de los 2 minutos. El LED de señal del dispositivo debe cambiar de azul intermitente a azul sólido, lo que indica una conexión exitosa entre su enrutador y este adaptador. Reset: Mantenga presionado el botón durante 7 segundos y luego suéltelo. El LED de señal debe comenzar a parpadear en naranja y todos los indicadores LED se apagan. El dispositivo se restaura a su configuración de fábrica predefinida. Todo el proceso puede tardar alrededor de 2 minutos. No apague este dispositivo durante el proceso de reinicio, de lo contrario, podría dañarlo.
Puerto Ethernet		Conéctese a un dispositivo con cable cuando se configure como adaptador de WiFi a Ethernet y en modo de extensión, o conéctese a un puerto habilitado para Internet cuando se configure como modo de punto de acceso inalámbrico.
Puerto Ethernet		Conéctese a un dispositivo con cable cuando se configure como adaptador de WiFi a Ethernet y en modo de extensión, o conéctese a un puerto habilitado para Internet cuando se configure como modo de punto de acceso inalámbrico.

Português

Descrição de Botões e Portos

		Para restabelecer o adaptador ou iniciar a conexão WPS.
Botão WPS/Reinicialização		<ul style="list-style-type: none">WPS: Apertez sur le bouton de votre routeur WiFi, puis appuyez sur ce bouton sur l'adaptateur et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde dans les 2 minutes. Le voyant d'état de signal du dispositif doit passer de clignotant bleu à bleu solide, ce qui indique une connexion réussie entre votre routeur et cet adaptateur. Reinitialisation: Appuyez et maintenez le bouton pendant 7 secondes, puis relâchez-le. Le voyant d'état de signal doit commencer à clignoter en orange et tous les indicateurs LED doivent s'éteindre. Tout le processus est restauré à ses paramètres d'usine. Tout le processus peut prendre environ 2 minutes. Ne pas éteindre cet appareil pendant le processus de réinitialisation, sinon vous risquez de l'endommager.
Port Ethernet		Connectez-vous à un appareil câblé lorsqu'il est configuré en tant que mode adaptateur et extenseur WiFi vers Ethernet, ou connectez-vous à un port activé pour Internet lorsqu'il est configuré en tant que mode point d'accès sans fil.
Port Ethernet		Connectez-vous à un appareil câblé lorsqu'il est configuré en tant que mode adaptateur et extenseur WiFi vers Ethernet, ou connectez-vous à un port activé pour Internet lorsqu'il est configuré en tant que mode point d'accès sans fil.

Português

Descrição de Botões e Portos

		Para reinstalar o adaptador ou começar uma conexão WPS.
Botão WPS/Reinicialização		<ul style="list-style-type: none">WPS: pressione o pulsante sul seu roteador WiFi e pressione e mantenha este pulsante sul adaptador por 1 segundo entre 2 minutos. Il LED di segnale del dispositivo dovrebbe cambiare da blu lampeggiante a blu fisso. Ciò indica una connessione riuscita tra il router e questo adattatore. Reset: tenere premuto il pulsante per 7 secondi e rilasciarlo. Il LED di segnale dovrebbe iniziare a lampeggiare arancione e tutti gli indicatori LED si spengono. Il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'intero processo potrebbe richiedere circa 2 minuti. Si prega di non spegnere questo dispositivo durante il processo di ripristino, in caso contrario si potrebbe danneggiare.
Pulsante WPS/Reset		<ul style="list-style-type: none">Reinicialização: Apertez et maintenez le bouton pendant 7 secondes, puis relâchez-le. Le voyant d'état de signal doit commencer à clignoter en orange et tous les indicateurs LED doivent s'éteindre. Tout le processus est restauré à ses paramètres d'usine. Tout le processus peut prendre environ 2 minutes. Ne pas éteindre cet appareil pendant le processus de réinitialisation, sinon vous risquez de l'endommager.
Porta Ethernet		Connetti a un dispositivo cablato quando impostato come adattatore WiFi-Ethernet ed estensore, o collegati a una porta abilitata per Internet quando impostato come modalità di punto di accesso wireless.
Porta Ethernet		Connetti a un dispositivo cablato quando impostato come adattatore WiFi-Ethernet ed estensore, o collegati a una porta abilitata per Internet quando impostato come modalità di punto di accesso wireless.

WiFi zu Ethernet Adapter und Extender Modus

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Adapter einzurichten: über einen Webbrowser oder über die WPS-Taste. Bitte wählen Sie entweder Methode 1 oder Methode 2, um als WiFi-zu-Ethernet-Adapter oder WiFi-Extender eingerichtet zu werden.

Methode 1 über einen Webbrowser

- Schließen Sie den Adapter im selben Raum wie Ihr WLAN-Router an.
- Verbinden Sie Ihr drahtloses Gerät mit dem Standardnetzwerk des Adapters: mywifi_XXXX. Der Standard-WPS-Schlüssel lautet: 12345678.
- Starten Sie einen Webbrowser, geben Sie setupwifi.net in die Adressleiste ein. Das Standard-Login-Passwort lautet: admin.
- Erstellen Sie Ihr neues Anmeldepasswort für zukünftige Anmeldungen (empfohlen). Wählen Sie WiFi zu Ethernet Adapter und Extender Modus aus. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie das vorhandene Netzwerk aus, das Sie erweitern möchten, geben Sie das korrekte Passwort ein und passen Sie den Namen Ihres erweiterten Netzwerks an.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter gemäß dem Signal-LED-Status erfolgreich mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist.
- Schließen Sie Ihre kabelgebunden oder drahtlosen Geräte an diesen Adapter an.
 - Arbeiten als WiFi zu Ethernet Adapter

Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Gerät für eine Internetverbindung mit einem Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port dieses Adapters an.

* Für eine optimale Verbindung Ihres kabelgebundenen Geräts empfehlen wir nicht, andere WLAN-Geräte mit dem von diesem Adapter erstellten erweiterten Netzwerk zu verbinden, da dies die Geschwindigkeit Ihres kabelgebundenen Geräts beeinträchtigen kann. Sie können sich erneut in die Web-Management-Seite dieses Adapters einloggen, um die erweiterten Netzwerke auszuschalten.

Modo Adaptador y Extensor WiFi a Ethernet

Hay dos formas de configurar el adaptador: a través de un navegador web o mediante el botón WPS. Por favor, elija el Método 1 o el Método 2 para configurar el adaptador como Adaptador WiFi a Ethernet o Extensor WiFi.

Método 1 a través de un Navegador Web

- Conecte el adaptador en la misma habitación que el router WiFi.
- Conecta tu dispositivo inalámbrico a la red predefinida del adaptador: mywifi_XXXX. La contraseña WiFi predefinida es: 12345678.
- Abre un navegador web e ingresa setupwifi.net en la barra de direcciones. La contraseña de inicio de sesión predefinida es: admin.
- Creo tu nueva contraseña de inicio de sesión para futuros accesos (recomendado). Seleccione el Modo Adaptador y Extensor WiFi a Ethernet. Haz clic en Siguiente.
- Seleccione el red existente que desea extender, ingrese la contraseña correcta y personalice el nombre de su red extendida.
- Verifique si el adaptador se conecta correctamente a su enrutador WiFi según el estado del LED de señal.
- Conecte sus dispositivos cableados o inalámbricos a este adaptador.
 - Funcionamiento como Adaptador WiFi a Ethernet

Conecte su dispositivo cableado al puerto Ethernet de este adaptador para la conexión a Internet con un cable Ethernet.

* Para una conexión óptima de su dispositivo con cable, no recomendamos conectar otros dispositivos WiFi a las redes extendidas creadas por este adaptador, lo que puede disminuir la velocidad de su dispositivo con cable. Puede iniciar sesión nuevamente en la página de administración web de este adaptador para desactivar las redes extendidas.

		Para reinstalar o adaptador o iniciar la conexión WPS.
Botón de WPS/Reset		<ul style="list-style-type: none">WPS: Presione el botón en su enrutador WiFi y presione y mantenga presionado este botón en el adaptador durante 1 segundo dentro de los 2 minutos. El LED de señal del dispositivo debe cambiar de azul intermitente a azul sólido, lo que indica una conexión exitosa entre su enrutador y este adaptador. Reset: Mantenga presionado el botón durante 7 segundos y luego suéltelo. El LED de señal debe comenzar a parpadear en naranja y todos los indicadores LED se apagan. El dispositivo se restaura a su configuración de fábrica predefinida. Todo el proceso puede tardar alrededor de 2 minutos. No apague este dispositivo durante el proceso de reinicio, de lo contrario, podría dañarlo.
Puerto Ethernet		Verbinden Sie ein verkabeltes Gerät, wenn es als WiFi-zu-Ethernet-Adapter und Extender-Modus eingerichtet ist, oder verbinden Sie es mit einem internetfähigen Anschluss, wenn es als Wireless Access Point-Modus eingerichtet ist.

Mode Adaptateur WiFi vers Ethernet et Mode Répéteur

Il existe deux façons de configurer l'adaptateur: via un navigateur web ou via le bouton WPS. Veuillez choisir soit la Méthode 1 soit la Méthode 2 pour configurer l'adaptateur en tant qu'adaptateur WiFi vers Ethernet ou répéteur WiFi.

Méthode 1 via un navigateur web

- Brancher l'adaptateur dans la même pièce que votre routeur WiFi.
- Connectez votre appareil sans fil au réseau par défaut de l'adaptateur : mywifi_XXXX. Le clé WiFi par défaut est : 12345678
- Lancez un navigateur web, saisissez setupwifi.net dans la barre d'adresse. Le mot de passe de connexion par défaut est: admin.
- Créez votre nouveau mot de passe de connexion pour les connexions futures (recommandé). Sélectionnez le mode Adaptateur WiFi vers Ethernet et mode Extenseur. Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le réseau existant que vous souhaitez étendre, entrez le mot de passe correct et personnalisez le nom de votre réseau étendu.
- Vérifiez si l'adaptateur se connecte correctement à votre routeur WiFi en fonction de l'état de la LED de signal.
- Connectez vos appareils câblés ou sans fil à cet adaptateur.
 - Fonctionnement en tant qu'adaptateur WiFi vers Ethernet

Connectez votre appareil câblé au port Ethernet de cet adaptateur pour une connexion Internet à l'aide d'un câble Ethernet.

* Pour une connexion optimale de votre appareil câblé, nous ne recommandons pas de connecter d'autres appareils WiFi aux réseaux étendus créés par cet adaptateur, ce qui peut réduire la vitesse de votre appareil câblé. Vous pouvez vous reconnecter à la page de gestion Web de cet adaptateur pour désactiver les réseaux étendus.

Modalità adattatore WiFi-Ethernet ed estensore

Si sono due modi per configurare l'adattatore: tramite un browser web o tramite il pulsante WPS. Scegliere il Metodo 1 o il Metodo 2 per configurare l'adattatore come adattatore WiFi-Ethernet o estensore WiFi.

Metodo 1 tramite un browser web

- Collegare l'adattatore nella stessa stanza del router WiFi.
- Connetti il tuo dispositivo wireless alla rete predefinita dell'adattatore: mywifi_XXXX. La chiave WiFi predefinita è: 12345678.
- Avvia un browser web, inserisci setupwifi.net nella barra degli indirizzi. La password di accesso predefinita è: admin.
- Creo la tua nuova password di accesso per i futuri accessi (raccomandato). Seleziona la modalità Adattatore WiFi-Ethernet ed Estensore WiFi. Fai clic su Avanti.
- Seleziona la rete esistente che si vuole estendere, inserisci la password corretta e personalizzare il nome della rete estesa.
- Verificare a l'adattatore si connette con successo al router WiFi in base allo stato del LED di segnale.
- Collegare i dispositivi cablati o wireless a questo adattatore.
 - Lavorare come adattatore WiFi per Ethernet

Collegare il dispositivo cablato alla porta Ethernet di questo adattatore per la connessione a Internet tramite un cavo Ethernet.

* Per una connessione ottimale del tuo dispositivo cablato, non consigliamo di connettere altri dispositivi WiFi alle reti estese create da questo adattatore. Il che potrebbe ridurre la velocità del tuo dispositivo cablato. Puoi accedere nuovamente alla pagina di gestione web di questo adattatore per disattivare le reti estese.

		Para reinstalar o adaptador o iniciar la conexión WPS.
Botão WPS/Reinicialização		<ul style="list-style-type: none">WPS: pressione o pulsante sul seu roteador WiFi e pressione e mantenha este pulsante sul adaptador por 1 segundo entre 2 minutos. Il LED di segnale del dispositivo dovrebbe cambiare da blu lampeggiante a blu fisso. Ciò indica una connessione riuscita tra il router e questo adattatore. Reset: tenere premuto il pulsante per 7 secondi e rilasciarlo. Il LED di segnale dovrebbe iniziare a lampeggiare arancione e tutti gli indicatori LED si spengono. Il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'intero processo potrebbe richiedere circa 2 minuti. Si prega di non spegnere questo dispositivo durante il processo di ripristino, in caso contrario si potrebbe danneggiare.
Pulsante WPS/Reset		<ul style="list-style-type: none">Reinicialização: Apertez et maintenez le bouton pendant 7 secondes, puis relâchez-le. Le voyant d'état de signal doit commencer à clignoter en orange et tous les indicateurs LED doivent s'éteindre. Tout le processus est restauré à ses paramètres d'usine. Tout le processus peut prendre environ 2 minutes. Ne pas éteindre cet appareil pendant le processus de réinitialisation, sinon vous risquez de l'endommager.
Porta Ethernet		Connetti a un dispositivo cablato quando impostato come adattatore WiFi-Ethernet ed estensore, o collegati a una porta abilitata per Internet quando impostato come modalità di punto di accesso wireless.
Porta Ethernet		Connetti a un dispositivo cablato quando impostato come adattatore WiFi-Ethernet ed estensore, o collegati a una porta abilitata per Internet quando impostato come modalità di punto di accesso wireless.

		Para reinstalar o adaptador o iniciar la conexión WPS.
Botão WPS/Reinicialização		<ul style="list-style-type: none">WPS: pressione o pulsante sul seu roteador WiFi e pressione e mantenha este pulsante sul adaptador por 1 segundo entre 2 minutos. Il LED di segnale del dispositivo dovrebbe cambiare da blu lampeggiante a blu fisso. Ciò indica una connessione riuscita tra il router e questo adattatore. Reset: tenere premuto il pulsante per 7 secondi e rilasciarlo. Il LED di segnale dovrebbe iniziare a lampeggiare arancione e tutti gli indicatori LED si spengono. Il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'intero processo potrebbe richiedere circa 2 minuti. Si prega di non spegnere questo dispositivo durante il processo di ripristino, in caso contrario si potrebbe danneggiare.
Pulsante WPS/Reset		<ul style="list-style-type: none">Reinicialização: Apertez et maintenez le bouton pendant 7 secondes, puis relâchez-le. Le voyant d'état de signal doit commencer à clignoter en orange et tous les indicateurs LED doivent s'éteindre. Tout le processus est restauré à ses paramètres d'usine. Tout le processus peut prendre environ 2 minutes. Ne pas éteindre cet appareil pendant le processus de réinitialisation, sinon vous risquez de l'endommager.
Porta Ethernet		Connetti a un dispositivo cablato quando impostato come adattatore WiFi-Ethernet ed estensore, o collegati a una porta abilitata per Internet quando impostato come modalità di punto di accesso wireless.
Porta Ethernet		Connetti a un dispositivo cablato quando impostato come adattatore WiFi-Ethernet ed estensore, o collegati a una porta abilitata per Internet quando impostato come modalità di punto di accesso wireless.

		Para reinstalar o adaptador o iniciar la conexión WPS.
Botão WPS/Reinicialização		<ul style="list-style-type: none">WPS: pressione o pulsante sul seu roteador WiFi e pressione e mantenha este pulsante sul adaptador por 1 segundo entre 2 minutos. Il LED di segnale del dispositivo dovrebbe cambiare da blu lampeggiante a blu fisso. Ciò indica una connessione riuscita tra il router e questo adattatore. Reset: tenere premuto il pulsante per 7 secondi e rilasciarlo. Il LED di segnale dovrebbe iniziare a lampeggiare arancione e