



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lever Handleset & Double door handle sets



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(for the lock with a lock cylinder)



- 2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.
- 2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:


Remove all old lock components. Use the template verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Follow the instructions on the template.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE; THE LATCH IS PLACED IN THE LOWER HOLE.


Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel the outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. The hub must be down, and the bolt must be extended. Secure with two wood screws.

Insert latch in the lower hole with the bevel facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:




Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face the door jamb.

03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (for the lock with a lock cylinder)

Place the outer trim against the outside of the door. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt in vertical position.




Attach the inner trim with a 25"(64mm) machine and tighten it securely.

NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY THE PROPER FUNCTION OF THE LOCK BEFORE INSTALLING TAMPER PROOF SCREW.


LOWER TRIM:

Place the handle set against the outside of the door. The spindle should be inserted through the hub of the latch. Attach the inner knob to handle set posts with either the 1"(25 mm) or 1.5"(39 mm) trim screws depending on the width of your door.

Attach the bottom of the exterior handle to the door with a wood screw or captive screw for a metal door at the same backset as a latch.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



BACKSET

First, loosen the screw tube and adjust the distance accordingly. Then, use a wrench to tighten the screw tube. After this process can be continued for installation.

04



4. STRIKE INSTALLATION

UPPER STRIKE:

1. Smear coloring on the dimple of the bolt. Retract the bolt and close the door. Extend the bolt, leaving a mark on the door jamb.
2. Drill a 1"(25.4mm) diameter hole, 1-1/4" (29 mm) deep, in the door frame centered on the mark made from 1.
3. Center strike over hole & trace around strike. Chisel out the door frame until the strike is flush.
4. FOR SECURITY STRIKE: Position strike with large holes toward the door stop. Pre-drill large holes 3" (76 mm) deep. Attach wood screws in smaller holes.


SECURITY STRIKE

OTHER STRIKES



05


DIMENSION (B)




LOWER STRIKE:

1. Partially close the door. Mark a horizontal line on the door frame at the height of the center of the latch bolt.
2. Measure from the door face (jamb side) to the center of a latch.
3. Mark a vertical line on the frame at dimension from 2.
4. Where the lines meet, bore a 1" (25.4 mm) diameter hole 5/8" (16 mm) deep.
5. Center strike screw holes on the vertical center line and outline strike.
6. Chisel out the wood so the strike is flush with the frame.
7. Install with two wood screws.

DIMENSION (B) FROM ABOVE/



VERTICAL LINE



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


Lever Handleset & Double door handle sets

MODEL: 20017-SN-SK / 20017-10B-SK / 82007-10B-SK / 20017-SN / 20017-10B / H20017-SN / H20017-10B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

M


TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION



VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hebelgriffset & Doppeltürgriffsets



20017-SN-SK / 20017-10B-SK

82007-10B-SK



20017-SN/20017-10B

H20017-SN/H20017-10B

(Das Bild dient nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(für Schloss mit Schließzylinder)



2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.

2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:

Remove all old lock components. Use die Vorlage verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Folgen Sie den Anweisungen auf der Vortage.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE;
Der Riegel wird im unteren Loch platziert.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel Die outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. Der Die Nabe muss unten sein und der Bolzen muss ausgefahren. Mit zwei Holzschrauben befestigen.

Insert latch in das untere Loch mit der Fase facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:



HUB
FOUJLOT
Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face der Türpfosten.


03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (für Schloss mit Schließzylinder)

Legen Sie die äußere Verkleidung an die Außenseite der Tür. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt in vertikaler Position.

Befestigen Sie die Innenverkleidung mit einer 25 Zoll (64 mm)-Maschine und ziehen Sie sie gut fest.




NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY DIE RICHTIGE FUNKTION DES SCHLOSSES VOR DER INSTALLATION DER MANIPULATIONSSICHERE SCHRAUBE.


LOWER TRIM:

Platzieren Sie den Griffsatz an der Außenseite der Tür. Die Spindel sollte durch die Nabe des Riegels gesteckt werden. Befestigen Sie den inneren Knopf mit den 1" (25 mm) oder 1.5" (39 mm) Zierschrauben an den Griffsatzpfosten, je nach Breite Ihrer Tür.

Befestigen Sie die Unterseite des Außengriffs mit einer Holzschraube oder einer unverlierbaren Schraube bei einer Metalltür im gleichen Abstand wie ein Riegel an der Tür.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



BACKSET

Lösen Sie zunächst das Schraubrohr und passen Sie den Abstand entsprechend an. Ziehen Sie das Schraubrohr dann mit einem Schraubenschlüssel fest. Anschließend kann mit der Installation fortgefahren werden.

04



4. STRIKE INSTALLATION

UPPER STRIKE:


- 1 Tragen Sie Farbe auf die Vertiefung des Riegels auf. Ziehen Sie den Riegel zurück und schließen Sie die Tür. Ziehen Sie den Riegel heraus, sodass ein Abdruck auf dem Türpfosten entsteht.
- 2 Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25,4 mm) und einer Tiefe von 1 1/4 Zoll (29 mm) in den Türrahmen, mittig auf der Markierung aus.
- 3 Schlagstelle über dem Loch zentrieren und um die Schlagstelle herum nachzeichnen. Türrahmen ausmeißeln until the strike is flush.
- 4 FÜR SICHERHEITSSCHLOSS: Positionieren Sie das Schloss mit den großen Löchern in Richtung Türanschlag. Bohren Sie große Löcher mit einer Tiefe von 76 mm vor. Befestigen Sie Holzschrauben in den kleineren Löchern.

SECURITY STRIKE


OTHER STRIKES



DIMENSION (B)




DIMENSION (B) FROM ABOVE/



LOWER STRIKE:

- 1 Partially close the door. Mark a horizontal line on the door frame at the height of the center of the latch bolt.
- 2 Messen Sie von der Türfläche (Pfostenseite) bis zur Mitte des Riegels.
- 3 Mark a vertical line on the frame at dimension from 2.
- 4 Where the lines meet, bore a 1" (25.4 mm) diameter hole 5/8" (16 mm) deep.
- 5 Schlagen Sie die Schraubenlöcher mittig auf der vertikalen Mittellinie an und ziehen Sie die Konturen ab.
- 6 Chisel out the wood so the strike is flush with the frame.
- 7 Install with two wood screws.

VERTICAL LINE



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Hebelgriffset & Doppeltürgriffsets

MODELL:20017-SN-SK / 20017-10B-SK/82007-10B-SK/20017-SN/20017-10B/H20017-SN/H20017-10B


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

05

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ensembles de poignées à levier et de poignées de porte double



20017-SN-SK / 20017-10B-SK

82007-10B-SK



20017-SN/20017-10B

H20017-SN/H20017-10B

(L'image est à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'objet réel)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(pour la serrure avec un cylindre de serrure)



2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.

2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:

Remove all old lock components. Use le modèle verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Suivez les instructions sur le modèle.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE;
LE LOQUET EST PLACÉ DANS LE TROU INFÉRIEUR.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel le outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. Le le moyeu doit être abaissé et le boulon doit être étendu. Fixer avec deux vis à bois.

Insert latch in le trou inférieur avec le biseau facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:



HUB
FOUILLLOT

Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face le montant de la porte.


03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (pour la serrure avec un cylindre de serrure)

Placez la garniture extérieure contre l'extérieur de la porte. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt en position verticale.

Fixez la garniture intérieure avec une machine de 25" (64 mm) et serrez-la fermement.




NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE AVANT D'INSTALLER LA VIS INVIOLEABLE.


LOWER TRIM:

Placez la poignée contre l'extérieur de la porte. La tige doit être insérée dans le moyeu du loquet. Fixez le bouton intérieur aux montants de la poignée avec les vis de finition de 1" (25 mm) ou 1,5" (39 mm) selon la largeur de votre porte.

Fixez le bas de la poignée extérieure à la porte avec une vis à bois ou une vis imperdable pour une porte en métal au même écartement qu'un loquet.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



ARRIÈRE

Commencez par desserrer le tube à vis et ajustez la distance en conséquence. Ensuite, utilisez une clé pour serrer le tube à vis. Après ce processus, vous pouvez poursuivre l'installation.


04

4. STRIKE INSTALLATION


UPPER STRIKE:

- 1 Appliquez du colorant sur la fossette du pêne. Rétractez le pêne et fermez la porte. Déployez le pêne en laissant une marque sur le montant de la porte.
- 2 Percez un trou de 1" (25,4 mm) de diamètre et de 1-1/4" (29 mm) de profondeur dans le cadre de la porte centré sur la marque faite à partir de 1.
- 3 Centrez la gâche sur le trou et tracez le contour de la gâche. Ciselez le cadre de la porte until the strike is flush.
- 4 POUR LA GÂCHE DE SÉCURITÉ : Positionnez la gâche avec les grands trous vers la butée de porte. Pré-percez de grands trous de 3 po (76 mm) de profondeur. Fixez les vis à bois dans les trous plus petits.


SECURITY STRIKE




OTHER STRIKES



DIMENSION (B)





DIMENSION (B) FROM ABOVE/



LOWER STRIKE:

- 1 Partially close the door. Mark a horizontal line on the door frame at the height of the center of the latch bolt.
- 2 Mesurez depuis la face de la porte (côté montant) jusqu'au centre d'un loquet.
- 3 Mark a vertical line on the frame at dimension from 2.
- 4 Where the lines meet, bore a 1" (25.4 mm) diameter hole 5/8" (16 mm) deep.
- 5 Centrez les trous de vis de la gâche sur la ligne centrale verticale et contournez la gâche.
- 6 Chisel out the wood so the strike is flush with the frame.
- 7 Install with two wood screws.

VERTICAL LINE



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Ensembles de poignées à levier et de poignées de porte double

MODÈLE : 20017-SN-SK / 20017-10B-SK/82007-10B-SK/20017-SN/
20017-10B/H20017-SN/H20017-10B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION



VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kruksets & Dubbele deurkruksets



20017-SN-SK / 20017-10B-SK

82007-10B-SK



20017-SN/20017-10B

H20017-SN/H20017-10B

(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(voor het slot met een sluitcilinder)



2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.

2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:

Remove all old lock components. Use de sjabloon verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Volg de instructies op het sjabloon.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE;
DE VERGRENDSEL WORDT IN HET ONDERSTE GAT GEPLAATST.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel de outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. De de naaf moet naar beneden zijn en de bout moet Uitgebred.

Insert latch in het onderste gat met de afschuining facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:



HUB
FOUJLOT
Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face de deurpost.


03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (voor het slot met een sluitcilinder)

Plaats de buitenste lijst tegen de buitenkant van de deur. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt in verticale positie.

Bevestig de binnenbekleding met een 25"(64mm) machine en draai deze stevig vast.




NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY DE JUISTE WERKING VAN HET SLOT VOORDAT U DE SABOTAGEBESTENDIGE SCHROEF INSTALLEERT.


LOWER TRIM:

Plaats de krukset tegen de buitenkant van de deur. De spindel moet door de naaf van de grendel worden gestoken. Bevestig de binnenknop aan de kruksetpalen met de 1"(25 mm) of 1.5"(39 mm) afwerschroeven, afhankelijk van de breedte van uw deur.

Bevestig de onderkant van de buitenkruk aan de deur met een houtschroef of een onverliesbare schroef voor een metalen deur met dezelfde doorsnede als de dagschoot.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



BACKSET

Maak eerst de schroefbuis los en pas de afstand dienovereenkomstig aan. Gebruik vervolgens een sleutel om de schroefbuis vast te draaien. Hierna kan dit proces worden voortgezet voor installatie.


04

4. STRIKE INSTALLATION


UPPER STRIKE:

1. Smeer kleurstof op het kuiltje van de bout. Trek de bout terug en sluit de deur. Trek de bout uit, waarbij u een markering achterlaat op de deurpost.
2. Boor een gat met een diameter van 25,4 mm (1") en een diepte van 29 mm (1-1/4") in het deurkozijn, gecentreerd op de markering gemaakt van .
3. Centreer de slag over het gat en traceer rond de slag. Beitel het deurkozijn uit until the strike is flush.
4. VOOR VEILIGHEIDSSLAG: Plaats de slag met grote gaten richting de deurpost. Boor grote gaten van 3" (76 mm) diep voor. Bevestig houtschroeven in kleinere gaten.


SECURITY STRIKE



OTHER STRIKES



05



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Kruksets & Dubbele deurkruksets

MODEL: 20017-SN-SK / 20017-10B-SK/82007-10B-SK/20017-SN/20017-10B/H20017-SN/H20017-10B

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.


TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION



VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Spakhandtag & dubbla dörrhandtagssatser



20017-SN-SK / 20017-10B-SK

82007-10B-SK



20017-SN/20017-10B

H20017-SN/H20017-10B
(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:
Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(för låset med låscylinder)



2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.

2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:

Remove all old lock components. Use the mellen verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Följ instruktionerna på mallen.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE; LÅSEN ÄR PLACERAD I DET NEDRE HÅLET.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel the outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. De navet måste vara nere, och bulten måste vara förlängd. Säkra med två träskruvar.

Insert latch in det nedre hålet med avfasningen facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:



HUB
FOUILLLOT
Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face dörrkarmen.


03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (för låset med låscylinder)

Placera den yttre klädseln mot utsidan av dörren. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt i vertikalt läge.

Fäst innerlisten med en 25"(64mm) maskin och dra åt den ordentligt.




NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY LÅSETS KORREKT FUNKTION INNAN DU INSTALLERAR ATT SÄKER SKRUV.


LOWER TRIM:

Placera handtaget mot utsidan av dörren. Spindeln ska föras in genom navet på spärren. Fäst det inre vredet för att hantera stolparna med antingen 1" (25 mm) eller 1.5" (39 mm) trimskruvar beroende på dörrens bredd.

Fäst botten av det yttre handtaget på dörren med en träskruv eller spärrskruv för en metalldörr på samma baksida som en spär.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



BACKSET

Lossa först skruvröret och justera avståndet därefter. Använd sedan en skiftnyckel för att dra åt skruvröret. Efter denna process kan du fortsätta för installationen.

04



4. STRIKE INSTALLATION

UPPER STRIKE:

- 1 Smörj färg på bultens fördjupning. Dra tillbaka bulten och stäng dörren. Dra ut bulten och lämna ett märke på dörrkarmen.
- 2 Borra ett hål med diametern 1" (25,4 mm), 1-1/4" (29 mm) djupt, i dörrkarmen centrerad på märket gjord av .
- 3 Centrerar slag över hål & spår runt strejken. Mejsla ut dörrkarmen until the strike is flush.
- 4 FÖR SÄKERHETSSTRIK: Placera slutstycket med stora hål mot dörrstopet. Förbora stora hål 3" (76 mm) djupa. Fäst träskruvar i mindre hål.


SECURITY STRIKE

OTHER STRIKES



05


DIMENSION (B)





LOWER STRIKE:

- 1 Partially close the door. Mark a horizontal line on the door frame at the height of the center of the latch bolt.
- 2 Mät från dörrsidan (karmsidan) till mitten av en spär.
- 3 Mark a vertical line on the frame at dimension from 2.
- 4 Where the lines meet, bore a 1" (25.4 mm) diameter hole 5/8" (16 mm) deep.
- 5 Centrerar skruvhålen på den vertikala mittlinjen och kontursticken.
- 6 Chisel out the wood so the strike is flush with the frame.
- 7 Install with two wood screws.

DIMENSION (B) FROM ABOVE/



VERTICAL LINE



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Spakhandtag & dubbla dörrhandtagssatser

MODELL:20017-SN-SK / 20017-10B-SK/82007-10B-SK/20017-SN/
20017-10B/H20017-SN/H20017-10B

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION



VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Juego de manijas de palanca y juegos de manijas de puerta doble




20017-SN-SK / 20017-10B-SK

82007-10B-SK



20017-SN/20017-10B

(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)



H20017-SN/H20017-10B

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(para la cerradura con cilindro de cerradura)



2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.

2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:

Remove all old lock components. Use La plantilla verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Siga las instrucciones de la plantilla.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE;
EL PESTILLO SE COLOCA EN EL AGUJERO INFERIOR.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel the outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. El El cubo debe estar abajo y el perno debe estar extendido. Asegúrelo con dos tornillos para madera.

Insert latch in El agujero inferior con el bisel facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:




Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face la jamba de la puerta.

03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (para la cerradura con cilindro de cerradura)

Coloque la moldura exterior contra el exterior de la puerta. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt En posición vertical.




Coloque la moldura interior con una máquina de 25" (64 mm) y aprétela firmemente.

NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA CERRADURA ANTES DE INSTALAR EL TORNILLO A PRUEBA DE MANIPULACIONES.


LOWER TRIM:

Coloque el conjunto de manijas contra la parte exterior de la puerta. El eje debe insertarse a través del eje del pestillo. Fije la perilla interior a los postes del conjunto de manijas con tornillos de moldura de 1" (25 mm) o 1.5" (39 mm) según el ancho de su puerta.

Fije la parte inferior de la manija exterior a la puerta con un tornillo para madera o un tornillo cautivo para una puerta de metal en la misma distancia que el pestillo.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



CONTRACORRIENTE

En primer lugar, afloje el tubo roscado y ajuste la distancia según corresponda. A continuación, utilice una llave para apretar el tubo roscado. Después de este proceso, puede continuar con la instalación.


04

4. STRIKE INSTALLATION


UPPER STRIKE:

- 1 Aplique colorante en la muesca del cerrojo. Retraiga el cerrojo y cierre la puerta. Extienda el cerrojo, dejando una marca en la jamba de la puerta.
- 2 Perfore un orificio de 1" (25.4 mm) de diámetro y 1-1/4" (29 mm) de profundidad en el marco de la puerta centrado en la marca realizada con 1.
- 3 Centre el cerrojo sobre el orificio y trace el contorno del cerrojo. Corte con cincel el marco de la puerta, until the strike is flush.
- 4 PARA EL CERRADERO DE SEGURIDAD: Coloque el cerradero con los agujeros grandes hacia el tope de la puerta. Taladro previamente agujeros grandes de 3" (76 mm) de profundidad. Coloque tornillos para madera en los agujeros más pequeños.


SECURITY STRIKE



OTHER STRIKES



05



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE




Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Juego de manijas de palanca y juegos de manijas de puerta doble

MODELO:20017-SN-SK / 20017-10B-SK/82007-10B-SK/20017-SN/
20017-10B/H20017-SN/H20017-10B

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilizemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION




DT1103



VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Set di maniglie a leva e set di maniglie per porte doppie



20017-SN-SK / 20017-10B-SK

82007-10B-SK



20017-SN/20017-10B

(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Codice articolo H20017-SN/H20017-10B

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(per la serratura con cilindro di sicurezza)



- 2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.
- 2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:

Remove all old lock components. Use the modello verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Seguire le istruzioni riportate nel modello.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE;
IL CHIAVE È POSIZIONATO NEL FORO INFERIORE.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel IL outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. IL

il mozzo deve essere abbassato e il bullone deve essere esteso. Fissare con due viti per legno.

Insert latch in il foro inferiore con lo smusso facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:



Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face lo stipite della porta.


03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (per la serratura con cilindro di sicurezza)

Posizionare la modanatura esterna contro la parte esterna della porta. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt in posizione verticale.

Fissare la rifinitura interna con una macchina da 25" (64 mm) e serrarla saldamente.




NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA PRIMA DI INSTALLARE LA VITE ANTITAMONOMMISSIONE.


LOWER TRIM:

Posizionare il set di maniglie contro l'esterno della porta. Il perno deve essere inserito attraverso il mozzo del chiavistello. Fissare la manopola interna ai montanti del set di maniglie con viti di finitura da 1" (25 mm) o 1.5" (39 mm) a seconda della larghezza della porta.

Fissare la parte inferiore della maniglia esterna alla porta con una vite per legno o una vite prigioniera per una porta in metallo, nella stessa posizione del chiavistello.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



SCHIENALE

Per prima cosa, allentare il tubo della vite e regolare la distanza di conseguenza. Quindi, utilizzare una chiave per stringere il tubo della vite. Dopo questo processo è possibile continuare con l'installazione.


04

4. STRIKE INSTALLATION

UPPER STRIKE:

- 1 Spalmare il colore sulla fossetta del chiavistello. Ritirare il chiavistello e chiudere la porta. Estendere il chiavistello, lasciando un segno sullo stipite della porta.
- 2 Praticare un foro di 25,4 mm di diametro e 29 mm di profondità nel telaio della porta, centrato sul segno fatto da 1.
- 3 Batti al centro il foro e traccia intorno al battito. Scalpella il telaio della porta until the strike is flush.
- 4 PER LO SCONTRO DI SICUREZZA: Posizionare lo scontro con i fori grandi verso il fermo della porta. Preforare i fori grandi da 3" (76 mm) di profondità. Fissare le viti per legno nei fori più piccoli.

SECURITY STRIKE




OTHER STRIKES




05

DIMENSION (B)




DIMENSION (B) FROM ABOVE/



LOWER STRIKE:

- 1 Partially close the door. Mark a horizontal line on the door frame at the height of the center of the latch bolt.
- 2 Misurare dalla facciata della porta (lato stipite) al centro del chiavistello.
- 3 Mark a vertical line on the frame at dimension from 2.
- 4 Where the lines meet, bore a 1" (25.4 mm) diameter hole 5/8" (16 mm) deep.
- 5 Centrare i fori delle viti di fissaggio sulla linea centrale verticale e fissare il contorno.
- 6 Chisel out the wood so the strike is flush with the frame.
- 7 Install with two wood screws.

VERTICAL LINE



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Set di maniglie a leva e set di maniglie per porte doppie

MODELLO:20017-SN-SK / 20017-10B-SK/82007-10B-SK/20017-SN/
20017-10B/H20017-SN/H20017-10B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.



TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zestawy klamek i klamek do drzwi podwójnych



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

01

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GRIP SET

IMPORTANT

1. Use the components from this package. Make no substitutions.
2. Consult local building codes for requirements in your area.
3. Before starting, read all instructions and lay out all parts as shown.

PASSAGE LATCH BACKSET

2 Latches provided: 1 x 2-3/8" (60 mm) and 1 x 2-3/4" (70 mm)

Select the appropriate latch according to the distance from the door hole to the edge of the door.

DEADBOLT LATCH ADJUSTMENT

(do zamka z wkładką bębennową)



- 2-3/8" Position:
Rotate counter clock-wise and push to 2-3/8" (60 mm) position.
- 2-3/4" Position:
Rotate clockwise and pull to 2-3/4" (70 mm) position.

02

1. DOOR PREP.

FOR REPLACEMENT INSTALLATION:


Remove all old lock components. Use szablon verify door preparation and make any necessary modifications.

FOR NEW INSTALLATION:

Postępuj zgodnie z instrukcjami na szablonie.

2. LATCH INSTALLATION

FACE PLATE



DEADBOLT IS PLACED IN UPPER HOLE;
ZATRZASK UMIESZCZONY JEST W DOLNYM OTWORZE.

Keeping edges parallel to the face of the door, outline both face plates & remove deadbolt & latch from the door edge.

Chisel ten outline of each face plate until it is flush with the door edge, 5/32" (4 mm) deep.

Insert deadbolt in upper edge hole. Ten piasta musi być na dole, a śruba musi być przedłużony. Zabezpiecz dwoma wkrętami do drewna.

Insert latch in dolny otwór ze ścięciem facing jamb and secure with two wood screws.

NOTE:



Install faceplate deadbolt with hub down and bolt extended. Lower latch bolt bevel must face ościeznica drzwi.


03

3. TRIM INSTALLATION

UPPER TRIM: (do zamka z wkładką bębennową)

Umieść listwę zewnętrzną przy zewnętrznej stronie drzwi. Tailpiece(s) must fit through the hub of the deadbolt w pozycji pionowej.

Przymocuj wewnętrzną listwę za pomocą narzędzia 25"(64mm) i mocno ją dokręć.




NOTE: IF TAMPER PROOF SCREW IS INCLUDED, VERIFY PRAWDILOWE DZIAŁANIE ZAMKA

PRZED ZAMONTOWANIEM ŚRUBY ZABEZPIECZONEJ PRZED MANIPULACJĄ.


LOWER TRIM:

Umieść zestaw klamki na zewnątrz drzwi. Wrzeciono powinno być włożone przez piastę zatrasku. Przymocuj wewnętrzną gałkę do słupków zestawu klamki za pomocą śrub wykończonych 1"(25 mm) lub 1.5"(39 mm) w zależności od szerokości drzwi.

Przymocuj dolną część zewnętrznej klamki do drzwi za pomocą wkrętu do drewna lub wkrętu mocującego do drzwi metalowych, w tym samym miejscu co zatrask.



Attach the inner knob with 1" (25 mm) or 1.5" (39 mm) screws at 12:00 and 6:00 o'clock.



NIEPOWODZENIE

Najpierw połóż rurkę śrubową i odpowiednio dostosuj odległość. Następnie użyj klucza, aby dokręcić rurkę śrubową. Po tym procesie można kontynuować instalację.


04

4. STRIKE INSTALLATION


UPPER STRIKE:

1. Rozszmaruj farbę na wgłębieniu ryglu. Cofnij rygiel i zamknij drzwi. Wusuń rygiel, pozostawiając ślad na ościeżnicy drzwi.
2. Wywierć otwór o średnicy 1" (25,4 mm) i głębokości 1-1/4" (29 mm) w ościeżnicy, w miejscu oznaczonym na rysunku.
3. Wyśrodkuj uderzenie nad otworem i odrysuj wokół uderzenia. Wytnij ościeżnicę drzwi until the strike is flush.
4. W PRZYPADKU ZATRZASKÓW BEZPIECZENSTWA: Ustaw zasuwkę dużymi otworami w kierunku ogranicznika drzwi. Wywierć wstępnie duże otwory o głębokości 3" (76 mm). Przymocuj wkręty do drewna w mniejszych otworach.


SECURITY STRIKE




OTHER STRIKES



DIMENSION (B)





DIMENSION (B) FROM ABOVE/



LOWER STRIKE:

1. Partially close the door. Mark a horizontal line on the door frame at the height of the center of the latch bolt.
2. Zmierz odległość od czola drzwi (od strony ościeżnicy) do środka zamka.
3. Mark a vertical line on the frame at dimension from 2.
4. Where the lines meet, bore a 1" (25.4 mm) diameter hole 5/8" (16 mm) deep.
5. Otwory na śruby środkowego uderzenia na pionowej linii środkowej i zarysie uderzenia.
6. Chisel out the wood so the strike is flush with the frame.
7. Install with two wood screws.

VERTICAL LINE



06

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Zestawy klamek i klamek do drzwi podwójnych

MODEL:20017-SN-SK / 20017-10B-SK/82007-10B-SK/20017-SN/
20017-10B/H20017-SN/H20017-10B

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

TEMPLATE FOR GRIPSET INSTALLATION

