


# SANGEAN






## SG-106

### AM / FM Portable Digital Radio



3A81WF0S30020



## GB Operating instruction

### Important Safety Instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defect the safety purpose of the polarized or groundingtype plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet – USA version only.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- To reduce the risk of fire or electric shock, Do not expose this appliance to Rain or Moisture.
- The Shock Hazard Marking and Associated Graphical Symbol is provided on the bottom panel of unit.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, shall not be placed on the apparatus.

For United States:

### FC Cautions to the user

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guaranty that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

### Controls

- ① Speaker
- ② Band Selection
- ③ LCD Display
- ④ Alarm by radio
- ⑤ Power / Auto shut off button
- ⑥ Volume Control
- ⑦ Alarm by buzzer
- ⑧ Tuning Control
- ⑨ Station Scan and Time Set
- ⑩ Station Presets
- ⑪ Charge LED indicator
- ⑫ Battery Compartment
- ⑬ FM Telescopic Antenna
- ⑭ Headphone socket
- ⑮ DC IN socket


### LCD Display

- A Radio Band
- B Station Frequency
- C Sleep and Snooze
- D Clock Set
- E Clock
- F Buzzer Alarm
- G Radio Alarm
- H PM
- I Frequency unit
- J Preset Station
- K Battery Power Indicator

### Battery operation using alkaline batteries

- Remove the battery cover on the back of the unit by sliding the cover in the direction of the arrow.
- Insert 6 x AA (UM3, LR6) alkaline batteries into the spaces in the compartment. Take care to ensure the batteries are inserted with correct polarity as shown inside the battery compartment.
- Slide the battery switch to the Alkaline position and then replace the battery cover.

**⚠ IMPORTANT** when using alkaline batteries, the battery switch must be placed in the alkaline position. Failure to do so could result in serious damage to the batteries or radio.



Reduced power, distortion and a "stuttering" sound are all signs that the batteries may need replacing.

If the radio is not to be used for any extended of time, it is recommended that the batteries are removed from the radio.

We would suggest for economy that the radio is used via the supplied AC power adaptor whenever possible, with battery operation for occasional or stand-by use only. If extended listening using anticipated, then the use of rechargeable batteries is suggested.

### Battery operation using rechargeable batteries

- Remove the battery cover on the back of the unit by sliding the cover in the direction of the arrow.
- Insert 6 x rechargeable AA (UM3) batteries into the spaces in the compartment. Take care to ensure all batteries are inserted with the correct polarity as shown inside the battery compartment. The radio is designed to be used with Nickel Metal Hydride (NiMH) rechargeable batteries.
- Slide the battery switch to the Rechargeable position and then replace the battery cover.
- Insert the supplied AC power adaptor into the DC IN socket on the left hand side of the radio and plug the adaptor into a standard 13A mains socket outlet.
- The charge light will flash indicating batteries are charging. Batteries will be fully charged in around 7 hours while charge LED will stop flashing.

**⚠ IMPORTANT** when using rechargeable batteries, the battery switch must be placed in the Rechargeable position. Batteries will only be charged when the radio is switched off and connected to the AC adaptor.

**⚠ IMPORTANT** Under some conditions the charging LED indicator may switch off after flashing briefly. This may happen if the batteries are already freshly charged, or if the radio detects that you may be attempting to recharge alkaline batteries or mixed different types or capacity of rechargeable battery. In these cases the charging will be stopped.

- Reduced power, distortion and a "stuttering" sound are all signs that the batteries may need recharging. Charge LED will be lighted when batteries have no power to turn on the radio.
- The radio is not to be used for any extended period of time, it is suggested that the batteries are removed from the radio.

**⚠ NOTE** Please be aware that the rechargeable battery undergoes a time of charging and discharging, the battery capacity will gradually decline during over time with repeated use. The battery icon shows the remaining battery life on the LCD screen when the radio is turned on. In addition, the calculation of charging time is based on the capacity of the rechargeable battery and charging current power output of the charger. The two examples in the below table are for your reference only.

SG-106

Size	Model	Capacity (mAh)	Charging Current (mA)	Charging Time (hrs)
AA	GP2700	2600	Approx. 350	7.5
	GP1800	1800	350	5

### Using the supplied AC power adaptor

The supplied AC adaptor is 12 Volts DC output 500mA center pin positive.

- Insert the adaptor plug into the DC IN socket on the left hand side of the radio.
- Plug the adaptor into a standard 13A mains socket outlet. Whenever the adaptor is plugged into the radio and switched on the mains, the batteries are automatically disconnected.

If the adaptor is plugged into the radio but not the mains is not switched on then the radio will run from the batteries if fitted.

The AC adaptor should be disconnected from the mains supply and the radio when not in use.

### Setting the clock

- Clock can be set either the radio is power on or off.
- Display will show "- : -" when the batteries are installed when the radio is connected to

the mains supply.

- Press and hold the **⏸** button for more than 2 seconds, display will flash time set symbol **⌚** and also the hour digit, followed by a beep.
- Press Tuning Up / Down to set required hour.
- Press **⏸** button again, the minute digits will flash.
- Press Tuning Up / Down to set required minute.
- Press **⏸** button to complete time setting.

### Operating the radio

This radio is equipped with three tuning methods – Scan tuning, Manual tuning and Memory presets recall.

### Scan tuning

- Press the Power button to turn on the radio.
- Select the required waveband by pressing the Band button. For FM band fully extend and rotate telescopic aerial to get best reception. For AM (MW) band, rotate the radio to get best signal.
- Press and release Scan button (long press Scan button more than 2 seconds will activate time setting), the radio will up search and stop automatically when it finds a radio station with good signal. Press the Scan button again to pick up the found station. The radio will continue to search next available stations if you do not press Scan button again when it finds a radio station.
- Rotate the Volume Control to get required sound level.
- To turn off the radio, press the Power button. Display will show OFF.

### Manual tuning / station searching

- Press the Power button to turn on the radio.
- Select the required waveband by pressing the Band button. Adjust the antenna as described above.
- A single press on either the Tuning Up or Down button will change the frequency in the following increments:  
FM: 50 or 100 kHz  
AM (MW): 9 or 10 kHz
- Press and hold either Tuning Up or Down button until the frequency in the display begins to change rapidly. Release the button. Your radio will search the selected waveband and stop automatically when it finds a station of sufficient signal.
- Rotate the Volume control to get required sound level.
- To turn off the radio, press the Power button. Display will show off.

### Storing stations in preset memories

There are 5 memory presets for each waveband.

- Press the Power button to turn on the radio.
- Tune to a required station using one of the methods previously described.
- Press and hold down the required preset until the radio beeps. The preset number will appear in the display and the station will be stored under chosen preset station.
- Repeat this procedure for the remaining presets.
- Stations stored in preset memories can be overwritten by following above procedures.

### Recalling stations from preset memories

- Press the Power button to turn on the radio.
- Select the required waveband.
- Momentarily press the required preset button, the preset number and station frequency will appear in the display.

### Setting the radio alarm

When the radio alarm is selected, the radio will turn on and play the chosen radio station at the chosen alarm time. The radio alarm will continue for an hour unless turned off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

**⚠ NOTE** Radio alarm can be activated only until both radio alarm time and radio alarmed station are set. Radio alarm will be automatically switched to buzzer alarm when the radio is in low battery status or the selected radio alarm station signal is too weak.

- The radio alarm can be set either radio is on or off.
- Press and hold the radio alarm button **⌚**, for 2 seconds, the radio will show radio alarm symbol **⌚** followed by a beep.
- Display Hour will flash, using Tuning Up / Down button to select the hour then press **⏸** button again to confirm hour setting.
- Press the Tuning up / down button to select the desired minute and press **⏸** button to confirm minute setting.
- While radio alarm symbol is flashing, press the Tuning up / down to select desired wake-up band and station, then press **⏸** button to confirm the selection. Radio alarm setting is now completed. Active alarms are shown using alarm indicator on the display.
- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- To cancel the radio alarm setting before the alarm sounds off, press and hold the radio alarm button for 2 seconds (followed by a beep).

**⚠ NOTE** If the signal of the set station cannot be found, the buzzer alarm will be used instead.

### Setting the HWS (Humane Wake System) buzzer alarm

A beep will activate when selecting the HWS alarm. The alarm beep will increase in volume every 15 seconds for one minute followed by one minute silence before repeating the cycle. The HWS alarm will sound for an hour until turning off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

- The HWS buzzer alarm can be set wither radio is on or off.
- Press and hold the HWS buzzer alarm button **⌚** for 2 seconds, the symbol **⌚** will show on the display followed by a beep. Now the display hour digit will flash.
- Press Tuning Up / Down button to select required alarm hour, then press **⏸** button again, the minute digit will then flash.
- Press Tuning Up / Down button to select required alarm minute, then press **⏸** button again to complete alarm setting. Display will appear **⌚** when buzzer alarm has been set.
- To cancel a sounding alarm, press the Standby button to cancel a sounding alarm.
- To cancel the buzzer alarm setting before the alarm sounds off, press and hold the buzzer alarm button for 2 seconds (followed by a beep).

### Snooze function

- Whilst the alarm is activated, press any buttons except the Power button will activate the snooze function. The radio or HWS buzzer alarm will be silenced with interval of 5 minutes.
- The display will flash both the snooze symbol **z z** and the alarm symbol. The snooze function can be repeatedly during the one hour that the alarms are active.

### Sleep function

The sleep timer will automatically switched off the radio after a preset time has elapsed.

- Press and continue to hold down the Power button for more than 2 seconds, followed by a beep, the display will cycle through the available sleep timers in the order of 60-45-30-15-120-90-60. Release the Power button when the required sleep timer appears in the display. The **⌚** symbol will appear in the display and the radio will play the last station selected.
- To cancel the sleep function, press the Power button. The **⌚** symbol will disappear and radio is off.

### Display backlight

Press any buttons will illuminate the LCD display for approx. 10 seconds. During scanning

stations and alarm activated will also automatically illuminate the display.

### Software version

The software display cannot be altered and is just for your reference.

- Turn off the radio.
- Press the Band / step button for 2 seconds until the software version number (e.g. P01) shown on the display.

### Time format

- Continue pressing the Band / step button until '24H' or '12H' shown on the display followed by a beep.
- Press the Tuning up / down button to choose the desired selection and press the Band / step button to confirm the setting.

### Setting tuning step

Tuning steps in some countries are different from where you purchase the radio. If you buy the radio in Europe and intend to use in Northern America or some Southern American countries. You may have to adjust tuning step so that the radio can work properly.

- After the FM range setting is completed, the display will switch to tuning step setting. Press the Tuning up / down button to choose the desired FM tuning step (50kHz or 100kHz) and press the Band / step button to confirm the setting.
- After the confirmation of FM tuning step, press the Tuning up / down button to choose the desired AM tuning step (9kHz or 10kHz) and press the Band / step button to confirm the setting.


### Headphone socket

A 3.5mm headphone socket located on the left hand of your radio is provided for use with either headphones or an earpiece. Insert a plug automatically mutes the internal speaker.

### Specifications

Power Requirements	
AC Power adaptor	DC 12V 500mA center pin positive
Batteries	6 x UM-3 (AA size, LR6)
Battery Life	Approx. 38 hours of listening for 4 hours a day at normal volume using alkaline cells.
Frequency Coverage	
FM	87.50-108 MHz
MW	522-1710 kHz (9kHz / step) or 520-1710 kHz (10kHz / step)
Circuit Feature	
Loudspeaker	3inches, 8ohm
Output Power	1.0 Watt using AC power adaptor
Headphone socket	3.5mm dia
Aerial System	Telescopic aerial
Operating temperature range	
	0°C to +35°C

### ※ The barcode label on the product is defined as below:



The company reserves the right to amend the specifications without notice.

**⚠** If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

## F Mode d'emploi

### Consignes de sécurité importantes

- Veuillez lire les instructions suivantes.
- Conservez ces instructions.
- Respectez tous les avertissements.
- Respectez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Effectuez l'installation conformément aux instructions du constructeur.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un convecteur, un poêle ou tout autre appareil (amplificateurs compris) dégageant de la chaleur.
- Ne retirez pas la sécurité d'une prise polarisée ou dotée d'une broche de mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux lames, dont une plus large que l'autre. L'autre modèle de prise est équipé d'une broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche vise à assurer votre protection. Si la prise fournie n'entre pas dans la prise secteur, faites remplacer cette dernière par un électricien – version américaine seulement.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des prises de courant, dans les gouttières de câblage ou à la sortie de l'appareil.
- Utilisez exclusivement les pièces et accessoires spécifiés par le constructeur.
- Utilisez exclusivement la table à roulettes, le socle, le trépied, le support mural ou la table spécifié (e) par le constructeur ou vendu (e) avec l'appareil. Si vous utilisez une table à roulettes, déplacez-la avec précaution pour qu'elle ne risque pas de se renverser avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Toute réparation doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Une réparation peut être nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est abîmée, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- L'avertissement d'un risque d'électrocution présent et le symbole associé sont situés au dessous de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures et égouttements. Aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Pour les États-Unis:

### FC Précautions pour l'utilisateur

Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et approuvé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio / TV.

### Commandes

- ① Haut-parleur
- ② Touche de sélection de la bande
- ③ Écran LCD
- ④ Touche Alarme radio
- ⑤ Touche Alimentation / Arrêt automatique
- ⑥ Commande de réglage du volume
- ⑦ Touche Alarme buzzer
- ⑧ Commande de réglage de la fréquence radio
- ⑨ Touche Recherche / Validation de l'heure
- ⑩ Touches de présélection de stations
- ⑪ Indicateur de charge
- ⑫ Compartiment à piles
- ⑬ Antenne Fm télescopique
- ⑭ Connecteur Ecouteurs
- ⑮ Connecteur DC In


### Écran LCD

- A Bande de fréquences radio sélectionnée
- B Fréquence de la station radio sélectionnée
- C Indicateur Veille et Snooze
- D Indicateur de réglage de l'horloge
- E Horloge
- F Alarme Buzzer
- G Alarme Radio
- H Indicateur PM
- I Unité de fréquence
- J Présélections
- K Indicateur du niveau de charge des piles

### Fonctionnement sur piles alcalines

- Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la radio en faisant glisser celui-ci dans le sens indiqué par la flèche.
- Insérez 6 piles alcalines AA (UM3, LR6) dans leurs emplacements respectifs. Assurez-vous de bien respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles.
- Positionnez le sélecteur du type de pile sur la position Alcaline, remplacez le couvercle du compartiment à piles.

**⚠ IMPORTANT** lorsque vous utilisez des piles alcalines, le sélecteur de piles doit toujours être positionné sur Alcaline. Ne pas faire ceci pourrait se résulter par de sérieux dommages à la radio ou aux piles.



Une baisse des performances, distortion du son et un son 'troubé' sont des signes de charge insuffisante des piles, il est alors recommandé de les remplacer à ce moment.

Il est recommandé de retirer les piles de la radio lorsque vous pensez ne plus l'utiliser sur une période prolongée.

Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur CA lorsque vous le pouvez, et de faire fonctionner la radio sur piles occasionnellement ou pour laisser l'appareil en veille. Lorsque vous pensez écouter de la musique sur une période prolongée, utilisez des piles rechargeables.

### Fonctionnement sur piles rechargeables

- Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil en faisant glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens indiqué par la flèche.
- Insérez 6 piles rechargeables AA (UM3) dans les emplacements. Assurez-vous de respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles lorsque vous installez les piles. La radio est conçue pour fonctionner avec des piles rechargeables Nickel métal hybride (NiMH).
- Faites glisser le sélecteur de piles sur la position Rechargeable puis remplacez le couvercle du compartiment à piles.

- Raccordez l'adaptateur de courant CA fourni au connecteur DC In situé sur le côté gauche de la radio, puis raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise de courant standard 13A.
- Le témoin d'alimentation clignote et indique que la mise en charge des piles est en cours. La durée de mise en charge est d'environ 7 heures. Le témoin de mise en charge s'arrête de clignoter une fois la mise en charge terminée.

**⚠ IMPORTANT** lorsque vous utilisez des piles rechargeables, vérifiez que le sélecteur de piles est positionné sur Rechargeable. Les piles se mettent en charge seulement lorsque la radio est éteinte et l'adaptateur de courant connecté à la radio.

**⚠ IMPORTANT** Sous certaines conditions, l'indicateur DEL de chargement peut s'éteindre après avoir clignoté brièvement. Cela peut se produire si les piles ont été chargées récemment ou si la radio détecte que vous essayez de recharger des piles alcalines ou que vous mélangez différents types de piles rechargeables. Dans ces cas, le chargement s'arrêtera.

- Une baisse des performances, distortion du son et un son 'troubé' sont des signes de charge insuffisante des piles, il est alors recommandé de les recharger. L'indicateur de charge s'allume lorsque les piles sont épuisées et sont trop faibles pour pouvoir mettre la radio en marche.

- Il est recommandé de retirer les piles de la radio lorsque vous n'utilisez pas la radio sur une période prolongée.

**⚠ REMARQUE** Veuillez noter que le nombre de charges de la batterie rechargeable est limité, la capacité de la batterie diminue progressivement au fur et à mesure que vous l'utilisez. Lorsque l'unité est allumée, l'indicateur de batterie affiché sur l'écran LCD indique l'état de charge de la batterie. De plus, le calcul de la durée de charge est basé sur la capacité de la batterie rechargeable et de la tension de charge du chargeur. Les deux exemples figurant dans le tableau ci-dessous sont fournis à titre de référence seulement.

SG-106

Dimensions	Modèle	Capacité (mAh)	Courant de charge (mA)	Durée de charge (hrs)
AA	GP2700	2600	Env. 350	7.5
	GP1800	1800	350	5

### Alimentation via l'adaptateur de courant CA

L'adaptateur de courant CA possède une sortie 12 Volts CC de 500mA avec broche centrale positive.

- Raccordez une extrémité de l'adaptateur de courant au Connecteur DC In situé sur le côté gauche de la radio.

2. Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur de courant à une prise standard 13A. Lorsque l'adaptateur de courant est raccordé au secteur et à la radio, l'alimentation par les piles est désactivée.

Lorsque l'adaptateur de courant est raccordé à la radio et non au secteur, la radio fonctionnera sur piles si celles-ci sont installées.

L'adaptateur de courant CA doit être déconnecté du secteur et de la radio lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Réglage de l'horloge

- Vous pouvez régler l'horloge lorsque la radio est en marche ou éteinte.
- L'écran affiche " - : - " lorsque vous insérez les piles ou lorsque vous raccordez la radio au secteur.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **⏻** pendant plus de 2 secondes, le symbole de réglage de l'heure **CSET** et les chiffres des heures clignotent suivis d'un bip.
- Appuyez sur la touche Tuning Haut / bas pour régler l'heure.
- Appuyez à nouveau sur la touche **⏻**, les chiffres des minutes clignotent.
- Appuyez sur la touche Tuning Haut / bas pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche **⏻** pour terminer le réglage de l'horloge.

## Fonctionnement de la radio

Cette radio possède 3 modes de recherche de stations – Recherche automatique, Recherche manuelle et Rappel de stations.

### Recherche automatique

- Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre la radio en marche.
- Sélectionnez une bande de fréquences radio en appuyant sur la touche de sélection de la bande de fréquences radio. Pour la bande FM, étendez et tournez complètement l'antenne télescopique pour obtenir la meilleure réception. Pour la bande AM (MW), tournez la radio pour obtenir le meilleur signal.
- Appuyez et relâchez la touche Recherche (restez appuyé sur la touche Recherche pendant plus de 2 secondes pour activer l'heure), la radio recherchera les stations vers les fréquences supérieures et s'arrêtera automatiquement sur la première station ayant un signal suffisant. Appuyez à nouveau sur la touche Recherche pour mémoriser la station. La recherche des stations radio suivantes continuera si vous n'appuyez pas sur la touche Recherche au moment où une station radio a été trouvée.
- Tournez la Commande de réglage du volume pour régler le volume.
- Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche Alimentation. L'écran affiche ARRÊT.

### Réglage manuel / recherche de stations

- Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre la radio en marche.
- Sélectionnez la bande de fréquences radio de votre choix en appuyant sur la touche de sélection de la bande de fréquences radio. Ajustez l'antenne comme décrit précédemment.
- Une simple pression de la touche Tuning haut ou bas permet de modifier la fréquence par incrément de:

FM: 50 ou 100 kHz

AM (MW): 9 ou 10 kHz
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche Tuning haut ou bas jusqu'à ce que la fréquence affichée à l'écran commence à défiler rapidement. Relâchez la touche. Votre radio recherche alors les stations radio sur la bande de fréquences radio sélectionnée et s'arrêtera automatiquement sur la première station radio ayant un signal suffisant.
- Tournez la Commande de réglage du volume pour régler le volume.
- Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche Alimentation. L'écran affiche Arrêt.

### Mémorisation de stations

5 espaces de présélection sont disponibles pour chaque bande de fréquences radio.

- Appuyez sur le Commutateur d'alimentation pour mettre la radio en marche.
- Sélectionnez une station comme indiqué précédemment.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche de présélection de votre choix jusqu'à ce que la radio émette un bip. Le numéro de la touche de présélection s'affiche à l'écran, la station sera mémorisée sur cette touche de présélection.
- Répétez ce processus pour les touches de présélection restantes.
- Les stations mémorisées sur des touches de présélections peuvent être remplacées en suivant la procédure ci-dessus.

## Rappel de stations

- Appuyez sur le Commutateur d'alimentation pour mettre la radio en marche.
- Sélectionnez la bande de fréquences radio de votre choix.
- Restez appuyé quelques secondes sur une touche de présélection de votre choix, le numéro de présélection et la fréquence radio s'affichent à l'écran.

## Réglage de l'alarme

Lorsque vous sélectionnez l'alarme radio, la radio se met en marche et la station désirée est activée à l'heure définie. L'alarme radio retentit pendant une heure jusqu'à ce que celle-ci soit désactivée en appuyant sur la touche Alimentation. Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur la touche Alimentation pour annuler l'alarme pendant 24 heures.

**⚠️ REMARQUE**
l'alarme radio peut être seulement activée lorsque l'heure et la station de l'alarme radio sont définies. L'alarme radio basculera automatiquement en alarme buzzer lorsque la batterie de la radio ou le signal de la station radio sélectionnée devient trop faible.

- L'alarme radio peut être réglée lorsque la radio est allumée ou éteinte.
- Tenez la touche alarme appuyée **⏻**, pendant 2 secondes, la radio affichera le symbole d'alarme radio **⏻** suivi d'un bip.
- L'affichage des heures clignotera, vous pouvez sélectionner les heures à l'aide des touches réglage haut / bas, puis appuyez sur la touche **⏻** de nouveau pour confirmer le réglage de l'heure.
- Appuyez sur la touche Réglage Haut / Bas pour sélectionner les minutes et appuyez sur la touche **⏻** pour confirmer le réglage des minutes.
- Pendant que le symbole de l'alarme clignote, appuyez sur la touche réglage haut / bas, pour sélectionner la fréquence de votre choix pour le réveil, puis appuyez sur la touche **⏻** pour confirmer la sélection. Le réglage de l'alarme radio est terminé. Les alarmes actives s'affichent au moyen d'un indicateur d'alarme sur l'écran.
- Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement sur la touche Veille pour annuler l'alarme qui sonne.
- Pour annuler le réglage d'alarme radio, maintenez la touche alarme appuyée pendant 2 secondes (suivie d'un bip).

**⚠️ REMARQUE**
Si le signal d'une station réglée ne peut être trouvée, l'alarme sonnerie sera utilisée à la place.

## Réglage de l'alarme HWS avec buzzer (Humane Wake System)

Un bip retentit lorsque vous avez sélectionné l'alarme HWS. Le volume du bip de l'alarme augmentera toutes les 15 secondes pendant une minute, suivi d'une minute de silence, ce cycle est répété indéfiniment. L'alarme HWS retentira pendant une heure jusqu'à ce que celle-ci soit désactivée en appuyant sur la touche Alimentation. Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur la touche Alimentation pour annuler l'alarme pendant 24 heures.

- L'alarme sonnerie HWS peut être réglée lorsque la radio est allumée ou éteinte.
- Tenez la touche d'alarme sonnerie HWS **⏻** appuyée pendant 2 seconde, le symbole **⏻** s'affichera sur l'écran suivi d'un bip. À présent l'affichage des heures clignotera.
- Appuyez sur la touche Réglage + / - pour sélectionner l'heure de l'alarme de votre choix, puis appuyez sur la touche **⏻** de nouveau, le chiffre des minutes clignotera alors.
- Appuyez sur la touche Réglage + / - pour sélectionner les minutes de l'alarme de choix, puis appuyez sur la touche **⏻** de nouveau pour terminer le réglage de e. L'affichage affichera **⏻** lorsque l'alarme sonnerie a été réglée.

- Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement sur la touche Veille pour annuler l'alarme qui sonne.
- Pour annuler le réglage d'alarme sonnerie avant que l'alarme ne s'éteigne, maintenez la touche alarme sonnerie appuyée pendant 2 secondes (suivie d'un bip).

## Fonction Snooze

- Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur une touche autre que la touche Alimentation pour activer la fonction Snooze. La radio ou l'alarme HWS buzzer sera interrompue pendant 5 minutes.
- Le symbole Snooze **z Z** et Alarme clignotent. Vous pouvez utiliser la fonction Snooze autant de fois que vous le souhaitez avant la désactivation de l'alarme (l'alarme est active pendant une heure).

## Fonction Veille

La minuterie Veille éteint automatiquement la radio une fois la durée définie écoulée.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Alimentation pendant plus de 2 secondes, un bip retentit, les durées de veilles disponibles défileront dans l'ordre suivant 60-45-30-15-120-90-60. Relâchez la touche Alimentation lorsque la durée souhaitée est affichée à l'écran. Le symbole **⏻** s'affiche et la radio active la dernière station écoutée.

2. Pour annuler la minuterie Veille, appuyez sur la touche Alimentation. Le symbole **⏻** disparaît et la radio s'éteint.

## Rétro éclairage

Appuyez sur une touche pour illuminer l'écran LCD pendant environ 10 secondes. Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle touche lors de la recherche de stations ou lorsque l'alarme est activée pour illuminer l'écran.

## Version du logiciel

La version du logiciel ne peut être changée, cette fonction est pour votre référence uniquement.

- Éteindre la radio.
- Appuyez sur la touche Band / step pendant 2 secondes jusqu'à ce que le numéro de version du logiciel (ex: P01) apparaisse sur l'écran.

## Format de l'heure

- Tenez la touche Band / step appuyée jusqu'à ce que '24H' ou '12H' apparaisse sur l'écran; suivie d'un bip.
- Tournez la molette de réglage haut / bas pour choisir l'option de votre choix. Puis, appuyez sur la touche Band / select pour confirmer le paramètre.

## Régler les incréments de réglage

Les incréments de réglage dans certains pays sont différents de l'endroit où vous avez acheté la radio. Si vous avez acheté la radio en Europe et essayez de l'utiliser en Amérique du nord ou dans certains pays d'Amérique du Sud, vous devrez peut-être régler les incréments de réglage afin que la radio puisse fonctionner correctement.

- Une fois que la portée FM est réglée, l'écran passera au paramètre d'incrément de réglage. Appuyez sur Réglage + / - pour sélectionner l'incrément de réglage de votre choix (50kHz ou 100kHz) de votre choix et appuyez sur la touche Band / step pour confirmer le paramètre.
- Après avoir confirmé les incréments de réglage FM, appuyez sur réglage + / - pour sélectionner l'incrément de réglage AM de votre choix (9kHz ou 10kHz) de votre choix et appuyez sur la touche Band / step pour confirmer le paramètre.

## Connecteur Ecouteurs

Un connecteur Ecouteurs 3.5mm est situé sur le côté gauche de votre radio et permet le raccordement d'un casque d'écoute. L'insertion de la fiche du câble de vos écouteurs / casque écoute coupe instantanément les haut-parleurs de la radio.

## Spécifications techniques

<b>Alimentation</b>	
Adaptateur de courant CA	CC 12V 500mA broche centrale positive
Piles	6 piles UM-3 (taille AA, LR6)
Autonomie des piles	env. 38 heures d'écoute à raison de 4 heures par jour à un niveau de volume normal et en utilisant des piles alcalines.



## Gamme de fréquences

FM	87.50-108 MHz
MW	522-1710 kHz (pas de 9kHz) ou 520-1710 kHz (pas de 10kHz)

## Fonctionnalités du circuit

Haut-parleur	3pouces, 8ohm
Puissance de sortie	1.0 Watt en utilisant l'adaptateur de courant CA
Connecteur Ecouteurs	3.5mm de diamètre
Système d'antenne	Antenne télescopique

<b>Plage de température de fonctionnement</b>	0°C à +35°C
---	-------------

<b>※ L'étiquette du code-barres sur le produit est définie ci-dessous:</b>	
	

La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avertissement.

**⚠️** Si à tout moment ce produit devait à être éliminé, veuillez noter les points suivants: les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler la où les installations existent. Vérifiez auprès de votre collectivité locale ou votre détaillant pour des conseils de recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

## E Instruccions de manejo

### Importantes instrucciones de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- ConsERVE estas instrucciones.
- Respete las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No haga uso de este aparato cerca del agua.
- Séquelo sólo con un trapo seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación según las instrucciones.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, acumuladores de calor, cocinas eléctricas, de gas o fogones u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

9. No eluda el propósito de seguridad de la toma polarizada o de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una de las cuales es más ancha que la otra. Un enchufe de tierra tiene dos hojas y una tercera clavija de toma de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija tienen la finalidad de garantizar su seguridad. Si el enchufe proporcionado no se ajusta a la toma, contacte con un electricista para la sustitución de la toma obsoleta – Sólo en la versión de E.E.U.U.

10. Evite pisar o pellizcar el cable de alimentación, en particular en la parte del enchufe, entiras de alimentación, y en el punto en el que sale del aparato.

11. Utilice sólo accesorios y acoples especificados por el fabricante.

12. Utilice sólo con la carretilla, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Preste especial atención al desplazar la carretilla y el aparato de forma conjunta, con el fin de evitar que estos vuelquen.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando permanezca sin ser usado durante largos períodos.

14. Acuda para su reparación sólo a personal cualificado. La reparación será necesaria cuando el aparato haya resultado dañado en algún modo, como en los casos en los que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, se haya derramado algún líquido sobre el aparato o haya caído algún objeto sobre este, cuando haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione con normalidad o se haya caído.

15. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

16. La indicación de peligro de descarga y su símbolo gráfico asociado se hallan en el panel inferior de la unidad.

17. No deberá exponerse el aparato a goteos ni salpicaduras, ni deberán colocarse sobre este objetos que contengan líquidos.

**Para usuarios de los EE.UU.:**

### Precauciones para el usuario

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Este equipo ha sido probado, hallándose que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado siguiendo las instrucciones, podría causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, esto no supone ninguna garantía de que no habrá interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo produceja interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que podrá ser determinado encendiendo y apagando el equipo, animamos al usuario a intentar corregir las interferencias aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma o circuito distinto del usado para la conexión del receptor.
- Consulte a su distribuidor o un técnico experto en radio / TV para que le ofrezcan ayuda.

## Controles

- Altavoz
- Selección de frecuencia
- Pantalla LCD
- Alarma por radio
- Botón de Encendido / Autoapagado
- Control de volumen
- Alarma por timbre
- Control de sintonización

- Búsqueda de emisoras y ajuste de la hora
- Emisoras presintonizadas
- Indicador LED de carga
- Compartimento para pilas
- Antena telescópica FM
- Toma para auriculares
- Toma DC IN

## Pantalla LCD

- Frecuencia de radio
- Frecuencia de la emisora
- Sleep y Snooze
- Ajuste de la hora
- Hora
- Alarma por timbre

## Uso de pilas alcalinas

- Retire la tapa del compartimento para pilas de la parte posterior de la unidad deslizándola en la dirección de la flecha.
- Introduzca 6 pilas alcalinas del tipo AA (UM3, LR6) en los espacios habilitados en el compartimento. Asegúrese de que las pilas han sido introducidas con la polaridad correcta, tal y como se muestra en el interior del compartimento para pilas.
- Deslice el interruptor de las pilas hasta la posición 'Alkaline' y recoloque la tapa del compartimento para pilas.

**⚠️ IMPORTANTE**
cuando use pilas alcalinas, deberá seleccionarse la posición 'Alkaline' del interruptor de las pilas. Las consecuencias de no hacerlo podrían afectar a las pilas o la radio, dañándolas seriamente.

Un nivel bajo de energía, distorsión y un sonido entrecortado son indicadores de que las pilas necesitan ser sustituidas por unas nuevas.

Si la radio no se usara por un periodo prolongado, le recomendamos retirar las pilas de su interior.

Con el fin de economizar, le recomendamos, siempre que sea posible, usar la radio con el adaptador de corriente AC que se le proporciona. Reservando el funcionamiento por pila para usos ocasionales o para el modo en espera. Si prevé un uso prolongado, le sugerimos el empleo de pilas recargables.

## Uso de pilas recargables

- Retire la tapa del compartimento para pilas de la parte posterior de la unidad deslizándola en la dirección de la flecha.
- Introduzca 6 pilas recargables del tipo AA (UM3) en los espacios habilitados en el compartimento. Asegúrese de que las pilas han sido introducidas con la polaridad correcta, tal y como se muestra en el interior del compartimento para pilas. La radio ha sido diseñada para su uso con pilas recargables Nickel Metal Hydride (NiMH).
- Deslice el interruptor de las pilas hasta la posición 'Rechargeable' y recoloque la tapa del compartimento para pilas.
- Inserte el adaptador de corriente AC que se le proporciona en la toma DC IN de la parte izquierda de la radio, y enchufe el adaptador en una toma de red de suministro 13A estándar.
- La luz de carga se iluminará, indicando que las pilas se están cargando. Las pilas se habrán cargado por completo en aproximadamente 7 horas, momento en el cual el LED de carga dejará de iluminarse.

**⚠️ IMPORTANTE**
cuando use pilas recargables, deberá seleccionarse la posición 'Rechargeable' del interruptor de las pilas. Las pilas sólo podrán cargarse cuando la radio esté apagada y conectada al adaptador AC.

**⚠️ IMPORTANTE**
En determinadas circunstancias, el indicador LED de carga podría apagarse después de parpadear brevemente. Esto pasará si la batería ya ha sido cargada del todo o si la radio detecta que usted está intentando recargar pilas alcalinas o una mezcla de distintos tipos o capacidades de pilas recargables. En estos casos, la carga se detendrá.

- Un nivel bajo de energía, distorsión y un sonido entrecortado son indicadores de que las pilas necesitan ser recargadas. El LED de carga estará iluminado cuando las pilas no

tengan la suficiente potencia para poder encender la radio.

7. Si la radio no se usara por un periodo prolongado, le recomendamos retirar las pilas de su interior.

**⚠️ NOTA**

Por favor tome en cuenta que la batería recargable lleva a cabo un tiempo de recarga y de descarga, la capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y el uso repetido. El icono de batería muestra la duración restante de la batería en la pantalla LCD cuando la radio esté encendida. Además, el cálculo del tiempo de recarga se basa en la capacidad de la batería recargable y en la salida de corriente de recarga del cargador. Los dos ejemplos de los cuadros a continuación son únicamente para su referencia.

Tamaño	Modelo	Capacidad (mAh)	Corriente de recarga (mA)	Tiempo de recarga (horas)	
AA	GP2700	2600	Aprox.	350	Aprox. 7.5
	GP1800	1800		350	5

## Uso del adaptador de corriente AC proporcionado

El adaptador AC proporcionado es de 12 Voltios salida DC de 500mA con clavija central positiva.

- Inserte el enchufe del adaptador en la toma DC IN de la parte izquierda de la radio.
- Enchufe el adaptador a un toma de suministro estándar 13A. Siempre que el adaptador esté conectado a la radio y a la red de suministro, el funcionamiento por pilas quedará automáticamente desactivado.

Si el adaptador está conectado a la radio pero no a la red de suministro, esta funcionará con las pilas, en caso de que las hubiera.

Cuando la radio no esté en uso, conviene desconectar el adaptador AC de esta y de la red de suministro eléctrico.

## Ajuste de la hora

- La hora podrá ajustarse cuando la radio esté encendida o apagada.
- La pantalla mostrará " - : - " cuando las pilas estén instaladas o cuando la radio esté conectada a la red de suministro eléctrico.
- Mantenga pulsado el botón **⏻** durante más de 2 segundos, el símbolo de ajuste de la hora **CSET** se iluminará en la pantalla, así como los dígitos de las horas, seguidos por un pitido.
- Pulse Tuning Up / Down para fijar la hora precisada.
- Pulse el botón **⏻** de nuevo, los dígitos de los minutos se iluminarán.
- Pulse Tuning Up / Down para fijar el minuto precisado.
- Pulse el botón **⏻** para dar por finalizado el ajuste de la hora.

## Funcionamiento de la radio

Esta radio está equipada con tres métodos de sintonización – sintonización automática, sintonización manual y presintonías memorizadas.

### Sintonización automática (Scan tuning)

- Pulse el botón Power para encender la radio.
- Seleccione la banda de ondas que prefiera pulsando el botón Band. Para la frecuencia FM extienda completamente y gire la antena telescópica para conseguir la mejor recepción. Para la frecuencia AM (MW), mueva la radio para obtener la mejor señal.
- Pulse el botón Scan (mantenga pulsado el botón Scan durante más de 2 segundos para activar el ajuste de la hora), la radio realizará la búsqueda y se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora que dé buena señal. Pulse el botón Scan de nuevo para retener la emisora encontrada. La radio continuará con la búsqueda de otras emisoras disponibles mientras no pulse otra vez el botón Scan cuando encuentre una emisora de radio.

- Gire el control Volume para obtener el volumen de sonido deseado.
- Para apagar la radio, pulse el botón Power. La pantalla mostrará entonces OFF.

## Sintonización manual / Búsqueda de emisoras

- Pulse el botón Power para encender la radio.
- Seleccione la banda de ondas que prefiera pulsando el botón Band. Ajuste la antena como apenas se ha descrito.
- Al pulsar una sola vez el botón Tuning Up o Down la frecuencia cambiará de la forma siguiente:

FM: 50 o 100 kHz

AM (MW): 9 o 10 kHz
- Mantenga pulsado el botón Tuning Up o Down hasta que la frecuencia de la pantalla se mueva de forma rápida. Suelte el botón. Su radio buscará la banda de ondas seleccionada y se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora con la señal lo bastante potente.
- Gire el control Volume para obtener el volumen de sonido deseado.
- Para apagar la radio, pulse el botón Power. La pantalla mostrará entonces OFF.

## Guardar emisoras en memorias presintonizadas

Existen 5 memorias presintonizables para cada banda de ondas.

- Pulse el botón Power para encender la radio.
- Sintonice la emisora que le interese usando alguno de los métodos descritos previamente.
- Mantenga pulsado el botón de la memoria que usted guste hasta que la radio emita un pitido. El número de la presintonía aparecerá en la pantalla y la emisora quedará guardada en la emisora presintonizada elegida.
- Repita este procedimiento para las memorias restantes.
- Las emisoras almacenadas en las memorias presintonizadas pueden sobrescribirse siguiendo el procedimiento apenas descrito.

## Recuperación de emisoras de memorias presintonizadas

- Pulse el botón Power para encender la radio.
- Seleccione la banda de ondas que precise.
- Pulse en breve el botón de la memoria que usted quiera, y el número de la presintonía y la frecuencia de la emisora aparecerán en la pantalla.

## Programación de la alarma por radio

Cuando se seleccione la alarma por radio, esta se encenderá y reproducirá la emisora de radio elegida a la hora elegida para que suene la alarma por radio. La alarma por radio continuará sonando durante una hora mientras no se desactive pulsando el botón Power. Pulse el botón Power mientras la alarma esté activada para cancelarla durante 24 horas.

**⚠️ NOTA**
La alarma por radio podrá activarse sólo cuando la hora de la alarma y su emisora hayan sido fijadas. La alarma por radio quedará seleccionada automáticamente como alarma por timbre cuando la pila de la radio esté baja o la señal de la emisora de radio de alarma sea demasiado débil.

- La alarma de la radio podrá programarse con la radio encendida o apagada.
- Mantenga pulsado el botón de alarma de radio **⏻** durante 2 segundos, y la radio mostrará un símbolo de alarma **⏻** seguido de un pitido.
- La visualización de las horas parpadearán. Use el botón Tuning + / - para seleccionar las horas, después pulse de nuevo el botón **⏻** para confirmar el ajuste de las horas.
- Pulse el botón Tuning + / - para seleccionar los minutos, después pulse el botón **⏻** para confirmar el ajuste de los minutos.
- Cuando el símbolo de la alarma de radio parpadee, pulse el botón Tuning + / - para seleccionar la banda y la emisora con la que desee despertarse, después pulse el botón **⏻** para confirmar la selección. La programación de alarma de radio se habrá completado. Las alarmas activadas se mostrarán con un indicador de alarma en el display.
- Para cancelar una alarma que esté sonando, pulse el botón Standby.
- Para cancelar la programación de la alarma antes de que esta suene, mantenga pulsado el botón de alarma de radio durante 2 segundos (seguido de un pitido).

**⚠️ NOTA**
Si no pudiera encontrarse la señal de la emisora seleccionada, el zumbador de la alarma será seleccionado en su lugar.

## Programación de la alarma por timbre HWS (Humane Wake System)

Al seleccionar la alarma HWS se activará un pitido. El pitido de la alarma irá incrementando su intensidad cada 15 segundos hasta llegar al minuto, al que sucederá otro minuto de silencio antes de que el ciclo vuelva a repetirse. La alarma HWS sonará durante una hora a menos que se desactive pulsando el botón Power. Pulse el botón Power mientras la alarma está activada y la cancelará durante 24 horas.

- La alarma de zumbador HWS podrá programarse con la radio encendida o apagada.
- Mantenga pulsado el botón de alarma de zumbador HWS **⏻** durante 2 segundos, y el símbolo **⏻** se mostrará en el display, seguido de un pitido. Ahora, se visualizarán los dígitos de las horas parpadeando.
- Pulse el botón Tuning + / - para seleccionar la hora de la alarma que desee, después pulse de nuevo el botón **⏻**, y los dígitos de los minutos parpadearán.
- Pulse el botón Tuning + / - para seleccionar los minutos de la alarma, Después pulse de nuevo el botón **⏻** para completar la programación de la alarma. En el display se visualizará **⏻** cuando se haya programado la alarma de zumbador.
- Para cancelar una alarma que esté sonando, pulse el botón Standby.
- Para cancelar la programación de la alarma antes de que esta suene, mantenga pulsado el botón de alarma de zumbador durante 2 segundos (seguido de un pitido).

## Función Snooze