


nulea®

User Manual

WIRELESS VERTICAL TRACKBALL MOUSE



M506





Visit www.nulea.com to chat with a live representative, or email support@nulea.com for technical support or inquiries.

Contents

English	07-15
Deutsch	16-24
Français	25-32
Italiano	33-42
Español	43-51
Nederlands	52-60

Product Features



US/UK/CA

- ① Left Key
- ② Right Key
- ③ Mode Switch Button
- ④ Trackball
- ⑤ Forward Button
- ⑥ Back Button
- ⑦ Scroll Wheel

- ⑧ DPI Button
- ⑨ Type-C Charging Port
- ⑩ On/Off Switch
- ⑪ USB Receiver
- ⑫ Indicator Light
- ⑬ 2.4G Mode
- ⑭ BT 1 Mode
- ⑮ BT 2 Mode

DE

- ① Linke Taste
- ② Rechte Taste
- ③ Modus-Umschalter
- ④ Trackball
- ⑤ Vorwärtstaste
- ⑥ Zurücktaste
- ⑦ Scrollrad
- ⑧ DPI-Taste

FR

- ① Bouton gauche
- ② Bouton droit
- ③ Sélecteur de mode
- ④ Trackball
- ⑤ Bouton Suivant
- ⑥ Bouton Précédent
- ⑦ Molette de défilement
- ⑧ Bouton DPI

IT

- ① Pulsante sinistro
- ② Pulsante destro
- ③ Selettore di modalità
- ④ Trackball
- ⑤ Pulsante avanti
- ⑥ Pulsante indietro
- ⑦ Rotella di scorrimento
- ⑧ Pulsante DPI

- ⑨ USB-C-Ladeanschluss
- ⑩ Ein-/Ausschalter
- ⑪ USB-Empfänger
- ⑫ Anzeigeleuchte
- ⑬ 2,4-GHz-Modus
- ⑭ BT-1-Modus
- ⑮ BT-2-Modus

- ⑨ Port de chargement USB-C
- ⑩ Bouton d'alimentation
- ⑪ Récepteur USB
- ⑫ Voyant lumineux
- ⑬ Mode 2,4 GHz
- ⑭ Mode BT 1
- ⑮ Mode BT 2

- ⑨ Porta di ricarica USB-C
- ⑩ Pulsante di accensione
- ⑪ Ricevitore USB
- ⑫ Spia luminosa
- ⑬ Modalità 2,4 GHz
- ⑭ Modalità BT 1
- ⑮ Modalità BT 2

ES

- ① Botón izquierdo
- ② Botón derecho
- ③ Cambio de modo
- ④ Trackball
- ⑤ Botón de avance
- ⑥ Botón de retroceso
- ⑦ Rueda de desplazamiento
- ⑧ Botón DPI

- ⑨ Puerto de carga USB-C
- ⑩ Botón de encendido
- ⑪ Receptor USB
- ⑫ Luz indicadora
- ⑬ Modo 2.4 GHz
- ⑭ Modo BT 1
- ⑮ Modo BT 2


NL

- ① Linkerknop
- ② Rechterknop
- ③ Modusschakelaar
- ④ Trackball
- ⑤ Vooruitknop
- ⑥ Achteruitknop
- ⑦ Scrollwiel
- ⑧ DPI-knop

- ⑨ USB-C-oplaadpoort
- ⑩ Aan/uit-knop
- ⑪ USB-ontvanger
- ⑫ Indicatielampje
- ⑬ 2,4 GHz-modus
- ⑭ BT 1-modus
- ⑮ BT 2-modus

US/UK/CA

Specifications




Model	M506
Dimensions	76.5 × 124.5 × 95.5 mm
Weight	130g
Material	ABS
Power Rating	DC 5V=0.3A
DPI	400-800 (default) - 1200-1600

Package Content

- 1 × Wireless Vertical Trackball Mouse
- 1 × User Manual
- 1 × After-sales Service Card
- 1 × Type-C Charging Cable

Wireless Connection (BT Mode)


Windows System (Windows 10 as an example)




- 1 Turn on the mouse.
- 2 Press the channel switch button to switch to BT mode.
- 3 Press and hold the switch button for 3-5 seconds. The LED indicator will flash rapidly, indicating the mouse has entered BT pairing mode.
- 4 Click the "Devices" button on your computer.



- 5 Click the "Add Wireless Connection or other device" button.



- 6 Search for the device "Nulea M506" and then click the Pair button.




- 7 If pairing is successful, the LED indicator will light up for 3 seconds and then turn off.



macOS System

Please complete wireless connection installation steps (1-3) before pairing.

- 1 Click "Continue" to begin installation.





- 2 Click the wireless connection button in the System Preferences folder.




- 3 Search for the device "Nulea M506" and then click the pair button. If installation is complete, the mouse will function normally.




2.4G Connection





3




4

- 1 Turn on the mouse and briefly press the mode switch button to switch to 2.4G Mode. The LED indicator will flash slowly.
- 2 Remove the USB receiver from the bottom of the mouse.
- 3 Insert the USB receiver into the computer's USB port.
Note: Carefully check the connector orientation and insertion position. If you feel significant resistance when inserting the USB connector, check the connector's shape and orientation. Using excessive force may damage the connector.
- 4 The mouse is now ready to use.

Mode Switching

This mouse supports three connection channels: 2.4G, BT1, and BT2. After connecting the mouse to devices via 2.4G and the two BT channels (BT1, BT2), you can switch between connected devices by pressing the mode switch button. The LED indicator will turn off after successful pairing.




Light Indicators

DPI Switching: Red Light

Low Battery: Flashing Light

Charging: Red Light

Fully Charged: Green Light



Charging

1. The indicator light will flash when the battery is low. To avoid affecting the mouse's user experience and functionality, please charge it promptly.
2. The indicator light is red while charging; it will turn green when fully charged.

Note:

1. Please use the included charging cable to charge the mouse.
2. Do not use a fast charger to charge the mouse. Using a high-power adapter may damage the mouse's chip. (Please charge the mouse directly using a computer's USB port or a 5V charger.)
3. For the best user experience, please fully charge the mouse before first use.
4. The included USB cable is for charging only and should not be used as a wired mouse. The mouse will not work even if the USB charging cable is plugged directly into the computer port when it is not connected to the computer via a 2.4G USB receiver or wireless connection.

DPI Mode


There are 4 DPI settings. Please press the DPI button to adjust according to your preference.

When you press the DPI button, the red light will flash once/twice/three times/four times, corresponding to DPI 400–800–1200–1600 respectively.

If the highest DPI still does not meet your needs, you can also manually adjust the DPI on your computer.

Windows System: Open "Microsoft Mouse and Keyboard Center", select the mouse you are using, click "Basic Settings", find "Sensitivity", and adjust accordingly.

macOS System: Open the "System Settings" menu, click "Mouse", and drag the "Tracking Speed" slider to adjust the DPI.



Sleep Mode and Wake-up

The Nulea M506 mouse features a smart sleep mode to extend battery life. When wirelessly connected, the M506 mouse will automatically enter sleep mode 30 minutes after your last use. To use the mouse, you must wake it by moving the trackball.

Note: If moving the trackball still fails to wake the mouse, please check the following reasons.

- Ensure the mouse battery is fully charged;
- The pairing mode is on the channel paired with the mouse;
- The BT function on your terminal device is working properly;
- If your computer is in sleep mode, please wake the computer first, then move the trackball to wake the mouse.


Important Safety Instructions

Please note: Repetitive use of the keyboard and mouse over a prolonged period may result in injury. We recommend that users avoid excessive use of this product or any keyboard and mouse.

- Avoid drops.
- Do not disassemble.
- Do not allow contact with liquids.
- This product is only suitable for use in mild climates.
- The ambient temperature should not exceed 40 degrees Celsius when using this product.
- Never place an open flame (such as a candle) on this product.
- Clean this product only with a dry cloth or brush.

DE

Technische Daten




Modell	M506
Abmessungen	76,5 × 124,5 × 95,5 mm
Gewicht	130 g
Material	ABS
Stromversorgung	5 V DC --- 0,3 A
DPI	400–800 (Standard) – 1200–1600

Lieferumfang

- 1 × Kabellose vertikale Trackball-Maus
- 1 × Bedienungsanleitung
- 1 × Kundendienstkarte
- 1 × USB-C-Ladekabel

Drahtlose Verbindung (BT-Modus)


Windows-System (Beispiel: Windows 10)




- 1 Schalten Sie die Maus ein.
- 2 Drücken Sie die Kanalschalttaste, um in den BT Modus zu wechseln.
- 3 Halten Sie die Umschalttaste 3–5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt schnell und signalisiert damit, dass sich die Maus im BT Kopplungsmodus befindet.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem Computer auf „Geräte“.



- 5 Klicken Sie auf „Drahtlose Verbindung oder anderes Gerät hinzufügen“.



- 6 Suchen Sie nach dem Gerät „Nulea M506“ und klicken Sie anschließend auf „Koppeln“.




- 7 Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige 3 Sekunden lang und erlischt dann.



macOS-System

Bitte führen Sie die Schritte 1–3 zur Einrichtung der drahtlosen Verbindung durch, bevor Sie die Maus koppeln.

- 1 Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation zu starten.





- 2 Klicken Sie in den Systemeinstellungen auf die Schaltfläche „Drahtlose Verbindung“.




- 3 Suchen Sie nach dem Gerät „Nulea M506“ und klicken Sie anschließend auf „Koppeln“. Nach erfolgreicher Installation funktioniert die Maus einwandfrei.




2,4-GHz-Verbindung





3




4

- 1 Schalten Sie die Maus ein und drücken Sie kurz die Modus-Taste, um in den 2,4-GHz-Modus zu wechseln. Die LED-Anzeige blinkt langsam.
- 2 Entnehmen Sie den USB-Empfänger von der Unterseite der Maus.
- 3 Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers.
Hinweis: Achten Sie sorgfältig auf die Ausrichtung und Position des Steckers. Sollten Sie beim Einstecken einen deutlichen Widerstand spüren, überprüfen Sie die Form und Ausrichtung des Steckers. Zu viel Kraft kann den Stecker beschädigen.
- 4 Die Maus ist nun einsatzbereit.

Modusumschaltung

Diese Maus unterstützt drei Verbindungskanäle: 2,4 GHz, BT 1 und BT 2. Nach der Verbindung der Maus mit Geräten über 2,4 GHz und die beiden BT-Kanäle (BT1, BT2) können Sie durch Drücken der Modusumschalttaste zwischen den verbundenen Geräten wechseln. Die LED-Anzeige erlischt nach erfolgreicher Kopplung.




Statusanzeigen

DPI-Umschaltung: Rotes Licht

Niedriger Akkustand: Blinkendes Licht

Ladevorgang: Rotes Licht

Vollständig geladen: Grünes Licht



Laden

1. Die Kontrollleuchte blinkt bei niedrigem Akkustand. Um die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität der Maus nicht zu beeinträchtigen, laden Sie sie bitte umgehend auf.
2. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und wechselt zu Grün, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie zum Laden der Maus das mitgelieferte Ladekabel.
2. Verwenden Sie kein Schnellladegerät. Die Verwendung eines Netzteils mit hoher Leistung kann den Chip der Maus beschädigen. (Laden Sie die Maus direkt über einen USB-Anschluss Ihres Computers oder mit einem 5-V-Ladegerät.)
3. Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit laden Sie die Maus bitte vor der ersten Verwendung vollständig auf.
4. Das mitgelieferte USB-Kabel dient ausschließlich zum Laden und darf nicht als kabelgebundene Maus verwendet werden. Die Maus funktioniert nicht, selbst wenn das USB-Ladekabel direkt an einen Computeranschluss angeschlossen ist, solange keine Verbindung über einen 2,4-GHz-USB-Empfänger oder eine drahtlose Verbindung zum Computer besteht.

DPI-Modus


Es stehen 4 DPI-Einstellungen zur Verfügung. Drücken Sie die DPI-Taste, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.

Beim Drücken der DPI-Taste blinkt die rote LED ein-, zwei-, drei- oder viermal, entsprechend den DPI-Werten 400, 800, 1200 bzw. 1600.

Sollte die höchste DPI-Einstellung Ihren Anforderungen nicht genügen, können Sie die DPI-Zahl auch manuell an Ihrem Computer anpassen.

Windows: Öffnen Sie das „Microsoft Maus- und Tastaturcenter“, wählen Sie Ihre Maus aus, klicken Sie auf „Grundeinstellungen“, suchen Sie nach „Empfindlichkeit“ und passen Sie die Werte entsprechend an.

macOS: Öffnen Sie die „Systemeinstellungen“, klicken Sie auf „Maus“ und ziehen Sie den Schieberegler „Abtastgeschwindigkeit“, um die DPI-Zahl anzupassen.



Schlafmodus und Aufwecken

Die Nulea M506 Maus verfügt über einen intelligenten Schlafmodus zur Verlängerung der Akkulaufzeit. Bei drahtloser Verbindung wechselt die M506 Maus 30 Minuten nach der letzten Benutzung automatisch in den Schlafmodus. Zum Aufwecken muss die Maus durch Scrollen des Trackballs aktiviert werden.

Hinweis: Sollte die Maus auch nach dem Bewegen des Trackballs nicht aktiviert werden, überprüfen Sie bitte die folgenden möglichen Ursachen.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku der Maus vollständig geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Kopplungsmodus auf dem mit der Maus gekoppelten Kanal eingestellt ist.
- Funktioniert die BT Funktion Ihres Endgeräts einwandfrei?
- Falls sich Ihr Computer im Ruhemodus befindet, aktivieren Sie ihn bitte zuerst, bevor Sie den Trackball bewegen, um die Maus zu aktivieren.


Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie: Die wiederholte Verwendung von Tastatur und Maus über einen längeren Zeitraum kann zu Verletzungen führen. Wir empfehlen, die übermäßige Verwendung dieses Produkts sowie von Tastatur und Maus generell zu vermeiden.

- Nicht fallen lassen.
- Nicht auseinandernehmen.
- Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in milden Klimazonen geeignet.
- Die Umgebungstemperatur sollte bei der Verwendung dieses Produkts 40 °C nicht überschreiten.
- Stellen Sie niemals offenes Feuer (z. B. eine Kerze) auf dieses Produkt.
- Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste.

FR

Spécifications




Modèle	M506
Dimensions	76,5 × 124,5 × 95,5 mm
Poids	130 g
Matériau	ABS
Alimentation	5 V CC=0,3 A
DPI	400-800 (par défaut) - 1200-1600

Contenu de l'emballage

- 1 × souris trackball verticale sans fil
- 1 × manuel d'utilisation
- 1 × carte de garantie après-vente
- 1 × câble de chargement USB-C

Connexion sans fil (mode BT)


Système Windows (exemple : Windows 10)




- 1 Allumez la souris.
- 2 Appuyez sur le bouton de changement de canal pour passer en mode BT.
- 3 Maintenez le bouton de changement de canal enfoncé pendant 3 à 5 secondes. Le voyant LED clignote rapidement, indiquant que la souris est en mode d'appairage BT.
- 4 Cliquez sur le bouton « Périphériques » de votre ordinateur.




- 5 Cliquez sur le bouton « Ajouter une connexion sans fil ou un autre périphérique ».



- 6 Recherchez le périphérique « Nulea M506 », puis cliquez sur le bouton « Associer ».




- 7 Si l'appairage réussit, le voyant LED s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint.



Système macOS

Veillez suivre les étapes d'installation de la connexion sans fil (1 à 3) avant de procéder au jumelage.

- 1 Cliquez sur « Continuer » pour lancer l'installation.




- 2 Cliquez sur le bouton de connexion sans fil dans le dossier Préférences Système.




- 3 Recherchez le périphérique « Nulea M506 », puis cliquez sur le bouton de jumelage. Une fois l'installation terminée, la souris fonctionnera normalement.




Connexion 2,4 GHz




1



2



3




4

- 1 Allumez la souris et appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode pour passer en mode 2,4 GHz. Le voyant LED clignotera lentement.
- 2 Retirez le récepteur USB situé sous la souris.
- 3 Branchez le récepteur USB sur un port USB de votre ordinateur.
Remarque : Vérifiez attentivement l'orientation et la position du connecteur. Si vous rencontrez une résistance importante lors de l'insertion, vérifiez la forme et l'orientation du connecteur. Forcer excessivement pourrait endommager le connecteur.
- 4 La souris est maintenant prête à l'emploi.

Changement de mode

Cette souris prend en charge trois canaux de connexion : 2,4 GHz, BT 1 et BT 2. Après avoir connecté la souris à des appareils via le réseau 2,4 GHz et les deux canaux BT (BT1 et BT2), vous pouvez basculer entre les appareils connectés en appuyant sur le bouton de changement de mode. Le voyant LED s'éteint une fois l'appairage réussi.




Indicateurs lumineux

Changement de DPI : Voyant rouge

Batterie faible : Voyant clignotant

En charge : Voyant rouge

Charge complète : Voyant vert



Chargement

1. Le voyant clignote lorsque la batterie est faible. Pour éviter tout dysfonctionnement de la souris, veuillez la recharger rapidement.
2. Le voyant est rouge pendant la charge ; il devient vert une fois la charge complète.

Remarque :

1. Veuillez utiliser le câble de chargement fourni pour recharger la souris.
2. N'utilisez pas de chargeur rapide. Un adaptateur haute puissance risque d'endommager la puce de la souris. (Rechargez la souris directement via un port USB de votre ordinateur ou un chargeur 5 V.)
3. Pour une expérience optimale, veuillez charger complètement la souris avant la première utilisation.
4. Le câble USB fourni sert uniquement au chargement et ne doit pas être utilisé comme souris filaire. La souris ne fonctionnera pas si le câble de chargement USB est branché directement sur le port de l'ordinateur sans connexion via un récepteur USB 2,4 GHz ou une connexion sans fil.

Mode DPI


Quatre niveaux de DPI sont disponibles. Appuyez sur le bouton DPI pour ajuster le niveau selon vos préférences.

Lorsque vous appuyez sur le bouton DPI, le voyant rouge clignote une, deux, trois ou quatre fois, correspondant respectivement aux niveaux de DPI 400, 800, 1200 et 1600.

Si le niveau de DPI le plus élevé ne vous convient pas, vous pouvez également le régler manuellement sur votre ordinateur.

Système Windows : Ouvrez le « Centre Souris et Clavier Microsoft », sélectionnez votre souris, cliquez sur « Paramètres de base », puis sur « Sensibilité » et ajustez le niveau de DPI.

Système macOS : Ouvrez le menu « Préférences système », cliquez sur « Souris », puis faites glisser le curseur « Vitesse de suivi » pour régler le niveau de DPI.



Mise en veille et réactivation

La souris Nulea M506 est dotée d'un mode veille intelligent pour prolonger l'autonomie de la batterie. Connectée sans fil, elle passe automatiquement en veille 30 minutes après la dernière utilisation. Pour l'utiliser, il suffit de faire défiler le trackball.

Remarque : Si le déplacement de la boule de commande ne parvient toujours pas à réveiller la souris, veuillez vérifier les raisons suivantes.

- Assurez-vous que la batterie de la souris est complètement chargée ;
- Le mode d'appairage est bien configuré sur le canal associé à la souris ;
- La fonction BT de votre appareil est correctement activée ;
- Si votre ordinateur est en veille, veuillez d'abord le sortir de veille, puis faire défiler le trackball pour réactiver la souris.


Consignes de sécurité importantes

Attention : L'utilisation répétée et prolongée du clavier et de la souris peut entraîner des blessures. Nous recommandons d'éviter toute utilisation excessive de ce produit, ainsi que de tout clavier et souris.

- Évitez les chutes.
- Ne pas démonter.
- Évitez tout contact avec des liquides.
- Ce produit est conçu pour une utilisation sous des climats tempérés.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne jamais placer de flamme nue (comme une bougie) sur ce produit.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon ou une brosse sèche.


IT

Specifiche




Modello	M506
Dimensioni	76,5 x 124,5 x 95,5 mm
Peso	130 g
Materiale	ABS
Potenza nominale	CC 5 V=0,3 A
DPI	400-800 (predefinito) - 1200-1600

- 5 Fare clic sul pulsante "Aggiungi connessione wireless o altro dispositivo".



- 6 Cercare il dispositivo "Nulea M506" e quindi fare clic sul pulsante "Associa".



- 7 Se l'associazione è avvenuta correttamente, l'indicatore LED si accenderà per 3 secondi e poi si spegnerà.



Sistema macOS

Completare i passaggi di installazione della connessione wireless (1-3) prima di effettuare l'associazione.

- 1 Fare clic su "Continua" per iniziare l'installazione.




- 2 Fare clic sul pulsante di connessione wireless nella cartella Preferenze di Sistema.




- 3 Cercare il dispositivo "Nulea M506" e quindi fare clic sul pulsante di associazione. Se l'installazione è completa, il mouse funzionerà normalmente.




Connessione 2.4G




1



2



3




4

- 1 Accendere il mouse e premere brevemente il pulsante di selezione modalità per passare alla modalità 2.4G. L'indicatore LED lampeggerà lentamente.
- 2 Rimuovere il ricevitore USB dalla parte inferiore del mouse.
- 3 Inserire il ricevitore USB nella porta USB del computer.
Nota: controllare attentamente l'orientamento del connettore e la posizione di inserimento. Se si avverte una resistenza significativa durante l'inserimento del connettore USB, controllarne la forma e l'orientamento. L'uso di una forza eccessiva potrebbe danneggiare il connettore.
- 4 Il mouse è ora pronto per l'uso.


Cambio di modalità

Questo mouse supporta tre canali di connessione: 2.4G, BT1 e BT2. Dopo aver collegato il mouse ai dispositivi tramite 2.4G e i due canali BT (BT1, BT2), è possibile passare da un dispositivo all'altro premendo il pulsante di cambio modalità. L'indicatore LED si spegnerà una volta completata l'associazione.



Indicatori luminosi

- Commutazione DPI: luce rossa
- Batteria scarica: luce lampeggiante
- In carica: luce rossa
- Carica completa: luce verde



Ricarica

1. La spia luminosa lampeggerà quando la batteria è scarica. Per evitare di compromettere l'esperienza utente e la funzionalità del mouse, ricaricarlo tempestivamente.
2. La spia luminosa è rossa durante la ricarica; diventerà verde a carica completa.

Nota:

1. Utilizzare il cavo di ricarica incluso per caricare il mouse.
2. Non utilizzare un caricabatterie rapido per caricare il mouse. L'utilizzo di un adattatore ad alta potenza potrebbe danneggiare il chip del mouse. (Si prega di caricare il mouse direttamente tramite la porta USB di un computer o un caricabatterie da 5 V.)
3. Per un'esperienza utente ottimale, caricare completamente il mouse prima del primo utilizzo.
4. Il cavo USB incluso è solo per la ricarica e non deve essere utilizzato come mouse cablato. Il mouse non funzionerà anche se il cavo di ricarica USB è collegato direttamente alla porta del computer quando non è collegato al computer tramite un ricevitore USB 2.4G o una connessione wireless.

Modalità DPI


Sono disponibili 4 impostazioni DPI. Premere il pulsante DPI per regolare il valore desiderato.

Premendo il pulsante DPI, la luce rossa lampeggerà una/due/tre/quattro volte, corrispondenti rispettivamente a DPI 400–800–1200–1600.

Se il DPI più alto non soddisfa ancora le proprie esigenze, è possibile regolare manualmente i DPI sul computer.

Sistema Windows: aprire "Centro Gestione Mouse e Tastiere Microsoft", selezionare il mouse in uso, fare clic su "Impostazioni di base", trovare "Sensibilità" e regolare di conseguenza.

Sistema macOS: aprire il menu "Impostazioni di sistema", fare clic su "Mouse" e trascinare il cursore "Velocità di tracciamento" per regolare il DPI.



Modalità di sospensione e riattivazione

Il mouse Nulea M506 è dotato di una modalità di sospensione intelligente per prolungare la durata della batteria. Quando è connesso in modalità wireless, il mouse M506 entra automaticamente in modalità di sospensione 30 minuti dopo l'ultimo utilizzo. Per utilizzare il mouse, è necessario riattivarlo ruotando la trackball.

Nota: se il mouse non si riattiva nemmeno muovendo il trackball, verificare i seguenti motivi.

- Assicurarsi che la batteria del mouse sia completamente carica;
- La modalità di associazione sia attiva sul canale associato al mouse;
- La funzione BT del dispositivo terminale funzioni correttamente;
- Se il computer è in modalità di sospensione, riattivarlo prima, quindi ruotare la trackball per riattivare il mouse.


Istruzioni di sicurezza importanti

Nota: l'uso ripetuto della tastiera e del mouse per un periodo prolungato può causare lesioni. Si consiglia agli utenti di evitare un uso eccessivo di questo prodotto o di qualsiasi tastiera e mouse.

- Evitare cadute.
- Non smontare.
- Evitare il contatto con liquidi.
- Questo prodotto è adatto solo per l'uso in climi miti.
- La temperatura ambiente non deve superare i 40 °C durante l'utilizzo di questo prodotto.
- Non posizionare mai una fiamma libera (come una candela) su questo prodotto.
- Pulire questo prodotto solo con un panno asciutto o una spazzola.

ES

Especificaciones




Modelo	M506
Dimensiones	76,5 x 124,5 x 95,5 mm
Peso	130 g
Material	ABS
Potencia nominal	5 V CC=0,3 A
DPI	400-800 (predeterminado) - 1200-1600

Contenido del paquete

- 1 × Ratón Trackball Vertical Inalámbrico
- 1 × Manual de Usuario
- 1 × Tarjeta de Servicio Postventa
- 1 × Cable de Carga Tipo C

Conexión inalámbrica (Modo BT)


Sistema Windows (Windows 10 como ejemplo)




- 1 Encienda el ratón.
- 2 Pulse el botón de cambio de canal para cambiar al modo BT.
- 3 Mantenga pulsado el botón de cambio de 3 a 5 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente, lo que indica que el ratón ha entrado en modo de emparejamiento BT.
- 4 Haga clic en el botón "Dispositivos" en su ordenador.



- 5 Haga clic en el botón "Agregar conexión inalámbrica u otro dispositivo".



- 6 Busque el dispositivo "Nulea M506" y pulse el botón "Emparejar".




- 7 Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador LED se iluminará durante 3 segundos y luego se apagará.



Sistema macOS

Complete los pasos de instalación de la conexión inalámbrica (1-3) antes de emparejar.

- 1 Haga clic en "Continuar" para comenzar la instalación.




- 2 Haga clic en el botón de conexión inalámbrica en la carpeta "Preferencias del Sistema".




- 3 Busque el dispositivo "Nulea M506" y haga clic en el botón de emparejamiento. Una vez completada la instalación, el mouse funcionará con normalidad.




Conexión 2.4G




1



2



3




4

- 1 Encienda el ratón y presione brevemente el botón de cambio de modo para cambiar al modo 2.4G. El indicador LED parpadeará lentamente.
- 2 Retire el receptor USB de la parte inferior del ratón.
- 3 Inserte el receptor USB en el puerto USB del ordenador.
Nota: Compruebe cuidadosamente la orientación y la posición de inserción del conector. Si nota mucha resistencia al insertar el conector USB, compruebe su forma y orientación. Si ejerce demasiada fuerza, podría dañarlo.
- 4 El ratón ya está listo para usar.


Cambio de modo

Este ratón admite tres canales de conexión: 2.4G, BT1 y BT2. Tras conectar el ratón a los dispositivos mediante 2.4G y los dos canales BT (BT1 y BT2), puede cambiar entre los dispositivos conectados pulsando el botón de cambio de modo. El indicador LED se apagará tras el emparejamiento.



Indicadores luminosos

- Cambio de DPI: Luz roja
- Batería baja: Luz intermitente
- Cargando: Luz roja
- Carga completa: Luz verde



Cargando

1. La luz indicadora parpadeará cuando la batería esté baja. Para evitar afectar la experiencia de usuario y la funcionalidad del ratón, cárguelo lo antes posible.
2. La luz indicadora se ilumina en rojo durante la carga y se iluminará en verde cuando esté completamente cargado.

Nota:

1. Utilice el cable de carga incluido para cargar el ratón.
2. No utilice un cargador rápido para cargar el ratón. Usar un adaptador de alta potencia podría dañar el chip del ratón. (Cargue el ratón directamente mediante el puerto USB de una computadora o un cargador de 5 V).
3. Para una mejor experiencia de usuario, cargue el ratón completamente antes del primer uso.
4. El cable USB incluido es solo para cargar y no debe utilizarse como ratón con cable. El ratón no funcionará incluso si el cable de carga USB está conectado directamente al puerto de la computadora si no está conectado a esta mediante un receptor USB de 2.4 G o una conexión inalámbrica.

Modo DPI


Hay 4 configuraciones de DPI. Presione el botón DPI para ajustarlo según sus preferencias.

Al presionar el botón DPI, la luz roja parpadeará una, dos, tres o cuatro veces, correspondientes a DPI 400–800–1200–1600, respectivamente.

Si el DPI más alto aún no satisface sus necesidades, también puede ajustarlo manualmente en su computadora.

Sistema Windows: Abra el "Centro de Mouse y Teclado de Microsoft", seleccione el mouse que esté usando, haga clic en "Configuración Básica", busque "Sensibilidad" y ajuste el valor según sus preferencias.

Sistema macOS: Abra el menú "Configuración del Sistema", haga clic en "Mouse" y arrastre el control deslizante "Velocidad de Seguimiento" para ajustar el DPI.



Modo de suspensión y activación

El ratón Nulea M506 cuenta con un modo de suspensión inteligente para prolongar la duración de la batería. Al conectarse de forma inalámbrica, el ratón M506 entrará automáticamente en modo de suspensión 30 minutos después de su último uso. Para usarlo, debe activarlo desplazando el trackball

Nota: Si al mover el trackball aún no se activa el mouse, verifique las siguientes razones.

- Asegúrese de que la batería del ratón esté completamente cargada;
- El modo de emparejamiento esté en el canal emparejado con el ratón;
- La función BT de su dispositivo funciona correctamente;
- Si su ordenador está en modo de suspensión, actíVELO primero y, a continuación, desplace el trackball para activar el ratón.


Instrucciones importantes de seguridad

Nota: El uso repetido del teclado y el ratón durante un período prolongado puede provocar lesiones. Recomendamos a los usuarios evitar el uso excesivo de este producto o de cualquier teclado o ratón.

- Evite las caídas.
- No desmonte.
- Evite el contacto con líquidos.
- Este producto solo es apto para climas templados.
- La temperatura ambiente no debe superar los 40 °C durante el uso de este producto.
- Nunca coloque una llama abierta (como una vela) sobre este producto.
- Limpie este producto únicamente con un paño o cepillo seco.

NL

Specificaties




Model	M506
Afmetingen	76,5 x 124,5 x 95,5 mm
Gewicht	130 g
Materiaal	ABS
Voeding	DC 5V --- 0,3A
DPI	400-800 (standaard) - 1200-1600

Inhoud van de verpakking

- 1 × Draadloze verticale trackballmuis
- 1 × Gebruikershandleiding
- 1 × Klantenservicekaart
- 1 × USB Type-C oplaadkabel

Draadloze verbinding (BT-modus)


Windows-systeem (Windows 10 als voorbeeld)




- 1 Schakel de muis in.
- 2 Druk op de kanaalschakelaar om over te schakelen naar de BT-modus.
- 3 Houd de schakelaar 3-5 seconden ingedrukt. De LED-indicator knippert snel, wat aangeeft dat de muis de BT-koppelingsmodus heeft ingeschakeld.
- 4 Klik op de knop "Apparaten" op uw computer.



- 5 Klik op de knop "Draadloze verbinding of ander apparaat toevoegen".



- 6 Zoek naar het apparaat "Nulea M506" en klik vervolgens op de knop Koppelen.




- 7 Als het koppelen is gelukt, licht de LED-indicator 3 seconden op en gaat dan uit.



macOS-systeem

Voltooi de installatiestappen voor de draadloze verbinding (1-3) voordat u gaat koppelen.



- 1 Klik op "Doorgaan" om de installatie te starten.




- Klik op de knop voor de draadloze verbinding in de map Systemvoorkeuren.
- Zoek naar het apparaat "Nulea M506" en klik vervolgens op de knop Koppelen. Als de installatie is voltooid, werkt de muis normaal.




2.4G-verbinding





3




4

- 1 Schakel de muis in en druk kort op de modusschakelaar om over te schakelen naar de 2.4G-modus. De LED-indicator knippert langzaam.
- 2 Verwijder de USB-ontvanger aan de onderkant van de muis.
- 3 Steek de USB-ontvanger in de USB-poort van de computer.
Opmerking: Controleer zorgvuldig de oriëntatie en de positie van de connector. Als u veel weerstand voelt bij het insteken van de USB-connector, controleer dan de vorm en de oriëntatie van de connector. Overmatige kracht kan de connector beschadigen.
- 4 De muis is nu klaar voor gebruik.

Moduswisseling

Deze muis ondersteunt drie verbindingskanalen: 2,4 GHz, BT 1 en BT 2. Nadat u de muis via 2,4 GHz en de twee BT-kanalen (BT1 en BT2) met apparaten hebt verbonden, kunt u tussen de verbonden apparaten schakelen door op de moduswisselknop te drukken. De LED-indicator gaat uit na een succesvolle koppeling.




Indicatoren

DPI-schakeling: Rood lampje

Batterij bijna leeg: Knipperend lampje

Opladen: Rood lampje

Volledig opgeladen: Groen lampje



Opladen

1. Het indicatielampje knippert wanneer de batterij bijna leeg is. Om de gebruikservaring en functionaliteit van de muis niet te beïnvloeden, dient u de muis zo snel mogelijk op te laden.
2. Het indicatielampje is rood tijdens het opladen; het wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking:

1. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de muis op te laden.
2. Gebruik geen snellader om de muis op te laden. Het gebruik van een adapter met een hoog vermogen kan de chip van de muis beschadigen. (Laad de muis rechtstreeks op via de USB-poort van een computer of een 5V-oplader.)
3. Voor de beste gebruikservaring dient u de muis volledig op te laden voor het eerste gebruik.
4. De meegeleverde USB-kabel is alleen bedoeld om op te laden en mag niet worden gebruikt als bedrade muis. De muis werkt niet, zelfs niet als de USB-oplaadkabel rechtstreeks in de USB-poort van de computer is gestoken, tenzij deze via een 2,4G USB-ontvanger of draadloze verbinding met de computer is verbonden.

DPI-modus


Er zijn 4 DPI-instellingen. Druk op de DPI-knop om de gewenste instelling te kiezen.

Wanneer u op de DPI-knop drukt, knippert het rode lampje één/twee/drie/vier keer, overeenkomend met respectievelijk DPI 400–800–1200–1600.

Als de hoogste DPI-instelling nog steeds niet aan uw behoeften voldoet, kunt u de DPI ook handmatig op uw computer aanpassen.

Windows: Open "Microsoft Muis- en toetsenbordcentrum", selecteer de muis die u gebruikt, klik op "Basisinstellingen", zoek "Gevoeligheid" en pas deze naar wens aan.

macOS: Open het menu "Systeeminstellingen", klik op "Muis" en sleep de schuifregelaar "Volgsnelheid" om de DPI aan te passen.



Slaapstand en ontwaken

De Nulea M506-muis beschikt over een slimme slaapstand om de batterijduur te verlengen. Wanneer draadloos verbonden, schakelt de M506-muis automatisch over naar de slaapstand 30 minuten na het laatste gebruik. Om de muis te gebruiken, moet u deze activeren door aan de trackball te scrollen.

Opmerking: Als het bewegen van de trackball de muis nog steeds niet activeert, controleer dan de volgende redenen.

- Zorg ervoor dat de batterij van de muis volledig is opgeladen;
- De koppelingsmodus is ingesteld op het kanaal dat is gekoppeld aan de muis;
- De BT-functie op uw apparaat werkt correct;
- Als uw computer in de slaapstand staat, activeer deze dan eerst en scroll vervolgens aan de trackball om de muis te activeren.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Let op: Herhaaldelijk gebruik van het toetsenbord en de muis gedurende langere tijd kan letsel veroorzaken. Wij raden gebruikers aan dit product, of welk toetsenbord en welke muis dan ook, niet overmatig te gebruiken.

- Voorkom dat het product valt.
- Niet demonteren.
- Vermijd contact met vloeistoffen.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik in milde klimaten.
- De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 graden Celsius tijdens het gebruik van dit product.
- Plaats nooit een open vlam (zoals een kaars) op dit product.
- Reinig dit product alleen met een droge doek of borstel.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

nulea®

WORK WITH YOUR FAVORITE



Visit www.nulea.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulea.com for support.

Manufacturer: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd.

Address: No. 110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

EU REP

HUMISS TRADING S.L

Calle Luis Barñuel 12-3A, Madrid, 28018, Spain

Email: eugpsres@outlook.com

Tel: +34 613 177772

UK REP

CET Product Service Ltd.

Beacon House Stokenchurch Business Park,

Ibstone Rd, Stokenchurch

High Wycombe HP14 3FE UK

Email: info.cetservice@gmail.com

Phone: +44 741 932 5266



FCC ID: 2A59F-M506