


THINKWORK

User Manual

10" Random Orbit Waxer/Polisher



Model:PW120

Contents

English	01~04
Deutsch	05~08
Français	09~12
Italiano	13~16
Español	17~20
日本語	21~24
Troubleshooting	25~25


Safety Warnings

- Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, nonskid safety shoes, hard hat, or hearing protection.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Be sure bonnet is snugly installed on pad.
- Keep hands and fingers away from rotating bonnet.
- Before turning the switch to the ON position, be sure the pad is free to revolve harmlessly.
- Inspect the bonnet frequently for wear, dirt or imbedded debris.
- Do not allow the power cord to contact the rotating bonnet as it may become quickly tangled around it. If this occurs, turn tool OFF and unplug the power cord before attempting to untangle the cord. If the cord is damaged, have it repaired or replaced at your local tool repair station.
- Never use a damaged or torn bonnet.
- Wear proper clothing, short sleeves, nothing loose or bulky, such as shop coat, etc.
- Do not turn tool on unless the polishing bonnet is against surface being polished.
- Be extremely careful when polishing around sharp or protruding objects on the car body.
- This product is designed as a polisher only. Do not use as a sander.
- Do not use abrasive or rubbing compounds. The abrasive nature of these products can damage painted surfaces.

Technical Data








- Model: PW120
- Rated Voltage: 120V~60Hz(US), 230V~50Hz(EU)
- Rated Power: 1.1A(120W)
- n0: 1500~3800 r/min(US), 1500~3600 r/min(EU)
- Pad Size: 10"(25cm)

Product Structure



- a) Handle: used to hold the polisher.
- b) On/Off switch: the switch controller of the polisher.
- c) Speed adjustment knob: you can adjust different speeds according to your needs.
- d) Pad: It has a diameter of 10 inches and is composed of a stress layer, a buffer layer and a waterproof layer. It is used to fix various Bonnets.
- e) Wash Mitts: shaped thumb and elastic band for a comfortable fit. Made from genuine lambs wool. Great for washing and polishing. Can be used wet or dry.
- f) Efficient Coarse Polishing Bonnet: it can remove large stains and scratches quicker.
- g) Premium Fine Polishing Bonnet: it can make the polishing surface better.
- h) Premium Fine Waxing Bonnet: it makes finer waxed surface.
- i) Efficient Coarse Waxing Bonnet: it makes waxing job faster.

Use the Waxer/Polisher



1) Before Operation

● **NOTE:** Although this discussion deals with polishing a car, your polisher is capable of polishing a wide array of flat surfaces such as hardwood floors, furniture, boats and other surfaces that could use an occasional shine.

● Before you begin, make sure the car is clean and dry. The work area should be dry also. If necessary, remove road tar with a general cleaner before polishing. Also remove excess grease spots, bug stains, etc.

● Turn off and unplug from power supply.

● **NOTE:** In general, cars should be waxed once every 2 to 3 months (parked on the road); waxed once every 3 to 4 months (parked in the garage). Complete cleaning of the car body is necessary, and whether polishing is required before waxing depends on the situation. If there are no obvious stains or scratches on the car body, polishing is not required, and vice versa.

2) Polishing/Waxing

Step 1

● Assembly and Adjustment. Fitting the polishing bonnet. Place the bonnet (f-g) on pad (d) as shown. Make sure the elastic is tucked down securely and evenly around the underside of the pad. (Fig-2)

Step 2

● Using Liquid Wax and Paste Wax.

● We recommend the use of liquid wax with this polisher.

2.1: Using Liquid Wax (Fig-3)

● Apply three swirls of liquid wax on the foam applicator bonnet (h-i).

● **DO NOT APPLY WAX DIRECTLY TO CAR.** This first application should do about 1/4 of the car. For the second and third applications of wax, use half the quantity stated above.

● The bonnet will not absorb as much when reloading.

2.2: Using Paste Wax (Fig-4)

● Spread about a heaping teaspoonful of wax evenly over the entire surface of the foam applicator bonnet (f-g). Use a putty knife or any flat object.

● **DO NOT APPLY WAX DIRECTLY TO CAR.**


● Fit the foam applicator bonnet (f-g) on pad (d).

● Make sure the polisher is in the off ("0") position before plugging the polisher into an appropriate power outlet.

● Apply wax on the foam applicator bonnet (f-g) as described on "Using Liquid Wax and Paste Wax" section above.

Step 3

● To switch your polisher on, press the on/off switch (b) on the side marked "I". To switch it off press the on/off switch on the side marked "0". You can refer to the polishing route in the picture (Fig-9). Please set the speed of the machine according to your needs (Fig-10).



Gear	rpm	Usage	Project
1	1500	Waxing	Ceramics, glass
2	1960	Waxing & buffering	Sofas, furniture, hardwood floors
3	2420	Waxing & buffering	Boats, cars
4	2880	Polishing	Cars
5	3340	Polishing & cleaning	Cars
6	3800	Cleaning	Cars

Fig-10

- Polishing bonnet (f~g) can be hand washed in warm water and mild detergent. It can be machine.
- Always start and stop the polisher on or against the surface.

Step 3: Place the cord over your shoulder and do flat surfaces first - hood, trunk and roof. Cover areas quickly with broad, sweeping strokes in a criss-cross pattern (Fig-5).

- DO NOT press down on the polisher. The machine's action, not pressure, does the best job.

Step 4

- After flat surfaces are covered with wax, do sides of the car. Hold the polisher as in (Fig-6). Let the cord hang free. It is not necessary to use a criss-cross motion on doors and fenders.

Step 5

- Remove the foam applicator bonnet (f~g) and use it to hand polish all hard to reach surfaces, under the bumpers, around the door handles, etc. as shown in (Fig-7).

Step 6

- Change the foam applicator bonnet (h~i) and put a clean polishing bonnet (f~g) on the polisher as described in the section "Fitting the Foam Applicator or Polishing Bonnet (Fig-2) above."

Step 7

- Polish the wax in the same order it was applied. Use long, sweeping strokes in a crisscross pattern. Do not press hard. Let the polisher do the work (Fig-8).

Handy Hints

- This waxer/polisher is a random orbit polisher. it is designed to wobble. The wobbling motion produces the fine, swirl free finish.
- For best results, use light pressure only, letting the polisher do the work.
- Exercise caution around edges, corners or small surface areas. Prolonged polishing on edges and corners can damage these areas dried at the lowest setting however air drying is recommended.
- DO NOT USE ABRASIVE COMPOUNDS. Liquid wax is recommended to use with this polisher.
- The most common error is applying too much wax. If pad becomes saturated, it will not last as long and polishing will be more difficult and take longer.

Too much wax may have been applied if:

- foam applicator bonnet continually comes off pad;
- buffing seems difficult.
- The polishing bonnet is only to be used for the final buff. Do not use it to apply wax.

Maintenance

Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

To prolong pad life and shape, always store polisher with pad face up.

Remove bonnet from pad when polisher is not in use so that pad can dry out and retain its original shape.

Contact US








Should you have any questions about the item, or any thinkwork tool ever fails to give complete satisfaction, save time and contact us for replacement, and our email is:

support@thinkworktools.com

We are open Monday through Friday from 8:00 a.m. to 5:30 p.m. Eastern Standard-Time.

- a) Griff: dient zum Halten des Polierers.
- b) Ein/Aus-Schalter: die Schaltersteuerung des Polierers.
- c) Geschwindigkeitseinstellknopf: Sie können verschiedene Geschwindigkeiten nach Ihren Bedürfnissen einstellen.
- d) Polster: Es hat einen Durchmesser von 10 Zoll und besteht aus einer Belastungsschicht, einer Pufferschicht und einer wasserdichten Schicht. Es wird verwendet, um verschiedene Motorhauben zu befestigen.
- e) Waschhandschuhe: geformter Daumen und Gummizug für bequemen Sitz. Aus echter Lammwolle. Ideal zum Waschen und Polieren. Kann nass oder trocken verwendet werden.
- f) Effiziente Grobpolierhaube: Sie kann große Flecken und Kratzer schneller entfernen.
- g) Premium Fine Polishing Bonnet: Es kann die Polieroberfläche verbessern.
- h) Premium Fine Waxing Bonnet: Es macht eine feinere gewachste Oberfläche.
- i) Effiziente Grobwachshaube: Es macht das Wachsen schneller.

Verwenden Sie den Waxer/Polier



1) Vor dem Betrieb

- **HINWEIS:** Obwohl sich diese Diskussion auf das Polieren eines Autos bezieht, ist Ihr Polierer in der Lage, eine Vielzahl von ebenen Oberflächen wie Hartholzböden, Möbel, Boote und andere Oberflächen zu polieren, die gelegentlich einen Glanz benötigen.
- Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Auto sauber und trocken ist. Der Arbeitsbereich sollte ebenfalls trocken sein. Straßenteer vor dem Polieren ggf. mit einem Universalreiniger entfernen. Entfernen Sie auch überschüssige Fettflecken, Insektenflecken usw.
- Ausschalten und Netzstecker ziehen.
- **HINWEIS:** Im Allgemeinen sollten Autos alle 2 bis 3 Monate (auf der Straße geparkt) gewachst werden; alle 3 bis 4 Monate gewachst (in der Garage geparkt). Eine komplette Reinigung der Karosserie ist notwendig und ob vor dem Wachsen poliert werden muss, hängt von der Situation ab. Wenn die Karosserie keine sichtbaren Flecken oder Kratzer aufweist, ist ein Polieren nicht erforderlich und umgekehrt.

2) Polieren/Wachsen

Schritt 1

- Montage und Einstellung. Montage der Polierhaube. Setzen Sie die Haube (f-g) wie abgebildet auf das Pad (d). Stellen Sie sicher, dass das Gummiband sicher und gleichmäßig um die Unterseite des Polsters gelegt wird. (Abb. 2)

Schritt 2

- Verwenden von Flüssigwachs und Wachspaste.
- Wir empfehlen die Verwendung von Flüssigwachs mit diesem Polierer.
- 2.1: Verwenden von flüssigem Wachs (Abb.-3)
 - Tragen Sie drei Spritzer flüssiges Wachs auf die Haube des Schaumapplikators auf (h-i).
 - **KEIN WACHS DIREKT AUF DAS AUTO AUFTRAGEN.** Diese erste Anwendung sollte etwa 1/4 des Autos ausmachen. Für den zweiten und dritten Wachsaufrag die Hälfte der oben angegebenen Menge verwenden.
 - Beim Nachladen nimmt die Motorhaube nicht so viel auf.
- 2.2: Verwenden von Pastenwachs (Abb.-4)
 - Verteilen Sie einen gehäuften Teelöffel Wachs gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche der Schaumapplikatorhaube (f-g). Verwenden Sie ein Spachtel oder einen anderen flachen Gegenstand.
 - **KEIN WACHS DIREKT AUF DAS AUTO AUFTRAGEN.**
 - Setzen Sie die Schaumapplikatorhaube (f-g) auf das Polster (d).
 - Stellen Sie sicher, dass sich der Polierer in der Aus-Position („0“) befindet, bevor Sie den Polierer an eine geeignete Steckdose anschließen.
 - Tragen Sie Wachs auf die Schaumapplikatorhaube (f-g) auf, wie oben im Abschnitt „Verwenden von flüssigem Wachs und Wachspaste“ beschrieben.

Schritt 3

- Um Ihren Polierer einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (b) auf der mit „I“ gekennzeichneten Seite. Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf der mit „0“ markierten Seite. Sie können sich auf die Polierroute im Bild beziehen (Abb.-9). Bitte stellen Sie die Geschwindigkeit der Maschine nach Ihren Bedürfnissen ein (Abb.10).




Fig-9

Gang	rpm	Verwendungszweck	Projekt
1	1500	Wachsen	Keramik, Glas
2	1960	Wachsen & Polieren	Sofas, Möbel, Holzböden
3	2420	Wachsen & Polieren	Boote, Autos
4	2880	Polieren	Autos
5	3340	Polieren & Reinigen	Autos
6	3800	Reinigung	Autos

Fig-10

● Polierhaube (f~g) kann von Hand in warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden. Es kann eine Maschine sein.

● Starten und stoppen Sie den Polierer immer auf oder gegen die Oberfläche.

Schritt 3: Legen Sie die Schnur über Ihre Schulter und machen Sie zuerst ebene Flächen - Motorhaube, Kofferraum und Dach. Bedecken Sie Bereiche schnell mit breiten, geschwungenen Strichen in einem Kreuzmuster (Abb. 5).

● Drücken Sie NICHT auf den Polierer. Die Aktion der Maschine, nicht der Druck, macht die beste Arbeit.

Schritt 4

● Nachdem ebene Flächen mit Wachs bedeckt wurden, die Seiten des Autos bearbeiten. Halten Sie den Polierer wie in (Abb. 6) dargestellt. Lassen Sie das Kabel frei hängen. Es ist nicht erforderlich, an Türen und Kotflügeln eine Kreuzbewegung zu verwenden.

Schritt 5

● Entfernen Sie die Haube des Schaumapplikators (f~g) und verwenden Sie sie zum Handpolieren aller schwer zugänglichen Oberflächen, unter den Stoßfängern, um die Türgriffe usw., wie in (Abb.7) gezeigt.

Schritt 6

● Wechseln Sie die Schaumapplikatorhaube (h~i) und setzen Sie eine saubere Polierhaube (f~g) auf den Polierer, wie im Abschnitt „Montage des Schaumapplikators oder der Polierhaube (Abb.2)“ beschrieben.

Schritt 7

● Polieren Sie das Wachs in der Reihenfolge, in der es aufgetragen wurde. Verwenden Sie lange, geschwungene Striche in einem Kreuzmuster. Drücken Sie nicht fest. Lassen Sie den Polierer die Arbeit machen (Abb. 8).

Praktische Tipps

● Dieser Wachs-/Polierer ist ein Polierer mit zufälliger Umlaufbahn. es ist so konzipiert, dass es wackelt. Die wackelnde Bewegung erzeugt das feine, wirbelfreie Finish.

● Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie nur leichten Druck und lassen Sie den Polierer die Arbeit erledigen.

● Seien Sie bei Kanten, Ecken oder kleinen Flächen vorsichtig. Längeres Polieren an Kanten und Ecken kann diese bei der niedrigsten Einstellung getrockneten Bereiche beschädigen, jedoch wird eine Lufttrocknung empfohlen.

● VERWENDEN SIE KEINE SCHLEIFVERBINDUNGEN. Für diesen Polierer wird flüssiges Wachs empfohlen.

● Der häufigste Fehler ist das Auftragen von zu viel Wachs. Wenn das Pad gesättigt ist, hält es nicht so lange und das Polieren wird schwieriger und dauert länger.

Möglicherweise wurde zu viel Wachs aufgetragen, wenn:

● Die Haube des Schaumapplikators löst sich ständig vom Polster;

● Schwabbeln scheint schwierig zu sein.

● Die Polierhaube ist nur für den letzten Schwabbel zu verwenden. Verwenden Sie es nicht zum Auftragen von Wachs.

Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen des Werkzeugs nur milde Seife und ein feuchtes Tuch. Lassen Sie niemals Flüssigkeit in das Werkzeug eindringen;

Tauchen Sie niemals Teile des Werkzeugs in eine Flüssigkeit.

Um die Lebensdauer und Form des Pads zu verlängern, lagern Sie den Polierer immer mit dem Pad nach oben.

Nehmen Sie die Motorhaube vom Pad ab, wenn der Polierer nicht verwendet wird, damit das Pad austrocknen und seine ursprüngliche Form behalten kann.

Kontaktiere uns

Should you have any questions about the item, or any thinkwork tool ever fails to give complete satisfaction, save time and contact us for replacement, and our email is:

support@thinkworktools.com

We are open Monday through Friday from 8:00 a.m. to 5:30 p.m. Eastern Standard-Time.


Avertissements de sécurité

- Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussière inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Tenez les enfants et les passants éloignés lors de l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptation avec des outils électriques mis à la terre. Des fiches non modifiées et des prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.
- N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.
- Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. Équipement de protection tel qu'un masque antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau entrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- Assurez-vous que le chapeau est bien installé sur le coussin.
- Gardez les mains et les doigts éloignés du capot en rotation.
- Avant de mettre le commutateur sur la position ON, assurez-vous que le tampon est libre de tourner sans danger.
- Inspectez fréquemment le capot pour déceler toute trace d'usure, de saleté ou de débris incrustés.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec le capot rotatif car il pourrait s'emmêler rapidement autour de celui-ci. Si cela se produit, éteignez l'outil et débranchez le cordon d'alimentation avant d'essayer de démêler le cordon. Si le cordon est endommagé, faites-le réparer ou remplacer par votre centre de réparation d'outils local.
- N'utilisez jamais un capot endommagé ou déchiré.
- Portez des vêtements appropriés, des manches courtes, rien de lâche ou encombrant, comme un manteau de magasin, etc.
- N'allumez pas l'outil à moins que le capot de polissage ne soit contre la surface à polir.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous polissez autour d'objets pointus ou saillants sur la carrosserie de la voiture.
- Ce produit est conçu uniquement comme polisseuse. Ne pas utiliser comme ponceuse.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou frottants. La nature abrasive de ces produits peut endommager les surfaces peintes.

données techniques








- Modèle : PW120
- Tension nominale : 230 V ~ 50 Hz (EU)
- Puissance nominale : 120 W
- n0:1500~3800 r/min (EU)
- Taille du tampon : 10" (25 cm)

La structure du produit



- a) Poignée : utilisée pour tenir la polisseuse.
- b) Interrupteur marche/arrêt : le contrôleur d'interrupteur de la polisseuse.
- c) Bouton de réglage de la vitesse : vous pouvez régler différentes vitesses en fonction de vos besoins.
- d) Pad : Il a un diamètre de 10 pouces et est composé d'une couche de contrainte, d'une couche tampon et d'une couche imperméable. Il est utilisé pour fixer divers Bonnets.
- e) Mitaines de lavage : puce en forme et bande élastique pour un ajustement confortable. Fabriqué à partir de laine d'agneau véritable. Idéal pour le lavage et le polissage. Peut être utilisé humide ou sec.
- f) Bonnet de polissage grossier efficace: il peut éliminer plus rapidement les grandes taches et les rayures.
- g) Bonnet de polissage fin de qualité supérieure : il peut améliorer la surface de polissage.
- h) Bonnet de cirage fin de qualité supérieure : il rend la surface cirée plus fine.
- i) Bonnet de cirage grossier efficace : il rend le travail de cirage plus rapide.

Utiliser la cireuse/polisseuse



1) Avant l'opération

- **REMARQUE** : Bien que cette discussion traite du polissage d'une voiture, votre polisseuse est capable de polir un large éventail de surfaces planes telles que les planchers de bois franc, les meubles, les bateaux et d'autres surfaces qui pourraient utiliser un éclat occasionnel.
- Avant de commencer, assurez-vous que la voiture est propre et sèche. La zone de travail doit également être sèche. Si nécessaire, enlevez le goudron avec un nettoyant général avant de polir. Enlevez également les taches de graisse en excès, les taches d'insectes, etc.
- Éteignez et débranchez de l'alimentation électrique.
- **REMARQUE** : En général, les voitures doivent être cirées une fois tous les 2 à 3 mois (garées sur la route) ; ciré une fois tous les 3 à 4 mois (garé dans le garage). Un nettoyage complet de la carrosserie est nécessaire, et si un polissage est nécessaire avant le cirage dépend de la situation. S'il n'y a pas de taches ou de rayures évidentes sur la carrosserie, le polissage n'est pas nécessaire, et vice versa.

2) Polissage/cirage

Étape 1

- Assemblage et réglage. Montage du chapeau de polissage. Placer le chapeau (f-g) sur le tampon (d) comme indiqué. Assurez-vous que l'élastique est bien replié et uniformément autour du dessous du coussin. (Fig-2)

Étape 2

- Utilisation de cire liquide et de cire en pâte.
- Nous recommandons l'utilisation de cire liquide avec cette polisseuse.
- 2.1 : Utilisation de la cire liquide (Fig-3)
 - Appliquez trois tourbillons de cire liquide sur le capuchon de l'applicateur en mousse (h-i).
 - NE PAS APPLIQUER LA CIRE DIRECTEMENT SUR LA VOITURE. Cette première application devrait faire environ 1/4 de la voiture. Pour les deuxième et troisième applications de cire, utilisez la moitié de la quantité indiquée ci-dessus.
 - Le capot n'absorbera pas autant lors du rechargement.
- 2.2 : Utilisation de la cire en pâte (Fig-4)
 - Répartir environ une cuillère à café comble de cire uniformément sur toute la surface du bonnet applicateur en mousse (f-g). Utilisez un couteau à mastic ou tout autre objet plat.
 - NE PAS APPLIQUER LA CIRE DIRECTEMENT SUR LA VOITURE.
 - Monter le bonnet applicateur mousse (f-g) sur le coussin (d).
 - Assurez-vous que la polisseuse est en position d'arrêt (« 0 ») avant de brancher la polisseuse dans une prise de courant appropriée.
 - Appliquez de la cire sur le capuchon de l'applicateur en mousse (f-g) comme décrit dans la section « Utilisation de la cire liquide et de la cire en pâte » ci-dessus.

Étape 3

- Pour allumer votre polisseuse, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (b) sur le côté marqué « I ». Pour l'éteindre, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt sur le côté marqué "0". Vous pouvez vous référer à l'itinéraire de polissage dans l'image (Fig-9). Veuillez régler la vitesse de la machine en fonction de vos besoins (Fig-10).




Fig-9

Équipement	rpm	Usage	Projet
1	1500	Fartage	Céramique, verre
2	1960	Cirage & polissage	Canapés, meubles, planchers de bois franc
3	2420	Cirage & polissage	Bateaux, voitures
4	2880	Polissage	Voitures
5	3340	Polissage & nettoyage	Voitures
6	3800	Nettoyage	Voitures

Fig-10

- Le bonnet de polissage (f-g) peut être lavé à la main dans de l'eau tiède et un détergent doux. Il peut s'agir d'une machine.
 - Démarrez et arrêtez toujours la polisseuse sur ou contre la surface.
- Étape 3 : placez le cordon sur votre épaule et faites d'abord des surfaces planes - capot, coffre et toit. Couvrez rapidement les zones avec de larges coups de balayage dans un motif entrecroisé (Fig-5).
- N'appuyez PAS sur la polisseuse. L'action de la machine, et non la pression, fait le meilleur travail.
- Étape 4
- Une fois les surfaces planes recouvertes de cire, faites les côtés de la voiture. Tenez la polisseuse comme dans (Fig-6). Laissez le cordon pendre librement. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un mouvement croisé sur les portes et les ailes.
- Étape 5
- Retirez le capuchon de l'applicateur de mousse (f-g) et utilisez-le pour polir à la main toutes les surfaces difficiles d'accès, sous les pare-chocs, autour des poignées de porte, etc., comme illustré à la (Fig-7).
- Étape 6
- Changez le capuchon de l'applicateur de mousse (h-i) et placez un capuchon de polissage propre (f-g) sur la polisseuse comme décrit dans la section « Montage de l'applicateur de mousse ou du capuchon de polissage (Fig-2) ci-dessus.
- Étape 7
- Polir la cire dans le même ordre qu'elle a été appliquée. Utilisez de longs coups de balayage dans un motif entrecroisé. N'appuyez pas fort. Laissez le polisseur faire le travail (Fig-8).

Conseils pratiques

- Cette cireuse/polisseuse est une polisseuse à orbite aléatoire. Il est conçu pour vaciller. Le mouvement d'oscillation produit une finition fine et sans tourbillon.
 - Pour de meilleurs résultats, n'exercez qu'une légère pression, en laissant la polisseuse faire le travail.
 - Soyez prudent autour des bords, des coins ou des petites surfaces. Un polissage prolongé sur les bords et les coins peut endommager ces zones séchées au réglage le plus bas, mais le séchage à l'air est recommandé.
 - NE PAS UTILISER DE COMPOSÉS ABRASIFS. Il est recommandé d'utiliser de la cire liquide avec cette polisseuse.
 - L'erreur la plus courante est d'appliquer trop de cire. Si le tampon devient saturé, il ne durera pas aussi longtemps et le polissage sera plus difficile et prendra plus de temps.
- Trop de cire peut avoir été appliquée si :
- le capuchon de l'applicateur en mousse se détache continuellement du tampon ;
 - le polissage semble difficile.
 - Le capot de polissage ne doit être utilisé que pour le polissage final. Ne l'utilisez pas pour appliquer de la cire.

Entretien

Utilisez uniquement du savon doux et un chiffon humide pour nettoyer l'outil. Ne laissez jamais de liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil ; n'immergez jamais aucune partie de l'outil dans un liquide.

Pour prolonger la durée de vie et la forme du tampon, rangez toujours la polisseuse avec le tampon face vers le haut.

Retirez le capuchon du tampon lorsque la polisseuse n'est pas utilisée afin que le tampon puisse sécher et conserver sa forme d'origine.

Nous contacter

Si vous avez des questions sur l'article ou si un outil de réflexion ne vous donne pas entière satisfaction, gagnez du temps et contactez-nous pour un remplacement. Notre e-mail est :

support@thinkworktools.com

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30. Heure normale de l'Est.


Avvertenze di sicurezza

- Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.
- Non utilizzare gli elettrodomestici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli utensili elettrici creano scintille che possono accendere la polvere o i fumi.
- Tenere lontani i bambini e gli astanti mentre si utilizza un utensile elettrico. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.
- Le spine dell'utensile elettrico devono corrispondere alla presa. Non modificare mai in alcun modo la spina. Non utilizzare spine adattatrici con utensili elettrici dotati di messa a terra. Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per l'uso all'aperto. L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre una protezione per gli occhi. Equipaggiamento protettivo come maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto o protezioni per l'udito.
- Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o all'umidità. L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cofano sia installato correttamente sul pad.
- Tenere mani e dita lontane dal cofano rotante.
- Prima di portare l'interruttore in posizione ON, assicurarsi che il pad sia libero di ruotare in modo innocuo.
- Ispezionare frequentemente il cofano per rilevare eventuali segni di usura, sporcizia o detriti incastrati.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con il coperchio rotante poiché potrebbe impigliarsi rapidamente attorno ad esso. In tal caso, spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione prima di tentare di districare il cavo. Se il cavo è danneggiato, farlo riparare o sostituire presso il centro di riparazione degli utensili locale.
- Non utilizzare mai un cofano danneggiato o strappato.
- Indossare indumenti adeguati, maniche corte, niente larghi o ingombranti, come un cappotto da negozio, ecc.
- Non accendere lo strumento a meno che il coperchio di lucidatura non sia contro la superficie da lucidare.
- Prestare la massima attenzione durante la lucidatura intorno a oggetti appuntiti o sporgenti sulla carrozzeria.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente come lucidatrice. Non utilizzare come levigatrice.
- Non utilizzare composti abrasivi o sfreganti. La natura abrasiva di questi prodotti può danneggiare le superfici verniciate.

Dati tecnici








- Modello: PW120
- Tensione nominale: 230V~50 Hz (EU)
- Potenza nominale: 120 W
- n0: 1500~3800 giri/min (EU)
- Dimensioni pad: 10 "(25 cm)

Struttura del prodotto



- a) Impugnatura: utilizzata per sostenere la lucidatrice.
- b) Interruttore On/Off: il controller dell'interruttore della lucidatrice.
- c) Manopola di regolazione della velocità: è possibile regolare diverse velocità in base alle proprie esigenze.
- d) Pad: ha un diametro di 10 pollici ed è composto da uno strato di stress, uno strato tampone e uno strato impermeabile. È usato per riparare vari cofani.
- e) Guanti da lavaggio: pollice sagomato ed elastico per una vestibilità comoda. Realizzati in vera lana di agnello. Ottimi per il lavaggio e la lucidatura. Possono essere usati bagnati o asciutti.
- f) Efficiente cofano per lucidatura grossolana: può rimuovere grandi macchie e graffi più rapidamente.
- g) Bonnet per lucidatura fine premium: può migliorare la superficie di lucidatura.
- h) Cuffia Premium Fine Waxing: rende la superficie cerata più fine.
- i) Efficiente cuffia per ceretta grossolana: rende il lavoro di ceretta più veloce.

Usa la cera/lucidatrice



1) Prima dell'operazione

● **NOTA:** sebbene questa discussione riguardi la lucidatura di un'auto, la lucidatrice è in grado di lucidare un'ampia gamma di superfici piane come pavimenti in legno, mobili, barche e altre superfici che potrebbero essere lucidate occasionalmente.

● Prima di iniziare, assicurati che l'auto sia pulita e asciutta. Anche l'area di lavoro dovrebbe essere asciutta. Se necessario, rimuovere il catrame stradale con un detergente generico prima della lucidatura. Rimuovere anche macchie di grasso in eccesso, macchie di insetti, ecc.

● Spegnerne e scollegare dall'alimentazione.

● **NOTA:** In generale, le auto dovrebbero essere cerate una volta ogni 2 o 3 mesi (parcheeggiate sulla strada); ceretta una volta ogni 3-4 mesi (parcheeggiata in garage). È necessaria una pulizia completa della carrozzeria e se è necessaria la lucidatura prima della ceratura dipende dalla situazione. Se non ci sono macchie o graffi evidenti sulla carrozzeria, non è necessaria la lucidatura e viceversa.

2) Lucidatura/Ceratura

Passo 1

● Montaggio e regolazione. Montaggio della cuffia di lucidatura. Posizionare la cuffia (f-g) sul tampono (d) come mostrato. Assicurati che l'elastico sia rimboccato in modo sicuro e uniforme intorno alla parte inferiore dell'imbottitura. (Fig-2)

Passo 2

● Utilizzo di cera liquida e cera in pasta.

● Si consiglia l'uso di cera liquida con questa lucidatrice.

2.1: Utilizzo di cera liquida (Fig-3)

● Applicare tre riccioli di cera liquida sul cappuccio dell'applicatore in schiuma (h-i).

● **NON APPLICARE LA CERA DIRETTAMENTE SULL'AUTOMOBILE.** Questa prima applicazione dovrebbe fare circa 1/4 dell'auto. Per la seconda e terza applicazione di cera utilizzare metà della quantità sopra indicata.

● Il cofano non assorbe tanto durante la ricarica.

2.2: Uso della cera in pasta (Fig-4)

● Distribuire uniformemente circa un cucchiaino colmo di cera su tutta la superficie del cappuccio dell'applicatore di schiuma (f-g). Usa una spatola o qualsiasi oggetto piatto.

● **NON APPLICARE LA CERA DIRETTAMENTE SULL'AUTOMOBILE.**

● Montare il cappuccio dell'applicatore di schiuma (f-g) sul tampono (d).

● Assicurarsi che la lucidatrice sia in posizione off ("0") prima di collegare la lucidatrice a una presa di corrente appropriata.

● Applicare la cera sul cappuccio dell'applicatore in schiuma (f-g) come descritto nella sezione "Uso della cera liquida e della cera in pasta" sopra.

Passaggio 3

● Per accendere la lucidatrice, premere l'interruttore di accensione/spegnimento (b) sul lato contrassegnato con "I". Per spegnerlo premere l'interruttore on/off sul lato contrassegnato con "0". È possibile fare riferimento al percorso di lucidatura nell'immagine (Fig-9). Impostare la velocità della macchina in base alle proprie esigenze (Fig-10).




Fig-9

Ingranaggio	rpm	Utilizzo	Progetto
1	1500	Ceretta	Ceramica, vetro
2	1960	Ceretta e lucidatura	Divani, mobili, pavimenti in legno
3	2420	Ceretta e lucidatura	Barche, automobili
4	2880	lucidatura	Automobili
5	3340	Lucidatura e pulizia	Automobili
6	3800	Pulizia	Automobili

Fig-10

- La cuffia di lucidatura (f~g) può essere lavata a mano in acqua tiepida e detersivo delicato. Può essere macchina.

- Avviare e fermare sempre la lucidatrice sulla o contro la superficie.

Passaggio 3: posiziona il cavo sulla spalla e fai prima le superfici piate: cofano, bagagliaio e tetto. Copri rapidamente le aree con tratti ampi e ampi in uno schema incrociato (Fig-5).

- NON premere sulla lucidatrice. L'azione della macchina, non la pressione, fa il lavoro migliore.

Passaggio 4

- Dopo che le superfici piane sono state ricoperte di cera, fare i lati dell'auto. Tenere la lucidatrice come in (Fig-6). Lascia che il cavo penda libero. Non è necessario utilizzare un movimento incrociato su porte e parafranghi.

Passaggio 5

- Rimuovere il cappuccio dell'applicatore di schiuma (f~g) e utilizzarlo per lucidare a mano tutte le superfici difficili da raggiungere, sotto i paraurti, intorno alle maniglie delle porte, ecc. come mostrato in (Fig-7).

Passaggio 6

- Cambiare la cuffia dell'applicatore di schiuma (h~i) e mettere una cuffia di lucidatura pulita (f~g) sulla lucidatrice come descritto nella sezione "Montaggio dell'applicatore di schiuma o della cuffia di lucidatura (Fig-2) qui sopra.

Passaggio 7

- Lucidare la cera nello stesso ordine in cui è stata applicata. Usa tratti lunghi e ampi in uno schema incrociato. Non premere con forza. Lascia che la lucidatrice faccia il lavoro (Fig-8).

Suggerimenti utili

- Questa cera/lucidatrice è una lucidatrice orbitale casuale. È progettato per oscillare. Il movimento oscillante produce la finitura fine e priva di vortici.

- Per ottenere i migliori risultati, usare solo una leggera pressione, lasciando che sia la lucidatrice a fare il lavoro.

- Prestare attenzione intorno a bordi, angoli o piccole superfici. La lucidatura prolungata su bordi e angoli può danneggiare queste aree asciugate con l'impostazione più bassa, tuttavia si consiglia l'asciugatura all'aria.

- NON UTILIZZARE MESCOLE ABRASIVE. Si consiglia di utilizzare la cera liquida con questa lucidatrice.

- L'errore più comune è applicare troppa cera. Se il tampone si satura, non durerà a lungo e la lucidatura sarà più difficile e richiederà più tempo.

Potrebbe essere stata applicata troppa cera se:

- il cappuccio dell'applicatore di schiuma si stacca continuamente dal tampone;

- la lucidatura sembra difficile.

- La cuffia di lucidatura deve essere utilizzata solo per la lucidatura finale. Non usarlo per applicare la cera.

Manutenzione

Utilizzare solo sapone neutro e un panno umido per pulire lo strumento. Non lasciare mai che liquidi penetrino nell'utensile;

non immergere mai nessuna parte dello strumento in un liquido.

Per prolungare la durata e la forma del tampone, conservare sempre la lucidatrice con il tampone rivolto verso l'alto.

Rimuovere la cuffia dal tampone quando la lucidatrice non è in uso in modo che il tampone possa asciugarsi e mantenere la sua forma originale.

Contattaci

In caso di domande sull'articolo o su qualsiasi strumento di lavoro di pensiero che non riesce a fornire completa soddisfazione, risparmia tempo e contattaci per la sostituzione, e la nostra e-mail è: support@thinkworktools.com

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30. Ora solare orientale.


Advertencias de seguridad

- Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.
- Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los enchufes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos. Equipo de protección como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el capó esté bien instalado en la almohadilla.
- Mantenga las manos y los dedos alejados del capó giratorio.
- Antes de girar el interruptor a la posición ON, asegúrese de que la almohadilla esté libre para girar sin causar daño.
- Inspeccione el capó con frecuencia en busca de desgaste, suciedad o escombros incrustados.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con el capó giratorio, ya que podría enredarse rápidamente a su alrededor. Si esto ocurre, apague la herramienta y desenchufe el cable de alimentación antes de intentar desenredar el cable. Si el cable está dañado, hágalo reparar o reemplazar en su estación de reparación de herramientas local.
- No utilice nunca un capó dañado o rasgado.
- Use ropa adecuada, mangas cortas, nada suelto o voluminoso, como un abrigo, etc.
- No encienda la herramienta a menos que el bonete de pulido esté contra la superficie que se está puliendo.
- Tenga mucho cuidado al pulir alrededor de objetos puntiagudos o que sobresalgan de la carrocería del automóvil.
- Este producto está diseñado solo como pulidor. No lo use como lijadora.
- No utilice compuestos abrasivos o para frotar. La naturaleza abrasiva de estos productos puede dañar las superficies pintadas.

Technical Data








- Modelo: PW120
- Voltaje nominal: 230 V ~ 50 Hz (EU)
- Potencia nominal: 120 W
- n0: 1500 ~ 3800 r / min (EU)
- Tamaño de la almohadilla: 10 "(25 cm)

Estructura del producto



- a) Mango: se utiliza para sujetar la pulidora.
- b) Interruptor de encendido / apagado: el controlador del interruptor de la pulidora.
- c) Perilla de ajuste de velocidad: puede ajustar diferentes velocidades según sus necesidades.
- d) Almohadilla: Tiene un diámetro de 10 pulgadas y está compuesta por una capa de tensión, una capa amortiguadora y una capa impermeable. Se utiliza para arreglar varios capós.
- e) Manoplas de lavado: pulgar con forma y banda elástica para un ajuste cómodo. Fabricadas con lana genuina de cordero. Gran lavado y pulido. Se pueden usar en húmedo o en seco.
- f) Capó de pulido grueso eficiente: puede eliminar las manchas grandes y los arañazos más rápidamente.
- g) Gorro de pulido fino de primera calidad: puede mejorar la superficie de pulido.
- h) Bonete de encerado fino premium: hace que la superficie encerada sea más fina.
- i) Bonete de encerado grueso eficiente: acelera el trabajo de encerado.

Utilice la enceradora / pulidora



1) Antes de la operación

- **NOTA:** Aunque esta discusión trata sobre el pulido de un automóvil, su pulidora es capaz de pulir una amplia gama de superficies planas como pisos de madera, muebles, botes y otras superficies que podrían usar un brillo ocasional.
- Antes de comenzar, asegúrese de que el automóvil esté limpio y seco. El área de trabajo también debe estar seca. Si es necesario, elimine el alquitrán de la carretera con un limpiador general antes de pulir. También elimine el exceso de manchas de grasa, manchas de insectos, etc.
- Apague y desenchufe de la fuente de alimentación.
- **NOTA:** En general, los automóviles deben encerarse una vez cada 2 o 3 meses (estacionados en la carretera); encerado una vez cada 3 a 4 meses (estacionado en el garaje). Es necesaria una limpieza completa de la carrocería, y si es necesario pulir antes de encerar depende de la situación. Si no hay manchas o rasguños obvios en la carrocería del automóvil, no es necesario pulir y viceversa.

2) Pulido / Encerado

Paso 1

- Montaje y ajuste. Colocación del bonete de pulido. Coloque el bonete (f ~ g) en la almohadilla (d) como se muestra. Asegúrese de que el elástico esté metido hacia abajo de manera segura y uniforme alrededor de la parte inferior de la almohadilla (Fig-2).

Paso 2

- Uso de cera líquida y cera en pasta.
- Recomendamos el uso de cera líquida con esta pulidora.

2.1: Uso de cera líquida (Fig-3)

- Aplique tres remolinos de cera líquida en la tapa del aplicador de espuma (h ~ i).
- **NO APLIQUE LA CERA DIRECTAMENTE AL COCHE.** Esta primera aplicación debería cubrir aproximadamente 1/4 del auto. Para la segunda y tercera aplicación de cera, use la mitad de la cantidad indicada anteriormente.
- El capó no absorberá tanto al recargar.

2.2: Uso de cera en pasta (Fig-4)

- Extienda una cucharadita colmada de cera de manera uniforme sobre toda la superficie del bonete del aplicador de espuma (f ~ g). Utilice una espátula o cualquier objeto plano.
- **NO APLIQUE LA CERA DIRECTAMENTE AL COCHE.**
- Coloque la tapa del aplicador de espuma (f ~ g) en la almohadilla (d).
- Asegúrese de que la pulidora esté en la posición de apagado ("0") antes de enchufar la pulidora a una toma de corriente adecuada.
- Aplique cera en la tapa del aplicador de espuma (f ~ g) como se describe en la sección "Uso de cera líquida y cera en pasta" más arriba.

Paso 3

- Para encender su pulidora, presione el interruptor de encendido / apagado (b) en el lado marcado con "I". Para apagarlo, presione el interruptor de encendido / apagado en el lado marcado con "0". Puede consultar la ruta de pulido en la imagen (Fig-9). Por favor, configure la velocidad de la máquina según sus necesidades (Fig-10)




Fig-9

Engranaje	rpm	Uso	Proyecto
1	1500	Depilación	Cerámica, vidrio
2	1960	Depilación y pulido	Sofás, muebles, pisos de madera
3	2420	Depilación y pulido	Barcos, coches
4	2880	Pulido	Carros
5	3340	Pulido y limpieza	Carros
6	3800	Limpieza	Carros

Fig-10

- El capó de pulido (f ~ g) se puede lavar a mano con agua tibia y un detergente suave. Puede ser una máquina.

- Siempre encienda y apague la pulidora sobre o contra la superficie.

Paso 3: Coloque el cable sobre su hombro y haga primero las superficies planas: capó, baúl y techo.

Cubra áreas rápidamente con trazos amplios y amplios en un patrón entrecruzado (Fig-5).

- NO presione la pulidora. La acción de la máquina, no la presión, hace el mejor trabajo.

Paso 4

- Después de que las superficies planas estén cubiertas con cera, haga los lados del automóvil.

Sostenga la pulidora como en (Fig-6). Deje que el cable cuelgue libremente. No es necesario utilizar un movimiento cruzado en puertas y guardabarros.

Paso 5

- Retire el bonete del aplicador de espuma (f ~ g) y utilícelo para pulir a mano todas las superficies de difícil acceso, debajo de los parachoques, alrededor de las manijas de las puertas, etc., como se muestra en la (Fig-7).

Paso 6

- Cambie la tapa del aplicador de espuma (h ~ i) y coloque una tapa de pulido limpia (f ~ g) en la pulidora como se describe en la sección "Colocación del aplicador de espuma o tapa de pulido (Fig-2) arriba.

Paso 7

- Pula la cera en el mismo orden en que se aplicó. Utilice trazos largos y amplios en un patrón entrecruzado. No presione con fuerza. Deje que la pulidora haga el trabajo (Fig-8).

Consejos útiles

- Esta enceradora / pulidora es una pulidora de órbita aleatoria. está diseñado para tambalearse. El movimiento de bamboleo produce un acabado fino y sin remolinos.

- Para obtener los mejores resultados, use sólo una ligera presión, dejando que la pulidora haga el trabajo.

- Tenga cuidado con los bordes, las esquinas o las superficies pequeñas. El pulido prolongado en los bordes y las esquinas puede dañar estas áreas secadas en el ajuste más bajo; sin embargo, se recomienda secar al aire.

- NO USE COMPUESTOS ABRASIVOS. Se recomienda utilizar cera líquida con este pulidor.

- El error más común es aplicar demasiada cera. Si la almohadilla se satura, no durará tanto y el pulido será más difícil y llevará más tiempo.

Es posible que se haya aplicado demasiada cera si:

- el capó del aplicador de espuma se desprende continuamente de la almohadilla;

- pulir parece difícil.

- El bonete de pulido solo se debe utilizar para el pulido final. No lo use para aplicar cera.

Mantenimiento

Use solo jabón suave y un paño húmedo para limpiar la herramienta. No deje que ningún líquido entre en la herramienta;

nunca sumerja ninguna parte de la herramienta en un líquido.

Para prolongar la vida útil y la forma de la almohadilla, guarde siempre la pulidora con la almohadilla hacia arriba.

Retire el capó de la almohadilla cuando no se utilice la pulidora para que la almohadilla se seque y conserve su forma original.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta sobre el artículo, o alguna herramienta de trabajo de pensamiento falla alguna vez en brindarle una completa satisfacción, ahorre tiempo y comuníquese con nosotros para reemplazarlo, y nuestro correo electrónico es:

support@thinkworktools.com

Estamos abiertos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Hora estándar del Este.

安全上の警告

●すべての安全上の警告とすべての指示をお読みください。警告および指示に従わないと、感電、火災、および/または重傷を負う可能性があります。将来の参照のために、すべての警告および指示を保存してください。

●可燃性の液体、ガス、ほこりなどの爆発性雰囲気中で電動工具を操作しないでください。電動工具は、ほこりや煙を発火させる可能性のある火花を発生させます。

●電動工具を操作している間は、子供や傍観者を近づけないでください。気を散らすと、コントロールを失う可能性があります。

●電動工具のプラグはコンセントと一致している必要があります。プラグを変更しないでください。接地された(接地された)電動工具にはアダプタープラグを使用しないでください。変更されていないプラグと一致するコンセントは、感電のリスクを軽減します。

●コードを乱用しないでください。電動工具の持ち運び、引っ張り、またはプラグを抜くためにコードを使用しないでください。コードを熱、油、鋭いエッジ、または可動部品から遠ざけてください。コードが損傷したり絡まったりすると、感電の危険性が高まります。

●電動工具を屋外で操作する場合は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外での使用に適したコードを使用すると、感電のリスクが軽減されます。

●個人保護具を使用してください。常に目の保護具を着用してください。防塵マスク、滑り止めの安全靴、ヘルメット、聴覚保護具などの保護具。

●電動工具を雨や濡れた状態にさらさないでください。電動工具に水が入ると、感電の危険性が高まります。

●ボンネットがパッドにぴったりと取り付けられていることを確認してください。

●回転するボンネットに手や指を近づけないでください。

●スイッチをオンの位置に回す前に、パッドが無害に自由に回転できることを確認してください。

●ボンネットに摩耗、汚れ、または埋め込まれた破片がないか頻繁に検査します。

●電源コードが回転ボンネットに接触しないようにしてください。ボンネットにすぐに絡まる可能性があります。これが発生した場合は、コードをほどこ前に、ツールの電源を切り、電源コードを抜いてください。コードが損傷している場合は、最寄りの工具修理ステーションで修理または交換してください。

●破損または破れたボンネットは絶対に使用しないでください。

●適切な衣服、半袖、ショップコートなどのゆったりしたりかさばらないものを着用してください。

●研磨ボンネットが研磨面に当たっていない限り、工具をオンにしないでください。

●車体の鋭利なものやほこりを出しているものを研磨するときは、細心の注意を払ってください。

●この製品は、研磨機としてのみ設計されています。サンダーとして使用しないでください。

●研磨剤や摩擦剤は使用しないでください。これらの製品の研磨性は、塗装面に損傷を与える可能性があります。

技術データ

●モデル:PW120


●定格電圧:100V~60Hz(JP)

●定格電力:120W

●n0:1500~3600 r/min(JP)








●パッドサイズ:10"(25cm)

製品構造



- a) ハンドル: ポリッシャーを保持するために使用されます。
- b) オン/オフスイッチ: ポリッシャーのスイッチコントローラー。
- c) 速度調整ノブ: 必要に応じてさまざまな速度を調整できます。
- d) パッド: 直径10インチで、応力層、緩衝層、防水層で構成されています。さまざまなボンネットを修正するために使用されます。
- e) ウォッシュミット: 快適なフィット感のための形の親指とゴムバンド。本物のラムウールから作られています。洗濯と研磨に最適です。ウェットまたはドライで使用できます。
- f) 効率的な粗研磨ボンネット: 大きな汚れや引っかき傷をすばやく取り除くことができます。
- g) プレミアムファインポリッシングボンネット: 研磨面を改善することができます。
- h) プレミアムファインワックスボンネット: ワックスがけされた表面をより細かくします。
- i) 効率的な粗ワックスがけボンネット: ワックスがけ作業が速くなります。

ワックス/ポリッシャーを使用する



1) 操作前

- 注:この説明では車の研磨について説明しますが、ポリッシャーは、堅木張りの床、家具、ボートなど、ときどき輝きを放つ可能性のあるさまざまな平面を研磨することができます。
- 始める前に、車が清潔で乾燥していることを確認してください。作業エリアも乾燥している必要があります。必要に応じて、研磨する前に一般的なクリーナーでロードタールを取り除きます。また、余分なグリーススポット、虫の汚れなどを取り除きます。
- 電源を切り、電源から抜きます。
- 注:通常、車は2~3か月に1回ワックスを塗る必要があります(道路に駐車)。3~4か月に1回ワックスを塗る(ガレージに駐車)。車体の完全な洗浄が必要であり、ワックスがけの前に研磨が必要かどうかは状況によって異なります。車体に明らかな汚れや傷がない場合は研磨は不要で、その逆も同様です。

2) 研磨/ワックスがけ

ステップ1

- 組み立てと調整。研磨ボンネットの取り付け。図のように、ボンネット(f~g)をパッド(d)に置きます。エラストティックがパッドの下側にしっかりと均等に押し込まれていることを確認してください(図-2)

ステップ2

- リキッドワックスとペーストワックスを使用します。
- このポリッシャーには液体ワックスの使用をお勧めします。

2.1:リキッドワックスの使用(図-3)


- フォームアプリーケーターボンネット(h~i)に液体ワックスを3回渦巻き状に塗布します。
- ワックスを車に直接塗布しないでください。この最初のアプリケーションは、車の約1/4を実行する必要があります。ワックスの2回目と3回目の塗布には、上記の半分の量を使用してください。
- ボンネットはリロード時にあまり吸収されません。

2.2:ペーストワックスの使用(図-4)

- 泡アプリーケーターボンネット(f~g)の表面全体に、小さじ1杯のワックスを均等に広げます。パテナイフまたは平らなものを使用してください。
- ワックスを車に直接塗布しないでください。
- フォームアプリーケーターボンネット(f~g)をパッド(d)に取り付けます。
- ポリッシャーを適切な電源コンセントに差し込む前に、ポリッシャーがオフ(「0」)の位置にあることを確認してください。
- 上記の「液体ワックスとペーストワックスの使用」のセクションで説明されているように、フォームアプリーケーターボンネット(f~g)にワックスを塗布します。

ステップ3

- ポリッシャーをオンにするには、「1」とマークされた側のオン/オフスイッチ(b)を押します。オフにするには、「0」とマークされた側のオン/オフスイッチを押します。写真の研磨ルートを参照できます(図-9)。必要に応じてマシンの速度を設定してください(図-10)。



装備	rpm	使用法	計画
1	1500	ワックスがけ	セラミック、ガラス
2	1960	ワックスがけとバフがけ	ソファ、家具、堅木張りの床
3	2420	ワックスがけとバフがけ	ボート、車
4	2880	研磨	車
5	3340	研磨とクリーニング	車
6	3800	クリーニング	車

Fig-10

- 研磨ボンネット (f~g) は、温水と中性洗剤で手洗いができます。それは機械である可能性があります。
 - 常に表面上または表面に対してポリッシャーを開始および停止します。
- ステップ3: コードを肩にかけ、最初に平らな面 (ボンネット、トランク、屋根) を作ります。十字形のパターンで、幅の広いスweepストロークで領域をすばやくカバーします (図-5)。
- ポリッシャーを押し下げないでください。圧力ではなく、機械の動作が最善の仕事を行います。
- ステップ4
- 平らな面をワックスで覆った後、車の側面を行います。(図-6)のようにポリッシャーを持ちます。コードをぶら下げます。ドアやフェンダーに十字の動きを使用する必要はありません。
- ステップ5
- フォームアプリーケーターボンネット (f~g) を取り外し、(図7) に示すように、手が届きにくい表面、バンパーの下、ドアハンドルの周りなどをすべて手で磨きます。
- ステップ6
- 上記の「フォームアプリーケーターまたは研磨ボンネットの取り付け (図-2)」のセクションで説明されているように、フォームアプリーケーターボンネット (h~i) を交換し、ポリッシャーにきれいな研磨ボンネット (f~g) を置きます。
- ステップ7
- ワックスを塗ったのと同じ順序で磨きます。十字パターンで長くスweepするストロークを使用します。強く押さないでください。研磨機に作業を任せます (図-8)。

便利なヒント

- このワックス/ポリッシャーはランダムオービットポリッシャーです。ぐらつくように設計されています。ぐらつきの動きは、細かい渦巻きのない仕上がりを生み出します。
 - 最良の結果を得るには、軽い圧力のみを使用し、研磨機に作業を任せます。
 - エッジ、コーナー、または小さな表面領域の周囲には注意してください。エッジとコーナーの長時間の研磨は、最低設定で乾燥したこれらの領域に損傷を与える可能性があります。空気乾燥をお勧めします。
 - 研磨剤は使用しないでください。このポリッシャーには液体ワックスの使用をお勧めします。
 - 最も一般的なエラーは、ワックスの塗布量が多すぎることです。パッドが飽和すると、長持ちせず、研磨が難しく、時間がかかります。
- 次の場合は、ワックスが多すぎた可能性があります。
- フォームアプリーケーターボンネットは継続的にパッドから外れます。
 - バフが難しいようです。
 - 研磨ボンネットは、最終バフにのみ使用します。ワックスを塗るのに使用しないでください。

メンテナンス

ツールの清掃には、刺激の少ない石鹸と湿らせた布のみを使用してください。ツール内に液体を入れしないでください。

ツールのどの部分も液体に浸さないでください。

パッドの寿命と形状を延ばすために、常にパッドを上に向けてポリッシャーを保管してください。

ポリッシャーを使用しないときは、パッドからボンネットを取り外して、パッドが乾いて元の形状を維持できるようにします。

お問い合わせ

あなたがアイテムについて質問をするか、またはどんなthinkworkツールが完全な満足を与えることができないならば、時間を節約して、交換のために我々に連絡してください、そして、我々の電子メールは:

support@thinkworktools.com

月曜日から金曜日の午前8時から午後5時30分まで営業しています。東部標準時。

Troubleshooting

Troubleshooting		
Problem	Possible Cause	Possible Solution
Unit will not start.	Power cord not plugged in.	Ensure that the cord is connected to the power supply
	Power fault or fuse.	Check the power supply
	Circuit breaker is tripped.	Reset circuit breaker.
	Cord or switch is damaged.	Have cord or switch replaced at damaged.
	Faulty motor.	repair or replace motor.
Poor performance	Extension cord too long or undersized.	Use extension cord heavy enough to carry the current.
	Tool is overheating.	Turn off the tool and let it cool down to room temperature. Inspect and clean the ventilation slots.
	Too much wax on the applicator or bonnet.	Replace or clean the accessory. Ensure that too much polish is not applied onto the accessory. Remove a portion of wax and retry.
	Bonnet worn.	Replace with new bonnet.
Vibration or abnormal noise	Accessory not secured.	Ensure that the accessory is secured onto the foam pad and that the outer edge is drawn over the top of the foam pad.
	Loose screws.	Ensure that all fixing screws are fully tightened.

If the above methods do not solve your problem, please contact your retailer or brand team directly.

Our email is:

support@thinkworktools.com

Thank you again for your support!

Yours,

Thinkwork team



scan for Product Registration



Shenzhen Lanniu Technology Co., Ltd



www.thinkworktools.com



www.facebook.com/Thinkwork.US



support@thinkworktools.com



**No.6, Fukang Road, Pinghu Street, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong, China 518000**

Made in China



Intertek

RoHS

