

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEO GRID

Model:50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Geo Grid

Model:50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using geo grid. And this product is not a toy. Do not allow children to play with.
 - Keep away from sharp points, blades and other items.
2. Wear ANSI-approved work gloves during construction.
 3. Keep construction area well-lit.
 4. Keep bystanders out of the area during construction.
 5. Do not operate when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
 6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
 7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Model	50-400	50-450	50-500	75-450	75-500	100-450
Depth (mm)	50	50	50	75	75	100
Load (t/m ²)	9.2					

Unfold size (mm)	8200*1200	5200*2700/ 5000*1980	10000*3000	5200*2700	7600*2900	5200*2700
Cell size (mm)	200*200	240*210	250*250	250*250	250*250	240*210
Material	HDPE					
Color	black					

PREPARATIONS

- ◆ Clean the project area according to the requirements of the drawings, ensuring the flatness and cleanliness of the area.
- ◆ When the ground area is uneven, it is necessary to clean the ground or add a layer of supplementary material to pave it.
- ◆ Before construction, the size of each exposed compartment hopper should be calculated based on the stretching length of each group of compartments. The excess part at the connection is generally not within the calculated length to prevent uneven hopper size and affect the appearance.

SIMPLE INSTRUCTION

Step1: Open the cardboard box and take out the geo grid.



Step2: After leveling the construction ground, use a scissors to cut the package tape of the geo grid.



Step3: Fix the edge of the geo grid with a steel bar to ensure full expanded out.



Step4: Install geo girds near together, there are connecting holes at the edge of the geo gird.



Step5: Use the link to join two connecting holes of geo grids together.



Step6: Start backfilling and compact the filling material firmly. The filling material should cover the grid, ENSURE THE GEO GRIDS ARE NOT EXPOSED ABOVE THE FILLING MATERIAL, otherwise the geo grid is possible to be pulled out of the filling material and will be damaged.



The geo grid driveway is perfect for slopes or flat areas and works for patios, parking areas, driveways, walking paths, and more.



LAYING PROCESS AND SPECIFIC METHODS:

1. Organize the ground to make it flat and compact. Unfold the bundled grid, place its outer edge along the gray line, and fix both ends with grid attachment anchor rods. Each grid is fixed with a steel bar or U-shaped nail. The steel bar is inserted 30-50 cm into the ground, and then the grid is fully unfolded. The middle grid is fixed with a steel bar or U-shaped nail every 1-2 square meters (fixing this step is crucial, as it will affect the performance of subsequent grids. If not fixed properly, the product will not be able to fully play its role) to fill the soil inside the unit. Usually, it is first filled to two-thirds of the height of the geotechnical unit, and then the soil

inside is compacted with an iron rod.

2.The main purpose is to promote overall linear adjustment after the formation of geotechnical units.

At this point, the connection of the second compartment can be made, and the interior of the first compartment can continue to be filled with soil, with a height exceeding two-thirds of the panel height. Then, use an iron rod and a heavy hammer to compact the soil.

During the process of filling the wall unit, the remaining soil can be filled together until the construction of the entire unit is completed. The filled soil should completely cover the unit grid and not expose it to the outside, which may affect the performance of the grid.

3.When adjusting the panel line type, attention should be paid to identifying parts that are not easily deformed for line type control. (Each edge grid should be fixed with steel bars or U-shaped nails, and a point should be fixed every 1-2 square meters in the middle part)

For compartment panels, attachments connected to the panel can serve as control points.

4.After positioning, the filling material should be evenly distributed to ensure uniform size inside the battery; In addition, it is necessary to fill the interior of the battery with fine-grained soil, especially in the areas in contact with the exposed materials of the battery panel, to avoid local protrusions on the surface of the panel, which may affect its aesthetics.

5. For stacked flexible retaining walls, the panels and walls are fixed together without the need to control the elevation of each layer. After controlling the elevation of the bottom layer, the subsequent layers can be controlled according to the filling thickness.

Caution:

- ◆ It is necessary to pay attention to the weight of the rolling machine and use a construction machine that is suitable for the foundation condition;
- ◆ Determine the height of the filling soil based on the foundation conditions, generally greater than or equal to 30 centimeters of the geo grid;

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GRILLE GÉOGRAPHIQUE

Modèle : 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Grille géographique

Modèle : 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant

l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces instructions

les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou

Risque de dommages matériels. Évitez

que les enfants utilisent la grille géodésique. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants
enfants avec qui jouer.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets.

2. Portez des gants de travail approuvés par l'ANSI pendant la construction.

3. Gardez la zone de construction bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant les travaux.

5. Ne pas opérer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues
ou des médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé

seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous

pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et

Séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart.
hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	50-400	50-450	50-500	75-450	75-500	100-450	
Profondeur (mm)	50	50	50	75	75	100	
Charger (t/)	9.2						

Se dérouler taille (mm)	8200* 1200	5200* 2700/ 5000*1980	10000* 3000	5200* 2700	7600* 2900	5200* 2700
Taille des cellules (mm)	200*20 0	240*210	250*25 0	250*25 0	250*25 0	240*210
Matériel	PEHD					
Couleur	noir					

PRÉPARATIONS

- Nettoyer la zone du projet conformément aux exigences des dessins, en veillant à la planéité et à la propreté de la zone.
- Lorsque la surface du sol est inégale, il est nécessaire de nettoyer le sol ou ajouter une couche de matériau supplémentaire pour le paver.
- Avant la construction, la taille de chaque compartiment exposé de la trémie doit être calculé en fonction de la longueur d'étirement de chaque groupe de compartiments. La partie excédentaire au niveau de la connexion n'est généralement pas comprise la longueur calculée pour éviter une taille de trémie inégale et affecter la apparence.

INSTRUCTIONS SIMPLES

Étape 1 : Ouvrez la boîte en carton et retirez la grille géographique.



Étape 2 : Après avoir nivelé le terrain de construction, utilisez des ciseaux pour couper le ruban d'emballage de la grille géographique.



Étape 3 : Fixez le bord de la grille géographique avec une barre d'acier pour assurer une fixation complète étendu.



Étape 4 : Installez les géogrilles les unes à côté des autres, il y a des trous de connexion sur le bord de la géogrille.



Étape 5 : utilisez le lien pour joindre deux trous de connexion de grilles géographiques ensemble.



Étape 6 : Commencez le remblayage et compacter fermement le matériau de remplissage. Le matériau de remplissage doit couvrir la grille, ASSUREZ LA GÉO LES GRILLES NE SONT PAS EXPOSÉES AU-DESSUS DU MATÉRIAU DE REMPLISSAGE, sinon la grille géographique est possible à retirer du remplissage matériel et sera endommagé.



L'allée en grille géographique est parfaite pour les pentes ou les zones plates et les travaux pour les patios, les aires de stationnement, les allées, les sentiers pédestres et plus.



PROCESSUS DE POSE ET METHODES SPECIFIQUES :

1. Préparez le sol pour le rendre plat et compact. Dépliez le paquet grille, placez son bord extérieur le long de la ligne grise et fixez les deux extrémités avec la grille Tiges d'ancrage de fixation. Chaque grille est fixée à l'aide d'une barre d'acier ou d'un clou en U. La barre d'acier est insérée de 30 à 50 cm dans le sol, puis la grille est entièrement dépliée. La grille centrale est fixée avec une barre d'acier ou un clou en U tous les 1 à 2 mètres carrés (la correction de cette étape est cruciale, car elle affectera la performances des grilles suivantes. Si la fixation n'est pas effectuée correctement, le produit ne fonctionnera pas. (pour pouvoir jouer pleinement son rôle) pour remblayer le sol à l'intérieur de l'unité. Habituellement, il s'agit d'abord rempli aux deux tiers de la hauteur de l'unité géotechnique, puis le sol

l'intérieur est compacté avec une tige de fer.

2. L'objectif principal est de favoriser un ajustement linéaire global après la formation d'unités géotechniques.

À ce stade, la connexion du deuxième compartiment peut être effectuée, et l'intérieur du premier compartiment peut continuer à être rempli de terre, avec un hauteur supérieure aux deux tiers de la hauteur du panneau. Ensuite, utilisez une tige de fer et un marteau lourd pour compacter le sol.

Pendant le processus de remplissage de l'unité murale, le sol restant peut être rempli ensemble jusqu'à ce que la construction de l'unité entière soit terminée. Le sol remblayé doit recouvrir complètement la grille de l'unité et ne pas l'exposer à l'extérieur, ce qui peut affecter les performances de la grille.

3. Lors du réglage du type de ligne du panneau, il convient de veiller à identifier pièces qui ne se déforment pas facilement pour le contrôle du type de ligne. (Chaque grille de bord doivent être fixés avec des barres d'acier ou des clous en forme de U, et un point doit être fixé tous les 1 à 2 mètres carrés dans la partie centrale)

Pour les panneaux de compartiments, les fixations connectées au panneau peuvent servir de points de contrôle.

4. Après le positionnement, le matériau de remplissage doit être réparti uniformément sur assurer une taille uniforme à l'intérieur de la batterie ; De plus, il est nécessaire de remplir le l'intérieur de la batterie avec un sol à grains fins, en particulier dans les zones contact avec les matériaux exposés du panneau de batterie, pour éviter tout contact local saillies sur la surface du panneau, qui peuvent affecter son esthétique.

5. Pour les murs de soutènement flexibles empilés, les panneaux et les murs sont fixes ensemble sans avoir besoin de contrôler l'élévation de chaque couche. Après en contrôlant l'élévation de la couche inférieure, les couches suivantes peuvent être contrôlé en fonction de l'épaisseur de remplissage.

Prudence:

- Il faut faire attention au poids de la machine à rouler et utiliser un engin de chantier adapté aux conditions de fondation ;
- Déterminer la hauteur du sol de remblai en fonction de la fondation conditions, généralement supérieures ou égales à 30 centimètres de la géo grille;

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Geogitter

Modell: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Geo-Gitter

Modell: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum. ÿ

Vermeiden Sie die Verwendung von Geo-Grids durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie nicht Kinder zum Spielen. ÿ Von

scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

2. Tragen Sie während der Bauarbeiten ANSI-zugelassene Arbeitshandschuhe.

3. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung der Baustelle.

4. Halten Sie während der Bauarbeiten unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.

6. Die Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.

7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und

Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb

außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATIONEN

Modell	50-400	50-450	50-500	75-450	75-500	100-450	
Tiefe (mm)	50	50	50	75	75	100	
Laden (t/m ²)	9.2						

Entfalten Größe (mm)	8200* 1200	5200* 2700/ 5000*1980	10000* 3000	5200* 2700	7600* 2900	5200* 2700
Zellengröße (mm)	200*20 0	240*210	250*25 0	250*25 0	250*25 0	240*210
Material	HDPE					
Farbe	Schwarz					

VORBEREITUNGEN

- Reinigen Sie den Projektbereich entsprechend den Anforderungen der Zeichnungen und stellen Sie sicher, dass der Bereich eben und sauber ist.
- Wenn der Boden uneben ist, ist es notwendig, den Boden zu reinigen oder fügen Sie eine Schicht Zusatzmaterial hinzu, um es zu pflastern.
- Vor dem Bau die Größe jedes freiliegenden Fachtrichters sollte auf der Grundlage der Dehnungslänge jeder Gruppe von berechnet werden Fächer. Der überschüssige Teil an der Verbindung ist in der Regel nicht innerhalb die berechnete Länge, um ungleichmäßige Trichtergrößen zu vermeiden und die Aussehen.

EINFACHE ANLEITUNG

Schritt 1: Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Geogitter heraus.



Schritt 2: Nachdem Sie den Baugrund eingeebnet haben, schneiden Sie das Paketband des Geogitters mit einer Schere durch.



Schritt 3: Fixieren Sie die Kante des Geogitters mit einer Stahlstange, um eine vollständige erweiterte.



Schritt 4: Installieren Sie die Geogitter nahe beieinander. Am Rand des Geogitters befinden sich Verbindungslöcher.



Schritt 5: Verwenden Sie die Verbindung, um zwei Verbindungslöcher der Geogitter miteinander zu verbinden.



Schritt 6: Beginnen Sie mit dem Verfüllen und Verdichten Sie das Füllmaterial fest.
Das Füllmaterial sollte das Gitter, STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GEO Gitter sind nicht freigelegt ÜBER DEM FÜLLMATERIAL, sonst ist das Geogitter möglich aus der Füllung herausgezogen werden Material und wird beschädigt.



Die Geogitter-Einfahrt ist perfekt für Hänge oder ebene Flächen und Arbeiten für Terrassen, Parkplätze, Einfahrten, Gehwege und mehr.



VERLEGEVORGANG UND SPEZIFISCHE METHODEN:

1. Den Boden flach und kompakt machen. Das gebündelte

Gitter, legen Sie die Außenkante entlang der grauen Linie und fixieren Sie beide Enden mit Gitter Befestigungsankerstangen. Jedes Gitter wird mit einer Stahlstange oder einem U-förmigen Nagel befestigt.

Der Stahlstab wird 30-50 cm tief in den Boden eingebracht, danach wird das Gitter vollständig

entfaltet. Das mittlere Gitter wird mit einem Stahlstab oder U-förmigen Nagel alle

1-2 Quadratmeter (das Fixieren dieses Schrittes ist entscheidend, da es die

Leistung nachfolgender Gitter. Wenn das Produkt nicht richtig befestigt ist,

in der Lage sein, seine Rolle voll zu spielen), um den Boden im Inneren der Einheit zu füllen. Normalerweise ist es zuerst

bis zu zwei Dritteln der Höhe der geotechnischen Einheit gefüllt, und dann der Boden

Das Innere wird mit einer Eisenstange verdichtet.

2. Der Hauptzweck besteht darin, eine lineare Gesamtanpassung nach der Bildung geotechnischer Einheiten.

An dieser Stelle kann der Anschluss des zweiten Fachs erfolgen, und

Das Innere des ersten Fachs kann weiterhin mit Erde gefüllt werden, mit einem

Höhe, die zwei Drittel der Plattenhöhe überschreitet. Dann verwenden Sie eine Eisenstange und einen schwereren Hammer zum Verdichten des Bodens.

Beim Befüllen des Wandelements kann die restliche Erde eingefüllt werden

zusammen, bis der Bau der gesamten Einheit abgeschlossen ist. Der gefüllte Boden

sollte das Gerätgitter vollständig abdecken und nicht der Außenwelt ausgesetzt sein, da dies die Leistung des Gitters beeinträchtigen könnte.

3. Bei der Anpassung des Panel-Linientyps sollte darauf geachtet werden,

Teile, die sich nicht leicht verformen lassen, für die Linientypkontrolle. (Jedes Kantenraster sollte mit Stahlstangen oder U-förmigen Nägeln befestigt werden, und ein Punkt sollte alle 1-2 Quadratmeter im Mittelteil befestigt)

Bei Fachwänden können mit der Wand verbundene Befestigungen als Kontrollpunkte.

4. Nach der Positionierung sollte das Füllmaterial gleichmäßig verteilt werden

gewährleisten einheitliche Größe innerhalb der Batterie; Darüber hinaus ist es notwendig, füllen Sie die

Innenraum der Batterie mit feinkörnigem Schmutz, insbesondere in den Bereichen in

Kontakt mit den freiliegenden Materialien des Batteriepanels, um lokale

Vorsprünge auf der Oberfläche des Panels, die dessen Ästhetik beeinträchtigen können.

5. Bei gestapelten flexiblen Stützwänden sind die Platten und Wände fixiert

zusammen, ohne dass die Höhe jeder Schicht kontrolliert werden muss. Nach

Durch die Kontrolle der Höhe der unteren Schicht können die nachfolgenden Schichten entsprechend der Füllstärke gesteuert.

Vorsicht:

- Es ist notwendig, auf das Gewicht der Walzmaschine zu achten und Verwenden Sie eine Baumaschine, die für die Untergrundverhältnisse geeignet ist.
- Bestimmen Sie die Höhe des Füllbodens basierend auf dem Fundament Bedingungen, in der Regel größer oder gleich 30 Zentimeter der Geo Netz;

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GRIGLIA GEO

Modello: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Griglia Geo

Modello: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste

le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o

danni a beni di valore. ÿ Evitare che i

bambini utilizzino la griglia geografica. E questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire

bambini con cui giocare. ÿ

Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.

2. Durante i lavori di costruzione, indossare guanti da lavoro omologati ANSI.

3. Mantenere l'area di costruzione ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante i lavori.

5. Non lavorare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito

pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e

separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	50-400	50-450	Da 50 a 500	Da 75 a 450	Da 75 a 500	Da 100 a 450
Profondità (mm)	50	50	50	75	75	100
Carico (t/ÿ)	9.2					

Svolgere misurare (mm)	8200* 1200	5200* 2700/ 5000*1980	10000* 3000	5200* 2700	7600* 2900	5200* 2700
Dimensione della cella (mm)	200*20 0	Dimensioni: 240*210	250*25 0	250*25 0	250*25 0	Dimensioni: 240*210
Materiale	PEAD					
Colore	nero					

PREPARATIVI

• Pulire l'area del progetto secondo i requisiti dei disegni, assicurando la planarità e la pulizia dell'area. • Quando l'area del terreno è irregolare, è necessario pulire il terreno o aggiungere uno strato di materiale supplementare per pavimentarlo. • Prima della costruzione, la dimensione di ogni tramoggia del compartimento esposto dovrebbe essere calcolato in base alla lunghezza di allungamento di ciascun gruppo di compartimenti. La parte eccedente alla connessione non è generalmente entro la lunghezza calcolata per evitare dimensioni irregolari della tramoggia e influenzare la aspetto.

ISTRUZIONI SEMPLICI

Fase 1: aprire la scatola di cartone ed estraiamo la griglia geografica.



Fase 2: Dopo aver livellato il terreno di costruzione, utilizzare delle forbici per tagliare il nastro di imballaggio della griglia geo.



Passaggio 3: fissare il bordo della griglia geografica con una barra d'acciaio per garantire la piena espanso.



Fase 4: Installare le travi geotravi vicine tra loro; ci sono fori di collegamento sul bordo della trave geotravi.



Fase 5: Utilizzare il collegamento per unire due fori di collegamento delle griglie geografiche.



Fase 6: Iniziare il riempimento e compattare saldamente il materiale di riempimento. Il materiale di riempimento dovrebbe coprire la griglia, ASSICURA LA GEO LE GRIGLIE NON SONO ESPOSTE SOPRA IL MATERIALE DI RIEMPIMENTO, altrimenti è possibile la griglia geo essere tirato fuori dal ripieno materiale e verrà danneggiato.



Il vialetto con griglia geo è perfetto per pendii o zone pianeggianti e lavori per cortili, parcheggi, vialetti, percorsi pedonali e Di più.



PROCESSO DI POSA E METODI SPECIFICI:

1. Organizzare il terreno per renderlo piatto e compatto. Dispiegare il fascio griglia, posiziona il suo bordo esterno lungo la linea grigia e fissa entrambe le estremità con la griglia barre di ancoraggio di fissaggio. Ogni griglia è fissata con una barra di acciaio o un chiodo a forma di U. La barra d'acciaio viene inserita nel terreno per 30-50 cm, quindi la griglia è completamente dispiegata. La griglia centrale è fissata con una barra di acciaio o un chiodo a forma di U ogni 1-2 metri quadrati (la correzione di questo passaggio è fondamentale, poiché influirà sulla prestazioni delle griglie successive. Se non riparato correttamente, il prodotto non essere in grado di svolgere pienamente il suo ruolo) per riempire il terreno all'interno dell'unità. Di solito, è prima riempito fino a due terzi dell'altezza dell'unità geotecnica, e poi il terreno

l'interno è compattato con una barra di ferro.

2. Lo scopo principale è quello di promuovere la regolazione lineare complessiva dopo l' formazione di unità geotecniche.

A questo punto si può procedere al collegamento del secondo vano, e l'interno del primo compartimento può continuare ad essere riempito di terra, con un altezza superiore ai due terzi dell'altezza del pannello. Quindi, utilizzare una barra di ferro e un martello pesante per compattare il terreno.

Durante il processo di riempimento dell'unità a parete, il terreno rimanente può essere riempito insieme fino al completamento della costruzione dell'intera unità. Il terreno riempito dovrebbe coprire completamente la griglia dell'unità e non esporla all'esterno, il che potrebbe comprometterne le prestazioni.

3. Quando si regola il tipo di linea del pannello, è necessario prestare attenzione all'identificazione parti che non si deformano facilmente per il controllo del tipo di linea. (Ogni griglia di bordo dovrebbe essere fissato con barre di acciaio o chiodi a forma di U, e un punto dovrebbe essere fissati ogni 1-2 metri quadri nella parte centrale)

Per i pannelli dei compartimenti, gli attacchi collegati al pannello possono fungere da punti di controllo.

4. Dopo il posizionamento, il materiale di riempimento deve essere distribuito uniformemente garantire una dimensione uniforme all'interno della batteria; Inoltre, è necessario riempire il interno della batteria con terreno a grana fine, soprattutto nelle zone in contatto con i materiali esposti del pannello della batteria, per evitare danni locali sporgenze sulla superficie del pannello, che possono comprometterne l'estetica.

5. Per i muri di contenimento flessibili impilati, i pannelli e le pareti sono fissi insieme senza la necessità di controllare l'elevazione di ogni strato. Dopo controllando l'elevazione dello strato inferiore, gli strati successivi possono essere controllato in base allo spessore del riempimento.

Attenzione:

- È necessario prestare attenzione al peso della macchina laminatrice e utilizzare una macchina da costruzione adatta alle condizioni della fondazione;
- Determinare l'altezza del terreno di riempimento in base alla fondazione condizioni, generalmente maggiori o uguali a 30 centimetri della geogriglia;

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cuadrícula geográfica

Modelo: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cuadrícula geográfica

Modelo: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o Daños a bienes valiosos. Evite

que los niños utilicen la red geo. Este producto no es un juguete. No permita que

Mantener alejado de

puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

2. Use guantes de trabajo aprobados por ANSI durante la construcción.
3. Mantenga el área de construcción bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la construcción.
5. No opere cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas. o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correcta y completamente. solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance. fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO

Modelo	50-400	50-450	50-500	75-450	75-500	100-450	
Profundidad (milímetros)	50	50	50	75	75	75	100
Carga (t/)	9.2						

Desplegar tamaño (milímetros)	8200* 1200	5200* 2700/ 5000*1980	10000* 3000	5200* 2700	7600* 2900	5200* 2700
Tamaño de la celda (milímetros)	200*20 0	240*210	250*25 0	250*25 0	250*25 0	240*210
Material	HDPE					
Color	negro					

PREPARATIVOS

- Limpie el área del proyecto de acuerdo con los requisitos de los planos, asegurando la planitud y limpieza del área.
- Cuando el área del terreno es irregular, es necesario limpiar el suelo o
- Antes de la construcción, el tamaño de cada tolva de compartimento expuesto debe calcularse en función de la longitud de estiramiento de cada grupo de compartimentos. La parte sobrante en la conexión generalmente no está dentro La longitud calculada para evitar tamaños de tolva desiguales y afectar la apariencia.

INSTRUCCIÓN SIMPLE

Paso 1: Abra la caja de cartón.
y eliminar la cuadrícula geográfica.




Paso 2: Después de nivelar el terreno de construcción, use unas tijeras para cortar la cinta del paquete de la cuadrícula geográfica.



Paso 3: Fije el borde de la cuadrícula geográfica con una barra de acero para asegurar una sujeción completa.

ampliado.



Paso 4: Instale las georreds cerca una de la otra, hay orificios de conexión en el borde de la georred.



Paso 5: Use el enlace para unir los dos orificios de conexión de las cuadrículas geográficas.



Paso 6: Comience a rellenar y
Compacte firmemente el material de relleno.
El material de relleno debe cubrir
la red, ASEGURAR LA GEO
LAS REJILLAS NO ESTÁN EXPUESTAS
SOBRE EL MATERIAL DE RELLENO, de lo
contrario es posible la cuadrícula geográfica
para ser sacado del relleno
material y se dañará.



El camino de entrada con cuadrícula geográfica es perfecto
para pendientes o zonas planas y obras
para patios, áreas de estacionamiento,
entradas de vehículos, senderos para caminar y
más.



PROCESO DE COLOCACIÓN Y MÉTODOS ESPECÍFICOS:

1. Organice el terreno para que quede plano y compacto. Desdoble el paquete.
cuadrícula, coloque su borde exterior a lo largo de la línea gris y fije ambos extremos con la cuadrícula
Varillas de anclaje. Cada rejilla se fija con una barra de acero o un clavo en forma de U.
La barra de acero se inserta 30-50 cm en el suelo y luego la rejilla está completamente cubierta.
desplegado. La rejilla central se fija con una barra de acero o un clavo en forma de U cada
1-2 metros cuadrados (fijar este paso es crucial, ya que afectará la
rendimiento de las rejillas posteriores. Si no se repara correctamente, el producto no funcionará.
pueda desempeñar plenamente su función) para llenar el suelo dentro de la unidad. Por lo general, primero
rellenado hasta dos tercios de la altura de la unidad geotécnica, y luego el suelo

El interior está compactado con una varilla de hierro.

2. El objetivo principal es promover el ajuste lineal general después de la Formación de unidades geotécnicas.

En este punto se puede realizar la conexión del segundo compartimento y

El interior del primer compartimento puede seguir llenándose de tierra, con un altura que exceda dos tercios de la altura del panel. Luego, use una varilla de hierro y un martillo pesado para compactar el suelo.

Durante el proceso de llenado de la unidad de pared, se puede rellenar el suelo restante. juntos hasta que se complete la construcción de toda la unidad. El suelo relleno debe cubrir completamente la rejilla de la unidad y no exponerla al exterior, lo que puede afectar el rendimiento de la rejilla.

3. Al ajustar el tipo de línea del panel, se debe prestar atención a identificar Piezas que no se deforman fácilmente para el control del tipo de línea. (Cada cuadrícula de borde Se debe fijar con barras de acero o clavos en forma de U, y se debe colocar un punto fijo cada 1-2 metros cuadrados en la parte media)

Para los paneles de compartimentos, los accesorios conectados al panel pueden servir como puntos de control.

4. Después de la colocación, el material de relleno debe distribuirse uniformemente. Asegúrese de que el tamaño dentro de la batería sea uniforme; Además, es necesario llenar el Interior de la batería con tierra de grano fino, especialmente en las zonas de contacto con los materiales expuestos del panel de la batería, para evitar la exposición local protuberancias en la superficie del panel, que pueden afectar su estética.

5. Para muros de contención flexibles apilados, los paneles y las paredes se fijan juntos sin necesidad de controlar la elevación de cada capa. Después

Al controlar la elevación de la capa inferior, las capas posteriores pueden ser controlado según el espesor del relleno.


Precaución:

- Es necesario prestar atención al peso de la máquina laminadora y utilizar una maquinaria de construcción adecuada a las condiciones de la cimentación;
- Determinar la altura del suelo de relleno en función de la cimentación. condiciones, generalmente mayores o iguales a 30 centímetros del geo red;


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Siatka geograficzna

Modele: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Siatka geograficzna

Modele: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia cennego mienia. Unikaj

korzystania z siatki geo przez dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj do zabawy dla dzieci.

Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

2. Podczas prac budowlanych należy nosić rękawice robocze posiadające atest ANSI.

3. Zadbaj o dobre oświetlenie terenu budowy.

4. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren budowy podczas jej trwania.

5. Nie należy wykonywać pracy będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,

strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i

oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJE

Modele	50-400	50-450	50-500	75-450	75-500	100-450	
Głębokość (mm)	50	50	50	75	75	100	
Obciążenie (t/)	9.2						

Rozwijając się rozmiar (mm)	8200* 1200	5200* 2700/ 5000*1980	10000* 3000	5200* 2700	7600* 2900	5200* 2700
Rozmiar komórki (mm)	200*20 0	240*210	250*25 0	250*25 0	250*25 0	240*210
Tworzywo	HDPE					
Kolor	czarny					

PRZYGOTOWANIA

- Oczyszczyć obszar projektu zgodnie z wymaganiami rysunków, zapewniając równość i czystość obszaru.
- Jeśli obszar gruntu jest nierówny, konieczne jest oczyszczenie gruntu lub dodaj warstwę materiału uzupełniającego, aby ją utwardzić.
- Przed rozpoczęciem budowy należy zmierzyć rozmiar każdego odsłoniętego leja należy obliczyć na podstawie długości rozciągania każdej grupy przedziały. Nadmiar części przy połączeniu zazwyczaj nie mieści się w obliczona długość, aby zapobiec nierównemu rozmiarowi leja i wpłynąć na wygląd.

PROSTA INSTRUKCJA

Krok 1: Otwórz pudełko tekturowe i usuń siatkę geograficzną.



Krok 2: Po wyrównaniu terenu pod budowę, przy użyciu nożyczek przetrnij taśmę mocującą geosiatkę.



Krok 3: Zamocuj krawędź siatki geodezyjnej za pomocą pręta stalowego, aby zapewnić pełne rozszerzył się.



Krok 4: Zamontuj kratownice blisko siebie, otwory łączące powinny znajdować się na krawędzi kratownicy.



Krok 5: Za pomocą łączna połącz ze sobą dwa otwory łączące siatki geograficzne.



Krok 6: Rozpocznij zasypywanie i mocno zagęścić materiał wypełniający. Materiał wypełniający powinien pokryć siatka, ZAPEWNIJ GEO SIATKI NIE SĄ ODKRYTE POWYŻEJ MATERIAŁU WYPEŁNIAJĄCEGO, w przeciwnym razie możliwa jest siatka geodezyjna wyciągnąć z wypełnienia materiał i ulegnie uszkodzeniu.



Podjazd z geosiatką jest idealny do prac na zboczach lub płaskich terenach na tarasy, parkingi, podjazdy, ścieżki spacerowe i więcej.



PROCES UKŁADANIA I SPECYFICZNE METODY:

1. Zorganizuj ziemię, aby była płaska i zwarta. Rozłóż spakowane siatkę, umieść jej zewnętrzną krawędź wzdłuż szarej linii i przymocuj oba końce siatkę pręty kotwiące mocujące. Każda kratka jest mocowana za pomocą pręta stalowego lub gwoźdź w kształcie litery U. Pręt stalowy wsuwa się w ziemię na głębokość 30-50 cm, a następnie całkowicie zagęszcza siatkę, rozłożony. Środkowa siatka jest mocowana za pomocą pręta stalowego lub gwoźdź w kształcie litery U co 1-2 metry kwadratowe (poprawienie tego kroku jest kluczowe, ponieważ wpłynie to na wydajność kolejnych siatek. Jeśli nie zostaną odpowiednio naprawione, produkt nie będzie być w stanie w pełni odegrać swoją rolę) wypełnić glebę wewnątrz jednostki. Zazwyczaj jest to najpierw wypełniona do dwóch trzecich wysokości jednostki geotechnicznej, a następnie gruntem

Wnętrze jest zagęszczone prętem żelaznym.

2. Głównym celem jest promowanie ogólnej liniowej korekty po tworzenie jednostek geotechnicznych.

W tym momencie można wykonać połączenie drugiej komory i wnętrze pierwszej komory można nadal wypełniać ziemią, wysokość przekraczająca dwie trzecie wysokości panelu. Następnie użyj pręta żelaznego i ciężki młot do zagęszczania gleby.

Podczas wypełniania ściany można uzupełnić pozostałą ziemię razem aż do zakończenia budowy całego zespołu. Wypełniona gleba powinny całkowicie zakrywać siatkę urządzenia i nie wystawiać jej na działanie czynników zewnętrznych, ponieważ może to mieć wpływ na działanie siatki.

3. Podczas dostosowywania typu linii panelu należy zwrócić uwagę na identyfikację części, które nie ulegają łatwemu odkształceniu w celu sterowania typem linii. (Każda siatka krawędziowa należy przymocować za pomocą prętów stalowych lub gwoździ w kształcie litery U, a punkt powinien być montowane co 1-2 metry kwadratowe w środkowej części)

W przypadku paneli przedziałowych, do panelu mogą być dołączone elementy mocujące punkty kontrolne.

4. Po ustawieniu należy równomiernie rozprowadzić materiał wypełniający zapewnić jednolity rozmiar wewnątrz baterii; Ponadto konieczne jest wypełnienie wnętrze akumulatora z drobnoziarnistą glebą, szczególnie w obszarach kontaktu z odsłoniętymi materiałami panelu baterii, aby uniknąć miejscowego wystających elementów na powierzchni panelu, które mogą mieć wpływ na jego estetykę.

5. W przypadku elastycznych ścian oporowych układanych warstwowo, panele i ściany są zamocowane na stałe. razem bez konieczności kontrolowania wysokości każdej warstwy. Po kontrolując wysokość dolnej warstwy, można ustawić kolejne warstwy kontrolowane w zależności od grubości wypełnienia.

Ostrożność:

- Należy zwrócić uwagę na wagę maszyny do walcowania i stosować maszynę budowlaną dostosowaną do rodzaju podłoża;
- Określ wysokość wypełnienia gruntem na podstawie fundamentu warunki, na ogół większe lub równe 30 centymetrom geo siatka;

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEO-RASTER

Model:50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Geo-raster

Model:50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle

eigendommen. • Vermijd dat kinderen geo grid gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat niet to
kinderen om mee te spelen.

• Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.

2. Draag ANSI-goedgekeurde werkhandschoenen tijdens de bouw.

3. Zorg ervoor dat het bouwterrein goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bouw.

5. Werk niet als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs.
of medicatie.

6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product
alleen.

7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en
scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten
van het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIES

Modellen	50-400	50-450	50-500	75-450	75-500	100-450	
Diepte (mm)	50	50	50	75	75	100	
Laden (t/ÿ)	9.2						

Ontvouwen maat (mm)	8200* 1200	5200* 2700/ 5000*1980	10000* 3000	5200* 2700	7600* 2900	5200* 2700
Celgrootte (mm)	200*20 0	240*210	250*25 0	250*25 0	250*25 0	240*210
Materiaal	HDPE					
Kleur	zwart					

VOORBEREIDINGEN

- Maak het projectgebied schoon volgens de vereisten van de tekeningen en zorg ervoor dat het gebied vlak en schoon is.
- Wanneer het grondoppervlak oneffen is, is het noodzakelijk om de grond schoon te maken of voeg een laag aanvullend materiaal toe om het te bestraten.
- Bepaal vóór de bouw de grootte van elke blootgestelde compartimenttrechter moet worden berekend op basis van de reklengte van elke groep compartimenten. Het overtollige deel bij de verbinding bevindt zich doorgaans niet binnen de berekende lengte om ongelijke trechtergrootte te voorkomen en de verschijning.

EENVOUDIGE INSTRUCTIE

Stap 1: Open de kartonnen doos en verwijder het geo-raster.



Stap 2: Nadat u de bouwgrond hebt geëgaliseerd, knipt u met een schaar de verpakkingstape van het geogrid door.



Stap 3: Bevestig de rand van het georooster met een stalen staaf om volledige uitbreid.



Stap 4: Plaats de geo-liggers dicht bij elkaar. Er zitten verbindingsgaten aan de rand van de geo-liggers.



Stap 5: Gebruik de link om twee verbindingsgaten van de geogrids aan elkaar te verbinden.



Stap 6: Begin met het opvullen en

Druk het vulmateriaal stevig aan.

Het vulmateriaal moet de oppervlakte bedekken

het raster, **ZORG VOOR DE GEO
ROOSTERS ZIJN NIET BLOOTGESTELD**

BOVEN HET VULMATERIAAL, anders is het

geo-raster mogelijk

uit de vulling worden getrokken

materiaal en zal beschadigd raken.



De geo-grid oprit is perfect
voor hellingen of vlakke gebieden en werken
voor patio's, parkeerplaatsen,
opritten, wandelpaden en
meer.



LEGPROCES EN SPECIFIEKE METHODEN:

1. Organiseer de grond om deze vlak en compact te maken. Vouw de gebundelde raster, plaats de buitenrand langs de grijze lijn en bevestig beide uiteinden met raster bevestigingsankerstangen. Elk rooster wordt vastgezet met een stalen staaf of U-vormige spijker. De stalen staaf wordt 30-50 cm in de grond gestoken en vervolgens wordt het rooster volledig uitgevouwen. Het middelste rooster wordt elke keer met een stalen staaf of U-vormige spijker vastgezet 1-2 vierkante meter (het is cruciaal om deze stap te repareren, omdat het de prestaties van volgende roosters. Als het niet goed is vastgezet, zal het product niet volledig zijn rol kunnen spelen) om de grond binnen de eenheid te vullen. Meestal is het eerst gevuld tot tweederde van de hoogte van de geotechnische eenheid, en vervolgens de grond

van binnen is het met een ijzeren staaf aangedrukt.

2. Het hoofddoel is om de gehele lineaire aanpassing te bevorderen na de Vorming van geotechnische eenheden.

Op dit punt kan de verbinding van het tweede compartiment worden gemaakt, en het interieur van het eerste compartiment kan verder gevuld worden met aarde, met een hoogte die twee derde van de paneelhoogte overschrijdt. Gebruik vervolgens een ijzeren staaf en een zware hamer om de grond aan te stampen.

Tijdens het vullen van de wandunit kan de resterende grond worden opgevuld samen totdat de constructie van de gehele eenheid is voltooid. De gevulde grond moet het rooster van de unit volledig bedekken en mag niet aan de buitenwereld worden blootgesteld, omdat dit de prestaties van het rooster kan beïnvloeden.

3. Bij het aanpassen van het type paneellijn moet aandacht worden besteed aan het identificeren onderdelen die niet gemakkelijk vervormd kunnen worden voor lijntypecontrole. (Elk randraaster moet worden vastgezet met stalen staven of U-vormige spijkers, en er moet een punt worden (vastgezet om de 1-2 vierkante meter in het middengedeelte)

Voor compartimentpanelen kunnen aan het paneel bevestigde bevestigingen dienen als controlepunten.

4. Na het positioneren moet het vulmateriaal gelijkmatig verdeeld worden

Zorg voor een gelijkmatige grootte in de batterij; Bovendien is het noodzakelijk om de binnenkant van de batterij met fijnkorrelige grond, vooral in de gebieden in contact met de blootgestelde materialen van het batterijpaneel, om plaatselijke uitsteeksels op het oppervlak van het paneel, die de esthetiek ervan kunnen beïnvloeden.

5. Bij gestapelde flexibele keerwanden worden de panelen en wanden vastgezet samen zonder de noodzaak om de hoogte van elke laag te regelen. Na door de hoogte van de onderste laag te regelen, kunnen de daaropvolgende lagen worden geregeld volgens de vuldikte.

Voorzichtigheid:

- Er moet aandacht worden besteed aan het gewicht van de rolmachine en gebruik een bouwmachine die geschikt is voor de funderingsomstandigheden;
- Bepaal de hoogte van de opvulgrond op basis van de fundering omstandigheden, over het algemeen groter dan of gelijk aan 30 centimeter van de geo rooster;

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEO GRID

Modell: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Geo Grid

Modell: 50-400/50-450/50-500/75-450/75-500/100-450



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. \ddot{y}

Undvik att barn använder geonät. Och den här produkten är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med. \ddot{y}

Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

2. Använd ANSI-godkända arbetshandskar under konstruktionen.
3. Håll byggområdet väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under konstruktionen.
5. Använd inte när du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktgenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATIONER

Modell	50-400	50-450	50-500	75-450	75-500	100-450	
Djup (mm)	50	50	50	75	75	100	
Ladda (t/ \ddot{y})	9.2						

Vik ut storlek (mm)	8200* 1200	5200* 2700/ 5000*1980	10y000* 3000	5200* 2700	7600* 2900	5200* 2700
Cellstorlek (mm)	200*20 0	240*210	250*25 0	250*25 0	250*25 0	240*210
Material	HDPE					
Färg	svart					

FÖRBEREDELSE

• Rengör projektområdet enligt kraven i ritningarna, och säkerställ att området är plant och rent. • När markytan är ojämn är det nödvändigt att rengöra marken eller

lägg till ett lager av kompletterande material för att asfaltera

den. • Innan konstruktion, storleken på varje exponerad behållare

bör beräknas baserat på sträcklängden för varje grupp av

fack. Överskottsdelen vid anslutningen är i allmänhet inte inom

den beräknade längden för att förhindra ojämn behållarestorlek och påverka utseende.

ENKEL INSTRUKTION

Steg 1: Öppna kartongen
och ta ut geonätet.



Steg 2: Efter att ha jämnat ut konstruktionsmarken, använd en sax för att klippa av pakettejpen på geo-nätet.



Steg 3: Fixa kanten på geonätet med en stålstång för att säkerställa full utvidgas.



Steg 4: Installera geo görds nära varandra, det finns anslutande hål i kanten av geo görd.



Steg 5: Använd länken för att sammanfoga två anslutande hål i geonät.



Steg 6: Börja återfylla och pressa ihop fyllningsmaterialet ordentligt. Fyllningsmaterialet ska täcka rutnätet, **FÖRSÄKRA GEO GASTER ÄR INTE EXPONERADE** Ovanför FYLLNINGSMATERIALET, annars är geonätet möjligt som ska dras ur fyllningen material och kommer att skadas.



Uppfarten med geonät är perfekt för sluttningar eller plana ytor och arbeten för uteplatser, parkeringsplatser, uppfarter, gångvägar och mer.



LÄGGNINGSPROCESS OCH SPECIFIKA METODER:

1. Organisera marken så att den blir platt och kompakt. Vik ut det medföljande rutnät, placera dess ytterkant längs den grå linjen och fixera båda ändarna med rutnät fästankarstänger. Varje galler är fixerad med en stålstång eller U-formad spik. Stålstången förs in 30-50 cm i marken, och sedan är gallret fullt utvikt. Mellersta gallret fixeras med en stålstång eller U-formad spik varje 1-2 kvadratmeter (att fixa detta steg är avgörande, eftersom det kommer att påverka prestanda för efterföljande nät. Om den inte fixeras ordentligt kommer produkten inte att göra det kunna fylla sin roll fullt ut) för att fylla jorden inuti enheten. Vanligtvis är det först fylld till två tredjedelar av den geotekniska enhetens höjd och sedan jorden

insidan är packad med en järnstång.

2. Huvudsyftet är att främja en övergripande linjär justering efter bildande av geotekniska enheter.

Vid denna tidpunkt kan anslutningen av det andra facket göras, och det inre av det första facket kan fortsätta att fyllas med jord, med en höjd som överstiger två tredjedelar av panelhöjden. Använd sedan en järnstång och en tung hammare för att kompaktera jorden.

Under processen att fylla väggenheten kan den återstående jorden fyllas på tillsammans tills konstruktionen av hela enheten är klar. Den fyllda jorden bör helt täcka enhetens galler och inte exponera det till utsidan, vilket kan påverka gallerets prestanda.

3. Vid justering av panellinjetyper bör man vara uppmärksam på att identifiera delar som inte lätt deformeras för linjetypkontroll. (Varje kantrutnät bör fixeras med stålstänger eller U-formade spikar, och en spets ska vara fast var 1-2 kvadratmeter i mitten)

För fackpaneler kan fästen kopplade till panelen fungera som kontrollpunkter.

4. Efter placeringen ska fyllningsmaterialet fördelas jämnt till säkerställ enhetlig storlek inuti batteriet; Dessutom är det nödvändigt att fylla insidan av batteriet med finkornig jord, särskilt i områdena i kontakt med de exponerade materialen på batteripanelen, för att undvika lokal utsprång på panelens yta, vilket kan påverka dess estetik.

5. För staplade flexibla stödmurar är panelerna och väggarna fasta tillsammans utan att behöva kontrollera höjden av varje lager. Efter styra höjden av bottenkiktet, kan de efterföljande skikten vara styrs efter fyllningstjockleken.

Försiktighet:

- Det är nödvändigt att vara uppmärksam på vikten av rullmaskinen och använd en anläggningsmaskin som är lämplig för grundens skick;
- Bestäm höjden på fyllningsjorden baserat på grunden förhållanden, i allmänhet större än eller lika med 30 centimeter av geoområdet rutnät;

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support