




42" (107 cm) Oscillating Tower Fan



Rules for safe operation	2
Parts list	3
Assembly	4
Operating instructions	5
User servicing instructions	6
Maintenance instructions	7
Cleaning	7
Warranty	7

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING:

1. Do not leave the fan running unattended.
2. Keep electrical appliances out of reach of children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. After the fan is assembled, the rotor blade guard shall not be taken off again.
 - Prior to cleaning, unplug the fan.
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.
7. **WARNING**—To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

8. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
9. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.


1. Body
2. Pole
3. Base
4. Plastic nut
5. Power cord

Note: All the pictures in this manual are for explanation purposes only. Your product may not be exactly as shown.




4


1. Take out the two parts of the base from packing box. Then, align the centres of the two parts of the base and place them in a crossed form. Align the holes with the pegs and rotate to connect the two pieces.



2. Take out the pole from the packing box, and align the pole with the threaded structure at the bottom of the body. Then rotate the pole clockwise to tighten the pole to the body.



3. Attach the fan body to the base with the plastic nut.



I. Remote Controller (Fig.1)

a. KEY INSTRUCTION

1. " ON/OFF KEY

Press the ON/OFF button to turn the fan on.

Press again to turn the fan off.

2. " SPEED KEY

When the fan is on, press this button to progress through the three speeds:

low (), medium (), high (), then back to low again.

3. " MODE KEY

Press the mode button to progress through the three modes:

continuous (), natural (), sleep (), then back to continuous again. The display will indicate what mode the fan is in.

4. " OSC/LOUVER KEY

When the fan is on, press this button to start or stop the fan oscillating. The display will indicate whether the fan is oscillating or not.

5. " TIMER KEY

Press the timer button to select the length of time before the fan automatically shuts off.

The timer can be increased in one hour increments from one to 7 hours.

Set 1 hour, (1h) displays; set 2 hours, (2h) displays; set 3 hours, (1h) (2h) displays; ... set 7 hours, (1h) (2h) (4h) displays.

b. BATTERIES

(Battery not included in the packaging)

(1) Slide the battery compartment cover open.

(2) Insert the batteries, ensuring that the batteries are placed as shown in Fig.2.

(3) Slide the battery cover back into place.

NOTES: Use manganese or alkaline batteries of type "AAA". DO NOT use rechargeable batteries.






Fig.1





LED Display



c. BATTERY WARNINGS

1. Do not dispose of batteries in fire; batteries may explode or leak.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.



d. REMOTE CONTROLLER OPERATION

Point the remote controller at the receptor on body of the fan and press the desired button. The remote controller will work at distances of up to roughly 16' (5 m) and at an angle of 30° to the right and left of the receptor.

The batteries must be removed from the remote controller when it is disposed of, and the batteries must be disposed of safely.

II. Buttons on fan body / Panel indication (Fig.3)

The buttons on the body such as ON/OFF, SPEED, MODE, TIMER, OSCILLATION have the same functions as those of the corresponding keys on the remote controller.





Fig.3

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
3. Remove fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn fuse holder over to remove fuse.
4. Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 A, 125 V fuse.
5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
6. Risk of fire. Do not replace attachment plug. It contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.



Note:

1. Do not force the fuse when replacing to reduce the risk of damage.
2. If the fuse is difficult to insert, please ensure it is aligned correctly.

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, **unplug the fan**.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor housing free from dust and fluff. Unplug before cleaning vents with a vacuum cleaner. Do not disassemble the fan to remove fluff.
3. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Thoroughly remove soap film with clean water.
3. Be sure not to allow water or other liquid to enter motor.

Customer Satisfaction

Questions or concerns? Please call us at 1-800-242-4935 or email customerservice@senville.com.

If you have any issues with your product, please contact us immediately, and we will be more than happy to help. We're dedicated to delivering the highest quality products and the highest levels of customer satisfaction.

Follow Us on


facebook.com/senvilleofficial
instagram.com/senvilleofficial

Call Us

Toll-Free: 1-800-242-4935



Ventilateur tour oscillant de 42 po (107 cm)



Guide d'utilisation

visit us at senville.com

Consignes d'utilisation en toute sécurité	2
Liste des pièces	3
Assemblage	4
Instructions d'utilisation	5
Consignes d'entretien aux utilisateurs	6
Consignes d'entretien	7
Nettoyage	7
Garantie	7

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


AVERTISSEMENT :

1. Ne laissez pas le ventilateur en marche sans surveillance.
2. Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants et des personnes handicapées. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.
3. Ce ventilateur est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de décharge électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, veuillez faire appel à un électricien qualifié. Ne tentez pas d'annuler ce dispositif de sécurité
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées à utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Une fois le ventilateur assemblé, le protège-pale de rotor ne doit plus être retiré.
 - Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
 - Le protège-pale de rotor ne doit pas être désassemblé ou ouvert pour le nettoyage des pales du rotor.
 - Essayez le boîtier du ventilateur et le protège-pale de rotor au moyen d'un chiffon légèrement humide.
7. AVERTISSEMENT — Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez PAS ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisée.


8. Cet appareil est muni d'une protection contre la surcharge (fusible). Un fusible sauté indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débranchez l'appareil de la prise. Remplacez le fusible conformément aux consignes d'entretien par l'utilisateur (respectez les indications sur l'appareil pour connaître le calibre du fusible) et vérifiez l'appareil. Si le fusible de rechange saute, il se peut qu'il y ait un court-circuit. Dans ce cas, l'article doit être jeté ou retourné à un centre de service agréé afin d'être examiné ou réparé.
9. N'utilisez pas le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Jetez le ventilateur ou retournez-le à un centre de service agréé afin d'être examiné ou réparé.
10. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire. Évitez de passer le cordon sous des meubles ou appareils. Disposez le cordon à l'écart des endroits passants où il ne risque pas de provoquer des trébuchements.

1. Corps
2. Tige
3. Socle
4. Écrou en plastique
5. Cordon d'alimentation


Remarque : Toutes les illustrations de ce guide sont présentées aux fins d'explications uniquement. L'article peut varier de l'illustration.




1. Sortez les deux parties du socle de la boîte d'emballage. Alignez ensuite les centres des deux parties du socle et placez-les en forme croisée. Alignez les trous avec les taquets de fixation et faites tourner les deux pièces pour les relier.



2. Sortez la tige de la boîte d'emballage et alignez-la avec la structure filetée située au bas du corps. Tournez ensuite le poteau dans la tige horaire pour la serrer au corps.



3. Fixez le corps du ventilateur au socle au moyen de l'écrou en plastique.



1. Télécommande (fig. 1)

a. CONSIGNES IMPORTANTES




1. BOUTON MARCHE/ARRÊT «  »


Appuyez sur bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche le ventilateur. Le ventilateur démarre à l'étape de brise.

Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le ventilateur.




2. BOUTON VITESSE «  »

Une fois le ventilateur mis en marche, appuyez sur ce bouton pour

passer aux trois vitesses : basse (), moyenne (), haute (), puis de retour à la vitesse basse.

3. BOUTON MODE «  »

Appuyez sur le bouton Mode pour parcourir les trois modes :





continu (), naturel (), lent (), puis de retour au mode continu. L'affichage indique le mode dans lequel se trouve le ventilateur.

4. BOUTON OSCILLATION «  »

Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le ventilateur en mode d'oscillation. L'affichage indique si le ventilateur oscille ou non.

5. BOUTON MINUTERIE «  »

Appuyez sur le bouton de la minuterie pour sélectionner le délai avant l'arrêt automatique du ventilateur. Le délai peut être augmenté par incréments d'une heure, de une à sept heures.

Réglez un délai de 1 heure,  s'affiche; réglez un délai de 2 heures,  s'affiche; réglez un délai de 3 heures,  réglez un délai de 7 heures,  s'affiche.

b. PILES

(piles non comprises dans l'emballage)

(1) Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.

(2) Insérez les piles et assurez-vous que les piles sont placées comme indiqué à la fig. 2.

(3) Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour le fermer.

REMARQUE: Utilisez des piles alcalines ou au manganèse de type « AAA ». N'utilisez pas de piles rechargeables.






Fig.1




Affichage à DEL



c. AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

1. Ne jetez pas les piles au feu, car elles peuvent fuir ou exploser.
2. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
3. Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).



d. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le récepteur situé sur le corps du ventilateur et appuyez sur le bouton souhaité. La télécommande fonctionnera à des distances allant jusqu'à environ cinq mètres et selon un angle de 30 degrés compris entre la droite et la gauche du récepteur. Les piles doivent être retirées de la télécommande avant de les éliminer de manière sûre et sans danger pour l'environnement.

II. Bouton sur le corps du ventilateur / Panneau d'indication (fig. 3)

Les boutons du ventilateur tels que MARCHE/ARRÊT, VITESSE, MODE, MINUTERIE, OSCILLATION ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants sur la télécommande.





Fig.3

1. Saisissez la fiche et débranchez-la de la prise de courant ou de toute autre source d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil.
2. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible situé sur la fiche vers les broches pour l'ouvrir.
3. Enlevez le fusible avec précaution. À cet effet, poussez sur le côté ou retournez le porte-fusible.
4. Pour éviter les incendies, n'utilisez que des fusibles de 2,5 A et 125 V.
5. Refermez le couvercle d'accès au fusible. Faites glisser en position fermée le couvercle d'accès au fusible situé sur la fiche de branchement.
6. Pour éviter les risques d'incendie, ne remplacez pas la fiche de branchement. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) que vous ne devez pas enlever. Jetez le produit si la fiche est endommagée.



Remarque :

1. Ne forcez pas l'insertion du fusible lorsque vous le remplacez afin de réduire le risque d'endommagement.
2. Si le fusible est difficile à insérer, veuillez vous assurer qu'il est aligné correctement.

Le ventilateur nécessite peu d'entretien. Ne tentez pas de le réparer vous-même. Confiez la réparation à du personnel qualifié, au besoin.

1. Avant de nettoyer ou d'assembler le ventilateur, débranchez-le.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, maintenez les événements à l'arrière du boîtier du moteur exempts de poussière et de peluche. Débranchez le ventilateur avant de nettoyer les événements à l'aide d'un aspirateur. Ne désassemblez pas le ventilateur pour enlever les peluches.
3. Ne laissez pas pénétrer de l'eau ou tout autre liquide dans le boîtier du moteur ou les pièces internes.

1. Veillez à débrancher le ventilateur de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec du savon doux et un chiffon humide ou une éponge. Enlevez complètement les résidus de savon avec de l'eau propre.
3. Veillez à ne pas laisser de l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le moteur.

Satisfaction du client

Questions ou préoccupations? Veuillez nous appeler au 1-800-242-4935 ou envoyer un courriel à customerservice@senville.com.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez nous contacter immédiatement et nous serons ravis de vous aider. Nous nous engageons à fournir des produits de la plus haute qualité et les plus hauts niveaux de satisfaction client.

Suivez-nous sur

facebook.com/senvilleofficial

instagram.com/senvilleofficial

Appelez-nous

Sans frais: 1-800-242-4935

