


VISSANI™

Item #1001 853 532
Model #EM720C2KH

USE AND CARE GUIDE

MICROWAVE OVEN



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Vissani Customer Service
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM/VISSANI

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Vissani through the purchase of this microwave oven. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Vissani!

Table of Contents

Safety Information	2	Operation	9
Important Safety Instructions	2	Safety Lock	9
Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy	3	Setting The Clock	9
Grounding Instructions	3	Setting The Kitchen Timer	10
Radio Interference	3	Microwave Cooking	10
Pre-Operation	4	Speedy Cooking	10
Utensils	4	Defrost By Weight	11
Utensil Test	4	Defrost By Time	11
Materials You Can Use In Microwave Oven	4	Multi-Stage Cooking	11
Materials To Be Avoided In Microwave Oven	4	Memory Function	11
Pre-Assembly	5	Auto Menu	12
Identification Of Oven Parts	5	Auto Menu Chart	12
Package Contents	6	Inquiring Function	12
Pre-Installation	7	Lock Function For Children	12
Turntable Installation	7	Eco Function	12
Installation	8	Mute Mode	13
Countertop Installation	8	Specifications	13
		Troubleshooting	13

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:



DANGER: ELECTRIC SHOCK HAZARD
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. DO NOT disassemble this appliance.



WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy.

- Read all instructions before using the appliance.
- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 3.
- This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 3.
- Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
- Use this appliance only for its intended use as described in the manual. DO NOT use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.
- DO NOT operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- DO NOT cover or block any openings on the appliance.
- DO NOT store this appliance outdoors.
- DO NOT use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
- DO NOT immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surface.
- DO NOT let cord hang over edge of table or counter.
- When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY (NOT FOR COMMERCIAL USE)



Safety Information (continued)

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- DO NOT attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
- It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- DO NOT place any object between the oven front face and the door or allows soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- DO NOT operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - DOOR (bent)
 - HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

To reduce the risk of fire in the oven cavity:

- DO NOT overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
- If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- DO NOT use the cavity for storage purposes. DO NOT leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.
THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

- DO NOT overheat the liquid.
- Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- DO NOT use straight-sided containers with narrow necks.
- After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.



DANGER: ELECTRIC SHOCK HAZARD

Improper use of the grounding can result in electric shock. DO NOT plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.



WARNING: Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long cord or extension cord is used:

- The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

- Clean door and sealing surface of the oven
- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 18 of the FCC Rules.

Pre-Operation

UTENSILS



CAUTION: PERSONAL INJURY HAZARD

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven".

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving.

If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

UTENSIL TEST

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250 ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, DO NOT use it for microwave cooking.
4. DO NOT exceed 1 minute cooking time.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN


Material	Instructions
Browning dish	<input type="checkbox"/> Follow manufacturer* instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16" (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	<input type="checkbox"/> Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. DO NOT use cracked or chipped dishes.
Glass jars	<input type="checkbox"/> Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	<input type="checkbox"/> Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. DO NOT use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	<input type="checkbox"/> Follow manufacturer* instructions. DO NOT close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	<input type="checkbox"/> Use for short term cooking/warming only. DO NOT leave oven unattended while cooking.
Paper towels	<input type="checkbox"/> Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	<input type="checkbox"/> Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	<input type="checkbox"/> Microwave-safe only. Follow the manufacturer* instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	<input type="checkbox"/> Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. DO NOT allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	<input type="checkbox"/> Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	<input type="checkbox"/> Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Material	Instructions
Aluminum tray	<input type="checkbox"/> May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	<input type="checkbox"/> May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	<input type="checkbox"/> Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	<input type="checkbox"/> May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	<input type="checkbox"/> May cause a fire in the oven.
Plastic foam	<input type="checkbox"/> Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	<input type="checkbox"/> Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Pre-Assembly

IDENTIFICATION OF OVEN PARTS



1. Safety interlock system
2. Observation window

3. Door assembly
4. Oven cavity

5. Turntable shaft
6. Control panel


Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS


(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail).

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.


Your oven comes with the following accessories:




A




B



C



D



E

Part	Description	Quantity
A	Glass tray	1
B	Turntable ring assembly	1
C	Turntable shaft	1
D	Instruction manual	1
E	Microwave oven	1


Pre-Installation

TURNTABLE INSTALLATION


Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

1 Assembling the turntable

- Place the turntable ring assembly (B) into the recess in the cooking compartment.
- Place the glass tray (A) on the turntable ring assembly (B). Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray (A) engages in the turntable shaft (C) in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit 3 inside the turntable bottom ridge.



2 Inserting the turntable in place



NOTE: Never use the appliance without the turntable.

- Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- Never restrict the movement of the turntable.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.



Installation

COUNTERTOP INSTALLATION

- Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door.
- DO NOT install if oven is damaged.
- Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- DO NOT remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.




WARNING: DO NOT install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



CAUTION: The accessible surface may be hot during operation.

Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents.



A minimum clearance of 3" (7.5 cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

The minimum installation height is 36" (91.4 cm).

1. Leave a minimum clearance of 12" (30 cm) above the oven.
2. DO NOT remove the legs from the bottom of the oven.
3. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
4. Place the oven as far away from radios and TV as possible.
Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

Plug your oven into a standard household outlet.

Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

Operation

SAFETY LOCK

Safety Lock is a system that safeguards against unintended activation of the oven, providing a protective measure to ensure child safety.

How the safety lock works

Initiating a cooking process triggers the door lock, and it also engages if the door remains unlocked for additional 30 minutes following the completion of the cooking.


Safety Lock is active by default. It will only be deactivated if the user chooses to do so manually.

Even in the event of a power disconnection, the oven will preserve the state of the safety lock, whether it is activated or deactivated.


Unlock the door


- Press  during operation and open the door within 10 seconds, or the safety lock will re-engage. The door will stay unlocked until cooking is initiated.

Or:


- Press  within 30 minutes after cooking is complete to manually disable the door lock and switch to standby mode. If no key is pressed, the safety lock will automatically disengage after 30 minutes.

Deactivate the safety lock



- If there are no children in the house, you can choose to permanently deactivate the safety lock function.
- Press "7", "9" in consecutive order and then press and hold  within 30 minutes after cooking is complete to manually disable the door lock and switch to standby mode. If no key is pressed, the safety lock will automatically disengage after 30 minutes.



Re-activate the safety lock

- Press "7", "9" in consecutive order and then press and hold  for three seconds within 30 seconds, the screen will display "Loc", indicating the successful re-activation of the safety lock.

SETTING THE CLOCK

1. Press  twice, the screen will display "00:00".
2. Press the number keys to enter the current time.
3. For example, time is 12:10 now, please press "1,2,1,0" in turn.
4. Press  to confirm. The clock is set.



NOTE: To reset the clock, please repeat step 1 to step 3. The clock is a 12-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

Operation (continued)

SETTING THE KITCHEN TIMER

- Press **Timer/Clock** once, the screen will display "00:00".
- Press the number keys to set the desired time.
The maximum time value is "99:99".
- Press **START** +30SEC to confirm. The timer starts counting down.



NOTE: To reset the clock, please repeat step 1 to step 3.
The clock is a 12-hour display.
If the clock is not set, it will not work when powered.

MICROWAVE COOKING

11 power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

Press **Timer/Clock** once, the screen will display "00:00".

- Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- Press once, and "PL10" will display. Then press the number keys to set the power level.

The 11 power levels are available.

- Press **START** +30SEC to start cooking.

Example: To cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.

- Press **Timer/Clock** once. "00:00" displays.
- Press "1", "5", "0", and "0" in order.
- Press once, then press "5" to select 50% microwave power.
- Press **START** +30SEC to start cooking.



NOTE: Opening the oven door or pressing **STOP** CANCEL during operation will interrupt the current mode.

- If "PLO" is selected, the oven will work with a fan for no power. You can use this level to remove the odor of the oven.
- The power level can be changed during operation. Press **Power** once and then the current power will display for 3 seconds. Press the number keys to change the power. The oven will work with the selected power.

SPEEDY COOKING

- In standby mode, pressing number keys 1 to 6 lets you quickly select a cooking time from 1 to 6 minutes. Then you can press **START** +30SEC to increase the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- In standby mode, press **START** +30SEC to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "99:99".



NOTE: In the cooking state and defrosting by time state, each more press on **START** +30SEC can increase the cooking time by 30 seconds (except for defrosting by weight, the auto menu, and the first stage of multi-stage cooking).

Operation (continued)

DEFROST BY WEIGHT

- Press $\frac{\text{Weight}}{\text{Defrost}}$ once, "dEF1" will display.
- Press the number keys to set the weight of the food. The range of weight is 4 to 100 Oz.
- Press $\frac{\text{START}}{+30\text{SEC}}$ to start defrosting.

DEFROST BY TIME

- Press $\frac{\text{Time}}{\text{Defrost}}$ once and then the screen will display "dEF2".
- Press the number keys to set the desired defrost time. The maximum time value is "99:99".
- Press once, "PL3" will display. And then press the number keys to set the power level. (If you DO NOT need to set the power level, skip this step.)
- Press $\frac{\text{START}}{+30\text{SEC}}$ to start defrosting.



NOTE: The defrost power is PL3 and it cannot be changed during defrosting.

- The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
- If no operation, the oven will continue working.

MULTI-STAGE COOKING



NOTE: Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.

- If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- The auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

- Press $\frac{\text{Time}}{\text{Defrost}}$ once and then the screen will display "dEF2".
- Press "5", "0", and "0" to set the desired defrost time to 5 minutes.
- Press $\frac{\text{Time}}{\text{Cook}}$ once and then press T, "0", and "0" to set the cooking time.
- Press Power once and then "PL10" will display.
- Press "8" to set the power level to PL8.
- Press $\frac{\text{START}}{+30\text{SEC}}$ to start cooking.

MEMORY FUNCTION

You can save the settings for a dish in the memory and call it up again.

- Press 0 repeatedly to select the memory 1-3 procedure. "1", "2" and "3" will display in order.
- If the procedure has been set, press $\frac{\text{START}}{+30\text{SEC}}$ to start working. Otherwise, please continue to set.
- After finishing the setting, press $\frac{\text{START}}{+30\text{SEC}}$ once to save the procedure.

Example: Set memory 2 (cook food with 80% microwave power for 3 minutes).

- In standby mode, press 0 twice.
- Press $\frac{\text{Time}}{\text{Cook}}$ once and then press the number keys "3", "0", and "0" in order.
- Press Power once and then press the number key "8".
- Press $\frac{\text{START}}{+30\text{SEC}}$ to save the setting and "2" will display.



NOTE: If the power is not cut off, the procedure will be saved all the time.

- Auto menu, speedy cooking, and kitchen timer cannot be set as a memory function.

Operation (continued)

AUTO MENU

- Press the corresponding menu key repeatedly to select the weight of food you want.
- Example: Press **Pizza** once and then "4.0" displays.

Press **START** +30SEC. to start cooking.

AUTO MENU CHART

Menu	Weight	Display	Power
Popcorn	1.750 Oz	1.75	PL10
	3.0 Oz	3.0	
	3.5 Oz	3.5	
Potato	1 (8 Oz)	1	PL10
	2 (16 Oz)	2	
	3 (24 Oz)	3	
Pizza	4.0 Oz	4.0	PL7
	8.0 Oz	8.0	
	14.0 Oz	14.0	
Frz.Veg.	4.0 Oz	4.0	PL10
	8.0 Oz	8.0	
	16.0 Oz	16.0	
Beverage	1 Cup (120 ml)	1-	PL10
	2 Cups (240 ml)	2-	
	3 Cups (360 ml)	3-	
Dinner	9.0 Oz	9.0	PL7
	12.0 Oz	12.0	
	18.0 Oz	18.0	

INQUIRING FUNCTION

You can save the settings for a dish in the memory and call it up again.

- If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing **Timer/Clock** in the cooking state.
- In the microwave cooking state, press **Power** to inquire about the power level. It will display for three seconds.

LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

- In standby mode, press and hold **STOP** CANCEL for three seconds. A beep sounds and " " will display.

To deactivate the lock:

- In a locked state, press and hold **STOP** CANCEL for three seconds. A beep sounds.

ECO FUNCTION

To enter ECO mode:

- In standby mode, and the oven door is closed, press **STOP** CANCEL once. The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

- In ECO mode, pressing any key, or opening and closing the door will cancel it.

Operation (continued)

MUTE MODE

To activate the mute mode:

- In standby mode, press and hold **8** for 3 seconds. A beep will sound and "OFF" will display. When you press the key, it does not make a sound.

To deactivate the mute mode:

- In mute mode, press and **8** hold for 3 seconds. A beep will sound and "On" will display.

Specifications

Model	EM720C2KH
Rated Voltage	120VAC 60Hz

Microwave Input	1050W
Microwave Output	700W

Troubleshooting

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem.

If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

Problem	Possible Cause	Solution
Oven will not start	<ul style="list-style-type: none">□ Electrical cord for oven is not plugged in.□ Door is open.□ Wrong operation is set.	<ul style="list-style-type: none">□ Plug into the outlet.□ Close the door and try again.□ Check instructions.
Arcing or sparking	<ul style="list-style-type: none">□ Materials to be avoided in microwave oven were used.□ The oven is operated when empty.□ Spilled food remains in the cavity.	<ul style="list-style-type: none">□ Use microwave-safe cookware only.□ DO NOT operate with oven empty.□ Clean cavity with wet towel.
Unevenly cooked foods	<ul style="list-style-type: none">□ Materials to be avoided in microwave oven were used.□ Food is not defrosted completely.□ Cooking time, power level is not suitable.□ Food is not turned or stirred.	<ul style="list-style-type: none">□ Use microwave-safe cookware only.□ Completely defrost food.□ Use correct cooking time, power level.□ Turn or stir food
Overcooked foods	<ul style="list-style-type: none">□ Cooking time, power level is not suitable.	<ul style="list-style-type: none">□ Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	<ul style="list-style-type: none">□ Materials to be avoided in microwave oven were used.□ Food is not defrosted completely.□ Oven ventilation ports are restricted.□ Cooking time, power level is not suitable.	<ul style="list-style-type: none">□ Use microwave-safe cookware only.□ Completely defrost food.□ Check to see that oven ventilation ports are not restricted.□ Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	<ul style="list-style-type: none">□ Materials to be avoided in microwave oven were used.□ Cooking time, power level is not suitable.□ Food is not turned or stirred.	<ul style="list-style-type: none">□ Use microwave-safe cookware only.□ Use correct cooking time, power level.□ Turn or stir food.

VISSANI™

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call [Brand Specific Name] Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

[HOMEDEPOT.COM/VISSANI](https://www.homedepot.com/VISSANI)


Retain this manual for future use.

VISSANI™

Article n° 1001 853 532
Modèle n° EM720C2KH

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

FOUR À MICRO-ONDES



Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, communiquez avec le service à la clientèle de Vissani,
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE), et le samedi, de 8 h à 18 h (HNE)

1 855 VISSANI (1 855 847-7264)

HOMEDEPOT.COM/VISSANI

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Vissani en achetant ce four à micro-ondes. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour agrémenter votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits répondant à vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Vissani!

Table des matières

Consignes De Sécurité	16	Installation Sur Le Comptoir	22
Consignes De Sécurité Importantes.	16	Utilisation	23
Conservez Ces Instructions Pour Usage Domestique		Verrou De Sécurité	23
Uniquement (Pas Pour Un Usage Commercial)	16	Réglage De L'horloge	23
Mesures De Précaution Pour Éviter Une Possible Exposition		Réglage De La Minuterie De Cuisine	24
Excessive À L'énergie Des Micro-Ondes	17	Cuisson Au Four À Micro-Ondes	24
Directives De Mise À La Terre	17	Cuisson Rapide	24
Interférence Radio	17	Décongélation Par Poids	25
Préparation À L'utilisation	18	Décongélation Par Durée	25
Ustensiles	18	Cuisson En Plusieurs Étapes	25
Test D'ustensile	18	Fonction De Mémoire	25
Matériaux Pouvant Être Utilisés Dans Un Four À Micro-Ondes	18	Menu Automatique	26
Matériaux À Éviter Dans Un Four À Micro-Ondes.	18	Tableau De Menu Automatique	26
Pré-Assemblage	19	Fonction D'interrogation	26
Identification Des Pièces Du Four	19	Fonction De Verrouillage Pour Enfants.	26
Contenu De L'emballage	20	Fonctionnement Écologique	26
Pré-Installation	21	Mode Silencieux	27
Installation Du Plateau Tournant	21	Caractéristiques	27
Installation	22	Dépannage	27

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électroménagers, il faut prendre les précautions de base suivantes :



DANGER : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Toucher certains composants internes peut entraîner des blessures graves ou la mort. NE démontez PAS cet appareil.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie, de blessure ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Lisez et respectez scrupuleusement les : «MESURES DE PRÉCAUTION POUR ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES», à la page 17.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant à contact de mise à la terre adéquat. Reportez-vous aux «DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE» qui se trouvent à la page 17.
- Installez ou placez cet appareil uniquement conformément aux instructions d'installation fournies.
- Certains produits tels que des œufs entiers et des contenants scellés, par exemple des pots en verre fermés, peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues, comme décrit dans ce guide. N'utilisez PAS de vapeurs ou de produits chimiques

corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour réchauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.

- LE CONTENU CHAUD PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS D'UTILISER LE FOUR À MICRO-ONDES. Faites attention lorsque vous retirez des articles chauds.
- NE faites PAS fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.
- Cet appareil ne doit être entretenu que par un technicien qualifié. Contactez le centre de service autorisé le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.
- NE couvrez PAS et NE bouchez PAS les ouvertures sur l'appareil.
- NE rangez PAS cet appareil à l'extérieur.
- N'utilisez PAS ce produit près de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou à dans endroit similaire.
- N'immergez PAS le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- Tenez le cordon éloigné de la surface chauffée.
- NE laissez PAS le cordon pendre par-dessus le bord de la table ou du comptoir.
- Lorsque vous nettoyez les surfaces de la porte et du four qui se rejoignent lors de la fermeture de la porte, utilisez seulement un savon doux et non abrasif ou du détergent appliqué avec une éponge ou un chiffon doux.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT (PAS POUR UN USAGE COMMERCIAL)

Consignes de sécurité (suite)

MESURES DE PRÉCAUTION POUR ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

- N'essayez PAS d'utiliser ce four si la porte est ouverte, car une telle utilisation peut présenter un risque d'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- Il est important de ne pas bloquer ou altérer les dispositifs de verrouillage de sécurité.
- NE placez PAS d'objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez PAS de résidus de salissure ou de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- N'utilisez PAS le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage :
 - À LA PORTE (déformée)
 - AUX CHARNIÈRES ET VEROUS (brisés ou desserrés)
 - AUX JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE LA PORTE ET AUX SURFACES D'ÉTANCHÉITÉ
- Le four ne doit être ni ajusté ni réparé par qui que ce soit, à l'exception d'un technicien qualifié.

Afin de réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :

- NE faites PAS trop cuire les aliments. Portez une attention particulière à l'appareil lorsque du papier, du plastique ou d'autres matières combustibles sont placés dans le four pour faciliter la cuisson.
- Retirer les attaches torsadées du sac en papier ou en plastique avant de placer le sac au four.
- Si des matériaux à l'intérieur du four s'enflamment, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez l'alimentation au niveau du panneau de fusibles ou de disjoncteurs.
- N'utilisez PAS la cavité du four pour ranger des objets. Ne laissez PAS de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou de nourriture dans la cavité du four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les liquides, tels que l'eau, le café ou le thé, peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans sembler bouillir. Il n'y a pas toujours de bouillonnement ou d'ébullition visibles lorsque le contenant est retiré du four à micro-ondes.
UN BOUILLONNEMENT SOUDAIN DE LIQUIDE TRÈS CHAUD POURRAIT SE PRODUIRE SI LE CONTENANT EST DÉPLACÉ OU SI UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.

Pour réduire les risques de blessure corporelle :

- NE surchauffez PAS le liquide.
- Remuez le liquide à chauffer avant et à la moitié du temps de chauffage.
- N'utilisez PAS de contenants aux parois droites et à col étroit.
- Après le chauffage, laissez le contenant dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
- Faites très attention lorsque vous insérez une cuillère ou un autre ustensile dans le contenant.

DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement au courant électrique. Cet appareil est pourvu d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.



DANGER : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Une mise à la terre inadéquate peut causer un choc électrique. NE branchez PAS l'appareil à une prise de courant tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.



AVERTISSEMENT : Une mise à la terre inadéquate peut causer un choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les directives de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si vous n'avez pas la certitude que l'appareil est correctement mis à la terre. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'utilisez qu'une rallonge à trois fils munie d'une fiche de mise à la terre à trois broches et une prise de courant à trois fentes qui acceptera la fiche de l'appareil. La cote indiquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à la cote électrique de l'appareil.

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement associés à un cordon plus long.

Un cordon plus long et une rallonge sont proposés et peuvent être utilisés avec précaution.

Si un cordon plus long ou une rallonge est utilisé :

- La cote électrique du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la cote électrique de l'appareil.
- La rallonge doit être une rallonge à trois fils avec broche de mise à la terre.
- Un cordon d'alimentation plus long doit être placé de façon à ne pas pendre du comptoir ou du plateau de table, où il peut être tiré par des enfants ou provoquer un trébuchement.

INTERFÉRENCE RADIO

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut nuire à la radio, à la télévision ou à tout autre appareil semblable.

En cas d'interférence, celle-ci peut être réduite ou éliminée en prenant les mesures suivantes :

- Nettoyer la porte et la surface d'étanchéité du four
- Réorienter l'antenne de réception de radio ou de télévision.
- Déplacer le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
- Placer le four à micro-ondes plus loin du récepteur.
- Brancher le four à micro-ondes dans une prise différente de sorte que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits différents.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence préjudiciable à la réception des postes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et l'appareil de réception.
- Branchez l'équipement dans une prise dont le circuit n'est pas le même que celui sur lequel l'appareil de réception est branché.
- Consultez le fournisseur ou un technicien spécialisé en radio et en téléviseurs pour obtenir de l'assistance.

Ce dispositif est conforme aux dispositions prévues à l'article 18 des règles de la FCC.

Préparation à l'utilisation

USTENSILES



ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE Un contenant hermétiquement fermé pourrait exploser. Les contenants fermés doivent être ouverts et les pochettes de plastique doivent être percées avant la cuisson.

Consultez les instructions relatives aux «matériaux pouvant être utilisés dans un four à micro-ondes» et aux «matériaux à éviter dans un four à micro-ondes».

Il se peut que certains ustensiles ou contenants non métalliques ne soient pas sécuritaires à utiliser dans un four à micro-ondes.

En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile ou le contenant en question en suivant la procédure ci-dessous.

TEST D'USTENSILE

1. Remplissez un contenant allant au micro-ondes d'une tasse d'eau froide (250 ml) et placez-y l'ustensile en question.
2. Faites cuire à la puissance maximale pendant une minute.
3. Touchez prudemment l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, NE l'utilisez PAS pour la cuisson au four à micro-ondes.
4. NE dépassez PAS une minute de temps de cuisson.

MATÉRIAUX POUVANT ÊTRE UTILISÉS DANS UN FOUR À MICRO-ONDES


Matériau	Instructions
Plat brunisseur	<input type="checkbox"/> Suivez les instructions du fabricant*. Le fond du plat brunisseur doit se trouver à au moins 5 mm du plateau tournant. Une mauvaise utilisation peut endommager le plateau tournant.
Vaisselle	<input type="checkbox"/> Vaisselle allant au four à micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez PAS de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Bocaux en verre	<input type="checkbox"/> Retirez toujours le couvercle. Ne les utilisez que pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient chauds. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	<input type="checkbox"/> Verrerie résistante à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a aucune garniture métallique. N'utilisez PAS de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Sacs de cuisson pour four	<input type="checkbox"/> Suivez les instructions du fabricant*. NE fermez PAS le sac avec une attache en métal. Percez le sac pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en papier	<input type="checkbox"/> Utilisez pour la cuisson ou le réchauffage de courte durée uniquement. NE laissez PAS le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	<input type="checkbox"/> Utilisez des essuie-tout pour couvrir les aliments durant le réchauffage et pour absorber la graisse. Utilisez-les avec supervision pour la cuisson de courte durée seulement.
Papier parchemin	<input type="checkbox"/> Utilisez-le comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	<input type="checkbox"/> Vaisselle allant au four à micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant*. Doit porter la mention «Va au four à micro-ondes». Certains contenants en plastique ramollissent lorsque les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. Les «sacs à bouillir» et les sacs en plastique fermés doivent être fendus, percés ou ouverts selon les directives de l'emballage.
Film étirable	<input type="checkbox"/> Allant au four à micro-ondes seulement. À utiliser pour recouvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. NE permettez PAS au film étirable de toucher les aliments.
Thermomètres	<input type="checkbox"/> Allant au four à micro-ondes seulement (thermomètres pour viandes et bonbons).
Papier ciré	<input type="checkbox"/> À utiliser comme couverture pour empêcher les éclaboussures et retenir l'humidité.

MATÉRIAUX À ÉVITER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES

Matériau	Instructions
Plateau en aluminium	<input type="checkbox"/> Peut produire des arcs électriques. Transférez la nourriture dans un plat allant au four à micro-ondes.
Boîte à aliments en carton avec poignée en métal	<input type="checkbox"/> Peut produire des arcs électriques. Transférez la nourriture dans un plat allant au four à micro-ondes.
Ustensiles et contenants en métal ou avec garniture métallique	<input type="checkbox"/> Le métal empêche l'énergie des micro-ondes d'atteindre les aliments. Les garnitures métalliques peuvent produire des arcs électriques.
Attaches torsadées en métal	<input type="checkbox"/> Peuvent produire des arcs électriques et causer un incendie dans le four.
Sacs en papier	<input type="checkbox"/> Peuvent causer un incendie dans le four.
Mousse plastique	<input type="checkbox"/> Lorsqu'elle est exposée à une température élevée, la mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur.
Bois	<input type="checkbox"/> Le bois séchera s'il est utilisé dans le four à micro-ondes et pourrait se fendre ou se fissurer.

Pré-assemblage

IDENTIFICATION DES PIÈCES DU FOUR



- 1. Système de verrouillage de sécurité
- 2. Fenêtre d'observation

- 3. Porte
- 4. Cavité du four

- 5. Arbre du plateau tournant
- 6. Panneau de commande


Pré-assemblage (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE


(S'il y a des différences entre l'appareil et les images du présent guide, le produit prévaudra.)

Retirez le four et tous les matériaux de la boîte et de la cavité du four.


Votre four est accompagné des accessoires suivants :




A




B



C



D



E


Pièce	Description	Quantité
A	Plateau en verre	1
B	Anneau pour plateau tournant	1
C	Arbre du plateau tournant	1
D	Guide d'utilisation	1
E	Four à micro-ondes	1

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT


Nettoyez le compartiment de cuisson et mettez le plateau tournant en place. S'il s'agit de l'installation d'un produit neuf, assurez-vous que tous les emballages et les rubans d'expédition ont été retirés de l'arbre du plateau tournant. Avant la première utilisation de l'appareil pour préparer des aliments, vous devez mettre le plateau en place correctement. Vous devez nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.

3 Assemblage du plateau tournant

- Placez l'anneau du plateau tournant (B) dans le renforcement dans le compartiment de cuisson.
- Placez le plateau en verre (A) sur l'anneau du plateau tournant (B). Ajustez les lignes en relief et incurvées au centre du fond du plateau en verre entre les trois ailettes de l'arbre. Assurez-vous que le plateau en verre (A) s'engage dans l'arbre du plateau tournant (C) au centre sur le fond du compartiment de cuisson. Les trois rouleaux de l'arbre doivent s'insérer à l'intérieur de la crête inférieure du plateau tournant.



4 Mise en place du plateau tournant



REMARQUE : N'utilisez jamais l'appareil sans le plateau tournant.

- Assurez-vous qu'il est bien engagé. Le plateau tournant peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire.
- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il ne faut jamais restreindre le plateau en verre.
- Il faut toujours utiliser le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant pendant la cuisson.
- Les aliments et contenants d'aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Ne restreignez jamais le mouvement du plateau tournant.
- Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau tournant se fissure ou se brise, communiquez avec le centre de service autorisé le plus proche.



Installation

INSTALLATION SUR LE COMPTOIR

- Retirez tout le matériel d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour y déceler tout dommage, comme des bosses ou une porte brisée.
- N'installez PAS le four s'il est endommagé.
- Retirez tout le film protecteur en place sur la surface du boîtier du four à micro-ondes.
- NE retirez PAS le couvercle du guide d'ondes qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.




AVERTISSEMENT : N'installez PAS le four sur la surface de cuisson d'une cuisinière ou sur un autre appareil produisant de la chaleur. Si vous placez le four à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, il pourrait être endommagé et la garantie serait nulle.



ATTENTION : La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.

Choisissez une surface plane qui offre suffisamment d'espace pour les événements d'entrée et de sortie.



Il faut prévoir un dégagement d'au moins 7,5 cm entre le four et les murs adjacents. Un côté doit être ouvert.

La hauteur minimale d'installation est de 91,4 cm.

1. Laissez un dégagement minimal de 30 cm au-dessus du four.
2. NE retirez PAS les pieds du dessous du four.
3. Le blocage des ouvertures d'entrée et de sortie peut endommager le four.
4. Placez le four le plus loin possible des radios et des téléviseurs. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut nuire à la réception de la radio ou de la télévision.

Branchez votre four dans une prise de courant domestique standard.

Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette des caractéristiques.

VERROU DE SÉCURITÉ

Le verrou de sécurité est un système qui protège contre l'activation involontaire du four, fournissant une mesure de protection pour assurer la sécurité des enfants.

Fonctionnement du verrou de sécurité

Le démarrage d'un processus de cuisson enclenche le verrou de la porte. Il s'enclenche également si la porte reste déverrouillée pendant 30 minutes supplémentaires après la cuisson.

Le verrou de sécurité est actif par défaut. Il ne sera désactivé que si l'utilisateur choisit de le faire manuellement. Même en cas de coupure d'alimentation, le four conserve l'état du verrou de sécurité, qu'il soit activé ou désactivé.


Déverrouillage de la porte


- Appuyez sur  pendant que le four est en marche et ouvrez la porte dans les 10 secondes, sinon le verrou de sécurité se réenclenche. La porte demeurera déverrouillée jusqu'à ce que la cuisson commence.

Ou :

- Appuyez sur  dans les 30 minutes qui suivent la fin de la cuisson pour désactiver manuellement le verrou de porte et passer en mode veille. Si aucune touche n'est enfoncée, le verrou de sécurité se désengagera automatiquement après 30 minutes.

Désactivation du verrou de sécurité



- S'il n'y a pas d'enfant dans la maison, vous pouvez désactiver de façon permanente la fonction de verrou de sécurité.
- Appuyez successivement sur «7» et «9», puis maintenez la touche  enfoncée dans les 30 minutes suivant la cuisson pour désactiver manuellement le verrou de porte et passer en mode veille. Si aucune touche n'est enfoncée, le verrou de sécurité se désengagera automatiquement après 30 minutes.



Réactivation du verrou de sécurité

- Appuyez successivement sur «7» et «9», puis maintenez la touche  enfoncée pendant trois secondes dans les 30 secondes qui suivent. L'écran affichera «Loc» pour indiquer la réactivation du verrou de sécurité.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Appuyez deux fois sur  pour afficher «00:00».
2. Appuyez sur les touches numériques pour entrer l'heure courante.
3. Par exemple, s'il est 12h10, appuyez successivement sur «1,2,1,0».
4. Appuyez sur  pour confirmer. L'horloge est réglée.



REMARQUE : Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes 1 à 3. L'heure est affichée au format 12 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lors de la mise sous tension.

Utilisation (suite)

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE CUISINE

- Appuyez une fois sur **Timer/Clock** pour afficher «00:00».
- Appuyez sur les touches numériques pour régler la durée désirée. La durée maximale que vous pouvez programmer est «99:99».
- Appuyez sur **START** pour confirmer. Le décompte du temps commence alors.



REMARQUE : Pour réinitialiser l'horloge, veuillez répéter les étapes 1 à 3. L'heure est affichée au format 12 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lors de la mise sous tension.

CUISSON AU FOUR À MICRO-ONDES

Onze niveaux de puissance sont offerts.

Niveau	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Puissance	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Affichage	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

Appuyez une fois sur **Timer/Clock** pour afficher «00:00».

- Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. La durée maximale que vous pouvez programmer est «99:99».
- Appuyez une fois et «PL10» s'affichera. Appuyez ensuite sur les touches numériques pour régler le niveau de puissance.

Les onze niveaux de puissance sont accessibles.

- Appuyez sur **START** pour commencer la cuisson.

Exemple : Pour faire cuire la nourriture au four à micro-ondes à la puissance 50 % pendant 15 minutes.

- Appuyez une fois sur **Timer/Clock**. «00:00» s'affiche.
- Appuyez successivement sur «1», «5», «0» et «0» dans l'ordre.
- Appuyez une fois, puis appuyez sur «5» pour sélectionner la puissance micro-ondes de 50 %.
- Appuyez sur **START** pour commencer la cuisson.



REMARQUE : Si vous ouvrez la porte du four ou appuyez sur **STOP** pendant que le four est en marche, le mode en cours sera interrompu.

- Si vous sélectionnez «PL0», le ventilateur du four fonctionne sans puissance de cuisson. Ce niveau peut être utilisé pour éliminer l'odeur du four.
- Le niveau de puissance peut être changé en cours de fonctionnement. Appuyez une fois sur **Power** pour afficher le niveau de puissance actuel pendant 3 secondes. Appuyez sur les touches numériques pour modifier la puissance. Le four fonctionnera alors à la puissance sélectionnée.

CUISSON RAPIDE

- En mode veille, vous pouvez appuyer sur les touches 1 à 6 pour sélectionner rapidement un temps de cuisson de 1 à 6 minutes. Vous pouvez ensuite appuyer sur **START** pour augmenter le temps de cuisson. La durée maximale que vous pouvez programmer est «99:99».
- En mode veille, appuyez sur **START** pour cuire les aliments au niveau de puissance maximal (100 %) pendant 30 secondes. Chaque appui sur la même touche augmente le temps de 30 secondes, jusqu'à concurrence de la durée maximale de «99:99».



REMARQUE : Dans le mode cuisson et décongélation par durée, chaque pression supplémentaire sur **START** peut augmenter le temps de cuisson de 30 secondes (sauf pour le dégivrage par poids, le menu automatique et la première étape de la cuisson en plusieurs étapes).

Utilisation (suite)

DÉCONGÉLATION PAR POIDS

- Appuyez une fois sur Weight Defrost pour afficher «dEF1».
- Appuyez sur les touches numériques pour régler le poids de l'aliment. La gamme de poids va de 4 à 100 oz (113 g à 2 830 g).
- Appuyez sur $\text{START} +30\text{SEC.}$ pour commencer à décongeler.

DÉCONGÉLATION PAR DURÉE

- Appuyez une fois sur Time Defrost pour afficher «dEF2».
- Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de décongélation souhaité. La durée maximale que vous pouvez programmer est «99:99».
- Appuyez une fois pour afficher «PL3». Appuyez ensuite sur les touches numériques pour régler le niveau de puissance. (Si vous N'avez PAS à régler le niveau de puissance, sautez cette étape.)
- Appuyez sur $\text{START} +30\text{SEC.}$ pour démarrer la décongélation.

REMARQUE : La puissance de décongélation est PL3 et elle ne peut pas être modifiée pendant la décongélation.



- L'alarme vous rappellera de retourner les aliments en cours de décongélation.
- Si vous omettez de le faire, le four continuera à fonctionner.

CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES

REMARQUE : Deux étapes de cuisson peuvent être réglées grâce à la fonction de cuisson en plusieurs étapes.



- Si vous réglez la fonction de décongélation, elle fonctionnera automatiquement pendant la première étape.
- Le menu automatique ne peut pas être défini comme étant une des étapes.

Exemple : Décongeler des aliments pendant 5 minutes, puis les faire cuire par micro-ondes à la puissance 80 % pendant 7 minutes.

- Appuyez une fois sur Time Defrost pour afficher «dEF2».
- Appuyez sur «5». «0» et «0» pour régler le temps de décongélation désiré à 5 minutes.
- Appuyez une fois sur Time Cook , puis appuyez sur T, «0» puis «0» pour régler le temps de cuisson.
- Appuyez une fois sur Power pour afficher «PL10».
- Appuyez sur «8» pour régler le niveau de puissance à PL8.
- Appuyez sur $\text{START} +30\text{SEC.}$ pour commencer la cuisson.

FONCTION DE MÉMOIRE

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire les paramètres associés à un plat en particulier et les rappeler au besoin.

- Appuyez sur 0 plusieurs fois pour sélectionner la procédure de mémoire 1 à 3. «1», «2» et «3» s'afficheront dans l'ordre.
- Si la procédure a été définie, appuyez sur $\text{START} +30\text{SEC.}$ pour commencer. Sinon, veuillez continuer le réglage.
- Après avoir terminé le réglage, appuyez une fois sur $\text{START} +30\text{SEC.}$ pour enregistrer la procédure.

Exemple : Régler la mémoire 2 (cuire les aliments au niveau de puissance 80 % pendant 3 minutes).

- En mode veille, appuyez deux fois sur 0 .
- Appuyez une fois sur Time Cook , puis appuyez sur les touches numériques «3», «0» et «0» dans l'ordre.
- Appuyez une fois sur Power, puis sur la touche numérique «8».
- Appuyez sur $\text{START} +30\text{SEC.}$ pour enregistrer le réglage ; «2» s'affichera.

REMARQUE : Si l'alimentation n'est pas coupée, la procédure sera conservée en tout temps.



- Le menu automatique, la cuisson rapide et la minuterie de cuisine ne peuvent pas être réglés en tant que fonction mémoire.

Utilisation (suite)

MENU AUTOMATIQUE

- Appuyez plusieurs fois sur la touche du menu correspondante pour sélectionner le poids de la nourriture que vous voulez.
- Exemple : Appuyez une fois sur **Pizza** pour afficher «4.0».

Appuyez sur **START**_{+30SEC} pour commencer la cuisson.

TABLEAU DE MENU AUTOMATIQUE

Menu	Poids	Affichage	Puissance
Popcorn	1,750 oz (49,5 kg)	1.75	PL10
	3,0 oz (84,9 g)	3.0 ⁻	
	3,5 oz (99 g)	3.5 ⁻	
Potato	1 (8 oz)	1	PL10
	2 (16 oz [453 g])	2	
	3 (24 oz [680 g])	3	
Pizza	4,0 oz (113 g)	4.0 ⁻	PL7
	8,0 oz (226 g)	8.0 ⁻	
	14,0 oz (396 g)	14.0 ⁻	
Frz.Veg.	4,0 oz (113 g)	4.0 ⁻	PL10
	8,0 oz (226 g)	8.0 ⁻	
	16,0 oz (453 g)	16.0 ⁻	
Beverage	1 tasse (120 ml)	1	PL10
	2 tasses (240 ml)	2-	
	3 tasses (360 ml)	3-	
Dinner	9,0 oz (255 g)	9.0 ⁻	PL7
	12,0 oz (340 g)	12.0 ⁻	
	18,0 oz (510 g)	18.0 ⁻	

FONCTION D'INTERROGATION

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire les paramètres associés à un plat en particulier et les rappeler au besoin.

- Si l'horloge est réglée, l'heure courante s'affichera pendant trois secondes en appuyant sur **Timer/Clock** dans le mode cuisson.
- Dans le mode cuisson au four à micro-ondes, appuyez sur **Power** pour connaître le niveau de puissance. Il s'affichera pendant trois secondes.

FONCTION DE VERROUILLAGE POUR ENFANTS

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éviter que les enfants ne démarrent accidentellement le four.

Pour activer le verrou :

- En mode veille, appuyez sur la touche **STOP**_{CANCEL} et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. Un signal sonore retentira et « [] » s'affichera.

Pour désactiver le verrou :

- À l'état verrouillé, appuyez sur la touche **STOP**_{CANCEL} et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. Un signal sonore retentira.

FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE

Pour entrer en mode ECO :

- En mode veille, alors que la porte du four est fermée, appuyez une fois sur **STOP**_{CANCEL}. L'écran s'éteindra.

Pour annuler le mode ECO :

- Vous annulerez le mode ECO si vous appuyez sur une touche quelconque ou si vous ouvrez et fermez la porte.

Utilisation (suite)

MODE SILENCIEUX

Pour activer le mode silencieux :

- En mode veille, appuyez sur la touche **8** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Un signal sonore retentira et le message «OFF» (arrêt) s'affichera. Lorsque vous appuyez sur une touche, aucun son n'est émis.

Pour désactiver le mode silencieux :

- En mode silencieux, appuyez sur la touche **8** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Un signal sonore retentira et le message «ON» (marche) s'affichera.

Caractéristiques

Modèle	EM720C2KH
Tension nominale	120 V c.a., 60 Hz

Puissance d'entrée du four à micro-ondes	1050 W
Puissance de sortie du four à micro-ondes	700 W

Dépannage

Consultez le tableau ci-dessous pour y trouver votre problème et tenter de le résoudre. Si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, communiquez avec le centre de service autorisé le plus proche.

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">□ Le cordon électrique du four n'est pas branché.□ La porte est ouverte.□ Mauvais réglage pour l'utilisation souhaitée.	<ul style="list-style-type: none">□ Branchez le cordon dans une prise de courant.□ Fermez la porte et réessayez.□ Vérifiez les instructions.
Formation d'un arc électrique ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none">□ Des matériaux à éviter ont été utilisés dans le four à micro-ondes.□ Le four fonctionne alors qu'il est vide.□ Il y a des résidus d'aliments dans la cavité.	<ul style="list-style-type: none">□ N'utilisez que des accessoires de cuisson compatibles avec la cuisson au four à micro-ondes.□ N'utilisez PAS le four lorsqu'il est vide.□ Nettoyez la cavité avec une serviette humide.
Aliments cuits de manière inégale	<ul style="list-style-type: none">□ Des matériaux à éviter ont été utilisés dans le four à micro-ondes.□ Les aliments ne sont pas complètement décongelés.□ Le temps de cuisson ou le niveau de puissance ne conviennent pas.□ Les aliments ne sont pas retournés ni remués.	<ul style="list-style-type: none">□ N'utilisez que des accessoires de cuisson compatibles avec la cuisson au four à micro-ondes.□ Décongelez complètement les aliments.□ Utilisez un temps de cuisson et un niveau de puissance appropriés.□ Retournez ou remuez les aliments.
Les aliments sont trop cuits	<ul style="list-style-type: none">□ Le temps de cuisson ou le niveau de puissance ne conviennent pas.	<ul style="list-style-type: none">□ Utilisez un temps de cuisson et un niveau de puissance appropriés.
Les aliments ne sont pas assez cuits	<ul style="list-style-type: none">□ Des matériaux à éviter ont été utilisés dans le four à micro-ondes.□ Les aliments ne sont pas complètement décongelés.□ Les orifices de ventilation du four sont restreints.□ Le temps de cuisson ou le niveau de puissance ne conviennent pas.	<ul style="list-style-type: none">□ N'utilisez que des accessoires de cuisson compatibles avec la cuisson au four à micro-ondes.□ Décongelez complètement les aliments.□ Assurez-vous que les orifices de ventilation du four ne sont pas restreints.□ Utilisez un temps de cuisson et un niveau de puissance appropriés.
Décongélation inadéquate	<ul style="list-style-type: none">□ Des matériaux à éviter ont été utilisés dans le four à micro-ondes.□ Le temps de cuisson ou le niveau de puissance ne conviennent pas.□ Les aliments ne sont pas retournés ni remués.	<ul style="list-style-type: none">□ N'utilisez que des accessoires de cuisson compatibles avec la cuisson au four à micro-ondes.□ Utilisez un temps de cuisson et un niveau de puissance appropriés.□ Retournez ou remuez les aliments.

VISSANI™

Questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner au magasin, communiquez avec le service à la clientèle de Vissani de 8 h à 19 h, HNE, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, HNE, le samedi.

1 855 VISSANI (1 855 847-7264)

[HOMEDEPOT.COM/VISSANI](https://www.homedepot.com/vissani)

Conservez ce guide afin de pouvoir vous y référer plus tard au besoin.