

VISSANI™

Item #1012 472 487


1012 472 615

Model #VW5025R

VW6024R

USE AND CARE GUIDE

AIR CONDITIONER



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Vissani Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Vissani through the purchase of this air conditioner. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Vissani!

Table of Contents


Safety Information	2	Planning Installation	8
Important Safety Instructions	2	Installation	9
Refrigerant (For R32 Only)	5	Operation	11-13
Pre-Installation	5	Maintenance	14
Electrical Data	5	Cleaning	14
Tools Required	6	Troubleshooting	15
Hardware Included.....	6	Before Calling for Service	15
Package Contents	7	Normal Sounds You May Hear.....	16
Exterior Parts	7		

Safety Information

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.

Notice the personal safety alert symbol  used in this manual to draw your attention to a WARNING given along with the particular operating instruction. This means that the operation requires special ATTENTION, CAUTION, and AWARENESS.



WARNING: Indicates a potential hazard which could result in being killed or seriously injured if you do not follow instructions.



CAUTION: Indicates a potential hazard which you could be injured or cause damage to the product if you do not follow instructions

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what may happen if the instructions are not followed.

The following symbols are displayed on units:



This symbol indicates that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposure to an external ignition source, there is a risk of fire.



This symbol indicates that the Operation Manual should be read carefully.



This symbol indicates that a service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Manual.



This symbol indicates that information is available such as the Operating Manual or Installation Manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, scalding or injury to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

INSTALLATION

- Before use, the appliance must be properly installed as described in this manual.
- Contact the authorized service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the installer for installation of this unit.
- When the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorized personnel only using only genuine replacement parts.
- Installation work must be performed in accordance with the National Electric Code by qualified and authorized personnel only.
- Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.
- Always plug into a grounded outlet.
- Do not under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
- When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.
- Plug in the power plug properly.

Safety Information (continued)

- Do not modify or extend the power cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use a dedicated circuit.
- Do not disassemble or modify the product.
- Adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long-sleeved gloves and safety glasses.
- Disconnect the power cord or circuit breaker before installing or servicing the appliance.
- Keep packaging materials out of the reach of children. These materials can pose a suffocation risk to children.
- Store and install the product where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
- Piping material, pipe routing, and installation shall include protection from physical damage in operation and service, and be in compliance with national and local codes and standards, such as ASHRAE 15, IAPMO Uniform Mechanical Code, ICC International Mechanical Code, or CSA B52. All field joints shall be accessible for inspection prior to being covered or enclosed.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Do not run cord under carpets or mats where it could be stepped on and damaged.
- Keep the cord out from under heavy objects like tables or chairs.
- Do not place the power cord near a heat source.
- Do not use an adaptor or plug the product into a shared outlet.
- Do not tamper with controls.
- If you detect a strange sound, a chemical or burning smell, or smoke coming from the appliance, unplug it immediately, and contact The Home Depot Customer Information Center.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Do not grasp the power cord or touch the appliance controls with wet hands.
- If water enters the product, turn off the power at the main circuit, then unplug the product and call for service.
- If the product has been submerged, contact The Home Depot Customer Information Center for instructions before resuming use.
- Unplug the product when unused for long periods.
- Unplug the product before cleaning.
- In the event of a gas leak (propane gas, etc.) do not operate this or any other appliance. Open a window or door to ventilate the area immediately.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

OPERATION

- Use this appliance only for its intended purpose.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- Repair or immediately replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- The interior of the product must only be cleaned by an authorized service center or a dealer.
- Do not use solvent-based detergent on the product. Doing so can cause corrosion or damage, product failure, electrical shock, or fire.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- Do not start/stop operation by plugging/unplugging the power cord.

Safety Information (continued)

GROUNDING INSTRUCTIONS

- The power cord of this appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug. Use this with a standard three-slot (grounding) wall power outlet to minimize the hazard of electric shock. The customer should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded. **DO NOT CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER PLUG.**
- Situations when the appliance will be disconnected occasionally; Because of potential safety hazards, we strongly discourage the use of an adapter plug. However, if you wish to use an adapter, a **TEMPORARY CONNECTION** may be made. Use UL-listed adapter, available from most local hardware stores. The large slot in the adapter must be aligned with the large slot in the receptacle to assure a proper polarity connection.
- Attaching the adapter ground terminal to the wall receptacle cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, and not insulated, and the wall receptacle is grounded through the house wiring. The customer should have the circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.
- Disconnect the power cord from the adapter, using one hand on each. Otherwise, the adapter ground terminal might break. Do not use the appliance with a broken adapter plug.
- Situations when the appliance will be disconnected often; Do not use an adapter plug in these situations. Unplugging the power cord frequently can lead to an eventual breakage of the ground terminal. The wall power outlet should be replaced by a three-slot (grounding) outlet instead.



CAUTION:

To reduce the risk of minor or moderate injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

INSTALLATION

- Take care when installing the product that exhaust or condensation does not damage nearby property.
- Follow installation instructions exactly to avoid excessive vibration or water leakage.
- Wear gloves and use caution when unpacking and installing the appliance. Screws or sharp edges can cause injuries.

- When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.
- The supply and return air openings in the conditioned space may have the body of the appliance may be installed in open areas such as false ceilings not being used as return air plenums, as long as the conditioned air does not directly communicate with the air of the false ceiling.

OPERATION

- This appliance is not intended for use as a precision refrigeration system. Do not use it for special purposes such as maintaining pets, food, precision machinery, or art objects.
- Make sure the air inlet and outlet are free from obstructions.
- Do not step on or place heavy objects on top of the appliance.
- Do not operate the appliance without the filter securely installed.
- Do not drink water drained from the appliance.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- Remove the batteries if the remote control is not to be used for an extended period of time.
- Never mix different types of batteries, or old and new batteries for the remote control.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin are exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.
- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Do not recharge or disassemble the batteries.

MAINTENANCE

- Clean the filter every two weeks.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- Never use strong cleaning agents or solvents when cleaning the air conditioner or spray water. Use a smooth cloth.
- Use a soft cloth to clean the appliance. Do not use waxes, thinners, or harsh detergents.

Safety Information (continued)

REFRIGERANT (FOR R32 ONLY)



WARNING: Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.



- The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that flammable refrigerants may not contain an odor.
- The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
- National gas regulations shall be observed.
- Mechanical connections shall be accessible for maintenance purpose.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.

CAUTION: This unit contains flammable refrigerant and has special safety precautions not normally associated with older units. Please follow all precautions and advisories.



- Use caution while handling and prevent damage to unit. Do not put any holes into product for any reason. This can cause damage to product and prevent unit from cooling.
- Maintenance and cleaning of unit should be performed by trained personnel. Failure to properly clean unit can result in damage to the refrigeration system and or the electrical system.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- Service should only be performed by technicians properly trained and certified in the use of flammable refrigerants. Any service performed by unauthorized servicers/individuals will void all warranties.
- When storing the appliance, do not put in a room with any open flame appliance, such as gas water heaters or furnaces. Also keep away from electric heaters. Damaged units should be repaired before storage.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.

Pre-Installation






NOTE: This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased. This manual is subject to revision by the manufacturer.

ELECTRICAL DATA

Power cord may include a current interrupter device. TEST and RESET buttons are provided on the plug case. The device should be tested on a periodic basis by first pressing the TEST button and then the RESET button. If the TEST button does not trip or if the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.

FOR 120V



Use Wall Receptacle	Power Supply
	Use 15 A, time delay fuse or 15 A, circuit breaker.
Standard 120 V, 3-wire grounding receptacle rated 15 A / 120 VAC / 60 Hz	

Pre-Installation (continued)

WARNING:


- This appliance should be installed in accordance with the National Electrical Code.
- Use of extension cords could cause serious injury or death.
- Do not use an extension cord with this window air conditioner.
- Do not use surge protectors or multi-outlet adapters with this window air conditioner.
- Never push the TEST button during operation.
- Doing so can damage the plug.
- Do not remove, modify, or immerse this plug. If this device trips, the cause should be corrected before further use.



CAUTION: The conductors inside this cord are surrounded by shields, which monitor leakage current. These shields are not grounded. Periodically examine the cord for any damage. Do not use this product in the event the shields become exposed. Avoid shock hazard. This unit cannot be user-serviced. Do not open the tamper resistant sealed portion. All warranties and performance will be voided. This unit is not intended to be used as an ON/OFF switch.




TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver



Adjustable wrench




Level



Gloves



Tape measure



Scissors or Cutting knife



Pencil

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB


Part	Description	Quantity
AA	Type "A" screws	6
BB	Type "B" screws	5

Pre-Installation (continued)




NOTE: The feature may be changed according to the type of model.

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Foam-PE (Adhesive backed)	2
B	Foam strip (Non-adhesive)	1
C	Left curtain panel	1
D	Upper guide	1
E	Supporter	2
F	Right curtain panel	1
G	L bracket	3

EXTERIOR PARTS



1. Control Panel
2. Remote Control
3. Air Filter
4. Front Grille
5. Cabinet
6. Air Inlet
7. Air Outlet

Pre-Installation (continued)


PLANNING INSTALLATION

1 How to install the unit

- To prevent vibration and noise, make sure the unit is installed securely and firmly.
- Install the unit out of direct sunlight.
- There should be no obstacles, such as a fence or wall, within 20" from the back of the cabinet because it will prevent heat radiation of the condenser. Restriction of outside air will greatly reduce the cooling efficiency of the air conditioner.
- Install the unit slightly tilted so the back is slightly lower than the front (about 1/4"). This will force condensed water to flow to the outside.
- Install the unit with the bottom between 30"~ 60" above the floor level.




CAUTION: DO NOT cover or block any of the side and top louvers. All side louvers of the cabinet must remain exposed to the outside of the structure and unobstructed.




2 Window requirements

- This unit is designed for installation in standard double hung windows with actual opening widths from 21" to 35".
- The top and bottom window sashes must open sufficiently to allow a clear vertical opening of 12" from the bottom of the upper sash to the inside sill.



3 Storm window requirements

- Windows that include a storm window frame may prevent the air conditioner from tilting down toward the outside to drain properly. For proper drainage, attach a 1" x 2" piece of wood to the inner sill, trimmed to a length which fits inside the window frame. The top of the wood shim must be at least 3/4" higher than the top of the storm window frame. Attach the wood securely to the sill with nails or screws.
- If necessary, attach another 1" x 2" wood strip flush against the back of the inner sill. This will raise the L bracket, as shown in the drawing.




Installation

1 Preparation of the chassis



NOTE: The feature may be changed according to the type of model.

- Assemble two supporters with upper guide. Align holes between the upper guide and the top of the cabinet and then install it with 3 type A screws.




2 Preparation of the chassis




NOTE: The feature may be changed according to the type of model.

- Slide the Side curtain directly into the cabinet. Insert the top and bottom rails of the curtain panels into the upper and lower panel guides.




3 Preparation of the chassis

- Cut the window sash seals to the proper length. Peel off the backing and attach the adhesive-backed foam to the underside of the window sash and bottom of window frame.



4 Preparation of the chassis

- Open the window and draw a center line on the center of the inner sill. Then mark lines 7.5" to the left and right of the center line.




5 Preparation of the chassis



NOTE: The bracket helps to hold unit securely in place. Be sure to place bracket edge flush against back of inner sill.

- Install the L bracket behind the inner window sill, as shown. Use the 2 type A screws provided.




6 Unit installation



CAUTION: During the following step, hold unit firmly until window sash is lowered to top channel behind side panel frames. Personal injury or property damage may result if unit falls from window.

- Set the air conditioner in the window so that it is centered. Place the air conditioner so that front edge of the bottom guide is against the back edge of the sill.
- Bring the window down so that the front edge of the upper guide is in front of the window. Make sure that air conditioner is level or tilting slightly to the outside.




7 Unit installation




NOTE: The feature may be changed according to the type of model.

- Extend the guide panels to fill the window opening and use 5 type B screws to secure them to the window.



8 Unit installation


- Cut the non-adhesive foam strip to the proper length and insert it between the upper window sash and the lower window sash.



Installation (continued)

9 Unit installation


- To prevent broken glass or damage to windows, on vinyl or other similarly constructed windows, attach the L bracket with a type A screw.




Operation

1 Control panel

Control Panel



Remote Control



NOTE:



- The feature may be changed according to the type of model.
- On control panel surface have protection film, Please remove film before use.

1. Power

Press to turn the air conditioner ON or OFF.

2. Fan Speed

Press to set the Fan Speed to Auto (AU), Low (F1) or High (F2).

3. Delay ON/OFF Timer

Delay ON - When the air conditioner is off, set it to automatically turn on from 1 to 24 hours later, at its previous mode and fan settings.

Delay OFF - When the air conditioner is on, set it to automatically turn off from 1 to 24 hours later.



NOTE: Each press of the **Timer** button advances the timer by 1 hour. After the last press the display returns to the temperature setting.

4. Operation Mode

Press the **Mode** button to cycle between 4 types of air conditioner operation: Energy Saving / Cool / Dry / Fan.

Energy Saving - This mode increases the temperature to the optimal level for minimizing power consumption.

NOTE:



- The temperature automatically sets to 72 °F if set temperature is below 72 °F.
- The temperature automatically increases to 78 °F if set temperature is below 78 °F.
- **Cool** - This mode is ideal on hot days to cool and dehumidify the room quickly. Use the **Temp** \downarrow / \uparrow buttons to set the desired room temperature and use the **Fan Speed** button to set the desired fan circulation speed.
- **Dry** - This mode is ideal for rainy and damp days to dehumidify the room rather than cooling it significantly. Humidity is removed from the room by the combination of compressor operation and the fan speed fixed at Low. The compressor and fan turn off once the set temperature is reached. Fan speed cannot be adjusted in Dry mode.
- **Fan** - In this mode the fan circulates air but the compressor does not run. Use the **Fan Speed** button to set fan speed to Auto (AU), Low (F1) or High (F2). In this mode, you cannot adjust the set temperature.

Operation (continued)

5. Temperature Control

The thermostat monitors room temperature to maintain the desired temperature. The thermostat can be set between 16 °C – 30 °C (60 °F – 86 °F). Press \checkmark or \wedge arrows to increase or decrease temperature setting.

NOTE:



- **Auto Restart** : If the air conditioner turns off due to a power outage, it will restart automatically once the power is restored, with the same settings as were set before the unit turned off.
- The remote control will not function properly if the AC infrared sensor is exposed to direct light or if there are obstacles between the remote controller and the air conditioner.

USING THE LIGHT OFF FUNCTION

You can set the brightness of the control panel,

- Press \checkmark button on the control panel for 3 seconds, or
- Press \checkmark button on the remote control for 3 seconds.

NOTE:



- If the brightness of an indoor appliance's display is set to OFF, pressing a button on the remote control automatically turns the display on for 5 seconds.
- This function may operate differently, depending on the model.

USING THE MUTE FUNCTION

You can turn on/off the unit's buzzer sound,

- Press \wedge button on the control panel for 3 seconds, or
- Press \wedge button on the remote control for 3 seconds.

USING THE AUTO CLEAN FUNCTION

In the Cooling and Dry Mode, Moisture is generated inside the indoor unit. This function removes such moisture.

- Press **Timer** button on the remote control for 3 seconds.
- L is displayed on the display screen.

NOTE:



- When using the product for the first time, the **Auto Clean** function is not set.
- If you turn off the unit, the fan continues to run for 10-20 minutes and cleans inside of the indoor unit.

USING THE CHILD LOCK FUNCTION

You can set the lock function to prevent children from operating the product's control panel. Use the **Child Lock** function to prevent unintended operation or damage.

- Press **Fan speed** button 3 seconds to turn the Child Lock function on or off.
- L is displayed on the display screen.



NOTE: The remote control operates normally even when the lock function is enabled.

USING THE CLEAN FILTER FUNCTION

The CF LED light up to notify you that the filter needs to be cleaned. After cleaning the filter, press the **Mode** button on the control panel or remote control 3 seconds to turn off the CF light.




NOTE: This feature is a reminder to clean the air filter for more efficient operation. The LED light turns on after 250 hours of operation.

WIRELESS REMOTE CONTROL INSERTING BATTERIES

1. Push out the cover on the back of the remote control with your thumb.



2. With the plus and minus poles facing as marked, and insert two new AAA 1.5 V batteries.



3. Reattach the cover.

NOTE:



- Two new batteries are supplied with the air conditioner for use in the remote control.
- Do not use a rechargeable battery. Make sure that the battery is new.
- In order to prevent discharge, remove the battery from the remote control if the air conditioner is not going to be used for an extended period of time.
- Keep the remote control away from extremely hot or humid places.
- To maintain optimal operation of the remote control, the remote sensor should not be exposed to direct sunlight.


2 Air direction

- Airflow can be adjusted by changing the direction of the air conditioner's louvers.
- **Adjusting Horizontal Airflow Direction -**
The horizontal airflow is adjusted by moving the levers of the vertical louvers to the left or right.

NOTE:



- The feature may be changed according to the type of model.
- When the weather is extremely hot, the unit may turn off automatically to protect the compressor.



Maintenance




WARNING: Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

CLEANING


- Check the air filter at least twice a month to see if cleaning is necessary. Trapped particles in the filter can build up and block the airflow, reducing cooling capacity and causing an accumulation of frost on the evaporator.

Cleaning the Air Filter:

- Remove the air filter from the front grille by pulling the filter forward and then up slightly.




- Wash the filter using lukewarm water below 40 °C (104 °F).



- Gently shake the excess water from the filter and replace.

Cleaning the Air Conditioner:

- Remove dust from the air inlet and outlet using a vacuum cleaner.
- Wipe the front grille and inlet grille with a cloth dampened in a mild detergent solution.
- Wash the cabinet with mild soap or detergent and lukewarm water, then polish using liquid appliance wax.



NOTE:

- To ensure continued peak efficiency, the condenser coils (outside of unit) should be checked periodically and cleaned if clogged with soot or dirt from outside air.
- For repair and maintenance, contact an Authorized Service Center. See the warranty page for details or call 1-855-VISSANI (1-855-847-7264). Have your model number and serial number available. They can be found on the side of the cabinet. Record them for future reference.
- The feature may be changed according to the type of model.




Troubleshooting

BEFORE CALLING FOR SERVICE

The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

NORMAL SOUNDS YOU MAY HEAR



NOTE: The feature may be changed according to the type of model.

1. High Pitched Chatter

Today's high efficiency compressors may have a high pitched chatter during the cooling cycle.

2. Sound of Rushing Air

At the front of the unit, you may hear the sound of rushing air being moved by the fan.

3. Gurgle/Hiss

Gurgling or hissing noise may be heard due to refrigerant passing through evaporator during normal operation.

4. Vibration

Unit may vibrate and make noise because of poor wall or window construction or incorrect installation.

5. Pinging or Swishing

Droplets of water hitting condenser during normal operation may cause pinging or swishing sounds.

Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Solution
Air conditioner does not start.	The air conditioner is unplugged.	<input type="checkbox"/> Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	<input type="checkbox"/> Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	Power failure.	<input type="checkbox"/> If power failure occurs, turn the mode control to off. When power is restored, wait 3 minutes to restart the air conditioner to prevent tripping of the compressor overload.
	The current interrupter device is tripped.	<input type="checkbox"/> Press the RESET button located on the power cord plug. If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.
Air conditioner does not cool as it should.	Airflow is restricted.	<input type="checkbox"/> Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front of the air conditioner.
	The temp control may not be set correctly.	<input type="checkbox"/> Turn the knob toward the Max area for the indoor air to become cooler.
	The air filter is dirty.	<input type="checkbox"/> Clean the filter at least every 2 weeks. See the 'MAINTENANCE' section.
	The room may have been hot.	<input type="checkbox"/> When the air conditioner is first turned on, you need to allow time for the room to cool down.
	Cold air is escaping.	<input type="checkbox"/> Check for open furnace floor registers and cold air returns.
	Cooling coils have iced up.	<input type="checkbox"/> See 'Air conditioner freezing up' below.
Air conditioner freezing up.	The cooling coils are iced over.	<input type="checkbox"/> Ice may block the air flow and obstruct the air conditioner from properly cooling the room. Set the mode control at High Fan or High Cool .
Water drips outside.	Hot, humid weather.	<input type="checkbox"/> This is normal.
Water drips indoors.	The air conditioner is not tilted to the outside.	<input type="checkbox"/> For proper water disposal, make sure the air conditioner slants slightly from the cabinet front to the rear.
Water collects in base pan.	Moisture removed from air and drains into base pan.	<input type="checkbox"/> This is normal for a short period in areas with little humidity; normal for a longer period in very humid areas.
Air conditioner turns on and off rapidly.	Dirty air filter - air restricted.	<input type="checkbox"/> Clean air filter.
	Outside temperature extremely hot.	<input type="checkbox"/> Refer to installation instructions or check with installer.
Noise when unit is cooling.	Air movement sound.	<input type="checkbox"/> This is normal. If too loud, set to lower Fan Speed Setting .
	Window vibration - poor installation.	<input type="checkbox"/> Refer to installation instructions or check with installer.
Room too cold.	The temp control may not be set correctly.	<input type="checkbox"/> Turn the knob toward the Cool area for the indoor air to become warmer.
Remote sensing deactivating prematurely.	Remote control not located within range.	<input type="checkbox"/> Place remote control within 20 feet & 120° radius of the front of the unit.
	Remote control signal obstructed.	<input type="checkbox"/> Remove obstruction.

Warranty

WINDOW AIR CONDITIONER LIMITED WARRANTY

Your product is protected by this Limited Warranty:

- Warranty service must be obtained from VISSANI Consumer Services or an authorized VISSANI servicer.

Warranty:

- Two year Limited Warranty from original purchase date.

VISSANI, through its authorized servicers will:

- Pay all costs for repairing or replacing parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship.

Consumer will be responsible for:

- Diagnostics, removal, transportation and reinstallation cost required because of service.
- Costs of service calls that are a result of items listed under NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER**

VISSANI replacement parts shall be used and will be warranted only for the period remaining on the original warranty.

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER**

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep the good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or detects in mouse wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

1. Failure caused by damage to the unit while in our possession (other than damage caused by defect or malfunction), by its improper installation, or by unreasonable use of the product, including without

limitation, failure to provide reasonable and necessary maintenance or to follow the written Installation and Operating Instructions.

2. Products purchased "as-is" or refurbished are not covered by this warranty.
3. Product that has been transferred from its original owner.
4. Interior or exterior rust on the unit.
5. Damages caused by services performed by persons other than authorized VISSANI servicers; use of parts other than VISSANI replacement parts; obtained from persons other than such VISSANI customer service; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
6. Service calls resulting from improper installation of your product.
7. Service calls to instruct you on the use of your product.
8. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
9. If the unit is put to commercial, business, rental, or other use or application other than for consumer use. We make no warranties, express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for particular use or purpose.
10. Product that has been removed outside the USA or Canada.
11. Products without original serial numbers or products that have serial numbers which have been altered or cannot be readily determined.



NOTE: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. So this limitation or exclusion may not apply to you.

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment record. Should service be required, the date on the bill establishes the warranty period commencement date.

If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts.

This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Service under this warranty must be obtained by:

Contact the Customer Service Team at 1-855-817-7264.

VISSANI™

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Vissani Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

VISSANI™

Artículo #1012 472 487


1012 472 615

Modelo #VW5025R

VW6024R

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

AIRE ACONDICIONADO



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Vissani, de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. (hora del Este) y sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (hora del Este).

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Vissani al comprar este aire acondicionado. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer tus necesidades de mejoras del hogar. ¡Gracias por elegir Vissani!

Tabla de contenido


Información de seguridad	20	Instalación	27
Instrucciones de seguridad importantes	20	Uso	29
Refrigerante (Sólo Para R32)	23	Mantenimiento	32
Preinstalación	23	Limpieza.....	32
Datos eléctricos	23	Solución de problemas	33
Herramientas necesarias.....	24	Antes de llamar a servicio	33
Herrajes incluidos	24	Sonidos normales que puedes escuchar	34
Contenido del paquete	25		
Piezas exteriores.....	25		
Cómo planificar la instalación.....	26		

Información de seguridad

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Tu seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en tu electrodoméstico. Siempre lee y sigue todos los mensajes de seguridad.

Nota el símbolo de alerta personal  de seguridad usado en este manual para llamar tu atención sobre una ADVERTENCIA dada junto con las instrucciones de funcionamiento particulares. Esto significa que el uso requiere ATENCIÓN, CUIDADO y CONCIENTIZACIÓN especiales.



Este símbolo indica que un personal de servicio debe manipular este equipo consultando el Manual de instalación.



Este símbolo indica que hay información disponible, como el Manual de operación o el Manual de instalación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Indica un peligro potencial que podría resultar en muerte o lesiones graves si no sigues las instrucciones.



CUIDADO: Indica un peligro potencial en el que podrías resultar lesionado o causarle daño al producto si no sigues las instrucciones



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, quemaduras o lesiones físicas al usar este producto, sigue las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

INSTALACIÓN

- Antes de usar, el electrodoméstico debe estar correctamente instalado como se describe en este manual.
- Comunícate con el técnico de servicio autorizado para la reparación o mantenimiento de esta unidad.
- Comunícate con el instalador para instalar esta unidad.
- Cuando se deba reemplazar el cable eléctrico, el trabajo de reemplazo será realizado sólo por personal autorizado usando piezas originales de reemplazo.
- La instalación debe realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional sólo por personal calificado y autorizado.
- Conéctalo a un circuito de corriente debidamente clasificado, protegido y dimensionado para evitar una sobrecarga eléctrica.

Todos los mensajes de seguridad te dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede suceder si no sigues las instrucciones.

En las unidades se muestran los siguientes símbolos:



Este símbolo indica que este electrodoméstico usa un refrigerante inflamable. Si el refrigerante se fuga y se expone a una fuente de ignición externa, existe el riesgo de incendio.



Este símbolo indica que el Manual de uso debe leerse cuidadosamente.

Información de seguridad (continuación)

- Conecta siempre a un tomacorrientes con conexión a tierra.
 - No cortes ni retires bajo ninguna circunstancia la tercera clavija (conexión a tierra) del cable de alimentación.
 - Al instalar o mover el electrodoméstico, ten cuidado de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación.
 - Conecta el enchufe de alimentación correctamente.
 - No modifiques ni prolongues el cable de alimentación.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio u otra persona con las mismas calificaciones para prevenir los accidentes.
 - Usa un circuito exclusivo.
 - No desarmes ni modifiques el producto.
 - Cumple con todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes de manga larga y gafas de seguridad.
 - Desconecta el cable eléctrico o el cortacircuitos antes de instalar o dar mantenimiento al electrodoméstico.
 - Mantén los materiales de empaque fuera del alcance de los niños. Estos materiales pueden representar un riesgo de asfixia para los niños.
 - Almacena e instala el producto donde no esté expuesto a temperaturas por debajo del punto de congelación ni a condiciones climáticas en exteriores.
 - No almacenar gasolina ni otro líquido o vapor inflamable cerca de este u otro equipo similar.
 - No instales la unidad en ambientes potencialmente explosivos.
 - El material de la tubería, el recorrido de la tubería y la instalación incluirán protección contra daños físicos durante el uso y el servicio, y cumplirán con los códigos y normas nacionales y locales, tales como ASHRAE 15, Código Mecánico Uniforme IAPMO, Código Mecánico Internacional ICC, o CSA B52. Todas las juntas de campo deben estar accesibles para inspección antes de ser cubiertas o cerradas.
 - Para evitar un riesgo debido a un reinicio involuntario del corte térmico, este electrodoméstico no debe operarse a través de un dispositivo de desconexión externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado por la compañía de servicios públicos.
- USO**
- Usa este electrodoméstico sólo para su propósito establecido.
 - Nunca intentes operar este electrodoméstico si está dañado, si funciona mal, está parcialmente desarmado, o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
 - Repara o reemplaza inmediatamente todos los cables eléctricos que se hayan deshilachado o dañado de otro modo. No uses un cable si tiene grietas o daños de abrasión a todo lo largo o en sus extremos.
 - No coloques el cable debajo de alfombras o tapetes donde pueda pisarse y dañarse.
 - Mantén el cable fuera de la parte inferior de objetos pesados como mesas o sillas.
 - No coloques el cable de alimentación cerca de una fuente de calor.
 - No uses un adaptador ni enchufes el producto en un tomacorrientes compartido.
 - No manipular indebidamente los controles.
 - Si detectas un sonido extraño, un olor químico o a quemado, o humo que proviene del electrodoméstico, desconéctalo inmediatamente y comunícate con el Centro de Información del Cliente de The Home Depot.
 - Nunca desenchufes el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Siempre sujeta el enchufe con firmeza y tira en línea recta para desconectarlo del tomacorrientes.
 - No agarres el cable eléctrico ni toques los controles del electrodoméstico con las manos húmedas.
 - Si entra agua en el producto, apaga la electricidad en el circuito principal, luego desconecta el producto y llama para solicitar servicio.
 - Si el producto ha sido sumergido, contacta al Centro de Información del Cliente de The Home Depot para recibir instrucciones antes de volver a usarlo.
 - Desconecta el producto cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
 - Desconecta el producto antes de limpiarlo.
 - En caso de fuga de gas (gas propano, etc.) no operes este ni ningún otro electrodoméstico. Abre una ventana o puerta para ventilar el área inmediatamente.
 - Este equipo no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o sin experiencia ni conocimiento, a menos que hayan sido instruidas o supervisadas sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.
 - El interior del producto sólo debe ser limpiado por un centro de servicio autorizado o un distribuidor.
 - No uses detergentes a base de solventes en el producto. Hacerlo puede causar corrosión o daño, falla del producto, descarga eléctrica o incendio.
 - Debe vigilarse a los niños para garantizar que no jueguen con el aire acondicionado.
 - No enciendas/apagues el equipo conectando/desconectando el cable de alimentación.

Información de seguridad (continuación)

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

- El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres espigas (con conexión a tierra). Usa esto con un tomacorrientes estándar de pared de tres ranuras (con conexión a tierra) para minimizar el riesgo de descarga eléctrica. El cliente debe hacer que un electricista calificado revise el receptáculo de pared y el circuito para asegurarse de que el receptáculo esté debidamente conectado a tierra. **NO CORTES NI RETIRES LA TERCERA CLAVIJA (TIERRA) DEL ENCHUFE ELÉCTRICO.**
- Situaciones en que el electrodoméstico se desconectará ocasionalmente: debido a riesgos potenciales de seguridad, desalentamos firmemente el uso de un enchufe adaptador. Sin embargo, si deseas usar un adaptador, puedes realizar una **CONEXIÓN TEMPORAL**. Usa un adaptador aprobado por UL, disponible en la mayoría de las ferreterías locales. La ranura grande del adaptador debe estar alineada con la ranura grande del receptáculo para asegurar una conexión de polaridad correcta.
- Conectar la terminal a tierra del adaptador al tornillo de la cubierta del receptáculo en la pared no conecta a tierra el electrodoméstico a menos que el tornillo de la cubierta sea de metal y no esté aislado, y el receptáculo en la pared esté conectado a tierra a través del cableado de la casa. Un electricista calificado debe verificar el circuito del cliente para asegurarse de que el receptáculo esté debidamente conectado a tierra.
- Desconecta el cable de alimentación del adaptador con una mano en cada uno. De lo contrario, la terminal de conexión a tierra del adaptador se podría romper. No uses el electrodoméstico con un enchufe con adaptador roto.
- Situaciones en las que el electrodoméstico se desconectará con frecuencia: no usar un enchufe adaptador en estas situaciones. Desenchufar el cable de alimentación con frecuencia puede provocar una rotura final de la terminal de conexión a tierra. En su lugar, el tomacorrientes de pared debe ser reemplazado por un tomacorrientes de tres ranuras (con conexión a tierra).

INSTALACIÓN

- Al instalar el producto, ten cuidado de que el escape o la condensación no dañen la propiedad cercana.
- Sigue las instrucciones de instalación exactamente para evitar vibraciones excesivas o fugas de agua.
- Usa guantes y ten cuidado al desempacar e instalar el electrodoméstico. Los tornillos o bordes afilados pueden causar lesiones.
- Al instalar o mover el electrodoméstico, ten cuidado de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación.
- Las aberturas de suministro y retorno de aire en el espacio acondicionado que puede tener el cuerpo del electrodoméstico pueden instalarse en áreas abiertas tales como falsos techos que no se usan como cámaras de aire de retorno, siempre que el aire acondicionado no se comunique directamente con el aire del falso techo.

USO

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser usado como un sistema de refrigeración de precisión. No lo uses con fines especiales, como mantener mascotas, alimentos, maquinaria de precisión u objetos de arte.
- Asegúrate de que la entrada y salida de aire no tengan obstrucciones.
- No pisar ni colocar objetos pesados sobre el electrodoméstico.
- No operes el electrodoméstico sin el filtro instalado de manera segura.
- No bebas el agua drenada del electrodoméstico.
- Asegúrate de ventilar lo suficiente cuando el aire acondicionado y un electrodoméstico de calefacción, como un calefactor, se usen simultáneamente.
- No expongas a las personas, animales o plantas al viento frío o caliente del aire acondicionado durante largos períodos de tiempo.
- Retira las baterías si el control remoto no va a usarse por un período prolongado.
- Nunca mezcles diferentes tipos de baterías ni baterías viejas y nuevas para el control remoto.
- Deja de usar el control remoto si hay una fuga de fluido en la batería. Si tu ropa o piel están expuestas a la fuga de líquido de la batería, lávala con agua limpia.
- Si se ingirió el líquido que gotea la batería, enjuagar bien el interior de la boca y consultar a un médico.
- No recargues ni desarmes las baterías.



CUIDADO:

Para reducir el riesgo de lesiones menores o moderadas a personas, mal funcionamiento o daños al producto o a la propiedad al usar este producto, sigue las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Información de seguridad (continuación)

MANTENIMIENTO

- Limpia el filtro cada dos semanas.
- Nunca toques las partes metálicas del aire acondicionado al quitar el filtro de aire.
- Nunca uses solventes o agentes limpiadores fuertes cuando limpies el aire acondicionado o rocíes agua. Usa un paño suave.
- Usa un paño suave para limpiar el electrodoméstico. No uses ceras, diluyentes o detergentes fuertes.

REFRIGERANTE (SÓLO PARA R32)



ADVERTENCIA: No utilices medios para acelerar el proceso de descongelamiento ni para limpiarlo, excepto los recomendados por el fabricante.

- El electrodoméstico debe almacenarse en una habitación sin llamas abiertas que funcionen continuamente (por ejemplo, un electrodoméstico de gas en funcionamiento) ni fuentes de ignición (por ejemplo, un calefactor eléctrico en funcionamiento).
- No perforar ni quemar.
- Ten en cuenta que los refrigerantes inflamables pueden no desprender olor.
- La instalación de tuberías deberá mantenerse al mínimo.
- Respeta la regulaciones nacionales de gas.
- Las conexiones mecánicas deberán ser accesibles para fines de mantenimiento.
- El electrodoméstico se almacenará en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda al área de la habitación que se especifica para el uso.



CUIDADO: Esta unidad contiene refrigerante inflamable y muestra precauciones de seguridad especiales que normalmente no están asociadas con las unidades más viejas. Por favor, sigue todas las precauciones y advertencias.

- Ten cuidado al manipularla y evita daños a la unidad. No hagas ningún orificio en el producto por ninguna razón. Esto puede causar daños al producto y evitar que la unidad se enfríe.
- El mantenimiento y la limpieza de la unidad deben realizarse por personal capacitado. No limpiar adecuadamente la unidad puede causar daños al sistema de refrigeración y/o al sistema eléctrico.
- Mantén todas las aberturas de ventilación necesarias libres de obstrucciones.
- El mantenimiento sólo debe ser realizado por técnicos debidamente capacitados y certificados en el uso de refrigerantes inflamables. Cualquier servicio prestado por personal/servicio no autorizado anulará todas las garantías.
- Al guardar el equipo, no lo coloques en una habitación con ningún equipo con llama abierta, como calentadores de agua de gas o calefactores. Mantén alejado también de los calentadores eléctricos. Las unidades dañadas deben repararse antes de su almacenaje.
- Cualquier persona que esté involucrada en trabajar o romper un circuito de refrigerante debe tener un certificado válido actual de una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que autoriza su competencia para manipular refrigerantes de manera segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.
- El mantenimiento sólo se realizará según lo recomienda el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la ayuda de otro personal cualificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- El electrodoméstico se almacenará para evitar que se produzcan daños mecánicos.
- El refrigerante y el gas aislante utilizados en el electrodoméstico requieren procedimientos especiales de eliminación. Consulta a un agente de servicio o a una persona igualmente calificada antes de desecharlos.



Preinstalación




NOTA: Este manual puede contener imágenes o contenido que puede ser diferente del modelo adquirido. Este manual está sujeto a revisión por el fabricante.

DATOS ELÉCTRICOS

El cable de alimentación puede incluir un dispositivo interruptor de corriente. Los botones TEST (PRUEBA) y RESET (REINICIO) están incluidos en la caja del enchufe. El dispositivo debe probarse periódicamente presionando primero el botón TEST y luego el botón RESET. Si el botón TEST no se activa o el botón RESET no se mantiene acoplado, deja de usar el aire acondicionado y contacta a un técnico de servicio calificado.

PARA 120 V



Usa el receptáculo de pared	Suministro de electricidad
	Usa un fusible de retardo de tiempo de 15 A o un cortacircuitos de 15 A.
Receptáculo estándar de 3 cables y 120 V con conexión a tierra y clasificación de 15 A / 120 VCA / 60 Hz	

Preinstalación (continuación)

ADVERTENCIA:

- ❑ Este electrodoméstico debe instalarse de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad.
- ❑ El uso de extensiones eléctricas podría causar lesiones graves o la muerte.
- ❑ No uses una extensión eléctrica con este aire acondicionado de ventana.
- ❑ No uses protectores contra sobrecargas ni adaptadores de múltiples tomacorrientes con este aire acondicionado de ventana.
- ❑ Nunca oprimas el botón TEST durante el uso.
- ❑ Hacerlo puede dañar el enchufe.
- ❑ No quites, modifiques ni sumergas este enchufe. Si este dispositivo se activa, la causa debe corregirse antes de continuar usando el equipo.



CUIDADO: Los conductores dentro de este cable están rodeados por protectores que supervisan la corriente de fuga. Estos protectores no están conectados a tierra. Examina periódicamente el cable en busca de cualquier daño. No uses este producto en caso de que los protectores queden expuestos. Evita el riesgo de descarga eléctrica. Esta unidad no puede recibir mantenimiento del usuario. No abras la parte sellada a prueba de manipulaciones. Se anularán todas las garantías y rendimiento. Esta unidad no está diseñada para usarse como interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips




Llave ajustable




Nivel



Guantes



Cinta
de medir



Tijeras o
cuchilla de
corte



Lápiz

HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA



BB


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos tipo "A"	6
BB	Tornillos tipo "B"	5

Preinstalación (continuación)




NOTA: Lo incluido puede cambiarse según el tipo de modelo.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Espuma-PE (con reverso adhesivo)	2
B	Tira de espuma (no adhesiva)	1
C	Panel izquierdo para cortinas	1
D	Guía superior	1
E	Soporte	2
F	Panel derecho para cortinas	1
G	Soporte en L	3

PIEZAS EXTERIORES



1. Panel de control
2. Mando a distancia
3. Filtro de aire
4. Rejilla delantera
5. Carcasa
6. Entrada de aire
7. Salida de aire

Preinstalación (continuación)

CÓMO PLANIFICAR LA INSTALACIÓN


1 Cómo instalar la unidad

- Para evitar vibraciones y ruidos, asegúrate de que la unidad esté instalada de forma segura y firme.
- Instala la unidad sin luz solar directa.
- No debe haber obstáculos, como una cerca o pared, a menos de 20" (50.8 cm) de la parte posterior del gabinete porque evitará la radiación térmica del condensador. La restricción del aire exterior reducirá en gran medida la eficiencia de enfriamiento del aire acondicionado.
- Instala la unidad ligeramente inclinada de manera que la parte posterior esté ligeramente más baja que el frente (alrededor de 1/4" (0.6 cm)). Esto hará que el agua condensada fluya hacia el exterior.

- Instala la unidad con la parte inferior de 30" a 60" (de 76.2 cm a 152.4 cm) sobre el nivel del piso.




CUIDADO: NO cubras ni bloques ninguna de las celosías laterales y superiores. Todas las celosías laterales del gabinete deben permanecer expuestas al exterior de la estructura y sin obstrucciones.



2 Requisitos de las ventanas


- Esta unidad está diseñada para instalarse en ventanas estándar de doble guillotina con aberturas reales de 21" a 35" (de 53.3 cm a 88.9 cm)
- Los marcos superior e inferior de la ventana deben abrirse lo suficiente para permitir una apertura vertical despejada de 12" (30.5 cm) desde la parte inferior del marco superior hasta el alféizar interior.



3 Requisitos de las contraventanas

- Las ventanas que incluyen el marco de una contraventana pueden evitar que el aire acondicionado se incline hacia abajo hacia el exterior para drenar adecuadamente. Para un drenaje adecuado, fija una pieza de madera de 1" x 2" (2.5 cm x 5 cm) al alféizar interior, recortada a una longitud que encaje dentro del marco de la ventana. La parte superior de la cuña de madera debe estar al menos 3/4" (1.9 cm) más alta que la parte superior del marco de la ventana de tormenta. Sujeta la madera de manera segura al alféizar con clavos o tornillos.
- Si es necesario, coloca otra tira de madera de 1" x 2" (2.5 cm x 5 cm) al ras contra la parte posterior del alféizar interior. Esto elevará el soporte en L, como se muestra en el dibujo.

Montado en listones de madera




1 Preparación del armazón



NOTA: La característica puede cambiarse según el tipo de modelo.

- Ensambla dos soportes con la guía superior. Alinea los orificios entre la guía superior y la parte superior del gabinete y luego instálala con 3 tornillos tipo A.




2 Preparación del armazón



NOTA: La característica puede cambiarse según el tipo de modelo.

- Desliza la cortina lateral directamente dentro del gabinete. Inserta los rieles superior e inferior de los paneles de cortinas en las guías superior e inferior del panel.




3 Preparación del armazón

- Corta los sellos de la hoja de la ventana al largo adecuado. Despega la parte posterior y fija la espuma con adhesivo a la parte inferior del marco de la ventana y de la hoja de la ventana.



4 Preparación del armazón

- Abre la ventana y traza una línea central en el centro del alféizar interior. Luego marca las líneas a 7.5" (19 cm) a la izquierda y a la derecha de la línea central.




5 Preparación del armazón



NOTA: El soporte ayuda a sujetar la unidad de manera segura en su lugar. Asegúrate de colocar el borde del soporte a ras contra la parte posterior del alféizar interior.

- Instala el soporte en L detrás del alféizar interior de la ventana, como se muestra. Usa los 2 tornillos tipo A incluidos.




6 Instalación de la unidad



CUIDADO: Durante el siguiente paso, sostén firmemente la unidad hasta que la hoja de la ventana se baje hasta el canal superior detrás de los marcos de los paneles laterales. Si la unidad cae de la ventana, puede ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.

- Coloca el aire acondicionado en la ventana de manera que quede centrado. Coloca el aire acondicionado de manera que el borde posterior del alféizar.
- Baja la ventana de manera que el borde frontal de la guía superior quede frente a la ventana. Asegúrate de que el aire acondicionado esté nivelado o inclinado ligeramente hacia el exterior.




7 Instalación de la unidad



NOTA: La característica puede cambiarse según el tipo de modelo.

- Extiende los paneles de guía para llenar la abertura de la ventana y usa 5 tornillos tipo B para asegurarlos a la ventana.




8 Instalación de la unidad

- Corta la tira de espuma no adhesiva al largo adecuado e insértala entre el marco superior de la ventana y el marco inferior de la ventana.



9 Instalación de la unidad


- Para evitar que se rompa el vidrio o se dañen las ventanas, en ventanas de vinilo u otras ventanas de construcción similar, fija el soporte en L con un tornillo tipo A.




Uso

1 Panel de control

Panel de control



Control remoto



NOTA:

- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- La superficie del panel de control tiene una película protectora, retírela antes de usar.

- 1. Power (⏻) (Alimentación)**
Pulse este botón para encender o apagar el acondicionador de aire.
- 2. Fan Speed (Velocidad del ventilador)**
Presione para establecer **Fan Speed a Auto (AU)**, Baja (F1) o Alta (F2).
- 3. Delay ON/OFF Timer (Temporizador de retraso de encendido o apagado)**
Delay ON (Retraso de encendido) - cuando el acondicionador de aire esté apagado, configúrelo para que se encienda automáticamente de 1 a 24 horas después, con los ajustes previos de modo y ventilador.
Delay OFF (Retraso de apagado) - cuando el acondicionador de aire esté encendido, configúrelo para que se apague automáticamente de 1 a 24 horas después.

NOTA: Cada vez que se pulsa el botón **Timer**, este avanza 1 hora. Tras la última pulsación, la pantalla vuelve al ajuste de temperatura.

- 4. Operation Mode (Modo de funcionamiento)**
Pulse el botón **Mode** (modo) para ver sucesivamente los 4 tipos de funcionamiento del acondicionador de aire: **Energy Saving** (Ahorro de energía), **Cool** (Frio), **Dry** (Secar) y **Fan** (Ventilador).

Energy Saving (Ahorro de energía) - Este modo aumenta la temperatura hasta el nivel óptimo para minimizar el consumo de energía.

NOTA:

- La temperatura se ajusta automáticamente a 72 °F si la temperatura establecida es inferior a 72 °F.
- La temperatura aumenta automáticamente a 78 °F si la temperatura establecida es inferior a 78 °F.
- **Cool (Frio)** - este modo es ideal en días calurosos para enfriar y deshumedecer la habitación rápidamente. Utilice los botones **Temp** \downarrow \uparrow para establecer la temperatura deseada para la habitación y el botón **Fan Speed** para establecer la velocidad del ventilador deseada.
- **Dry (Secar)** - este modo es ideal en días lluviosos y húmedos para deshumedecer la habitación en lugar de enfriarla significativamente. La combinación del funcionamiento del compresor y la velocidad del ventilador en **Low** (baja) elimina la humedad de la habitación. El compresor y el ventilador se desactivan cuando se alcanza la temperatura establecida. En el modo **Dry** (secar) no se puede ajustar la velocidad del ventilador.
- **Fan (Ventilador)** - en este modo, el ventilador hace circular el aire, pero el compresor no funciona. Utilice el botón **Fan Speed** para establecer la velocidad del ventilador en **Auto (AU)**, **Baja (F1)** o **Alta (F2)**. En este modo, no puede ajustar la temperatura establecida.

Uso (continuación)

5. Temperature Control (Control de temperatura)

El termostato controla la temperatura de la habitación para mantener la deseada. El termostato puede ajustarse entre 60 °F–86 °F (16 °C - 30 °C). Pulse las flechas ∇ o \blacktriangle para aumentar o reducir el ajuste de temperatura.

NOTA:

- **Auto Restart (Reinicio automático):** Si el acondicionador de aire se apaga debido a una interrupción del suministro eléctrico, se reiniciará automáticamente cuando este se restablezca, con los ajustes establecidos antes de que se apagara.
- El control remoto no funcionará correctamente si el sensor de infrarrojos de CA está expuesto directamente a la luz o si hay algún obstáculo entre el control remoto y el acondicionador de aire.



USO DE LA FUNCIÓN DE LUZ APAGADA

Puede ajustar el brillo del panel de control,

- Pulse el botón de ∇ en el panel de control durante 3 segundos, o.
- Pulse el botón de ∇ en el control remoto durante 3 segundos.

NOTA:

- Si el brillo de la pantalla de un aparato interior está apagado, al presionar un botón en el control remoto se enciende automáticamente la pantalla durante 5 segundos.
- Esta función puede operar de manera diferente, dependiendo del modelo.



USO DE LA FUNCIÓN DE SILENCIO

Puede encender/apagar el sonido zumbador de la unidad,

- Pulse el botón de \blacktriangle en el panel de control durante 3 segundos, o
- Pulse el botón de \blacktriangle en el control remoto durante 3 segundos.

USO DE LA FUNCIÓN LIMPIEZA AUTOMÁTICA

En el modo de Refrigeración y Seco, se genera humedad dentro de la unidad interior. Esta función elimina dicha humedad.

- Presione el botón **Timer** en el control remoto por 3 segundos.
- \square aparece en la pantalla de visualización.

NOTA:

- Cuando esa el producto por primera vez, la función **Auto Clean** no se establece.
- Si apaga la unidad, el ventilador continúa en funcionamiento por 10-20 minutos y limpia el interior de la unidad interior.



USO DE LA FUNCIÓN BLOQUEO INFANTIL

Puede establecer la función de bloqueo para prevenir que los niños hagan funcionar el panel de control del producto. Use la función Bloqueo infantil para prevenir un funcionamiento o daños accidentales.

- Presione el botón **Fan speed 3** segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil.
- \square aparece en la pantalla de visualización.



NOTA: El control remoto funciona con normalidad incluso cuando la función bloqueo está habilitada.

USO DE LA FUNCIÓN LIMPIEZA DE FILTRO

El LED \square se ilumina para notificarle que el filtro necesita ser limpiado. Luego de limpiar el filtro, presione el botón **Mode** en el panel de control durante o en el control remoto durante 3 segundos para apagar la luz \square .



NOTA: Esta función es un recordatorio para limpiar el filtro de aire y poder utilizar el aparato de un modo más eficiente. El led se enciende tras 250 horas de uso.

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Empuje hacia afuera con su pulgar la cubierta en la parte posterior del control remoto.



2. Coloque las batería nuevas AAA 1,5V y asegúrese de que los polos + y - estén ubicados correctamente.



3. Vuelva a colocar la cubierta.

NOTA:

- El acondicionador de aire incluye pilas nuevas para el control remoto.
- No utilice pilas recargables. Asegúrese de que las pilas sean nuevas.
- Para que no se descarguen, saque las pilas del mando a distancia cuando el acondicionador de aire vaya a estar un largo periodo sin utilizarse.
- Mantenga el control remoto alejado de lugares extremadamente cálidos o húmedos.
- Para que el mando a distancia continúe funcionando correctamente, el sensor remoto no debe exponerse directamente a la luz del sol.




2 Dirección del aire

- El flujo de aire puede ajustarse cambiando la dirección de las rejillas del aire acondicionado.
- **Ajustar la dirección del flujo de aire horizontal:** El flujo de aire horizontal se ajusta moviendo las palancas de las celosías verticales hacia la izquierda o la derecha.

NOTA:



- La característica puede cambiarse según el tipo de modelo.
- Cuando el clima está extremadamente caliente, la unidad puede apagarse automáticamente para proteger el compresor.



Mantenimiento




ADVERTENCIA: Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desconecta el suministro de electricidad y espera hasta que el ventilador se detenga.

LIMPIEZA


- Revisa el filtro de aire al menos dos veces al mes para ver si es necesario limpiarlo. Las partículas atrapadas en el filtro pueden acumularse y bloquear el flujo de aire, reduciendo la capacidad de enfriamiento y provocando una acumulación de escarcha en el evaporador.

Limpeza del filtro de aire:

- Retira el filtro de aire de la rejilla frontal tirando del filtro hacia adelante y luego hacia arriba ligeramente.




- Lava el filtro con agua tibia por debajo de 40 °C (104 °F).



- Sacuda suavemente el exceso de agua del filtro y reemplázelo.

Limpeza del aire acondicionado:

- Quita el polvo de la entrada y salida de aire usando una aspiradora.
- Limpia la rejilla frontal y la rejilla de entrada con un paño humedecido en una solución de detergente suave.
- Lava el gabinete con jabón suave o detergente y agua tibia, luego pule usando cera líquida para electrodomésticos.



NOTA:




- Para garantizar una eficiencia máxima continua, los serpentines del condensador (fuera de la unidad) deben revisarse periódicamente y limpiarse si están obstruidos con hollín o suciedad del aire exterior.
- Para reparación y mantenimiento, comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado. Consulta la página de garantía para detalles o llama al 1-855-VISSANI (1-855-847-7264). Ten disponibles el número de modelo y número de serie. Los puedes encontrar en un lado del gabinete. Regístralos para referencia futura.
- La característica puede cambiarse según el tipo de modelo.

Solución de problemas

ANTES DE LLAMAR A SERVICIO

El electrodoméstico está equipado con un sistema automático de monitoreo de errores para detectar y diagnosticar problemas en una etapa temprana. Si el electrodoméstico no funciona correctamente o no funciona en absoluto, revisa lo siguiente antes de llamar al servicio.

SONIDOS NORMALES QUE PUEDES ESCUCHAR



NOTA: Lo incluido puede cambiarse según el tipo de modelo.

1. Alta vibración

Los compresores de alta eficiencia de hoy en día pueden tener una vibración acentuada durante el ciclo de enfriamiento.

2. Sonido de aire corriendo

En el frente de la unidad, puedes escuchar el sonido de aire circulando movido por el ventilador.

3. Gorgoteo/silbido

Es posible que se escuche un gorgoteo o silbido debido al paso del refrigerante a través del evaporador durante el uso normal.

4. Vibración

La unidad puede vibrar y hacer ruido debido a una construcción deficiente de la pared o la ventana o a una instalación incorrecta.

5. Golpeteo o zumbido

Las gotas de agua que chocan con el condensador durante el uso normal pueden causar sonidos de golpeteo o zumbido.

Solución de problemas (continuación)

Problema	Causa posible	Solución
El aire acondicionado no enciende.	El aire acondicionado está desconectado.	<input type="checkbox"/> Asegúrate de que el enchufe del aire acondicionado esté completamente dentro del tomacorrientes.
	El fusible se funde/el cortacircuitos se dispara.	<input type="checkbox"/> Revisa la caja de fusibles/cortacircuitos de la casa y reemplaza el fusible o reinicia el cortacircuitos.
	Fallo de energía.	<input type="checkbox"/> Si se produce un corte de energía, cambia el modo a Off (apagado). Cuando se restablezca la electricidad, espera 3 minutos para volver a encender el aire acondicionado para evitar que se dispare la sobrecarga del compresor.
	El dispositivo interruptor actual está disparado.	<input type="checkbox"/> Presiona el botón RESET ubicado en el enchufe del cable de alimentación. Si el botón RESET no se mantiene activado, deja de usar el aire acondicionado y contacta a un técnico de servicio calificado.
El aire acondicionado no enfría como debería.	El flujo de aire está restringido.	<input type="checkbox"/> Asegúrate de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte frontal del aire acondicionado.
	El control de temperatura puede no estar configurado correctamente.	<input type="checkbox"/> Gire el botón hacia Max para que el aire de interior se enfríe mas.
	El filtro de aire está sucio.	<input type="checkbox"/> Limpia el filtro al menos cada 2 semanas. Consulta la sección "MANTENIMIENTO".
	Es posible que la habitación haya estado caliente.	<input type="checkbox"/> Cuando el aire acondicionado se enciende por primera vez, debes dejar tiempo para que la habitación se enfríe.
	El aire frío está escapando.	<input type="checkbox"/> Verifica si hay salidas abiertas de vapor en el piso y retornos de aire frío.
Los serpentines de enfriamiento se congelaron.	<input type="checkbox"/> Ver más abajo 'Congelación del aire acondicionado'.	
Congelación del aire acondicionado.	Los serpentines de enfriamiento están congelados.	<input type="checkbox"/> El hielo puede bloquear el flujo de aire y evitar que el aire acondicionado enfríe adecuadamente la habitación. Configura el control de modo en High Fan (ventilador alto) o High Cool (enfriamiento alto) .
El agua gotea afuera.	Clima cálido y húmedo.	<input type="checkbox"/> Esto es normal.
El agua gotea en interiores.	El aire acondicionado no está inclinado hacia el exterior.	<input type="checkbox"/> Para desechar el agua adecuadamente, asegúrate de que el aire acondicionado se incline ligeramente desde el frente del gabinete hasta la parte posterior.
El agua se acumula en la bandeja base.	La humedad que se retira del aire se drena en la bandeja base.	<input type="checkbox"/> Esto es normal por un corto período en áreas con poca humedad; es normal por un período más largo en áreas muy húmedas.
El aire acondicionado se enciende y apaga rápidamente.	Filtro de aire sucio; aire restringido.	<input type="checkbox"/> Limpia el filtro de aire.
	Temperatura exterior extremadamente caliente.	<input type="checkbox"/> Consulta las instrucciones de instalación o consulta a un instalador.
Ruido cuando la unidad se está enfriando.	Sonido de movimiento del aire.	<input type="checkbox"/> Esto es normal. Si es demasiado alto, ajusta la velocidad del Fan Speed a una menor.
	Vibración de la ventana; instalación deficiente.	<input type="checkbox"/> Consulta las instrucciones de instalación o consulta a un instalador.
La habitación está demasiado fría.	El control de temperatura puede no estar configurado correctamente.	<input type="checkbox"/> Gire el botón hacia Cool para que el aire de interior se caliente mas.
El sensor remoto se desactiva prematuramente.	El mando a distancia no tiene cobertura.	<input type="checkbox"/> Utilice el mando a distancia a una distancia máxima de 20 pies (6,096 m) y en un radio de 120° respecto a la parte delantera de la unidad.
	Obstrucción de la señal del mando a distancia.	<input type="checkbox"/> Elimine la obstrucción.

GARANTÍA LIMITADA DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

Su producto está protegido por esta Garantía Limitada:

- El servicio de garantía debe obtenerse de Servicios del Consumidor de Vissani o de un proveedor de servicio autorizado de Vissani.

Garantía:

- Garantía limitada de dos años a partir de la fecha de compra original.

VISSANI, a través de sus proveedores de servicios autorizados:

- Pagará todos los costos por reparar o reemplazar piezas de este electrodoméstico que resulten defectuosas en materiales o mano de obra.

El consumidor será responsable de:

- Costos de diagnósticos, retiro, transporte y reinstalación requeridos debido al servicio.
- Costos de llamadas de servicio que son resultado de artículos enumerados bajo RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR**

Se utilizarán piezas de repuesto VISSANI y estarán garantizadas únicamente por el período restante de la garantía original.

RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR**

Esta garantía se aplica únicamente a productos de uso doméstico normal y el consumidor es responsable de los artículos que se enumeran a continuación:

1. Uso adecuado del electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.
2. Mantenimiento y limpieza rutinarios necesarios para mantener las buenas condiciones de funcionamiento.
3. Instalación adecuada por un profesional de servicio autorizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el electrodoméstico y de acuerdo con todos los códigos locales de plomería, electricidad y/o gas.
4. Conexión adecuada a una fuente de alimentación con conexión a tierra de suficiente voltaje, reemplazo de fusibles quemados, reparación de conexiones sueltas o defectos en el cableado de la casa.
5. Gastos por hacer que el electrodoméstico sea accesible para su mantenimiento.
6. Daños al acabado después de la instalación.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Fallas causadas por daños a la unidad mientras está en tu posesión (que no sean daños causados por defecto o mal funcionamiento), por su instalación incorrecta o por el uso irrazonable de la unidad, incluyendo, sin limitación, no

proporcionar el mantenimiento razonable y necesario o no seguir las instrucciones escritas de instalación y operación.

2. Los productos comprados "tal cual" o reacondicionados no están cubiertos por esta garantía.
3. Producto que ha sido transferido de su propietario original.
4. Óxido interior o exterior de la unidad.
5. Daños causados por servicios realizados por personas distintas a los reparadores autorizados de VISSANI; uso de piezas distintas a las piezas de repuesto VISSANI; obtenido de personas distintas del servicio al cliente de VISSANI; o causas externas como abuso, mal uso, suministro de energía inadecuado o desastres naturales.
6. Llamadas de servicio resultantes de una instalación incorrecta de su producto.
7. Llamadas de servicio para instruirle sobre el uso de su producto.
8. Sobrecargos por, incluyendo pero no limitado a, cualquier llamada después de horario laboral, en fines de semanas, o días festivos, así como cargos por peaje, viajes de transportación, o gastos de kilometraje por llamadas de servicio a zonas remotas, incluyendo el estado de Alaska.
9. Si la unidad se destina a un uso comercial, empresarial, de alquiler o cualquier otro uso o aplicación que no sea para uso del consumidor, no ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para su uso o finalidad particular.
10. Producto que ha sido retirado fuera de EE. UU. o Canadá.
11. Productos sin números de serie originales o productos con números de serie que hayan sido alterados o no puedan determinarse fácilmente.



NOTA: Algunos estados no permiten las exclusiones o limitación de daños indirectos o consecuentes. Por lo tanto, esta limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso.

SI NECESITAS ASISTENCIA

Mantén tu recibo de venta, tu recibo de entrega o algún otro registro de pago apropiado. Si se requiere servicio, la fecha en la factura establece la fecha de inicio del período de garantía.

Si se realiza algún servicio, te conviene obtener y conservar todos los recibos.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos. El cliente pudiera gozar de otros derechos que varían de estado a estado.

El servicio bajo esta garantía debe obtenerse siguiendo estos pasos: Comunícate con el equipo de servicio al cliente llamando al 1-855-817-7264.

VISSANI™

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Vissani, de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. (hora del Este) y sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (hora del Este).

1-855-VISSANI (1-855-847-7264)

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencias futuras.