


ALEAP W



01 PRO ID:HYS-2027
Cordless Screwdriver

User Manual

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.


CONTENTS

English	-----	01~14
Deutsche	-----	15~28
Français	-----	29~42
Español	-----	43~56
Italiano	-----	57~70
Warranty	-----	72

CONTENTS

1. PRODUCT SAFETY	02
2. GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS	03
3. SCREWDRIVER SAFETY WARNINGS	07
4. SAFETY WARNINGS FOR BATTERY CELLS INSIDE THE TOOL	08
5. SYMBOL	08
6. COMPONENT LIST	10
7. TECHNICAL DATA	10
8. OPERATING INSTRUCTIONS	11
9. MAINTENANCE	13
10. TROUBLE SHOOTING	14
11. FOR BATTERY TOOLS	14


1. PRODUCT SAFETY

 **WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:


- Lead from lead-based paints;
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products;
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals:

- Work in a well ventilated area.
- Work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

2. GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

 **WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) BATTERY TOOL USE AND CARE

- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 270° F(130° C) may cause explosion.
- g) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6) SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b) Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

3. SCREWDRIVER SAFETY WARNINGS

1. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock. **INFORMATION FOR RADIATED EMISSION** This device complies with Canadian ICES-001. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference;
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.







However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:








- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

4. SAFETY WARNINGS FOR BATTERY CELLS INSIDE THE TOOL

- a) Do not dismantle, open or shred cells.
- b) Do not expose power tool to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- c) Do not short-circuit charging terminal. Do not store power tool haphazardly in a box or drawer where charging terminals may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials. When power tool is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one charging terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or fire.
- d) Do not remove power tool from its original packaging until required for use.
- e) Do not subject power tool to mechanical shock.
- f) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- g) Observe the plus (+) and minus (-) marks on the equipment and ensure correct use.
- h) Keep power tool out of the reach of children.
- i) Seek medical advice immediately if a cell has been swallowed.
- j) Keep power tool clean and dry.
- k) Wipe the charging terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- l) Power tool needs to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- m) Do not leave power tool on prolonged charge when not in use.
- n) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the power tool several times to obtain maximum performance.
- o) Battery gives its best performance when it is operated at normal room temperature (59°F - 77 °F).
- p) When disposing of cells, keep cells of different electrochemical systems separate from each other.
- q) Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment. A charger that is suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- r) Retain the original product literature for future reference.
- s) Dispose of properly.

5. SYMBOL


	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	Warning
	Wear ear protection
	Wear eye protection
	Wear dust mask
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.

 Li-Ion	Li-Ion battery, battery must be recycled
	Do not burn
	Wear protective gloves
	Do not stare directly into the tool holder
	Don't use double end bit
 call 	POSITEC Inc. has established a partnership with the RBRC Corporation to recycle any Positec batteries with the RBRC-call2recycle seal. For environmental protection, please do not discard batteries in the trash. After the batteries' life cycle is ended, then please call 1-800-822-8837 for a free service that will properly dispose of the battery.

6. COMPONENT LIST

- 1 1/4" HEX CHUCK
- 2 LED LIGHT
- 3 POWER BUTTON
- 4 FORWARD / REVERSE OPERATION BUTTON
- 5 TORQUE AND POWER INDICATOR
- 6 TORQUE CONTROL AND BATTERY INDICATOR BUTTON
- 7 TYPE-C CHARGING PORT


Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.





7. TECHNICAL DATA

Rated voltage	3.6 V
Battery capacity	2.0Ah li-ion
No-load speed	300 r/min
Torque range	2.5- 5N.m
Charging input voltage	5V
Charging input current	Max 2A
Machine weight	0.28 kg


8. OPERATING INSTRUCTIONS

 **NOTE:** Before using the tool, read the instruction book carefully.

Usage: The screwdriver can be used for fastening or removing screws on wood, metal, plastic and other materials.

ACTION	FIGURE
<p>BEFORE OPERATION</p> <p>A) Charging the Battery NOTE: Prior to initial use, the battery must be charged 5 hours to fully utilize the battery capacity.</p> <p>B) Charging Connect the TYPE-C cable to a compatible charger (not included), and plug the charger into the matching socket. During the charging process, the green light will flash; after the charging is completed, three cells of the green light will always be on. Unplug the charger and disconnect the charging cable from the machine. The machine is ready to be used.</p> <p>Important notice: During the charging process, the charger and the body surface will feel hot, which is a normal phenomenon.</p> <p>Note: the TYPE-C cable is suitable for the charger, of which the output is 5V-<=2000mA</p>	
<p>ASSEMBLY AND ADJUSTMENT</p> <p>Inserting and Removing Bits</p>	

Forward / reverse operation




Torsion adjustment


The torque of three gears can be adjusted according to the demand by using the torque adjustment button (6). The machine has its own torque protection function, 1st gear: Suitable for screwing in or out small diameter screws 3rd gear: Suitable for screwing in or out large diameter screws

Warning: When pressing button (6) for more than 2S, the LED light just indicates the battery level;
Warning: Before each use, please adjust to the appropriate torque gear, Otherwise the bit may slip in the screw;

Warning: When pressing button (6) for more than 2S, the LED light just indicates the battery level;

Warning: Before each use, please adjust to the appropriate torque gear, Otherwise the bit may slip in the screw.



Battery charge status		
LED status	charging status	
The first LED flashes	charging:<33%	
The second LED flashes	charging:33% to 67%	
The third LED flashes	charging:67% to 99%	
Three LEDs lights on	charging:100%	
Three LEDs flashes	Charging temperature protection or charging current exceeds the set value	

9. MAINTENANCE

Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. There is no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. If you see some sparks flashing in the ventilation slots, this is normal and will not damage your power tool.

10. TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Battery will not charge	<ol style="list-style-type: none">1. Charger not plugged into a working outlet2. Surrounding air temperature is too hot or too cold	<ol style="list-style-type: none">1. Plug charger into a working outlet. Check current by plugging in a lamp.2. Move the product to an environment with appropriate temperature for charging
During operation, The screwdriver Stops working	The battery of screwdriver is dead, or the torque setting is insufficient	Charge the battery or increase torque

11. FOR BATTERY TOOLS


The ambient temperature range for the use and storage of tool and battery is (32°F - 113°F).

The recommended ambient temperature range for the charging system during charging is (32°F - 104 °F).

INHALT

1. PRODUKTSICHERHEIT	16
2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR STROMWERKZEUGE	17
3. SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHRAUBENDREHER	21
4. SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEZELLEN IM WERKZEUG	22
5. SYMBOL	23
6. KOMPONENTENLISTE	24
7. TECHNISCHE DATEN	24
8. BEDIENUNGSANLEITUNG	25
9. INSTANDHALTUNG	27
10. TROUBLE SHOOTING	28
11. FOR BATTERY TOOLS	28


1. PRODUKTSICHERHEIT

 **WARNUNG:** Ein Teil des Staubes, der durch Schleifen, Sägen, Schleifen, Bohren und andere Bautätigkeiten entsteht, enthält Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursachen. Einige Beispiele für diese Chemikalien sind:


- Blei aus Farben auf Bleibasis;
- Kristalline Kieselsäure aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten;
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Holz.

Ihr Risiko durch diese Expositionen hängt davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit ausführen. So reduzieren Sie die Exposition gegenüber diesen Chemikalien:

- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich.
- Arbeiten Sie mit zugelassenen Sicherheitsausrüstungen, z. B. Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern mikroskopischer Partikel entwickelt wurden.

 **WARNUNG:** Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) aussetzen, von denen bekannt ist, dass sie Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR STROMWERKZEUGE

 **WARNING:** Lesen Sie alle mit diesem Elektrowerkzeug gelieferten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und / oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnungen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (schnurgebundenes) Elektrowerkzeug oder batteriebetriebenes (schnurloses) Elektrowerkzeug.

1) SICHERHEIT DES ARBEITSBEREICHS

- a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Überfüllte oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
- b) Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und Umstehende fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- a) Die Stecker des Elektrowerkzeugs müssen zur Steckdose passen. Ändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b) Vermeiden Sie den Kontakt des Körpers mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet ist.
- c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- d) Missbrauche das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

- e) Verwenden Sie beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien ein Verlängerungskabel, das für den Außenbereich geeignet ist. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.
- f) Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs an einem feuchten Ort unvermeidbar ist, verwenden Sie eine mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützte Versorgung. Die Verwendung eines FI-Schutzschalters verringert das Risiko eines Stromschlags.

3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- a) Bleiben Sie wachsam, beobachten Sie, was Sie tun, und verwenden Sie beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs den gesunden Menschenverstand. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die unter geeigneten Bedingungen verwendet werden, reduzieren Personenschäden.
- c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie eine Verbindung zur Stromquelle und / oder zum Akkupack herstellen, das Werkzeug aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen mit eingeschaltetem Schalter führt zu Unfällen.
- d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder ein Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigt ist, kann zu Verletzungen führen.
- e) Überschreiten Sie nicht. Halten Sie stets den richtigen Stand und das richtige Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
- f) Überschreiten Sie nicht. Halten Sie stets den richtigen Stand und das richtige Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
Zieh dich richtig an. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar können sich in beweglichen Teilen verfangen.

- g) Wenn Geräte zum Anschluss von Staubabsaug- und -sammelanlagen vorgesehen sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Durch die Verwendung der Staubsammlung können staubbedingte Gefahren verringert werden.
- h) Lassen Sie sich nicht von der Vertrautheit, die Sie durch den häufigen Gebrauch von Werkzeugen erhalten, selbstgefällig werden und ignorieren Sie die Prinzipien der Werkzeugsicherheit. Eine unachtsame Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen schwere Verletzungen verursachen.

4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES STROMWERKZEUGS

- a) Drücken Sie das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- b) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) Ziehen Sie den Stecker von der Stromquelle und / oder dem Akku vom Elektrowerkzeug ab, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge aufbewahren. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.
- d) Lagern Sie Elektrowerkzeuge im Leerlauf außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeübten Benutzern gefährlich.
- e) Elektrowerkzeuge und Zubehör warten. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet oder gebunden sind, Teile gebrochen sind und andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können. Wenn das Elektrowerkzeug beschädigt ist, lassen Sie es vor dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
- f) Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten binden weniger wahrscheinlich und sind leichter zu kontrollieren.
- g) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör, Werkzeuteile usw. gemäß diesen Anweisungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Vorgänge kann zu einer gefährlichen Situation führen.

h) Halten Sie Griffe und Greifflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Greifflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

5) VERWENDUNG UND PFLEGE DES BATTERIEWERKZEUGS

- a) Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr verursachen.
- b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- c) Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- d) Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie ausgestoßen werden. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Aus der Batterie ausgestoßene Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- e) Verwenden Sie keinen beschädigten oder modifizierten Akku oder Werkzeug. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- f) Setzen Sie einen Akku oder ein Werkzeug keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 ° C können zu Explosionen führen.
- g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

6) SERVICE

- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturpersonal mit nur identischen Ersatzteilen warten. Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.
- b) Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Die Wartung von Akkus sollte nur vom Hersteller oder autorisierten Dienstleistern durchgeführt werden.


3. SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHRAUBENDREHER

1. Halten Sie das Elektrowerkzeug an isolierten Greifflächen fest, wenn Sie einen Vorgang ausführen, bei dem das Befestigungselement möglicherweise verborgene Kabel berührt. Befestigungselemente, die einen „stromführenden“ Draht berühren, können freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs „spannungsführend“ machen und dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen.

STRAHLENDE EMISSION Dieses Gerät entspricht dem kanadischen ICES-001. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der

- (1) FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- (2) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;

Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

 **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, die Funkkommunikation schädigen.







Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:








- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

4. SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEZELLEN IM WERKZEUG

- a) Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie keine Zellen.
- b) Setzen Sie das Elektrowerkzeug keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- c) Ladeanschluss nicht kurzschließen. Bewahren Sie Elektrowerkzeuge nicht willkürlich in einer Box oder Schublade auf, in der sich die Ladeanschlüsse gegenseitig kurzschließen oder durch leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden können. Wenn das Elektrowerkzeug nicht verwendet wird, halten Sie es von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Ladeanschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- d) Nehmen Sie das Elektrowerkzeug erst aus der Originalverpackung, wenn es zur Verwendung benötigt wird.
- e) Setzen Sie das Elektrowerkzeug keinem mechanischen Stößen aus.
- f) Lassen Sie die Flüssigkeit bei einem Auslaufen der Batterie nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Wenn Kontakt hergestellt wurde, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und suchen Sie ärztlichen Rat.
- g) Beachten Sie die Plus- (+) und Minuszeichen (-) auf dem Gerät und stellen Sie die korrekte Verwendung sicher.
- h) Bewahren Sie Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- i) Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Zelle verschluckt wurde.
- j) Halten Sie das Elektrowerkzeug sauber und trocken.
- k) Wischen Sie die Ladeanschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
- l) Das Elektrowerkzeug muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen des Herstellers oder das Gerätehandbuch, um die richtigen Ladeanweisungen zu erhalten.
- m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht länger aufladen, wenn Sie es nicht benutzen.
- n) Nach längeren Lagerzeiten kann es erforderlich sein, das Elektrowerkzeug mehrmals zu laden und zu entladen, um maximale Leistung zu erzielen.
- o) Der Akku bietet seine beste Leistung, wenn er bei normaler Raumtemperatur (59 ° F - 77 ° F) betrieben wird.
- p) Halten Sie bei der Entsorgung von Zellen Zellen verschiedener elektrochemischer Systeme voneinander getrennt.
- q) Laden Sie nur mit dem von Worx angegebenen Ladegerät auf. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehene. Ein Ladegerät, das für einen Batterietyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku Brandgefahr verursachen.
- r) Bewahren Sie die Originalproduktliteratur zum späteren Nachschlagen auf.
- s) Ordnungsgemäß entsorgen.

5. SYMBOL


	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen
	Warnung
	Gehörschutz tragen
	Augenschutz tragen
	Staubmaske tragen
	Batterien können bei unsachgemäßer Entsorgung in den Wasserkreislauf gelangen, was für das Ökosystem gefährlich sein kann. Entsorgen Sie Altbatterien nicht als unsortierten Siedlungsabfall.

 Li-Ion	Li-Ion-Akku, Akku muss recycelt werden
	Nicht verbrennen
	Schutzhandschuhe tragen
	Starren Sie nicht direkt in den Werkzeughalter
	Verwenden Sie kein Doppelendbit
 call  recycle	POSITEC Inc. hat eine Partnerschaft mit der RBRC Corporation geschlossen, um alle Positec-Batterien mit dem RBRC-call2recycle-Siegel zu recyceln. Entsorgen Sie die Batterien aus Umweltgründen nicht im Papierkorb. Wenn der Lebenszyklus der Batterien abgelaufen ist, rufen Sie bitte 1-800-822-8837 an, um einen kostenlosen Service zu erhalten, mit dem die Batterie ordnungsgemäß entsorgt wird.

6. KOMPONENTENLISTE

- 1 1/4 "HEX CHUCK
- 2 LED-LICHT
- 3 STROMKNOPF
- 4 VORWÄRTS- / RÜCKWÄRTSBETRIEBSTASTE
- 5 DREHMOMENT- UND LEISTUNGSANZEIGE
- 6 DREHMOMENTKONTROLLE UND BATTERIEANZEIGETASTE
- 7 TYP-C-LADEPORT


Nicht alle abgebildeten oder beschriebenen
Zubehörteile sind in der Standardlieferung enthalten.





7. TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	3,6 V.
Batteriekapazität	2,0 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	300 U / min
Drehmomentbereich	2,5 - 5 Nm
Ladeeingangsspannung	5V
Ladeeingangsstrom	Max. 2A
Maschinengewicht	0.28 kg


8. BEDIENUNGSANLEITUNG

 **HINWEIS:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Tool verwenden.

Verwendung: Der Schraubendreher kann zum Befestigen oder Entfernen von Schrauben an Holz, Metall, Kunststoff und anderen Materialien verwendet werden.

ACTION	FIGUR
<p>VOR DEM BETRIEB</p> <p>A) Laden des Akkus HINWEIS: Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku 5 Stunden lang aufgeladen werden, um die Akkukapazität voll auszuschöpfen.</p> <p>B) Aufladen Schließen Sie das TYPE-C-Kabel an ein kompatibles Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken Sie das Ladegerät in die entsprechende Buchse. Während des Ladevorgangs blinkt das grüne Licht. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchten immer drei Zellen des grünen Lichts. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und ziehen Sie das Ladekabel vom Gerät ab. Die Maschine ist betriebsbereit.</p> <p>Wichtiger Hinweis : Während des Ladevorgangs fühlen sich das Ladegerät und die Körperoberfläche heiß an, was ein normales Phänomen ist.</p> <p>Hinweis: Das TYPE-C-Kabel ist für das Ladegerät geeignet, dessen Ausgang $5V \leq 2000mA$</p>	
<p>MONTAGE UND EINSTELLUNG</p> <p>Einfügen und Entfernen von Bits</p>	

Vorwärts- / Rückwärtsbetrieb



Torsionseinstellung

Das Drehmoment von drei Gängen kann mit der Drehmomenteinstellungstaste (6) je nach Bedarf eingestellt werden. Die Maschine verfügt über eine eigene Drehmomentschutzfunktion, 1. Gang: Geeignet zum Einschrauben oder Herausschrauben von Schrauben mit kleinem Durchmesser

3. Gang: Geeignet zum Einschrauben oder Herausschrauben von Schrauben mit großem Durchmesser

Warnung: Wenn Sie die Taste (6) länger als 2 Sekunden drücken, zeigt die LED nur den Batteriestand an.

Warnung: Stellen Sie vor jedem Gebrauch das entsprechende Drehmoment ein, da sonst der Bohrer in der Schraube verrutschen kann.

