

SereneLife



SLSPT365

**36" (91.44 cm) Foldable
Mini Trampoline**

visit our website



SCAN ME
serenelifehome.com



ENG

user guide

Features:

- Highly Elastic Sports Trampoline
- Jumping Mat made of PP Secured with Coil Spring
- Sturdy Steel Rust Proof Powder Coated Frame
- Padded Cover for Cushion around the Frame
- Space Saver, Folds Away Easily with Free Kitbag
- Padded Handrail for Easy Grip

Technical Specs:

- Assembled Size (W x H): 36" x 32" inches
91.44 x 81.28 centimeter (from ground to top)
- Jumping Mat: Polypropylene 26" inches / 66.04 centimeter
- Handrail Height: 24" inches / 60.96 centimeter
- Frame Padding: PVC material
- Load Maximum: 220 Lbs. / 99.8 kg
- *Assembly Required

CALIFORNIA PROP 65 WARNING

 **WARNING:**

This product may expose you to chemicals, which is known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov



WARNING

**For 3+ years of age
220 lbs (99.8 kg)
weight limit**

Proper adult assembly required

Note:

Before assembly, compare all parts with the parts list.

If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the trampoline. Please contact customer service for a replacement.

Read these materials before assembling and using this trampoline.

**READ AND FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN RESULT
IN SERIOUS INJURY.**

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Misuse and abuse of this trampoline are dangerous and can cause serious injuries.
2. All purchasers and users must become familiar with the manufacturer's recommendations for proper assembly, use, and care of the trampoline.
3. The owner and supervisors of the trampoline are responsible for making all users aware of the safety instructions.
4. Place the trampoline on a level surface before use.
5. Inspect your trampoline before each use. Ensure the safety pad is in place. Replace any worn, defective, or missing parts.
6. Provide adequate clearance for ceilings, ceiling lights, ceiling fans, wires, and tree limbs. Failure to provide adequate head clearance can result in head or neck injuries.
7. Place the trampoline away from walls, structures, fences, play areas, furniture, and other exercise equipment. Maintain a clear space on all sides of the trampoline. Remove all obstructions from beneath the trampoline.
8. Good traction is very important when using the trampoline. Bare feet are acceptable, but we recommend footwear with rubber non-skid soles.
9. The trampoline should only be used by one person at a time.
10. Do not attempt any gymnastic or acrobatic maneuvers on the trampoline.
11. Always store the trampoline indoors in a dry place and ensure the surface of the mat is dry before use.
12. Secure the trampoline against unauthorized and unsupervised use.
The trampoline is for consumer use only. Public or semi-public use is not allowed.
13. The maximum user weight is 220 lbs. (99.7 kg)

WARNING:

- **Recommended for children ages 3 and up.**
- **Do not leave a child unattended while in use.**
- **Use only under adult supervision.**

IMPORTANT – PLEASE READ!






WARNING – GENERAL SAFETY ADVICE

- **Read the instructions before use and retain them for future reference.**
- Ensure the trampoline has been assembled correctly, following the instructions in the manual.
- The intended site for this trampoline must be completely flat and level. An uneven surface may cause movement in the frame and stress on the joined sections.
- **DO NOT** exceed the recommended maximum weight limit of 220 lbs. (99.7 kg)
- **DO NOT** allow more than one person on the trampoline at a time.
- **DO NOT** wear glasses or helmets when using the trampoline.
- **DO NOT** fall or bounce on your knees, as this can cause injury.
- **DO NOT** use the trampoline in wet or windy conditions.
- **DO NOT** somersault – this can cause serious injury.
- **DO NOT** allow others to go under, sit, stand, or lie on the frame pads while the trampoline is in use.
- **DO NOT** use the trampoline while under the influence of alcohol, drugs or medication that may impair judgment.
- **ALWAYS** wear socks when using the trampoline.
- **ALWAYS** remove jewelry before using the trampoline.
- **ALWAYS** jump in the middle of the trampoline mat.
- **ALWAYS** follow the safety warnings stated in your trampoline instructions when using the enclosure.
- **Do not** wear shoes while using the trampoline.
- **Children MUST NEVER** use the trampoline unless supervised by a responsible adult who is knowledgeable about trampoline use.
- Before trampolining, inspect and replace any worn, defective, or missing parts.
- Ensure the trampoline is on level ground with a minimum of 8 feet (96” inches) (244 cm) of clear height space above and 8 feet (96” inches) (244 cm) of clear space around the sides. Nothing should be under the trampoline.
- Mount and dismount the trampoline with care to prevent injury.
- Refer to other warnings and use information in the instructions before use.

Retain this information for future reference.

PARTS LIST


Nr.	Parts Description	Quantity
1	Frame	1
2	Jumping Mat	1
3	Spring	28
4	Protective Padding	1
5	Leg	6
6	Covering Cap	6
7	Handrail Tube	3
8	Kitbag	1



BEFORE ASSEMBLY

Check all springs before assembly. If any spring is unattached or damaged, follow these steps to attach or replace it:

- A.** Find the open end of SPRING (#3) and hook it into the hole on the rail.
- B.** Swing SPRING (#3) to face the inside of the trampoline.
- C.** Attach the metal loop on MAT (#2) to the spring hook.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING:

1. Keep children away from the trampoline during assembly.
2. Keep fingers away from the ends of the rails in the hinge area when unfolding the trampoline. The rails will try to spring back to the folded position if released before locking into place. Serious injury can occur if fingers are caught between the ends of the rails.
3. Assembly and disassembly must be carried out by two people to minimize the risk of injury.


STEP 1

Lay the folded trampoline on the floor. Push out the ends so the trampoline forms a semi-circle.



STEP 2

Remove the bracket pin from both ends of the trampoline and place them aside.




STEP 3

Both persons should press rails C and D while using steady pressure with open hands and extended fingers.


Use the palms to push rails A and B down until they touch the ground.

Ensure all joints are locked into place.




STEP 4

Insert the pin back into the bracket to prevent the rails from snapping together when reaching the flat position.



STEP 5

Remove the covering cap from the threaded connector and slide the protective padding (#4) over the unfolded frame. Ensure the holes on the underside of the padding align with the threaded connector for the feet.






WARNING:

- Make sure handle brackets are visible.
- The protective pad must be securely attached to the frame before using the trampoline.
- Ensure proper positioning.


STEP 6

Turn the frame upside down. Screw the six feet onto the threaded connectors on the underside of the frame. Turn the trampoline over and place it on its feet.



STEP 7

Insert the two handle support tubes (#A) into the trampoline base handle brackets.



Attention:

The bends of the handle support should face up and toward the center of the trampoline. Align the holes and secure the handle support to the trampoline base using the washer (#C) and screw (#D) with the provided wrench. Then, secure the top handle to the handle support using the washer (#C) and screw (#D).

CLEANING, MAINTENANCE, AND STORAGE

Cleaning

- Use a damp cloth with mild soap and water to clean the frame, mat, and padding.
- Avoid using harsh chemicals, abrasive cleaners, or pressure washers.
- Ensure all parts are completely dry before storage to prevent rust and mold.

Maintenance

- Inspect the trampoline before each use for any signs of wear or damage
- Check that all springs, screws, and bolts are securely tightened.
- Replace any worn, defective, or missing parts immediately.
- Ensure the protective padding is properly positioned and securely attached.

Storage

- Store the trampoline in a dry, indoor location when not in use.
- Disassemble the trampoline if storing for an extended period.
- Avoid placing heavy objects on top of the trampoline while in storage to prevent damage.

Register Product

Thank you for choosing SereneLife. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support. Complete the form to access expert support and to keep your SereneLife purchase in perfect condition.

Start Here



Model Number:
SLSPT365
Serenelifehome.com/
pages/register



SereneLife



questions? comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SereneLife



SLSPT365

**Trampolín para niños de
36" pulgadas (91.44 cm)**

Visite nuestro
sitio web



ESCANÉAME
serenelifehome.com



SPA

manual del usuario

Características:

- Trampolín deportivo altamente elástico
- Colchoneta de salto hecha de PP asegurada con resorte de bobina
- Marco de acero resistente a la corrosión con recubrimiento en polvo
- Funda acolchada para amortiguación alrededor del marco
- Ahorra espacio, se pliega fácilmente con la bolsa de kit gratuita
- Pasamanos acolchado para un agarre fácil

Especificaciones Técnicas:

- Tamaño ensamblado (An x Al): 36" x 32" pulgadas
91.44 x 81.28 centímetros (del suelo a la parte superior)
- Colchoneta de salto: Polipropileno 26" pulgadas / 66.04 centímetros
- Altura del pasamanos: 24" pulgadas / 60.96 centímetros
- Acolchado del marco: material de PVC
- Carga máxima: 220 lbs./ 99.8 kg
- *Se requiere ensamblaje

ADVERTENCIA DE LA PROP 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a productos químicos que el estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. No lo ingiera.

Para más información, visite: www.P65warnings.ca.gov



ADVERTENCIA

Para mayores de 3 años
Límite de peso de
220 lbs (99.8 kg)

Se requiere el ensamblaje adecuado por un adulto.

Nota:

Antes del ensamblaje, compare todas las piezas con la lista de piezas.

Si faltan o están dañadas algunas piezas, no intente ensamblar la trampolín. Por favor, contacte al servicio de atención al cliente para obtener un reemplazo.

Lea estos materiales antes de ensamblar y usar este trampolín.

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
EL NO SEGUIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE
RESULTAR EN LESIONES GRAVES.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. El uso incorrecto y abusivo de este trampolín es peligroso y puede causar lesiones graves.
2. Todos los compradores y usuarios del trampolín deben familiarizarse con las recomendaciones del fabricante sobre el montaje, uso y mantenimiento correctos del trampolín.
3. El propietario y los cuidadores del trampolín tienen la responsabilidad de informar a todos los usuarios de las instrucciones de seguridad.
4. Coloque el trampolín sobre una superficie plana antes de usarla.
5. Inspeccione su trampolín antes de cada uso. Asegúrese de que el cojín de seguridad esté en su lugar. Reemplace las piezas desgastadas, dañadas o faltantes.
6. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre con respecto a techos, luces, ventiladores de techo, cables eléctricos y ramas de árboles. Si no deja suficiente espacio libre, corre el riesgo de lesionarse la cabeza o el cuello.
7. Coloque el trampolín lejos de paredes, estructuras, vallas, parques infantiles, muebles y otros equipos de ejercicio. Mantenga despejadas todas las partes del trampolín.
Retire todos los obstáculos que se encuentren debajo del trampolín.
8. Es muy importante tener un buen agarre usando el trampolín. Se puede usar descalzo, pero recomendamos llevar calzado adecuado con suelas de goma antideslizantes.
9. El trampolín solo debe ser utilizado por una persona a la vez.
10. No intente hacer gimnasia o acrobacias en el trampolín.
11. Guarde siempre el trampolín en el interior, en un lugar seco,
y asegúrese de que la superficie de la lona esté siempre seca antes de usarla.
12. Asegure el trampolín contra cualquier uso no autorizado y no supervisado. El trampolín está destinado únicamente al uso doméstico. No está permitido el uso público o semipúblico.
13. El peso máximo del usuario es de 220 Libras. (99.7 kg)

ADVERTENCIA:

- **Recomendado para niños de 3 años o más.**
- **No dejes a un niño sin supervisión mientras esté en uso.**
- **Usar solo bajo la supervisión de un adulto.**

IMPORTANTE: ¡POR FAVOR, LEA!






ADVERTENCIA - INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- **Por favor lea el manual antes de usar el producto y guárdelo para futuras consultas.**
- Asegúrese de que el trampolín se ha montado correctamente, según las instrucciones del manual.
- Asegúrese de que la ubicación del trampolín es completamente plana y nivelada. Si el suelo no está nivelado, el marco se desplazará y se pueden producir tensiones en las secciones conectadas.
- **NO** supere el límite de **PESO MÁXIMO** recomendado de 220 Libras (99.7 kg).
- **NO** permita que haya más de una persona a la vez en el trampolín.
- **NO** use gafas ni casco cuando use el trampolín.
- **NO** se caiga ni salte sobre las rodillas, ya que podría lesionarse.
- **NO** use el trampolín en condiciones húmedas o ventosas.
- **NO** haga saltos mortales, ya que pueden causar lesiones graves.
- **NO** permita que otras personas se queden, se sienten, se pongan de pie o se tumben en los cojines del marco cuando se esté utilizando el trampolín.
- **NO** utilice el trampolín bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos, que pueden alterar el juicio del usuario.
- Lleve **SIEMPRE** calcetines cuando utilice el trampolín.
- Quítese **SIEMPRE** las joyas antes de utilizar el trampolín.
- Salte **SIEMPRE** en el centro de la lona del trampolín.
- Respete **SIEMPRE** las advertencias de seguridad que figuran en el manual de instrucciones del trampolín y utilice el recinto de forma adecuada.
- **NUNCA** use zapatos (por ejemplo, botas) cuando use el trampolín.
- Los niños **NUNCA DEBEN** usar el trampolín sin la supervisión de un adulto responsable con conocimientos sobre el uso de trampolines.
- Antes de usar el trampolín, revíselo y reemplace cualquier pieza desgastada, dañada o faltante.
- Asegúrese de que el trampolín esté en un terreno plano con un espacio libre mínimo de 8 pies (96" inches) (244 cm) alrededor de los lados, una altura libre de 8 pies (96" inches) (244 cm) por encima y que no haya nada debajo del trampolín.
- Suba y baje del trampolín con cuidado, ya que corre el riesgo de lesionarse.
- Por favor, lea las demás advertencias e información de uso del manual antes de utilizar el trampolín.

Por favor conserve esta información para futuras consultas.

LISTA DE PIEZAS


Número	Descripción de las piezas	Quantity
1	Marco	1
2	Cama Elástica	1
3	Banda elástica	28
4	Funda protectora	1
5	Patas	6
6	Tapa de recubrimiento	6
7	Tubo del pasamanos	3
8	Bolsa de almacenamiento	1



ANTES DEL MONTAJE

Compruebe todos los muelles ANTES del montaje. Si algún muelle no está sujeto o está dañado, por favor siga los siguientes procesos para sujetar o sustituir el muelle.

- A.** Encuentra el extremo abierto del RESORTE (#3) y engánchalo en el agujero del riel.
- B.** Gire el RESORTE (#3) para que mire hacia el interior del trampolín.
- C.** Adjunta el lazo de metal en MAT (#2) al gancho de resorte.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de que los niños se encuentren a una distancia segura durante el montaje del trampolín.
2. Cuando despliegue el trampolín, mantenga los dedos alejados de los extremos de los rieles en la zona de las bisagras. Los RIELES intentarán volver a la posición plegada si se sueltan antes de encajar. Si los dedos quedan atrapados entre los extremos de los rieles, se pueden producir lesiones graves.
3. El montaje y desmontaje deben ser realizados por dos personas para minimizar el riesgo de lesiones.


PASO 1

Coloque el trampolín plegado en el suelo en su posición aún plegada. Separe los extremos de manera que el trampolín forme un semicírculo.




PASO 2

Retire el pasador de anclaje de ambos extremos del trampolín y apártelo.




PASO 3

Ambas personas deben presionar los rieles C y D y, aplicando una presión uniforme, con las palmas abiertas y los dedos extendidos, usar las manos para empujar los rieles A y B hacia abajo hasta que toquen el suelo. Asegúrese de que todas las conexiones estén correctamente bloqueadas.




PASO 4

Vuelva a insertar el pasador de fijación en el soporte para evitar que los rieles plieguen cuando alcancen la posición horizontal.



PASO 5

Retire la tapa del conector roscado y coloque la funda protectora (#4) sobre el marco desplegado. Asegúrese de que los orificios situados en la parte inferior de la funda protectora se alinean exactamente con el conector roscado de las patas






WARNING:

- Asegúrese de que los soportes de las barras estén visibles.
- La funda protectora debe estar firmemente sujeta al marco antes de usar el trampolín
- Debe colocarse correctamente.


PASO 6

Ponga el marco boca abajo. Atornille las seis patas a los conectores roscados situados en la parte inferior del marco. A continuación, dé la vuelta al trampolín y colóquelo sobre las patas.



PASO 7

Inserte los dos tubos de soporte de la barra (#A) en los soportes de la barra de seguridad del trampolín.



Atención:

los codos del soporte de la barra deben estar orientados hacia arriba y hacia el centro del trampolín. Asegúrese de que los orificios estén alineados. Utilice la arandela (#C) y el perno (#D) para fijar el soporte de la barra a la base del trampolín con la llave suministrada. A continuación, fije la barra superior al soporte de la barra con la arandela (#C) y el tornillo (#D).

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza

- Use un paño húmedo con jabón suave y agua para limpiar el marco, el tapete y el acolchado.
- Evita usar productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos o hidrolavadoras
- Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de guardarlas para evitar el óxido y el moho.

Mantenimiento

- Inspeccione la cama elástica antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Verifique que todos los resortes, tornillos y pernos estén bien ajustados.
- Reemplace de inmediato cualquier parte desgastada, defectuosa o faltante.
- Asegúrese de que el acolchado protector esté correctamente posicionado y asegurado.

Almacenamiento

- Guarde la cama elástica en un lugar seco y cerrado cuando no esté en uso.
- Desmonta la cama elástica si la vas a almacenar por un período prolongado.
- Evite colocar objetos pesados sobre la cama elástica mientras esté almacenada para evitar daños.

Registro del Producto

Gracias por elegir SereneLife. Registrando su producto, se asegura de recibir todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y atención personalizada al cliente. Complete el formulario, para acceder al soporte de expertos y mantener su compra de SereneLife en perfectas condiciones.

Comience aquí




Número de Modelo:

SLSPT365

[serenelifehome.com/
pages/register](https://serenelifehome.com/pages/register)



SereneLife



preguntas? comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein
Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu
Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in
Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SereneLife



SLSP365

**Trampoline pour Enfants
de 36" pouces (91.44 cm)**

Visitez notre site
Internet



SCANNE MOI
serenelifehome.com



FRE

guide d'utilisation

Caractéristiques:

- Trampoline de sport hautement élastique
- Colchoneta de salto hecha de PP asegurada con resorte de bobina
- Cadre en acier robuste avec revêtement en poudre antirouille
- Housse rembourrée pour une protection autour du cadre
- Ahorra espacio, se pliega fácilmente con la bolsa de kit gratuita
- Pasamanos acolchado para un agarre fácil

Especificaciones Técnicas:

- Dimensions assemblé (L x H) : 36" x 32" pouces
(91,44 x 81,28 cm) (du sol au sommet)
- Tapis de saut : polypropylène 26" / 66,04 centimètres
- Hauteur de la main courante : 24" / 60,96 centimètres
- Rembourrage du cadre : PVC
- Charge maximale : 220 lbs./ 99.8 kg
- *Assemblage requis

AVERTISSEMENT CALIFORNIA PROP 65

AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres troubles de la reproduction. Ne pas ingérer. Pour plus d'informations, veuillez consulter: www.P65warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT

**Pour les enfants de 3 ans et plus,
limite de poids de
220 livres (99.8 kg)**

Un montage adulte approprié est requis.

Remarque :

Avant l'assemblage, comparez toutes les pièces avec la liste des pièces. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler le trampoline. Veuillez contacter le service client pour un remplacement.

Lisez ces documents avant d'assembler et d'utiliser ce trampoline.

**LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER
EN CAS DE BLESSURE GRAVE.**

SAFETY INSTRUCTIONS

1. L'utilisation incorrecte et abusive de ce trampoline est dangereuse et peut entraîner des blessures graves.
2. Tous les acheteurs et toutes les personnes utilisant le trampoline doivent se familiariser avec les recommandations du fabricant pour un montage, une utilisation et un entretien appropriés du trampoline de fitness.
3. Le propriétaire et les superviseurs du trampoline sont responsables d'informer tous les utilisateurs des instructions de sécurité.
4. Placez le trampoline sur une surface plane avant de l'utiliser.
5. Inspectez votre trampoline avant chaque utilisation. Assurez-vous que le coussin de sécurité est en place. Remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante.
6. Assurez-vous de fournir un espace suffisant pour les plafonds, les luminaires, les ventilateurs de plafond, les fils et les branches d'arbres. Ne pas fournir un dégagement adéquat pour la tête peut entraîner des blessures à la tête ou au cou.
7. Placez le trampoline à l'écart des murs, des structures, des clôtures, des aires de jeux, des meubles et d'autres équipements d'exercice. Maintenez un espace dégagé sur tous les côtés du trampoline. Retirez tous les obstacles sous le trampoline.
8. Une bonne traction est très importante lors de l'utilisation du trampoline.
Les pieds nus sont acceptables, mais nous recommandons de porter de bonnes chaussures avec des semelles en caoutchouc antidérapantes.
9. Le trampoline ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
10. Ne tentez pas de manœuvres gymniques ou acrobatiques sur le trampoline.
11. Rangez toujours le trampoline à l'intérieur, dans un endroit sec, et assurez-vous que la surface du matelas est toujours sèche avant de l'utiliser.
12. Sécurisez le trampoline contre une utilisation non autorisée et sans surveillance.
Le trampoline est réservé à un usage domestique. Une utilisation publique ou semi-publique n'est pas autorisée.
13. Le poids maximum de l'utilisateur est de 220 livres (99.8 kg).

AVERTISSEMENT :

- **Recommandé pour les enfants de 3 ans et plus.**
- **Ne laissez pas l'enfant sans surveillance pendant l'utilisation.**
- **Utilisez-le uniquement sous la supervision d'un adulte.**

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE !




CONSEILS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

- **Veillez lire les instructions avant utilisation et les conserver pour référence future.**
- Assurez-vous que le trampoline a été assemblé correctement, conformément aux instructions du manuel.
- Il est essentiel que le site prévu pour ce trampoline soit complètement plat et de niveau. Si le sol n'est pas de niveau, cela entraînera des mouvements dans le cadre et pourrait causer des tensions sur les sections jointes.
- **NE DÉPASSEZ PAS** la limite de poids maximale recommandée de 220 LBS (99.7 kg).
- **NE PERMETTEZ PAS** à plus d'une personne de monter sur le trampoline à la fois.
- **NE PORTEZ PAS** de lunettes ni de casques lorsque vous utilisez le trampoline.
- **NE TOMBEZ PAS** et **NE SAUTEZ PAS** sur vos genoux, cela pourrait causer des blessures.
- **N'UTILISEZ PAS** le trampoline par temps humide ou venteux.
- **NE FAITES PAS** de saltos, cela peut causer des blessures graves.
- **NE PERMETTEZ PAS** à d'autres personnes de se trouver sous, de s'asseoir, de se tenir debout ou de s'allonger sur les coussins du cadre pendant que le trampoline est utilisé.
- **N'UTILISEZ PAS** le trampoline sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments qui peuvent altérer le jugement de l'utilisateur.
- **TOUJOURS** porter des chaussettes lorsque vous utilisez le trampoline.
- **TOUJOURS** retirer les bijoux avant d'utiliser le trampoline.
- **TOUJOURS** sauter au centre de la toile du trampoline.
- **TOUJOURS** suivre les avertissements de sécurité indiqués dans les instructions du trampoline et utiliser l'enclos en conséquence.
- **NE JAMAIS** porter de chaussures (ex. : chaussures) lorsque vous utilisez le trampoline.
- Les enfants **NE DOIVENT JAMAIS** utiliser le trampoline sans la supervision d'un adulte responsable ayant des connaissances sur l'utilisation du trampoline.
- Avant d'utiliser le trampoline, inspectez-le et remplacez toutes les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
- Assurez-vous que le trampoline est sur un terrain plat avec un espace libre minimum de 8 pieds (96" inches) (244 cm) autour des côtés, une hauteur libre de 8 pieds (96" inches) (244 cm) au-dessus et qu'il n'y a rien sous le trampoline.
- Montez et descendez du trampoline avec précaution, car des blessures peuvent survenir.
- Veillez lire et vous référer aux autres avertissements et informations d'utilisation dans les instructions avant d'utiliser le trampoline.

Veillez conserver ces informations pour référence future.

LISTE DES PIÈCES


Nr.	Description des pièces	Quantité
1	Cadre	1
2	Tapis de saut	1
3	Ressort	28
4	Coussin de protection	1
5	Pied	6
6	Capuchon de couverture	6
7	Tube de main courante	3
8	Sac de rangement	1



Avant l'assemblage

Vérifiez tous les ressorts AVANT l'assemblage. Si un ressort n'est pas attaché est endommagé, veuillez suivre les procédures suivantes pour attacher ou remplacer le ressort,

- A.** Trouvez l'extrémité ouverte du RESSORT (#3) et accrochez-la dans le trou du rail.
- B.** Basculer le RESSORT (#3) vers l'intérieur du trampoline.
- C.** Attachez la boucle métallique du MAT (#2) au crochet du ressort.




Instructions de montage

⚠ AVERTISSEMENT:

1. Gardez les enfants à l'écart du trampoline pendant le montage.
2. Gardez les doigts éloignés des extrémités des rails dans la zone des charnières lorsque vous dépliez le trampoline. Les rails essaieront de revenir à leur position repliée s'ils sont relâchés avant de s'enclencher en place. De graves blessures peuvent survenir si les doigts sont coincés entre les extrémités des rails.
3. Le montage et le démontage doivent être effectués par deux personnes pour minimiser les risques de blessures.


ÉTAPE 1

Posez le trampoline pliable sur le sol dans sa position encore repliée. Écartez les extrémités pour que le trampoline forme un demi-cercle.




ÉTAPE 2

Retirez le pin de fixation des deux extrémités du trampoline et placez-le de côté.




ÉTAPE 3

Les deux personnes doivent appuyer sur les rails C et D et, en exerçant une pression régulière, avec les mains ouvertes et les doigts tendus, utiliser la paume des mains pour pousser les rails A et B vers le bas jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Assurez-vous que tous les joints sont correctement verrouillés.




ÉTAPE 4

Insérez de nouveau le pin dans le support pour empêcher les rails de se refermer lorsque vous atteignez la position à plat.



ÉTAPE 5

Retirez le capuchon de couverture du connecteur fileté et glissez le coussin de protection (#4) sur le cadre déplié. Assurez-vous que les trous sous le coussin de protection sont bien alignés avec le connecteur fileté pour les pieds. Assurez-vous que les supports de la barre de sécurité sont visibles.






AVERTISSEMENT :

- Assurez-vous que les supports de la barre de sécurité sont visibles.
- Le coussin de protection doit être solidement attaché au cadre avant d'utiliser le trampoline.
- Il doit être correctement positionné.


ÉTAPE 6

Retournez le cadre. Vissez les six pieds sur les connecteurs filetés sous le cadre. Retournez ensuite le trampoline et placez-le sur ses pieds.



ÉTAPE 7

Insérez les deux tubes de support de barre (#A) dans les supports de la barre de sécurité du trampoline.



Attention:

les courbures du support de barre doivent être orientées vers le haut et vers le centre du trampoline. Assurez-vous que les trous sont alignés. Utilisez la rondelle (#C) et la vis (#D) pour fixer le support de barre à la base du trampoline à l'aide de la clé fournie. Ensuite, fixez la barre supérieure au support de barre à l'aide de la rondelle (#C) et de la vis (#D).

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT

Nettoyage

- Utilisez un chiffon humide avec du savon doux et de l'eau pour nettoyer le cadre, le passe-partout et le rembourrage.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs, des nettoyeurs abrasifs ou des nettoyeurs haute pression.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches avant de les ranger pour éviter la rouille et la moisissure.

Entretien

- Inspectez le trampoline avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Vérifiez que tous les ressorts, vis et boulons sont bien serrés.
- Remplacez immédiatement toutes les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
- Assurez-vous que le rembourrage de protection est correctement positionné et solidement fixé

Storage

- Rangez le trampoline dans un endroit sec et intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Démontez le trampoline si vous le rangez pour une période prolongée.
- Évitez de placer des objets lourds sur le trampoline pendant son stockage pour éviter les dommages.

Enregistrer le produit

Nous vous remercions d'avoir choisi SereneLife. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de tous les avantages de notre garantie exclusive et de notre service client personnalisé. Veuillez remplir le formulaire afin d'accéder à notre assistance experte et de maintenir votre achat SereneLife en parfait état.

Commencez ici



Numéro de modèle:
SLSPT365
Serenelifehome.com/
pages/register



SereneLife



questions? commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: 1.718.535.1800
[SereneLifehome.com/ContactUs](http://Serenelifehome.com/ContactUs)



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SereneLife



SLSPT365

**Mini trampolino pieghevole
da 36 pollici (91,4cm)**

Visita il nostro
sito web



SCANSIONAMI
serenelifehome.com



MANUALE D'USO

Caratteristiche:

- Trampolino sportivo altamente elastico
- Tela di salto in PP fissata con molle a spirale
- Struttura (telaio) in acciaio resistente con rivestimento a polvere antiruggine
- Rivestimento imbottito, per attutire gli urti intorno alla struttura
- Salva spazio, si ripiega facilmente e include una borsa da trasporto in omaggio
- Parapetto imbottito, per una presa facile

Specifiche tecniche:

- Dimensioni montato: (Larghezza x Altezza): 36" x 32" – pollici (91,44 cm x 81,3 cm) (dal pavimento alla parte superiore)
- Telo di salto: polipropilene da 26" – pollici (66 cm)
- Altezza della sponda: 24" – pollici / 61 cm
- Imbottitura della struttura (telaio): materiale in PVC
- Carico massimo: 220 libbre / 99,8 kg
- *Richiede montaggio (assemblaggio)

Avviso Prop 65 della California

AVVERTENZA:

Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche che, nello Stato della California, sono note per causare cancro, difetti alla nascita e altri danni riproduttivi. Non ingerire.

Per ulteriori informazioni, visitate: www.P65warnings.ca.gov



AVVERTENZA

Per bambini di età superiore ai tre (3) anni Limite di peso 220 libbre (99.8 kg)

È richiesto un corretto montaggio (assemblaggio) da parte di un adulto

Nota:

Prima del montaggio, controllare che tutti i componenti corrispondano alla lista dei pezzi. Se manca un pezzo o se un pezzo è danneggiato, non tentare di montare il trampolino. Si prega di contattare il servizio clienti per richiedere una sostituzione.

Leggere questi documenti prima di montare (assemblare) e utilizzare questo trampolino.

LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. L'uso improprio e non corretto di questo trampolino è pericoloso e può causare gravi lesioni.
2. Tutti gli acquirenti e gli utenti devono familiarizzarsi con le raccomandazioni del produttore per il montaggio, l'uso e la cura adeguati del trampolino (tappeto elastico).
3. Il proprietario e i supervisori del trampolino (bed elastic) sono responsabili di far conoscere a tutti gli utenti le istruzioni di sicurezza.
4. Posizionare il trampolino (bed elastic) su una superficie piana prima dell'uso.
5. Ispezionare il trampolino (bed elastic) prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che il cuscinetto di sicurezza sia al suo posto. Sostituire eventuali parti usurate, difettose o mancanti.
6. Lasciare uno spazio libero adeguato tra il trampolino (bed elastic) e soffitti, lampadari, ventilatori a soffitto, cavi e rami degli alberi. Non lasciare spazio libero sufficiente sopra di sé può causare lesioni alla testa o al collo.
7. Posizionare il trampolino lontano da pareti, strutture, recinzioni, aree giochi, mobili e altre attrezzature sportive. Mantenere uno spazio libero intorno al trampolino. Rimuovere tutti gli ostacoli che si trovano sotto il trampolino.
8. È molto importante avere una buona presa quando si utilizza il trampolino (bed elastic). È possibile utilizzarlo a piedi nudi, ma si consiglia di indossare calzature con soles in gomma antiscivolo.
9. Il trampolino (bed elastic) deve essere utilizzato da una sola persona alla volta.
10. Non tentare di eseguire manovre ginniche o acrobatiche sul trampolino (tela elastica).
11. Conservare sempre il trampolino (tela elastica) in un luogo asciutto e assicurarsi che la superficie del telo sia asciutta prima dell'uso.
12. Proteggere il trampolino (tela elastica) dall'uso non autorizzato e senza supervisione. Il trampolino (tappeto elastico) è solo per uso personale. Non è consentito l'uso pubblico o semi-pubblico.
13. Il peso massimo dell'utente è di 220 libbre (99,8 kg).

AVVERTENZA:

- **Consigliato per bambini dai 3 anni in su.**
- **Non lasciare un bambino incustodito mentre è in uso.**
- **Utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto.**

IMPORTANTE - SI PREGA DI LEGGERE!




AVVERTENZA – CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

- **Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per future consultazioni.**
- Assicurarsi che il trampolino sia stato montato correttamente, seguendo le istruzioni del manuale.
- La superficie su cui verrà posizionato il trampolino deve essere completamente piana e livellata.
- Una superficie irregolare può causare movimenti nella struttura (telaio) ed esercitare pressione sui punti di giunzione.
- **NON** superare il limite di peso massimo raccomandato di 220 libbre (99,8 kg).
- **NON** consentire la presenza di più di una persona sul trampolino contemporaneamente.
- **NON** indossare occhiali o casco durante l'uso del trampolino.
- **NON** cadere o rimbalzare sulle ginocchia, poiché ciò potrebbe causare lesioni.
- **NON** utilizzare il trampolino (bed elastic) in condizioni di umidità o vento.
- **NON** eseguire salti mortali (capriole) – ciò può causare lesioni gravi.
- **NON** permettere ad altre persone di posizionarsi sotto, sedersi, stare in piedi o sdraiarsi sui cuscinetti della struttura (telaio) mentre il trampolino (bed elastic) è in uso.
- **NON** utilizzare il trampolino quando si è sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci, poiché possono compromettere la capacità di giudizio dell'utente.
- Indossare **SEMPRE** calzini quando si utilizza il trampolino.
- Togliere **SEMPRE** i gioielli prima di utilizzare il trampolino.
- Saltare **SEMPRE** al centro del telo del trampolino.
- Seguire **SEMPRE** le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni del proprio trampolino (tappeto elastico) quando si utilizza la rete di protezione.
- **Non** indossare **MAI** scarpe quando si utilizza il trampolino (tappeto elastico).
- I bambini **NON DEVONO MAI** utilizzare il trampolino a meno che non siano sorvegliati da un adulto responsabile che conosca bene il funzionamento del trampolino.
- Prima di utilizzare il trampolino (bed elastic), controllarlo e sostituire eventuali parti usurate, danneggiate o mancanti.
- Assicurarsi che il trampolino (bed elastic) si trovi su una superficie piana con uno spazio libero minimo di 8 piedi (96 pollici) (244 cm) in altezza e 8 piedi (96 pollici) (244 cm) di spazio libero intorno (ai lati). Non deve esserci nulla sotto il trampolino (bed elastic).
- Salite e scendete dal trampolino con cautela, per evitare lesioni.
- Consultate le altre avvertenze e le informazioni d'uso riportate nelle istruzioni prima di utilizzare il trampolino.

Conservate queste informazioni per future consultazioni.

Elenco dei componenti


No.	Descrizione dei componenti (parti)	Quantità
1	Struttura (telaio)	1
2	Tetto di salto	1
3	Molle	28
4	Imbottitura protettiva	1
5	Gamba	6
6	Coperchio	6



PRIMA DEL MONTAGGIO

Controllare tutte le molle prima del montaggio. Se una delle molle è allentata o danneggiata, seguire questi passaggi per fissarla o sostituirla:

- A.** Individuare l'estremità aperta della MOLLA (n. 3) e agganciarla al foro della guida.
- B.** Ruotare la MOLLA (#3) in modo che sia orientata verso l'interno del trampolino.
- C.** Fissare l'anello metallico del TELO (#2) al gancio della molla.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (ASSEMBLAGGIO)


⚠ AVVERTENZA:

1. Tenere i bambini lontani dal trampolino (bed elastic) durante il montaggio (assemblaggio).
2. Tenere le dita lontane dalle estremità delle guide nella zona delle cerniere quando si apre il trampolino (bed elastic). Le guide tenderanno a tornare nella posizione ripiegata se vengono Tenere le dita lontane dalle estremità delle guide nella zona delle cerniere quando si apre il trampolino (bed elastic). Le guide tenderanno a tornare nella posizione ripiegata se vengono rilasciate prima di essere fissate in posizione. Si possono verificare lesioni gravi se le dita rimangono intrappolate tra le estremità delle guide.
3. Il montaggio e lo smontaggio devono essere effettuati da due persone, per ridurre al minimo il rischio di lesioni.

FASE 1


Posizionare il trampolino (bed elastic) piegato sul pavimento.

Spingere le estremità verso l'esterno, in modo che il trampolino formi un semicerchio.




FASE 2

Rimuovere il perno dal supporto su entrambe le estremità del trampolino (bed elastic) e metterlo da parte.




FASE 3

Entrambe le persone devono premere sulle guide C e D esercitando una pressione costante e uniforme con le mani aperte e le dita distese. Utilizzare i palmi delle mani per spingere verso il basso le guide A e B, finché non toccano il pavimento. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano correttamente bloccati e in posizione.




FASE 4

Reinserire il perno nel supporto, per impedire che le guide si uniscano una volta raggiunta la posizione piana.



FASE 5

Rimuovere il cappuccio protettivo dal connettore filettato e far scorrere l'imbottitura di protezione (#4) sulla struttura (telaio) aperta. Assicurarsi che i fori situati nella parte inferiore dell'imbottitura siano allineati con il connettore filettato delle gambe.




AVVERTENZA:

- Assicurarsi che i supporti della ringhiera (impugnatura) siano visibili.
- Il cuscino di protezione deve essere ben fissato alla struttura (telaio) prima di utilizzare il trampolino.
- Assicurarsi che sia posizionato correttamente.


FASE 6

Capovolga la struttura (telaio). Avviti le sei gambe ai connettori filettati situati nella parte inferiore della struttura (telaio). Capovolga il trampolino (telaio elastico) e posizionalo sulle gambe.



FASE 7

Inserire i due tubi di supporto della ringhiera (maniglia) (#A) nei supporti della ringhiera (maniglia) alla base del trampolino (tappeto elastico)



Attenzione:

Le curve del supporto della ringhiera (maniglia) devono essere rivolte verso l'alto e verso il centro del trampolino. Allineare i fori e fissare il supporto della ringhiera (maniglia) alla base del trampolino utilizzando la rondella (#C) e la vite (#D) con la chiave inglese in dotazione. Quindi, fissare la ringhiera (maniglia) superiore al supporto della ringhiera (maniglia) utilizzando la rondella (#C) e la vite (#D).

PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulizia

- Utilizzare un panno umido con acqua e sapone neutro per pulire la struttura (telaio), il telo e l'imbottitura.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi, detersivi abrasivi o idropulitrici.
- Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di riporre il prodotto, per prevenire ruggine e muffa.

Manutenzione

- Ispezionare il trampolino prima di ogni utilizzo per individuare eventuali segni di usura o danni.
- Verificare che tutte le molle, le viti e i bulloni siano ben serrati.
- Sostituire immediatamente qualsiasi parte usurata, difettosa o mancante.
- Assicurarsi che l'imbottitura di protezione sia posizionata correttamente e ben fissata.

Conservazione

- Conservare il trampolino (tappeto elastico) in un luogo asciutto, al chiuso, quando non è in uso.
- Smontare il trampolino se si intende conservarlo per un periodo prolungato.
- Evitare di posizionare oggetti pesanti sopra il trampolino (tappeto elastico) mentre è in deposito, per prevenire danni.

Registrazione del prodotto

Grazie per aver scelto SereneLife. Registrando il tuo prodotto, ti assicuri di usufruire di tutti i vantaggi della nostra garanzia esclusiva e dell'assistenza clienti personalizzata. Compila il modulo per accedere all'assistenza di esperti e mantenere il tuo acquisto SereneLife in perfette condizioni.





SereneLife



domande? commenti?
Siamo qui per aiutarti!
Telefono: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs

Telefon: 1.718.535.1800



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SereneLife



SLSP365

(91,4cm)36" Kinder-Trampolin

Besuchen Sie
unsere Website



SCANNE MICH
serenelifehome.com



GER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Merkmale:

- Hochelastisches Sporttrampolin
- Sprungmatte aus PP mit Spiralfederung
- Robuster, rostfreier Stahlrahmen mit Pulverbeschichtung
- Gepolsterte Abdeckung für optimalen Schutz
- Platzsparend, leicht zusammenklappbar, inklusive Tragetasche
- Gepolsterter Handlauf für sicheren Halt

Specifiche tecniche:

- Dimensioni assembleate (L x A): 36" x 32" pollici
91,44 x 81,28 centimetri (dal pavimento alla cima)
- Tappeto elastico: polipropilene 26" pollici / 66,04 centimetri
- Altezza del corrimano: 24 pollici / 60,96 centimetri
- Imbottitura del telaio: materiale PVC
- Carico massimo: 220 Pfund / 99,8 kg
- *Montaggio richiesto

California Prop 65 Warnung

WARNUNG:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, die laut dem Bundesstaat Kalifornien Krebs, Geburtsfehler und andere reproduktive Schäden verursachen können. Nicht einnehmen.

Weitere Informationen unter: www.P65warnings.ca.gov



WARNUNG

Für Kinder ab 3 Jahren

Maximales Benutzergewicht:

99.8 kg (220 lbs)

Erfordert eine ordnungsgemäße
Montage durch einen Erwachsenen

Notiz:

Vergleichen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile mit der Teileliste. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, versuchen Sie nicht, das Trampolin zusammenzubauen. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, um Ersatz zu erhalten.

Lesen Sie diese Unterlagen, bevor Sie das Trampolin aufbauen und benutzen.

**LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE.
DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.a**

SICHERHEITSHINWEISE

1. Der Missbrauch und unsachgemäße Gebrauch dieses Trampolins ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Alle Käufer und alle Personen, die das Trampolin benutzen, müssen sich mit den Empfehlungen des Herstellers für die ordnungsgemäße Montage, Verwendung und Pflege des Fitness-Trampolins vertraut machen.
3. Der Besitzer und die Aufsichtspersonen des Trampolins sind dafür verantwortlich, alle Benutzer auf die Sicherheitshinweise aufmerksam zu machen.
4. Stellen Sie das Trampolin vor dem Gebrauch auf eine ebene Fläche.
5. Überprüfen Sie Ihr Trampolin vor jedem Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitspolster angebracht ist. Ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile.
6. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zu Decken, Deckenleuchten, Deckenventilatoren, Kabeln und Baumzweigen. Ein unzureichender Kopfabstand kann zu Kopf- oder Halsverletzungen führen.
7. Stellen Sie das Trampolin entfernt von Wänden, Strukturen, Zäunen, Spielbereichen, Möbeln und anderen Trainingsgeräten auf. Halten Sie auf allen Seiten des Trampolins einen freien Raum ein. Entfernen Sie alle Hindernisse unter dem Trampolin.
8. Eine gute Bodenhaftung ist bei der Benutzung des Trampolins sehr wichtig. Barfußlaufen ist akzeptabel, aber wir empfehlen festes Schuhwerk mit rutschfesten Gummisohlen.
9. Das Trampolin sollte jeweils nur von einer Person benutzt werden.
10. Versuchen Sie keine gymnastischen oder akrobatischen Manöver auf dem Trampolin.
11. Lagern Sie das Trampolin immer in Innenräumen an einem trockenen Ort und stellen Sie sicher, dass die Sprungmatte vor dem Gebrauch immer trocken ist.
12. Sichern Sie das Trampolin gegen unbefugte und unbeaufsichtigte Benutzung. Das Trampolin ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine öffentliche oder halböffentliche Nutzung ist nicht gestattet.
13. Das maximale Benutzergewicht beträgt 99.8 kg (220 LBS).

WARNUNG :

- **Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren.**
- **Lassen Sie Ihr Kind während der Nutzung niemals unbeaufsichtigt.**
- **Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.**

WARNUNG

WICHTIG – BITTE LESEN!





WARNUNG – ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- **Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.**
- Stellen Sie sicher, dass das Trampolin korrekt und gemäß den Anweisungen in der Anleitung montiert wurde.
- Es ist unerlässlich, dass der vorgesehene Standort für dieses Trampolin vollkommen eben und flach ist. Wenn der Boden uneben ist, führt dies zu Bewegungen im Rahmen und kann die Verbindungsstellen belasten.
- Überschreiten Sie **NICHT** das empfohlene **MAXIMALGEWICHT** von 99.8 kg (220 LBS).
- Erlauben Sie **NICHT** mehr als einer Person gleichzeitig auf dem Trampolin zu sein.
- Tragen Sie **KEINE** Brillen oder Helme bei der Benutzung des Trampolins.
- Fallen oder springen Sie **NICHT** auf die Knie, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Benutzen Sie das Trampolin **NICHT** bei nassen oder windigen Bedingungen.
- Machen Sie **KEINE** Saltos – dies kann zu schweren Verletzungen führen.
- Erlauben Sie anderen Personen **NICHT**, unter das Trampolin zu gehen oder auf den Rahmenpolstern zu sitzen, zu stehen oder zu liegen, während das Trampolin in Benutzung ist.
- Benutzen Sie das Trampolin **NICHT** unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die das Urteilsvermögen des Springers beeinträchtigen können.
- Tragen Sie **IMMER** Socken bei der Benutzung des Trampolins.
- Legen Sie **IMMER** Schmuck ab, bevor Sie das Trampolin benutzen.
- Springen Sie **IMMER** in die Mitte des Sprungtuchs.
- Befolgen Sie **IMMER** die Sicherheitshinweise in Verbindung mit der Nutzung des Sicherheitsnetzes (Gehäuses).
- Tragen Sie **NIEMALS** Schuhe bei der Benutzung des Trampolins.
- Kinder dürfen das Trampolin **NIEMALS** ohne Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen mit Kenntnissen über die Trampolinnutzung verwenden.
- Überprüfen Sie das Trampolin vor dem Springen und ersetzen Sie alle abgenutzten, defekten oder fehlenden Teile.
- Stellen Sie sicher, dass das Trampolin auf ebenem Boden steht, mit einem Freiraum von mindestens 8 Fuß (96 Zoll) (244 cm) um die Seiten, 8 Fuß (96 Zoll) (244 cm) m lichter Höhe darüber und dass sich nichts unter dem Trampolin befindet.
- Steigen Sie vorsichtig auf und ab, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.
- Bitte lesen und beachten Sie auch die anderen Warnungen und Nutzungsinformationen in der Anleitung vor dem Gebrauch.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

LISTE DES PIÈCES


Nr.	Teilebeschreibung	Menge
1	Rahmen	1
2	Sprungmatte	1
3	Feder	28
4	Schutzpolster	1
5	Bein	6
6	Abdeckkappe	6
7	Handlaufrohr	3
8	Werkzeugtasche	1



VOR DER MONTAGE

Überprüfen Sie alle Federn VOR der Montage. Falls eine Feder nicht befestigt oder beschädigt ist, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Feder anzubringen oder zu ersetzen.:

- A. Suchen Sie das offene Ende der FEDER (#3) und haken Sie dieses Ende in das Loch an der Schiene ein.
- B. Schwenken Sie die FEDER (#3) so, dass sie zur Innenseite des Trampolins zeigt.
- C. Befestigen Sie die Metallschleife der MATTE (#2) am Federhaken.




Montageanleitung

⚠️ WARNUNG:

1. Halten Sie Kinder während der Montage vom Trampolin fern.
2. Halten Sie Ihre Finger beim Aufklappen des Trampolins von den Enden der Schienen im Bereich der Scharniere fern. Die SCHIENEN versuchen in die gefaltete Position zurückzuschnappen, wenn sie losgelassen werden, bevor sie eingerastet sind. Es kann zu schweren Verletzungen kommen, wenn Finger zwischen den Enden der SCHIENEN eingeklemmt werden.
3. Montage und Demontage müssen von zwei Personen durchgeführt werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

SCHRITT 1


Legen Sie das zusammengefaltete Trampolin in seiner noch gefalteten Position auf den Boden. Drücken Sie die Enden auseinander, sodass das Trampolin einen Halbkreis bildet.



SCHRITT 2


Entfernen Sie die Sicherungsstifte (Pins) von beiden Enden des Trampolins und legen Sie diese beiseite.

Sicherungsstift




SCHRITT 3

Beide Personen drücken auf die Schienen C und D. Üben Sie gleichmäßigen Druck mit flachen Händen und ausgestreckten Fingern aus. Nutzen Sie die Handflächen, um die Schienen A und B nach unten zu drücken, bis sie den Boden berühren. Vergewissern Sie sich, dass alle Gelenke sicher eingerastet sind.




SCHRITT 4

Setzen Sie den Sicherungsstift (PIN) wieder in die Halterung ein, um zu verhindern, dass die Schienen zusammenschnappen, wenn Sie die flache Position erreichen.



SCHRITT 5

Entfernen Sie die Abdeckkappen von den Gewindeanschlüssen und ziehen Sie die Schutzpolsterung (#4) über den aufgeklappten Rahmen. Stellen Sie sicher, dass die Öffnungen an der Unterseite der Schutzpolsterung genau über den Gewindeanschlüssen für die Füße positioniert sind.






WARNUNG:

- Stellen Sie sicher, dass die Halterungen für den Handlauf sichtbar sind.
- Das Schutzpolster muss fest am Rahmen angebracht sein, bevor das Trampolin benutzt wird.
- Es muss ordnungsgemäß positioniert sein.


SCHRITT 6

Drehen Sie den Rahmen auf den Kopf. Schrauben Sie die sechs FüÙe auf die Gewindeanschlüsse an der Unterseite des Rahmens. Drehen Sie das Trampolin wieder um und stellen Sie es auf seine FüÙe.



SCHRITT 7

Führen Sie die zwei Handlauf-Stützrohre (#A) in die Handlauf-Halterungen an der Trampolinbasis ein.



Achtung:

Die Biegungen der Handlaufstützen müssen nach oben und zur Mitte des Trampolins zeigen. Stellen Sie sicher, dass die Löcher übereinstimmen. Befestigen Sie die Handlaufstütze mit der Unterlegscheibe (#C) und der Schraube (#D) an der Basis des Trampolins mit dem mitgelieferten Schlüssel. Befestigen Sie anschließend den oberen Handlauf mit der Unterlegscheibe (#C) und der Schraube (#D) an den Stützrohren.

REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

Reinigung

- Reinigen Sie Rahmen, Passepartout und Polsterung mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge.
- Vermeiden Sie scharfe Chemikalien, Scheuermittel und Hochdruckreiniger.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Lagerung vollständig trocken sind, um Rost und Schimmelbildung zu verhindern.

Wartung

- Überprüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Federn, Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.
- Ersetzen Sie verschlissene, defekte oder fehlende Teile umgehend.
- Achten Sie darauf, dass die Schutzpolsterung richtig positioniert und fest angebracht ist.

Lagerung

- Lagern Sie das Trampolin bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort im Innenbereich.
- Bauen Sie das Trampolin auseinander, wenn Sie es längere Zeit lagern.
- Vermeiden Sie es, während der Lagerung schwere Gegenstände auf das Trampolin zu stellen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Produkt registrieren

Vielen Dank, dass Sie sich für SereneLife entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts stellen Sie sicher, dass Sie alle Vorteile unserer exklusiven Garantie und personalisierten Kundenbetreuung erhalten. Füllen Sie das Formular aus, um Zugang zu Expertenunterstützung zu erhalten und Ihr SereneLife-Produkt in einwandfreiem Zustand zu halten.

Hier beginnen



Modellnummer:

SLSPT365

[SereneLifeHome.com/
pages/register](https://serenelifehome.com/pages/register)



SereneLife



Fragen? Anmerkungen?
Wir sind hier, um zu helfen!
Telefon: 1.718.535.1800
[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)

Masz pytania? Komentarze?
Jesteśmy tu, aby pomóc!
Telefon: 1.718.535.1800



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SereneLife



SLSPT365

**Trampolina dla dzieci 36”
(91.44 cm)**

odwiedź naszą
stronę internetową



ZESKANUJ MNIE
serenelifehome.com



POL

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Cechy:

- Wysoce elastyczna trampolina sportowa
- Mata do skakania wykonana z polipropylenu, zabezpieczona sprężyną śrubową
- Wytrzymała, stalowa, nierdzewna rama malowana proszkowo
- Wyściełany pokrowiec na poduszkę wokół ramy
- Oszczędność miejsca, łatwe składanie z bezpłatną torbą transportową
- Wyściełana poręcz dla łatwego chwytu

Dane techniczne:

- Wymiary po złożeniu (szer. x wys.): 36" x 32" cali
91,44 x 81,28 cm (od podłoża do góry)
- Mata do skakania: polipropylen 26 cali / 66,04 centymetra
- Wysokość poręczy: 24" cale / 60,96 centymetra
- Wyściółka ramy: materiał PVC
- Maksymalne obciążenie: 220 funtów / 99,8 kg
- *Wymagany montaż

Kaliforniya Prop 65 Uyarısı

DİKKAT:

Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen kurşun ve kadmiyum içerir. Yutmayın.

Daha fazla bilgi için bkz: www.P65warnings.ca.gov



OSTRZEŻENIE

**Dla dzieci w wieku 3 lat i starszych,
limit wagi 220 funtów (99.8 kg).**

Wymagany jest odpowiedni nadzór osoby dorosłej.

Notiz:

Przed montażem należy porównać wszystkie części z listą części. Jeśli brakuje którejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu trampoliny. W celu wymiany prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania trampoliny należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

**PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
BEZPIECZEŃSTWA. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI
MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.**

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Niewłaściwe użytkowanie i nadużywanie tej trampoliny jest niebezpieczne i może spowodować poważne obrażenia.
2. Wszyscy nabywcy i wszystkie osoby korzystające z trampoliny muszą zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi prawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji trampoliny fitness.
3. Właściciel i opiekunowie trampoliny są odpowiedzialni za poinformowanie wszystkich użytkowników o instrukcjach bezpieczeństwa.
4. Przed użyciem ustaw trampolinę na równej powierzchni.
5. Sprawdź trampolinę przed każdym użyciem. Upewnij się, że podkładka zabezpieczająca jest na swoim miejscu. Wymień wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części.
6. Pamiętaj, aby zapewnić odpowiedni odstęp od sufitów, światła, wentylatorów sufitowych, przewodów i gałęzi drzew. Niezapewnienie odpowiedniej przestrzeni nad głową może spowodować obrażenia głowy lub szyi.
7. Umieść trampolinę z dala od ścian, konstrukcji, ogrodzeń, placów zabaw, mebli i innego sprzętu do ćwiczeń. Utrzymuj wszystkie boki trampoliny wolne. Usuń wszystkie przeszkody spod trampoliny.
8. Podczas korzystania z trampoliny bardzo ważna jest dobra przyczepność. Gołe stopy są dopuszczalne, ale zalecamy noszenie dobrych butów z antypoślizgowymi gumowymi podeszwami.
9. Trampolina powinna być używana tylko przez jedną osobę na raz.
10. Nie próbuj wykonywać na trampolinie manewrów gimnastycznych ani akrobatycznych.
11. Zawsze przechowuj trampolinę w pomieszczeniu, w suchym miejscu i upewnij się, że powierzchnia maty jest zawsze sucha przed jej użyciem.
12. Zabezpiecz trampolinę przed nieupoważnionym i nienadzorowanym użyciem. Trampolina jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Użytkowanie publiczne lub półpubliczne jest niedozwolone.
13. Maksymalna waga użytkownika wynosi 220 funtów.

OSTRZEŻENIE:

- **Zalecane dla dzieci w wieku od 3 lat.**
- **Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas użytkowania.**
- **wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.**

OSTRZEŻENIE

WAŻNE - PRZECZYTAJ!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

• OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA





Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

- Upewnij się, że trampolina została prawidłowo zmontowana, zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.
- Upewnij się, że miejsce ustawienia trampoliny jest całkowicie płaskie i wypoziomowane. Jeśli podłoże nie jest równe, spowoduje to ruch ramy i może spowodować naprężenia w połączonych sekcjach.
- **NIE** przekraczaj maksymalnego zalecanego limitu wagi 150 LBS.
- **NIE** zezwalaj na przebywanie na trampolinie więcej niż jednej osobie jednocześnie.
- **NIE** zakładaj gogli ani kasku podczas korzystania z trampoliny.
- **NIE WOLNO** spadać ani skakać na kolana, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- **NIE UŻYWAJ** trampoliny w mokrych lub wietrznych warunkach.
- **NIE** wykonuj salta, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia.
- **NIE** pozwalaj innym osobom przebywać, siadać, stać lub leżeć na poduszkach ramy, gdy trampolina jest używana.
- **NIE WOLNO** korzystać z trampoliny pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą mieć negatywny wpływ na ocenę sytuacji przez użytkownika.
- **ZAWSZE** noś skarpetki podczas korzystania z trampoliny.
- **ZAWSZE** zdejmuj biżuterię przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny.
- **ZAWSZE** skacz na środku płótna trampoliny.
- **ZAWSZE** przestrzegaj ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa podanych w instrukcji trampoliny i odpowiednio korzystaj z obudowy.
- **NIGDY** nie noś obuwia (np. butów) podczas korzystania z trampoliny.
- **Dzieci NIGDY** nie mogą korzystać z trampoliny bez nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej posiadającej wiedzę na temat korzystania z trampoliny.
- Przed użyciem trampoliny sprawdź ją i wymień wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części.
- Upewnij się, że trampolina znajduje się na równym podłożu z minimalnym prześwitem 8 stóp (96 cali) (244 cm) wokół boków, wysokością prześwitu 8 stóp (96 cali) (244 cm) powyżej i że pod trampoliną nie ma nic.
- Wchodź na trampolinę i schodź z niej ostrożnie, ponieważ może dojść do obrażeń.
- Przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny zapoznaj się z innymi ostrzeżeniami i informacjami dotyczącymi obsługi zawartymi w instrukcji.

Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości.

Lista części


Nr.	Opis części	Ilość
1	Rama	1
2	Mata do skakania	1
3	Sprężyna	28
4	Ośłona ochronna	1
5	Nogi	6
6	Zaślepka	6
7	Rura poręczy	3
8	Torba do przechowywania	1



PRZED MONTAŻEM

Sprawdź wszystkie sprężyny **PRZED** montażem. Jeśli któraś ze sprężyn nie jest przymocowana lub jest uszkodzona, wykonaj poniższe czynności, aby ją zamocować lub wymienić.

- A.** Znajdź otwarty koniec SPRĘŻYNY (#3) i zahacz ten koniec o otwór w szynie.
- B.** Obróć SPRĘŻYNĘ (#3) tak, aby była skierowana do wnętrza trampoliny.
- C.** Przymocuj metalową pętlę na MACIE (#2) do haka sprężyny.




Instrukcja montażu

⚠ OSTRZEŻENIE:

1. Podczas montażu trampoliny upewnij się, że dzieci znajdują się w bezpiecznej odległości
2. Podczas rozkładania trampoliny trzymaj palce z dala od końców szyn w obszarze zawiasów. Szyny będą próbowały powrócić do pozycji złożonej, jeśli zostaną zwolnione przed zatrzaśnięciem. Jeśli palce zostaną uwięzione między końcami szyn, może dojść do poważnych obrażeń.
3. Montaż i demontaż powinny przeprowadzać dwie osoby, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.


KROK 1

Umieść złożoną trampolinę na ziemi w pozycji złożonej. Rozsuń końce tak, aby trampolina utworzyła półkoło.




KROK 2

Usuń kołek mocujący z obu końców trampoliny i odłóż ją na bok.




KROK 3

Obie osoby powinny nacisnąć na szyny C i D i wywierając równomierny nacisk, z otwartymi dłońmi i wyciągniętymi palcami, użyj dłoni, aby popchnąć szyny A i B w dół, aż dotkną ziemi. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zablokowane.




SCHRITT 4

Setzen Sie den Stift wieder in die Halterung ein, um zu verhindern, dass die Schienen beim Erreichen der flachen Position zusammenklappen.



KROK 5

Zdejmij osłonę z gwintowanego łącznika i nałóż osłonę ochronną (#4) na rozłożoną ramę. Upewnij się, że otwory na spodzie osłony ochronnej dokładnie pokrywają się z gwintowanym łącznikiem dla nóg. Upewnij się, że uchwyty na poręcze są widoczne.






OSTRZEŻENIE :

- Upewnij się, że wsporniki drążka są widoczne.
- Poduszka ochronna musi być mocno przymocowana do ramy przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny.
- Musi być ona prawidłowo umieszczona.


KROK 6

Odwróć ramę. Przykręć sześć nóg do gwintowanych łączników na spodzie ramy. Następnie odwróć trampolinę i umieść ją na nogach.



KROK 7

Włóż dwie rurki podtrzymujące drążek (#A) do wsporników drążka bezpieczeństwa trampoliny.



Uwaga:

Zagięcia we wsporniku drążka muszą być skierowane do góry i do środka trampoliny. Upewnij się, że otwory są wyrównane. Użyj podkładki (#C) i śruby (#D), aby przymocować wspornik drążka do podstawy trampoliny za pomocą dostarczonego klucza. Następnie przymocuj górny drążek do wspornika drążka za pomocą podkładki (#C) i śruby (#D).

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Czyszczenie

- Do czyszczenia ramy, maty i wyściółki należy używać wilgotnej ściereczki z łagodnym mydłem i wodą.
- Unikać stosowania silnych środków chemicznych, ściernych środków czyszczących ani myjek ciśnieniowych.
- Przed przechowywaniem upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche, aby zapobiec powstawaniu rdzy i pleśni.

Konserwacja

- Przed każdym użyciem sprawdź trampolinę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Sprawdź, czy wszystkie sprężyny, śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.
- Natychmiast wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części.
- Upewnij się, że podkładka ochronna jest prawidłowo umieszczona i bezpiecznie zamocowana.

Składowanie

- Przechowuj trampolinę w suchym, zamkniętym miejscu, gdy nie jest używana.
- Rozmontuj trampolinę, jeśli przechowujesz ją przez dłuższy czas.
- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na trampolinie podczas przechowywania, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Rejestracja produktu

Dziękujemy za wybór SereneLife. Zarejestrowanie produktu gwarantuje pełne korzyści wynikające z naszej ekskluzywnej gwarancji oraz spersonalizowanego wsparcia klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do eksperckiej pomocy i utrzymać swój produkt w idealnym stanie.

Zacznij tutaj



Numer modelu:
SLSPT365
SereneLifeHome.com/
pages/register



SereneLife



Masz pytania? Komentarze?
Jesteśmy tu, aby pomóc!
Telefon: 1.718.535.1800
[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları şurada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SereneLife



SLSP365

**36" (91,44 cm) opvouwbare
mini-trampoline**

Bezoek onze
website



SCAN MIJ

serenelifehome.com



DUT

gebruikershandleidingt

Kenmerken:

- Sporttrampoline met hoge elasticiteit
- Springmat van PP, bevestigd met spiraalveren
- Stevig stalen frame met roestbestendige poedercoating
- Gevoerde hoes voor bescherming rondom het frame
- Ruimtebesparend, eenvoudig opvouwbaar met gratis draagtas
- Gevoerde handgreep voor extra grip

Technische specificaties:

- Afmetingen gemonteerd (B x H): 36" x 32" inch
91,44 x 81,28 centimeter (van grond tot bovenkant)
- Springmat: polypropyleen 26" inch / 66,04 centimeter
- Hoogte handgreep: 24" inch / 60,96 centimeter
- Framebekleding: PVC-materiaal
- Maximale belasting: 220 lbs. / 99,8 kg
- *Montage vereist

CALIFORNIA PROP 65 WAARSCHUWING



WAARSCHUWING:

dit product kan je blootstellen aan chemicaliën waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en geboortefwijkingen of andere voortplantingsschade veroorzaken. Niet inslikken.

Voor meer informatie ga naar: www.P65warnings.ca.gov



WAARSCHUWING

Voor 3+ jaar

Maximale belasting
220 lbs (99.8 kg)

Uygun yetiřkin montajı gereklidir

Let op:

Vergelijk vóór montage alle onderdelen met de onderdelenlijst.

Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, probeer de trampoline dan niet te monteren. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging.

Lees deze informatie voordat je deze trampoline monteert en gebruikt.

**LEES EN VOLG DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN
TOT ERNSTIG LETSEL.**

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

1. Verkeerd gebruik of misbruik van deze trampoline is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken.
2. Alle kopers en gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de aanbevelingen van de fabrikant voor correcte montage, gebruik en onderhoud van de trampoline.
3. De eigenaar en toezichthouders van de trampoline zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de veiligheidsinstructies.
4. Plaats de trampoline vóór gebruik op een vlakke ondergrond.
5. Controleer je trampoline vóór elk gebruik. Zorg ervoor dat de beschermrand goed op zijn plaats zit. Vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.
6. Zorg voor voldoende vrije ruimte tot plafonds, lampen, plafondventilatoren, kabels en boomtakken. Onvoldoende hoofdruimte kan leiden tot hoofd- of nekletsel.
7. Plaats de trampoline uit de buurt van muren, constructies, hekken, speeltoestellen, meubels en andere obstakels. Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de trampoline. Verwijder alle obstakels onder de trampoline.
8. Goede grip is belangrijk bij het gebruik van de trampoline. Blote voeten zijn toegestaan, maar we raden schoenen met antislipzolen aan.
9. De trampoline mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
10. Spring of voer geen gymnastische of acrobatische bewegingen uit op de trampoline.
11. Bewaar de trampoline altijd binnenshuis op een droge plek en zorg ervoor dat de mat droog is vóór gebruik.
12. Beveilig de trampoline tegen ongeautoriseerd en onbeheerd gebruik. De trampoline is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Openbaar of semi-openbaar gebruik is niet toegestaan.
13. Het maximale gebruikersgewicht is 220 lbs. (99,8 kg).

WAARSCHUWING:

- **Aanbevolen voor kinderen vanaf 3 jaar.**
- **Laat een kind nooit zonder toezicht tijdens gebruik.**
- **Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.**

WAARSCHUWING

BELANGRIJK – LEES DIT!





WAARSCHUWING – ALGEMEEN VEILIGHEIDSADVIES

- **Lees de instructies vóór gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.**
- Zorg ervoor dat de trampoline correct is gemonteerd volgens de instructies in de handleiding.
- De plek waar je de trampoline plaatst moet volledig vlak en waterpas zijn. Een ongelijke ondergrond kan beweging in het frame en spanning op de verbindingdelen veroorzaken.
- Overschrijd **NIET** het aanbevolen maximale gewicht van 220 lbs. (99,8 kg).
- Laat **NIET** meer dan één persoon tegelijk op de trampoline.
- Draag **GEEN** brillen of helmen tijdens het gebruik van de trampoline.
- Val of stuit **NIET** op je knieën, dit kan letsel veroorzaken.
- Gebruik de trampoline **NIET** bij natte of winderige omstandigheden.
- Maak **GEEN** koprollen, dit kan ernstig letsel veroorzaken.
- Sta, zit, leun of lig **NIET** op de beschermranden terwijl de trampoline in gebruik is.
- Gebruik de trampoline **NIET** onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die je beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden.
- Draag **ALTIJD** sokken tijdens het gebruik van de trampoline.
- Verwijder **ALTIJD** sieraden voordat je de trampoline gebruikt.
- Spring **ALTIJD** in het midden van de trampoline.
- Volg **ALTIJD** de veiligheidswaarschuwingen in de instructies wanneer je de beschermrand gebruikt.
- Draag **ALTIJD** schoenen tijdens het gebruik van de trampoline.
- Kinderen **MOGEN NOOIT** de trampoline gebruiken zonder toezicht van een verantwoordelijke volwassene die kennis heeft van het gebruik van de trampoline.
- Controleer vóór gebruik op versleten, defecte of ontbrekende onderdelen en vervang deze indien nodig.
- Zorg ervoor dat de trampoline op een vlakke ondergrond staat met minimaal 8 voet (96 inch) (244 cm) vrije ruimte boven de trampoline en 8 voet (96 inch) (244 cm) vrije ruimte rondom. Er mag niets onder de trampoline liggen.
- Monteer en demonteer de trampoline voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Raadpleeg ook andere waarschuwingen en informatie in de instructies vóór gebruik.

Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

ONDERDELENLIJST


Nr.	Omschrijving onderdeel	Aantal
1	Frame	1
2	Springmat	1
3	Veer	28
4	Beschermrand	1
5	Poot	6
6	Afdekkap	6
7	Handgriepbuis	3
8	Draagtas	1



VOOR MONTAGE

Controleer alle veren vóór montage. Als een veer los zit of beschadigd is, volg dan onderstaande stappen om deze te bevestigen of te vervangen:

- A. Zoek het open uiteinde van VEER (#3) en haak deze in het gat van de rail.
- B. Draai VEER (#3) zodat deze naar de binnenkant van de trampoline wijst.
- C. Bevestig de metalen lus van MAT (#2) aan de veerhaak.




MONTAGE-INSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING:

1. Houd kinderen uit de buurt van de trampoline tijdens de montage.
2. Houd je vingers uit de buurt van de uiteinden van de rails bij het scharniergedeelte wanneer je de trampoline uitklapt. De rails kunnen terugveren naar de opgevouwen positie als ze worden losgelaten voordat ze vastklikken. Ernstig letsel kan ontstaan als vingers tussen de uiteinden van de rails bekneld raken.
3. Montage en demontage moeten door twee personen worden uitgevoerd om het risico op letsel te beperken.


STAP 1

Leg de opgevouwen trampoline op de vloer. Duw de uiteinden naar buiten zodat de trampoline een halve cirkel vormt.




STAP 2

Verwijder de beugelpen van beide uiteinden van de trampoline en leg deze apart.




STAP 3

Beide personen moeten met gelijkmatige druk en open handen met gestrekte vingers de rails C en D indrukken. Gebruik je handpalmen om rails A en B naar beneden te duwen totdat ze de grond raken. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastklikken.
Stang Schroefdraadverbinding
Beugel




STAP 4

Plaats de pen terug in de beugel om te voorkomen dat de rails plotseling tegen elkaar klappen wanneer de trampoline volledig is uitgeklappt.



STAP 5

Verwijder de afdekkap van de schroefdraadverbinding en schuif de beschermrand (#4) over het uitgeklapte frame. Zorg ervoor dat de gaten aan de onderzijde van de beschermrand uitgelijnd zijn met de schroefdraadverbindingen voor de poten.






WAARSCHUWING:

- Zorg ervoor dat de handgreepbeugels zichtbaar zijn.
- De beschermrand moet stevig aan het frame bevestigd zijn voordat je de trampoline gebruikt.
- Zorg voor de juiste positionering.


STAP 6

Draai het frame ondersteboven. Schroef de zes poten op de schroefdraadverbindingen aan de onderkant van het frame. Draai de trampoline vervolgens om en zet hem op zijn poten.



STAP 7

Plaats de twee handgriepondersteuningsbuizen (#A) in de handgriepbeugels aan de basis van de trampoline.



Let op:

De gebogen uiteinden van de handgriepondersteuning moeten naar boven wijzen en richting het midden van de trampoline. Lijn de gaten uit en bevestig de handgriepondersteuning aan de basis van de trampoline met ring (#C) en schroef (#D) met behulp van de meegeleverde sleutel. Bevestig vervolgens de bovenste handgreep aan de handgriepondersteuning met ring (#C) en schroef (#D).

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

Reiniging

- Gebruik een vochtige doek met milde zeep en water om het frame, de mat en de beschermrand schoon te maken.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, schurende schoonmaakmiddelen of hogedrukreinigers.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn vóór opslag om roest en schimmel te voorkomen

Onderhoud

- Controleer de trampoline vóór elk gebruik op tekenen van slijtage of schade.
- Controleer of alle veren, schroeven en bouten goed vastzitten.
- Vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen direct.
- Zorg ervoor dat de beschermrand correct is geplaatst en stevig vastzit.

Opslag

- Bewaar de trampoline op een droge plek binnenshuis wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Demonteer de trampoline als je deze voor langere tijd opslaat.
- Plaats geen zware voorwerpen op de trampoline tijdens opslag om schade te voorkomen.

Product registreren

Bedankt dat je voor SereneLife hebt gekozen. Door je product te registreren, zorg je ervoor dat je profiteert van alle voordelen van onze exclusieve garantie en persoonlijke klantenservice. Vul het formulier in om deskundige ondersteuning te krijgen en je SereneLife-aankoop in perfecte staat te houden.

Begin hier



Modelnummer:
SLSP365
Serenelifehome.com/
pages/register



SereneLife



Vragen of opmerkingen?
We helpen je graag!
Telefoon: 1.718.535.1800
[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

SereneLife



SLSPT365

**36" Çocuk Trambolini
(91.44 cm)**

Web sitemizi
ziyaret edin



BENİ TARAYIN
serenelifehome.com



KULLANICI KILAVUZU

Özellikler:

- Yüksek Esnekliğe Sahip Spor Trambolini
- PP Malzemededen Yapılmış ve Yaylı Sistemle Desteklenmiş Zıplama Minderi
- Sağlam, Paslanmaz Çelik, Toz Boyalı Çerçeve
- Çerçeve Etrafında Yastıklama Sağlayan Dolgulu Kılıf
- Yer Tasarrufu Sağlar, Ücretsiz Taşıma Çantasıyla Kolayca Katlanır
- Kolay Tutuş İçin Dolgulu El Korkuluğu

Teknik Özellikler:

- Montajlı Boyut (G x Y): 36" x 32" inç
91,44 x 81,28 santimetre (yerden tepeye)
- Zıplama Minderi: Polipropilen 26 inç / 66,04 santimetre
- Korkuluk Yüksekliği: 24 inç / 60,96 santimetre
- Çerçeve Dolgusu: PVC malzeme
- Maksimum taşıma kapasitesi: 220 lbs. / 99,8 kg
- *Montaj Gereklidir

Kaliforniya Prop 65 Uyarısı

DİKKAT:

Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen kurşun ve kadmiyum içerir. Yutmayın.

Daha fazla bilgi için bkz: www.P65warnings.ca.gov

UYARI

3+ yaş için
220 lbs (99.8 kg)
ağırlık sınırı

Uygun yetişkin montajı gereklidir

Not:

Montajdan önce tüm parçaları parça listesiyle karşılaştırın. Herhangi bir parça eksik veya hasarlıysa, trambolini monte etmeye çalışmayın. Lütfen yedek parça için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Read these materials before assembling and using this trampoline.

GÜVENLİK TALİMATLARINI OKUYUN VE UYGULAYIN.
BU TALİMATLARA UYULMAMASI CİDDİ
YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR.

GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Bu trampolinin yanlış kullanımı ve kötüye kullanımı tehlikelidir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
2. Tüm satın alanlar ve Fitness Trambolinini kullanan tüm kişiler, Fitness Trambolininin doğru montajı, kullanımı ve bakımı için üreticinin tavsiyelerine aşına olmalıdır.
3. Trambolinin sahibi ve gözetmenleri, tüm kullanıcıları Güvenlik Talimatlarından haberdar etmekle sorumludur.
4. Fitness Trambolinini kullanmadan önce düz bir yüzeye yerleştirin.
5. Her kullanımdan önce Fitness Trambolininizi inceleyin. Güvenlik pedinin yerinde olduğundan emin olun. Aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin.
6. Tavanlar, tavan lambaları, tavan vantilatörleri, kablolar ve ağaç dalları için yeterli açıklık sağladığınızdan emin olun. Yeterli baş boşluğunun sağlanmaması baş veya boyun yaralanmasına neden olabilir.
7. Trambolinini duvarlardan, yapılardan, çitlerden, oyun alanlarından, mobilyalardan ve diğer egzersiz ekipmanlarından uzağa yerleştirin. Trambolinin her tarafında açık bir alan bırakın. Fitness Trambolininin altındaki tüm engelleri kaldırın.
8. Fitness Trambolinini kullanırken iyi çekiş çok önemlidir. Çıplak ayak kabul edilebilir ancak kaymayan kauçuk tabanlı iyi ayakkabılar öneririz.
9. Fitness Trambolinini aynı anda sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
10. Fitness Trambolinini üzerinde herhangi bir jimnastik veya akrobatik manevra yapmaya çalışmayın. Fitness Trambolinini yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.
11. Fitness Trambolinini her zaman kapalı ve kuru bir yerde saklayın ve kullanmadan önce yatağın yüzeyinin her zaman kuru olduğundan emin olun.
12. Fitness Trambolinini yetkisiz ve denetimsiz kullanıma karşı emniyete alın. Fitness Trambolinini sadece tüketici kullanımı içindir. Halka açık veya yarı halka açık kullanıma izin verilmez.
13. Maksimum kullanıcı ağırlığı 220 LBS'dir.

UYARI:

- **3+ yaş çocuklar için tavsiye edilir**
- **Kullanım sırasında çocuğu gözetimsiz bırakmayın.**
- **Sadece yetişkin gözetimi altında kullanın.**

UYARI

ÖNEMLİ - LÜTFEN OKUYUN!






UYARI - GENEL GÜVENLİK TAVSİYELERİ

- **Lütfen kullanmadan önce talimatları okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.**
- Trambolinin kılavuzdaki talimatlara göre doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Bu trambolin için tasarlanan alanın tamamen düz ve düz olması çok önemlidir. Zemin düz değilse, bu durum çerçevede harekete neden olur ve birleştirilmiş bölümlerde gerilime neden olabilir.
- Önerilen **MAKSİMUM AĞIRLIK** sınırı olan 220 LBS'yi **AŞMAYIN.**
- Trambolinde aynı anda birden fazla kişinin bulunmasına **İZİN VERMEYİN.**
- Trambolini kullanırken gözlük veya kask **TAKMAYIN.**
- Dizlerinizin üzerine **DÜŞMEYİN** veya zıplamayın, bu yaralanmaya neden olabilir.
- Trambolini ıslak veya rüzgarlı koşullarda **KULLANMAYIN.**
- Takla **ATMAYIN** - bu ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Trambolin kullanımdayken başka kişilerin çerçeve pedlerinin altına girmesine, oturmasına, ayakta durmasına veya üzerine uzanmasına izin **VERMEYİN.**
- Trambolini, atlayıcının muhakeme yeteneğini bozabilecek alkol, uyuşturucu veya ilaç etkisi altındayken **KULLANMAYIN.**
- Trambolini kullanırken **DAİMA** çorap giyin.
- Trambolini kullanmadan önce **DAİMA** takılarınızı çıkarın.
- **DAİMA** trambolin yatağının ortasından atlayın.
- DAİMA, muhafazanın kullanımı ile bağlantılı olarak trambolin talimatlarınızda belirtilen güvenlik uyarılarına uyun.
- Trambolini kullanırken **ASLA** ayakkabı (örn. ayakkabı) giymeyin.
- Çocuklar, aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olan sorumlu bir yetişkin tarafından denetlenmedikçe trambolini **ASLA KULLANMAMALIDIR** trambolin kullanımı.
- Trambolin kullanmadan önce aşınmış, kusurlu veya eksik parçaları inceleyin ve değiştirin.
- Trambolinin düz bir zeminde olduğundan, yanlarda en az 8 fit (96 inç) (244 cm) açık alan, yukarıda 8 fit (96 inç) (244 cm) açık yükseklik alanı olduğundan ve trambolinin altında hiçbir şey olmadığından emin olun.
- Yaralanmalara neden olabileceğinden trambolini dikkatli bir şekilde monte edin ve sökün.
- Lütfen kullanmadan önce talimatlardaki diğer uyarıları ve kullanım bilgilerini okuyun ve bunlara bakın.

Lütfen bu bilgileri ileride başvurmak üzere saklayın.

PARA LİSTESİ


Nr.	Para Tanımı	Miktar
1	ereve	1
2	Atlama Matı	1
3	Elastik Bant	28
4	Koruyucu Dolgu	1
5	Ayak	6
6	Kaplama Kapađı	6
7	Küpeşte Borusu	3
8	Set antası	1



MONTAJDAN ÖNCE

Montajdan ÖNCE tüm yayları kontrol edin. Herhangi bir yay takılı değilse veya hasarlıysa, yayı takmak veya değiştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri izleyin.

- YAYIN (#3) açık ucunu bulun ve bu ucu Ray üzerindeki deliğe asın.
- YAYI (#3) trampolinin içine bakacak şekilde döndürün.
- MAT (#2) üzerindeki metal halkayı yay kancasına takın.




Montaj Talimatı

⚠ UYARI:

- Montaj sırasında çocukları trampolinden uzak tutun
- Trambolini açarken parmaklarınızı menteşe alanındaki rayların uçlarından uzak tutun. Yerine oturmadan önce serbest bırakılırsa RAYLAR katlanmış konuma geri dönmeye çalışacaktır. Parmaklar RAYLARIN uçları arasına sıkışırsa ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Yaralanma riskini en aza indirmek için montaj ve demontaj iki kişi tarafından yapılmalıdır.


ADIM 1

Katlanır trampolini hala katlanmış pozisyonda yere koyun. Trambolin yarım daire oluşturacak şekilde uçları dışarı doğru itin.




ADIM 2

Trambolinin her iki ucundaki braket pimini çıkarın ve yan tarafa yerleştirin.




ADIM 3

Her iki kişi de C ve D raylarına bastırır ve sabit bir basınç kullanarak, eller açık ve parmaklar uzatılmış halde, A ve B raylarını yere değene kadar aşağı itmek için avuç içlerini kullanır. Tüm bağlantıların yerine kilitlendiğinden emin olun.




ADIM 4

To prevent the rails from interlocking once you reach the level position, reinsert the PIN into the bracket.



ADIM 5

Dişli konektör üzerindeki kaplama kapağını çıkarın ve koruyucu dolguyu (#4) katlanmamış çerçevenin üzerine kaydırın. Koruyucu dolgunun alt tarafındaki deliklerin tam olarak ayaklar için dişli konektörün üzerine yerleştirildiğinden emin olun.






UYARI:

- Tutamak braketlerinin görünür olduğundan emin olun
- Trambolini kullanmadan önce koruyucu ped çerçeveye güvenli bir şekilde takılmalıdır
- Uygun şekilde konumlandırılmalıdır


ADIM 6

Çerçeveyi baş aşağı çevirin. Altı ayağı çerçevenin alt tarafındaki dişli konektörlere vidalayın. Trambolini ters çevirin ve ayakları üzerine yerleştirin.



ADIM 7

İki tutamak destek borusunu (#A) trampolin taban tutamak braketterine yerleştirin.



Dikkat:

Tutamak desteğinin kıvrımları yukarı ve trampolinin merkezine doğru bakar. Deliklerin hizalandığından emin olun. Rondela (#C) ve vidayı (#D) kullanarak tutamak desteğini sağlanan anahtarla trampolin tabanına sabitleyin. Ardından rondela (#C) ve vida (#D) kullanarak üst tutamağı tutamak alt portuna sabitleyin.

TEMİZLİK, BAKIM VE DEPOLAMA

Temizlik

- Çerçeveyi, altlığı ve dolgu malzemesini temizlemek için hafif sabunlu suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın.
- Sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya basınçlı yıkama makineleri kullanmaktan kaçının.
- Pas ve küf oluşumunu önlemek için saklamadan önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Bakım

- Her kullanımdan önce trampolini aşınma veya hasar belirtileri açısından kontrol edin.
- Tüm yağların, vidaların ve civataların sıkıca sıkıldığından emin olun.
- Aşınmış, arızalı veya eksik parçaları derhal değiştirin.
- Koruyucu dolgunun doğru konumlandırıldığından ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

Depolamak

- Kullanılmadığı zamanlarda trampolini kuru ve kapalı bir yerde saklayın.
- Uzun süre saklayacaksanız trampolini sökün.
- Hasarı önlemek için saklama sırasında trampolinin üzerine ağır nesnelere koymaktan kaçının.

Ürünü Kaydetme

SereneLife'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydettirerek, ayrıcalıklı garantimizden ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizden tam olarak yararlanırsınız. Formu doldurarak uzman desteğe erişebilir ve SereneLife alışverişinizi mükemmel durumda tutabilirsiniz.

Buradan Başlayın



Model Numarası:

SLSP365

Serenelifehome.com/
pages/register



SereneLife



Sorularınız veya yorumlarınız var mı?
Telefon: 1.718.535.1800
[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)



ENG UK

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher
SCANNEN SIE DEN QR-CODE
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,
ESCANEE EL CÓDIGO QR
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika
w wielu językach,
ZESKANUJ KOD QR
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,
SCANNEZ LE CODE QR
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,
QR KODUNU TARAYIN
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,
SCANSIONA IL CODICE QR
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen
in meerdere talen,
SCAN DE QR-CODE
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch