

User Manual

Multipurpose Steam Cleaner for Home, 16 Attachments Included, 51oz (1.5L) tank, 1500W, White

Manuel de l'utilisateur

Nettoyeur à vapeur polyvalent pour la maison, 16 accessoires inclus, réservoir de 1,5L (51oz), 1500W, blanc

Manual del usuario

Limpiador a vapor multiusos para el hogar, 16 accesorios incluidos, depósito de 1,5L (51oz), 1500W, blanco

BODYDK2MQG

Contents

Safety Instructions	3
Parts Overview	5
Intended Use	6
Assembling the Steam Cleaner	6
Using the Steam Cleaner	8
Cleaning and Maintenance	11
Troubleshooting.....	12
Specifications	13
Feedback and Help.....	13

Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this steam cleaner is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children and pets. These materials are a potential source of danger, such as suffocation.

⚠ WARNING This appliance has a high power consumption. DO NOT plug it into a power strip or extension cord. Only plug it directly into a wall outlet.

NOTICE: This product is intended to be used indoors for household cleaning. This product is not intended for commercial or industrial uses. The manufacturer assumes no responsibility for damage or injury due to unauthorized use of product modification. Failure to follow these directions will void the product warranty.

- ⓓ Before connecting your steam cleaner to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- ⓓ To reduce the likelihood of a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance in the same circuit as this unit.
- ⓓ To protect against a risk of electric shock, never immerse your steam cleaner in water or other liquids.
- ⓓ Do not use the power cord as a handle. Do not let it hang over the edge of counters or be closed in doors.
- ⓓ Never yank the power cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
- ⓓ Do not use your steam cleaner if the main cord, plug, or the appliance itself shows visible damage or if the appliance has been dropped. Take it to the nearest authorized service facility or a qualified service technician for examination and repair in order to avoid a hazard.
- ⓓ A loose fit between the wall outlet and the plug may cause overheating and distortion of the plug. Discontinue use of the product in that outlet if this is the case. Contact a qualified service technician to replace loose or worn outlets.
- ⓓ Do not leave unattended while plugged in.
- ⓓ Do not use where aerosol-based products are being used or where oxygen is being administered.
- ⓓ The use of attachments that are not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- ⓓ Always turn off and unplug your steam cleaner before filling the boiler with water. Do not attempt to use the unit without properly filling with water.
- ⓓ Never fill the boiler with anything other than water. It is recommended to use distilled or demineralized water to minimize potential buildup of mineral deposits.
- ⓓ Do not fill the boiler with more than 51oz (1,500ml) of water.
- ⓓ Do not place the power cord near hot surfaces. Bundle the cord loosely when storing.
- ⓓ Store this product indoors.

- ▶ Unplug or disconnect your steam cleaner from the power supply before cleaning and maintenance.
- ▶ Do not direct liquid or steam towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.

⚠ WARNING Risk of burns! Turn off and unplug, then allow unit to cool for 30 minutes before replacing any accessories or removing the boiler cap. Press and hold the steam button to release all remaining steam pressure.

- ▶ To reduce the risk of contact with hot water from the nozzle, check the appliance before each use by positioning it away from the body and turning it on. Do not operate the unit if the nozzle is blocked.
- ▶ Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Do not touch the nozzle or attempt to connect accessories while the unit is in use. Do not touch the bottom of the mop head or attempt to attach a microfiber pad by hand while the unit is in use. Use caution when you turn the unit upside-down as there may be hot water in the boiler.
- ▶ Use caution when using the unit on uneven surfaces, such as stairs.

⚠ WARNING Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- ▶ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ▶ Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- ▶ Save these instructions.

Floor Care

The mophead and microfiber pads are perfect for use on these hard floor surfaces:


- | | | |
|-------------------|------------------|----------|
| ▶ Sealed hardwood | ▶ Linoleum | ▶ Marble |
| ▶ Sealed concrete | ▶ Glazed ceramic | ▶ Vinyl |
| ▶ Sealed laminate | ▶ Granite | ▶ Tile |

NOTICE: Do not use on unsealed hardwood or unglazed ceramic surfaces. Surfaces that are not properly sealed may be warped or damaged by exposure to heat and moisture.


- ▶ Care should also be taken when steaming sealed hardwood floors, as prolonged exposure to steam in a single spot may cause damage and discoloration. To avoid this, keep the mop head in constant motion on these surfaces.
- ▶ Steam may remove the sheen from some floors that have been treated with wax. Extremely rough textured floors may tear or damage microfiber pads.
- ▶ Before steaming any flooring, it is recommended to consult the manufacturer's guidelines. For flooring in question, always test on a small, inconspicuous area before proceeding.
- ▶ If your steam cleaner stops producing steam, the water has run out. Turn off your steam cleaner and add water to the water tank. See "Filling the Boiler" on page 8.

Parts Overview

Steam Cleaner



Accessories



Intended Use


- ▶ **Steam jet nozzle:** intended to focus steam for concentrated cleaning. It is best for cleaning dirt, grease, grime, golf clubs, cracks and crevices, and the tread of running shoes.
- ▶ **Extension pole:** intended for reaching high or difficult spots.
- ▶ **Measuring cup and funnel:** intended for filling the boiler with water.
- ▶ **Nylon brush:** intended for scrubbing especially tough stains. It is best for cleaning ovens, stovetops, faucet fixtures, showers, bathtubs, changing tables, microwaves, refrigerators, tile, grout, sports equipment, toys, and doorknobs.
- ▶ **Brass brush:** intended for scrubbing especially tough materials. It is best for cleaning BBQ grills and oven wire racks.
- ▶ **2-in-1 squeegee tool:** intended for cleaning windows and bathroom glass doors.
- ▶ **Fabric cover:** intended for steaming artificial leather sofas and car seats.
- ▶ **Magic brush and Magic brush holder:** intended for scrubbing cookware, kitchen stoves, and ovens.
- ▶ **Gap brush:** intended for scrubbing hard-to-reach areas such as corners and gaps between tiles, bathtubs, stovetops, and windows.
- ▶ **Storage bag:** intended for storing all accessories.

Assembling the Steam Cleaner

NOTICE: Do not connect accessories while your steam cleaner is in use.


Extension Pole

Press and hold the lock/release button on the main nozzle, then slide the extension pole onto the main nozzle until the button clicks through the hole. Repeat to attach a second extension pole, if needed.



Mop Head


1. Align the mop head with the end of the extension pole so the hole in the mop head aligns with the lock/release button on the extension pole.
2. Press and hold the lock/release button, then slide the mop head onto the extension pole until the button clicks through the hole.



Microfiber Pads

1. Lay the microfiber pad on a flat surface with the white side facing up.
2. Align the mop head above the microfiber pad, center the mop head over the pad, then press down to secure.


⚠ CAUTION Use care when handling a recently used microfiber pad, as it may still be hot.



NOTICE: The microfiber pads are machine washable. To avoid picking up lint, wash separately from other fabrics. Only use liquid detergent. Avoid using any fabric softeners or bleach. Air drying or machine drying on a low heat/air dry setting is recommended.


2-in-1 Squeegee Tool

1. Align the 2-in-1 squeegee tool with the main nozzle or extension pole so the hole in the squeegee tool aligns with the lock/release button.
2. Press and hold the lock/release button, then slide the 2-in-1 squeegee tool onto the main nozzle until the button clicks through the hole.




Fabric Cover

1. Push the lever so it releases the 2-in-1 squeegee base from the attachment.




2. Separate the 2-in-1 squeegee base by lifting it up and off the attachment.



3. Wrap the fabric cover around the base of the 2-in-1 squeegee tool. It may be used to clean artificial leather sofas and car seats.

NOTICE: Additional fabric covers may be purchased from Amazon. Search for B0DYDLW6JZ Amazon Basics Universal Microfiber Cloths for Steam Cleaner, Replacement Pad, Washable, 10-Pack.



Steam Jet Nozzle and Utility Brushes




1. Align the steam jet nozzle with the main nozzle or extension pole so the hole in the steam jet nozzle aligns with the lock/release button.



2. Press and hold the lock/release button, then slide the steam jet nozzle onto the main nozzle or extension pole until the button clicks through the hole.

NOTICE: The utility brushes connect to the steam jet nozzle, not the main nozzle.

3. Firmly press the desired accessory onto the steam jet nozzle.



4. To remove an accessory, grip it firmly and pull it off the steam jet nozzle.

Using the Steam Cleaner

To use your steam cleaner:

1. Fill the boiler with water. See "Filling the Boiler" on page 8.
2. Heat the steam mop. See "Heating the Steam Mop" on page 9.
3. To steam clean or to steam mop, see "Steam Cleaning" on page 10 or "Steam Mopping" on page 10.

Filling the Boiler


1. Make sure that your steam cleaner is powered off and unplugged.

⚠ CAUTION If your steam cleaner has been in use, always follow these safety precautions before removing the boiler cap to add water:

1. Allow your steam cleaner to cool for at least 30 minutes.
2. Press and hold the steam trigger to release all the remaining steam pressure.
3. Carefully unscrew and remove the boiler cap, then drain any remaining water into a sink or a tub.

Failure to follow these precautions may result in burns.

2. Use the measuring cup and funnel to fill the boiler with up to 51oz (1,500ml) of water. It is recommended to use distilled or demineralized water to minimize potential buildup of mineral deposits. See the chart below for recommendations of the amount of water and appropriate steam time.



⚠ CAUTION To prevent spilled water from entering the unit housing and damaging electrical components, always use the funnel to fill the boiler.


Amount of Water	Duration of Steam
17oz (500ml)	Approximately 15 min.
34oz (1,000ml)	Approximately 28 min.
51oz (1,500ml)	Approximately 37 min.

3. Replace the boiler cap. Make sure that it is screwed on tightly to prevent hot steam from escaping and causing injury.

Heating the Steam Mop

NOTICE: Before using your steam cleaner, make sure that the boiler has enough water and all desired accessories are attached.

1. Before first use, remove the protective plastic cover from the electrical plug.
2. Plug the power cord into an outlet, then turn on your steam cleaner. The red indicator light turns on to show it is heating.



⚠ CAUTION To avoid scalding, do not touch the main nozzle or steam jet nozzle when your steam cleaner is on.

3. Wait for the water to heat for 3 to 10 minutes, depending on how much water is in the boiler. The red indicator light turns green when it is ready.

Steam Cleaning

1. Direct the nozzle and any connected accessories towards the surface you wish to steam, then press the steam button:
 - ▶ Press and hold the steam button to release a continuous flow of steam.
 - ▶ For continuous steam without holding the button, press the steam lock switch.
 - ▶ Turn the steam volume knob to adjust the amount of steam.

⚠ CAUTION Always make sure that the nozzle and any accessories are pointed in a safe direction away from yourself, other people, pets, and plants before pressing the steam button.

2. Move the nozzle and connected accessories in a steady back-and-forth motion over the area you are steaming.

NOTICE: Aim the nozzle approximately 0.5in (1.25cm) from the surface for at least five seconds for the most effective cleaning.
3. Wipe steamed areas with a soft cloth to remove loosened dirt and grime. It's best to wipe the area while it is still wet, but make sure to use caution when wiping surfaces such as metal that may still be hot.
4. When finished, turn off your steam cleaner and unplug the power cord from the outlet.

Steam Mopping

NOTICE: Before using your steam cleaner, make sure that the boiler has enough water and all desired accessories are attached. It is recommended to sweep or vacuum hard floors before mopping.

⚠ CAUTION To avoid warping or damage caused by heat and moisture, do not use the steam mop on unsealed hardwood or unglazed ceramic surfaces. Steam may remove the sheen from some floors that have been treated with wax.

1. Use a steady back-and-forth motion over the area you are steaming. For the best results, push the mop head away, then pull it back. Work your way backwards over the floor to avoid walking over freshly mopped areas.
2. To effectively kill bacteria and microorganisms, repeatedly mop a small area, approximately 3ft x 3ft (.9m x .9m), for at least two minutes for the best results.
3. When finished, turn off your steam cleaner and unplug the power cord from the outlet.

NOTICE: If moisture is left behind on the surface of a floor, allow it to air dry. A fan may be directed toward the mopped area to aid in drying.

Cleaning and Maintenance

⚠ CAUTION Your steam cleaner must be turned off, unplugged, and cooled down completely before cleaning and maintenance.

Cleaning the Steam Cleaner

- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal, or sharp utensils to clean your steam cleaner.
- ▶ The microfiber pads are machine washable. To avoid picking up lint, wash separately from other fabrics. Only use liquid detergent. Avoid using any fabric softeners or bleach. Air drying or machine drying on a low heat/air dry setting is recommended.
- ▶ Wipe the outer surface of your steam cleaner with a soft, damp cloth.

Storing the Steam Cleaner

NOTICE: Empty the boiler after each use to minimize mineral buildup and prevent over-filling.

1. Turn your steam cleaner off, unplug it, then wait at least 30 minutes for it to cool down.
2. Press and hold the steam button to release all remaining steam pressure.
3. Remove all accessories from your steam cleaner. Do not store the unit with a damp microfiber pad still attached.
4. Remove the boiler cap, then drain any remaining water from the boiler into a sink or tub to minimize mineral buildup and prevent over-filling during your next use.
5. Loosely replace the boiler cap.
6. Store your steam cleaner and accessories in a cool, dry area. A storage bag is provided for the accessories. Bundle the power cord loosely together.

Cleaning Mineral Deposits

NOTICE: It is recommended for your steam cleaner to be cleaned monthly to remove any mineral buildup. Mineral buildup may limit the effectiveness and reduce the life of your steam cleaner.

1. Turn your steam cleaner off, unplug it, then wait at least 30 minutes for it to cool down.
2. Press and hold the steam button to release all remaining steam pressure.
3. Remove all accessories from your steam cleaner.
4. Remove the boiler cap, then drain any remaining water from the boiler into a sink or tub.
5. Using the measuring cup, make a mixture of 8.45oz (250ml) of vinegar and 8.45oz (250ml) of water.
6. Carefully pour the mixture into the boiler using the funnel, then slowly shake and move the unit around.
7. Allow the mixture to sit for at least 40 minutes, then drain vinegar from the boiler.
8. Loosely replace the boiler cap.
9. Store your steam cleaner and accessories in a cool, dry area. A storage bag is provided for the accessories. Bundle the power cord loosely together.

Troubleshooting

Problem

My steam cleaner won't heat up.

Solutions

- ▶ Make sure your steam cleaner's power cord is fully plugged into a working outlet.
- ▶ Make sure there is plenty of water in the boiler. See "Filling the Boiler" on page 8.
- ▶ Mineral buildup may prevent your steam cleaner from functioning properly. See "Cleaning Mineral Deposits" on page 11.
- ▶ If the unit fails to heat up while the power cord is plugged into a working source, the unit is not functioning properly. Immediately disconnect the power cord, then take it to the nearest authorized service facility or a qualified service technician for examination and repair in order to avoid a hazard.

Problem

The steam is not strong enough to clean my floor.

Solutions

- ▶ Make sure there is plenty of water in the boiler. See "Filling the Boiler" on page 8.
- ▶ Mineral buildup may prevent your steam cleaner from functioning properly. See "Cleaning Mineral Deposits" on page 11.
- ▶ Turn the steam volume knob to increase the amount of steam.

Problem

My steam cleaner spits water or makes my floor too wet.

Solutions

- ▶ It is normal for your steam cleaner to make your surface slightly damp. If it is too wet, reduce the amount of steam, hold your steam cleaner farther away, or wipe dry with a soft cloth.
- ▶ If the indicator light is red, your steam cleaner is preheating. When the indicator light turns green, your steam cleaner has fully heated and is ready for use.
- ▶ There may be water condensation in the steam hose. Point the nozzle towards a sink, tub, or ground, then shake while pressing the steam button. Continue until the excess water is released.
- ▶ Make sure the boiler is not overfilled. If so, drain some of the water out of the boiler. Use the measuring cup and funnel to fill the boiler with a maximum of 51oz (1,500ml) of water.
- ▶ Mineral buildup from using tap water may cause spitting. Fill the boiler with distilled or demineralized water to prevent further buildup. See "Cleaning Mineral Deposits" on page 11.

Specifications

Rated Power	1,500 W
Voltage	120 V
Amperage	12.5 A
Water Capacity	51oz (1,500ml)
Heating Time	Approximately 8 minutes
Continuous Steam Time	Approximately 37 minutes
Power Cord Length	18ft (5.5m)

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Contenu

Consignes de sécurité	15
Aperçu des pièces	17
Utilisation prévue	18
Assemblage du nettoyeur à vapeur	19
Utilisation du nettoyeur à vapeur	21
Nettoyage et entretien	24
Dépannage.....	25
Spécifications	26
Commentaires et aide.....	26

Consignes de sécurité



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce nettoyeur à vapeur est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, notamment ce qui suit :

⚠ DANGER Risque d'étouffement! Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ces matériaux sont une source potentielle de danger, notamment d'étouffement.

⚠ ATTENTION Cet appareil consomme beaucoup d'énergie. Ne le branchez pas sur une barre d'alimentation ou une rallonge électrique. Branchez-le directement sur une prise murale.

AVIS : Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur pour le nettoyage domestique. Ce produit n'est pas destiné à des utilisations commerciales ou industrielles. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou blessures attribuables à l'utilisation non autorisée du produit ou à sa modification. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie du produit.

- ▶ Avant de brancher le nettoyeur à vapeur à la source d'alimentation, vérifiez que la tension et l'intensité nominale correspondent aux données de l'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.
- ▶ Pour réduire la probabilité de surcharge du circuit, ne branchez pas un autre appareil énergivore sur le même circuit que cet appareil.
- ▶ Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le nettoyeur à vapeur dans l'eau ou tout autre liquide.
- ▶ N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée. Ne le laissez pas pendre sur le bord d'un comptoir ou se coincer dans une porte.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Tirez à partir de la fiche pour débrancher.
- ▶ N'utilisez pas le nettoyeur à vapeur si le cordon principal, la fiche ou l'appareil lui-même présente des dommages visibles ou si l'appareil est tombé. Apportez-le au centre de service autorisé le plus proche ou à un technicien qualifié pour le faire examiner et réparer afin d'éviter tout danger.
- ▶ Un mauvais ajustement entre la prise murale et la fiche peut provoquer une surchauffe et une déformation de la fiche. Si c'est le cas, cessez d'utiliser le produit dans cette prise. Contactez un technicien qualifié pour remplacer les prises de courant desserrées ou usées.
- ▶ Ne laissez pas le nettoyeur à vapeur branché sans surveillance.
- ▶ N'utilisez pas le nettoyeur à vapeur à proximité de produits à base d'aérosol ou d'appareils diffusant de l'oxygène.
- ▶ L'utilisation d'accessoires qui ne sont ni approuvés ni vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- ▶ Éteignez et débranchez toujours votre nettoyeur à vapeur avant de remplir la chaudière d'eau. N'essayez pas d'utiliser l'appareil sans l'avoir correctement rempli d'eau.

- ▶ Ne remplissez jamais la chaudière avec autre chose que de l'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée pour réduire au minimum l'accumulation potentielle de dépôts minéraux.
- ▶ Ne remplissez pas la chaudière avec plus de 1500ml (51oz) d'eau.
- ▶ Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité de surfaces chaudes. Lorsque vous rangez le produit, enroulez son cordon sans le serrer.
- ▶ Rangez ce produit à l'intérieur.
- ▶ Débranchez ou déconnectez le nettoyeur à vapeur de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- ▶ Ne dirigez pas de liquide ou de vapeur vers un équipement contenant des composants électriques, comme l'intérieur d'un four.

⚠ ATTENTION Risque de brûlures! Éteignez et débranchez l'appareil, puis laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de remplacer les accessoires ou de retirer le bouchon de la chaudière. Appuyez sur le bouton à vapeur et maintenez-le enfoncé pour libérer toute la pression de vapeur restante.

- ▶ Pour réduire le risque de contact avec l'eau chaude provenant de la buse, vérifiez l'appareil avant chaque utilisation en le positionnant loin du corps et en le mettant en marche. N'utilisez pas l'appareil si la buse est obstruée.
- ▶ Des brûlures peuvent survenir en touchant des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur. Ne touchez pas la buse et ne tentez pas de brancher des accessoires pendant que l'appareil est en marche. Ne touchez pas le dessous de la tête de la vadrouille et ne tentez pas d'attacher un tampon en microfibre à la main pendant l'utilisation de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous retournez l'appareil, car il peut y avoir de l'eau chaude dans la chaudière.
- ▶ Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil sur des surfaces inégales, comme des escaliers.

⚠ ATTENTION Toutes modifications ou tous changements apportés à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler la capacité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- ▶ Vous devez superviser les enfants, cet appareil n'est pas un jouet.
- ▶ Conservez ces instructions.

Entretien des sols

La tête de la vadrouille et les tampons en microfibre sont parfaits pour une utilisation sur les sols durs suivants :


- | | | |
|------------------|----------------------|-------------|
| ▶ Bois dur fini | ▶ Linoléum | ▶ Marbre |
| ▶ Béton scellé | ▶ Céramique émaillée | ▶ Vinyle |
| ▶ Stratifié fini | ▶ Granit | ▶ Carrelage |

AVIS : N'utilisez pas l'appareil sur du bois dur non scellé ou sur des surfaces en céramique non émaillées. Les surfaces qui ne sont pas correctement scellées peuvent se déformer ou s'abîmer au contact de la chaleur et de l'humidité.


- ▶ Il convient également d'être prudent lors du nettoyage à la vapeur des sols en bois dur scellés, car une exposition prolongée à la vapeur au même endroit peut causer des dommages et une décoloration. Pour éviter cela, maintenez la tête de la vadrouille en mouvement constant sur ces surfaces.
- ▶ La vapeur peut enlever l'éclat de certains sols traités à la cire. Les sols dont la texture est très rugueuse peuvent déchirer ou endommager les tampons en microfibre.
- ▶ Avant de nettoyer un sol à la vapeur, il est recommandé de consulter les directives du fabricant. Pour les sols concernés, effectuez toujours un test sur une petite zone peu visible avant de continuer.
- ▶ Si le nettoyeur à vapeur cesse de produire de la vapeur, cela signifie que l'eau est épuisée. Éteignez le nettoyeur à vapeur et ajoutez de l'eau dans le réservoir. Consultez « Remplissage de la chaudière » à la page 21.

Aperçu des pièces

Nettoyeur à vapeur



Accessoires



Utilisation prévue


- Buse à jet de vapeur** : conçue pour concentrer la vapeur pour un nettoyage en profondeur. Elle est idéale pour nettoyer la saleté, la graisse, la crasse, les bâtons de golf, les fissures et les crevasses, ainsi que les semelles de chaussures de sport.
- Rallonge de manche** : conçue pour atteindre les endroits élevés ou difficiles d'accès.
- Gobelet doseur et entonnoir** : conçus pour remplir la chaudière avec de l'eau.
- Brosse en nylon** : conçue pour récuper les taches particulièrement tenaces. Elle est idéale pour nettoyer les fours, les cuisinières, les robinets, les douches, les baignoires, les tables à langer, les micro-ondes, les réfrigérateurs, les carreaux, le coulis, les équipements sportifs, les jouets et les poignées de porte.
- Brosse en laiton** : conçue pour récuper les matériaux particulièrement durs. Elle est idéale pour nettoyer les grilles de barbecue et les grilles de four.
- Raclette 2 en 1** : conçue pour nettoyer les fenêtres et les portes vitrées dans les salles de bain.
- Housse en tissu** : conçue pour nettoyer à vapeur les canapés et sièges de voiture en cuir artificiel.
- Brosse magique et porte-brosse magique** : conçus pour récuper les ustensiles de cuisine, les cuisinières et les fours.
- Brosse pour recoins** : conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès, comme les coins et les espaces entre les carreaux, les baignoires, les plaques de cuisson et les fenêtres.
- Sac de rangement** : conçu pour ranger tous les accessoires.

Assemblage du nettoyeur à vapeur

AVIS : Ne raccordez pas les accessoires lorsque le nettoyeur à vapeur est en marche.


Rallonge de manche

Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage situé sur la buse principale et maintenez-le enfoncé, puis glissez la rallonge de manche sur la buse jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou. Répétez l'opération pour attacher une deuxième rallonge, au besoin.



Tête de la vadrouille


1. Alignez la tête de la vadrouille sur l'extrémité de la rallonge de manche de manière à ce que le trou dans la tête de la vadrouille soit aligné sur le bouton de verrouillage/déverrouillage de la rallonge de manche.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et maintenez-le enfoncé, puis glissez la tête de la vadrouille sur la rallonge de manche jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou.



Tampons en microfibre

1. Posez le tampon en microfibre sur une surface plane, le côté blanc tourné vers le haut.
2. Alignez la tête de la vadrouille au-dessus du tampon en microfibre, centrez-la, puis appuyez pour la fixer.

⚠ MISE EN GARDE Manipulez avec précaution les tampons en microfibre récemment utilisés, car ils peuvent encore être chauds.




Tampon en microfibre

AVIS : Les tampons en microfibre sont lavables en machine. Pour éviter que des peluches ne s'y accrochent, lavez séparément des autres tissus. Utilisez uniquement du détergent liquide. Évitez d'utiliser des assouplissants ou des agents de blanchiment. Il est recommandé de les sécher à l'air libre ou à la machine sur le réglage à basse température/séchage à l'air.


Raclette 2 en 1

1. Alignez la raclette 2 en 1 avec la buse principale ou la rallonge de manche de manière à ce que le trou dans la raclette soit aligné sur le bouton de verrouillage/déverrouillage.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et maintenez-le enfoncé, puis glissez la raclette 2 en 1 sur la buse principale jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou.




Housse en tissu

1. Poussez le levier pour libérer la base de la raclette 2 en 1 de l'accessoire.




2. Séparez la base de la raclette 2 en 1 en la soulevant et en la retirant de l'accessoire.



3. Enroulez la housse en tissu autour de la base de la raclette 2 en 1. Elle peut être utilisée pour nettoyer les canapés et les sièges de voiture en cuir artificiel.

AVIS : Des housses supplémentaires en tissu peuvent être achetées sur Amazon. Recherchez B0DYDLW6JZ Amazon Basics Chiffons universels en microfibre pour nettoyeur à vapeur, tampon de recharge, lavables, paquet de 10.



Buse à jet de vapeur et brosses utilitaires



1. Alignez la buse à jet de vapeur avec la buse principale ou la rallonge de manche de manière à ce que le trou dans la buse à jet de vapeur soit aligné sur le bouton de verrouillage/déverrouillage.



2. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et maintenez-le enfoncé, puis glissez la buse à jet de vapeur sur la buse principale ou sur la rallonge de manche jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou.

AVIS : Les brosses utilitaires se raccordent uniquement à la buse à jet de vapeur, et non à la buse principale.

3. Appuyez fermement sur l'accessoire désiré sur la buse à jet de vapeur.



4. Pour retirer un accessoire, saisissez-le fermement et retirez-le de la buse à jet de vapeur.

Utilisation du nettoyeur à vapeur

Pour utiliser le nettoyeur à vapeur :

1. Remplissez la chaudière d'eau. Consultez « Remplissage de la chaudière » à la page 21.
2. Chauffez la vadrouille à vapeur. Consultez « Chauffage de la vadrouille à vapeur » à la page 22.
3. Pour nettoyer à la vapeur ou passer la vadrouille à vapeur, Consultez « Nettoyage à la vapeur » à la page 23 ou « Nettoyage à la vadrouille à vapeur » à la page 23.

Remplissage de la chaudière


1. Assurez-vous que le nettoyeur à vapeur est hors tension et débranché.

⚠ MISE EN GARDE Si le nettoyeur à vapeur a été utilisé, suivez toujours ces consignes de sécurité avant de retirer le bouchon de la chaudière pour ajouter de l'eau :

1. Laissez le nettoyeur à vapeur refroidir pendant au moins 30 minutes.
2. Appuyez sur la gâchette à vapeur et maintenez-la enfoncée pour libérer toute la pression de vapeur restante.
3. Dévissez et retirez délicatement le bouchon de la chaudière, puis videz l'eau restante dans un évier ou une baignoire.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner des brûlures.

- Utilisez le gobelet doseur et l'entonnoir pour remplir la chaudière avec 1500ml (51oz) d'eau maximum. Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée pour réduire au minimum l'accumulation potentielle de dépôts minéraux. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les recommandations sur la quantité d'eau et la durée de vaporisation appropriée.



⚠ MISE EN GARDE Pour éviter que l'eau renversée ne pénètre dans le boîtier de l'appareil et n'endommage les composants électriques, utilisez toujours l'entonnoir pour remplir la chaudière.


Quantité d'eau	Durée de vaporisation
500ml (17oz)	Environ 15 min.
1000ml (34oz)	Environ 28 min.
1500ml (51oz)	Environ 37 min.

- Remplacez le bouchon de la chaudière. Assurez-vous qu'il est bien vissé pour empêcher la vapeur chaude de s'échapper et de causer des blessures.

Chauffage de la vadrouille à vapeur

AVIS : Avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur, assurez-vous que la chaudière contient suffisamment d'eau et que tous les accessoires souhaités sont attachés.

- Avant la première utilisation, retirez le capuchon de protection en plastique de la fiche électrique.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise, puis allumez le nettoyeur à vapeur. Le voyant rouge s'allume pour indiquer qu'il chauffe.



⚠ MISE EN GARDE Pour éviter toute brûlure, ne touchez pas la buse principale ou la buse à jet de vapeur lorsque votre nettoyeur à vapeur est en marche.

- Attendez que l'eau chauffe pendant d 3 à 10 minutes, selon la quantité d'eau contenue dans la chaudière. Le voyant rouge devient vert lorsque l'appareil est prêt.

Nettoyage à la vapeur

1. Dirigez la buse et tous les accessoires raccordés vers la surface que vous souhaitez nettoyer à la vapeur, puis appuyez sur le bouton de vapeur :
 - ▶ Appuyez sur le bouton de vapeur et maintenez-le enfoncé pour libérer un flux continu de vapeur.
 - ▶ Pour obtenir un jet de vapeur continu sans maintenir le bouton enfoncé, appuyez sur l'interrupteur de verrouillage de vapeur.
 - ▶ Tournez le bouton de quantité de vapeur pour régler la quantité de vapeur.

⚠ MISE EN GARDE Assurez-vous toujours que la buse et tous les accessoires sont dirigés dans une direction sûre, loin de vous, d'autres personnes, d'animaux domestiques et de plantes avant d'appuyer sur le bouton de vapeur.

2. Déplacez la buse et les accessoires raccordés dans un mouvement constant de va-et-vient sur la zone que vous nettoyez à la vapeur.

AVIS : Placez la buse à environ 1,25cm (0,5po) de la surface pendant au moins cinq secondes pour obtenir le nettoyage le plus efficace possible.

3. Essuyez les zones traitées à la vapeur avec un chiffon doux pour éliminer la saleté et la crasse détachées. Il est préférable d'essuyer la zone lorsqu'elle est encore humide, mais veillez à faire preuve de prudence lorsque vous essuyez des surfaces, comme le métal, qui peuvent encore être chaudes.
4. Une fois la tâche terminée, éteignez le nettoyeur à vapeur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Nettoyage à la vadrouille à vapeur

AVIS : Avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur, assurez-vous que la chaudière contient suffisamment d'eau et que tous les accessoires souhaités sont attachés. Il est recommandé de balayer ou de passer l'aspirateur sur les planchers durs avant de les nettoyer à la vapeur.

⚠ MISE EN GARDE Pour éviter toute déformation ou tout dommage causé par la chaleur et l'humidité, n'utilisez pas le nettoyeur à vapeur sur des surfaces en bois dur non scellé ou en céramique non émaillées. La vapeur peut enlever l'éclat de certains sols traités à la cire.

1. Effectuez un mouvement régulier d'avant en arrière sur la zone que vous nettoyez à la vapeur. Pour obtenir de meilleurs résultats, poussez la tête de la vadrouille, puis ramenez-la vers vous. Reculez progressivement pour éviter de marcher sur les zones fraîchement nettoyées.
2. Pour éliminer efficacement les bactéries et les micro-organismes et obtenir de meilleurs résultats, passez la vadrouille à vapeur plusieurs fois sur une petite surface d'environ 0,9m x 0,9m (3pi x 3pi) pendant au moins deux minutes.
3. Une fois la tâche terminée, éteignez le nettoyeur à vapeur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

AVIS : S'il reste de l'humidité sur la surface du sol, laissez-la sécher à l'air libre. Un ventilateur peut être dirigé vers la zone nettoyée pour faciliter le séchage.

Nettoyage et entretien

⚠ MISE EN GARDE Le nettoyeur à vapeur doit être éteint, débranché et complètement refroidi avant le nettoyage et l'entretien.

Nettoyage du nettoyeur à vapeur

- ▶ N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le nettoyeur à vapeur.
- ▶ Les tampons en microfibre sont lavables en machine. Pour éviter que des peluches ne s'y accrochent, lavez séparément des autres tissus. Utilisez uniquement du détergent liquide. Évitez d'utiliser des assouplissants ou des agents de blanchiment. Il est recommandé de sécher à l'air libre ou à la machine sur le réglage à basse température/séchage à l'air.
- ▶ Essuyez la surface extérieure du nettoyeur à vapeur avec un chiffon doux et humide.

Rangement du nettoyeur à vapeur

AVIS : Videz la chaudière après chaque utilisation pour réduire au minimum l'accumulation de minéraux et éviter un remplissage excessif.

1. Éteignez le nettoyeur à vapeur, débranchez-le, puis laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes.
2. Appuyez sur le bouton à vapeur et maintenez-le enfoncé pour libérer toute la pression de vapeur restante.
3. Retirez tous les accessoires du nettoyeur à vapeur. Ne rangez pas l'appareil avant d'avoir retiré le tampon en microfibre humide, le cas échéant.
4. Retirez le bouchon de la chaudière. Puis, vider l'eau restante dans l'évier ou la baignoire afin de réduire au minimum l'accumulation de minéraux et d'éviter tout débordement lors de la prochaine utilisation.
5. Remplacez le bouchon de la chaudière sans le serrer.
6. Rangez le nettoyeur à vapeur et ses accessoires dans un endroit frais et sec. Un sac de rangement est fourni pour les accessoires. Enroulez le cordon d'alimentation sans le serrer.

Nettoyage des dépôts minéraux

AVIS : Il est recommandé de nettoyer le nettoyeur à vapeur tous les mois afin d'éliminer toute accumulation de minéraux. L'accumulation de minéraux peut limiter l'efficacité et réduire la durée de vie du nettoyeur à vapeur.

1. Éteignez le nettoyeur à vapeur, débranchez-le, puis laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes.
2. Appuyez sur le bouton à vapeur et maintenez-le enfoncé pour libérer toute la pression de vapeur restante.
3. Retirez tous les accessoires du nettoyeur à vapeur.
4. Retirez le bouchon de la chaudière, puis videz l'eau restante de la chaudière dans un évier ou une baignoire.
5. À l'aide du gobelet doseur, mélangez 250ml (8,45oz) de vinaigre et 250ml (8,45oz) d'eau.

6. Versez délicatement le mélange dans la chaudière à l'aide de l'entonnoir, puis agitez et secouez lentement l'appareil.
7. Laissez reposer le mélange pendant au moins 40 minutes, puis videz le vinaigre de la chaudière.
8. Remplacez le bouchon de la chaudière sans le serrer.
9. Rangez le nettoyeur à vapeur et ses accessoires dans un endroit frais et sec. Un sac de rangement est fourni pour les accessoires. Enroulez le cordon d'alimentation sans le serrer.

Dépannage

Problème

Mon nettoyeur à vapeur ne chauffe pas.

Solutions

- ▶ Assurez-vous que le cordon d'alimentation de votre nettoyeur à vapeur est bien branché sur une prise qui fonctionne.
- ▶ Assurez-vous que la chaudière contient suffisamment d'eau. Consultez « Remplissage de la chaudière » à la page 21.
- ▶ L'accumulation de minéraux peut empêcher votre nettoyeur à vapeur de fonctionner correctement. Consultez « Nettoyage des dépôts minéraux » à la page 24.
- ▶ Si l'appareil ne chauffe pas malgré le fait que le cordon d'alimentation soit branché à une prise électrique fonctionnelle, cela indique un dysfonctionnement. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation, puis apportez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche ou à un technicien qualifié pour le faire examiner et réparer afin d'éviter tout danger.

Problème

La vapeur n'est pas assez forte pour nettoyer mon plancher.

Solutions

- ▶ Assurez-vous que la chaudière contient suffisamment d'eau. Consultez « Remplissage de la chaudière » à la page 21.
- ▶ L'accumulation de minéraux peut empêcher votre nettoyeur à vapeur de fonctionner correctement. Consultez « Nettoyage des dépôts minéraux » à la page 24.
- ▶ Tournez le bouton de réglage de la quantité de vapeur pour augmenter la quantité de vapeur.

Problème

Mon nettoyeur à vapeur crache de l'eau ou rend mon plancher trop humide.

Solutions

- ▶ Il est normal que votre nettoyeur à vapeur rende la surface légèrement humide. Si elle est trop mouillée, réduisez la quantité de vapeur, éloignez votre nettoyeur à vapeur de la surface ou essayez avec un chiffon doux.
- ▶ Lorsque le voyant lumineux est rouge, votre nettoyeur à vapeur est en cours de préchauffage. Lorsque le voyant lumineux devient vert, votre nettoyeur à vapeur est complètement chaud et est prêt à l'emploi.
- ▶ Il peut y avoir de la condensation d'eau dans le tuyau à vapeur. Dirigez la buse vers un évier, une baignoire ou le plancher, puis secouez tout en appuyant sur le bouton de vapeur. Continuez jusqu'à ce que l'excès d'eau soit évacué.
- ▶ Assurez-vous que la chaudière n'est pas trop remplie. Si c'est le cas, enlevez de l'eau de la chaudière. Utilisez le gobelet doseur et l'entonnoir pour remplir la chaudière avec un maximum de 1500ml (51oz) d'eau.
- ▶ L'accumulation de minéraux provenant de l'eau du robinet peut provoquer des projections. Remplissez le réservoir avec de l'eau distillée ou déminéralisée pour éviter toute accumulation supplémentaire. Consultez « Nettoyage des dépôts minéraux » à la page 24.

Spécifications

Puissance nominale	1500W
Tension	120 V
Ampérage	12,5 A
Capacité en eau	1500ml (51oz)
Temps de chauffage	Environ 8 minutes
Temps de vapeur continu	Environ 37 minutes
Longueur du cordon d'alimentation	5,5m (18pi)

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Contenido

Instrucciones de seguridad	28
Descripción general de las piezas.....	30
Uso previsto.....	31
Montaje del limpiador a vapor.....	32
Uso del limpiador a vapor.....	34
Limpieza y mantenimiento.....	37
Solución de problemas.....	38
Especificaciones	39
Comentarios y ayuda	39

Instrucciones de seguridad



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este limpiador a vapor se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, entre las cuales se encuentran las siguientes:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas. Estos materiales son un origen posible de peligro; por ejemplo, de asfixia.

⚠ ADVERTENCIA Este aparato tiene un alto consumo de energía. NO lo enchufes a una regleta de alimentación o cable de extensión. Conéctalo directamente solo a un enchufe de pared.

AVISO: Este producto está diseñado para usarse en interiores para la limpieza del hogar. Este producto no está diseñado para usos comerciales ni industriales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños o lesiones debido al uso no autorizado o a la modificación del producto. En caso de no cumplir con estas instrucciones, se anulará la garantía del producto.

- ▶ Antes de conectar el limpiador a vapor a la toma, revisa que la tensión y capacidad nominales de esta correspondan con los detalles de la toma indicados en la respectiva etiqueta del producto.
- ▶ Para reducir la probabilidad de una sobrecarga del circuito, no conectes otro aparato de consumo elevado en el mismo circuito que esta unidad.
- ▶ Para protegerte contra el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerjas el limpiador a vapor en agua u otros líquidos.
- ▶ No utilices el cable de alimentación como asa. No dejes que cuelgue del borde de las encimeras ni que quede atrapado en puertas.
- ▶ Nunca tires del cable de alimentación para desconectarlo de la toma de corriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectarlo.
- ▶ No utilices el limpiador a vapor si el cable principal, el enchufe o el propio aparato presentan daños visibles, o si el aparato se ha caído. Llévelo al centro de mantenimiento autorizado más cercano o a un técnico de reparación cualificado para que lo examinen y lo reparen a fin de evitar cualquier peligro.
- ▶ Si el enchufe no se ajusta correctamente a la toma de corriente, podrá producirse un sobrecalentamiento y el enchufe se podrá deformar. Si esto sucede, deja de usar el producto en esa toma de corriente. Ponte en contacto con un técnico de reparación cualificado para reemplazar las tomas de corriente flojas o defectuosas.
- ▶ No dejes el producto sin vigilar mientras esté enchufado.
- ▶ No lo uses donde se usen productos a base de aerosol o donde se administre oxígeno.
- ▶ El uso de accesorios no recomendados o que no venda el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- ▶ Apaga y desenchufa siempre el limpiador a vapor antes de llenar el depósito con agua. No intentes utilizar la unidad sin llenarla correctamente con agua.

- ▶ Nunca llenes el depósito con otra cosa que no sea agua. Se recomienda usar agua destilada o desmineralizada para minimizar la posible acumulación de depósitos minerales.
- ▶ No llenes el depósito con más de 1500ml (51oz) de agua.
- ▶ No coloques el cable de alimentación cerca de superficies calientes. Enrolla el cable sin apretarlo cuando lo guardes.
- ▶ Guarda este producto en interiores.
- ▶ Desenchufa o desconecta el limpiador a vapor de la fuente de alimentación antes de proceder a su limpieza y mantenimiento.
- ▶ No dirijas el líquido o el vapor hacia equipos que contengan componentes eléctricos, como el interior de los hornos.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de quemaduras! Apaga la unidad, desenchúfala y deja que se enfríe durante 30 minutos antes de reemplazar cualquier accesorio o quitar la tapa del depósito. Mantén pulsado el botón de vapor para liberar toda la presión de vapor restante.

- ▶ Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente de la boquilla, revisa el aparato antes de cada uso colocándolo alejado del cuerpo y encendiéndolo. No hagas funcionar la unidad si la boquilla está bloqueada.
- ▶ Se pueden sufrir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. No toques la boquilla ni intentes conectar los accesorios mientras la unidad esté en uso. No toques la parte inferior del cabezal para mopa ni intentes colocar una almohadilla de microfibra con la mano mientras la unidad esté en uso. Ten cuidado cuando pongas la unidad boca abajo, ya que puede haber agua caliente en el depósito.
- ▶ Ten cuidado al utilizar la unidad en superficies irregulares, como escaleras.

⚠ ADVERTENCIA Los cambios o modificaciones de esta unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

- ▶ Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ▶ Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
- ▶ Guarda estas instrucciones.

Cuidado del suelo

El cabezal para mopa y las almohadillas de microfibra son ideales para estas superficies de suelo duro:


- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| ▶ Madera dura sellada | ▶ Linóleo | ▶ Mármol |
| ▶ Hormigón sellado | ▶ Cerámica esmaltada | ▶ Vinilo |
| ▶ Laminado sellado | ▶ Granito | ▶ Azulejo |

AVISO: No lo uses en superficies de madera dura sin sellar o de cerámica sin esmaltar. Las superficies que no estén debidamente selladas pueden deformarse o dañarse por la exposición al calor y la humedad.


- ▶ También se debe tener cuidado al limpiar a vapor suelos de madera dura sellada, ya que la exposición prolongada al vapor en un solo lugar puede provocar daños y decoloración. Para evitarlo, mantén el cabezal para mopa en constante movimiento sobre estas superficies.
- ▶ El vapor puede eliminar el brillo de algunos suelos que se hayan tratado con cera. Los suelos con textura extremadamente rugosa pueden rasgar o dañar las almohadillas de microfibra.
- ▶ Antes de limpiar a vapor cualquier tipo de suelo, se recomienda consultar las directrices del fabricante. Para el tipo de suelo en cuestión, pruébalo siempre en un área pequeña y poco visible antes de continuar.
- ▶ Si se agota el agua, el limpiador dejará de producir vapor. Apaga el limpiador a vapor y añade agua al depósito. Consulta "Llenar el depósito" en la página 34.

Descripción general de las piezas

Limpiador a vapor



Accesorios



Uso previsto


- ▶ **Boquilla de inyección de vapor:** diseñada para enfocar el vapor para una limpieza concentrada. Es ideal para limpiar la suciedad, la grasa, la mugre, los palos de golf, las grietas y hendiduras y la suela de las zapatillas para correr.
- ▶ **Tubo de extensión:** diseñado para llegar a lugares altos o difíciles.
- ▶ **Vaso medidor y embudo:** diseñados para llenar el depósito con agua.
- ▶ **Cepillo de nailon:** diseñado para limpiar manchas especialmente difíciles. Es ideal para limpiar hornos, cocinas, grifos, duchas, bañeras, cambiadores, microondas, neveras, azulejos, lechadas, equipos deportivos, juguetes y picaportes.
- ▶ **Cepillo de latón:** diseñado para limpiar materiales especialmente duros. Es ideal para limpiar parrillas de barbacoa y rejillas de alambre de horno.
- ▶ **Espátula 2 en 1:** diseñada para limpiar ventanas y puertas de cristal de baños.
- ▶ **Funda de tela:** diseñada para limpiar a vapor sofás y asientos de coche de piel sintética.
- ▶ **Cepillo mágico y su soporte:** diseñados para limpiar utensilios de cocina, hornillos y hornos.
- ▶ **Cepillo para huecos:** diseñado para limpiar áreas de difícil acceso, como esquinas y huecos entre azulejos, bañeras, hornillos y ventanas.
- ▶ **Bolsa de almacenamiento:** diseñada para guardar todos los accesorios.

Montaje del limpiador a vapor

AVISO: No conectes los accesorios mientras el limpiador a vapor esté en uso.


Tubo de extensión

Mantén pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo de la boquilla principal y, a continuación, desliza el tubo de extensión por la boquilla principal hasta que el botón atraviese el orificio y haga clic. Repite el procedimiento para colocar un segundo tubo de extensión, si es necesario.



Cabezal para mopa


1. Alinea el cabezal para mopa con el extremo del tubo de extensión de modo que el orificio del cabezal para mopa quede alineado con el botón de bloqueo/desbloqueo del tubo de extensión.
2. Mantén pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo y, a continuación, desliza el cabezal para mopa por el tubo de extensión hasta que el botón atraviese el orificio y haga clic.



Almohadillas de microfibra

1. Coloca la almohadilla de microfibra sobre una superficie plana con el lado blanco hacia arriba.
2. Alinea el cabezal para mopa sobre la almohadilla de microfibra, centra el cabezal para mopa sobre la almohadilla y, a continuación, presiona hacia abajo para asegurarlo.

⚠ PRECAUCIÓN Ten cuidado al manipular una almohadilla de microfibra usada recientemente, ya que aún puede estar caliente.




Almohadilla de microfibra

AVISO: Las almohadillas de microfibra se pueden lavar a máquina. Para evitar que se forme pelusa, lávalas por separado de otras telas. Usa únicamente detergentes líquidos. Evita el uso de suavizantes de telas o lejía. Se recomienda secar al aire o a máquina con un bajo nivel de temperatura o aire.


Espátula 2 en 1

1. Alinea la espátula 2 en 1 con la boquilla principal o el tubo de extensión de modo que el orificio de la espátula quede alineado con el botón de bloqueo/desbloqueo.
2. Mantén pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo y, a continuación, desliza la espátula 2 en 1 por la boquilla principal hasta que el botón atraviese el orificio y haga clic.




Funda de tela

1. Empuja la pestaña para que libere la base de la espátula 2 en 1 del accesorio.




2. Separa la base de la espátula 2 en 1 levantándola y retirándola del accesorio.



3. Envuelve la funda de tela alrededor de la base de la espátula 2 en 1. Se puede usar para limpiar sofás y asientos de coche de piel sintética.

AVISO: Se pueden comprar fundas de tela adicionales en Amazon. Busca Amazon Basics BODYDLW6JZ Paños de microfibra universales para limpiador a vapor, almohadilla de repuesto, lavables, paquete de 10.



Boquilla de inyección de vapor y cepillos multiusos


1. Alinea la boquilla de inyección de vapor con la boquilla principal o el tubo de extensión de modo que el orificio de la boquilla de inyección de vapor quede alineado con el botón de bloqueo/desbloqueo.



2. Mantén pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo y, a continuación, desliza la boquilla de inyección de vapor por la boquilla principal o el tubo de extensión hasta que el botón atraviese el orificio y haga clic.

AVISO: Los cepillos multiusos se conectan a la boquilla de inyección de vapor, no a la boquilla principal.

3. Presiona con firmeza el accesorio deseado sobre la boquilla de inyección de vapor.



4. Para quitar un accesorio, sujétalo con firmeza y sácalo de la boquilla de inyección de vapor.

Uso del limpiador a vapor

Para usar el limpiador a vapor:

1. Llena el depósito con agua. Consulta "Llenar el depósito" en la página 34.
2. Calienta la mopa a vapor. Consulta "Calentar la mopa a vapor" en la página 35.
3. Para limpiar o fregar con vapor, consulta "Limpieza a vapor" en la página 36 o "Fregar a vapor" en la página 36.

Llenar el depósito


1. Asegúrate de que el limpiador a vapor esté apagado y desenchufado.

⚠ PRECAUCIÓN Si has estado usando el limpiador a vapor, sigue siempre estas precauciones de seguridad antes de quitar la tapa del depósito para añadir agua:

1. Deja que el limpiador a vapor se enfríe durante al menos 30 minutos.
2. Mantén pulsado el botón de vapor para liberar toda la presión del vapor restante.
3. Desenrosca y retira con cuidado la tapa del depósito y, a continuación, drena el agua restante en un fregadero o una bañera.

No respetar estas precauciones puede provocar quemaduras.

2. Usa el vaso medidor y el embudo para llenar el depósito con hasta 1500ml (51oz) de agua. Se recomienda usar agua destilada o desmineralizada para minimizar la posible acumulación de depósitos minerales. Consulta la siguiente tabla para conocer las recomendaciones sobre la cantidad de agua y el tiempo de vaporización adecuado.



⚠ PRECAUCIÓN Para evitar que el agua derramada entre en la carcasa de la unidad y dañe los componentes eléctricos, utiliza siempre el embudo para llenar el depósito.


Cantidad de agua	Duración del vapor
500ml (17oz)	Aproximadamente 15min
1000ml (34oz)	Aproximadamente 28min
1500ml (51oz)	Aproximadamente 37min

3. Vuelve a colocar la tapa del depósito. Asegúrate de que esté bien enroscada para evitar que el vapor caliente se escape y provoque lesiones.

Calentar la mopa a vapor

AVISO: Antes de usar el limpiador a vapor, asegúrate de que el depósito tenga suficiente agua y de que todos los accesorios que vayas a usar estén conectados.

1. Antes del primer uso, retira la cubierta protectora de plástico del enchufe eléctrico.
2. Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente y, a continuación, enciende el limpiador a vapor. La luz indicadora roja se enciende para indicar que se está calentando.



⚠ PRECAUCIÓN Para evitar quemaduras, no toques la boquilla principal ni la boquilla de inyección de vapor cuando el limpiador a vapor esté encendido.

3. Espera de 3 a 10 minutos a que el agua se caliente, según la cantidad de agua que haya en el depósito. La luz indicadora roja cambia a verde cuando está listo.

Limpieza a vapor

1. Dirige la boquilla y cualquier accesorio conectado hacia la superficie que quieras limpiar y, a continuación, pulsa el botón de vapor:
 - ▶ Mantén pulsado el botón de vapor para liberar un flujo continuo de vapor.
 - ▶ Para obtener vapor continuo sin mantener pulsado el botón, pulsa el interruptor de bloqueo de vapor.
 - ▶ Gira la perilla de volumen de vapor para ajustar la cantidad de vapor.

⚠ PRECAUCIÓN Asegúrate siempre de que la boquilla y todos los accesorios apunten en una dirección segura lejos de ti, otras personas, mascotas y plantas antes de pulsar el botón de vapor.

2. Mueve la boquilla y los accesorios conectados con un movimiento constante hacia adelante y hacia atrás sobre el área que quieres limpiar a vapor.

AVISO: Apunta la boquilla aproximadamente a 1,25cm (0,5in) de la superficie durante al menos cinco segundos para una limpieza más eficaz.

3. Limpiar las áreas vaporizadas con un paño suave para eliminar la suciedad y la mugre sueltas. Es mejor limpiar la zona mientras aún esté húmeda, pero asegúrate de tener cuidado al limpiar superficies que aún puedan estar calientes, como las metálicas.
4. Cuando termines, apaga el limpiador a vapor y desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente.

Fregar a vapor

AVISO: Antes de usar el limpiador a vapor, asegúrate de que el depósito tenga suficiente agua y de que todos los accesorios que vayas a usar estén conectados. Se recomienda barrer o aspirar los suelos duros antes de fregarlos.

⚠ PRECAUCIÓN Para evitar deformaciones o daños causados por el calor y la humedad, no utilices la mopa a vapor sobre superficies de madera dura sin sellar o cerámica sin esmaltar. El vapor puede eliminar el brillo de algunos suelos que se hayan tratado con cera.

1. Realiza un movimiento constante hacia adelante y hacia atrás sobre el área que quieras limpiar a vapor. Para obtener los mejores resultados, aleja el cabezal para mopa y luego acércalo. Camina hacia atrás para evitar pisar áreas que acabes de limpiar.
2. Para matar de manera eficaz las bacterias y los microorganismos, friega varias veces un área pequeña, de aproximadamente 0,9m x 0,9m (3ft x 3ft), durante al menos dos minutos para obtener mejores resultados.
3. Cuando termines, apaga el limpiador a vapor y desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente.

AVISO: Si queda humedad en la superficie del suelo, deja que se seque con el aire. Puedes orientar un ventilador hacia el área que has fregado con la mopa para ayudar a que se seque.

Limpeza y mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN El limpiador a vapor debe apagarse, desenchufarse y enfriarse por completo antes de la limpieza y mantenimiento.

Limpeza del limpiador a vapor

- ▶ No utilices nunca detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el limpiador a vapor.
- ▶ Las almohadillas de microfibra se pueden lavar a máquina. Para evitar que se forme pelusa, lávalas por separado de otras telas. Usa únicamente detergentes líquidos. Evita el uso de suavizantes de telas o lejía. Se recomienda secar al aire o a máquina con un bajo nivel de temperatura o aire.
- ▶ Limpia la superficie exterior del limpiador a vapor con un paño suave y húmedo.

Almacenamiento del limpiador a vapor

AVISO: Vacía el depósito después de cada uso para minimizar la acumulación de minerales y evitar que se llene en exceso.

1. Apaga el limpiador a vapor, desconéctalo y espera al menos 30 minutos a que se enfríe.
2. Mantén pulsado el botón de vapor para liberar toda la presión de vapor restante.
3. Quita todos los accesorios del limpiador a vapor. Antes de guardar la unidad, quita las almohadillas de microfibra si todavía están húmedas.
4. Quita la tapa del depósito y, a continuación, drena el agua restante en un fregadero o bañera para minimizar la acumulación de minerales y evitar que se llene en exceso durante su próximo uso.
5. Vuelve a colocar la tapa del depósito sin apretarla.
6. Guarda el limpiador a vapor y los accesorios en un lugar fresco y seco. Se proporciona una bolsa de almacenamiento para los accesorios. Enrolla el cable de alimentación sin apretar.

Limpeza de depósitos minerales

AVISO: Es recomendable que limpies mensualmente el limpiador a vapor para eliminar cualquier acumulación de minerales. La acumulación de minerales puede limitar la eficacia y reducir la vida útil del limpiador a vapor.

1. Apaga el limpiador a vapor, desconéctalo y espera al menos 30 minutos a que se enfríe.
2. Mantén pulsado el botón de vapor para liberar toda la presión de vapor restante.
3. Quita todos los accesorios del limpiador a vapor.
4. Quita la tapa del depósito y, a continuación, drena el agua restante en un fregadero o bañera.
5. Con el vaso medidor, prepara una mezcla de 250ml (8,45oz) de vinagre y 250ml (8,45oz) de agua.
6. Vierte con cuidado la mezcla en el depósito usando el embudo, luego agita lentamente y mueve la unidad.
7. Deja reposar la mezcla durante al menos 40 minutos, luego drena el vinagre del

depósito.

8. Vuelve a colocar la tapa del depósito sin apretarla.
9. Guarda el limpiador a vapor y los accesorios en un lugar fresco y seco. Se proporciona una bolsa de almacenamiento para los accesorios. Enrolla el cable de alimentación sin apretar.

Solución de problemas

Problema

El limpiador a vapor no se calienta.

Soluciones

- ▶ Asegúrate de que el cable de alimentación del limpiador a vapor esté completamente enchufado a una toma de corriente que funcione.
- ▶ Asegúrate de que haya suficiente agua en el depósito. Consulta "Llenar el depósito" en la página 34.
- ▶ La acumulación de minerales puede impedir que el limpiador a vapor funcione correctamente. Consulta "Limpieza de depósitos minerales" en la página 37.
- ▶ Si la unidad no se calienta mientras el cable de alimentación está conectado a una fuente de alimentación que funcione, la unidad no funciona correctamente. Desconecta el cable de alimentación de inmediato y lleva el producto al centro de mantenimiento autorizado más cercano o a un técnico de reparación cualificado para que lo examinen y lo reparen a fin de evitar cualquier peligro.

Problema

El vapor no es lo suficientemente potente como para limpiar el suelo.

Soluciones

- ▶ Asegúrate de que haya suficiente agua en el depósito. Consulta "Llenar el depósito" en la página 34.
- ▶ La acumulación de minerales puede impedir que el limpiador a vapor funcione correctamente. Consulta "Limpieza de depósitos minerales" en la página 37.
- ▶ Gira la perilla de volumen de vapor para aumentar la cantidad de vapor.

Problema

El limpiador a vapor escupe agua o moja demasiado el suelo.

Soluciones

- ▶ Es normal que el limpiador a vapor humedezca ligeramente la superficie. Si está demasiado húmeda, reduce la cantidad de vapor, mantén el limpiador a vapor más alejado o sécala con un paño suave.
- ▶ Si la luz indicadora está roja, el limpiador a vapor se está precalentando. Cuando la luz indicadora se ponga verde, el limpiador a vapor se habrá calentado por completo y estará listo para usar.
- ▶ Puede haber condensación de agua en la manguera de vapor. Apunta la boquilla hacia un fregadero, una bañera o el suelo, luego agítala mientras pulsas el botón de vapor. Continúa hasta que se libere el exceso de agua.
- ▶ Asegúrate de que el depósito no esté demasiado lleno. Si es así, drena un poco del agua del depósito. Usa el vaso medidor y el embudo para llenar el depósito con un máximo de 1500ml (51oz) de agua.
- ▶ La acumulación de minerales por el uso del agua del grifo puede provocar que la unidad escupa agua. Llena el depósito con agua destilada o desmineralizada para evitar más acumulación. Consulta "Limpieza de depósitos minerales" en la página 37.

Especificaciones

Potencia nominal	1500W
Tensión	120V
Amperaje	12,5A
Capacidad de agua	1500ml (51oz)
Tiempo de calentamiento	Aproximadamente 8 minutos
Tiempo de vapor continuo	Aproximadamente 37 minutos
Longitud del cable de alimentación	5,5m (18ft)

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

amazon basics

amazon.com/pbhelp



Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V2-07/25

