

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Hot Air Station User Manual Model: AM8800D


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR STATION

MODEL: AM8800D



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PACKAGING LIST


Hot Air Station : 1pc

Nozzle (ϕ 5 mm, ϕ 8mm, ϕ 12mm) :3pcs

Tweezer: 3pcs

silicone pads : 1pc

User Manual : 1pc



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Model No. | AM8800D |
| Power | 700W (MAX) |
| Temperature Range | 100~500°C/212~932°F |
| Input Voltage | 120VAC \pm 10% 60 HZ |
| Air Volume Gear | F1-F20 |
| Air Supply Mode | Turbofan air supply |
| Air Flow Rate | 120 L/min (MAX) |
| Handle wire length | 95cm (L) |
| Outline Dimension(mm) | 255(L)*155(W)*160 (H) |
| Net Weight | 1.5KG |

Note: specifications and appearance are subject to change for product improvement without prior notice

SAFETY AND PRECAUTIONS

The following basic measures must be complied with when using this machine in order to avoid electric shock, personal injury, fire or other hazards.

To ensure personal safety, the components and accessories must be approved or recommended by the original factory; otherwise, severe consequence will be caused! If failure is discovered during the use, the product must be repaired by qualified electrical technician or the person designated by this factory !

[Note]: This product uses three-wire earth plug, which must be inserted into three-hole earth socket. Don't alter the plug or use unearthed three-head adapter, which may lead to bad earth.


 **WARNING**

As the ambient temperature of nozzle is up to 500 °C, if it is improperly used, it might hurt people and cause fire and other accidents. Therefore, please abide by the following precautions:

- Don't aim the nozzle of hot air rework station at people or animals, don't use the hot air rework station as a hair dryer in any case, and don't touch the heating tube or use the air duct of hot air rework station to blow skin directly.
- Don't use the hot air rework station nearby inflammable gas or other inflammable substances. Don't put the hot air rework station nearby inflammable gas or other inflammable substances immediately after use
- The power switch should be turned off after use, and the main power should be turned off only when the temperature of hot air rework station is reduced to 100 °C.
- Please use the hot air rework station carefully, don't drop or violently shake the machine, don't put heavy objects onto the equipment, and don't operate the machine buttons or keys roughly.
- Don't use the hot air rework station when your hand is wet or the wire of hot air rework station is wet, in order to avoid short circuit or electric shock.
- Don't allow children to touch the product
- Please use the nozzle provided by the manufacturer and don't alter it.
- The temperature of nozzles of different models is different, which is normal, rather than quality problem with the equipment.
- Please notice the specification of input power when using the hot air rework station. The manufacturer can provide hot air rework stations of different power supplies, and please select carefully.
- Please don't play when using the equipment, which might hurt you or other people.

USING METHOD

Operation Guide



1. LED Display screen
2. Three-gear preset temperature button
3. Regulating air volume
4. Temperature adjustment button
5. Air volume adjustment knob
6. Handle bracket
7. Power switch

1. Power On

1.1 Electrify the machine and turn on the power switch. (Before turning on the power switch reconfirm that the power supply meet the product requirements)

1.2 Turn on the power switch, the LED will light up and display for 1 second, followed by the temperature unit or for 1 second. It will enter working mode after display the set temperature for 1 second.

2. Hot Air Rework Station Operation

When the hot air rework station is in normal working state, put the handle into the bracket of the machine, and the hot air rework station will stop heating, the fan will start to supply air for cooling, and when the temperature is reduced to 100°C, will be displayed, and the hot air rework station will stop working. Remove the handle from the bracket and the hot air rework station will return to normal working state.

3. Hot Air Rework Station Temperature Setting

The temperature range is 0/100-500°C (212-932°F), adjust the set temperature by up and down buttons. When the setting is at 0, the hot air desoldering station only blows air with- out heating, and temperatures below 100°C during continuous cooling will display "----".

4. To Setting Preset Temperature

Short press the "preset temperature button" to switch: CH1, CH2, CH3(Default value CH1=200, CH2=300, CH3=400°C or CH1=392°F, CH2=572°F, CH3=752°F)

Long press the "preset temperature button" to set the desired temperature. After entering the display will flicker. Use the "up key" or "down key" to increase or decrease the preset value (a short press adjusts the value by 1, while a long press allows for quick adjustments). If there is no operation for 3 seconds, the preset value will be automatically saved, and the setting mode will exit..

5. Hot Air Rework Station Air Volume Setting

Adjust the air volume knob to set the air volume of air nozzle; the maximum air volume is 120L/min, the digital display is gear F1-F20. , and the smaller the value is, the smaller the air volume is.

6. Temperature Unit Conversion

After shutdown, press and hold the "up key" of the hot air rework station and then turn on the power switch, to switch the temperature unit of the corresponding functional equipment (°C/ °F).

7. Shutdown

When operation is finished or the hot air rework station is not used temporarily, please put the handle onto the handle bracket. When needing to shutdown, turn off the front panel switch when the temperature is reduced to 100°C .

SAFETY AND PRECAUTIONS

1. To Set The Temperature Compensation Value

1.1 Press both "Up key" and "Down key" to enter the compensation value setting, and display "CAL" and "calibration value" alternately.

1.2 Then enter the compensation value by pressing the "up key" or "down key" (short press for 1, long press for quick adjustment).

2.3 After completing the input, press "Up key" and "Down key" to save and exit, or the system will automatically save and exit after 10 seconds.

3. Fault Display

3.1 Fault symbol S-E means open circuit of heating core sensor.


3.2 Fault symbol H-E means open circuit of heating wire, or short circuit of sensor

3.3 Fault symbol F-E means failure of the fan.

Replacement for Heating Body of Hot Air Rework Station

- The heating element can be replaced when it is cool and the power wire is disconnected
- As shown in the figure, loosen two fixed screws on the handle.
- Screw out the handle shell 1 and then take out the handle shell 2.
- Remove the fan gently and then take out the fixing screws of terminal block.

- Turn over the terminal block, disconnect the connecting wire of heating element on the terminal block, and pay attention to the position of its connecting wire.
- Take out the heating element and the mica paper ring for wrapping the heating element from the steel pipe and don't break the earth wire on the steel pipe.
- Wrap the new heating element with mica paper ring, insert it into the steel pipe, and the heating element should be installed in place.
- Connect the connecting wires of heating element according to the original position.
- Install the handles according to the reverse procedure of dismantling.



Warning

Please pay close attention when the hot air rework station is in use at high temperature, turn off the power and unplug the power cord after use.

DISCLAIMER

- The Company will not take responsibility for any personal injury or property loss arising from the use of this product due to user's failure to follow related instructions, the natural disasters or other force majeure, individual behavior or other reasons rather than unqualified product quality.
- This Instruction was arranged, compiled and released by VEVOR according to the latest product characteristics. The product and the instruction will be subject to subsequent improvement without further notice.

WARRANTY TERMS

- We offer a one-year limited warranty for this machine (excluding consumables such as soldering tips and heating elements).
- The warranty covers materials and manufacturing defects from factory shipment collection date and includes both replacement parts and labor.
- The warranty becomes void if the damage is caused by improper use or if the equipment has been altered or repaired by unauthorized personnel.

MAINTENANCE

In order to make this product durable, please maintain it regularly. The lifespan of this product depends on the used temperature, quality of solder wire and soldering paste, frequency of use etc. Please repair and maintain it according to specific use conditions.

Warning



Please pay close attention when the soldering station is in use at high temperature, turn off the power and unplug the power cord after use.

Soldering iron tip maintenance

1. Set the temperature to 250 °C (480 °F).
2. After the temperature is stable, clean the soldering iron tip with a brass wool and check its condition.
3. If black oxide is attached to it, please apply new solder (including flux) and wipe it repeatedly with a brass wool until it's clean, then apply some new solder.
4. If the soldering iron tip has been deformed, perforated or worn out, please replace it with a new one.

Description of Common Signs

Thank you for purchasing the product, and before using it, please read this manual carefully and pay attention to the warnings and precautions mentioned therein.

| | |
|---|--|
|  | Warn you to prevent possible electric shock. |
|  | Warn you to prevent possible personal injury. |

Requirements for Users

Users should possess the basic knowledge of life and basic knowledge about electrical operations before using this product. The underage should use this product under the guidance of professionals or their guardian.

[Note]: To avoid damaging the machine and maintain the safety of working environment, please read this instruction carefully before using and keep it properly for future reference.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Manuel d'utilisation de la station d'air chaud

Modèle : AM8800D


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STATION D'AIR CHAUD

MODÈLE : AM8800D



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISTE DE COLISAGE

Station d'air chaud : 1 pièce

Buse ($\varnothing 5$ mm, $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 12$ mm) : 3 pièces

Pince à épiler : 3 pièces

coussinets en silicone : 1 pièce

Manuel d'utilisation : 1 pièce



| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Modèle n° | AM8800D |
| Pouvoir | 700 W (MAX) |
| Plage de température | 100 à 500 °C/212 à 932 °F |
| Tension d'entrée | 120 VCA \pm 10 % 60 Hz |
| Engrenage de volume d'air | F1-F20 |
| Mode d'alimentation en air | Alimentation en air du turboréacteur |
| Débit d'air | 120 L/min (MAX) |
| Longueur du fil de la poignée | 95cm (L) |
| Dimensions du contour (mm) | 255 (L) x 155 (l) x 160 (H) |
| Poids net | 1,5 kg |

Remarque : les spécifications et l'apparence du produit sont susceptibles d'être modifiées
amélioration sans préavis

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Les mesures de base suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de cette machine
afin d'éviter tout choc électrique, blessure corporelle, incendie ou autre danger.

Pour assurer la sécurité des personnes, les composants et accessoires doivent être homologués ou
recommandé par l'usine d'origine ; dans le cas contraire, des conséquences graves seront
causé ! Si une panne est constatée pendant l'utilisation, le produit doit être réparé par
technicien électricien qualifié ou la personne désignée par cette usine !

[Remarque] : ce produit utilise une prise de terre à trois fils, qui doit être insérée dans une prise de terre à trois trous. Ne modifiez pas la fiche et n'utilisez pas d'adaptateur à trois têtes non relié à la terre, ce qui peut entraîner une mauvaise mise à la terre.




AVERTISSEMENT

Comme la température ambiante de la buse peut atteindre 500 °C, si elle est mal utilisé, il pourrait blesser des personnes et provoquer un incendie ou d'autres accidents. Par conséquent, veuillez respecter les précautions suivantes :

- Ne dirigez pas la buse de la station de retouche à air chaud vers des personnes ou des animaux, ne l'utilisez pas la station de retouche à air chaud comme sèche-cheveux dans tous les cas, et ne touchez pas le tube chauffant ou utilisez le conduit d'air de la station de retouche à air chaud pour souffler directement la peau.
- N'utilisez pas la station de retouche à air chaud à proximité de gaz inflammables ou d'autres sources de chaleur. substances inflammables. Ne placez pas la station de retouche à air chaud à proximité gaz inflammable ou autres substances inflammables immédiatement après utilisation
- L'interrupteur d'alimentation doit être éteint après utilisation et l'alimentation principale doit être éteint uniquement lorsque la température de la station de retouche à air chaud est réduite à 100 °C.
- Veuillez utiliser la station de retouche à air chaud avec précaution, ne la laissez pas tomber et ne la secouez pas violemment la machine, ne placez pas d'objets lourds sur l'équipement et ne l'utilisez pas les boutons ou les touches de la machine à peu près.
- N'utilisez pas la station de retouche à air chaud lorsque vos mains sont mouillées ou que le fil est chaud. la station de retouche d'air est humide, afin d'éviter un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne laissez pas les enfants toucher le produit
- Veuillez utiliser la buse fournie par le fabricant et ne pas la modifier.
- La température des buses des différents modèles est différente, ce qui est normal et non un problème de qualité de l'équipement.
- Veuillez noter les spécifications de la puissance d'entrée lors de l'utilisation de la retouche à air chaud station. Le fabricant peut fournir des stations de retouche à air chaud de différentes alimentations, veuillez sélectionner avec soin.
- Veuillez ne pas jouer lorsque vous utilisez l'équipement, car cela pourrait vous blesser ou blesser d'autres personnes. personnes.

METHODE D'UTILISATION

Guide d'utilisation



1. Écran d'affichage LED
2. Bouton de pré-réglage de température à trois vitesses
3. Régulation du volume d'air
4. Bouton de réglage de la température
5. Bouton de réglage du volume d'air
6. Support de poignée
7. Interrupteur d'alimentation

1. Mise sous tension

1.1 Électrifiez la machine et allumez l'interrupteur d'alimentation. (Avant d'allumer la (interrupteur d'alimentation reconfermer que l'alimentation répond aux exigences du produit)

1.2 Allumez l'interrupteur d'alimentation, la LED s'allumera et affichera pendant 1 seconde, suivi de l'unité de température ou pendant 1 seconde. Il entrera en mode de fonctionnement après afficher la température réglée pendant 1 seconde.

2. Fonctionnement du poste de retouche à air chaud

Lorsque la station de retouche à air chaud est en état de fonctionnement normal, placez la poignée dans la support de la machine, et la station de reprise d'air chaud cessera de chauffer, le ventilateur

Commencez à fournir de l'air pour le refroidissement et lorsque la température est réduite à 100 , elle , volonté s'affiche et la station de retouche à air chaud cesse de fonctionner. Retirez la poignée du support et la station de reprise d'air chaud reviendra à son état de fonctionnement normal.

3. Réglage de la température de la station de retouche à air chaud

La plage de température est de 0/100-500 (212-932), ajustez la température réglée en boutons haut et bas. Lorsque le réglage est à 0, la station de dessoudage à air chaud uniquement souffle de l'air sans chauffer et des températures inférieures à 100 en continu le refroidissement affichera « --- ».

4. Pour régler la température pré-réglée

Appuyez brièvement sur le « bouton de température pré-réglée » pour basculer : CH1, CH2, CH3 (par défaut) valeur CH1=200, CH2=300, CH3=400 ou CH1=392 , CH2=572 , CH3 = 752)

Appuyez longuement sur le bouton « température pré-réglée » pour régler la température souhaitée. Après l'affichage clignotera. Utilisez la touche « haut » ou « bas » pour augmenter ou diminuer la valeur prédéfinie (un appui court ajuste la valeur de 1, tandis qu'un appui long (la pression permet des réglages rapides). S'il n'y a aucune opération pendant 3 secondes, le la valeur prédéfinie sera automatiquement enregistrée et le mode de réglage sera quitté.

5. Réglage du volume d'air de la station de retouche à air chaud

Réglez le bouton de volume d'air pour régler le volume d'air de la buse d'air ; l'air maximum le volume est de 120 L/min, l'affichage numérique est l'engrenage F1-F20. ,et plus la valeur est petite c'est que plus le volume d'air est petit.

6. Conversion des unités de température

Après l'arrêt, appuyez et maintenez la touche « haut » de la station de retouche à air chaud, puis allumez l'interrupteur d'alimentation pour changer l'unité de température correspondante équipement fonctionnel (/).

7. Arrêt

Lorsque l'opération est terminée ou que la station de retouche à air chaud n'est pas utilisée temporairement, veuillez placer la poignée sur le support de poignée. Lorsque vous devez arrêter, éteignez éteignez l'interrupteur du panneau avant lorsque la température est réduite à 100 .

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

1. Pour définir la valeur de compensation de température

1.1 Appuyez simultanément sur les touches « Haut » et « Bas » pour accéder au réglage de la valeur de compensation et afficher alternativement « CAL » et « valeur d'étalonnage ».

1.2 Entrez ensuite la valeur de compensation en appuyant sur la « touche haut » ou « touche bas » (appui court pour 1, appui long pour un réglage rapide).

2.3 Après avoir terminé la saisie, appuyez sur la « touche Haut » et la « touche Bas » pour enregistrer et quitter, ou le système enregistrera et quittera automatiquement après 10 secondes.

3. Affichage des défauts

3.1 Symbole de défaut SE signifie circuit ouvert du capteur du noyau chauffant.


3.2 Symbole de défaut HE signifie circuit ouvert du fil chauffant ou court-circuit du capteur

3.3 Le symbole de défaut FE signifie une défaillance du ventilateur.

Remplacement du corps de chauffe de la machine à air chaud Gare

- L'élément chauffant peut être remplacé lorsqu'il est froid et que le câble d'alimentation est déconnecté
- Comme indiqué sur la figure, desserrez les deux vis fixes sur la poignée.
- Dévissez la coque de poignée 1 puis retirez la coque de poignée 2.
- Retirez délicatement le ventilateur puis retirez les vis de fixation du bornier.

- Retournez le bornier, débranchez le fil de connexion du chauffage élément sur le bornier et faites attention à la position de sa connexion fil.
- Retirez l'élément chauffant et l'anneau en papier mica pour envelopper l'élément chauffant élément du tuyau en acier et ne cassez pas le fil de terre sur le tuyau en acier.
- Enveloppez le nouvel élément chauffant avec un anneau en papier mica, insérez-le dans le tuyau en acier et l'élément chauffant doit être installé en place.
- Connectez les fils de connexion de l'élément chauffant conformément à l'original position.
- Installez les poignées en suivant la procédure inverse du démontage.



Avertissement

Veillez prêter une attention particulière lorsque la station de retouche à air chaud est utilisée. température élevée, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation après utiliser.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- La Société ne sera pas responsable des dommages corporels ou matériels. perte résultant de l'utilisation de ce produit en raison du non-respect par l'utilisateur des instructions instructions, les catastrophes naturelles ou autres cas de force majeure, le comportement individuel ou d'autres raisons plutôt qu'une qualité de produit non qualifiée.
- Cette instruction a été organisée, compilée et publiée par VEVOR conformément à les dernières caractéristiques du produit. Le produit et les instructions seront soumis à amélioration ultérieure sans préavis.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Nous offrons une garantie limitée d'un an pour cette machine (hors consommables) tels que des pannes de soudage et des éléments chauffants).
- La garantie couvre les matériaux et les défauts de fabrication depuis l'usine date de collecte de l'expédition et comprend à la fois les pièces de rechange et la main-d'œuvre.
- La garantie devient nulle si le dommage est causé par une utilisation inappropriée ou si l'équipement a été modifié ou réparé par du personnel non autorisé.

ENTRETIEN

Afin de rendre ce produit durable, veuillez l'entretenir régulièrement. La durée de vie de ce produit dépend de la température utilisée, de la qualité du fil de soudure et pâte à souder, fréquence d'utilisation, etc. Veuillez la réparer et l'entretenir conformément conditions spécifiques d'utilisation.



| Avertissement |
|--|
| Veuillez faire très attention lorsque la station de soudage est utilisée à haute température. température, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation après utilisation. |

Entretien de la panne du fer à souder

1. Réglez la température à 250 (480).
2. Une fois la température stable, nettoyez la pointe du fer à souder avec une laine de laiton et vérifiez son état.
3. Si de l'oxyde noir y est attaché, appliquez une nouvelle soudure (y compris le flux) et essuyez Nettoyez-le à plusieurs reprises avec de la laine de laiton jusqu'à ce qu'il soit propre, puis appliquez une nouvelle soudure.
4. Si la pointe du fer à souder est déformée, perforée ou usée, veuillez remplacez-le par un nouveau.

Description des signes communs

Merci d'avoir acheté le produit et avant de l'utiliser, veuillez lire ceci Lisez attentivement le manuel et faites attention aux avertissements et précautions mentionnés où.

| | |
|---|---|
|  | Vous avertir pour éviter un éventuel choc électrique. |
|  | Vous avertir afin d'éviter d'éventuelles blessures corporelles. |

Exigences pour les utilisateurs

Les utilisateurs doivent posséder les connaissances de base de la vie et les connaissances de base sur électriques avant d'utiliser ce produit. Les mineurs doivent utiliser ce produit produit sous la supervision de professionnels ou de leur tuteur.

[Remarque] : Pour éviter d'endommager la machine et maintenir la sécurité du travail environnement, veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les correctement pour référence future.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un Appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçu pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque

interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par
en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème.
interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le
le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

ÉLIMINATION CORRECTE




Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne
2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée
indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le
Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires
marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être
jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour
recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Avec l'aide de YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Benutzerhandbuch für die Heißluftstation

Modell: AM8800D

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Heißluftstation

MODELL: AM8800D



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PACKUNGSLISTE

Heißluftstation: 1 Stück

Düse (5 mm, 8 mm, 12 mm): 3 Stück

Pinzette: 3 Stück

Silikonpads: 1 Stück

Benutzerhandbuch: 1 Stück



| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Modell Nr. | AM8800D |
| Leistung | 700 W (MAX.) |
| Temperaturbereich | 100-500/212-932 |
| Eingangsspannung | 120 V Wechselstrom ± 10 % 60 Hz |
| Luftvolumen-Ausrüstung | F1 bis F20 |
| Luftversorgungsmodus | Turbofan-Luftversorgung |
| Luftdurchsatz | 120 l/min (MAX) |
| Griffdrahtlänge | 95 cm (L) |
| Außenmaße (mm) | 255 (L) x 155 (B) x 160 (H) |
| Nettogewicht | 1,5 kg |

Hinweis: Spezifikationen und Aussehen können sich je nach Produkt ändern

Verbesserung ohne Vorankündigung

SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die folgenden grundlegenden Maßnahmen müssen beim Einsatz dieser Maschine in um Stromschläge, Verletzungen, Feuer oder andere Gefahren zu vermeiden.

Zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit müssen die Komponenten und Zubehörteile zugelassen sein oder vom Originalhersteller empfohlen, andernfalls werden schwerwiegende Folgen verursacht! Wenn während des Gebrauchs ein Fehler festgestellt wird, muss das Produkt repariert werden Elektrofachkraft oder durch das Werk benannte Person durchführen lassen!

[Hinweis]: Dieses Produkt verwendet einen dreidrähtigen Erdungsstecker, der eingesteckt werden muss in eine Dreiloch-Erdungssteckdose. Verändern Sie den Stecker nicht und verwenden Sie keinen ungeerdeten Dreikopfadapter, da dies zu einer schlechten Erdung führen kann.




WARNUNG

Da die Umgebungstemperatur der Düse bis zu 500 °C beträgt, kann sie bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen und Bränden sowie anderen Unfällen kommen. Beachten Sie daher bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Richten Sie die Düse der Heißluft-Reworkstation nicht auf Menschen oder Tiere, verwenden Sie nicht die Heißluft-Rework-Station als Haartrockner in jedem Fall, und berühren Sie nicht die Heizrohr oder verwenden Sie den Luftkanal der Heißluft-Nacharbeitsstation, um die Haut direkt anzublase.
- Benutzen Sie die Heißluft-Reparaturstation nicht in der Nähe von entflammaren Gasen oder anderen brennbaren Stoffe. Stellen Sie die Heißluft-Reparaturstation nicht in der Nähe brennbares Gas oder andere brennbare Stoffe sofort nach Gebrauch
- Der Netzschalter sollte nach Gebrauch ausgeschaltet werden, und die Hauptstromversorgung sollte nur ausgeschaltet werden, wenn die Temperatur der Heißluft-Rework-Station auf 100°C.
- Bitte verwenden Sie die Heißluft-Reparaturstation vorsichtig, lassen Sie sie nicht fallen und schütteln Sie sie nicht heftig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Maschine und betreiben Sie sie nicht die Tasten oder Knöpfe der Maschine grob.
- Benutzen Sie die Heißluft-Reparaturstation nicht, wenn Ihre Hände nass sind oder der Draht der Heißluft-Reparaturstation Die Luft-Rework-Station ist nass, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu berühren
- Bitte verwenden Sie die vom Hersteller mitgelieferte Düse und verändern Sie diese nicht.
- Die Temperatur der Düsen ist bei verschiedenen Modellen unterschiedlich. Das ist normal und stellt kein Qualitätsproblem des Geräts dar.
- Bitte beachten Sie die Angaben zur Leistungsaufnahme bei Verwendung der Heißluft-Reparatureinheit Station. Der Hersteller kann Heißluft-Reparaturstationen verschiedener Netzteile, und wählen Sie sie bitte sorgfältig aus.
- Bitte spielen Sie nicht, wenn Sie das Gerät benutzen, da dies Sie oder andere verletzen könnte Menschen.

VERWENDUNGSMETHODE

Bedienungsanleitung



1. LED-Anzeige
2. Drei-Gang-Vorwahltemperatortaste
3. Regulierung der Luftmenge
4. Temperatur-Einstellknopf
5. Luftmengen-Einstellknopf
6. Griffhalterung
7. Netzschalter

1. Einschalten

1.1 Maschine mit Strom versorgen und den Netzschalter einschalten. (Vor dem Einschalten der Netzschalter erneut bestätigen, dass das Netzteil die Produkthanforderungen erfüllt)

1.2 Schalten Sie den Netzschalter ein. Die LED leuchtet auf und zeigt 1 Sekunde lang an, gefolgt von der Temperatureinheit oder für 1 Sekunde. Es wird in den Arbeitsmodus wechseln nach zeigt die eingestellte Temperatur 1 Sekunde lang an.

2. Betrieb der Heißluft-Nacharbeitsstation

Wenn die Heißluft-Reparaturstation im normalen Betriebszustand ist, stecken Sie den Griff in die Halterung der Maschine, und die Heißluft-Reparaturstation wird aufhören zu heizen, der Lüfter wird Beginnen Sie mit der Luftzufuhr zur Kühlung. Wenn die Temperatur auf 100 °C gesunken ist, wird angezeigt, dass die Heißluft-Nacharbeitsstation nicht mehr funktioniert. Entfernen Sie den Griff von der Halterung und die Heißluft-Reparaturstation kehrt in den normalen Betriebszustand zurück.

3. Temperatureinstellung der Heißluft-Nacharbeitsstation

Der Temperaturbereich beträgt 0/100-500 (212-932), passen Sie die eingestellte Temperatur an durch Auf- und Ab-Tasten. Bei der Einstellung 0 wird die Heißluft-Entlötstation nur bläst Luft ohne Heizung und Temperaturen unter 100 bei Dauerbetrieb
Bei der Kühlung wird „----“ angezeigt.

4. Zur Einstellung der voreingestellten Temperatur

Drücken Sie kurz die „voreingestellte Temperaturtaste“, um zwischen CH1, CH2 und CH3 (Standard) umzuschalten.
Wert CH1=200, CH2=300, CH3=400 oder CH1=392, CH2 = 572 °F, CH3=752)

Drücken Sie lange auf die „Voreinstellungstemperaturtaste“, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Eingabetaste auf dem Display blinkt. Mit der „Aufwärts-Taste“ oder „Abwärts-Taste“ erhöhen oder den voreingestellten Wert verringern (ein kurzer Druck ändert den Wert um 1, ein langer Drücken ermöglicht schnelle Anpassungen). Wenn 3 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, Der voreingestellte Wert wird automatisch gespeichert und der Einstellmodus wird beendet.

5. Einstellung der Luftmenge an der Heißluft-Nacharbeitsstation

Passen Sie mit dem Luftmengenregler die Luftmenge der Luftdüse an; die maximale Luftmenge Das Volumen beträgt 120 l/min, die Digitalanzeige ist Gang F1-F20. und je kleiner der Wert ist, desto kleiner ist das Luftvolumen.

6. Umrechnung der Temperatureinheit

Nach dem Herunterfahren drücken und halten Sie die "Aufwärtstaste" der Heißluft-Reworkstation und dann Schalten Sie den Netzschalter ein, um die Temperatureinheit des entsprechenden Funktionsausstattung (ÿ/ ÿ).

7. Herunterfahren

Wenn der Betrieb beendet ist oder die Heißluft-Reparaturstation vorübergehend nicht verwendet wird, stecken Sie den Griff bitte in die Griffhalterung. Wenn Sie die Station ausschalten müssen, schalten Sie sie ein. Schalten Sie den Schalter an der Vorderseite aus, wenn die Temperatur auf 100 °C gesunken ist.

SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. So stellen Sie den Temperaturkompensationswert ein

1.1 Drücken Sie sowohl die „Aufwärts-Taste“ als auch die „Abwärts-Taste“, um die Einstellung des Kompensationswerts aufzurufen und abwechselnd „CAL“ und „Kalibrierungswert“ anzuzeigen.

1.2 Anschließend geben Sie den Kompensationswert durch Drücken der „Auf-Taste“ oder „Ab-Taste“ ein (kurz drücken für 1, lang drücken für schnelle Einstellung).

2.3 Nach Abschluss der Eingabe drücken Sie die „Auf-Taste“ und „Ab-Taste“, um zu speichern und zu beenden, oder Das System speichert automatisch und beendet sich nach 10 Sekunden.

3. Fehleranzeige

3.1 Fehlersymbol SE bedeutet Unterbrechung des Heizkernsensors.


3.2 Fehlersymbol HE bedeutet Unterbrechung des Heizdrahtes oder Kurzschluss des Sensors

3.3 Fehlersymbol FE bedeutet Ausfall des Lüfters.

Ersatz für Heizkörper von Hot Air Rework Station

- Das Heizelement kann ausgetauscht werden, wenn es abgekühlt ist und das Stromkabel getrennt
- Lösen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, zwei feste Schrauben am Griff.
- Griffschale 1 herausschrauben und anschließend Griffschale 2 herausnehmen.
- Entfernen Sie den Lüfter vorsichtig und lösen Sie dann die Befestigungsschrauben des Klemmenblocks.

- Drehen Sie den Klemmenblock um, trennen Sie das Anschlusskabel der Heizung Element auf dem Klemmenblock und achten Sie auf die Position seiner Anschluss Draht.
- Nehmen Sie das Heizelement und den Glimmerpapierring zum Umwickeln des Heizelements heraus. Element vom Stahlrohr und beschädigen Sie nicht den Erdungsdraht am Stahlrohr.
- Wickeln Sie den Glimmerpapierring um das neue Heizelement und stecken Sie ihn in das Stahlrohr. Anschließend sollte das Heizelement an seinem Platz installiert sein.
- Schließen Sie die Anschlussdrähte des Heizelements gemäß den Original-Position.
- Die Montage der Griffe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.



Warnung

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn die Heißluft-Reworkstation im Einsatz ist bei hoher Temperatur, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, nachdem verwenden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden Schäden, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, wenn der Benutzer die entsprechenden Anweisungen, Naturkatastrophen oder andere höhere Gewalt, individuelles Verhalten oder andere Gründe als eine mangelhafte Produktqualität.
- Diese Anleitung wurde von VEVOR gemäß den die neuesten Produkteigenschaften. Das Produkt und die Anleitung unterliegen Nachbesserung ohne weitere Ankündigung.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Wir bieten eine einjährige beschränkte Garantie für dieses Gerät (ausgenommen Verbrauchsmaterialien wie Lötspitzen und Heizelemente).

- Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab Werk ab

Der Versand erfolgt ab dem Abholdatum der Sendung und beinhaltet sowohl Ersatzteile als auch Arbeitskosten.

- Die Garantie erlischt, wenn der Schaden durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde oder wenn die Das Gerät wurde von nicht autorisiertem Personal verändert oder repariert.

WARTUNG

Um dieses Produkt langlebig zu machen, warten Sie es bitte regelmäßig. Die Lebensdauer von Dieses Produkt hängt von der verwendeten Temperatur, der Qualität des Lötdrahtes und Lötpaste, Häufigkeit der Nutzung usw. Bitte reparieren und warten Sie es entsprechend spezifische Nutzungsbedingungen.

Warnung



Bitte seien Sie vorsichtig, wenn die Lötstation bei hohen Temperaturen verwendet wird.
Temperatur, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie nach Gebrauch das Netzkabel ab.

Wartung der Lötspitze

1. Stellen Sie die Temperatur auf 250 °C (480 °F) ein.
2. Nachdem die Temperatur stabil ist, reinigen Sie die Lötkolbenspitze mit einer Messingwolle und überprüfen Sie seinen Zustand.
3. Wenn sich schwarzes Oxid an der Oberfläche festgesetzt hat, wenden Sie bitte neues Lötmittel (einschließlich Flussmittel) an und wischen Sie Reinigen Sie es wiederholt mit Messingwolle, bis es sauber ist, und tragen Sie dann etwas neues Lötzinn auf.
4. Wenn die Lötspitze verformt, perforiert oder abgenutzt ist, ersetzen Sie es durch ein neues.

Beschreibung der häufigsten Zeichen

Vielen Dank für den Kauf des Produkts. Bevor Sie es verwenden, lesen Sie bitte diese Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und beachten Sie die darin enthaltenen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen worin.

| | |
|---|---|
|  | Warnen Sie, um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden. |
|  | Warnt Sie, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. |

Anforderungen an Benutzer

Benutzer sollten über Grundkenntnisse des Lebens und Grundkenntnisse über elektrische Operationen vor der Verwendung dieses Produkts. Der Minderjährige sollte dieses Produkt unter Anleitung von Fachkräften oder deren Betreuern.

[Hinweis]: Um eine Beschädigung der Maschine zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten Umwelt, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf
Bewahren Sie es für die Zukunft sorgfältig auf.

FCC-Informationen

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind wurde entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Installation im Wohnbereich.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben. Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer Sammelstelle für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Büro mit beschränkter Haftung 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Manuale d'uso della stazione ad aria calda

Modello: AM8800D


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAZIONE AD ARIA CALDA

MODELLO: AM8800D



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO IMBALLAGGI

Stazione ad aria calda: 1 pz.

Ugello (5 mm, 8 mm, 12 mm): 3 pezzi

Pinzetta: 3 pezzi

cuscinetti in silicone: 1 pz

Manuale utente: 1 pz.



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Modello n. | AM8800D |
| Energia | 700 W (MASSIMO) |
| Intervallo di temperatura | 100÷500÷212÷932÷ |
| Tensione di ingresso | 120 V CA ± 10% 60 Hz |
| Ingranaggio del volume dell'aria | Da F1 a F20 |
| Modalità di fornitura dell'aria | Alimentazione aria turbofan |
| Portata d'aria | 120 l/min (MAX) |
| Lunghezza del filo della maniglia | 95 cm (lunghezza) |
| Dimensioni del contorno (mm) | 255(L)*155(W)*160÷H÷ |
| Peso netto | 1,5 kg |

Nota: le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche miglioramento senza preavviso

SICUREZZA E PRECAUZIONI

Le seguenti misure di base devono essere rispettate quando si utilizza questa macchina in per evitare scosse elettriche, lesioni personali, incendi o altri pericoli.

Per garantire la sicurezza personale, i componenti e gli accessori devono essere omologati o raccomandato dalla fabbrica originale; in caso contrario, si verificheranno gravi conseguenze causato! Se si riscontra un guasto durante l'uso, il prodotto deve essere riparato da tecnico elettrico qualificato o persona designata da questa fabbrica!

[Nota]: Questo prodotto utilizza una spina di terra a tre fili, che deve essere inserita nella presa di terra a tre fori. Non modificare la spina o utilizzare un adattatore a tre teste non collegato a terra, che potrebbe causare una cattiva messa a terra.




AVVERTIMENTO

Poiché la temperatura ambiente dell'ugello è fino a 500 °C, se non è utilizzata correttamente utilizzato, potrebbe ferire le persone e causare incendi e altri incidenti. Pertanto, si prega di attenersi alle seguenti precauzioni:

- Non puntare l'ugello della stazione di rilavorazione ad aria calda verso persone o animali, non utilizzare la stazione di rilavorazione ad aria calda come un asciugacapelli in ogni caso, e non toccare il tubo di riscaldamento o utilizzare il condotto dell'aria della stazione di rilavorazione ad aria calda per soffiare direttamente sulla pelle.
- Non utilizzare la stazione di rilavorazione ad aria calda in prossimità di gas infiammabili o altri sostanze infiammabili. Non posizionare la stazione di rilavorazione ad aria calda nelle vicinanze gas infiammabili o altre sostanze infiammabili immediatamente dopo l'uso
- L'interruttore di alimentazione deve essere spento dopo l'uso e l'alimentazione principale deve essere spento solo quando la temperatura della stazione di rilavorazione ad aria calda è ridotta a 100°C.
- Si prega di utilizzare la stazione di rilavorazione ad aria calda con attenzione, non lasciarla cadere o scuoterla violentemente la macchina, non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchiatura e non azionarla i pulsanti o i tasti della macchina in modo approssimativo.
- Non utilizzare la stazione di rilavorazione ad aria calda quando la mano è bagnata o il filo di aria calda è la stazione di rilavorazione dell'aria sia bagnata, per evitare cortocircuiti o scosse elettriche.
- Non permettere ai bambini di toccare il prodotto
- Utilizzare l'ugello fornito dal produttore e non modificarlo.
- La temperatura degli ugelli dei diversi modelli è diversa, il che è normale e non è un problema di qualità dell'apparecchiatura.
- Si prega di notare le specifiche della potenza in ingresso quando si utilizza la rilavorazione ad aria calda stazione. Il produttore può fornire stazioni di rilavorazione ad aria calda di diverse alimentatori, e si prega di selezionarli con attenzione.
- Si prega di non giocare quando si utilizza l'attrezzatura, che potrebbe ferire te o altri persone.

METODO DI UTILIZZO

Guida operativa



1. Schermo LED

2. Pulsante di preselezione della temperatura a tre velocità

3. Regolazione del volume dell'aria

4. Pulsante di regolazione della temperatura

5. Manopola di regolazione del volume dell'aria

6. Staffa della maniglia

7. Interruttore di alimentazione

1. Accensione

1.1 Elettrificare la macchina e accendere l'interruttore di alimentazione. (Prima di accendere la interruttore di alimentazione riconfermare che l'alimentatore soddisfi i requisiti del prodotto)

1.2 Accendere l'interruttore di alimentazione, il LED si accenderà e visualizzerà per 1 secondo, seguito dall'unità di temperatura o per 1 secondo. Entrerà in modalità di lavoro dopo visualizza la temperatura impostata per 1 secondo.

2. Funzionamento della stazione di rilavorazione ad aria calda

Quando la stazione di rilavorazione ad aria calda è in normale stato di funzionamento, posizionare la maniglia nella posizione staffa della macchina e la stazione di rilavorazione ad aria calda smetterà di riscaldarsi, la ventola iniziare a fornire aria per il raffreddamento e quando la temperatura si riduce a 100° viene visualizzato e la Volere, la stazione di rilavorazione ad aria calda smetterà di funzionare. Rimuovere la maniglia dalla staffa e la stazione di rilavorazione ad aria calda tornerà al normale stato di funzionamento.

3. Impostazione della temperatura della stazione di rilavorazione ad aria calda

L'intervallo di temperatura è 0/100-500° (212-932°), regolare la temperatura impostata tramite pulsanti su e giù. Quando l'impostazione è su 0, la stazione dissaldante ad aria calda funziona solo soffia aria senza riscaldamento e temperature inferiori a 100° durante il funzionamento continuo il raffreddamento visualizzerà "----".

4. Per impostare la temperatura preimpostata

Premere brevemente il "pulsante temperatura preimpostata" per cambiare: CH1, CH2, CH3 (predefinito valore CH1=200, CH2=300, CH3=400° o CH1=392° , CH2=572° , CH3=752°)

Premere a lungo il "pulsante temperatura preimpostata" per impostare la temperatura desiderata. Dopo entrando il display lampeggerà. Utilizzare il "tasto su" o "tasto giù" per aumentare o diminuire il valore preimpostato (una pressione breve regola il valore di 1, mentre una pressione lunga premere consente regolazioni rapide). Se non viene eseguita alcuna operazione per 3 secondi, il Il valore preimpostato verrà salvato automaticamente e la modalità di impostazione verrà interrotta.

5. Impostazione del volume dell'aria della stazione di rilavorazione ad aria calda

Regolare la manopola del volume dell'aria per impostare il volume dell'aria dell'ugello dell'aria; il volume massimo dell'aria il volume è 120L/min, il display digitale è la marcia F1-F20. e più piccolo è il valore è, minore è il volume d'aria.

6. Conversione delle unità di temperatura

Dopo lo spegnimento, premere e tenere premuto il tasto "su" della stazione di rilavorazione ad aria calda e quindi accendere l'interruttore di alimentazione, per cambiare l'unità di temperatura del corrispondente attrezzatura funzionale (ÿ/ ÿ).

7. Spegnimento

Quando l'operazione è terminata o la stazione di rilavorazione ad aria calda non è utilizzata temporaneamente, posizionare la maniglia sulla staffa della maniglia. Quando è necessario spegnerla, girare spegnere l'interruttore del pannello frontale quando la temperatura scende a 100ÿ.

SICUREZZA E PRECAUZIONI

1. Per impostare il valore di compensazione della temperatura

1.1 Premere contemporaneamente il tasto "Su" e il tasto "Giù" per immettere l'impostazione del valore di compensazione e visualizzare alternativamente "CAL" e "valore di calibrazione".

1.2 Quindi immettere il valore di compensazione premendo il tasto "su" o "giù" (pressione breve per 1, pressione prolungata per una regolazione rapida).

2.3 Dopo aver completato l'inserimento, premere "Tasto Su" e "Tasto Giù" per salvare e uscire, oppure il sistema salverà automaticamente e uscirà dopo 10 secondi.

3. Visualizzazione degli errori

3.1 Il simbolo di guasto SE indica circuito aperto del sensore del nucleo riscaldante.


3.2 Simbolo di guasto HE significa circuito aperto del filo riscaldante o cortocircuito del sensore

3.3 Il simbolo di guasto FE indica il guasto del ventilatore.

Sostituzione per corpo riscaldante di rilavorazione ad aria calda Stazione

- L'elemento riscaldante può essere sostituito quando è freddo e il cavo di alimentazione è disconnesso
- Come mostrato nella figura, allentare le due viti fisse sulla maniglia.
- Svitare il guscio dell'impugnatura 1 e quindi estrarre il guscio dell'impugnatura 2.
- Rimuovere delicatamente la ventola, quindi estrarre le viti di fissaggio della morsettiere.

- Capovolgere il morsetto, scollegare il filo di collegamento del riscaldamento elemento sul morsetto e prestare attenzione alla posizione del suo collegamento filo.
- Estrarre l'elemento riscaldante e l'anello di carta mica per avvolgere l'elemento riscaldante l'elemento dal tubo di acciaio e non rompere il filo di terra sul tubo di acciaio.
- Avvolgere il nuovo elemento riscaldante con un anello di carta di mica, inserirlo nel tubo di acciaio e l'elemento riscaldante dovrebbe essere installato in posizione.
- Collegare i fili di collegamento dell'elemento riscaldante secondo l'originale posizione.
- Installare le maniglie seguendo la procedura inversa allo smontaggio.



Avvertimento

Si prega di prestare molta attenzione quando la stazione di rilavorazione ad aria calda è in uso alta temperatura, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione dopo utilizzo.

DISCLAIMER

- La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà perdita derivante dall'uso di questo prodotto a causa della mancata osservanza da parte dell'utente delle relative istruzioni, calamità naturali o altre cause di forza maggiore, comportamento individuale o altre ragioni piuttosto che la qualità non qualificata del prodotto.
- La presente istruzione è stata predisposta, compilata e rilasciata da VEVOR in conformità con le ultime caratteristiche del prodotto. Il prodotto e le istruzioni saranno soggetti a successivi miglioramenti senza ulteriore preavviso.

TERMINI DI GARANZIA

- Offriamo una garanzia limitata di un anno per questa macchina (esclusi i materiali di consumo come punte per saldatura ed elementi riscaldanti).
- La garanzia copre i difetti di materiali e fabbricazione di fabbrica data di ritiro della spedizione e include sia i pezzi di ricambio che la manodopera.
- La garanzia decade se il danno è causato da un uso improprio o se l'apparecchiatura è stata modificata o riparata da personale non autorizzato.

MANUTENZIONE

Per rendere questo prodotto durevole, si prega di sottoporlo a manutenzione regolarmente. La durata di vita di questo prodotto dipende dalla temperatura utilizzata, dalla qualità del filo di saldatura e pasta saldante, frequenza di utilizzo ecc. Si prega di ripararla e mantenerla secondo condizioni d'uso specifiche.



| Avvertimento |
|--|
| Si prega di prestare molta attenzione quando la stazione di saldatura è in uso ad alta temperatura, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dopo l'uso. |

Manutenzione della punta del saldatore

1. Impostare la temperatura a 250 °C (480 °F).
2. Dopo che la temperatura si è stabilizzata, pulire la punta del saldatore con una lana di ottone e verificarne le condizioni.
3. Se è attaccato dell'ossido nero, applicare una nuova saldatura (incluso il flusso) e pulire ripetutamente con una lana d'ottone finché non è pulito, quindi applicare un po' di nuova saldatura.
4. Se la punta del saldatore è deformata, perforata o usurata, sostituirlo con uno nuovo.

Descrizione dei segnali comuni

Grazie per aver acquistato il prodotto e prima di utilizzarlo, ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale con attenzione e prestare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni menzionate in cui.

| | |
|---|--|
|  | Avvertimento per prevenire possibili scosse elettriche. |
|  | Avvisarti per prevenire possibili lesioni personali. |

Requisiti per gli utenti

Gli utenti devono possedere le conoscenze di base della vita e le conoscenze di base su operazioni elettriche prima di utilizzare questo prodotto. I minorenni devono utilizzare questo prodotto sotto la guida di professionisti o di un loro tutore.

[Nota]: Per evitare di danneggiare la macchina e mantenere la sicurezza del lavoro ambiente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un Dispositivo digitale di classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettato per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa

interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori

contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Manual de usuario de la estación de aire caliente

Modelo: AM8800D


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESTACIÓN DE AIRE CALIENTE

MODELO: AM8800D



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE EMBALAJE

Estación de aire caliente: 1 pieza

Boquilla ($\varnothing 5$ mm, $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 12$ mm): 3 piezas

Pinzas: 3 piezas

Almohadillas de silicona: 1 pieza

Manual de usuario: 1 pieza



| | |
|-------------------------------|--|
| Modelo Nro. | AM8800D |
| Fuerza | 700 W (MÁXIMO) |
| Rango de temperatura | 100500 /212932 |
| Voltaje de entrada | 120 V CA \pm 10 % 60 Hz |
| Engranaje de volumen de aire | F1-F20 |
| Modo de suministro de aire | Suministro de aire por turbofán |
| Caudal de aire | 120 L/min (MÁX.) |
| Longitud del cable del mango | 95 cm (largo) |
| Dimensiones del contorno (mm) | 255 (largo) x 155 (ancho) x 160 (alto) |
| Peso neto | 1,5 kg |

Nota: las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios para el producto.

Mejora sin previo aviso

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Se deben cumplir las siguientes medidas básicas al utilizar esta máquina en para evitar descargas eléctricas, lesiones personales, incendios u otros peligros.

Para garantizar la seguridad personal, los componentes y accesorios deben estar aprobados o recomendado por la fábrica original; de lo contrario, se producirán graves consecuencias.

¡causado! Si se descubre una falla durante el uso, el producto debe ser reparado por

¡Técnico electricista calificado o la persona designada por esta fábrica!

[Nota]: Este producto utiliza un enchufe de tierra de tres cables, que debe insertarse en una toma de tierra de tres orificios. No altere el enchufe ni utilice un adaptador de tres clavijas sin toma de tierra, ya que puede provocar una mala conexión a tierra.




ADVERTENCIA

Como la temperatura ambiente de la boquilla es de hasta 500 °C, si no se utiliza correctamente. Si se utiliza, podría herir a personas y provocar incendios y otros accidentes. Por lo tanto, respete las siguientes precauciones:

- No apunte la boquilla de la estación de retrabajo de aire caliente a personas o animales, no la utilice. La estación de aire caliente funciona como un secador de pelo en cualquier caso, y no toque el tubo de calentamiento o utilice el conducto de aire de la estación de retrabajo de aire caliente para soplar la piel directamente.
- No utilice la estación de retrabajo de aire caliente cerca de gases inflamables u otras sustancias inflamables. No coloque la estación de retrabajo de aire caliente cerca de Gas inflamable u otras sustancias inflamables inmediatamente después de su uso.
- El interruptor de encendido debe apagarse después del uso y la fuente de alimentación principal debe apagarse. se apagará solo cuando la temperatura de la estación de retrabajo de aire caliente se reduzca a 100 °C.
- Utilice la estación de retrabajo de aire caliente con cuidado, no la deje caer ni la agite violentamente. la máquina, no coloque objetos pesados sobre el equipo y no la opere los botones o teclas de la máquina de forma brusca.
- No utilice la estación de retrabajo de aire caliente cuando tenga las manos mojadas o el cable de aire caliente. La estación de trabajo de aire está húmeda para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas.
- No permita que los niños toquen el producto.
- Utilice la boquilla proporcionada por el fabricante y no la altere.
- La temperatura de las boquillas de los diferentes modelos es diferente, lo cual es normal y no un problema de calidad del equipo.
- Tenga en cuenta la especificación de la potencia de entrada cuando utilice el aire caliente para retrabajo. estación. El fabricante puede proporcionar estaciones de retrabajo de aire caliente de diferentes fuentes de alimentación y seleccione con cuidado.
- No juegues mientras usas el equipo, ya que podrías lastimarte a ti o a otros. gente.

USO DEL MÉTODO

Guía de funcionamiento



1. Pantalla LED
2. Botón de temperatura preestablecida de tres velocidades
3. Regulación del volumen de aire
4. Botón de ajuste de temperatura
5. Perilla de ajuste del volumen de aire
6. Soporte de manija
7. Interruptor de encendido

1. Encender

1.1 Electrifique la máquina y encienda el interruptor de encendido. (Antes de encender la El interruptor de encendido vuelve a confirmar que la fuente de alimentación cumple con los requisitos del producto)

1.2 Encienda el interruptor de encendido, el LED se iluminará y se mostrará durante 1 segundo, seguido de la unidad de temperatura o durante 1 segundo. Entrará en modo de trabajo después muestra la temperatura establecida durante 1 segundo.

2. Funcionamiento de la estación de retrabajo de aire caliente

Cuando la estación de retrabajo de aire caliente esté en estado de funcionamiento normal, coloque el mango en la soporte de la máquina, y la estación de retrabajo de aire caliente dejará de calentar, el ventilador

Comience a suministrar aire para enfriar y cuando la temperatura baje a 100 , se mostrará y la estación de retrabajo de aire caliente dejará de funcionar. Retire el mango desde el soporte y la estación de retrabajo de aire caliente volverá al estado de funcionamiento normal.

3. Ajuste de temperatura de la estación de retrabajo de aire caliente

El rango de temperatura es de 0/100-500 (212-932), ajuste la temperatura establecida

Botones arriba y abajo. Cuando el ajuste está en 0, la estación de desoldadura de aire caliente solo

Sopla aire sin calentar y con temperaturas inferiores a 100 durante el funcionamiento continuo.

El enfriamiento mostrará "----".

4. Para configurar la temperatura preestablecida

Presione brevemente el "botón de temperatura preestablecida" para cambiar: CH1, CH2, CH3 (predeterminado)

valor CH1=200, CH2=300, CH3=400 o CH1=392 , CH2=572 ,

CH3 = 752)

Mantenga presionado el botón de temperatura preestablecida para configurar la temperatura deseada.

Al ingresar, la pantalla parpadeará. Use la "tecla arriba" o la "tecla abajo" para aumentar o disminuir.

Disminuir el valor preestablecido (una pulsación corta ajusta el valor en 1, mientras que una pulsación larga

La prensa permite realizar ajustes rápidos). Si no se realiza ninguna operación durante 3 segundos, el

El valor preestablecido se guardará automáticamente y se saldrá del modo de configuración.

5. Ajuste del volumen de aire de la estación de retrabajo de aire caliente

Ajuste la perilla de volumen de aire para establecer el volumen de aire de la boquilla de aire; el aire máximo

El volumen es de 120 l/min, la pantalla digital muestra el engranaje F1-F20 y cuanto menor sea el valor

es decir, cuanto menor sea el volumen de aire.

6. Conversión de unidades de temperatura

Después de apagar, presione y mantenga presionada la "tecla arriba" de la estación de retrabajo de aire caliente y luego Encienda el interruptor de encendido para cambiar la unidad de temperatura correspondiente. equipo funcional (/).

7. Apagado

Cuando finalice la operación o no utilice temporalmente la estación de retrabajo de aire caliente, coloque el mango en el soporte del mango. Cuando necesite apagarla, apague apague el interruptor del panel frontal cuando la temperatura se reduzca a 100 .

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

1. Para establecer el valor de compensación de temperatura

1.1 Presione las teclas "Arriba" y "Abajo" para ingresar la configuración del valor de compensación y mostrar "CAL" y "valor de calibración" alternativamente.

1.2 A continuación, introduzca el valor de compensación pulsando la "tecla arriba" o la "tecla abajo" (pulsación corta para 1, pulsación larga para ajuste rápido).

2.3 Después de completar la entrada, presione la "tecla Arriba" y la "tecla Abajo" para guardar y salir, o El sistema guardará y saldrá automáticamente después de 10 segundos.

3. Visualización de fallas

3.1 Símbolo de falla SE significa circuito abierto del sensor del núcleo de calentamiento.

3.2 Símbolo de falla HE significa circuito abierto del cable calefactor o cortocircuito del sensor.

3.3 Símbolo de falla FE significa falla del ventilador.

Reemplazo para el cuerpo calefactor de la máquina de retrabajo con aire caliente Estación

- El elemento calefactor se puede reemplazar cuando esté frío y el cable de alimentación esté desconectado
- Como se muestra en la figura, afloje los dos tornillos fijos en el mango.
- Desatornille la carcasa del mango 1 y luego retire la carcasa del mango 2.
- Retire el ventilador con cuidado y luego saque los tornillos de fijación del bloque de terminales.

- Gire el bloque de terminales, desconecte el cable de conexión de calefacción.

elemento en el bloque de terminales y preste atención a la posición de su conexión.
cable.


- Retire el elemento calefactor y el anillo de papel de mica para envolver el elemento calefactor.

elemento de la tubería de acero y no rompa el cable de tierra en la tubería de acero.

- Envuelva el nuevo elemento calefactor con un anillo de papel de mica, insértelo en el tubo de acero y el elemento calefactor debe instalarse en su lugar.

- Conecte los cables de conexión del elemento calefactor de acuerdo con el manual original.
posición.

- Instale las manijas siguiendo el procedimiento inverso al de desmontaje.



Advertencia

Preste mucha atención cuando la estación de retrabajo de aire caliente esté en uso.
temperatura alta, apague la alimentación y desenchufe el cable de alimentación después
usar.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- La Compañía no se hará responsable de ningún daño personal o a la propiedad.

Pérdida que surja del uso de este producto debido a que el usuario no siga las instrucciones relacionadas.

instrucciones, los desastres naturales u otros casos de fuerza mayor, el comportamiento individual o
otras razones además de la mala calidad del producto.

- Estas instrucciones fueron organizadas, compiladas y publicadas por VEVOR de acuerdo con
Las últimas características del producto. El producto y las instrucciones estarán sujetos a
mejora posterior sin previo aviso.

TÉRMINOS DE GARANTÍA

• Ofrecemos una garantía limitada de un año para esta máquina (excluyendo consumibles) como puntas de soldadura y elementos calefactores).

• La garantía cubre materiales y defectos de fabricación de fábrica.

fecha de recogida del envío e incluye tanto las piezas de repuesto como la mano de obra.

• La garantía queda anulada si el daño es causado por un uso indebido o si el

El equipo ha sido alterado o reparado por personal no autorizado.

MANTENIMIENTO

Para que este producto sea duradero, realice un mantenimiento periódico. La vida útil de

Este producto depende de la temperatura utilizada, la calidad del alambre de soldadura y

pasta de soldadura, frecuencia de uso, etc. Repárelo y manténgalo de acuerdo con

Condiciones de uso específicas.

Advertencia

Preste mucha atención cuando la estación de soldadura esté en uso a altas temperaturas. temperatura, apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación después de usarlo.

Mantenimiento de la punta del soldador

1. Ajuste la temperatura a 250 (480).

2. Una vez que la temperatura se haya estabilizado, limpie la punta del soldador con una lana de latón. y comprobar su estado.

3. Si tiene óxido negro adherido, aplique soldadura nueva (incluido fundente) y límpiela.

Repetidamente con una lana de latón hasta que esté limpio, luego aplique un poco de soldadura nueva.



4. Si la punta del soldador se ha deformado, perforado o desgastado,

Reemplácelo por uno nuevo.

Descripción de los signos comunes

Gracias por adquirir el producto, y antes de usarlo, lea esto

Lea atentamente el manual y preste atención a las advertencias y precauciones mencionadas. donde.

| | |
|---|---|
|  | Advertirle para evitar posibles descargas eléctricas. |
|  | Advertirle para evitar posibles lesiones personales. |

Requisitos para los usuarios

Los usuarios deben poseer conocimientos básicos de la vida y conocimientos básicos sobre Antes de utilizar este producto, se deben realizar operaciones eléctricas. Los menores de edad deben utilizar este producto. producto bajo la guía de profesionales o su tutor.

[Nota]: Para evitar dañar la máquina y mantener la seguridad del trabajo medio ambiente, lea atentamente estas instrucciones antes de usar y consérvelas adecuadamente para futuras referencias.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un Dispositivo digital de clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites son diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un Instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa

interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema. interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios.

Los productos marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recolección para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD


Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A LA CARGO DE YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Instrukcja obsługi stacji na gorące powietrze

Model: AM8800D


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STACJA GORĄCEGO POWIETRZA

MODEL: AM8800D



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA OPAKOWAŃ

Stacja gorącego powietrza: 1 szt.

Dysza ($\varphi 5$ mm, $\varphi 8$ mm, $\varphi 12$ mm): 3 szt.

Pęseta: 3 szt.

podkładki silikonowe: 1 szt.

Instrukcja obsługi: 1 szt.



| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Numer modelu | AM8800D |
| Moc | 700 W (MAKS.) |
| Zakres temperatur | 100500°C/212932°F |
| Napięcie wejściowe | 120 V AC \pm 10% 60 Hz |
| Przeładnia objętości powietrza | F1-F20 |
| Tryb dostarczania powietrza | Dopływ powietrza turbowentylatorem |
| Przepływ powietrza | 120 l/min (maks.) |
| Długość przewodu uchwytu | 95cm (dł.) |
| Wymiary obrysu (mm) | 255(dł.)*155(szer.)*160 wys. |
| Masa netto | 1,5 KG |

Uwaga: specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie
poprawa bez wcześniejszego powiadomienia

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z tej maszyny należy przestrzegać następujących podstawowych zasad:
aby uniknąć porażenia prądem, obrażeń ciała, pożaru i innych zagrożeń.

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, komponenty i akcesoria muszą być zatwierdzone lub
zalecane przez producenta oryginalnego; w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne konsekwencje
spowodowane! Jeśli podczas użytkowania zostanie odkryta awaria, produkt musi zostać naprawiony przez
wykwalifikowany technik elektryk lub osoba wyznaczona przez tę fabrykę!

[Uwaga]: Ten produkt wykorzystuje wtyczkę uziemiającą z trzema przewodami, którą należy włożyć do uziemionego gniazda z trzema otworami. Nie zmieniaj wtyczki ani nie używaj nieuziemionego adaptera z trzema otworami, ponieważ może to doprowadzić do złego uziemienia.




OSTRZEŻENIE

Ponieważ temperatura otoczenia dyszy może osiągnąć 500°C, w przypadku nieprawidłowego działania używane, może zranić ludzi i spowodować pożar i inne wypadki. Dlatego prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:

- Nie kieruj dyszy stacji lutowniczej na gorące powietrze w stronę ludzi lub zwierząt, nie używaj w każdym przypadku używaj stacji lutowniczej z gorącym powietrzem jako suszarki do włosów i nie dotykaj jej rurkę grzewczą lub użyj kanału powietrznego stacji lutowniczej z gorącym powietrzem, aby bezpośrednio przedmuchać skórę.
- Nie używaj stacji lutowniczej na gorące powietrze w pobliżu łatwopalnego gazu lub innych źródeł ciepła. substancje łatwopalne. Nie umieszczaj w pobliżu stacji do przeróbek gorącym powietrzem gaz łatwopalny lub inne substancje łatwopalne bezpośrednio po użyciu
- Po użyciu należy wyłączyć wyłącznik zasilania i odłączyć główne źródło zasilania. należy wyłączyć tylko wtedy, gdy temperatura stacji lutowniczej na gorące powietrze zostanie obniżona do 100°C.
- Proszę ostrożnie używać stacji lutowniczej na gorące powietrze, nie upuszczać jej i nie potrząsać nią gwałtownie. maszyny, nie kładź na niej ciężkich przedmiotów i nie obsługuj jej naciskaj przyciski lub klawisze maszyny.
- Nie używaj stacji lutowniczej na gorące powietrze, gdy masz mokre ręce lub przewód jest gorący. Stacja lutownicza jest wilgotna, aby zapobiec zwarciom lub porażeniu prądem.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać produktu.
- Proszę używać dyszy dostarczonej przez producenta i nie modyfikować jej.
- Temperatura dysz różnych modeli jest różna, co jest normalne i nie świadczy o problemie jakościowym sprzętu.
- Należy zwrócić uwagę na specyfikację mocy wejściowej podczas korzystania z lutownicy na gorące powietrze. stacja. Producent może dostarczyć stacje do przeróbek na gorące powietrze o różnych zasilacze, i dokonaj ostrożnego wyboru.
- Prosimy nie grać, korzystając ze sprzętu, który może spowodować obrażenia u Ciebie lub innych osób. ludzie.

UŻYWANIE METODY

Instrukcja obsługi



1. Ekran wyświetlacza LED
2. Przycisk ustawienia temperatury z trzema biegami
3. Regulacja objętości powietrza
4. Przycisk regulacji temperatury
5. Pokrętko regulacji objętości powietrza
6. Uchwyt uchwytu
7. Wyłącznik zasilania

1. Włącz zasilanie

1.1 Podłącz maszynę do prądu i włącz wyłącznik zasilania. (Przed włączeniem przełącznik zasilania ponownie potwierdza, że zasilacz spełnia wymagania produktu)

1.2 Włącz przełącznik zasilania, dioda LED zaświeci się i wyświetli komunikat przez 1 sekundę, a następnie jednostka temperatury lub przez 1 sekundę. Po tym czasie przejdzie w tryb pracy Wyświetl ustawioną temperaturę przez 1 sekundę.

2. Działanie stacji lutowniczej na gorące powietrze

Gdy stacja lutownicza na gorące powietrze jest w normalnym stanie roboczym, umieść uchwyt w uchwyt maszyny, a stacja lutownicza na gorące powietrze przestanie się nagrzewać, wentylator będzie zaczął dostarczać powietrze do chłodzenia, a gdy temperatura spadnie do 100°C zostanie wyświetlony, , będzie a stacja lutownicza na gorące powietrze przestanie działać. Zdejmij uchwyt z uchwytu, a stacja lutownicza na gorące powietrze powróci do normalnego stanu roboczego.

3. Ustawienie temperatury stacji lutowniczej na gorące powietrze

Zakres temperatury wynosi 0/100-500°C (212-932°F), ustaw temperaturę za pomocą przyciski góra i dół. Gdy ustawienie jest na 0, stacja do odlutowywania gorącym powietrzem tylko dmucha powietrzem bez ogrzewania i w temperaturach poniżej 100°C podczas ciągłej pracy chłodzenie wyświetli "----".

4. Aby ustawić temperaturę zadaną

Naciśnij krótko przycisk „ustawionej temperatury”, aby przełączyć: CH1, CH2, CH3 (domyślnie) wartość CH1=200, CH2=300, CH3=400°C lub CH1=392°F , CH2=572°F , CH3=752°F)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „preset temperature button”, aby ustawić żadaną temperaturę. Po wejściu na wyświetlacz będzie migać. Użyj „klawisza w górę” lub „klawisza w dół”, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawioną wartość (krótkie naciśnięcie zmienia wartość o 1, a długie naciśnięcie umożliwia szybkie regulacje). Jeżeli przez 3 sekundy nie zostanie wykonana żadna operacja, ustawiona wartość zostanie automatycznie zapisana, a tryb ustawień zostanie wyłączony.

5. Ustawienie objętości powietrza w stacji lutowniczej na gorące powietrze

Wyreguluj pokrętko objętości powietrza, aby ustawić objętość powietrza dyszy powietrznej; maksymalną objętość powietrza objętość wynosi 120 l/min, wyświetlacz cyfrowy to przełożenie F1-F20. Im mniejsza wartość im mniejsza jest objętość powietrza.

6. Konwersja jednostek temperatury

Po wyłączeniu naciśnij i przytrzymaj klawisz „w górę” stacji lutowniczej na gorące powietrze, a następnie włącz przełącznik zasilania, aby zmienić jednostkę temperatury odpowiadającą wyposażeniu funkcjonalne (°C/°F).

7. Wyłączenie

Po zakończeniu pracy lub gdy stacja lutownicza na gorące powietrze nie jest tymczasowo używana, należy umieścić uchwyt na uchwycie uchwytu. W przypadku konieczności wyłączenia należy go obrócić wyłączyć przełącznik na przednim panelu, gdy temperatura spadnie do 100°C.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Aby ustawić wartość kompensacji temperatury

1.1 Naciśnij jednocześnie „klawisz w górę” i „klawisz w dół”, aby wejść do ustawienia wartości kompensacji. Wyświetlane będą naprzemiennie „CAL” i „wartość kalibracji”.

1.2 Następnie wprowadź wartość kompensacji naciskając „klawisz w górę” lub „klawisz w dół”

(krótkie naciśnięcie powoduje zmianę wartości na 1, długie naciśnięcie powoduje szybką zmianę wartości).

2.3 Po zakończeniu wprowadzania danych naciśnij „klawisz w górę” i „klawisz w dół”, aby zapisać i wyjść, lub System automatycznie zapisze zmiany i wyjdzie po 10 sekundach.

3. Wyświetlacz błędów

3.1 Symbol usterki SE oznacza przerwę w obwodzie czujnika rdzenia grzejnego.

3.2 Symbol usterki HE oznacza przerwę w obwodzie przewodu grzewczego lub zwarcie czujnika

3.3 Symbol usterki FE oznacza awarię wentylatora.

Wymiana korpusu grzewczego gorącego powietrza Stacja


- Element grzewczy można wymienić, gdy jest zimny i przewód zasilający jest podłączony. bezzadny

- Jak pokazano na rysunku, poluzuj dwie śruby mocujące uchwyt.

- Odkręć obudowę uchwytu 1, a następnie wyjmij obudowę uchwytu 2.

- Ostrożnie wyjmij wentylator, a następnie wykręć śruby mocujące listwę zaciskową.

- Odwróć blok zaciskowy, odłącz przewód łączący ogrzewanie element na listwie zaciskowej i zwróć uwagę na położenie jego połączenia drut.
- Wyjmij element grzewczy i pierścień z papieru mikowego, aby owinać element grzewczy element z rury stalowej i nie zerwać przewodu uziemiającego na rurze stalowej.
- Owiń nowy element grzejny pierścieniem z papieru mikowego, włóż go do stalowej rury, a element grzejny powinien zostać zainstalowany na swoim miejscu.
- Podłącz przewody przyłączeniowe elementu grzejnego zgodnie z oryginalną instrukcją. pozycja.
- Zamontuj uchwyty w odwrotnej kolejności niż przy demontażu.



Ostrzeżenie

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania ze stacji lutowniczej na gorące powietrze. wysokiej temperatury, wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający po

używać.

ZASTRZEŻENIE

- Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne straty wynikające z użytkowania tego produktu z powodu nieprzestrzegania przez użytkownika związanych z tym zaleceń instrukcji, klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, indywidualnego zachowania lub z innych powodów niż niska jakość produktu.
- Niniejsza instrukcja została opracowana, skompilowana i wydana przez VEVOR zgodnie z najnowszymi cechami produktu. Produkt i instrukcja będą podlegały późniejszym ulepszeniom bez dalszego powiadomienia.

WARUNKI GWARANCJI

- Na tę maszynę udzielamy rocznej ograniczonej gwarancji (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) takich jak grot lutownicze i elementy grzejne).
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne powstałe w fabryce data odbioru przesyłki i obejmuje zarówno części zamienne, jak i robociznę.
- Gwarancja traci ważność, jeżeli uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwego użytkowania lub sprzęt został zmieniony lub naprawiony przez osoby nieupoważnione.

KONSERWACJA

Aby produkt był trwały, należy go regularnie konserwować. Żywotność ten produkt zależy od zastosowanej temperatury, jakości drutu lutowniczego i pasty lutowniczej, częstotliwości użytkowania itp. Należy dokonywać napraw i konserwacji zgodnie z szczególnie warunki użytkowania.

Ostrzeżenie



Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze stacji lutowniczej przy wysokiej temperaturze temperatury, po użyciu wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.

Konserwacja grotu lutownicy

1. Ustaw temperaturę na 250 °C (480 °F).
2. Po ustabilizowaniu się temperatury wyczyść grot lutownicy wełną mosiężną i sprawdź jego stan.
3. Jeśli na powierzchni znajduje się czarny tlenek, należy nałożyć nowy lut (wraz z topnikiem) i wytrzeć kilkakrotnie za pomocą wełny mosiężnej, aż będzie czysta, a następnie nałóż trochę nowego cyny.
4. Jeżeli grot lutownicy jest zdeformowany, przebity lub zużyty, należy go wymienić. Wymień go na nowy.

Opis powszechnych objawów

Dziękujemy za zakup produktu i przed jego użyciem prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. uważnie przeczytaj instrukcję i zwróć uwagę na ostrzeżenia i środki ostrożności w niej zawarte w którym.

| | |
|---|--|
|  | Ostrzegamy przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. |
|  | Ostrzegamy, aby zapobiec możliwym obrażeniom ciała. |

Wymagania dla użytkowników

Użytkownicy powinni posiadać podstawową wiedzę o życiu i podstawową wiedzę o przed użyciem tego produktu należy wykonać czynności elektryczne. Osoby niepełnoletnie powinny używać tego produktu produkt pod nadzorem specjalistów lub ich opiekunów.

[Uwaga]: Aby uniknąć uszkodzenia maszyny i zapewnić bezpieczeństwo pracy, środowiska, przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją właściwie do wykorzystania w przyszłości.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażnej zgody odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega spełniając dwa warunki:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi produkt.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla Urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia są następujące: zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacja mieszkaniowa.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje

szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANIA | |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE | |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Gebruiksaanwijzing voor heteluchtstation


Model: AM8800D

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HETELUCHTSTATION

MODEL: AM8800D



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VERPAKKINGSLIJST

Heteluchtstation: 1 st.

Mondstuk (ÿ5 mm, ÿ8 mm, ÿ12 mm): 3 stuks

Pincet: 3 stuks

siliconen pads: 1st

Gebruiksaanwijzing: 1 st.



| | |
|------------------------|-----------------------|
| Modelnr. | AM8800D |
| Stroom | 700W (MAXIMAAL) |
| Temperatuurbereik | 100ÿ500ÿ/212ÿ932ÿ |
| Ingangsspanning | 120VAC ± 10% 60Hz |
| Luchtvolume-uitrusting | F1-F20 |
| Luchttoevoermodus | Turbofan luchttoevoer |
| Luchtstroomsnelheid | 120 l/min (MAX) |
| Handvat draadlengte | 95cm (L) |
| Omtrekmaat (mm) | 255(L)*155(B)*160(H) |
| Netto gewicht | 1,5 kg |

Let op: specificaties en uiterlijk kunnen voor het product worden gewijzigd
verbetering zonder voorafgaande kennisgeving

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bij gebruik van deze machine moeten de volgende basismaatregelen in acht worden genomen:
om elektrische schokken, persoonlijk letsel, brand of andere gevaren te voorkomen.

Om de persoonlijke veiligheid te garanderen, moeten de componenten en accessoires goedgekeurd zijn of
aanbevolen door de oorspronkelijke fabriek; anders zullen er ernstige gevolgen zijn

veroorzaakt! Als er tijdens het gebruik een storing wordt ontdekt, moet het product door een erkende reparateur worden gerepareerd.

gekwalificeerde elektrotechnicus of de door deze fabriek aangewezen persoon!

[Opmerking]: Dit product maakt gebruik van een drie-aderige aardingsstekker, die in het stopcontact moet worden gestoken. in een drie-gats aardingscontactdoos. Wijzig de stekker niet en gebruik geen ongeaarde drie-kopsadapter, wat kan leiden tot slechte aarding.




WAARSCHUWING

Omdat de omgevingstemperatuur van het mondstuk oploopt tot 500°C, kan het zijn dat het niet goed is afgesteld. gebruikt, kan het mensen verwonden en brand en andere ongelukken veroorzaken. Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Richt de spuitmond van het heteluchtstation niet op mensen of dieren. Gebruik het apparaat niet het heteluchtstation in ieder geval als föhn gebruiken, en raak de verwarmingsbuis of gebruik de luchtleiding van het heteluchtstation om de huid rechtstreeks te blazen.
- Gebruik het heteluchtstation niet in de buurt van ontvlambaar gas of andere ontvlambare stoffen. Plaats het heteluchtstation niet in de buurt ontvlambaar gas of andere ontvlambare stoffen onmiddellijk na gebruik
- De aan/uit-schakelaar moet na gebruik worden uitgeschakeld en de hoofdstroom moet worden uitgeschakeld. kan alleen worden uitgeschakeld als de temperatuur van het heteluchtstation is verlaagd tot 100°C.
- Gebruik het hetelucht-reworkstation voorzichtig, laat het niet vallen en schud het niet heftig. de machine, plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur en bedien deze niet de knoppen of toetsen van de machine ruw indrukken.
- Gebruik het heteluchtstation niet als uw hand nat is of als de draad van hete lucht Het luchtreinigingsstation moet nat zijn om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.
- Laat kinderen het product niet aanraken
- Gebruik alleen het door de fabrikant meegeleverde mondstuk en breng hier geen wijzigingen in aan.
- De temperatuur van de sproeiers van verschillende modellen verschilt, wat normaal is en geen kwaliteitsprobleem van de apparatuur.
- Let op de specificatie van het ingangsvermogen bij gebruik van de hetelucht-rework station. De fabrikant kan hetelucht-reworkstations van verschillende voedingen, en selecteer deze zorgvuldig.
- Speel niet met de apparatuur, want dit kan u of anderen verwonden. mensen.

GEBRUIK METHODE

Bedieningshandleiding



1. LED-scherm

2. Drie-standen voorinstelling temperatuurknop

3. Luchtvolume regelen

4. Temperatuurregelknop

5. Luchtvolume-instelknop

6. Handvatbeugel

7. Aan/uit-schakelaar

1. Inschakelen

1.1 Schakel de machine in en zet de stroomschakelaar aan. (Voordat u de machine inschakelt, (voedingsschakelaar opnieuw bevestigen dat de voeding voldoet aan de productvereisten)

1.2 Zet de aan/uit-schakelaar aan, de LED zal oplichten en gedurende 1 seconde weergeven, gevolgd door de temperatuureenheid of gedurende 1 seconde. Het zal in de werkmodus gaan na de ingestelde temperatuur gedurende 1 seconde weergeven.

2. Werking van hetelucht-reworkstation

Wanneer het heteluchtstation in normale werktoestand is, plaatst u de hendel in de beugel van de machine, en het heteluchtstation stopt met verwarmen, de ventilator zal start met het leveren van lucht voor koeling, en wanneer de temperatuur is verlaagd tot 100°C wordt weergegeven, en het hetelucht-reworkstation stopt met werken. Verwijder de hendel van de beugel en het heteluchtstation keert terug naar de normale werkstatus.

3. Temperatuurstelling van hetelucht-reworkstation

Het temperatuurbereik is 0/100-500°C (212-932°F), pas de ingestelde temperatuur aan door omhoog en omlaag knoppen. Wanneer de instelling op 0 staat, werkt het hetelucht-desoldeerstation alleen blaast lucht zonder verwarming en temperaturen onder de 100°C tijdens continue Bij koeling wordt "----" weergegeven.

4. Vooraf ingestelde temperatuur instellen

Druk kort op de knop "vooraf ingestelde temperatuur" om te wisselen tussen: CH1, CH2, CH3 (standaard) waarde CH1=200, CH2=300, CH3=400°C of CH1=392°F, CH2=572°F, CH3=752°F)

Druk lang op de "vooraf ingestelde temperatuurknop" om de gewenste temperatuur in te stellen. Na het display zal knipperen. Gebruik de "omhoog-toets" of "omlaag-toets" om te verhogen of verlaag de vooraf ingestelde waarde (een korte druk past de waarde met 1 aan, terwijl een lange druk de waarde met 1 aanpast). (druk op de knop voor snelle aanpassingen). Als er gedurende 3 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, De vooraf ingestelde waarde wordt automatisch opgeslagen en de instelmodus wordt afgesloten.

5. Instelling van het luchtvolume van het hetelucht-reworkstation

Stel de luchtvolumeknop in om het luchtvolume van de luchtsproeier in te stellen; de maximale luchthoeveelheid volume is 120L/min, de digitale weergave is tandwiel F1-F20. , en hoe kleiner de waarde hoe kleiner het luchtvolume is.

6. Temperatuur eenheid conversie

Houd na het uitschakelen de "omhoog"-toets van het hetelucht-reworkstation ingedrukt en druk vervolgens op zet de aan/uit-schakelaar aan om de temperatuureenheid van de overeenkomstige functionele uitrusting (ÿ/ ÿ).

7. Uitschakelen

Wanneer de werking is voltooid of het hetelucht-reworkstation tijdelijk niet wordt gebruikt, plaatst u de hendel op de hendelbeugel. Wanneer u het station wilt uitschakelen, schakelt u Schakel de schakelaar op het voorpaneel uit wanneer de temperatuur daalt tot 100ÿ.

VEILIGHEID EN VOORZORGSMATREGELEN

1. De temperatuurcompensatiewaarde instellen

1.1 Druk op de "Omhoog-toets" en de "Omlaag-toets" om de compensatiewaarde-instelling te openen. "CAL" en "kalibratiewaarde" worden afwisselend weergegeven.

1.2 Voer vervolgens de compensatiewaarde in door op de "omhoog-toets" of "omlaag-toets" te drukken (kort indrukken voor 1, lang indrukken voor snelle aanpassing).

2.3 Nadat u de invoer hebt voltooid, drukt u op de "Omhoog-toets" en de "Omlaag-toets" om op te slaan en af te sluiten, of Het systeem slaat de instellingen automatisch op en sluit deze na 10 seconden af.

3. Foutweergave

3.1 Foutsymbool SE betekent dat het circuit van de verwarmingskernsensor open is.


3.2 Foutsymbool HE betekent open circuit van verwarmingsdraad of kortsluiting van sensor

3.3 Foutsymbool FE betekent dat de ventilator defect is.

Vervanging voor verwarmingslichaam van heteluchtrevisie Station

- Het verwarmingselement kan worden vervangen als het is afgekoeld en de stroomdraad is losgekoppeld
- Draai de twee vaste schroeven op de handgreep los, zoals in de afbeelding is aangegeven.
- Schroef de handgreepbehuizing 1 los en verwijder vervolgens de handgreepbehuizing 2.
- Verwijder de ventilator voorzichtig en draai vervolgens de bevestigingsschroeven van het aansluitblok los.

- Draai het aansluitblok om, ontkoppel de aansluitdraad van de verwarmingselement op het aansluitblok, en let op de positie van de verbinding draad.
- Haal het verwarmingselement en de mica-papierring eruit om het verwarmingselement in te wikkelen aardingselement uit de stalen buis en breek de aarddraad op de stalen buis niet.
- Wikkel het nieuwe verwarmingselement in een ring van micapapier, plaats deze in de stalen buis en het verwarmingselement zou op zijn plaats moeten zitten.
- Sluit de aansluitdraden van het verwarmingselement aan volgens de originele positie.
- Monteer de handgrepen volgens de omgekeerde procedure van de demontage.



Waarschuwing

Let goed op wanneer het heteluchtstation in gebruik is bij hoge temperatuur, schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact nadat gebruik.

VRIJWARING

- Het bedrijf is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit product als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van de relevante voorschriften instructies, natuurrampen of andere overmacht, individueel gedrag of andere redenen dan een slechte productkwaliteit.

- Deze instructie is door VEVOR opgesteld, samengesteld en vrijgegeven volgens de nieuwste producteigenschappen. Het product en de instructie zijn onderhevig aan verdere verbetering zonder nadere aankondiging.

GARANTIEVOORWAARDEN

- Wij bieden een beperkte garantie van één jaar op deze machine (exclusief verbruiksartikelen) (zoals soldeerpunten en verwarmingselementen).
- De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten van de fabriek datum van afhaling van de zending en omvat zowel vervangende onderdelen als arbeid.
- De garantie vervalt indien de schade is veroorzaakt door onjuist gebruik of indien de apparatuur is gewijzigd of gerepareerd door onbevoegd personeel.

ONDERHOUD

Om dit product duurzaam te maken, onderhoud het dan regelmatig. De levensduur van Dit product is afhankelijk van de gebruikte temperatuur, de kwaliteit van het soldeerdraad en soldeerpaste, gebruiksfrequentie etc. Repareer en onderhoud het volgens specifieke gebruiksomstandigheden.

| Waarschuwing |
|--|
| Let goed op wanneer het soldeerstation op hoge temperatuur wordt gebruikt. temperatuur, schakel na gebruik de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact. |

Onderhoud van soldeerboutpunt

1. Stel de temperatuur in op 250 °C (480 °F).
2. Nadat de temperatuur stabiel is, reinigt u de soldeerboutpunt met een koperwol en controleer de staat ervan.
3. Als er zwarte oxide aan vastzit, breng dan nieuw soldeer aan (inclusief vloeimiddel) en veeg het schoon. Herhaal dit met koperwol tot het schoon is en breng dan nieuw soldeer aan.
4. Als de soldeerboutpunt vervormd, geperforeerd of versleten is, vervang het door een nieuwe.

Beschrijving van veelvoorkomende tekens

Bedankt voor de aankoop van het product. Lees dit voordat u het gebruikt.

Lees de handleiding zorgvuldig door en let op de genoemde waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. waarin.

| | |
|---|---|
|  | Waarschuwt u om mogelijke elektrische schokken te voorkomen. |
|  | Waarschuwt u om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen. |

Vereisten voor gebruikers

Gebruikers moeten over basiskennis van het leven en basiskennis over elektrische handelingen voordat u dit product gebruikt. Minderjarigen dienen dit product te gebruiken product onder begeleiding van professionals of hun voogd.

[Opmerking]: Om schade aan de machine te voorkomen en de veiligheid van de werkzaamheden te waarborgen, milieu, lees deze instructie aandachtig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd. de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een Digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt

schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen. verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een gekruisde afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


Användarmanual för varmluftsstation Modell: AM8800D

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VARMLUFTSTATION

MODELL: AM8800D



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

FÖRPACKNINGSLISTA

Varmluftsstation: 1 st

Munstycke (y5 mm,y8mm,y12mm) :3st

Pincett: 3 st

silikonkuddar: 1 st

Bruksanvisning: 1 st



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Modell nr. | AM8800D |
| Driva | 700W (MAX) |
| Temperaturområde | 100y500y/212y932y |
| Ingångsspänning | 120VAC ± 10% 60 HZ |
| Luftvolymväxel | F1-F20 |
| Lufttillförselläge | Turbofan lufttillförsel |
| Luftflödeshastighet | 120 l/min (MAX) |
| Handtagets trådlängd | 95 cm (L) |
| Konturmått (mm) | 255(L)*155(B)*160yH |
| Nettovikt | 1,5 kg |

Obs: Specifikationer och utseende kan komma att ändras för produkten förbättring utan föregående meddelande

SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Följande grundläggande åtgärder måste följas när denna maskin används i för att undvika elektriska stötar, personskador, brand eller andra faror.

För att säkerställa personlig säkerhet måste komponenterna och tillbehören vara godkända eller rekommenderas av den ursprungliga fabriken; annars blir det allvarliga konsekvenser orsakade! Om fel upptäcks under användningen måste produkten repareras av kvalificerad eltekniker eller den person som utsetts av denna fabrik!

[Notera]: Denna produkt använder en jordkontakt med tre ledare, som måste sättas i i trehåls jorduttag. Ändra inte kontakten och använd inte en ojordad adapter med tre huvuden, vilket kan leda till dålig jordning.




VARNING

Eftersom munstyckets omgivningstemperatur är upp till 500 °C, om det är felaktigt används, kan det skada människor och orsaka brand och andra olyckor. Följ därför följande försiktighetsåtgärder:

- Rikta inte munstycket på varmluftsbehandlingsstationen mot människor eller djur, använd inte varmluftsbehandlingsstationen som en hårtork i alla fall, och rör inte vid värmerör eller använd luftkanalen på varmluftsbehandlingsstationen för att blåsa huden direkt.
- Använd inte omarbetningsstationen för varmluft i närheten av brandfarlig gas eller annat brandfarliga ämnen. Placera inte omarbetningsstationen för varmluft i närheten brandfarlig gas eller andra brandfarliga ämnen omedelbart efter användning
- Strömbrytaren ska stängas av efter användning, och huvudströmmen ska vara avstängd stängs av endast när temperaturen på varmluftsbehandlingsstationen sänks till 100 °C.
- Använd omarbetningsstationen för varmluft försiktigt, tappa inte eller skaka inte våldsamt maskinen, lägg inte tunga föremål på utrustningen och använd inte den maskinens knappar eller knappar ungefär.
- Använd inte omarbetningsstationen för varmluft när din hand är våt eller när tråden är het luftomarbetsstationen är våt, för att undvika kortslutning eller elektrisk stöt.
- Låt inte barn röra vid produkten
- Använd munstycket från tillverkaren och ändra det inte.
- Temperaturen på munstycken av olika modeller är olika, vilket är normalt, snarare än kvalitetsproblem med utrustningen.
- Observera specifikationen för ingående effekt när du använder varmluftsbehandlingen station. Tillverkaren kan tillhandahålla varmluftsbehandlingsstationer av olika nättaggregat, och välj noga.
- Spela inte när du använder utrustningen, vilket kan skada dig eller andra personer.

ANVÄNDNING AV METOD

Driftguide



1. LED-skärm

2. Tre-välad förinställd temperaturknapp

3. Reglera luftmängden

4. Temperaturjusteringsknapp

5. Justeringsratt för luftvolym

6. Handtagsfäste

7. Strömbrytare

1. Slå på

1.1 Elektrifiera maskinen och slå på strömbrytaren. (Innan du slår på strömbrytare bekräfta att strömförsörjningen uppfyller produktkraven)

1.2 Slå på strömbrytaren, lysdioden tänds och visas i 1 sekund, följt av temperaturenheten eller i 1 sekund. Den går in i arbetsläge efter visa den inställda temperaturen i 1 sekund.

2. Drift av varmluftsbearbetningsstation

När omarbetningsstationen för varmluft är i normalt arbetsläge, sätt in handtaget i maskinens fäste, och omarbetningsstationen för varmluft slutar värma upp, kommer fläkten börja tillföra luft för kylning, och när temperaturen sänks till 100 °C visas, och , vilja varmluftsbearbetningsstationen slutar fungera. Ta bort handtaget från fästet och omarbetningsstationen för varmluft återgår till normalt arbetsläge.

3. Temperaturinställning för omarbetningsstation för varmluft

Temperaturområdet är 0/100-500 °C (212-932 °F), justera den inställda temperaturen med upp och ner knappar. När inställningen är på 0, endast varmluftsavlädningsstationen blåser luft utan uppvärmning och temperaturer under 100 °C under kontinuerlig kylning visar "----".

4. För att ställa in förinställd temperatur

Tryck kort på knappen "förinställd temperatur" för att växla: CH1, CH2, CH3 (Standard värde CH1=200, CH2=300, CH3=400°C eller CH1=392°F, CH2=572°F, CH3=752°F)

Tryck länge på knappen "förinställd temperatur" för att ställa in önskad temperatur. Efter kommer in i displayen att flimra. Använd "upp-knappen" eller "ned-knappen" för att öka eller minska det förinställda värdet (ett kort tryck justerar värdet med 1, medan en lång tryck möjliggör snabba justeringar). Om det inte görs någon operation på 3 sekunder, förinställt värde kommer att sparas automatiskt och inställningsläget avslutas..

5. Hot Air Rework Station Luftvolyminställning

Justera luftvolymratten för att ställa in luftvolymen för luftmunstycket; maximal luft volymen är 120L/min, den digitala displayen är växel F1-F20. , och ju mindre värde är, ju mindre luftvolymen är.

6. Omvandling av temperaturenhet

Efter avstängning, tryck och håll ned "upp-tangenten" på varmluftsbearbetningsstationen och sedan slå på strömbrytaren för att byta temperaturenhet för motsvarande funktionell utrustning (ÿ/ ÿ).

7. Avstängning

När driften är avslutad eller ombearbetningsstationen för varmluft inte används tillfälligt, vänligen slå handtaget på handtagsfästet. När du behöver stänga av, vrid stäng av frontpanelens strömbrytare när temperaturen sänks till 100ÿ.

SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. För att ställa in temperaturkompensationsvärdet

1.1 Tryck på både "Upp-knapp" och "Ner-knapp" för att gå in i kompensationsvärdesinställningen och visa "CAL" och "kalibreringsvärde" växelvis.

1.2 Ange sedan kompensationsvärdet genom att trycka på "upp-knappen" eller "ned-knappen" (kort tryck för 1, långt tryck för snabb justering).

2.3 När du har slutfört inmatningen, tryck på "Upp-tangenten" och "Ner-knappen" för att spara och avsluta, eller systemet kommer automatiskt att spara och avsluta efter 10 sekunder.

3. Felvisning

3.1 Felsymbol SE betyder öppen krets för värmegivaren.


3.2 Felsymbol HE betyder öppen krets av värmetråd, eller kortslutning av givare

3.3 Felsymbol FE betyder fel på fläkten.

Ersättning för värmekropp av varmluftsbearbetning Station

- Värmeelementet kan bytas ut när det är kallt och strömkabeln är osammanhängande
- Lossa två fasta skruvar på handtaget som visas på bilden.
- Skruva ut handtagsskalet 1 och ta sedan ut handtagsskalet 2.
- Ta försiktigt bort fläkten och ta sedan ut fästskruvarna på kopplingsplinten.

- Vänd på plintarna, koppla loss anslutningskabeln för värme element på kopplingsplinten och var uppmärksam på läget för dess anslutning tråd.
- Ta ut värmeelementet och glimmerpappersringen för att slå in värmen element från stålröret och bryt inte jordledningen på stålröret.
- Linda in det nya värmeelementet med glimmerpappersring, för in det i stålröret och värmeelementet ska installeras på plats.
- Anslut anslutningskablarna till värmeelementet enligt originalet placera.
- Installera handtagen enligt den omvända proceduren för demontering.



Varning

Var noga uppmärksam när varmluftsbearbetningsstationen används kl
hög temperatur, stäng av strömmen och dra ur nätsladden efter

använda.

ANSVARFRISKRIVNING

- Företaget tar inte ansvar för någon personskada eller egendom förlust som härrör från användningen av denna produkt på grund av användarens underlåtenhet att följa relaterade instruktioner, naturkatastroferna eller annan force majeure, individuellt beteende eller andra skäl snarare än okvalificerad produktkvalitet.
- Denna instruktion arrangerades, kompilerades och släpptes av VEVOR enligt de senaste produkttegenskaperna. Produkten och instruktionen kommer att vara föremål för efterföljande förbättring utan ytterligare meddelande.

GARANTIVILLKOR

- Vi erbjuder ett års begränsad garanti för denna maskin (exklusive förbrukningsvaror). såsom lödspetsar och värmeelement).
- Garantin täcker material- och tillverkningsfel från fabrik leveransdatum och inkluderar både reservdelar och arbetskraft.
- Garantin upphör att gälla om skadan orsakats av felaktig användning eller om utrustningen har ändrats eller reparerats av obehörig personal.

UNDERHÅLL

För att göra denna produkt hållbar, vänligen underhåll den regelbundet. Livslängden för denna produkt beror på den använda temperaturen, kvaliteten på lödtråden och lödpasta, användningsfrekvens etc. Reparera och underhåll den enligt specifika användningsförhållanden.

Varning



Var noga uppmärksam när lödstationen används på hög nivå temperatur, stäng av strömmen och dra ur nätsladden efter användning.

Underhåll av lödkolvspets

1. Ställ in temperaturen på 250 °C (480 °F).
2. När temperaturen är stabil, rengör lödkolvspetsen med en mässingsull och kontrollera dess skick.
3. Om svart oxid är fäst på den, vänligen applicera nytt lod (inklusive flussmedel) och torka av det upprepade gånger med en mässingsull tills det är rent, applicera sedan lite nytt lod.
4. Om lödkolvspetsen har blivit deformerad, perforerad eller utsliten, vänligen byt ut den mot en ny.

Beskrivning av vanliga tecken

Tack för att du köpte produkten och läs detta innan du använder den handboken noggrant och var uppmärksam på de varningar och försiktighetsåtgärder som nämns vari.

| | |
|---|--|
|  | Varna dig för att förhindra eventuell elektrisk stöt. |
|  | Varna dig för att förhindra eventuella personskador. |

Krav för användare

Användare ska ha grundläggande kunskap om livet och grundläggande kunskap om elektriska funktioner innan du använder denna produkt. Minderåriga bör använda detta produkt under ledning av professionella eller deras vårdnadshavare.

[Anmärkning]: För att undvika att skada maskinen och upprätthålla arbetssäkerheten miljön, läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den och behåll den korrekt för framtida referens.

FCC-information

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för a Klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformad för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar

skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support