

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CRUISER BIKE

MODEL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRUISER BIKE

MODEL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.</p>
	<p>Warning- Be sure to wear gloves when using this product.</p>

WARNING

1. General Notice

- Read all these instructions completely prior to assembly, use, adjustment, and maintenance.
- Contact customer service if any point is unclear.
- Provide this manual to anyone who will use or service this bicycle and provide it with this bicycle (whether already assembled or not) if it is ever given or sold to a third party.
- Only assemble, use, adjust, and maintain this bicycle in accordance with these instructions.
- Failure to follow these instructions may lead to serious property damage and severe personal injury.

2. Traffic Rules

- Always obey all applicable local and national laws and regulations while riding.
- Do not allow use by children, by persons unfamiliar with this bicycle or these instructions, or by anyone whose physical or mental impairment precludes safe use.
- Do not ride this bicycle while tired or under the influence of drugs or medication.
- Do not ride this bicycle in ANY area prohibited to manual bicycles.
- Always maintain your reflectors and other required safety equipment.
- It is advisable to equip your bicycle with a warning device such as a horn, bell, and light in case you are riding at times of poor visibility.

3. Clothing

- Consult the legal and regulatory documents in your jurisdiction to determine whether helmets or other protective gear that meets safety standards is required for riding a manual bicycle on roads.
- Always wear appropriate hand protection during assembly, disassembly, adjustment, or repair of this bicycle.
- Do not wear loose footwear or clothing that may become caught in the wheels or any other moving parts while riding.
- Do not ride this bicycle with bare feet.
- Always wear closed-toe shoes with good traction to maintain grip on the pedals and provide protection for your feet.
- Gloves with grip padding are strongly recommended for riding. They can strengthen your hold on the handlebars and protect your hands in case of a fall.
- Wear sunglasses or other clear protective eyewear to shield your eyes from dust, debris, and insects.
- In sunny conditions, it is advisable to wear a hat or a cycling cap to shield your head and face from the sun (if helmets are not legally required).
- Also apply sunscreen to exposed skin, especially for long rides.
- For best results, choose brightly colored or reflective clothing or attach reflective accessories or strips to your clothing to enhance visibility from all angles, especially during low-light conditions.

4. Safety Checks

- Always check that both the front and the rear brakes are positioned properly before riding.
- Always check that all components and fasteners are intact and securely tightened before and after riding.
- Regularly check the reflectors to make sure that they are clean, straight, unbroken, and securely mounted.
- Also perform this check for lights if any have already been installed. Riding with low light or without reflectors or lights is extremely dangerous.
- Do not ride this bicycle if any part is damaged or shows any sign of malfunction.
- Repair or replace worn and broken components before further use, especially

bent or broken spokes and wheel rims.

- Never replace any components or fasteners with non-identical ones.

5. Sensible Use


- Only allow one person to ride this bicycle at a time.
- Do not carry children or pets on the rear rack while riding.
- If carrying pets in the front basket, ensure that this act is permitted in your jurisdiction and they are safely secured with comfort.
- For optimal safety, it is not recommended to ride your bicycle at night or in environments with poor visibility (e.g., foggy or snowy conditions).
- If you have an emergency that makes it necessary to do so, be sure to have proper lights and ride at low speed.
- Do not ride this bicycle in extreme weather conditions, such as thunderstorms and hurricanes.
- If you meet with them during a ride, stop your bicycle, find a safe shelter, and wait until they pass.
- When meeting a strong wind, keep a firm grip on the handlebars, lean into the wind, and adjust your position as needed to maintain control.
- In wet weather, be careful to avoid sharp turns, which are easy to cause an accidental fall.
- Always be mindful of your speed.
- Be sure to have sufficient room to brake in an emergency.
- Always allow more distance for braking when riding through leaves, loose gravel, or other debris, as these can affect the stopping power of your brakes.
- Always be cautious when using the front brake.
- While riding down slopes, do not use the front brake only BUT apply both brakes simultaneously.
- Always be alert for people, animals, or any obstacles that may appear in front of you while riding your bicycle.
- Always be careful when passing parked cars, whose doors might open suddenly.
- It is advisable to install warning devices to draw their attention, BUT always be ready to turn safely out of their way if needed.
- Always be careful at road and rail crossings.




- Slow down and check both ways for oncoming traffic.
- Do not ride this bicycle near precipices or on highly uneven, sandy, or sloped surfaces.
- Do not carry packages or objects on your bicycle in a way that obstructs your view of the road.
- Do not load this bicycle with more than 330 pounds (149.68 kg), including 11 pounds (5 kg) in the front basket and 110.2 pounds (50 kg) on the rear rack.
- Do not use harsh abrasives or caustic chemicals to maintain this bicycle.
- In winter and summer, it is recommended to inflate the tire in 40psi.
- Place this bicycle in locations inaccessible to children after each use.
- Otherwise, provide constant supervision to avoid accidents.
- To prevent theft, use the provided cable lock and other appropriate tools to lock this bicycle to immovable objects between uses, especially when parking it outdoors.
















PRODUCT CONFIGURATION






Model	SCB721-B	SCB122-B	SCB122-P	SCB722-B	SCB722-P
Wheel Specifications (inch)	24	26	26	26	26
Adjustable Speed	7th gear	1th gear	1th gear	7th gear	7th gear
Suggested Inflation Pressure (psi)	40	40	40	40	40
Total Max Capacity (lbs)	330	330	330	330	330
Rider Height Range (cm)	135-170	155+	155+	155+	155+
Front Basket Max Capacity (lbs)	11	11	11	11	11
Rear Rack Max Capacity (lbs)	110	110	110	110	110
Colour	Light Blue	Light Blue	Pink	Light Blue	Pink

PARTS LIST




No.	Name	Photo	Qty.
1	Main Frame With Rear Wheel		1
2	Front Wheel		1
3	Seat And Seat Post		1

4	Pedals			2
5	Front Reflector			1
6	Rear Reflector With 2 Nuts			1
7	Bell			1
8	Front Basket Support			1
9	Front Fender With Stay			1
10	Front Basket			1
11	Cable Lock			1
12	Manual			1
13	Gloves			1
14	Front Basket Parts Sets	A.M5x16 Phillips Bolts		4
		B. Installation board		3
		C.M5 nuts		2
15	Wheel Caps			4
16	5 mm Hex Wrench			1


17	6 mm Hex Wrench		1
18	8×10 mm Wrench		1
19	13×15 mm Wrench		1
20	Phillips Screwdriver		1
21	Decorative Cover		1

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Step 1: Handlebar Installation

a. Please turn the front fork 180° clockwise before assembling the stem.



b. Then use the 6 mm hex wrench (17) to install the stem as following pictures.



c. Press the decorative cover (21) onto the bolt to shield it.



Step 2 : Front Fender Installation

a. Before putting the front fender on the fork, please loosen the screw on the front fork with 8-10mm wrench (18) and 5mm Hex Wrench (16).




b. Tighten the hex bolt and nut using the tools mentioned in Step a.



Step 3: Front Wheel Installation

a. Please use 13-15mm wrench (19) to loosen the screw of the front hub and remove the fork protector.





b. Please use 13-15mm wrench (19) to install the front wheel (2). Then please test if the front wheel is fixed tightly.

(Note: The front wheels are oriented forward.)





Note: Pay attention to insert this hole



c. Locate the front fender stay (9) and the hole.

d. Align either slot on the stay with the bolt hole at the same side.

e. Use the screwdriver (20) to tighten a Phillips bolt.



Step 4: Pedal Installation

Find the 13-15 mm wrench (19) to install the pedals (4) on the left and right sides. L represents the left side, R represents the right side, follow the corresponding crank to tighten the pedals with the wrench.

(Note: Twist the right pedal clockwise and the left pedal counterclockwise)



Note: The two pedals are different and should not be mixed up. The right pedal is marked with an R and the left with an L.

Step 5: Cable Lock and Saddle Installation

- a. Wrap the clamp around the saddle post.
- b. Use the screwdriver (20) to tighten a Phillips bolt.




- c. Release the locking lever on the seat tube.
- d. Insert the seat post into the seat tube, adjusting it to your preferred height.
- e. Spin the lever to lock the seat post in place.



Note: It is recommended to sit on the seat after the seat quick-release lever is locked to confirm whether there is any looseness and shaking.

Step 6: Front Basket Installation

a. Mount the front basket support (8) onto the front wheel axle using its slots and tighten using 8-10mm wench (18).



b. Unfold the basket (10) then put it on the position above the front basket support (8).



c. Install the front basket on the pre-assembled bracket by using M5x16 Phillips Bolts(14A), over plate(14B), M5 nuts. (14C)




- d. Check that the bottom and Installation board are well aligned with each other.
- e. Join the two M5×16 Phillips bolts (14A). Tighten these bolts using the provided screwdriver (20).



Step 7: Front reflector Installation

- a. Unscrew the bolt using the provided screwdriver (20).
- b. Attach the reflector to the handlebars using its clamp.

c. Replace and tighten the Philips bolt to secure the reflector into place.



Step 8: Rear reflector Installation

Use 13×15 mm Wrench (19) to tighten bolt.



Step 9: Bell Installation

a. Unscrew the bolt using the provided screwdriver (20).


b. Attach the bell (7) to a convenient position on the handlebars using its clamp.

c. Replace and tighten the Philips bolt to secure the bell into place.




Step 10: Wheel Caps Installation

a. Remove the protective cover from the side of the rear wheel axle.



b. Push a wheel cap (15) onto the axle's nut. (Install a wheel cap on the front wheel hub at the left side in the same fashion. Repeat these steps for the wheel hubs at the right side.)




Step 11: Resetting the password of cable lock

a. Dial the default password (0000) and pull the cable apart.



b. Turn the RESET wheel completely clockwise as shown.



c. Set your new password using the dials.


Turn the RESET wheel completely counterclockwise to confirm your change.



d. Rejoin the cable parts completely and disarrange the combination, testing that the cable cannot be pulled apart.



e. Extend the cable from the saddle post, wrapping it around an immovable object as well as the rear wheel and the seat tube.



Note: The saddle is not permanently attached to the bicycle frame and should be secured together with the frame.

ADJUSTMENT


1. Brake cable tensions



Use 13-15mm wrench (19) to unscrew the bolt on the V brake.



If the brake is loose, pull the brake wire outward, otherwise, if the brake is tight, pull the brake wire upward.



Don't forget to tighten the bolt using 13-15mm wrench (19).

2. Inflating a Tire Tube



Connect your hand pump to this Schrader valve port.



Inflate the tire within the pressure range marked on the outer tire.

When finished, remove your pump and replace the valve cap.

Note:



In winter and summer, it is recommended to inflate the tire in 40psi. Do not exceed 40PSI, or it will explode.

3. Gear system adjustment.

1-7 speed: 1 speed is the fastest speed. 7 speed is the slowest speed.

When you want to speed up, push this rod up.



When you want to slow down, Press the button.



MAINTENANCE

1. Regularly check for looseness: Check the parts of the bicycle for any looseness, stiffness, wear, or damage after each use. Tighten, lubricate, repair, or replace any problematic parts before further use. only replace components of this bicycle and its accessories with identical parts.

If your bicycle will not be used for an extended period, store everything in a cool dry place away from direct sunlight and inaccessible to children. Avoid storing

electronics in plastic bags, which might allow humidity to build up over time.

2. Brake loosening adjustment: Turning the adjuster clockwise with a wrench can make the brakes tighter, and counterclockwise can make the brakes looser. When adjusting, it is recommended to adjust little by little, and try the performance of the brakes every time you adjust until you find the most suitable tightness.

3. Chain lubrication: Always add lubrication after each cleaning, wiping, or solvent cleaning of the chain. (It is not recommended to use organic solvents to clean the chain) - Make sure your chain is dry before applying the lube. - Penetrate the lubricating oil into the chain bearing and allow to thicken or dry. This lubricates the parts of the chain that are prone to wear.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Vélo de croisière

MODÈLE : SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vélo de croisière

MODÈLE : SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre la recommandation ci-dessous.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

AVERTISSEMENT

1. Avis général

Lisez entièrement toutes ces instructions avant l'assemblage, l'utilisation, le réglage et l'entretien.

Contactez le service client si un point n'est pas clair.

Fournissez ce manuel à toute personne qui utilisera ou entretiendra ce vélo et fournissez-le avec ce vélo (qu'il soit déjà assemblé ou non) s'il est un jour donné ou vendu à un tiers.

Assemblez, utilisez, réglez et entretenez ce vélo uniquement conformément à ces instructions.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves dommages matériels et des blessures corporelles graves.

2. Règles de circulation

Respectez toujours toutes les lois et réglementations locales et nationales en vigueur lorsque vous roulez.

Ne pas autoriser l'utilisation par des enfants, par des personnes non familiarisées avec ce vélo ou ces instructions, ou par toute personne dont le handicap physique ou mental empêche une utilisation en toute sécurité.

Ne conduisez pas ce vélo si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou de médicaments.

Ne conduisez pas ce vélo dans une zone interdite aux vélos manuels.

Entretenez toujours vos réflecteurs et autres équipements de sécurité requis.

Il est conseillé d'équiper votre vélo d'un dispositif d'avertissement tel qu'un klaxon, une sonnette et un éclairage au cas où vous rouleriez à des moments de mauvaise visibilité.

3. Vêtements

Consultez les documents légaux et réglementaires de votre juridiction pour déterminer si des casques ou autres équipements de protection conformes aux normes de sécurité sont requis pour circuler en vélo manuel sur les routes.

Portez toujours une protection appropriée pour les mains lors du montage, du démontage, du réglage ou de la réparation de ce vélo.

Ne portez pas de chaussures ou de vêtements amples qui pourraient se coincer dans les roues ou toute autre pièce mobile pendant la conduite.

Ne conduisez pas ce vélo pieds nus.

Portez toujours des chaussures fermées avec une bonne traction pour maintenir l'adhérence sur les pédales et protéger vos pieds.

Des gants avec rembourrage adhérent sont fortement recommandés pour la conduite. Ils peuvent renforcer votre prise sur le guidon et protéger vos mains en cas de chute.

Portez des lunettes de soleil ou d'autres lunettes de protection transparentes pour protéger vos yeux de la poussière, des débris et des insectes.

Par temps ensoleillé, il est conseillé de porter un chapeau ou une casquette de vélo pour protéger votre tête et votre visage du soleil (si le port du casque n'est pas légalement obligatoire).

Appliquez également de la crème solaire sur la peau exposée, en particulier pour les longs trajets.

Pour de meilleurs résultats, choisissez des vêtements aux couleurs vives ou réfléchissants ou attachez des accessoires ou des bandes réfléchissantes à vos vêtements pour améliorer la visibilité sous tous les angles, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

4. Contrôles de sécurité

Vérifiez toujours que les freins avant et arrière sont correctement positionnés avant de rouler.

Vérifiez toujours que tous les composants et fixations sont intacts et bien serrés avant et après la conduite.

Vérifiez régulièrement les réflecteurs pour vous assurer qu'ils sont propres, droits, intacts et solidement fixés.

Effectuez également ce contrôle pour les éclairages déjà installés. Rouler avec une faible luminosité ou sans réflecteurs ou éclairages est extrêmement dangereux.

Ne conduisez pas ce vélo si une pièce est endommagée ou présente un signe de dysfonctionnement.

Réparez ou remplacez les composants usés et cassés avant une nouvelle utilisation, en particulier

rayons et jantes tordus ou cassés.

Ne remplacez jamais des composants ou des éléments de fixation par des composants non identiques.

5. Utilisation raisonnable

Autorisez une seule personne à la fois à utiliser ce vélo.

Ne transportez pas d'enfants ou d'animaux domestiques sur le porte-bagages arrière pendant la conduite.

Si vous transportez des animaux de compagnie dans le panier avant, assurez-vous que cet acte est autorisé dans votre juridiction et qu'ils sont solidement attachés et confortables.

Pour une sécurité optimale, il est déconseillé de circuler à vélo la nuit ou dans des environnements à faible visibilité (par exemple, en cas de brouillard ou de neige).

Si vous avez une urgence qui nécessite de le faire, assurez-vous d'avoir des lumières appropriées et de rouler à basse vitesse.

Ne conduisez pas ce vélo dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des orages et les ouragans.

Si vous les rencontrez lors d'une balade, arrêtez votre vélo, trouvez un abri sûr et attendez qu'ils passent.

Lorsque vous rencontrez un vent fort, gardez une prise ferme sur le guidon, penchez-vous dans le vent et ajustez votre position selon vos besoins pour garder le contrôle.

Par temps humide, veillez à éviter les virages serrés, qui peuvent facilement provoquer une chute accidentelle.

Soyez toujours attentif à votre vitesse.

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour freiner en cas d'urgence.

Prévoyez toujours une distance de freinage plus importante lorsque vous roulez sur des feuilles, du gravier ou d'autres débris, car ceux-ci peuvent affecter la puissance de freinage de vos freins.

Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez le frein avant.

Lorsque vous descendez des pentes, n'utilisez pas uniquement le frein avant MAIS appliquez les deux freins simultanément.

Soyez toujours attentif aux personnes, aux animaux ou à tout obstacle qui peut apparaître devant vous lorsque vous faites du vélo.

Soyez toujours prudent lorsque vous dépassez des voitures garées, dont les portes peuvent s'ouvrir soudainement.

Il est conseillé d'installer des dispositifs d'avertissement pour attirer leur attention, MAIS soyez toujours prêt à vous écarter de leur chemin en toute sécurité si nécessaire.

Soyez toujours prudent aux passages à niveau.

Ralentissez et vérifiez dans les deux sens la circulation venant en sens inverse.

Ne conduisez pas ce vélo à proximité de précipices ou sur des terrains très accidentés, sablonneux ou en pente. surfaces.

Ne transportez pas de colis ou d'objets sur votre vélo d'une manière qui gênerait votre vue sur la route.

Ne chargez pas ce vélo avec plus de 330 livres (149,68 kg), dont 11 livres (5 kg) dans le panier avant et 110,2 livres (50 kg) sur le porte-bagages arrière.

N'utilisez pas d'abrasifs agressifs ni de produits chimiques caustiques pour entretenir ce vélo.

En hiver et en été, il est recommandé de gonfler le pneu à 40 psi.

Placer ce vélo dans des endroits inaccessibles aux enfants après chaque utilisation.

Dans le cas contraire, assurez une surveillance constante pour éviter les accidents.




Pour éviter le vol, utilisez le câble antivol fourni et d'autres outils appropriés pour verrouiller ce vélo à des objets fixes entre les utilisations, en particulier lors du stationnement en plein air.
















CONFIGURATION DU PRODUIT






Modèle	SCB721-B	SCB122-B	SCB122-P	SCB722-B	SCB722-P
Roue	24	26	26	26	26
Spécifications (pouces)					
Vitesse réglable	7ème vitesse	1ère vitesse	1ère vitesse	7ème vitesse	7ème vitesse
Inflation suggérée	40	40	40	40	40
Pression (psi)					
Capacité maximale totale (livres)	330	330	330	330	330
Plage de hauteur du pilote (cm)	135-170	155+	155+	155+	155+
Panier avant	11	11	11	11	11
Capacité maximale (lb)					
Porte-bagages arrière	110	110	110	110	110
Capacité maximale (lb)					
Couleur	Bleu clair	Bleu clair Rose		Bleu clair rose	

LISTE DES PIÈCES




Non.	Nom	Photo	Qté.
1	Cadre principal avec arrière Roue.Je		1
2	roues avant		1
3	Siège et tige de selle		1

4	pédales			2
5	Réflecteur avant			1
6	Réflecteur arrière avec 2 Noix			1
7	Cloche			1
8	Support de panier avant			1
9	Garde-boue avant avec support			1
10	Panier avant			1
11	Câble antivol			1
12	Manuel			1
13	Gants			1
14	ensembles de pièces pour panier avant	A.M5×16 Boulons	Phillips 	4
			B. Carte d'installation 	3
		Écrous C.M5 		2
15	enjoliveurs			4
	Clé Allen de 16,5 mm			1


17	Clé Allen de 6 mm		1
	Clé à molette 18 8×10 mm		1
	Clé à molette 19 13×15 mm		1
20	Tournevis cruciforme		1
21	Couverture décorative		1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Étape 1 : Installation du guidon a. Veuillez tourner

la fourche avant de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre avant d'assembler la potence.



b. Utilisez ensuite la clé hexagonale de 6 mm (17) pour installer la potence comme sur les images suivantes.




c. Appuyez sur le couvercle décoratif (21) sur le boulon pour le protéger.



Étape 2 : Installation du garde-boue avant a.

Avant de placer le garde-boue avant sur la fourche, desserrez la vis de la fourche avant à l'aide d'une clé de 8 à 10 mm (18) et d'une clé hexagonale de 5 mm (16).



b. Serrez le boulon hexagonal et l'écrou à l'aide des outils mentionnés à l'étape a.



Étape 3 : Installation de la roue avant

a. Veuillez utiliser une clé de 13 à 15 mm (19) pour desserrer la vis du moyeu avant et retirer le protecteur de fourche.





b. Veuillez utiliser une clé de 13-15 mm (19) pour installer la roue avant (2). Veuillez ensuite vérifier si la roue avant est bien fixée.

(Remarque : les roues avant sont orientées vers l'avant.)




Remarque : Faites attention à bien insérer ce trou



c. Repérez le support de garde-boue avant (9) et le trou.

d. Alignez l'une des fentes du support avec le trou du boulon du même côté. e.

Utilisez le tournevis (20) pour serrer un boulon cruciforme.



Étape 4 : Installation de la pédale

Trouvez la clé 13-15 mm (19) pour installer les pédales (4) sur les côtés gauche et droit.

L représente le côté gauche, R représente le côté droit, suivez la manivelle correspondante pour serrer les pédales avec la clé.

(Remarque : tournez la pédale droite dans le sens des aiguilles d'une montre et la pédale gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)



Remarque : les deux pédales sont différentes et ne doivent pas être confondues. La pédale droite est marquée d'un R et la gauche d'un L.

Étape 5 : Installation du câble antivol et de la selle

- a. Enroulez la pince autour de la tige de selle.
- b. Utilisez le tournevis (20) pour serrer un boulon Phillips.




- c. Relâchez le levier de verrouillage sur le tube de selle.
- d. Insérez la tige de selle dans le tube de selle, en l'ajustant à la hauteur souhaitée.
- e. Faites tourner le levier pour verrouiller la tige de selle en place.



Remarque : il est recommandé de s'asseoir sur le siège après avoir verrouillé le levier de dégagement rapide du siège pour confirmer s'il y a du jeu ou des tremblements.

Étape 6 : Installation du panier avant

a. Montez le support du panier avant (8) sur l'axe de la roue avant à l'aide de ses fentes et serrez à l'aide d'une clé de 8 à 10 mm (18).




b. Dépliez le panier (10) puis placez-le en position au-dessus du support de panier avant (8).



c. Installez le panier avant sur le support pré-assemblé à l'aide de boulons cruciformes M5x16 (14A), d'une plaque supérieure (14B) et d'écrous M5. (14C)




d. Vérifiez que le fond et la plaque d'installation sont bien alignés. e. Joignez les deux boulons cruciformes M5×16 (14A). Serrez ces boulons à l'aide du tournevis fourni (20).



Étape 7 : Installation du réflecteur avant a. Dévissez le boulon à l'aide du tournevis fourni (20). b. Fixez le réflecteur au guidon à l'aide de sa pince.

c. Remettez en place et serrez le boulon Philips pour fixer le réflecteur en place.



Étape 8 : Installation du réflecteur arrière

Utilisez une clé 13 × 15 mm (19) pour serrer le boulon.



Étape 9 : Installation de la sonnette

a. Dévissez le boulon à l'aide du tournevis fourni (20). b. Fixez la sonnette (7) à un endroit pratique sur le guidon à l'aide de sa pince. c. Remettez en place et serrez le boulon Philips pour fixer la sonnette en place.



Étape 10 : Installation des enjoliveurs

a. Retirez le couvercle de protection du côté de l'essieu de la roue arrière.



b. Poussez un enjoliveur (15) sur l'écrou de l'essieu. (Installez un enjoliveur sur le moyeu de roue avant du côté gauche de la même manière. Répétez ces étapes pour les moyeux de roue du côté droit.)




Étape 11 : Réinitialisation du mot de passe du câble de verrouillage

a. Composez le mot de passe par défaut (0000) et séparez le câble.



b. Tournez la molette RESET complètement dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué.



c. Définissez votre nouveau mot de passe à l'aide des molettes.


Tournez la molette RESET complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour confirmer votre modification.



d. Rassemblez complètement les différentes parties du câble et désassemblez-les en vérifiant que le câble ne peut pas être séparé.




e. Étendez le câble depuis la tige de selle, en l'enroulant autour d'un objet immobile ainsi que de la roue arrière et du tube de selle.



Remarque : la selle n'est pas fixée en permanence au cadre du vélo et doit être fixée avec le cadre.

AJUSTEMENT


1. Tensions des câbles de frein



Utiliser une clé de 13 à 15 mm (19) pour dévisser le boulon du frein V.



Si le frein est desserré, tirez le câble de frein vers l'extérieur, sinon, si le frein est serré, tirez le câble de frein vers le haut.



N'oubliez pas de serrer le boulon à l'aide d'une clé de 13-15 mm (19).

2. Gonfler une chambre à air



Connectez votre pompe à main à ce port de valve Schrader.



Gonflez le pneu dans les plage de pression indiquée sur le pneu extérieur.
Une fois terminé, retirez votre pompe et remettez le capuchon de la valve.



Remarque : en hiver et en été, il est recommandé de gonfler le pneu à 40 psi.

Ne pas dépasser 40 PSI, sinon il explosera.

3. Réglage du système d'engrenage.

Vitesse 1 à 7 : la vitesse 1 est la vitesse la plus rapide. La vitesse 7 est la vitesse la plus lente.

Lorsque vous souhaitez accélérer, poussez cette tige vers le haut.



Lorsque vous souhaitez ralentir, appuyez sur le bouton.



ENTRETIEN

1. Vérifiez régulièrement le jeu : vérifiez que les pièces du vélo ne présentent aucun jeu, aucune rigidité, aucune usure ou aucun dommage après chaque utilisation. Serrez, lubrifiez, réparez ou remplacez toute pièce problématique avant toute nouvelle utilisation. Remplacez uniquement les composants de ce vélo et ses accessoires par des pièces identiques.

Si votre vélo ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rangez le tout dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et inaccessible aux enfants. Évitez de stocker

les appareils électroniques dans des sacs en plastique, ce qui peut permettre à l'humidité de s'accumuler au fil du temps.

2. Réglage du desserrage des freins : tourner le dispositif de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé peut rendre les freins plus serrés, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre peut les desserrer. Lors du réglage, il est recommandé de procéder petit à petit et de tester les performances des freins à chaque réglage jusqu'à ce que vous trouviez le serrage le plus approprié.

3. Lubrification de la chaîne : ajoutez toujours de la lubrification après chaque nettoyage, essuyage ou nettoyage au solvant de la chaîne. (Il n'est pas recommandé d'utiliser des solvants organiques pour nettoyer la chaîne) - Assurez-vous que votre chaîne est sèche avant d'appliquer le lubrifiant. - Faites pénétrer l'huile de lubrification dans le roulement de la chaîne et laissez-la épaisir ou sécher. Cela lubrifie les parties de la chaîne qui sont sujettes à l'usure.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

CRUISER-FAHRRAD

MODELL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRUISER-FAHRRAD

MODELL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführte Empfehlung.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.

WARNUNG

1. Allgemeine Hinweise

• Lesen Sie die Anleitung vor der Montage, Inbetriebnahme, Einstellung und Wartung.

• Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

• Geben Sie dieses Handbuch an alle Personen weiter, die dieses Fahrrad benutzen oder warten, und geben Sie es zusammen mit dem Fahrrad (unabhängig davon, ob es bereits zusammengebaut ist oder nicht) mit, wenn es jemals an Dritte weitergegeben oder verkauft wird.

• Das Fahrrad darf nur gemäß diesen Anweisungen montiert, benutzt, eingestellt und gewartet werden. Anweisungen.

• Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Sachschäden und schweren Verletzungen führen.

2. Verkehrsregeln

• Beachten Sie beim Fahren stets alle geltenden lokalen und nationalen Gesetze und Vorschriften.

• Erlauben Sie das Fahrrad nicht Kindern, Personen, die mit dem Fahrrad oder den Anweisungen nicht vertraut sind, oder Personen, deren körperliche oder geistige Beeinträchtigung eine sichere Nutzung des Fahrrads unmöglich macht.

verwenden.

• Fahren Sie dieses Fahrrad nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stehen.

• Fahren Sie mit diesem Fahrrad NICHT in Bereichen, in denen manuelle Fahrräder verboten sind.

• Halten Sie Ihre Reflektoren und andere erforderliche Sicherheitsausrüstung stets in Schuss.

• Es ist ratsam, Ihr Fahrrad mit einem Warngerät wie Hupe, Klingel und Licht auszustatten, falls Sie bei schlechten Sichtverhältnissen fahren.

3. Kleidung

ÿ Lesen Sie in den gesetzlichen und behördlichen Unterlagen Ihres Landes nach, ob für das Fahren mit einem manuellen Fahrrad auf der Straße ein Helm oder eine andere Schutzausrüstung erforderlich ist, die den Sicherheitsstandards entspricht.

ÿ Tragen Sie beim Zusammenbau, Auseinanderbau, Einstellen oder Reparieren dieses Fahrrads immer einen geeigneten Handschutz.

ÿ Tragen Sie keine losen Schuhe oder Kleidungsstücke, die sich während der Fahrt in den Rädern oder anderen beweglichen Teilen verfangen könnten.

ÿ Fahren Sie dieses Fahrrad nicht barfuß.

ÿ Tragen Sie immer geschlossene Schuhe mit guter Traktion, um den Halt auf den Pedalen zu behalten und Ihre Füße zu schützen.

ÿ Zum Fahren sind Handschuhe mit Grip-Polsterung unbedingt zu empfehlen. Diese können den Halt am Lenker verstärken und die Hände bei Stürzen schützen.

ÿ Tragen Sie eine Sonnenbrille oder eine andere klare Schutzbrille, um Ihre Augen vor Staub, Schmutz und Insekten zu schützen.

ÿ Bei Sonnenschein empfiehlt es sich, einen Hut oder eine Radmütze zu tragen, um Kopf und Gesicht vor der Sonne zu schützen (sofern keine Helmpflicht besteht).

ÿ Tragen Sie auch Sonnenschutzmittel auf die freiliegenden Hautstellen auf, insbesondere bei langen Fahrten.

ÿ Wählen Sie für optimale Ergebnisse helle oder reflektierende Kleidung oder befestigen Sie reflektierende Accessoires oder Streifen an Ihrer Kleidung, um die Sichtbarkeit aus allen Winkeln zu verbessern, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.

4. Sicherheitskontrollen

ÿ Überprüfen Sie vor der Fahrt stets, ob sowohl die Vorder- als auch die Hinterradbremse richtig eingestellt sind.

ÿ Überprüfen Sie vor und nach der Fahrt stets, ob alle Komponenten und Befestigungselemente intakt und fest angezogen sind.

ÿ Überprüfen Sie regelmäßig die Reflektoren, um sicherzustellen, dass sie sauber, gerade, intakt und sicher montiert sind.

ÿ Führen Sie diese Prüfung auch für Lichter durch, falls bereits welche installiert sind. Das Fahren bei schwacher Beleuchtung oder ohne Reflektoren oder Lichter ist äußerst gefährlich.

ÿ Fahren Sie nicht mit diesem Fahrrad, wenn ein Teil beschädigt ist oder Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist.

ÿ Reparieren oder ersetzen Sie verschlissene und defekte Komponenten vor der weiteren Verwendung, insbesondere

verbogene oder gebrochene Speichen und Felgen.

ÿ Ersetzen Sie niemals Komponenten oder Befestigungselemente durch nicht identische.

5. Sinnvoller Einsatz

ÿ Erlauben Sie jeweils nur einer Person, dieses Fahrrad zu fahren.

ÿ Befördern Sie während der Fahrt keine Kinder oder Haustiere auf dem Gepäckträger.

ÿ Wenn Sie Haustiere im Vorderkorb transportieren, stellen Sie sicher, dass dies in Ihrem Rechtsraum zulässig ist und dass die Haustiere sicher und bequem untergebracht sind.

ÿ Aus Sicherheitsgründen wird davon abgeraten, nachts oder bei schlechter Sicht (z. B. bei Nebel oder Schnee) Fahrrad zu fahren.

ÿ Wenn es ein Notfall ist, der dies erforderlich macht, achten Sie auf die richtige Beleuchtung und fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit.

ÿ Fahren Sie dieses Fahrrad nicht bei extremen Wetterbedingungen wie Gewitter und Hurrikane.

ÿ Sollten Sie während einer Fahrt auf sie treffen, halten Sie an, suchen Sie einen sicheren Unterschlupf und warten Sie, bis sie vorbei sind.

ÿ Halten Sie bei starkem Wind den Lenker fest, lehnen Sie sich in den Wind und passen Sie Ihre Position nach Bedarf an, um die Kontrolle zu behalten.

ÿ Vermeiden Sie bei nassem Wetter scharfe Kurven, da dies leicht zu Stürzen führen kann.

ÿ Achten Sie immer auf Ihre Geschwindigkeit.

ÿ Achten Sie darauf, dass Sie im Notfall ausreichend Platz zum Bremsen haben.

ÿ Planen Sie beim Durchfahren von Blättern, losem Kies oder anderen Ablagerungen immer einen größeren Bremsweg ein, da diese die Bremskraft Ihrer Bremsen beeinträchtigen können.

ÿ Seien Sie beim Benutzen der Vorderradbremse stets vorsichtig.

ÿ Benutzen Sie beim Herunterfahren von Hängen nicht nur die Vorderradbremse, sondern betätigen Sie beide Bremsen gleichzeitig.

ÿ Achten Sie beim Fahrradfahren stets auf Menschen, Tiere oder Hindernisse, die vor Ihnen auftauchen können.

ÿ Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie an geparkten Autos vorbeifahren, deren Türen sich plötzlich öffnen könnten.

ÿ Es empfiehlt sich, Warnvorrichtungen anzubringen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, ABER seien Sie immer bereit, ihnen bei Bedarf sicher auszuweichen.

ÿ Seien Sie an Straßen- und Bahnübergängen stets vorsichtig.

• Fahren Sie langsamer und achten Sie in beide Richtungen auf den Gegenverkehr.

• Fahren Sie mit dem Fahrrad nicht in der Nähe von Abgründen oder auf sehr unebenen, sandigen oder abschüssigen Oberflächen.

• Transportieren Sie keine Pakete oder Gegenstände auf Ihrem Fahrrad auf eine Weise, die Ihre Sicht auf die Straße behindert.

• Beladen Sie dieses Fahrrad nicht mit mehr als 330 Pfund (149,68 kg), einschließlich 11 Pfund (5 kg) im Vorderkorb und 110,2 Pfund (50 kg) auf dem Gepäckträger hinten.

• Verwenden Sie zur Pflege dieses Fahrrads keine scharfen Scheuermittel oder ätzenden Chemikalien.

• Im Winter und Sommer wird empfohlen, den Reifen mit 40 psi aufzupumpen.

• Stellen Sie das Fahrrad nach jedem Gebrauch an einem für Kinder unzugänglichen Ort ab.


• Ansonsten sorgen Sie für ständige Aufsicht, um Unfälle zu vermeiden.




• Um Diebstahl zu verhindern, schließen Sie das Fahrrad zwischen den Einsätzen, insbesondere beim Abstellen, mit dem mitgelieferten Kabelschloss und anderen geeigneten Werkzeugen an unbewegliche Gegenstände an.
draußen.

PRODUKTKONFIGURATION






Modell	SCB721-B	SCB122-B	SCB122-P	SCB722-B	SCB722-P
Rad Spezifikationen (Zoll)	24	26	26	26	26
Einstellbare Geschwindigkeit	7. Gang	1. Gang	1. Gang	7. Gang	7. Gang
Empfohlener Inflationsdruck Druck (psi)	40	40	40	40	40
Maximale Gesamtkapazität (Pfund)	330	330	330	330	330
Fahrergrößenbereich (cm)	135-170	155+	155+	155+	155+
Vorderkorb Max. Tragkraft (lbs)	11	11	11	11	11
Gepäckträger Max. Tragkraft (lbs)	110	110	110	110	110
Farbe	Hellblau Hellblau Rosa			Hellblau Rosa	

TEILELISTE



NEIN.	Name	Foto	Stk.
1	Hauptrahmen mit Heck Puh!		1
2	Vorderrad		1
3	Sattel und Sattelstütze		1

4 Pedale		2	
5 Frontreflektor		1	
6 Rückstrahler mit 2 Nüsse		1	
7 Glocke		1	
8 Vordere Korbhalterung		1	
9 Vorderer Kotflügel mit Strebe		1	
10 Vorderkorb		1	
11 Kabelschloss		1	
12 Handbuch		1	
13 Handschuhe		1	
14 Frontkorb-Teilesätze	A.M5x16 Phillips Bolzen		4
	B. Installationsplatte		3
	C.M5 Muttern		2
15 Radkappen		4	
16 5-mm-Inbusschlüssel		1	


17	6 mm Inbusschlüssel		1
18	8x10 mm Schraubenschlüssel		1
19	13x15 mm Schraubenschlüssel		1
20	Kreuzschlitzschraubendreher		1
21	Dekorative Abdeckung		1

INSTALLATIONSANLEITUNG



Schritt 1: Lenkermontage a. Bitte drehen

Sie die Vordergabel um 180° im Uhrzeigersinn, bevor Sie den Vorbau montieren.



b. Verwenden Sie dann den 6-mm-Inbusschlüssel (17), um den Schaft wie in den folgenden Abbildungen gezeigt zu montieren.



c. Drücken Sie die Zierabdeckung (21) auf den Bolzen, um ihn abzuschirmen.



Schritt 2: Montage des vorderen Kotflügels a. Bevor

Sie den vorderen Kotflügel an der Gabel anbringen, lösen Sie bitte die Schraube an der Vordergabel mit einem 8-10-mm-Schraubenschlüssel (18) und einem 5-mm-Inbusschlüssel (16).



b. Ziehen Sie die Sechskantschraube und die Mutter mit den in Schritt a genannten Werkzeugen fest.



Schritt 3: Vorderradmontage

a. Bitte verwenden Sie einen 13-15-mm-Schlüssel (19), um die Schraube der Vorderradnabe zu lösen und den Gabelschutz zu entfernen.





b. Verwenden Sie zum Einbau des Vorderrads (2) einen 13-15-mm-Schlüssel (19). Prüfen Sie anschließend, ob das Vorderrad fest sitzt.

(Hinweis: Die Vorderräder sind nach vorne ausgerichtet.)



Hinweis: Achten Sie darauf, dieses Loch einzufügen



c. Lokalisieren Sie die vordere Kotflügelstrebe (9) und das Loch. d.

Richten Sie einen der Schlitz an der Strebe mit dem Bolzenloch auf derselben Seite aus. e.

Verwenden Sie den Schraubendreher (20), um eine Kreuzschlitzschraube festzuziehen.




Schritt 4: Pedalinstallation

Nehmen Sie den 13-15-mm-Schraubenschlüssel (19) zur Hand, um die Pedale (4) auf der linken und rechten Seite zu montieren.

L steht für die linke Seite, R für die rechte Seite. Folgen Sie der entsprechenden Kurbel, um die Pedale mit dem Schraubenschlüssel festzuziehen.

(Hinweis: Drehen Sie das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn.)



Hinweis: Die beiden Pedale sind unterschiedlich und dürfen nicht verwechselt werden. Das rechte Pedal ist mit einem R und das linke mit einem L gekennzeichnet.

Schritt 5: Kabelschloss und Sattelmontage

a. Wickeln Sie die Klemme um die Sattelstütze.

b. Mit dem Schraubendreher (20) eine Kreuzschlitzschraube festziehen.



c. Den Feststellhebel am Sattelrohr lösen.

d. Stecken Sie die Sattelstütze in das Sattelrohr und stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein.

e. Drehen Sie den Hebel, um die Sattelstütze zu arretieren.




Hinweis: Es wird empfohlen, sich nach dem Verriegeln des Sitz-Schnellspanhebels auf den Sitz zu setzen, um zu prüfen, ob er locker ist oder wackelt.

Schritt 6: Installation des Frontkorbs

a. Die vordere Korbhalterung (8) mithilfe der Schlitze auf der Vorderradachse montieren und mit einer 8-10 mm-Schraube (18) festziehen.





b. Klappen Sie den Korb (10) auf und setzen Sie ihn dann über die vordere Korbstütze (8).



c. Befestigen Sie den vorderen Korb mit M5x16-Kreuzschlitzschrauben (14A), Überplatte (14B) und M5-Muttern (14C) an der vormontierten Halterung.




d. Überprüfen Sie, ob die Unterseite und die Montageplatte gut aufeinander ausgerichtet sind. e. Verbinden Sie die beiden M5x16 Kreuzschlitzschrauben (14A). Ziehen Sie diese Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher (20) fest.



Schritt 7: Montage des Frontreflektors a. Lösen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher (20). b. Befestigen Sie den Reflektor mit der Klemme am Lenker.

c. Setzen Sie die Kreuzschlitzschraube wieder ein und ziehen Sie sie fest, um den Reflektor zu befestigen.




Schritt 8: Montage des Rückreflektors. Ziehen Sie die Schraube mit einem 13x15-mm-Schraubenschlüssel (19) fest.




Schritt 9: Montage der Klingel a. Lösen

Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher (20). b. Befestigen Sie die Klingel (7) mit der Klemme an einer geeigneten Stelle am Lenker. c. Setzen Sie die Kreuzschlitzschraube wieder ein und ziehen Sie sie fest, um die Klingel zu befestigen.




Schritt 10: Installation der Radkappen

a. Entfernen Sie die seitliche Schutzabdeckung der Hinterradachse.



b. Eine Radkappe (15) auf die Achsmutter schieben. (Auf die gleiche Weise eine Radkappe auf der linken Vorderradnabe montieren. Diese Schritte für die Radnaben auf der rechten Seite wiederholen.)




Schritt 11: Passwort des Kabelschlosses zurücksetzen

a. Wählen Sie das Standardpasswort (0000) und ziehen Sie das Kabel ab.



b. Drehen Sie das RESET-Rad wie gezeigt vollständig im Uhrzeigersinn.



c. Legen Sie mit den Wählscheiben Ihr neues Passwort fest.


Drehen Sie das RESET-Rad vollständig gegen den Uhrzeigersinn, um Ihre Änderung zu bestätigen.



d. Die Kabelteile wieder vollständig zusammenfügen und die Kombination auflösen. Dabei prüfen, dass das Kabel nicht auseinandergezogen werden kann.



e. Verlängern Sie das Kabel von der Sattelstütze und wickeln Sie es um ein unbewegliches Objekt sowie um das Hinterrad und das Sattelrohr.



Hinweis: Der Sattel ist nicht fest mit dem Fahrradrahmen verbunden und sollte zusammen mit dem Rahmen befestigt werden.

EINSTELLUNG

1. Bremszugspannungen



Verwenden Sie 13-15mm Wench (19) die Schraube an der V-Bremse lösen.

Wenn die Bremse locker ist, ziehen Sie das Bremskabel nach außen, andernfalls, wenn die Bremse fest ist, ziehen Sie das Bremskabel nach außen.

Vergessen Sie nicht, die Schraube mit der 13-15 mm Schlüsselweite (19) festzuziehen.

2. Einen Reifenschlauch aufpumpen



Schließen Sie Ihre Handpumpe an diesen Schrader-Ventilanschluss an.



Pumpen Sie den Reifen innerhalb der Druckbereich auf dem Außenreifen markiert.

Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie die Pumpe und setzen Sie die Ventilkappe wieder auf.

Hinweis:



Im Winter und Sommer wird empfohlen, den Reifen mit 40 psi aufzupumpen.

Überschreiten Sie nicht 40 PSI, sonst explodiert es.

3. Einstellung des Getriebesystems.

Geschwindigkeit 1–7: Geschwindigkeit 1 ist die höchste Geschwindigkeit. Geschwindigkeit 7 ist die niedrigste Geschwindigkeit.

Wenn Sie beschleunigen möchten, drücken Sie diese Stange nach oben.



Wenn Sie langsamer werden möchten, drücken Sie die Taste.



WARTUNG

1. Regelmäßig auf Lockerheit prüfen: Überprüfen Sie die Teile des Fahrrads nach jedem Gebrauch auf Lockerheit, Steifheit, Verschleiß oder Beschädigung. Ziehen Sie problematische Teile vor der weiteren Verwendung fest, schmieren, reparieren oder ersetzen Sie sie. Ersetzen Sie Komponenten dieses Fahrrads und seines Zubehörs nur durch identische Teile.

Wenn Sie Ihr Fahrrad längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie alles an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und unzugänglich für Kinder. Lagern Sie

Elektronik in Plastiktüten, in denen sich mit der Zeit Feuchtigkeit ansammeln kann.

2. Einstellung zum Lösen der Bremse: Durch Drehen des Einstellers im Uhrzeigersinn mit einem Schraubenschlüssel können die Bremsen fester eingestellt werden, und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn können die Bremsen gelockert werden. Beim Einstellen wird empfohlen, die Einstellung nach und nach vorzunehmen und die Leistung der Bremsen bei jeder Einstellung zu testen, bis Sie die am besten geeignete Festigkeit gefunden haben.

3. Kettenschmierung: Tragen Sie nach jeder Reinigung, jedem Abwischen oder jeder Lösungsmittelreinigung der Kette immer Schmiermittel auf. (Es wird nicht empfohlen, organische Lösungsmittel zum Reinigen der Kette zu verwenden.) - Stellen Sie sicher, dass Ihre Kette trocken ist, bevor Sie das Schmiermittel auftragen. - Lassen Sie das Schmieröl in das Kettenlager eindringen und lassen Sie es eindicken oder trocknen. Dadurch werden die Teile der Kette geschmiert, die anfällig für Verschleiß sind.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BICICLETTA DA CROCIERA

MODELLO: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BICICLETTA DA CROCIERA

MODELLO: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avviso o pericolo. Ignorare questo avviso può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre la raccomandazione mostrata di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.

AVVERTIMENTO

1. Avviso generale

ÿ Leggere attentamente tutte le istruzioni prima del montaggio, dell'uso, della regolazione e manutenzione.

ÿ Se qualche punto non ti è chiaro, contatta il servizio clienti.

ÿ Fornire il presente manuale a chiunque utilizzi o esegua la manutenzione di questa bicicletta e allegarlo insieme alla bicicletta (già assemblata o meno) qualora questa venisse ceduta o venduta a terzi.

ÿ Montare, utilizzare, regolare e mantenere questa bicicletta solo in conformità con queste istruzioni.

ÿ La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi danni alla proprietà e gravi lesioni personali.

2. Regole del traffico

ÿ Durante la guida, rispettare sempre tutte le leggi e le normative locali e nazionali applicabili.

ÿ Non consentire l'uso da parte di bambini, di persone che non hanno familiarità con questa bicicletta o con queste istruzioni, o di chiunque la cui disabilità fisica o mentale precluda un utilizzo sicuro utilizzo.

ÿ Non utilizzare questa bicicletta se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe o medicinali.

ÿ Non utilizzare questa bicicletta in NESSUNA area in cui sia vietato il transito di biciclette manuali.

ÿ Mantenete sempre i riflettori e le altre attrezzature di sicurezza richieste.

ÿ Si consiglia di dotare la bicicletta di un dispositivo di segnalazione, come clacson, campanello e luce, nel caso in cui si pedali in momenti di scarsa visibilità.

3. Abbigliamento

ÿ Consultare i documenti legali e normativi della propria giurisdizione per determinare se per circolare su strada con una bicicletta manuale è obbligatorio indossare caschi o altri dispositivi di protezione conformi agli standard di sicurezza.

ÿ Indossare sempre protezioni per le mani adeguate durante il montaggio, lo smontaggio, la regolazione o la riparazione di questa bicicletta.

ÿ Non indossare calzature o indumenti larghi che potrebbero impigliarsi nelle ruote o in altre parti mobili durante la guida.

ÿ Non guidare questa bicicletta a piedi nudi.

ÿ Indossare sempre scarpe chiuse con una buona aderenza per mantenere la presa sui pedali e proteggere i piedi.

ÿ Per la guida si consiglia vivamente di indossare guanti con imbottitura antiscivolo. Possono rafforzare la presa sul manubrio e proteggere le mani in caso di caduta.

ÿ Indossare occhiali da sole o altri occhiali protettivi trasparenti per proteggere gli occhi da polvere, detriti e insetti.

ÿ In condizioni di sole, si consiglia di indossare un cappello o un berretto da ciclista per proteggere la testa e il viso dal sole (se il casco non è obbligatorio per legge).

ÿ Applicare anche la protezione solare sulla pelle esposta, soprattutto durante i viaggi lunghi.

ÿ Per ottenere risultati ottimali, scegli indumenti dai colori vivaci o riflettenti, oppure applica accessori o strisce riflettenti ai tuoi indumenti per migliorare la visibilità da tutte le angolazioni, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

4. Controlli di sicurezza

ÿ Prima di partire, controllare sempre che i freni anteriori e posteriori siano posizionati correttamente.

ÿ Prima e dopo l'utilizzo, controllare sempre che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano integri e ben serrati.

ÿ Controllare regolarmente i riflettori per assicurarsi che siano puliti, dritti, integri e montati saldamente.

ÿ Eseguire questo controllo anche per le luci, se ne sono già state installate. Guidare con poca luce o senza catarifrangenti o luci è estremamente pericoloso.

ÿ Non utilizzare la bicicletta se una qualsiasi parte è danneggiata o mostra segni di malfunzionamento.

ÿ Riparare o sostituire i componenti usurati e rotti prima di un ulteriore utilizzo, in particolare

raggi e cerchioni piegati o rotti.

ÿ Non sostituire mai componenti o elementi di fissaggio con altri non identici.

5. Uso sensato

ÿ Consentire a una sola persona alla volta di utilizzare questa bicicletta.

ÿ Non trasportare bambini o animali domestici sul portapacchi posteriore durante la guida.

ÿ Se si trasportano animali domestici nel cestino anteriore, assicurarsi che tale atto sia consentito nella propria giurisdizione e che gli animali siano fissati in modo sicuro e comodo.

ÿ Per una sicurezza ottimale, si sconsiglia di utilizzare la bicicletta di notte o in ambienti con scarsa visibilità (ad esempio in caso di nebbia o neve).

ÿ In caso di emergenza che lo renda necessario, accertatevi di avere le luci adatte e di procedere a bassa velocità.

ÿ Non utilizzare questa bicicletta in condizioni meteorologiche estreme, come temporali e uragani.

ÿ Se li incontri durante un giro in bicicletta, fermati, trova un riparo sicuro e aspetta che passino.

ÿ In caso di vento forte, tenere saldamente il manubrio, inclinarsi nella direzione del vento e modificare la posizione in base alle esigenze per mantenere il controllo.

ÿ In caso di pioggia, fare attenzione a evitare curve strette, che possono facilmente causare cadute accidentali.

ÿ Sii sempre consapevole della tua velocità.

ÿ Assicurarsi di avere spazio sufficiente per frenare in caso di emergenza.

ÿ Quando si guida su foglie, ghiaia o altri detriti, lasciare sempre una distanza maggiore per frenare, poiché questi elementi possono compromettere la potenza frenante dei freni.

ÿ Usare sempre cautela quando si utilizza il freno anteriore.

ÿ Durante la discesa, non utilizzare solo il freno anteriore, MA azionarli entrambi contemporaneamente.

ÿ Fai sempre attenzione alle persone, agli animali o agli ostacoli che potrebbero presentarsi davanti a te mentre sei in bicicletta.

ÿ Prestare sempre attenzione quando si sorpassano auto parcheggiate, le cui portiere potrebbero aprirsi all'improvviso.

ÿ Si consiglia di installare dispositivi di avvertimento per attirare la loro attenzione, MA bisogna essere sempre pronti a spostarsi in sicurezza se necessario.

ÿ Prestare sempre attenzione agli attraversamenti stradali e ferroviari.

ÿ Rallenta e controlla in entrambe le direzioni il traffico in arrivo.

ÿ Non utilizzare questa bicicletta vicino a precipizi o su terreni molto irregolari, sabbiosi o in pendenza superficiali.

ÿ Non trasportare sulla bicicletta pacchi o oggetti che possano ostacolare la visuale della strada.

ÿ Non caricare questa bicicletta con più di 330 libbre (149,68 kg), di cui 11 libbre (5 kg) nel cestino anteriore e 110,2 libbre (50 kg) sul portapacchi posteriore.

ÿ Non utilizzare prodotti abrasivi aggressivi o sostanze chimiche caustiche per la manutenzione di questa bicicletta.

ÿ In inverno e in estate, si consiglia di gonfiare il pneumatico a 40 psi.

ÿ Dopo ogni utilizzo, riporre la bicicletta in luoghi inaccessibili ai bambini.

ÿ In caso contrario, garantire una supervisione costante per evitare incidenti.




ÿ Per prevenire i furti, utilizzare il lucchetto con cavo in dotazione e altri strumenti appropriati per bloccare la bicicletta a oggetti immobili tra un utilizzo e l'altro, soprattutto quando la si parcheggia. all'aperto.
















CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO






Modello	Modello SCB721-B	Modello SCB122-B	Modello SCB122-P	Modello SCB722-B	Modello SCB722-P
Ruota	24	26	26	26	26
Specifiche (pollici)					
Velocità regolabile	7a marcia	1a marcia	1a marcia	7a marcia	7a marcia
Inflazione consigliata					
Pressione (psi)	40	40	40	40	40
Capacità massima totale (libbre)	330	330	330	330	330
Intervallo di altezza del ciclista (cm)	135-170	155+	155+	155+	155+
Cestino anteriore					
Capacità massima (libbre)	11	11	11	11	11
Portapacchi posteriore					
Capacità massima (libbre)	110	110	110	110	110
Colore	Azzurro Azzurro	Rosa		Azzurro Rosa	

ELENCO DELLE PARTI



NO.	Nome	Foto	Quantità
1	Telaio principale con posteriore Ruotal		1
2	Ruota anteriore		1
3	Sedile e reggisella		1

4 Pedali			2
5 Riflettore anteriore			1
6	Riflettore posteriore con 2 Noci		1
7 Campana			1
8 Supporto per cestino anteriore			1
9 Parafango anteriore con supporto			1
10 Cestino anteriore			1
11 Lucchetto a cavo			1
12 Manuale			1
13 Guanti			1
14 Set di parti del cestino anteriore	A.M5x16 Bulloni		4
	B. Scheda di installazione		3
	Dadi C.M5		2
15 Copriferchi			4
Chiave esagonale da 16 5 mm			1


17	Chiave esagonale da 6 mm		1
18	Chiave inglese 8x10 mm		1
19	Chiave inglese 13x15 mm		1
20	Cacciavite a croce		1
21	Copertura decorativa		1

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



Fase 1: Installazione del manubrio a.

Ruotare la forcella anteriore di 180° in senso orario prima di montare l'attacco manubrio.



b. Quindi utilizzare la chiave esagonale da 6 mm (17) per installare lo stelo come nelle immagini seguenti.




c. Premere la copertura decorativa (21) sul bullone per proteggerlo.



Fase 2: Installazione del parafango anteriore

a. Prima di montare il parafango anteriore sulla forcella, allentare la vite sulla forcella anteriore con una chiave da 8-10 mm (18) e una chiave esagonale da 5 mm (16).



b. Serrare il bullone esagonale e il dado utilizzando gli strumenti indicati nel passaggio a.



Fase 3: Installazione della ruota anteriore

a. Utilizzare una chiave da 13-15 mm (19) per allentare la vite del mozzo anteriore e rimuovere la protezione della forcella.





b. Utilizzare una chiave da 13-15 mm (19) per installare la ruota anteriore (2). Quindi verificare che la ruota anteriore sia fissata saldamente.

(Nota: le ruote anteriori sono orientate in avanti.)




Nota: prestare attenzione a inserire questo foro



c. Individuare il supporto del parafrangente anteriore (9) e il foro.

d. Allineare una delle fessure sul supporto con il foro del bullone sullo stesso lato. e.

Utilizzare il cacciavite (20) per serrare un bullone con testa a croce.



Fase 4: Installazione del pedale

Individuare la chiave da 13-15 mm (19) per installare i pedali (4) sul lato sinistro e destro.

L rappresenta il lato sinistro, R rappresenta il lato destro, seguire la pedivella corrispondente per stringere i pedali con la chiave.

(Nota: ruotare il pedale destro in senso orario e quello sinistro in senso antiorario)



Nota: i due pedali sono diversi e non devono essere confusi. Il pedale destro è contrassegnato con una R e quello sinistro con una L.

Fase 5: Installazione del lucchetto con cavo e della sella

a. Avvolgere il morsetto attorno al reggisella.

b. Utilizzare il cacciavite (20) per serrare un bullone con testa a croce.



c. Rilasciare la leva di bloccaggio sul tubo sella.

d. Inserire il reggisella nel tubo sella, regolandolo all'altezza preferita.


e. Ruotare la leva per bloccare il reggisella in posizione.



Nota: si consiglia di sedersi sul sedile dopo aver bloccato la leva di sgancio rapido del sedile per verificare se vi sono allentamenti o vibrazioni.

Fase 6: Installazione del cestino anteriore

a. Montare il supporto del cestino anteriore (8) sull'asse della ruota anteriore utilizzando le sue fessure e serrare utilizzando la chiave da 8-10 mm (18).



b. Aprire il cestello (10) e posizionarlo sopra il supporto anteriore del cestello (8).



c. Installare il cestino anteriore sulla staffa preassemblata utilizzando bulloni Phillips M5x16 (14A), piastra superiore (14B), dadi M5. (14C)



d. Controllare che il fondo e la tavola di installazione siano ben allineati tra loro. e. Unire i due bulloni Phillips M5x16 (14A). Serrare questi bulloni utilizzando il cacciavite in dotazione (20).




Fase 7: Installazione del catarifrangente

anteriore a. Svitare il bullone utilizzando il cacciavite in dotazione

(20). b. Fissare il catarifrangente al manubrio utilizzando il suo morsetto.

c. Riposizionare e serrare il bullone Philips per fissare il riflettore in posizione.



Fase 8: Installazione del catadiottro posteriore

Utilizzare una chiave da 13x15 mm (19) per serrare il bullone.



Fase 9: Installazione del

campanello a. Svitare il bullone utilizzando il cacciavite in

dotazione (20). b. Fissare il campanello (7) in una posizione comoda sul manubrio utilizzando

il suo morsetto. c. Riposizionare e serrare il bullone Philips per fissare il campanello in posizione.



Fase 10: Installazione dei coprimozzi

a. Rimuovere la copertura protettiva dal lato dell'asse della ruota posteriore.



b. Spingere un coprimozzo (15) sul dado dell'assale. (Installare un coprimozzo sul mozzo della ruota anteriore sul lato sinistro nello stesso modo. Ripetere questi passaggi per i mozzi delle ruote sul lato destro.)




Passaggio 11: Reimpostazione della password del lucchetto via cavo

a. Comporre la password predefinita (0000) e staccare il cavo.



b. Ruotare la rotella RESET completamente in senso orario come mostrato.



c. Imposta la nuova password utilizzando i quadranti.


Ruotare completamente la rotella RESET in senso antiorario per confermare la modifica.



d. Riunire completamente le parti del cavo e disordinare la combinazione, verificando che il cavo non possa essere tirato via.




e. Estendere il cavo dal reggisella, avvolgendolo attorno a un oggetto immobile, alla ruota posteriore e al tubo sella.



Nota: la sella non è fissata in modo permanente al telaio della bicicletta e deve essere fissata insieme al telaio.

REGOLAZIONE


1. Tensioni dei cavi dei freni



Utilizzare un argano da 13-15 mm (19) per svitare il bullone del freno a V.



Se il freno è allentato, tirare il filo del freno verso l'esterno, altrimenti, se il freno è stretto, tirare il filo del freno verso l'alto.



Non dimenticare di stringere il bullone utilizzando la chiave da 13-15 mm (19).

2. Gonfiaggio di una camera d'aria



Collega la tua pompa manuale a questa porta della valvola Schrader.



Gonfiare il pneumatico entro intervallo di pressione indicato sul pneumatico esterno.
Una volta terminato, rimuovere la pompa e rimettere il tappo della valvola.

Nota:



in inverno e in estate, si consiglia di gonfiare il pneumatico a 40 psi.

Non superare i 40 PSI, altrimenti esploderà.

3. Regolazione del sistema di ingranaggi.

Velocità da 1 a 7: la velocità 1 è la velocità più veloce. La velocità 7 è la velocità più lenta.

Quando vuoi accelerare, spingi questa asta verso l'alto.



Quando vuoi rallentare, premi il pulsante.



MANUTENZIONE

1. Controllare regolarmente che non vi siano allentamenti: controllare le parti della bicicletta per eventuali allentamenti, rigidità, usura o danni dopo ogni utilizzo. Serrare, lubrificare, riparare o sostituire eventuali parti problematiche prima di un ulteriore utilizzo. sostituire solo i componenti di questa bicicletta e i suoi accessori con parti identiche.

Se la bicicletta non verrà utilizzata per un periodo prolungato, riponi tutto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e inaccessibile ai bambini. Evita di riporlo

dispositivi elettronici in sacchetti di plastica, che potrebbero favorire l'accumulo di umidità nel tempo.

2. Regolazione dell'allentamento dei freni: ruotando il regolatore in senso orario con una chiave inglese i freni possono essere più stretti, mentre in senso antiorario possono essere più larghi. Durante la regolazione, si consiglia di procedere poco alla volta e di provare le prestazioni dei freni ogni volta che si regola, fino a trovare la tenuta più adatta.

3. Lubrificazione della catena: aggiungere sempre lubrificante dopo ogni pulizia, pulitura o pulizia con solvente della catena. (Non è consigliabile usare solventi organici per pulire la catena) - Assicurarsi che la catena sia asciutta prima di applicare il lubrificante. - Far penetrare l'olio lubrificante nel cuscinetto della catena e lasciare che si addensi o si asciughi. Questo lubrifica le parti della catena che sono soggette a usura.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Bicicleta de crucero

MODELO: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bicicleta de crucero

MODELO: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

ADVERTENCIA

1. Aviso general

Lea todas estas instrucciones completamente antes de ensamblar, usar, ajustar y mantenimiento.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente si no tiene claro algún punto.

Proporcione este manual a cualquier persona que vaya a utilizar o reparar esta bicicleta y proporciónelo junto con la misma (ya esté ensamblada o no) si alguna vez se entrega o se vende a un tercero.

Monte, use, ajuste y mantenga esta bicicleta únicamente de acuerdo con estas instrucciones.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales graves y lesiones personales graves.

2. Normas de circulación

Obedezca siempre todas las leyes y reglamentaciones locales y nacionales aplicables mientras conduce.

No permita que la utilicen niños, personas que no estén familiarizadas con esta bicicleta o estas instrucciones o cualquier persona cuya discapacidad física o mental impida su uso seguro. usar.

No conduzca esta bicicleta si está cansado o bajo la influencia de drogas o medicamentos.

No conduzca esta bicicleta en NINGUNA zona prohibida para bicicletas manuales.

Mantenga siempre sus reflectores y demás equipos de seguridad necesarios.

Es aconsejable equipar tu bicicleta con un dispositivo de advertencia como bocina, timbre y luz en caso de circular en horarios de poca visibilidad.

3. Ropa

Consulte los documentos legales y reglamentarios de su jurisdicción para determinar si se requieren cascos u otros equipos de protección que cumplan con los estándares de seguridad para andar en bicicleta manual en las carreteras.

Utilice siempre protección adecuada para las manos durante el montaje, desmontaje, ajuste o reparación de esta bicicleta.

No use calzado suelto ni ropa que pueda quedar atrapada en las ruedas o en cualquier otra parte móvil mientras conduce.

No conduzca esta bicicleta descalzo.

Utilice siempre zapatos cerrados con buena tracción para mantener el agarre en los pedales y brindar protección a sus pies.

Se recomienda encarecidamente utilizar guantes con acolchado de agarre para montar a caballo. Pueden reforzar su agarre en el manillar y proteger sus manos en caso de caída.

Use gafas de sol u otros anteojos protectores transparentes para proteger sus ojos del polvo, los residuos y los insectos.

En condiciones soleadas, es aconsejable llevar un sombrero o una gorra de ciclismo para proteger la cabeza y la cara del sol (si el uso de casco no es obligatorio por ley).

También aplique protector solar en la piel expuesta, especialmente en viajes largos.

Para obtener mejores resultados, elija ropa de colores brillantes o reflectantes o coloque accesorios o tiras reflectantes en su ropa para mejorar la visibilidad desde todos los ángulos, especialmente en condiciones de poca luz.

4. Controles de seguridad

Compruebe siempre que los frenos delanteros y traseros estén colocados correctamente antes de empezar a montar.

Compruebe siempre que todos los componentes y fijaciones estén intactos y bien apretados antes y después de conducir.

Revise periódicamente los reflectores para asegurarse de que estén limpios, rectos, sin roturas y montados de forma segura.

Realice también esta comprobación en el caso de que ya haya luces instaladas. Circular con poca luz o sin reflectores o luces es extremadamente peligroso.

No utilice esta bicicleta si alguna pieza está dañada o muestra cualquier signo de mal funcionamiento.

Repáre o reemplace los componentes desgastados o rotos antes de usarlos nuevamente, especialmente

Radios y llantas dobladas o rotas.

Nunca sustituya ningún componente o fijación por otros que no sean idénticos.

5. Uso sensato

Solo se permite que una persona a la vez conduzca esta bicicleta.

No lleve niños ni mascotas en el portaequipaje trasero mientras conduce.

Si lleva mascotas en la canasta delantera, asegúrese de que este acto esté permitido en su jurisdicción y que estén sujetas de forma segura y cómoda.

Para una seguridad óptima, no se recomienda conducir la bicicleta de noche o en entornos con poca visibilidad (por ejemplo, condiciones de niebla o nieve).

Si tienes una emergencia que haga necesario hacerlo, asegúrate de tener las luces adecuadas y circular a baja velocidad.

No conduzca esta bicicleta en condiciones climáticas extremas, como tormentas eléctricas y huracanes.

Si te encuentras con ellos durante un paseo, detén tu bicicleta, busca un refugio seguro y espera hasta que pasen.

Cuando se enfrente a un viento fuerte, sujete firmemente el manillar, inclínese hacia el viento y ajuste su posición según sea necesario para mantener el control.

En clima húmedo, tenga cuidado de evitar giros bruscos, que pueden provocar fácilmente una caída accidental.

Ten siempre en cuenta tu velocidad.

Asegúrese de tener suficiente espacio para frenar en caso de emergencia.

Deje siempre más distancia para frenar cuando conduzca sobre hojas, grava suelta u otros residuos, ya que estos pueden afectar la potencia de frenado de los frenos.

Tenga siempre cuidado al utilizar el freno delantero.

Al descender pendientes, no utilice sólo el freno delantero, SINO aplique ambos frenos simultáneamente.

Mantente siempre alerta ante personas, animales o cualquier obstáculo que pueda aparecer frente a ti mientras conduces tu bicicleta.

Tenga siempre cuidado al pasar junto a vehículos estacionados, cuyas puertas podrían abrirse de repente.

Es aconsejable instalar dispositivos de advertencia para llamar su atención, PERO siempre esté preparado para desviarse de su camino de manera segura si es necesario.

Tenga siempre cuidado en los cruces de carreteras y vías férreas.

Reduzca la velocidad y mire en ambos sentidos para ver si viene tráfico en sentido contrario.

No conduzca esta bicicleta cerca de precipicios o en superficies muy irregulares, arenosas o inclinadas.
superficies.

No lleve paquetes u objetos en su bicicleta de manera que obstruyan su visión de la carretera.

No cargue esta bicicleta con más de 330 libras (149,68 kg), incluidas 11 libras (5 kg) en la cesta delantera y 110,2 libras (50 kg) en el portaequipaje trasero.

No utilice abrasivos fuertes ni productos químicos cáusticos para el mantenimiento de esta bicicleta.

En invierno y verano, se recomienda inflar el neumático a 40 psi.

Coloque esta bicicleta en lugares inaccesibles para los niños después de cada uso.

De lo contrario, proporcionar supervisión constante para evitar accidentes.

Para evitar robos, utilice el cable de seguridad provisto y otras herramientas adecuadas para bloquear esta bicicleta a objetos inamovibles entre usos, especialmente al estacionarla.
al aire libre.
















CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO






Modelo	SCB721-B	SCB122-B	SCB122-P	SCB722-B	SCB722-P	
Rueda	24	26	26	26	26	26
Especificaciones (pulgadas)						
Velocidad ajustable	7ma marcha	1ª marcha	1ª marcha	7ma marcha	7ma marcha	7ma marcha
Inflación sugerida	40	40	40	40	40	40
Presión (psi)						
Capacidad máxima total (libras)	330	330	330	330	330	330
Rango de altura del ciclista (centímetros)	135-170	155+	155+	155+	155+	155+
Cesta delantera	11	11	11	11	11	11
Capacidad máxima (libras)						
Portaequipaje trasero	110	110	110	110	110	110
Capacidad máxima (libras)						
Color	Azul claro	Azul claro Rosa			Azul claro rosa	

LISTA DE PIEZAS



No.	Nombre	Foto	Cantidad.
1	Bastidor principal con parte trasera ruedayo		1
2	ruedas delanteras		1
3	Asiento y tija de sillín		1


4 pedales		2	
5 Reflector frontal		1	
6 Reflector trasero con 2 Cojones		1	
7 campana		1	
8 Soporte de cesta delantera		1	
9 Guardabarros delantero con soporte		1	
10 Cesta delantera		1	
11 Bloqueo de cable		1	
12 Manual		1	
13 guantes		1	
14 juegos de piezas para cesta delantera	A.M5×16 Pernos	Phillips 	4
	B. Placa de instalación		3
	Tuercas C.M5		2
15 tapacubos		4	
Llave hexagonal de 16,5 mm		1	

17	Llave hexagonal de 6 mm		1
	Llave de 18 8×10 mm		1
	Llave de 19 13×15 mm		1
20	Destornillador Phillips		1
21	Cubierta decorativa		1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Paso 1: Instalación del manillar a. Gire la horquilla delantera 180° en el sentido de las agujas del reloj antes de montar la potencia.



b. Luego use la llave hexagonal de 6 mm (17) para instalar el vástago como se muestra en las siguientes imágenes.




c. Presione la cubierta decorativa (21) sobre el perno para protegerlo.



Paso 2: Instalación del guardabarros delantero a.

Antes de colocar el guardabarros delantero en la horquilla, afloje el tornillo de la horquilla delantera con una llave de 8-10 mm (18) y una llave hexagonal de 5 mm (16).



b. Apriete el perno hexagonal y la tuerca utilizando las herramientas mencionadas en el paso a.



Paso 3: Instalación de la rueda delantera

a. Utilice una llave de 13-15 mm (19) para aflojar el tornillo del buje delantero y quitar el protector de la horquilla.





b. Utilice una llave de 13-15 mm (19) para instalar la rueda delantera (2). A continuación, compruebe que la rueda delantera esté bien fijada.

(Nota: Las ruedas delanteras están orientadas hacia adelante).




Nota: Preste atención al insertar este orificio.



c. Ubique el soporte del guardabarros delantero (9) y el orificio.

d. Alinee cada ranura del soporte con el orificio del perno del mismo lado. e. Use el

destornillador (20) para apretar un perno Phillips.



Paso 4: Instalación del pedal

Encuentra la llave de 13-15 mm (19) para instalar los pedales (4) en los lados izquierdo y derecho.

L representa el lado izquierdo, R representa el lado derecho, siga la manivela correspondiente para apretar los pedales con la llave.

(Nota: gire el pedal derecho en el sentido de las agujas del reloj y el pedal izquierdo en el sentido contrario a las agujas del reloj)



Nota: Los dos pedales son diferentes y no deben confundirse. El pedal derecho está marcado con una R y el izquierdo con una L.

Paso 5: Instalación del sillín y del candado con cable

- a. Envuelva la abrazadera alrededor del poste del sillín.
- b. Utilice el destornillador (20) para apretar un perno Phillips.




- c. Suelte la palanca de bloqueo en el tubo del asiento.
- d. Inserte el poste del asiento en el tubo del asiento, ajustándolo a su altura preferida.
- e. Gire la palanca para bloquear el poste del asiento en su lugar.



Nota: Se recomienda sentarse en el asiento después de que la palanca de liberación rápida del asiento esté bloqueada para confirmar si hay alguna holgura o vibración.

Paso 6: Instalación de la cesta delantera


a. Monte el soporte de la cesta delantera (8) en el eje de la rueda delantera usando sus ranuras y apriételo con una llave de 8-10 mm (18).



b. Despliegue la cesta (10) y colóquela en la posición encima del soporte de la cesta delantera (8).



c. Instale la cesta delantera en el soporte preensamblado utilizando pernos Phillips M5x16 (14A), placa superior (14B) y tuercas M5. (14C)




d. Compruebe que la parte inferior y la placa de instalación estén bien alineadas entre sí. e. Una los dos pernos Phillips M5×16 (14A). Apriete estos pernos con el destornillador provisto (20).



Paso 7: Instalación del reflector delantero a. Desatornille el perno con el destornillador provisto (20). b. Fije el reflector al manillar con su abrazadera.

c. Vuelva a colocar y apriete el perno Philips para fijar el reflector en su lugar.



Paso 8: Instalación del reflector trasero Utilice una llave de 13×15 mm (19) para apretar el perno.



Paso 9: Instalación de la campana

a. Desatornille el perno con el destornillador provisto (20). b.

Coloque la campana (7) en una posición conveniente en el manubrio usando su abrazadera.

c. Vuelva a colocar y ajuste el perno Philips para asegurar la campana en su lugar.



Paso 10: Instalación de tapacubos

a. Retire la cubierta protectora del costado del eje de la rueda trasera.



b. Coloque una tapa de rueda (15) sobre la tuerca del eje. (Instale una tapa de rueda en el cubo de la rueda delantera del lado izquierdo de la misma manera. Repita estos pasos para los cubos de rueda del lado derecho).




Paso 11: Restablecer la contraseña del candado de cable

a. Marque la contraseña predeterminada (0000) y separe el cable.



b. Gire la rueda RESET completamente en el sentido de las agujas del reloj como se muestra.



c. Establezca su nueva contraseña utilizando los diales.

Gire la rueda RESET completamente en sentido antihorario para confirmar el cambio.



d. Vuelva a unir completamente las partes del cable y desarme la combinación, comprobando que el cable no se pueda separar.




e. Extienda el cable desde el tubo del sillín, envolviéndolo alrededor de un objeto inamovible, así como de la rueda trasera y el tubo del sillín.



Nota: El sillín no está fijado permanentemente al cuadro de la bicicleta y debe asegurarse junto con el cuadro.

AJUSTE

1. Tensiones del cable de freno



Utilice una llave de 13-15 mm (19) para desenroscar el perno del freno V.

Si el freno está flojo, tire del cable del freno hacia afuera; de lo contrario, si el freno está apretado, tire del cable del freno hacia arriba.

No olvide apretar el perno con una llave de 13-15 mm (19).

2. Inflado de una cámara de neumático



Conecte su bomba manual a este puerto de válvula Schrader.

Inflar el neumático dentro de los rango de presión marcado en el neumático exterior.

Cuando haya terminado, retire la bomba y vuelva a colocar la tapa de la válvula.

Nota:



En invierno y verano, se recomienda inflar el neumático a 40 psi.

No exceda los 40 PSI o explotará.

3. Ajuste del sistema de engranajes.

Velocidad 1-7: la velocidad 1 es la velocidad más rápida. La velocidad 7 es la velocidad más lenta.

Cuando quieras acelerar, empuja esta varilla hacia arriba.



Cuando quieras reducir la velocidad, pulsa el botón.



MANTENIMIENTO

1. Compruebe periódicamente si hay holgura: compruebe si las piezas de la bicicleta están flojas, rígidas, desgastadas o dañadas después de cada uso. Apriete, lubrique, repare o sustituya las piezas problemáticas antes de volver a utilizarla. Sustituya únicamente los componentes de esta bicicleta y sus accesorios por piezas idénticas.

Si no va a utilizar la bicicleta durante un período prolongado, guarde todo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños. Evite almacenar

productos electrónicos en bolsas de plástico, lo que podría permitir que se acumule humedad con el tiempo.

2. Ajuste de la holgura de los frenos: girar el ajustador en el sentido de las agujas del reloj con una llave puede hacer que los frenos queden más apretados, y en el sentido contrario a las agujas del reloj puede hacer que los frenos queden más sueltos. Al ajustar, se recomienda hacerlo poco a poco y probar el rendimiento de los frenos cada vez que se ajuste hasta encontrar la holgura más adecuada.

3. Lubricación de la cadena: siempre agregue lubricante después de cada limpieza, frotado o limpieza con solvente de la cadena. (No se recomienda usar solventes orgánicos para limpiar la cadena) - Asegúrese de que la cadena esté seca antes de aplicar el lubricante. - Penetre el aceite lubricante en el cojinete de la cadena y deje que se espese o se seque. Esto lubrica las partes de la cadena que son propensas al desgaste.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ROWER CRUISER

MODEL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROWER CRUISER

MODEL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

OSTRZEŻENIE

1. Powiadomienie ogólne

Przed montażem, użytkowaniem, regulacją i innymi czynnościami należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje konserwacji.

Jeśli cokolwiek jest niejasne, skontaktuj się z obsługą klienta.

Przekaż tę instrukcję każdej osobie, która będzie użytkowała lub serwisowała ten rower, a także dostarcz ją razem z rowerem (niezależnie od tego, czy jest już zmontowany, czy nie), jeśli kiedykolwiek zostanie on przekazany lub sprzedany osobie trzeciej.

Rower należy montować, użytkować, regulować i konserwować wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne uszkodzenie mienia i ciężkie obrażenia ciała.

2. Przepisy ruchu drogowego

Podczas jazdy należy zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów i regulacji.

Nie zezwalaj na użytkowanie roweru dzieciom, osobom niezaznajomionym z rowerem lub niniejszą instrukcją, a także osobom, których upośledzenie fizyczne lub psychiczne uniemożliwia bezpieczne użytkowanie. używać.

Nie jeźdź na rowerze, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków lub leków.

Nie jeźdź na rowerze w ŻADNYM miejscu, w którym nie wolno jeździć na rowerach z napędem ręcznym.

Zawsze dbaj o swoje odbłaski i inny wymagany sprzęt bezpieczeństwa.

Zaleca się wyposażenie roweru w urządzenie ostrzegawcze, takie jak klakson, dzwonek i światło, na wypadek jazdy w okresach słabej widoczności.

3. Ubrania

Zapoznaj się z dokumentami prawnymi i regulacyjnymi obowiązującymi w Twojej jurysdykcji, aby ustalić, czy podczas jazdy na rowerze z ręczną kierownicą po drogach publicznych wymagane jest noszenie kasku lub innego sprzętu ochronnego spełniającego normy bezpieczeństwa.

Podczas montażu, demontażu, regulacji lub naprawy roweru należy zawsze nosić odpowiednią ochronę rąk.

Nie zakładaj luźnego obuwia lub odzieży, które podczas jazdy mogą zostać wciągnięte w koła lub inne ruchome części.

Nie jeźdź na rowerze boso.

Zawsze noś zabudowane buty z dobrą przyczepnością, aby zapewnić przyczepność pedałów i ochronę stóp.

Do jazdy na rowerze zdecydowanie zalecane są rękawice z wyściółką antypoślizgową. Wzmocnią one chwyt kierownicy i ochronią dłonie w razie upadku.

Noś okulary przeciwsłoneczne lub inne przezroczyste okulary ochronne, aby chronić oczy przed kurzem, zanieczyszczeniami i owadami.

W słoneczne dni zaleca się noszenie kapelusza lub czapki rowerowej, aby chronić głowę i twarz przed słońcem (jeśli noszenie kasku nie jest wymagane prawnie).

Na odsłonięte partie ciała należy nakładać krem z filtrem przeciwsłonecznym, szczególnie podczas dłuższych przejażdżek.

Aby uzyskać najlepsze efekty, wybierz odzież w jaskrawych kolorach lub odblaskową, bądź przymocuj do ubrania odblaskowe akcesoria lub paski, aby zwiększyć widoczność z każdej strony, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.

4. Kontrole bezpieczeństwa

Zawsze sprawdzaj, czy przednie i tylne hamulce są ustawione prawidłowo przed jazdą.

Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy i zapięcia są nienaruszone i dobrze dokręcone przed jazdą i po jej zakończeniu.

Regularnie sprawdzaj odbłaski, aby mieć pewność, że są czyste, proste, nieuszkodzone i solidnie zamontowane.

Wykonaj również tę kontrolę świateł, jeśli zostały już zainstalowane. Jazda przy słabym oświetleniu lub bez odbłasków lub świateł jest niezwykle niebezpieczna.

Nie jeźdź na rowerze, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub wykazuje oznaki nieprawidłowego działania.

Przed dalszym użytkowaniem należy naprawić lub wymienić zużyte i uszkodzone elementy, zwłaszcza

wygięte lub złamane szprychy i obręcze kół.

Nigdy nie zastępuj żadnych elementów ani elementów złącznych innymi, niż identyczne.

5. Rozsądne użycie

Na rowerze może jeździć tylko jedna osoba na raz.

Podczas jazdy nie przewoź dzieci ani zwierząt domowych na tylnym bagażniku.

Jeśli przewożysz zwierzęta w przednim koszyku, upewnij się, że jest to dozwolone w Twojej jurysdykcji i że zwierzęta są bezpiecznie i wygodnie zabezpieczone.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, nie zaleca się jazdy na rowerze nocą lub w warunkach słabej widoczności (np. we mgle lub podczas opadów śniegu).

Jeśli zdarzy się sytuacja awaryjna wymagająca tego, upewnij się, że masz odpowiednie światła i jeździsz z niską prędkością.

Nie należy jeździć na tym rowerze w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak burze i huragany.

Jeśli spotkasz ich podczas jazdy, zatrzymaj rower, znajdź bezpieczne schronienie i poczekaj, aż przejadą.

W przypadku silnego wiatru mocno trzymaj kierownicę, pochyl się pod wiatr i dostosuj swoją pozycję, aby zachować kontrolę.

W deszczową pogodę należy uważać, aby nie wykonywać ostrych zakrętów, które mogą być przyczyną przypadkowego upadku.

Zawsze pamiętaj o swojej prędkości.

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na hamowanie w sytuacji awaryjnej.

Zawsze uwzględniaj większą odległość hamowania podczas jazdy przez liście, luźny żwir lub inne zanieczyszczenia, gdyż mogą one wpływać na siłę hamowania hamulców.

Zawsze zachowuj ostrożność używając przedniego hamulca.

Zjeżdżając ze wznieśień, nie używaj wyłącznie przedniego hamulca, ALE użyj obu hamulców jednocześnie.

Podczas jazdy na rowerze zawsze zachowuj czujność i zwracaj uwagę na ludzi, zwierzęta i przeszkody, które mogą pojawić się przed Tobą.

Zawsze zachowaj ostrożność mijając zaparkowane samochody, których drzwi mogą się nagle otworzyć.

Zaleca się zainstalowanie urządzeń ostrzegawczych, które zwrócą ich uwagę, ALE zawsze należy być gotowym do bezpiecznego zjechania z drogi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zawsze zachowuj ostrożność na przejazdach drogowych i kolejowych.

Zwolnij i sprawdź, czy w obu kierunkach nie nadjeżdża żaden pojazd.

Nie należy jeździć na rowerze w pobliżu urwisk ani na bardzo nierównych, piaszczystych lub pochyłych drogach. powierzchnie.

Nie przewoź paczek ani przedmiotów na rowerze w sposób, który zasłania widoczność drogi.

Nie obciążaj roweru ciężarem większym niż 330 funtów (149,68 kg), w tym 11 funtów (5 kg) na przedni koszyk i 110,2 funtów (50 kg) na tylny bagażnik.

Do konserwacji roweru nie należy używać ostrych środków ściernych ani żrących środków chemicznych.

Zimą i latem zaleca się pompowanie opon do ciśnienia 40 psi.

Po każdym użyciu odłóż rower w miejsce niedostępne dla dzieci.


W przeciwnym razie należy zapewnić stały nadzór, aby uniknąć wypadków.



Aby zapobiec kradzieży, użyj dołączonej blokady kablowej i innych odpowiednich narzędzi, aby przymocować rower do nieruchomych obiektów między użyciami, zwłaszcza podczas parkowania. na powietrzu.
















KONFIGURACJA PRODUKTU






Model	SCB721-B	SCB122-B	SCB122-P	SCB722-B	SCB722-P
Koło	24	26	26	26	26
Dane techniczne (cale)	24	26	26	26	26
Regulowana prędkość	7 bieg	1 bieg	1 bieg	7 bieg	7 bieg
Sugerowana inflacja	40	40	40	40	40
Ciśnienie (psi)	40	40	40	40	40
Całkowita maksymalna pojemność (funt)	330	330	330	330	330
Zakres wzrostu jeźdźca (cm)	135-170	155+	155+	155+	155+
Koszyk przedni	11	11	11	11	11
Maksymalna ładowność (funt)	11	11	11	11	11
Bagażnik tylny	110	110	110	110	110
Maksymalna ładowność (funt)	110	110	110	110	110
Kolor	Jasnoniebieski	Jasnoniebieski	Różowy	Jasnoniebieski	Różowy

LISTA CZĘŚCI



NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Ilość.
1	Rama główna z tyłem Koło		1
2	Przednie koło		1
3	Siedzisko i sztyca		1

4 pedały			2
5. Przedni reflektor			1
6	Odblask tylny z 2 Orzechy		1
7 Dzwonek			1
8. Przedni wspornik kosza			1
9 Przedni błotnik z podporą			1
10 Kosz przedni			1
11 Błokada kablowa			1
12 Instrukcja			1
13 Rękawiczki			1
14 zestawów części przedniego koszyka	A.M5×16 Śruby	Krzyżak 	4
	B. Płyta instalacyjna		3
	Nakrętki C.M5		2
15 kołpaków			4
Klucz imbusowy 16 5 mm			1


17	Klucz imbusowy 6 mm		1
	Klucz 18 8×10 mm		1
	Klucz płaski 19 13×15 mm		1
20	Śrubokręt krzyżakowy		1
21	Pokrywa dekoracyjna		1

INSTRUKCJA INSTALACJI



Krok 1: Montaż kierownicy a. Przed montażem

mostka należy obrócić przedni widelec o 180° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.




b. Następnie za pomocą klucza imbusowego 6 mm (17) zamontuj trzon zgodnie z poniższymi rysunkami.



c. Nałożyć osłonę dekoracyjną (21) na śrubę, aby ją osłonić.



Krok 2: Montaż przedniego błotnika a. Przed założeniem przedniego błotnika na widelec, poluzuj śrubę na przednim widelcu za pomocą klucza 8-10 mm (18) i klucza imbusowego 5 mm (16).



b. Dokręć śrubę sześciokątną i nakrętkę przy użyciu narzędzi wymienionych w kroku a.



Krok 3: Montaż przedniego koła

a. Za pomocą klucza 13-15 mm (19) poluzuj śrubę piasty przedniej i zdejmij osłonę widelca.





b. Proszę użyć klucza 13-15 mm (19) do zamontowania przedniego koła (2). Następnie proszę sprawdzić, czy przednie koło jest mocno zamocowane.

(Uwaga: Koła przednie są skierowane do przodu.)




Uwaga: Zwróć uwagę na włożenie tego otworu



c. Zlokalizuj przednią podporę błotnika (9) i otwór. d.

Wyrównaj szczelinę na podporze z otworem na śrubę po tej samej stronie. e. Za

pomocą śrubokręta (20) dokręć śrubę krzyżakową.



Krok 4: Montaż pedałów

Znajdź klucz 13-15 mm (19), aby zamontować pedały (4) po lewej i prawej stronie.

L oznacza lewą stronę, R oznacza prawą stronę; podążaj za odpowiednią korbą, aby dokręcić pedały kluczem.

(Uwaga: Obróć prawy pedał zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a lewy pedał przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)



Uwaga: Te dwa pedały są różne i nie należy ich mylić. Prawy pedał jest oznaczony literą R, a lewy literą L.

Krok 5: Montaż blokady kablowej i siodełka

a. Owiń zacisk wokół sztycy siodełka.

b. Za pomocą śrubokręta (20) dokręć śrubę krzyżakową.



c. Zwolnij dźwignię blokującą na rurze podsiodłowej.

d. Włóż sztycę do rury podsiodłowej, dostosowując ją do preferowanej wysokości.


e. Obróć dźwignię, aby zablokować sztycę siodełka na miejscu.



Uwaga: Zaleca się usiąść na siedzeniu po zablokowaniu dźwigni szybkiego zwalniania siedzenia, aby sprawdzić, czy nie ma luzów i nie trzęsie się.

Krok 6: Montaż przedniego kosza

a. Zamontuj przednią podporę kosza (8) na osi przedniego koła, wykorzystując jej szczeliny, i dokręć za pomocą klucza imbusowego 8-10 mm (18).



b. Rozłóż kosz (10), a następnie umieść go na pozycji nad przednią podporą kosza (8).



c. Zamontuj przedni kosz na wstępnie zmontowanym uchwycie za pomocą śrub krzyżakowych M5x16 (14A), nad płytką (14B) i nakrętkami M5. (14C)




d. Sprawdź, czy spód i płyta instalacyjna są dobrze wyrównane względem siebie. e. Połącz dwie śruby krzyżakowe M5×16 (14A). Dokręć te śruby za pomocą dołączonego śrubokręta (20).



Krok 7: Montaż przedniego odblasku a. Odkręć śrubę za pomocą dołączonego śrubokręta (20). b. Przymocuj odblask do kierownicy za pomocą zacisku.

c. Wymień i dokręć śrubę Philips, aby zamocować reflektor na miejscu.



Krok 8: Montaż tylnego odblasku

Dokręć śrubę kluczem 13×15 mm (19).



Krok 9: Montaż dzwonka a.

Odkręć śrubę za pomocą dołączonego śrubokręta (20). b.

Przymocuj dzwonek (7) w dogodnym miejscu na kierownicy za pomocą zacisku. c.

Wymień i dokręć śrubę krzyżakową, aby zamocować dzwonek na miejscu.



Krok 10: Montaż kołpaków

a. Zdjąć osłonę ochronną z boku osi tylnego koła.



b. Nałożyć kołpak koła (15) na nakrętkę osi. (Zamontuj kołpak koła na przedniej piaście koła po lewej stronie w ten sam sposób. Powtórz te kroki dla piast kół po prawej stronie.)




Krok 11: Resetowanie hasła blokady kablowej

a. Wprowadź domyślne hasło (0000) i rozłącz kabel.



b. Obróć pokrętkę RESET całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano.



c. Ustaw nowe hasło za pomocą pokręteł.


Aby potwierdzić zmianę, przekręć pokrętkę RESET całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



d. Ponownie połącz ze sobą wszystkie części kabla i rozmontuj całość, sprawdzając, czy kabla nie da się rozdzielić.





e. Rozciągnij kabel od sztycy siodełka, owijając go wokół nieruchomego obiektu, a także tylnego koła i rury podsiodłowej.



Uwaga: Siodło nie jest na stałe przymocowane do ramy roweru i powinno być zabezpieczone razem z ramą.

MODYFIKACJA

1. Naciąg linki hamulcowej



Użyj klucza 13-15 mm (19) aby odkręcić śrubę hamulca V.

Jeżeli hamulec jest luźny, pociągnij linkę hamulcową na zewnątrz, w przeciwnym razie, jeżeli hamulec jest napięty, pociągnij linkę hamulcową w górę.

Nie zapomnij dokręcić śruby za pomocą klucza 13-15 mm (19).

2. Pompowanie dętki



Podłącz pompkę ręczną do tego portu zaworu Schradera.



Napompuj oponę w ciągu zakres ciśnienia oznaczony na zewnętrznej stronie opony.
Po zakończeniu wyjmij pompkę i załóż nasadkę zaworu.

Uwaga:



Zimą i latem zaleca się pompowanie opon do ciśnienia 40 psi.

Nie przekraczać ciśnienia 40 PSI, w przeciwnym razie nastąpi eksplozja.

3. Regulacja układu przekładniowego.

Prędkość 1-7: Prędkość 1 jest najszybsza. Prędkość 7 jest najwolniejsza.

Jeśli chcesz przyspieszyć, przesun ten dźwążek do góry.



Jeśli chcesz zwolnić, naciśnij przycisk.



KONSERWACJA

1. Regularnie sprawdzaj luzy: Sprawdź części roweru pod kątem luzów, sztywności, zużycia lub uszkodzeń po każdym użyciu. Dokręć, nasmaruj, napraw lub wymień wszelkie problematyczne części przed dalszym użyciem. Wymieniaj elementy tego roweru i jego akcesoriów wyłącznie na identyczne części.

Jeśli rower nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj wszystko w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i niedostępnym dla dzieci. Unikaj przechowywania

urządzeń elektronicznych w plastikowych torebkach, w których z czasem może gromadzić się wilgoć.

2. Regulacja luzowania hamulców: Obrót regulatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza może sprawić, że hamulce będą bardziej napięte, a obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara może sprawić, że hamulce będą luźniejsze. Podczas regulacji zaleca się dokonywanie regulacji stopniowo i sprawdzanie działania hamulców za każdym razem, aż do znalezienia najbardziej odpowiedniego stopnia naprężenia.

3. Smarowanie łańcucha: Zawsze dodawaj smar po każdym czyszczeniu, wycieraniu lub czyszczeniu łańcucha rozpuszczalnikiem. (Nie zaleca się stosowania rozpuszczalników organicznych do czyszczenia łańcucha) - Upewnij się, że łańcuch jest suchy przed nałożeniem smaru. - Wprowadź olej smarujący do łożyska łańcucha i pozwól mu zgęstnieć lub wyschnąć. To nasmaruje części łańcucha, które są podatne na zużycie.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

CRUISER CYKEL

MODELL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRUISER CYKEL

MODELL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.

VARNING

1. Allmänt meddelande

• Läs alla dessa instruktioner fullständigt före montering, användning, justering och underhåll.

• Kontakta kundtjänst om någon punkt är otydlig.

• Ge denna handbok till alla som kommer att använda eller serva denna cykel och förse den med denna cykel (oavsett om den redan är monterad eller inte) om den någonsin ges eller säljs till en tredje part.

• Montera, använd, justera och underhåll endast denna cykel i enlighet med dessa instruktioner.

• Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga egendomsskador och allvarliga personskador.

2. Trafikregler

• Följ alltid alla tillämpliga lokala och nationella lagar och förordningar när du kör.

• Tillåt inte användning av barn, av personer som inte är bekanta med denna cykel eller dessa instruktioner, eller av någon vars fysiska eller psykiska funktionshinder förhindrar säker användning.

• Åk inte denna cykel när du är trött eller påverkad av droger eller mediciner.

• Åk inte denna cykel i NÅGOT område som är förbjudet för manuella cyklar.

• Underhåll alltid dina reflexer och annan nödvändig säkerhetsutrustning.

• Det är tillrådligt att utrusta din cykel med en varningsanordning som tut, ringklocka och ljus om du cyklar vid tider med dålig sikt.

3. Kläder

• Konsultera de juridiska och regulatoriska dokumenten i din jurisdiktion för att avgöra om hjälmar eller annan skyddsutrustning som uppfyller säkerhetsstandarder krävs för att cykla manuellt på vägar.

• Bär alltid lämpligt handskydd vid montering, demontering, justering eller reparation av denna cykel.

• Bär inte löst sittande skor eller kläder som kan fastna i hjulen eller andra rörliga delar under färd.

• Åk inte på den här cykeln med bara fötter.

• Bär alltid skor med sluten tå med bra grepp för att behålla greppet om pedalerna och ge skydd för dina fötter.

• Handskar med greppstopning rekommenderas starkt för ridning. De kan stärka ditt grepp om styret och skydda dina händer vid ett fall.

• Bär solglasögon eller andra genomskinliga skyddsglasögon för att skydda dina ögon från damm, skräp och insekter.

• Under soliga förhållanden är det tillrådligt att bära en hatt eller en cykelkeps för att skydda ditt huvud och ansikte från solen (om hjälmar inte krävs enligt lag).

• Applicera även solkräm på exponerad hud, speciellt för långa turer.

• För bästa resultat, välj färgglada eller reflekterande kläder eller fäst reflekterande tillbehör eller remsor på dina kläder för att förbättra synligheten från alla vinklar, särskilt under svagt ljus.

4. Säkerhetskontroller

• Kontrollera alltid att både främre och bakre bromsarna är korrekt placerade innan du kör.

• Kontrollera alltid att alla komponenter och fästelement är intakta och ordentligt åtdragna före och efter körning.

• Kontrollera regelbundet reflexerna för att säkerställa att de är rena, raka, obrutna och säkert monterade.

• Utför även denna kontroll efter lampor om några redan har installerats. Att åka med svagt ljus eller utan reflexer eller ljus är extremt farligt.

• Åk inte på denna cykel om någon del är skadad eller visar tecken på funktionsfel.

• Reparera eller byt ut slitna och trasiga komponenter före vidare användning, speciellt

böjda eller trasiga ekrar och hjulfälgar.

ÿ Byt aldrig ut några komponenter eller fästelement mot icke-identiska.

5. Förnuftig användning

ÿ Tillåt endast en person att cykla åt gången.

ÿ Bär inte barn eller husdjur på den bakre hyllan när du cyklar.

ÿ Om du bär husdjur i den främre korgen, se till att denna handling är tillåten i din jurisdiktion och att de är säkert säkrade med komfort.

ÿ För optimal säkerhet rekommenderas det inte att cykla på natten eller i miljöer med dålig sikt (t.ex. dimmig eller snöigt).

ÿ Om du har en nödsituation som gör det nödvändigt, se till att ha rätt ljus och kör i låg hastighet.

ÿ Åk inte på den här cykeln i extrema väderförhållanden, såsom åskväder och orkaner.

ÿ Om du träffar dem under en tur, stanna din cykel, hitta ett säkert skydd och vänta tills de passerar.

ÿ När du möter en stark vind, håll ett stadigt grepp om styret, luta dig mot vinden och justera din position efter behov för att behålla kontrollen.

ÿ I vått väder, var försiktig så att du undviker skarpa svängar, som är lätta att orsaka ett oavsiktligt fall.

ÿ Var alltid uppmärksam på din hastighet.

ÿ Se till att ha tillräckligt med utrymme för att bromsa i en nödsituation.

ÿ Tillåt alltid mer avstånd för bromsning när du kör genom löv, löst grus eller annat skräp, eftersom dessa kan påverka bromsarnas bromskraft.

ÿ Var alltid försiktig när du använder frambromsen.

ÿ När du cyklar nerför sluttningar, använd inte bara frambromsen UTAN ansätt båda bromsarna samtidigt.

ÿ Var alltid uppmärksam på människor, djur eller andra hinder som kan dyka upp framför dig när du cyklar.

ÿ Var alltid försiktig när du passerar parkerade bilar vars dörrar kan öppnas plötsligt.

ÿ Det är tillrådligt att installera varningsanordningar för att dra deras uppmärksamhet, MEN var alltid redo att vända sig säkert ur vägen vid behov.

ÿ Var alltid försiktig vid väg- och järnvägs korsningar.

• Sakta ner och kontrollera åt båda hållen för mötande trafik.

• Åk inte denna cykel nära stup eller på mycket ojämna, sandiga eller sluttande ytor.

• Bär inte paket eller föremål på din cykel på ett sätt som hindrar din sikt över vägen.

• Lasta inte den här cykeln med mer än 330 pund (149,68 kg), inklusive 11 pund (5 kg) i den främre korgen och 110,2 pund (50 kg) på det bakre stället.

• Använd inte starka slipmedel eller frätande kemikalier för att underhålla denna cykel.

• På vintern och sommaren rekommenderas det att pumpa däckets i 40psi.

• Placera den här cykeln på platser oåtkomliga för barn efter varje användning.

• I annat fall, ge konstant övervakning för att undvika olyckor.




• För att förhindra stöld, använd det medföljande kabellåset och andra lämpliga verktyg för att låsa denna cykel till orörliga föremål mellan användningarna, särskilt när du parkerar den utomhus.
















PRODUKTKONFIGURATION






Modell	SCB721-B	SCB122-B	SCB122-P	SCB722-B	SCB722-P	
Hjul	24	26	26	26	26	26
Specifikationer (tum)						
Justerbar hastighet	7:e växeln	1:e växeln	1:e växeln	7:e växeln	7:e växeln	7:e växeln
Föreslagen inflation	40	40	40	40	40	40
Tryck (psi)						
Total maxkapacitet (lbs)	330	330	330	330	330	330
Rider Höjd Range (cm)	135-170	155+	155+	155+	155+	155+
Främre korg						
Max kapacitet (lbs)	11	11	11	11	11	11
Bakre Rack						
Max kapacitet (lbs)	110	110	110	110	110	110
Färg	Ljusblå	Ljusblå Rosa			Ljusblå rosa	

DELLISTA



Inga.	Namn	Bild	Antal.
1	Huvudram med baksida Hjul		1
2	Framhjul		1
3	3-sits och sadelstolpe		1

4	pedaler			2
5	främre reflektor			1
6	Bakre reflektor med 2 Nötter			1
7	Bell			1
8	Främre korgstöd			1
9	Framskärm med stag			1
10	främre korg			1
11	Kabellås			1
12	Manual			1
13	Handskar			1
14	främre korgdelar	A.M5x16 Bultar		4
		B. Installationskort		3
		C.M5 muttrar		2
15	hjulknoppar			4
16	5 mm insexnyckel			1


17	6 mm insexnyckel		1
18	8x10 mm Skiftnyckel		1
19	13x15 mm Skiftnyckel		1
20	Phillips skruvmejsel		1
21	Dekorativt omslag		1

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER



Steg 1: Styrinstallation a. Vrid

framgaffeln 180° medurs innan du monterar stammen.



b. Använd sedan 6 mm insetnyckeln (17) för att installera skaftet enligt följande bilder.




c. Tryck på det dekorativa locket (21) på bulten för att skydda det.




Steg 2: Installation av framskärm a.

Innan du sätter framskärmen på gaffeln, vänligen lossa skruven på framgaffeln med 8-10 mm skiftnyckel (18) och 5 mm insexnyckel (16).




b. Dra åt sexkantsbulten och muttern med de verktyg som nämns i steg a.



Steg 3: Framhjulsinstallation

a. Använd en 13-15 mm skiftnyckel (19) för att lossa skruven på det främre navet och ta bort gaffelskyddet.





b. Använd en 13-15 mm skiftnyckel (19) för att installera framhjulet (2). Testa sedan om framhjulet sitter ordentligt fast.


(Obs: Framhjulen är riktade framåt.)



Obs: Var uppmärksam på att föra in detta hål



c. Lokalisera framskärnstaget (9) och hålet. d. Rikta in endera spåret på staget med bulvhålet på samma sida. e. Använd skruvmejseln (20) för att dra åt en Phillips-bult.



Steg 4: Pedalinstallation

Hitta 13-15 mm skiftnyckeln (19) för att installera pedalerna (4) på vänster och höger sida.

L representerar vänster sida, R representerar höger sida, följ motsvarande vev för att dra åt pedalerna med skiftnyckeln.

(Obs: Vrid höger pedal medurs och vänster pedal moturs)



Obs: De två pedalerna är olika och bör inte blandas ihop. Den högra pedalen är markerad med ett R och den vänstra med ett L.

Steg 5: Kabellås och sadelinstallation

a. Linda klämman runt sadelstolpen.

b. Använd skruvmejseln (20) för att dra åt en Phillips-bult.



c. Släpp låsspaken på sadelröret.

d. Sätt in sadelstolpen i sadelröret och justera den till önskad höjd.


e. Vrid spaken för att låsa sadelstolpen på plats.



Obs: Det rekommenderas att du sätter dig på sätet efter att sätessnabbspaken har låsts för att bekräfta om det finns någon löshet och skakning.

Steg 6: Installation av främre korg

a. Montera det främre korgstödet (8) på framhjul saxeln med hjälp av dess slitsar och dra åt med en 8-10 mm spännare (18).




b. Vik ut korgen (10) och sätt den sedan på läget ovanför det främre korgstödet (8).



c. Montera den främre korgen på det förmonterade fästet med hjälp av M5x16 Phillips Bolts(14A), över plattan(14B), M5 muttrar. (14C)




d. Kontrollera att botten och installationskortet är väl inriktade med varandra. e. Förena de två M5x16 Phillips-bultarna (14A). Dra åt dessa bultar med den medföljande skruvmejseln (20).



Steg 7: Montering av frontreflektor a.

Skruva loss bulten med den medföljande skruvmejseln (20). b. Fäst reflektorn på styret med hjälp av dess klämma.

c. Sätt tillbaka och dra åt Philips-bulten för att säkra reflektorn på plats.



Steg 8: Installation av bakre reflektor

Använd en 13x15 mm skiftnyckel (19) för att dra åt bulten.



Steg 9: Bellinstallation a.

Skruva loss bulten med den medföljande skruvmejseln

(20). b. Fäst ringklockan (7) till ett lämpligt läge på styret med hjälp av dess

klämna. c. Sätt tillbaka och dra åt Philips-bulten för att säkra klockan på plats.



Steg 10: Installation av hjulkapslar

a. Ta bort skyddskåpan från sidan av bakhjulsaxeln.



b. Skjut en hjulkapsel (15) på axelns mutter. (Sätt på en hjulkapsel på framhjulnavet på vänster sida på samma sätt. Upprepa dessa steg för hjulnaven på höger sida.)




Steg 11: Återställ lösenordet för kabellåset

a. Slå standardlösenordet (0000) och dra isär kabeln.



b. Vrid RESET-hjulet helt medurs enligt bilden.



c. Ställ in ditt nya lösenord med hjälp av rattarna.


Vrid RESET-hjulet helt moturs för att bekräfta din ändring.



d. Sammanfoga kabeldelarna helt och hållet och rubba combinationen, testa att kabeln inte kan dras isär.




e. Dra ut kabeln från sadelstolpen, linda den runt ett orörligt föremål samt bakhjulet och sadelröret.



Obs: Sadeln är inte permanent fäst vid cykelramen och ska fästas ihop med ramen.

JUSTERING

1. Bromsvajerspänningar



Använd 13-15 mm tönt (19) för att skruva loss bulten på V-bromsen.

Om bromsen är lös, dra bromsvajern utåt, annars, om bromsen är åtdragen, dra i bromsvajern uppåt.

Glöm inte att dra åt bulten med en 13-15 mm skruv (19).

2. Pumpa upp en däckslang



Anslut din handpump till denna Schrader-ventilport.

Pumpa upp däck i tryckintervall markerat på ytterdäcket.

När du är klar, ta bort pumpen och sätt tillbaka ventilkåpan.

Obs:



På vintern och sommaren rekommenderas det att pumpa däck i 40psi.

Överskrid inte 40PSI, annars kommer den att explodera.

3. Justering av växelsystemet.

1-7 hastigheter: 1 hastighet är den snabbaste hastigheten. 7 hastighet är den lägsta hastigheten.

När du vill öka hastigheten, tryck upp denna stav.



När du vill sakta ner trycker du på knappen.



UNDERHÅLL

1. Kontrollera regelbundet om det är löst: Kontrollera om delarna på cykeln är lösa, styva, slitna eller skador efter varje användning. Dra åt, smörj, reparera eller byt ut eventuella problematiska delar före ytterligare användning. Byt endast ut komponenter på denna cykel och dess tillbehör med identiska delar.

Om din cykel inte kommer att användas under en längre period, förvara allt på en sval torr plats borta från direkt solljus och oåtkomligt för barn. Undvik att förvara

elektronik i plastpåsar, vilket kan göra att fukt byggs upp med tiden.

2. Justering av bromslossning: Om du vrider justeraren medurs med en skiftnyckel kan bromsarna dras åt och moturs kan bromsarna lossas. Vid justering rekommenderas att justera lite i taget, och prova bromsarnas prestanda varje gång du justerar tills du hittar den lämpligaste tätheten.

3. Kedjesmörjning: Tillsätt alltid smörjning efter varje rengöring, avtorkning eller rengöring av kedjan med lösningsmedel. (Det rekommenderas inte att använda organiska lösningsmedel för att rengöra kedjan) - Se till att din kedja är torr innan du applicerar smörjmedlet. - Penetrera smörjoljan i kedjelagret och låt tjockna eller torka. Detta smörjer de delar av kedjan som är benägna att slitas.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

CRUISER FIETS

MODEL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRUISER FIETS

MODEL: SCB721-B/SCB122-B/SCB122-P/SCB722-B/SCB722-P






HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verkleinen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar aan. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.

WAARSCHUWING

1. Algemene mededeling

ÿ Lees deze instructies volledig door voordat u het product monteert, gebruikt, aanpast en onderhoud.

ÿ Neem contact op met de klantenservice als er iets onduidelijk is.

ÿ Geef deze handleiding aan iedereen die deze fiets gaat gebruiken of onderhouden en geef de handleiding mee met de fiets (ongeacht of deze al gemonteerd is of niet) als deze ooit aan een derde partij wordt gegeven of verkocht.

ÿ Monteer, gebruik, stel af en onderhoud deze fiets alleen in overeenstemming met deze instructies.

ÿ Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstige schade aan eigendommen en ernstig persoonlijk letsel.

2. Verkeersregels

ÿ Houd u tijdens het rijden altijd aan alle toepasselijke lokale en nationale wetten en voorschriften.

ÿ Laat de fiets niet gebruiken door kinderen, door personen die niet bekend zijn met deze fiets of deze instructies, of door iemand wiens fysieke of mentale beperking een veilige bediening in de weg staat.
gebruik.

ÿ Fiets niet op deze fiets als u moe bent of onder invloed bent van drugs of medicijnen.

ÿ Rijd met deze fiets NIET in een gebied waar het verboden is om fietsen te verplaatsen.

ÿ Onderhoud uw reflectoren en andere vereiste veiligheidsuitrusting altijd.

ÿ Het is raadzaam om uw fiets uit te rusten met een waarschuwingsvoorziening, zoals een claxon, bel en licht, voor het geval u fietst op momenten dat het zicht slecht is.

3. Kleding

ÿ Raadpleeg de wettelijke en regelgevende documenten in uw rechtsgebied om te bepalen of helmen of andere beschermende uitrusting die voldoen aan de veiligheidsnormen, vereist zijn om met een handmatige fiets op de weg te rijden.

ÿ Draag altijd geschikte handbescherming tijdens het monteren, demonteren, afstellen of repareren van deze fiets.

ÿ Draag geen losse schoenen of kleding die tijdens het rijden vast kunnen komen te zitten in de wielen of andere bewegende onderdelen.

ÿ Rijd niet op blote voeten op deze fiets.

ÿ Draag altijd dichte schoenen met goede grip om grip op de pedalen te behouden en uw voeten te beschermen.

ÿ Handschoenen met gripvulling worden sterk aanbevolen tijdens het fietsen. Ze kunnen uw grip op het stuur verstevigen en uw handen beschermen bij een val.

ÿ Draag een zonnebril of andere transparante beschermende bril om uw ogen te beschermen tegen stof, vuil en insecten.

ÿ Bij zonnig weer is het raadzaam om een hoed of een fietspet te dragen om uw hoofd en gezicht te beschermen tegen de zon (als helmen niet wettelijk verplicht zijn).

ÿ Smeer ook zonnebrandcrème op de blote huid, vooral tijdens lange ritten.

ÿ Voor het beste resultaat kiest u voor felgekleurde of reflecterende kleding, of bevestigt u reflecterende accessoires of strips aan uw kleding om de zichtbaarheid vanuit alle hoeken te verbeteren, vooral bij weinig licht.

4. Veiligheidscontroles

ÿ Controleer altijd of zowel de voor- als de achterrem goed zijn afgesteld voordat u gaat fietsen.

ÿ Controleer altijd of alle onderdelen en bevestigingsmiddelen intact zijn en goed vastzitten, vóór en na het rijden.

ÿ Controleer de reflectoren regelmatig om er zeker van te zijn dat ze schoon, recht, onbeschadigd en stevig gemonteerd zijn.

ÿ Voer deze controle ook uit voor lichten als deze al zijn geïnstalleerd. Rijden met weinig licht of zonder reflectoren of lichten is extreem gevaarlijk.

ÿ Rijd niet op deze fiets als een onderdeel beschadigd is of tekenen van een storing vertoont.

ÿ Repareer of vervang versleten en kapotte onderdelen vóór verder gebruik, vooral

verbogen of gebroken spaken en velgen.

ÿ Vervang nooit onderdelen of bevestigingsmiddelen door niet-identieke onderdelen.

5. Verstandig gebruik

ÿ Laat slechts één persoon tegelijk op deze fiets rijden.

ÿ Vervoer geen kinderen of huisdieren op de bagagedrager tijdens het rijden.

ÿ Als u huisdieren in de voorste mand vervoert, controleer dan of dit is toegestaan in uw rechtsgebied en of de huisdieren veilig en comfortabel vastzitten.

ÿ Voor optimale veiligheid wordt het afgeraden om 's nachts of in omgevingen met slecht zicht (bijv. mist of sneeuw) te fietsen.

ÿ Als er een noodgeval is waarbij dit noodzakelijk is, zorg dan dat u goede verlichting hebt en rijd met lage snelheid.

ÿ Rijd niet met deze fiets bij extreme weersomstandigheden, zoals onweer en orkanen.

ÿ Als u ze tijdens een fietstocht tegenkomt, stop dan met fietsen, zoek een veilige schuilplaats en wacht tot ze voorbij zijn.

ÿ Houd bij een harde wind het stuur stevig vast, leun tegen de wind in en pas uw positie indien nodig aan om de controle te behouden.

ÿ Wees bij nat weer voorzichtig en vermijd scherpe bochten, omdat deze gemakkelijk tot een val kunnen leiden.

ÿ Let altijd op uw snelheid.

ÿ Zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft om te remmen in geval van nood.

ÿ Houd altijd rekening met meer remafstand als u door bladeren, los grind of ander vuil rijdt, omdat dit de remkracht van uw remmen kan beïnvloeden.

ÿ Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van de voorrem.

ÿ Gebruik bij het afdalen van hellingen niet alleen de voorrem, MAAR gebruik beide remmen tegelijkertijd.

ÿ Wees altijd alert op mensen, dieren of obstakels die op uw fiets kunnen verschijnen.

ÿ Wees altijd voorzichtig bij het passeren van geparkeerde auto's, waarvan de deuren plotseling open kunnen gaan.

ÿ Het is raadzaam om waarschuwingsapparatuur te installeren om hun aandacht te trekken, MAAR wees altijd bereid om veilig uit de weg te gaan als dat nodig is.

ÿ Wees altijd voorzichtig bij weg- en spoorwegovergangen.

ÿ Rijd langzamer en kijk in beide richtingen uit voor tegemoetkomend verkeer.

ÿ Rijd niet met deze fiets in de buurt van afronden of op zeer oneffen, zanderige of hellende wegen. oppervlakken.

ÿ Vervoer geen pakketten of voorwerpen op uw fiets op een manier die uw zicht op de weg belemmert.

ÿ Belaad deze fiets niet met meer dan 149,68 kg, inclusief 5 kg in de voormand en 50 kg op de bagagedrager.

ÿ Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of bijtende chemicaliën om deze fiets te onderhouden.

ÿ In de winter en de zomer wordt aanbevolen de band op te pompen tot 40 psi.

ÿ Zet deze fiets na elk gebruik op een plek die ontoegankelijk is voor kinderen.

ÿ Zorg anders voor voortdurend toezicht om ongelukken te voorkomen.

ÿ Om diefstal te voorkomen, kunt u het meegeleverde kabelslot en andere geschikte gereedschappen gebruiken om deze fiets tussen gebruik door aan vaste objecten vast te zetten, vooral wanneer u hem parkeert.


Buiten.
















PRODUCTCONFIGURATIE






Model	SCB721-B	SCB122-B	SCB122-P	SCB722-B	SCB722-P
Wiel Specificaties (inch)	24	26	26	26	26
Verstelbare snelheid	7e versnelling	1e versnelling	1e versnelling	7e versnelling	7e versnelling
Voorgestelde inflatie Druk (psi)	40	40	40	40	40
Totale maximale capaciteit (pond)	330	330	330	330	330
Lengtebereik van de rijder (cm)	135-170	155+	155+	155+	155+
Voorste mand Maximale capaciteit (lbs)	11	11	11	11	11
Achterrek Maximale capaciteit (lbs)	110	110	110	110	110
Kleur	Lichtblauw	Lichtblauw	Roze	Lichtblauw	Roze

ONDERDELENLIJST



Nee.	Naam	Foto	Aantal
1	Hoofdframe met achterkant Wiel		1
2	Voorwiel		1
3	Zadel en zadelpen		1


4	pedalen			2
5	Voorreflector			1
6	Achterreflector met 2 Noten			1
7	Bel			1
8	Voorste mandsteun			1
9	Voorspatbord met steun			1
10	Voormand			1
11	Kabelslot			1
12	Handleiding			1
13	Handschoenen			1
14	sets onderdelen voor de voormand	Een.M5x16 Bouten	Phillips 	4
			B. Installatiebord 	3
			C.M5 moeren 	2
15	Wieldoppen			4
16	5 mm inbussleutel			1

17	6 mm inbussleutel		1
18	8x10 mm sleutel		1
19	13x15 mm sleutel		1
20	Kruiskopschroevendraaier		1
21	Decoratieve afdekking		1

INSTALLATIE-INSTRUCTIES



Stap 1: Stuurmontage a. Draai de voorvork 180° met de klok mee voordat u de stuurpen monteert.



b. Gebruik vervolgens de 6 mm inbussleutel (17) om de steel te installeren zoals in de onderstaande afbeeldingen.




c. Druk de decoratieve afdekking (21) op de bout om deze af te schermen.




Stap 2: Installatie van het voorspatbord

a. Voordat u het voorspatbord op de vork plaatst, draait u de schroef op de voorvork los met een 8-10 mm sleutel (18) en een 5 mm inbussleutel (16).




b. Draai de zeskantbout en moer vast met behulp van de gereedschappen die in stap a zijn genoemd.



Stap 3: Installatie van het voorwiel

a. Gebruik een sleutel van 13-15 mm (19) om de schroef van de vooraaf los te draaien en de vorkbeschermer te verwijderen.





b. Gebruik een 13-15mm sleutel (19) om het voorwiel (2) te installeren. Test vervolgens of het voorwiel goed vastzit.

(Let op: de voorwielen zijn naar voren gericht.)




Let op: Let op bij het inbrengen van dit gat



c. Zoek de voorste spatbordsteun (9) en het gat. d. Lijn

een van de sleuven op de steun uit met het boutgat aan dezelfde kant. e.

Gebruik de schroevendraaier (20) om een kruiskopbout vast te draaien.




Stap 4: Pedaalinstallatie

Gebruik de 13-15 mm sleutel (19) om de pedalen (4) aan de linker- en rechterkant te monteren.

L staat voor de linkerkant, R staat voor de rechterkant. Volg de overeenkomstige krukas om de pedalen met de sleutel vast te draaien.

(Let op: draai het rechterpedaal met de klok mee en het linkerpedaal tegen de klok in)



Let op: De twee pedalen zijn verschillend en mogen niet worden verwisseld. Het rechterpedaal is gemarkeerd met een R en het linkerpedaal met een L.

Stap 5: Kabelslot en zadelinstallatie

a. Wikkel de klem om de zadelpen.

b. Gebruik de schroevendraaier (20) om een kruiskopbout vast te draaien.



c. Maak de vergrendelingshendel op de zitbuis los.

d. Plaats de zadelpen in de zitbuis en stel deze af op de door u gewenste hoogte.

e. Draai aan de hendel om de zadelpen op zijn plaats te vergrendelen.




Let op: Het is raadzaam om op de stoel te gaan zitten nadat de snelspanhendel is vergrendeld, om te controleren of de stoel loszit of trilt.

Stap 6: Installatie van de voormand

a. Monteer de voorste mandsteun (8) op de voorwielas met behulp van de sleuven en draai vast met behulp van een 8-10 mm lier (18).



b. Vouw de mand (10) uit en plaats deze vervolgens op de positie boven de voorste mandsteun (8).



c. Installeer de voorste mand op de voormonteerde beugel met behulp van M5x16 Phillips-bouten (14A), overplaat (14B) en M5-moeren. (14C)



d. Controleer of de onderkant en het installatiebord goed op elkaar zijn uitgelijnd. e. Verbind de twee M5×16 Phillips-bouten (14A). Draai deze bouten vast met de meegeleverde schroevendraaier (20).



Stap 7: Montage van de voorreflector a. Draai de bout los met de meegeleverde schroevendraaier (20). b. Bevestig de reflector aan het stuur met behulp van de klem.

c. Plaats de kruiskopbout terug en draai deze vast om de reflector op zijn plaats te bevestigen.



Stap 8: Installatie van de achterreflector Gebruik

een sleutel van 13x15 mm (19) om de bout vast te draaien.



Stap 9: Belinstallatie a. Draai de bout

los met de meegeleverde schroevendraaier (20). b. Bevestig de bel (7)

op een handige positie op het stuur met behulp van de klem. c. Plaats de kruiskopbout terug en draai deze vast om de bel op zijn plaats te bevestigen.



Stap 10: Installatie van wieloppen

a. Verwijder de beschermkap van de zijkant van de achterwielas.



b. Duw een wielop (15) op de moer van de as. (Installeer een wielop op de voorwielnaaf aan de linkerkant op dezelfde manier. Herhaal deze stappen voor de wielnaven aan de rechterkant.)




Stap 11: Het wachtwoord van het kabelslot opnieuw instellen

a. Kies het standaardwachtwoord (0000) en trek de kabel uit elkaar.



b. Draai het RESET-wiel volledig met de klok mee zoals afgebeeld.



c. Stel uw nieuwe wachtwoord in met behulp van de draaiknoppen.


Draai het RESET-wiel volledig tegen de klok in om uw wijziging te bevestigen.



d. Sluit de kabeldelen volledig opnieuw aan en haal de combinatie uit elkaar. Controleer of de kabel niet uit elkaar kan worden getrokken.




e. Trek de kabel vanaf de zadelpen en wikkel deze om een vast object, het achterwiel en de zitbuis.



Let op: Het zadel is niet permanent aan het fietsframe bevestigd en moet samen met het frame worden vastgezet.

AANPASSING

1. Spanningen van de remkabel



Gebruik een 13-15mm lier (19) om de bout op de V-rem los te draaien.

Als de rem los zit, trek dan de remkabel naar buiten, anders, als de rem strak zit, trek dan de remkabel naar buiten omhoog.

Vergeet niet de bout vast te draaien met een 13-15 mm moersleutel (19).

2. Een binnenband oppompen



Sluit uw handpomp aan op deze Schrader-ventielpoort.

Pomp de band op binnen de Druk bereik aangegeven op de buitenband.

Wanneer u klaar bent, verwijdert u de pomp en plaatst u de ventieldop terug.

Let



op: In de winter en de zomer wordt aanbevolen de band op te pompen tot 40 psi. Overschrijd de 40 PSI niet, anders explodeert het.

3. Afstelling van het versnellingsysteem.

Snelheid 1-7: Snelheid 1 is de hoogste snelheid. Snelheid 7 is de laagste snelheid.

Als je sneller wilt gaan, duw je deze stang omhoog.



Als u langzamer wilt rijden, drukt u op de knop.



ONDERHOUD

1. Controleer regelmatig op losheid: Controleer de onderdelen van de fiets na elk gebruik op losheid, stijfheid, slijtage of schade. Draai, smeer, repareer of vervang problematische onderdelen voor verder gebruik. Vervang alleen componenten van deze fiets en de bijbehorende accessoires door identieke onderdelen.

Als u uw fiets langere tijd niet zult gebruiken, berg alles dan op in een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen. Vermijd het opbergen

elektronica in plastic zakken, waardoor er na verloop van tijd vocht kan ontstaan.

2. Afstellen van het losmaken van de rem: Door de afsteller met de klok mee te draaien met een sleutel, kunnen de remmen strakker worden, en tegen de klok in kunnen de remmen lossler worden. Bij het afstellen is het raadzaam om beetje bij beetje af te stellen en de prestaties van de remmen te testen elke keer dat u afstelt, totdat u de meest geschikte vastheid vindt.

3. Kettingsmering: Voeg altijd smeermiddel toe na elke reiniging, afvegen of oplosmiddelreiniging van de ketting. (Het wordt afgeraden om organische oplosmiddelen te gebruiken om de ketting te reinigen) - Zorg ervoor dat uw ketting droog is voordat u het smeermiddel aanbrengt. - Laat de smeerolie in het kettinglager trekken en laat het indikken of drogen. Dit smeert de onderdelen van de ketting die gevoelig zijn voor slijtage.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support